PL

# Instrukcja
## Czujnik ruchu CR-7 na podczerwień.

**Index: CR-CRT000-00**

Dzięki zapewnieniu ciągłości zasilania, dodatkowemu zabezpieczeniu obwodu przed zwarciem i przeciążeniem oraz wysokiej klasie ochrony przeciwporażeniowej, urządzenie jest przeznaczone do montażu w miejscach publicznych, takich jak: hotele, szpitale, restauracje, kluby nocne, a także w domach, mieszkaniach, biurach i innych budynkach użyteczności publicznej. Urządzenie może współpracować z innymi elementami systemu, takimi jak: centrala alarmowa, sygnalizator akustyczny, przycisk ręczny, moduł wejść/wyjść.

### DANE TECHNICZNE:

- Zasilanie: 230 – 240 VAC
- Zakres wykrywania: 360°
- Temperatura pracy: 0/+50 stC
- Temperatura przechowywania: -10/+60 stC
- Wilgotność względna pracy: < 95 % względna
- Zakres czujnika światła: regulacja (ok. 5 lx, 1 lux, 3 lux, 10 lux, 60 lux)
- Czas podtrzymania: 5 s – 15 min
- Zasięg wykrywania ruchu zależny od warunków montażu: 6 m
- Maksymalna moc obciążenia przekaźnika: 6,7 W (dla zasilania 230 VAC)
- Maksymalna moc obciążenia przekaźnika: 1200 W (rezistancyjna wyposażenie)
- Wydatek wydzielanego ciepła: 6,5 – 12 W/h
- IP 20

### SPOSÓB DZIAŁANIA:

- Automatyczne wyposażenie dla pracy przy ustawieniu w pozycjach "SUN" ("Słońce") – uniemożliwia wykrywanie ruchu przez czujnik, gdy poziom światła jest wyższy niż ustawiony. Czujnik wykrywa ruch tylko wtedy, gdy poziom światła jest niższy niż ustawiony przez użytkownika. W pozycji "Słońce" (SUN) czujnik działa w trybie ciągłym (nocnym).
- Tryb "TEST" ("Test") – umożliwia bezkontaktowe dostosowanie zasięgu detekcji przy użyciu przełącznika przy dolnej części obudowy (przełącznik znajduje się na schemacie podłączeniowym, po prawej stronie).
- Czas zwłoki załączenia przy ustawieniu w pozycji ciągłej (gdy czujnik wykrywa ciągłe wykorzystanie przez ruch, wyłączenie oświetlenia następuje po upływie ustawionego czasu). Wartość przy pierwszym załączeniu jest ustawiana automatycznie przez czujnik.
- Czas zwłoki wyłączenia oświetlenia przy wykryciu użytkownik, zgodnie z ustawionym sposobem, może ustawić czas zwłoki w zakresie od 5 sekund do 15 minut.

### MONTAŻ (per schemat):

Montaż czujnika należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Przed montażem i konserwacją urządzenia należy wyłączyć napięcie zasilające.

Montaż należy przeprowadzić w pomieszczeniach suchych.

Wyznaczenie optymalnego miejsca montażu jest bardzo ważne dla prawidłowego działania urządzenia, przed montażem należy dokładnie zapoznać się z poniższymi wskazówkami.

Należy montować czujnik w miejscach o stałej temperaturze, na ile jest to możliwe (unikać bezpośredniego nasłonecznienia, przeciągów).

Montowany przez czujnik obszar powinien być wolny od przeszkód, które mogą powodować fałszywe alarmy (np. zasłony, rośliny).

Nie należy montować czujnika w miejscach o dużej wilgotności, w pobliżu źródeł ciepła (np. grzejników).

Nie należy montować czujnika w miejscach, w których występują drgania.

Nie należy montować czujnika w miejscach, w których występują przeciągi.

### WYMAGANIE ESZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE:

- **Odbiorników podłączonych do przekaźnika:** Upewnić się, że suma mocy wszystkich podłączonych odbiorników nie przekroczy maksymalnej mocy obciążenia przekaźnika.
- **Przewodów:** Użyć przewodów o odpowiednim przekroju, dostosowanym do mocy podłączonych odbiorników.
- **Bezpieczeństwa:** Przed montażem upewnić się, że napięcie zasilające jest wyłączone.
- **Środowiska:** Unikać montażu w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie wody lub wysokiej wilgotności.
- **Czujnika ruchu:** Zamontować czujnik w miejscu, gdzie będzie miał dobre pole widzenia i nie będzie zasłonięty przez przeszkody.
- **Czujnika zmierzchowego:** Zamontować czujnik w miejscu, gdzie będzie mógł dokładnie mierzyć poziom światła otoczenia.



### SCHEMAT PRZYCISKÓW ELEKTRONICZNYCH

(per rysunek)



### TEST:

- Aktywuje przełącznik "LED" ("Testowanie trwania") w położenie "ON" ("Tryb") – natychmiast wykrywanie (jak na schemacie podłączeniowym). Przełącznik "TEST" ("Test") w położenie "ON" (włączony). Przełącznik "TEST" ("Test") w położenie "OFF" (wył