

Przykładowe zastosowanie gniazd abonenckich RTV

a) przelotowy dla gniazd RTV

b) nieprzelotowy dla gniazd RTV i RTV-SAT

