



## Czujnik temperatury natynkowy z regulowaną nastawą

EK082

### Kompatybilność

Zgodny z	EK187/ EG502
----------	--------------

### Rezystancja

Współczynnik rezystancji przy 25°C	11580
------------------------------------	-------

### Podłączenie

Długość przewodu czujnikowego	maks. 50 m
Przekrój przewodu czujnika (zalecany)	1,5 mm

### Ustawienia

Kalibracja temperatury	± 3 °C
------------------------	--------

### Wyposażenie

Powiązane sondy (czujniki)	czujnik pokojowy
----------------------------	------------------

### Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP30
-----------------	------

### Warunki użytkowania

Temperatura robocza	0...80 °C
---------------------	-----------