

Opis produktu

20 EUC-92-507

Socket Outlets Without imprint white - Basic55



Ogólne informacje

Typ produktu	20 EUC-92-507
Kod zamówieniowy	2CKA002011A3857
Numer EAN	4011395091210
Opis katalogowy	Socket Outlets Without imprint white - Basic55
Opis	With screwless terminals. DP (2 P + E)

Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
Typ montażu	Flush Mounted
Rodzaj mocowania	Mounting with Claw Mounting with Screw

Dane techniczne

Arkusze danych, informacja techniczna	No document needed
Liczba faz	1
Liczba	1
Rodzaj podłączenia	Plug Clamp

Typ gniazdka

Protective Contact (SCHUKO)

Electrical

Znamionowy prąd różnicowy (SCCR)	0 kA
Napięcie znamionowe (U_r)	250 V
Prąd znamionowy (I_n)	16 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50 Hz

Design

Design Range	Basic55
Wykończenie pokrywy	Untreated Glossy
Materiał	Thermoplastic
Zapewnione miejsce na etykiety	No
Legenda	Without imprint
Kolor RAL	RAL 1013 - Oyster White
Kolor	white

Material Compliance

Dane RoHS	2CKA200000E3421
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Deklaracja REACH	2CKA309999E9999
REACH Information	False - does not contains substances > 0.1 mass percentage
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Wymiary

Szerokość netto	71 mm
Wysokość netto	71 mm
Głębokość / długość netto	45 mm
Masa netto	70 g
Głębokość zabudowy (t_2)	31 mm

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CKA100000E2768
-------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 9	EC000125 - Socket outlet
eClass	V11.0 : 27144042
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001725A1531	Cover frame 1gang entrée grey - Basic55	2511-91-507	1	sztuka
2CKA001725A1484	Cover frame 1gang white - Basic55	2511-92-507	1	sztuka
2CKA001725A1501	Cover frame 1gang champagne - Basic55	2511-93-507	1	sztuka
2CKA001725A1479	Cover frame 1gang alpine white - Basic55	2511-94-507	1	sztuka
2CKA001725A1506	Cover frame 1gang château-black - Basic55	2511-95-507	1	sztuka
2CKA001725A1511	Cover frame 1gang chalet white - Basic55	2511-96-507	1	sztuka
2CKA001725A1516	Cover frame 1gang foyer red - Basic55	2511-97-507	1	sztuka
2CKA001725A1521	Cover frame 1gang bistro-blue - Basic55	2511-98-507	1	sztuka
2CKA001725A1526	Cover frame 1gang maison-beige - Basic55	2511-99-507	1	sztuka
2CKA001725A1532	Cover frame 2gang entrée grey - Basic55	2512-91-507	1	sztuka
2CKA001725A1485	Cover frame 2gang white - Basic55	2512-92-507	1	sztuka
2CKA001725A1502	Cover frame 2gang champagne - Basic55	2512-93-507	1	sztuka
2CKA001725A1480	Cover frame 2gang alpine white - Basic55	2512-94-507	1	sztuka
2CKA001725A1507	Cover frame 2gang château-black - Basic55	2512-95-507	1	sztuka
2CKA001725A1512	Cover frame 2gang chalet white - Basic55	2512-96-507	1	sztuka
2CKA001725A1517	Cover frame 2gang foyer red - Basic55	2512-97-507	1	sztuka
2CKA001725A1522	Cover frame 2gang bistro-blue - Basic55	2512-98-507	1	sztuka
2CKA001725A1527	Cover frame 2gang maison-beige - Basic55	2512-99-507	1	sztuka
2CKA001725A1533	Cover frame 3gang entrée grey - Basic55	2513-91-507	1	sztuka
2CKA001725A1486	Cover frame 3gang white - Basic55	2513-92-507	1	sztuka
2CKA001725A1503	Cover frame 3gang champagne - Basic55	2513-93-507	1	sztuka
2CKA001725A1481	Cover frame 3gang alpine white - Basic55	2513-94-507	1	sztuka
2CKA001725A1508	Cover frame 3gang château-black - Basic55	2513-95-507	1	sztuka
2CKA001725A1513	Cover frame 3gang chalet white - Basic55	2513-96-507	1	sztuka
2CKA001725A1518	Cover frame 3gang foyer red - Basic55	2513-97-507	1	sztuka
2CKA001725A1523	Cover frame 3gang bistro-blue - Basic55	2513-98-507	1	sztuka
2CKA001725A1528	Cover frame 3gang maison-beige - Basic55	2513-99-507	1	sztuka
2CKA001725A1534	Cover frame 4gang entrée grey - Basic55	2514-91-507	1	sztuka
2CKA001725A1487	Cover frame 4gang white - Basic55	2514-92-507	1	sztuka
2CKA001725A1504	Cover frame 4gang champagne - Basic55	2514-93-507	1	sztuka
2CKA001725A1482	Cover frame 4gang alpine white - Basic55	2514-94-507	1	sztuka
2CKA001725A1509	Cover frame 4gang château-black - Basic55	2514-95-507	1	sztuka
2CKA001725A1514	Cover frame 4gang chalet white - Basic55	2514-96-507	1	sztuka
2CKA001725A1519	Cover frame 4gang foyer red - Basic55	2514-97-507	1	sztuka
2CKA001725A1524	Cover frame 4gang bistro-blue - Basic55	2514-98-507	1	sztuka
2CKA001725A1529	Cover frame 4gang maison-beige - Basic55	2514-99-507	1	sztuka
2CKA001725A1488	Cover frame 5gang white - Basic55	2515-92-507	1	sztuka
2CKA001725A1505	Cover frame 5gang champagne - Basic55	2515-93-507	1	sztuka
2CKA001725A1483	Cover frame 5gang alpine white - Basic55	2515-94-507	1	sztuka

2CKA001725A1510	Cover frame 5gang château-black - Basic55	2515-95-507	1	sztuka
2CKA001725A1515	Cover frame 5gang chalet white - Basic55	2515-96-507	1	sztuka
2CKA001725A1525	Cover frame 5gang bistro-blue - Basic55	2515-98-507	1	sztuka
2CKA001725A1530	Cover frame 5gang maison-beige - Basic55	2515-99-507	1	sztuka
2CKA001726A0222	Decorative Styling Frame attica / pigeon blue - Basic55	2516-901-507	1	sztuka
2CKA001726A0223	Decorative Styling Frame silver metallic - Basic55	2516-902-507	1	sztuka
2CKA001726A0224	Decorative Styling Frame light green - Basic55	2516-903-507	1	sztuka
2CKA001726A0225	Decorative Styling Frame orange - Basic55	2516-904-507	1	sztuka
2CKA001726A0226	Decorative Styling Frame yellow - Basic55	2516-905-507	1	sztuka
2CKA001726A0227	Decorative Styling Frame apricot - Basic55	2516-906-507	1	sztuka
2CKA001726A0228	Decorative Styling Frame luminous - Basic55	2516-907-507	1	sztuka
2CKA001726A0220	Decorative Styling Frame white - Basic55	2516-92-507	1	sztuka
2CKA001726A0230	Decorative Styling Frame champagne - Basic55	2516-93-507	1	sztuka
2CKA001726A0218	Decorative Styling Frame alpine white - Basic55	2516-94-507	1	sztuka
2CKA001726A0232	Decorative Styling Frame château-black - Basic55	2516-95-507	1	sztuka
2CKA001726A0234	Decorative Styling Frame chalet white - Basic55	2516-96-507	1	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Cover Plates and Control Elements → Socket Outlets

