


Opis produktu

# 1740-81

## Cover plate with legend Symbol "arrows" for Venetian blind, Turn button anthracite - 63x63



### Ogólne informacje

Typ produktu	1740-81
Kod zamówieniowy	2CKA001710A3623
Numer EAN	4011395056431
Opis katalogowy	Cover plate with legend Symbol "arrows" for Venetian blind, Turn button anthracite - 63x63
Opis	As cover for flush-mounted blind control switch/push switch. For inserts 2712 U, 2713 U and 2722 U, 2723 U.

### Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
Typ montażu	Flush Mounted

### Dane techniczne

Arkusz danych, informacja techniczna	No document needed
Zastosowanie	Venetian blind

### Design

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/04/05

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Design Range	63x63 future linear Busch-axcent Busch-axcent pur Busch-Dynasty carat
Wykończenie pokrywy	Untreated Glossy
Material	Thermoplastic
Legenda	Symbol "arrows"
Kolor RAL	RAL 7021 - Black Grey
Kolor	anthracite

## Material Compliance

Dane RoHS	2CKA200000E0782
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Deklaracja REACH	2CKA309999E9999
REACH Information	False - does not contains substances > 0.1 mass percentage
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

## Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

## Wymiary

Szerokość netto	63 mm
Wysokość netto	63 mm
Głębokość / długość netto	22 mm
Masa netto	26 g
Schemat wymiarów	2CKA000097E0352

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CKA200000E0782
-------------------------	-----------------

## Klasyfikacje

ETIM 9	EC000011 - Control element/cover plate for domestic switching devices
eClass	V11.0 : 27144002
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope

## Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001101A0542	Blind switch insert 1-pole switch and push switch	2713 U	1	sztuka
2CKA001101A0559	Blind switch insert 2-pole push button	2722 U	1	sztuka

2CKA001101A0567	Blind switch insert 1-pole push button	2723 U	1	sztuka
2CKA001754A4240	Cover frame 1gang anthracite - future linear	1721-181K	1	sztuka
2CKA001754A4168	Cover frame 1gang ivory white - future linear	1721-182	1	sztuka
2CKA001754A4506	Cover frame 1gang ivory white - future linear	1721-182K-500	1	sztuka
2CKA001754A4529	Cover frame 1gang aluminium silver - future linear	1721-183K-500	1	sztuka
2CKA001754A4173	Cover frame 1gang studio white - future linear	1721-184	1	sztuka
2CKA001754A4527	Cover frame 1gang studio white - future linear	1721-184 NSK-500	1	sztuka
2CKA001754A4504	Cover frame 1gang studio white - future linear	1721-184-500	1	sztuka
2CKA001754A4498	Cover frame 1gang studio white - future linear	1721-184K-500	1	sztuka
2CKA001754A4775	Cover frame 1gang glass purple - Busch-axcent pur	1721-223	1	sztuka
2CKA001754A4760	Cover frame 1gang glass sun - Busch-axcent pur	1721-225	1	sztuka
2CKA001754A4770	Cover frame 1gang glass avocado - Busch-axcent pur	1721-226	1	sztuka
2CKA001754A4765	Cover frame 1gang glass coral - Busch-axcent pur	1721-227	1	sztuka
2CKA001754A4755	Cover frame 1gang glass ocean - Busch-axcent pur	1721-228	1	sztuka
2CKA001754A4780	Cover frame 1gang glass oyster - Busch-axcent pur	1721-229	1	sztuka
2CKA001754A4790	Cover frame 1gang paper brown - Busch-axcent pur	1721-243	1	sztuka
2CKA001754A4800	Cover frame 1gang glass black - Busch-axcent pur	1721-245	1	sztuka
2CKA001754A4785	Cover frame 1gang paper blue - Busch-axcent pur	1721-248	1	sztuka
2CKA001754A4688	Cover frame 1gang platinum - Busch-axcent pur	1721-270-500	1	sztuka
2CKA001754A4708	Cover frame 1gang black matt - Busch-axcent pur	1721-275-500	1	sztuka
2CKA001754A4698	Cover frame 1gang titanium - Busch-axcent pur	1721-276-500	1	sztuka
2CKA001754A4437	Cover frame 1gang white glass - Busch-axcent pur	1721-280	1	sztuka
2CKA001754A4409	Cover frame 1gang black - Busch-axcent	1721-281	1	sztuka
2CKA001754A4331	Cover frame 1gang studio white - Busch-axcent	1721-284	1	sztuka
2CKA001754A4334	Cover frame 1gang yellow - Busch-axcent	1721-285	1	sztuka
2CKA001754A4337	Cover frame 1gang green - Busch-axcent	1721-286	1	sztuka
2CKA001754A4340	Cover frame 1gang red - Busch-axcent	1721-287	1	sztuka
2CKA001754A4343	Cover frame 1gang blue - Busch-axcent	1721-288	1	sztuka
2CKA001754A4805	Cover frame 1gang slate grey - Busch-axcent pur	1721-290	1	sztuka
2CKA001754A4471	Cover frame 1gang entrée grey - Busch-axcent	1721-291-500	1	sztuka
2CKA001754A4795	Cover frame 1gang concrete grey - Busch-axcent pur	1721-298	1	sztuka
2CKA001754A4535	Cover frame 1gang chrome - solo	1721-80-500	1	sztuka
2CKA001754A4538	Cover frame 1gang chrome gloss - solo	1721-80G-500	1	sztuka
2CKA001754A4442	Cover frame 1gang white glass - carat	1721-811	1	sztuka
2CKA001754A4820	Cover frame 1gang porcelain anthracite - carat	1721-815	1	sztuka
2CKA001754A4258	Cover frame 1gang bronze - carat	1721-821	1	sztuka
2CKA001754A4356	Cover frame 1gang gold - carat	1721-823-101	1	sztuka
2CKA001754A4322	Cover frame 1gang glass black - carat	1721-825	1	sztuka
2CKA001754A4360	Cover frame 1gang chrome - carat	1721-826-101	1	sztuka
2CKA001754A4605	Cover frame 1gang anthracite - Busch-Dynasty	1721-831-500	1	sztuka
2CKA001754A4600	Cover frame 1gang ivory white - Busch-Dynasty	1721-832-500	1	sztuka
2CKA001754A4575	Cover frame 1gang polished brass decor anthracite - Busch-Dynasty	1721-833-500	1	sztuka

2CKA001754A4565	Cover frame 1gang polished brass anthracite - Busch-Dynasty	1721-835-500	1	sztuka
2CKA001754A4570	Cover frame 1gang polished brass decor ivory white - Busch-Dynasty	1721-836-500	1	sztuka
2CKA001754A4560	Cover frame 1gang polished brass ivory white - Busch-Dynasty	1721-838-500	1	sztuka
2CKA001754A4595	Cover frame 1gang antique brass decor anthracite - Busch-Dynasty	1721-843-500	1	sztuka
2CKA001754A4536	Cover frame 1gang studio white - solo	1721-84-500	1	sztuka
2CKA001754A4585	Cover frame 1gang antique brass anthracite - Busch-Dynasty	1721-845-500	1	sztuka
2CKA001754A4590	Cover frame 1gang antique brass decor ivory white - Busch-Dynasty	1721-846-500	1	sztuka
2CKA001754A4580	Cover frame 1gang antique brass ivory white - Busch-Dynasty	1721-848-500	1	sztuka
2CKA001754A4254	Cover frame 1gang stainless steel - carat	1721-860	1	sztuka
2CKA001754A4500	Cover frame 1gang stainless steel - Pure, Stainless Steel	1721-866K-500	1	sztuka
2CKA001754A4531	Cover frame 1gang studio white matt - future linear	1721-884K-500	1	sztuka
2CKA001754A4532	Cover frame 1gang black matt - future linear	1721-885K-500	1	sztuka
2CKA001754A4714	Cover frame 2gang red - future linear	1722-12-182K-101	1	sztuka
2CKA001754A4241	Cover frame 2gang anthracite - future linear	1722-181K	1	sztuka
2CKA001754A4169	Cover frame 2gang ivory white - future linear	1722-182	1	sztuka
2CKA001754A4231	Cover frame 2gang ivory white - future linear	1722-182K	1	sztuka
2CKA001754A4530	Cover frame 2gang aluminium silver - future linear	1722-183K-500	1	sztuka
2CKA001754A4174	Cover frame 2gang studio white - future linear	1722-184	1	sztuka
2CKA001754A4508	Cover frame 2gang studio white - future linear	1722-184-500	1	sztuka
2CKA001754A4499	Cover frame 2gang studio white - future linear	1722-184K-500	1	sztuka
2CKA001754A4776	Cover frame 2gang glass purple - Busch-axcent pur	1722-223	1	sztuka
2CKA001754A4761	Cover frame 2gang glass sun - Busch-axcent pur	1722-225	1	sztuka
2CKA001754A4771	Cover frame 2gang glass avocado - Busch-axcent pur	1722-226	1	sztuka
2CKA001754A4766	Cover frame 2gang glass coral - Busch-axcent pur	1722-227	1	sztuka
2CKA001754A4756	Cover frame 2gang glass ocean - Busch-axcent pur	1722-228	1	sztuka
2CKA001754A4781	Cover frame 2gang glass oyster - Busch-axcent pur	1722-229	1	sztuka
2CKA001754A4791	Cover frame 2gang paper brown - Busch-axcent pur	1722-243	1	sztuka
2CKA001754A4801	Cover frame 2gang glass black - Busch-axcent pur	1722-245	1	sztuka
2CKA001754A4786	Cover frame 2gang paper blue - Busch-axcent pur	1722-248	1	sztuka
2CKA001754A4689	Cover frame 2gang platinum - Busch-axcent pur	1722-270-500	1	sztuka
2CKA001754A4709	Cover frame 2gang black matt - Busch-axcent pur	1722-275-500	1	sztuka
2CKA001754A4699	Cover frame 2gang titanium - Busch-axcent pur	1722-276-500	1	sztuka
2CKA001754A4438	Cover frame 2gang white glass - Busch-axcent pur	1722-280	1	sztuka
2CKA001754A4410	Cover frame 2gang black - Busch-axcent	1722-281	1	sztuka
2CKA001754A4332	Cover frame 2gang studio white - Busch-axcent	1722-284	1	sztuka
2CKA001754A4335	Cover frame 2gang yellow - Busch-axcent	1722-285	1	sztuka
2CKA001754A4338	Cover frame 2gang green - Busch-axcent	1722-286	1	sztuka
2CKA001754A4341	Cover frame 2gang red - Busch-axcent	1722-287	1	sztuka

2CKA001754A4344	Cover frame 2gang blue - Busch-axcent	1722-288	1	sztuka
2CKA001754A4806	Cover frame 2gang slate grey - Busch-axcent pur	1722-290	1	sztuka
2CKA001754A4472	Cover frame 2gang entrée grey - Busch-axcent	1722-291-500	1	sztuka
2CKA001754A4796	Cover frame 2gang concrete grey - Busch-axcent pur	1722-298	1	sztuka
2CKA001754A4482	Cover frame 2gang maison-beige - Busch-axcent	1722-299-500	1	sztuka
2CKA001754A4537	Cover frame 2gang chrome - solo	1722-80-500	1	sztuka
2CKA001754A4327	Cover frame 2gang chrome gloss - solo	1722-80G	1	sztuka
2CKA001754A4443	Cover frame 2gang white glass - carat	1722-811	1	sztuka
2CKA001754A4821	Cover frame 2gang porcelain anthracite - carat	1722-815	1	sztuka
2CKA001754A4259	Cover frame 2gang bronze - carat	1722-821	1	sztuka
2CKA001754A4357	Cover frame 2gang gold - carat	1722-823-101	1	sztuka
2CKA001754A4323	Cover frame 2gang glass black - carat	1722-825	1	sztuka
2CKA001754A4361	Cover frame 2gang chrome - carat	1722-826-101	1	sztuka
2CKA001754A4606	Cover frame 2gang anthracite - Busch-Dynasty	1722-831-500	1	sztuka
2CKA001754A4601	Cover frame 2gang ivory white - Busch-Dynasty	1722-832-500	1	sztuka
2CKA001754A4576	Cover frame 2gang polished brass decor anthracite - Busch-Dynasty	1722-833-500	1	sztuka
2CKA001754A4566	Cover frame 2gang polished brass anthracite - Busch-Dynasty	1722-835-500	1	sztuka
2CKA001754A4571	Cover frame 2gang polished brass decor ivory white - Busch-Dynasty	1722-836-500	1	sztuka
2CKA001754A4561	Cover frame 2gang polished brass ivory white - Busch-Dynasty	1722-838-500	1	sztuka
2CKA001754A4596	Cover frame 2gang antique brass decor anthracite - Busch-Dynasty	1722-843-500	1	sztuka
2CKA001754A4539	Cover frame 2gang studio white - solo	1722-84-500	1	sztuka
2CKA001754A4586	Cover frame 2gang antique brass anthracite - Busch-Dynasty	1722-845-500	1	sztuka
2CKA001754A4591	Cover frame 2gang antique brass decor ivory white - Busch-Dynasty	1722-846-500	1	sztuka
2CKA001754A4581	Cover frame 2gang antique brass ivory white - Busch-Dynasty	1722-848-500	1	sztuka
2CKA001754A4255	Cover frame 2gang stainless steel - carat	1722-860	1	sztuka
2CKA001754A4501	Cover frame 2gang stainless steel - Pure Stainless Steel	1722-866K-500	1	sztuka
2CKA001754A4415	Cover frame 2gang studio white matt - future linear	1722-884K	1	sztuka
2CKA001754A4534	Cover frame 2gang black matt - future linear	1722-885K-500	1	sztuka
2CKA001754A4242	Cover frame 3gang anthracite - future linear	1723-181K	1	sztuka
2CKA001754A4170	Cover frame 3gang ivory white - future linear	1723-182	1	sztuka
2CKA001754A4232	Cover frame 3gang ivory white - future linear	1723-182K	1	sztuka
2CKA001754A4533	Cover frame 3gang aluminium silver - future linear	1723-183K-500	1	sztuka
2CKA001754A4175	Cover frame 3gang studio white - future linear	1723-184	1	sztuka
2CKA001754A4366	Cover frame with labelling field, vertical 3gang studio white - future linear	1723-184 NSK	1	sztuka
2CKA001754A4502	Cover frame 3gang studio white - future linear	1723-184K-500	1	sztuka
2CKA001754A4777	Cover frame 3gang glass purple - Busch-axcent pur	1723-223	1	sztuka
2CKA001754A4762	Cover frame 3gang glass sun - Busch-axcent pur	1723-225	1	sztuka
2CKA001754A4772	Cover frame 3gang glass avocado - Busch-axcent pur	1723-226	1	sztuka
2CKA001754A4767	Cover frame 3gang glass coral - Busch-axcent pur	1723-227	1	sztuka

2CKA001754A4757	Cover frame 3gang glass ocean - Busch-axcent pur	1723-228	1	sztuka
2CKA001754A4792	Cover frame 3gang paper brown - Busch-axcent pur	1723-243	1	sztuka
2CKA001754A4802	Cover frame 3gang glass black - Busch-axcent pur	1723-245	1	sztuka
2CKA001754A4787	Cover frame 3gang paper blue - Busch-axcent pur	1723-248	1	sztuka
2CKA001754A4690	Cover frame 3gang platinum - Busch-axcent pur	1723-270-500	1	sztuka
2CKA001754A4710	Cover frame 3gang black matt - Busch-axcent pur	1723-275-500	1	sztuka
2CKA001754A4700	Cover frame 3gang titanium - Busch-axcent pur	1723-276-500	1	sztuka
2CKA001754A4439	Cover frame 3gang white glass - Busch-axcent pur	1723-280	1	sztuka
2CKA001754A4411	Cover frame 3gang black - Busch-axcent	1723-281	1	sztuka
2CKA001754A4333	Cover frame 3gang studio white - Busch-axcent	1723-284	1	sztuka
2CKA001754A4336	Cover frame 3gang yellow - Busch-axcent	1723-285	1	sztuka
2CKA001754A4339	Cover frame 3gang green - Busch-axcent	1723-286	1	sztuka
2CKA001754A4342	Cover frame 3gang red - Busch-axcent	1723-287	1	sztuka
2CKA001754A4345	Cover frame 3gang blue - Busch-axcent	1723-288	1	sztuka
2CKA001754A4807	Cover frame 3gang slate grey - Busch-axcent pur	1723-290	1	sztuka
2CKA001754A4473	Cover frame 3gang entrée grey - Busch-axcent	1723-291-500	1	sztuka
2CKA001754A4797	Cover frame 3gang concrete grey - Busch-axcent pur	1723-298	1	sztuka
2CKA001754A4483	Cover frame 3gang maison-beige - Busch-axcent	1723-299-500	1	sztuka
2CKA001754A4540	Cover frame 3gang chrome - solo	1723-80-500	1	sztuka
2CKA001754A4328	Cover frame 3gang chrome gloss - solo	1723-80G	1	sztuka
2CKA001754A4444	Cover frame 3gang white glass - carat	1723-811	1	sztuka
2CKA001754A4260	Cover frame 3gang bronze - carat	1723-821	1	sztuka
2CKA001754A4358	Cover frame 3gang gold - carat	1723-823-101	1	sztuka
2CKA001754A4324	Cover frame 3gang glass black - carat	1723-825	1	sztuka
2CKA001754A4362	Cover frame 3gang chrome - carat	1723-826-101	1	sztuka
2CKA001754A4607	Cover frame 3gang anthracite - Busch-Dynasty	1723-831-500	1	sztuka
2CKA001754A4602	Cover frame 3gang ivory white - Busch-Dynasty	1723-832-500	1	sztuka
2CKA001754A4577	Cover frame 3gang polished brass decor anthracite - Busch-Dynasty	1723-833-500	1	sztuka
2CKA001754A4567	Cover frame 3gang polished brass anthracite - Busch-Dynasty	1723-835-500	1	sztuka
2CKA001754A4572	Cover frame 3gang polished brass decor ivory white - Busch-Dynasty	1723-836-500	1	sztuka
2CKA001754A4562	Cover frame 3gang polished brass ivory white - Busch-Dynasty	1723-838-500	1	sztuka
2CKA001754A4597	Cover frame 3gang antique brass decor anthracite - Busch-Dynasty	1723-843-500	1	sztuka
2CKA001754A4541	Cover frame 3gang studio white - solo	1723-84-500	1	sztuka
2CKA001754A4587	Cover frame 3gang antique brass anthracite - Busch-Dynasty	1723-845-500	1	sztuka
2CKA001754A4592	Cover frame 3gang antique brass decor ivory white - Busch-Dynasty	1723-846-500	1	sztuka
2CKA001754A4582	Cover frame 3gang antique brass ivory white - Busch-Dynasty	1723-848-500	1	sztuka
2CKA001754A4256	Cover frame 3gang stainless steel - carat	1723-860	1	sztuka
2CKA001754A4319	Cover frame 3gang stainless steel - Pure Stainless Steel	1723-866K	1	sztuka
2CKA001754A4416	Cover frame 3gang studio white matt - future linear	1723-884K	1	sztuka
2CKA001754A4421	Cover frame 3gang black matt - future linear	1723-885K	1	sztuka

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Cover Plates and Control Elements → Mechanical Controls

