

Opis produktu

2527-94-507

Cable Outlet / Blank Plate / Adapter Ring Cable outlet 0 gang alpine white - Basic55



Ogólne informacje

Typ produktu	2527-94-507
Kod zamówieniowy	2CKA001710A3772
Numer EAN	4011395091012
Opis katalogowy	Cable Outlet / Blank Plate / Adapter Ring Cable outlet 0 gang alpine white - Basic55
Opis	As cover for flex outlet, for cords up to 10.3 mm diameter. With strain relief (without terminal block).

Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
Typ montażu	Flush Mounted
Rodzaj mocowania	Mounting with Claw Mounting with Screw

Dane techniczne

Arkusze danych, informacja techniczna	No document needed
Zastosowanie	Cable outlet
Rodzaj wyświetlacza	Without indication field

Orientacja wylotu	Straight
-------------------	----------

Design

Design Range	Basic55
Wykończenie pokrywy	Untreated Glossy
Material	Thermoplastic
Kolor RAL	RAL 9010 - Pure White
Kolor	alpine white

Material Compliance

Dane RoHS	2CKA200000E0876
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Deklaracja REACH	2CKA309999E9999
REACH Information	False - does not contains substances > 0.1 mass percentage
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Wymiary

Szerokość netto	71 mm
Wysokość netto	71 mm
Głębokość / długość netto	40.2 mm
Masa netto	42 g
Głębokość zabudowy (t ₂)	32 mm

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CKA200000E0876
-------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 9	EC000018 - Insert/cover for communication technology
eClass	V11.0 : 27144049
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001725A1531	Cover frame 1gang entrée grey - Basic55	2511-91-507	1	sztuka
2CKA001725A1484	Cover frame 1gang white - Basic55	2511-92-507	1	sztuka

2CKA001725A1501	Cover frame 1gang champagne - Basic55	2511-93-507	1	sztuka
2CKA001725A1479	Cover frame 1gang alpine white - Basic55	2511-94-507	1	sztuka
2CKA001725A1506	Cover frame 1gang château-black - Basic55	2511-95-507	1	sztuka
2CKA001725A1511	Cover frame 1gang chalet white - Basic55	2511-96-507	1	sztuka
2CKA001725A1516	Cover frame 1gang foyer red - Basic55	2511-97-507	1	sztuka
2CKA001725A1521	Cover frame 1gang bistro-blue - Basic55	2511-98-507	1	sztuka
2CKA001725A1526	Cover frame 1gang maison-beige - Basic55	2511-99-507	1	sztuka
2CKA001725A1532	Cover frame 2gang entrée grey - Basic55	2512-91-507	1	sztuka
2CKA001725A1485	Cover frame 2gang white - Basic55	2512-92-507	1	sztuka
2CKA001725A1502	Cover frame 2gang champagne - Basic55	2512-93-507	1	sztuka
2CKA001725A1480	Cover frame 2gang alpine white - Basic55	2512-94-507	1	sztuka
2CKA001725A1507	Cover frame 2gang château-black - Basic55	2512-95-507	1	sztuka
2CKA001725A1512	Cover frame 2gang chalet white - Basic55	2512-96-507	1	sztuka
2CKA001725A1517	Cover frame 2gang foyer red - Basic55	2512-97-507	1	sztuka
2CKA001725A1522	Cover frame 2gang bistro-blue - Basic55	2512-98-507	1	sztuka
2CKA001725A1527	Cover frame 2gang maison-beige - Basic55	2512-99-507	1	sztuka
2CKA001725A1533	Cover frame 3gang entrée grey - Basic55	2513-91-507	1	sztuka
2CKA001725A1486	Cover frame 3gang white - Basic55	2513-92-507	1	sztuka
2CKA001725A1503	Cover frame 3gang champagne - Basic55	2513-93-507	1	sztuka
2CKA001725A1481	Cover frame 3gang alpine white - Basic55	2513-94-507	1	sztuka
2CKA001725A1508	Cover frame 3gang château-black - Basic55	2513-95-507	1	sztuka
2CKA001725A1513	Cover frame 3gang chalet white - Basic55	2513-96-507	1	sztuka
2CKA001725A1518	Cover frame 3gang foyer red - Basic55	2513-97-507	1	sztuka
2CKA001725A1523	Cover frame 3gang bistro-blue - Basic55	2513-98-507	1	sztuka
2CKA001725A1528	Cover frame 3gang maison-beige - Basic55	2513-99-507	1	sztuka
2CKA001725A1534	Cover frame 4gang entrée grey - Basic55	2514-91-507	1	sztuka
2CKA001725A1487	Cover frame 4gang white - Basic55	2514-92-507	1	sztuka
2CKA001725A1504	Cover frame 4gang champagne - Basic55	2514-93-507	1	sztuka
2CKA001725A1482	Cover frame 4gang alpine white - Basic55	2514-94-507	1	sztuka
2CKA001725A1509	Cover frame 4gang château-black - Basic55	2514-95-507	1	sztuka
2CKA001725A1514	Cover frame 4gang chalet white - Basic55	2514-96-507	1	sztuka
2CKA001725A1519	Cover frame 4gang foyer red - Basic55	2514-97-507	1	sztuka
2CKA001725A1524	Cover frame 4gang bistro-blue - Basic55	2514-98-507	1	sztuka
2CKA001725A1529	Cover frame 4gang maison-beige - Basic55	2514-99-507	1	sztuka
2CKA001725A1488	Cover frame 5gang white - Basic55	2515-92-507	1	sztuka
2CKA001725A1505	Cover frame 5gang champagne - Basic55	2515-93-507	1	sztuka
2CKA001725A1483	Cover frame 5gang alpine white - Basic55	2515-94-507	1	sztuka
2CKA001725A1510	Cover frame 5gang château-black - Basic55	2515-95-507	1	sztuka
2CKA001725A1515	Cover frame 5gang chalet white - Basic55	2515-96-507	1	sztuka
2CKA001725A1525	Cover frame 5gang bistro-blue - Basic55	2515-98-507	1	sztuka
2CKA001725A1530	Cover frame 5gang maison-beige - Basic55	2515-99-507	1	sztuka
2CKA001726A0222	Decorative Styling Frame attica / pigeon blue - Basic55	2516-901-507	1	sztuka
2CKA001726A0223	Decorative Styling Frame silver metallic - Basic55	2516-902-507	1	sztuka
2CKA001726A0224	Decorative Styling Frame light green - Basic55	2516-903-507	1	sztuka
2CKA001726A0225	Decorative Styling Frame orange - Basic55	2516-904-507	1	sztuka
2CKA001726A0226	Decorative Styling Frame yellow - Basic55	2516-905-507	1	sztuka
2CKA001726A0227	Decorative Styling Frame apricot - Basic55	2516-906-507	1	sztuka
2CKA001726A0228	Decorative Styling Frame luminous - Basic55	2516-907-507	1	sztuka
2CKA001726A0220	Decorative Styling Frame white - Basic55	2516-92-507	1	sztuka

2CKA001726A0230	Decorative Styling Frame champagne - Basic55	2516-93-507	1	sztuka
2CKA001726A0218	Decorative Styling Frame alpine white - Basic55	2516-94-507	1	sztuka
2CKA001726A0232	Decorative Styling Frame château-black - Basic55	2516-95-507	1	sztuka
2CKA001726A0234	Decorative Styling Frame chalet white - Basic55	2516-96-507	1	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Cover Plates and Control Elements → Cable Outlet / Blank Plate / Adapter Ring

