



DZP1.01/49

Przycisk żaluzjowy pojedynczy, 10A, czarny mat

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|---|------------------|
| Seria | Simon 54 | Klasa ETIM | EC000044 Łącznik/przycisk żaluzjowy | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Nazwa produktu/Rodzaj | przycisk żaluzjowy pojedynczy | Nadruk/Piktogram | symbol „żaluzje” | Jednostka miary | szt. |
| Kolor | czarny mat | Rodzaj materiału | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe | 5902787870553 |
| Typ produktu | moduł | Zabezpieczenie powierzchni | lakierowanie | Typ opak. jedn. | folia zgrzewana |
| Prąd znamionowy | 10 A | Wykończenie powierzchni | matowe | Wys. opak. jedn. | 16 cm |
| Napięcie znamionowe | 250 V | Sposób montażu [ETIM] | montaż podtynkowy | Szer. opak. jedn. | 11 cm |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkozłącza | Sposób mocowania | pazurki / wkręty | Długość opakowania jednostkowego | 5 cm |
| Stopień ochrony IP | IP20/IP44 | Wysokość produktu | 75 mm | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,059 kg |
| Uwagi | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę pod klawisze i uszczelkę ramki, Instalacja przycisków roletowych wymaga dodatkowego okablowania | Szerokość produktu | 75 mm | EAN13 opak. | 5902787870553 |
| Podświetlenie | nie | Głębokość produktu | 45 mm | Typ opakowania zbiorczego | pudełko zamykane |
| | | Głębokość wbudowania | 33 mm | Wysokość opakowania zbiorczego | 10 cm |
| | | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy | Szerokość opakowania zbiorczego | 19 cm |
| | | Ilość klawiszy / dźwigni | 2 | Długość opakowania zbiorczego | 23 cm |
| | | Układ połączeń | Przycisk 1-biegunowy (monostabilny) | | |
| | | Model | Przycisk pojedynczy | | |
| | | Liczba biegunów | 1 | | |
| | | Sterowanie mechaniczne | tak | | |
| | | Zastosowanie | Centralny przycisk roletowy pozwala na centralne sterowanie roletami. Przycisk roletowy DZP1.01 podłączony do sterowników roletowych grupowych i lokalnych, może zostać użyty jako centralny przycisk roletowy. Dzięki niemu możliwe będzie podnoszenie i opuszczanie wszystkich rolet z jednego miejsca. Zamontowany w wygodnym miejscu przycisk centralny ułatwi i przyspieszy: opuszczenie wszystkich rolet w domu, kiedy wychodzimy do pracy lub kładziemy się spać, podniesienie wszystkich rolet, kiedy wstajemy rano lub wracamy do domu. | | |