


GRAPHITE



PL PILARKA ŁAŃCUCHOWA SPALINOWA

GB GASOLINE CHAIN SAW

DE KETTENSÄGE M.
VERBRENNUNGSMOTOR

RU ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ

UA ПИЛКА ЛАНЦЮГОВА БЕНЗИНОВА

HU MOTOROS LÁNCFŰRÉS

RO FERESTRĂU CU LANȚ CU MOTOR

CZ MOTOROVÁ ŘETĚZOVÁ PÍLA BENZÍNOVÁ

SK BENZÍNOVÁ REŤAZOVÁ PÍLA

SL BENCINSKA VERIŽNA ŽAGA

LT GRANDININIS BENZININIS PJŪKLAS

LV BENZĪNA KĒŽU ZĀĢIS

EE KETTSAAG (BENSIINIGA)

BG ВЕРИЖЕН ТРИОН БЕНЗИНОВ

HR LANČANA BENZINSKA PILA

SR BENZINSKA LANČANA TESTERA

GR BENZINOKINHTO ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

ES MOTOSIERRA

IT MOTOSEGA A CATENA

FR TRONÇONNEUSE A ESSENCE

58G953 58G954











**10^{*} LAT
DOSTĘPNOŚCI
CZĘŚCI ZAMIENNYCH**














Sprawdź dostępność
części zamiennych
do tego produktu

skanując kod QR
lub wchodząc na
gtxservice.pl



PL	INSTRUKCJA ORYGINALNA (OBSŁUGI)	5
GB	TRANSLATION OF THE ORIGINAL INSTRUCTIONS	11
DE	ÜBERSETZUNG DER ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG	16
RU	ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНОЙ ИНСТРУКЦИИ	23
UA	ПЕРЕКЛАД ІНСТРУКЦІЇ З ОРИГІНАЛУ	29
HU	EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA	36
RO	TRADUCERE A INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE	42
CZ	PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU K POUŽÍVÁNÍ	48
SK	PREKLAD PŮVODNÉHO NÁVODU NA POUŽITIE	54
SL	PREVOD IZVIRNIH NAVODIL	60
LT	ORIGINALIOS INSTRUKCIJOS VERTIMAS	65
LV	INSTRUKCIJU TULKŌJUMS NO ORIGINĀLVALODAS	71
EE	ALGUPÄRASE KASUTUSJUHENDI TÖLGE	76
BG	ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНАТА ИНСТРУКЦИЯ	82
HR	PRIJEVOD ORIGINALNIH UPUTA	89
SR	PREVOD ORIGINALNOG UPUTSTVA	94
GR	ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	100
ES	TRADUCCIÓN DEL MANUAL ORIGINAL	107
IT	TRADUZIONE DELLE ISTRUZIONI ORIGINALI	113
FR	TRADUCTION DE LA NOTICE ORIGINALE	119





INSTRUKCJA ORYGINALNA (OBSŁUGI)

PILARKA ŁAŃCUCHOWA SPALINOWA 58G953/58G954

UWAGA: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA PILARKI ŁAŃCUCHOWEJ SPALINOWEJ NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA.

SZCZEGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA PILAREK ŁAŃCUCHOWYCH SPALINOWYCH

Ostrzeżenie!

- Osobom nie zaznajomionym z tekstem instrukcji nie wolno obsługiwać się pilarką łańcuchową.
- Pilarkę łańcuchową wolno stosować wyłącznie do przecinania drewna.
- Użytkownik ponosi całkowite ryzyko innego wykorzystania pilarki, mając świadomość, że może ono być niebezpieczne.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania pilarki łańcuchowej.

MIEJSCE PRACY

- W miejscu pracy należy utrzymywać porządek i zapewnić dobre oświetlenie.** Nieporządek i złe oświetlenie przyczynia się do wypadków zwłaszcza z użyciem pilarek łańcuchowych.
- Nie należy dopuszczać dzieci i obserwatorów do miejsca pracy.** Rozproszenie uwagi operatora może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem.

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

- Należy stosować wyposażenie ochronne takie jak kombinezon wierzchni, okulary ochronne, obuwie ochronne, kask ochronny, ochronniki słuchu oraz rękawice skórzane.** Używanie w odpowiednich warunkach wyposażenia ochronnego zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
- Nie należy przeceniać swoich możliwości. Należy cały czas stać pewnie i w równowadze.** Umożliwi to lepszą kontrolę nad pilarką w sytuacjach nieprzewidywalnych.
- Nie należy nosić luźnego ubrania lub biżuterii.** Należy utrzymywać swoje włosy, ubranie i rękawice z dala od części ruchomych. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać zaczezione przez części ruchome.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

- Przenosząc pilarkę należy zgasić silnik, nałożyć osłonę łańcucha tnącego i załączyć hamulec łańcucha.** Przenoszenie uruchomionej i nie zabezpieczonej pilarki może doprowadzić do uszkodzenia ciała.
- Przenoszenie pilarki jest możliwe tylko trzymając ją za uchwyt przedni.** Inne miejsca mogą nie zapewnić pewnego uchwytu a nawet doprowadzić do zranienia.
- Pilarkę należy kontrolować.** Należy sprawdzać prostoliniowość lub mocowanie części ruchomych, pęknięcia części i wszystkie inne czynniki, które mogą mieć wpływ na pracę pilarki. Jeżeli stwierdzi się uszkodzenia, należy pilarkę przed użyciem naprawić. Przyczyną wielu wypadków jest niewłaściwy sposób konserwacji urządzenia.
- Łańcuch tnący powinien być naostrzony i czysty.** Odpowiednie utrzymanie ostrych krawędzi tnących łańcucha zmniejsza prawdopodobieństwo zakleszczenia i ułatwia obsługę.

UŻYTKOWANIE I TROSKA O PILARKĘ

- Należy, co jakiś czas sprawdzić prawidłowe działanie hamulca pilarki.** Niesprawny hamulec może doprowadzić do nie odłączenia przesuwu łańcucha tnącego w sytuacji zagrożenia.
- Każdorazowo po zakończeniu pracy należy dokładnie oczyścić urządzenie, dodatkowo oczyszczać używane środki ochrony osobistej i przeprowadzić konserwację wrażliwych podzespołów.**

PRACA

- Przed zwolnieniem hamulca łańcucha należy wyłączyć silnik pilarki.
- Należy zachować szczególną ostrożność pod koniec przecinania gdyż pilarka nie mając oporu w postaci materiału ciętego opada siłą bezwładności, co może być przyczyną urazów.
- Podczas długotrwałej pracy u operatora może wystąpić zjawisko

mrowienia bądź odrętwienia palców i dłoni. Należy wówczas zaprzestać pracy gdyż odrętwienie zmniejsza precyzję w posługiwaniu się pilarką.

- Zabrania się używania otwartego ognia, palenia papierosów.
- Napełnianie zbiornika paliwa pilarki mieszanką benzynową olejową należy wykonywać przy wyłączonym silniku i po jego ostygnięciu, gdyż istnieje ryzyko rozlania i zapalenia się paliwa od gorących elementów pilarki.
- Jeżeli stwierdzono nieszczelności lub wyciek paliwa to nie należy uruchamiać pilarki gdyż grozi to pożarem.
- W czasie pracy pilarka znacznie się nagrzewa, należy być ostrożnym i nie dotykać nieosłoniętymi częściami ciała gorących elementów pilarki.
- Pilarkę może obsługiwać jednocześnie wyłącznie jedna osoba. Wszystkie inne osoby powinny znajdować się z dala od obszaru działania pilarki łańcuchowej. Szczególnie z dala od miejsca pracy muszą znajdować się dzieci i zwierzęta.
- Podczas uruchamiania pilarki łańcuch tnący nie może być oparty o materiał przeznaczony do cięcia lub dotykać czegokolwiek.
- W czasie pracy pilarką należy ją trzymać pewnie obiema rękami z wykorzystaniem obu uchwytów. Zachować pewną postawę.
- Pilarkę nie mogą obsługiwać się dzieci lub osoby młodociane. Pilarkę można powierzać wyłącznie osobom dorosłym, które wiedzą jak się nią posługiwać. Udośćpełniając pilarkę łańcuchową należy udośćpełniać także niniejszą instrukcję obsługi.
- Jeśli pojawiają się objawy zmęczenia, należy natychmiast zaprzestać pracy pilarką łańcuchową.
- Przed rozpoczęciem cięcia zawsze należy odpowiednio ustawić dźwignię hamulca łańcucha (przyciągnąć do siebie). Jest ona jednocześnie osłoną dłoni.
- Pilarkę łańcuchową odsuwa się od materiału przecinanego wyłącznie przy pracującym łańcuchu tnącym.
- Przy cięciu tarcicy przetworzonej lub cienkich konarów należy stosować podporę (koziółkę). Nie wolno ciąć kilku desek jednocześnie (ułożonych jedna na drugiej) lub materiału utrzymanego przez drugą osobę czy też przytrzymanego nogą.
- Długie elementy przecinane powinny być odpowiednio unieruchomione.
- W terenie pochyłym zawsze należy wykonywać cięcie będąc zwróconym ku górze.
- Podczas przecinania na wskroś zawsze należy wykorzystywać szpon przypory jako punkt podparcia. Trzymając pilarkę za uchwyt tylny prowadzić za pomocą uchwytu przedniego.
- W przypadku braku możliwości wykonania cięcia z jednym razem należy odciągnąć pilarkę nieco do tyłu, przestawić szpon przypory i kontynuować cięcie unosząc nieco uchwyt tylny.
- Przy przecinaniu poziomym należy ustawić się pod kątem najmniej odbiegającym od 90° względem linii cięcia. Taka operacja wymaga natężenia uwagi.
- W przypadku zakleszczenia się łańcucha podczas przecinania górną częścią łańcucha może wystąpić tzw. odrzut skierowany w kierunku operatora. Z tego powodu tam gdzie to jest możliwe należy dążyć do przecinania dolną częścią łańcucha gdyż wówczas przy zakleszczeniu łańcucha efekt odrzutu zostanie skierowany w kierunku od ciała operatora.
- Należy zachować szczególną uwagę przy przecinaniu drewna rozłupującego się. Odcięte kawałki drewna mogą być odrzucane w dółnym kierunku (**ryzyko uszkodzenia ciała!**).
- Obcinanie gałęzi drzew powinno być wykonywane przez osoby przeszkolone! **Niekontrolowany upadek ściętej gałęzi drzewa grozi ryzykiem uszkodzenia ciała!**
- Nie wolno ciąć wierzchołkiem prowadnicy łańcucha (**ryzyko odrzutu!**).
- Zwrócić szczególną uwagę na gałęzie znajdujące się pod naprężeniem. Nie wolno odcinać od dołu gałęzi osobom zwisającym.
- Zawsze należy stać z boku przewidzianej linii kierunku upadku drzewa, które ma być ścięte.
- Gdy drzewo jest powalane istnieje ryzyko łamania się i spadania gałęzi drzewa lub drzew znajdujących się w pobliżu. Należy zachować szczególną ostrożność gdyż istnieje ryzyko uszkodzenia ciała.
- Na zboczach operator powinien stać na wyżej położonej części zbocza względem ścinanego drzewa, nigdy poniżej.
- Uważać na pnie, które mogą staczać się ku operatorowi. **Odskokczyć!**
- Pracująca pilarka ma skłonność do obrócenia się, gdy wierzchołek


przewodnicy łańcucha dotyka materiału obrabianego. W takim przypadku pilarka w sposób niekontrolowany może przesunąć się w kierunku operatora (**ryzyko uszkodzenia ciała**).

- Ścinka drzew musi być poprzedzona przygotowaniem miejsca pracy, polegającym na usunięciu dolnych przeszkadzających gałęzi oraz oczyszczeniu powierzchni wokół pnia drzewa.
- Nie wolno pracować podczas silnego wiatru, który może wpływać na zmianę założonego kierunku obalenia drzewa lub powodować jego niekontrolowane obalenie.
- Nie wolno wykonywać ścinki w warunkach ograniczonej widoczności panujących w czasie mgły, opadów deszczu lub śniegu.
- Nie wolno używać pilarki powyżej wysokości ramion lub stojąc na drzewie, drabinie, rusztowaniu, pnium itp.
- W pobliżu miejsca pracy powinna znajdować się dobrze wyposażona apteczka pierwszej pomocy.

Aby zapobiec odrzutowi pilarki należy przestrzegać poniższych wskazań:

- Nigdy nie rozpoczynać ani nie prowadzić cięcia wierzchołkiem przewodnicy łańcucha!
- Zawsze należy rozpoczynać przecinanie pilarką już uruchomioną!
- Upewnić się czy łańcuch tnący jest odpowiednio naostrzony.
- Nigdy nie wolno jednocześnie przecinać więcej niż jedną gałąź. Podczas odcinania zwrócić uwagę na gałęzie sąsiadujące. Podczas przecinania drzewa na wskroś należy uważać na pnie drzew stojących w pobliżu.

OBJAŚNIENIE ZASTOSOWANYCH PIKTOGRAMÓW



1. Uwaga zachowaj szczególną ostrożność
2. Zagrożenia pożaru
3. Zagrożenie zatrucia spalalinami
4. Używaj rękawic ochronnych
5. Wyłączyć silnik i ściągnąć przewód z świecy zapłonowej przed rozpoczęciem czynności obsługowych lub naprawczych
6. Przeczytaj instrukcję obsługi, przestrzegaj ostrzeżeń i warunków bezpieczeństwa w niej zawartych!
7. Używaj środki ochrony głowy, wzroku i słuchu
8. Zagrożenie na skutek odrzutu
9. Używaj odzieży ochronnej
10. Używaj obuwia ochronnego
11. Nie zbliżaj kończyn do elementów tnących

BUDOWA I ZASTOSOWANIE

Spalinowa pilarka łańcuchowa jest urządzeniem typu ręcznego. Jest ona napędzana dwusuwowym silnikiem spalinowym chłodzonym powietrzem. Tego typu urządzenie jest przeznaczone do wykonywania prac w ogrodzie przydomowym. Pilarka może służyć do ścinania drzew, obcinania gałęzi, przygotowywania drewna opałowego, drewna do kominka i do innych zastosowań wymagających przecinania drewna.

Nie wolno stosować urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

OPIS STRON GRAFICZNYCH

Poniższa numeracja odnosi się do elementów urządzenia przedstawionych na stronach graficznych niniejszej instrukcji.

1. Blokada dźwigni przepustnicy
2. Ciężno ssania
3. Pokrętko pokrywy filtra powietrza
4. Pokrywa filtra powietrza

5. Uchwyt przedni
6. Dźwignia hamulca
7. Nakrętki mocowania przewodnicy
8. Śruba regulacji naciągu łańcucha
9. Wkręt regulacji ilości oleju
10. Obudowa
11. Dźwignia przepustnicy
12. Rękojeść zasadnicza
13. Linka rozruchowa
14. Włącznik zapłonu
15. Korek wlewu paliwa
16. Wkręty regulacyjne gaźnika L i H
17. Wkręt regulacji wolnych obrotów T
18. Korek wlewu oleju
19. Szpon przypory
20. Prowadnica
21. Łańcuch
22. Koło łańcuchowe przewodnicy

* Mogą występować różnice między rysunkiem a wyrobem.

OPIS UŻYTYCH ZNAKÓW GRAFICZNYCH



UWAGA



OSTRZEŻENIE



MONTAŻ/USTAWIENIA



INFORMACJA

WYPOSAŻENIE I AKCESORIA

1. Osłona przewodnicy – 1 szt.
2. Prowadnica – 1 szt.
3. Łańcuch – 1 szt.
4. Szpon przypory + śruby – 1 kpl.
5. Pojemnik na mieszankę benzynowo-olejową – 1 szt.
6. Klucz do świec z wkrętakiem – 1 szt.
7. Wkrętak – 1 szt.
8. Klucz sześciokątny – 2 szt.
9. Pilnik – 1 szt.

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

PRZENOSZENIE PILARKI ŁAŃCUCHOWEJ

Przed przystąpieniem do przeniesienia pilarki łańcuchowej należy zawsze nasunąć osłonę łańcucha na prowadnicę i łańcuch. Pilarkę łańcuchową należy przynieść za uchwyt przedni. Nie wolno przynieść pilarki chwytając za rękojeść zasadniczą. Jeśli zachodzi potrzeba wykonania kolejno kilku operacji przecinania, to pomiędzy operacjami pilarka powinna być wyłączana za pomocą włącznika zapłonu.

MONTAŻ SZPONU PRZYPORY

Ze względów bezpieczeństwa szpon przypory powinien być zawsze zamontowany do pilarki. Stanowi on punkt podparcia, oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia zjawiska odrzutu.

- Przykręcić szpon przypory (19) do obudowy pilarki (śruby w wyposażeniu).

MONTAŻ PRAWODNICY I ŁAŃCUCHA PILARKI

Do regulacji napięcia łańcucha służą sworzeń oraz śruba regulacyjna. Bardzo ważne jest, aby podczas montażu przewodnicy sworzeń umieszczony na śrubie regulacyjnej wszedł do otworu w prowadnicy. Poprzez obracanie śruby regulacyjnej można przesuwać sworzeń do przodu i w tył. Elementy te należy właściwie ustawić przed rozpoczęciem montażu przewodnicy w pilarcę.

Prowadnica łańcucha i łańcuch pilarki są dostarczane osobno.

- Dźwignia hamulca (6) musi znajdować się w położeniu górnym (pionowym) (rys. A).
- Odkręcić nakrętki mocowania przewodnicy (7) i zdjąć obudowę (10).
- Założyć łańcuch (21) na koło łańcuchowe napędzające umieszczone za sprzegłem.
- Założyć prowadnicę (20) (wsuwając za sprzegło) na śruby prowadzące (c) i dosunąć w kierunku koła łańcuchowego napędzającego (rys. B).
- Założyć łańcuch (21) od dołu na koło łańcuchowe przewodnicy (22).
- Przesunąć prowadnicę (20) w kierunku od koła łańcuchowego

napędzającego tak, aby ogniwa prowadzące łańcucha znalazły się w rowku prowadnicy.

- Sprawdzić czy sworzeń (a) na śrubie regulacji naciągu łańcucha (8) znajduje się pośrodku dolnego otworu (b) prowadnicy (20), (jeśli trzeba dokonać regulacji) (rys. B).
- Umieścić obudowę (10) na swoim miejscu i przykręcić delikatnie nakrętkami mocowania prowadnicy (7).
- Naciągnąć odpowiednio łańcuch pilarki śrubą regulacji naciągu łańcucha (8). Właściwy naciąg łańcucha jest wtedy, jeśli łańcuch daje się unieść na 3 – 4 mm w środku prowadnicy znajdującej się w położeniu poziomym.
- Pewnie dokręcić nakrętki mocowania prowadnicy (7) podtrzymując zarazem wierzchołek prowadnicy.



Przed zmontowaniem prowadnicy i łańcucha należy sprawdzić właściwe usytuowanie ostrzy tnących łańcucha (właściwe umieszczenie łańcucha na prowadnicy pokazano na wierzchołku prowadnicy). Aby zapobiec skałeczeniu przez ostre krawędzie podczas sprawdzania i montowania łańcucha zawsze należy mieć założone rękawice ochronne.



Nowy łańcuch pilarki wymaga okresu rozruchu, trwającego około 5 minut. Na tym etapie bardzo ważne jest smarowanie łańcucha. Po okresie rozruchu sprawdzić naciąg łańcucha i poprawić go, jeśli trzeba.

Dość często trzeba sprawdzać i regulować jego naciąg, gdyż luźny łańcuch łatwo może spaść z prowadnicy, ulec szybkiemu zużyciu lub spowodować szybkie zużycie prowadnicy.

NAPELNIANIE OLEJEM ZBIORNIKA PILARKI

Nowa pilarka ma pusty zbiornik oleju. Dlatego też przed pierwszym użyciem należy napelnić zbiornik olejem.

- Odkręcić korek wlewu oleju (18).
- Wlać olej w ilości max. 260 ml (należy uważać, aby w czasie napełniania zbiornika do jego wnętrza nie przedostało się żadne zanieczyszczenie).
- Zakręcić korek wlewu oleju (18).



Nie wolno stosować oleju zużytego lub regenerowanego, gdyż może to spowodować uszkodzenie pompy olejowej. Należy stosować olej w gatunku SAE 10W/30 przez cały rok lub latem olej SAE 30W/40, a zimą SAE 20W/30.

NAPELNIANIE ZBIORNIKA PALIWA

Podczas napełniania paliwem należy przestrzegać poniższych zasad:

- Silnik nie może pracować.
- Nie można dopuścić do rozlania paliwa.



Zmieszać benzynę (bezołowiową o liczbie oktanowej 95) z dobrej jakości olejem silnikowym do silników dwusuwowych według niżej podanych tabeli.

Zalecana proporcja mieszanki

Warunki pracy	Benzyna : olej
Pierwsze 20 h pracy	20 : 1
Po 20 h pracy	25 : 1



- Odkręcić korek wlewu paliwa (15).
- Nalać wcześniej przygotowaną mieszankę paliwową (max. 550 ml).
- Zakręcić korek wlewu paliwa (15).



Większość kłopotów z silnikami spalinowymi pośrednio lub bezpośrednio jest związana z zastosowaniem paliwem. Należy szczególnie uważać, aby do mieszanki nie użyć oleju silnikowego przeznaczonego dla silników 4-suwowych.

PRACA / USTAWIENIA

URUCHAMIANIE SILNIKA

Podczas pracy należy trzymać pilarkę łańcuchową obiema rękami.

- Sprawdzić napełnienie zbiornika paliwa i zbiornika oleju.
- Sprawdzić czy dźwignia hamulca (6) znajduje się w pozycji załączenia (przesunięta do przodu).
- Przy zimnym silniku wyciągnąć ciężno ssania (2).
- Napompować paliwo do silnika przez kilkukrotne pociągnięcie za linkę rozruchową (13).
- Przeszawić włącznik zapłonu (14) w położenie włączony (rys. C).
- Umieścić pilarkę na stabilnym podłożu (ziemi).
- Trzymając pewnie pilarkę opartą o ziemię pociągnąć za linkę rozruchową (13) najpierw powoli do usłyszenia zaszepienia się sprężela a następnie pociągnąć ją silnie (rys. D).

Należy pociągać za linkę rozruchową (13) aż pilarka uruchomi się na chwilę i zgaśnie.

Następnie trzeba wcisnąć blokadę dźwigni przepustnicy (1) i lekko dźwignię przepustnicy (11) w celu wyłączenia ssania (ciągnio ssania zostanie automatycznie wsunięte w pozycję wyłączenia).

Już z wyłączonym ssaniem należy ponownie pociągnąć za linkę rozrusznika (13), aż do uruchomienia silnika (może być konieczne kilkukrotne szarpnięcie).

Zezwolić na rozgrzanie silnika. Jeśli to konieczne zwiększyć obroty poprzez lekkie naciśnięcie dźwigni przepustnicy (11).

Przeszawić dźwignię hamulca (6) w położenie wyłączenia (przesunięta do tyłu).

Wykonać cięcie.



Nie wolno uruchamiać silnika trzymając pilarkę w ręce. Podczas rozruchu pilarka musi być oparta o ziemię i pewnie przytrzymywana. Należy sprawdzić, czy łańcuch może się obracać swobodnie bez dotykania jakichkolwiek przedmiotów. Nie wolno ciąć żadnych materiałów, gdy ciężno ssania jest wyciągnięte.



ZATRZYMYWANIE SILNIKA

- Zwolnić dźwignię przepustnicy (11), aby silnik mógł popracować parę minut na biegu jałowym.
- Ustawić włącznik zapłonu (14) w położenie (STOP).



SPRAWDZANIE SMAROWANIA ŁAŃCUCHA

Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić smarowanie łańcucha pilarki i poziom oleju w zbiorniku. Włączyć pilarkę i trzymać ją nad ziemią. Jeśli dadzą się zauważyć zwiększające się ślady oleju to znaczy, że smarowanie łańcucha działa właściwie (rys. E). Jeśli w ogóle nie ma żadnych śladów oleju lub są minimalne należy dokonać regulacji wykorzystując wkręt regulacji ilości oleju (9). W przypadku braku reakcji na regulację należy oczyścić wylot oleju, górny otwór naciągu łańcucha i kanał olejowy lub skontaktować się z serwisem.



Regulację należy przeprowadzić w wyłączonym urządzeniu z zachowaniem środków ostrożności i nigdy nie dopuścić do tego, aby prowadnica zetknęła się z ziemią. Ze względu na bezpieczeństwo zawsze należy zachować odstęp od ziemi, co najmniej 20 cm.



Za pomocą wkrętu regulacji ilości oleju (9) ustawić ilość podawanego oleju według wymaganych warunków pracy.

- Położenie „MIN” – dopływ oleju zmniejsza się.
- Położenie „MAX” – dopływ oleju wzrasta (rys. F).

Przy przecinaniu drewna twardego i suchego i przy wykorzystywaniu do cięcia całej roboczej długości prowadnicy, należy ustawić wkręt regulacyjny (9) w położenie „MAX”.

Przy cięciu drewna miękkiego i wilgotnego lub, gdy wykorzystuje się tylko częściowo roboczą długość prowadnicy można zmniejszyć ilość wydawanego oleju obracając wkręt regulacyjny (9) w kierunku położenia „MIN”.



Zbiornik oleju powinien być prawie pusty w tym samym czasie jak opróżni się zbiornik paliwa. Przy nalenianiu paliwa należy pamiętać o napełnieniu zbiornika oleju.



ŚRODKI DO SMAROWANIA ŁAŃCUCHA

Trwałość łańcucha i prowadnicy pilarki w dużej mierze zależy od jakości zastosowanego czynnika smarującego. Należy używać wyłącznie środki smarujące przeznaczone dla pilarek łańcuchowych.



Nigdy nie wolno stosować zużytego lub regenerowanego oleju do smarowania łańcucha pilarki.



PROWADNICA ŁAŃCUCHA


Prowadnica (20) jest narażona na szczególnie intensywne zużycie w części przedniej i spodniej. Aby zapobiec jednostronnemu zużyciu wskutek tarcia przy okazji każdego ostrzenia łańcucha zaleca się obracać prowadnicę. Przy tej samej okazji należy oczyścić rowek w prowadnicy i otwory olejowe. Rowek prowadnicy ma kształt prostokątny. Kontrolować rowek pod kątem zużycia. Przyłożyć liniał do listwy prowadzącej i powierzchni zewnętrznej zęba łańcucha. Jeśli zostanie zaobserwowana szczelina między nimi to znaczy, że rowek jest w normie. W przeciwnym przypadku prowadnicę należy uznać za zużytą i należy ją wymienić.




KOŁO ŁAŃCUCHOWE

Koło łańcuchowe napędzające jest elementem szczególnie narażonym na zużycie. Jeśli zostaną zauważone wyraźne oznaki zużycia na zębach koła łańcuchowego należy je wymienić. Zużyte koło łańcuchowe dodatkowo skraca trwałość łańcucha pilarki. Koło łańcuchowe powinno zostać wymienione przez autoryzowany warsztat serwisowy.

REGULACJA GAŹNIKA

 Gaźnik pilarki został wyregulowany fabrycznie, ale może wymagać dokładnego wyregulowania przy zmianie warunków pracy. Przed przystąpieniem do regulacji gaźnika należy się upewnić czy zamontowane zostały nowy filtr powietrza i paliwa oraz czy nalano odpowiedniej mieszanki paliwowej.


 Regulacja gaźnika przeprowadza się z zamontowaną prowadnicą i łańcuchem.

- Wkręcić oba wkręty regulacyjne (L i H) (16) do zoporu (nie dokręcać zbyt mocno) (rys. G).
- Początkowo odkręcić oba wkręty regulacyjne (16) jak podano poniżej:
 - Wkręt L: 1 1/4 obrotu
 - Wkręt H: 1 3/8 obrotu
- Uruchomić silnik i zezwolić na rozgrzanie przy wciśniętej do połowy dźwigni przepustnicy (11).
- Po rozgrzaniu silnika zwolnić nacisk na dźwignię przepustnicy (11) i zezwolić, aby silnik pracował na wolnych obrotach.
- Obracać powoli wkręt (L) w prawo, aż do położenia, w którym wolne obroty będą maksymalne a następnie cofnąć (L) w lewo o 1/4 obrotu.
- Obracać wkręt regulacji wolnych obrotów (T) (17) w lewo dotąd, aż łańcuch przestanie się poruszać. Jeśli wolne obroty okażą się zbyt niskie, obrócić wkręt w prawo (rys. G).



Należy unikać dotykania tłumika. Gorący tłumik może spowodować poważne oparzenia.

HAMULEC ŁAŃCUCHA

 Opisująca pilarka jest wyposażona w hamulec automatyczny, który zatrzymuje ruch łańcucha w przypadku wystąpienia zjawiska odbicia podczas cięcia pilarką. Hamulec działa automatycznie w wyniku oddziaływania siły bezwładności na ciężarek zamocowany we wnętrzu obudowy hamulca. Hamulec łańcucha może zostać także uruchomiony ręcznie, jeśli dźwignia hamulca (6) zostanie przesunięta w kierunku prowadnicy (20). Uruchomienie hamulca łańcucha zatrzymuje ruch łańcucha w ciągu 0,12 s.

KONTROLA FUNKCJI HAMOWANIA

Przed każdym użyciem pilarki należy skontrolować działanie hamulca

- Umieścić pracującą pilarkę na ziemi i wprowadzić silnik pilarki w najwyższą prędkość obrotową przy pełnym otwarciu przepustnicy na okres 1–2 sekund.
- Pochylić dźwignię hamulca (6) do przodu. Łańcuch powinien natychmiast zatrzymać się.
- Jeśli łańcuch zatrzymuje się powoli lub nie zatrzymuje się to należy wymienić taśmę hamulca i bęben sprężela przed ponownym użyciem pilarki.
- Aby zwolnić hamulec należy odciągnąć dźwignię hamulca (6) w kierunku rękojści zasadniczej (12) aż do usłyszenia charakterystycznego dźwięku zaskoczenia blokady.



Sprawdzenie działania hamulca łańcucha oraz tego, czy łańcuch jest ostry przed każdym użyciem pilarki jest rzeczą bardzo ważną pozwalającą na utrzymanie ewentualnego zjawiska odbicia na bezpiecznym poziomie.

KONTROLA AKTYWACJI HAMULCA

Podczas wykonywania tej kontroli silnik pilarki powinien być wyłączony.

- Unieść pilarkę trzymając za uchwyt przedni (5) i rękojść zasadniczą (12) na około 35 cm nad elementem drewnianym.
- Puścić uchwyt przedni (5) i zezwolić, aby prowadnica przechyliła się do przodu pod wpływem własnego ciężaru i dotknęła elementu drewnianego (rys. H).
- Przy dotknięciu elementu drewnianego powinien włączyć się hamulec pilarki (dźwignia hamulca (6) zostanie samoczynnie przesunięta do przodu w pozycję załączenia).




Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić czy hamulec łańcucha działa sprawnie. W przypadku, gdy hamulec nie działa skutecznie należy przed przystąpieniem do pracy dokonać regulacji lub naprawy w autoryzowanym serwisie.



Jeśli silnik będzie pracował z wysoką prędkością obrotową przy włączonym hamulcu łańcucha to spowoduje przegrzanie sprężela pilarki. Gdy zadziała hamulec łańcucha w czasie, kiedy silnik pracuje należy natychmiast zwolnić dźwignię przepustnicy i utrzymać silnik na wolnych obrotach.

NACIĄGANIE ŁAŃCUCHA PILARKI

 W czasie pracy pilarką łańcuch tnący wydłuża się w wyniku nagrzewania. Rozciągnięty łańcuch luzuje się, co grozi zsunieniem z prowadnicy.

- Poluzować nakrętki mocowania prowadnicy (7).

• Upewnić się czy łańcuch (21) znajduje się w rowku prowadzącym prowadnicy (20).

• Postępując się wkrętkiem obracać w prawo śrubę naciągu łańcucha (8) dopóki łańcuch nie zostanie naciągnięty w sposób właściwy (delikatnie przytrzymując prowadnicę w pozycji).

• Sprawdzić naciąg łańcucha ponownie (łańcuch powinien dać się unieść w środku prowadnicy na wysokość około 3–4mm) (rys. I).

• Pewnie dokręcić nakrętki mocowania prowadnicy (7).



Nie można naciągać łańcucha nazbyt silnie. Regulacja przeprowadzona na silnie rozgrzanym łańcuchu może doprowadzić do jego nadmiernego naprężenia w miarę stygnięcia.

PRACA PILARKĄ ŁAŃCUCHOWĄ



Przed przystąpieniem do wykonania zamierzonej pracy należy zapoznać się z punktem zawierającym zasady bezpiecznej pracy pilarką łańcuchową. Zaleca się najpierw nabyć wprawy przecinając zbędne kawałki drewna. Umożliwia to także bliższe zapoznanie się z możliwościami pilarki.

- Zawsze należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa.
- Pilarka łańcuchowa może być wykorzystywana wyłącznie do przecinania drewna. Zabrania się przecinać nią innych materiałów.
- Natężenie drgań i zjawisko odrzutu zmieniają się podczas przecinania różnych gatunków drzew.
- Nie wolno wykorzystywać pilarki łańcuchowej jako dźwigni służącej do unoszenia, przesuwania lub rozdzielania obiektów. W przypadku zakleszczenia się łańcucha należy wyłączyć silnik i wbić w drewno plastikowy lub drewniany klin, aby uwolnić pilarkę (rys. J).
- Ponownie uruchomić urządzenie i jeszcze raz ostrożnie przystąpić do przecinania.
- Nie wolno mocować jej do stanowisk stacjonarnych.
- Zabronione jest podłączanie do jej napędu innych urządzeń, które nie są wymienione przez producenta pilarki.
- Podczas przecinania nie ma potrzeby dociskania pilarki z dużą siłą. Trzeba wywrzeć tylko niewielki docisk, gdy silnik pracuje przy pełnym otwarciu przepustnicy.



Gdy w czasie cięcia pilarka zostanie zakleszczona w rzemień nowo wyciągając jej siłą. Grozi to utratą kontroli nad pilarką i zraniemiem operatora oraz/lub uszkodzeniem pilarki.



Przed rozpoczęciem pracy hamulec łańcucha musi być zwolniony.

- Naciśnij przycisk blokady dźwigni przepustnicy (1) i dźwignię przepustnicy (11) (przed rozpoczęciem cięcia zaczekaj, aż silnik osiągnie pełną prędkość).
- Przez cały czas utrzymuj pełną prędkość.
- Pozwól, aby łańcuch przecinał drewno. Lekko przyciskaj pilarkę do dołu (rys. K).
- Aby nie stracić kontroli pod koniec operacji przecinania należy przestać naciskać na pilarkę.
- Po zakończeniu przecinania zwolnij dźwignię przepustnicy (11) pozwalając, aby silnik pracował na biegu jałowym.
- Przed odstawieniem pilarki należy wyłączyć silnik.



Utrzymywanie wysokich obrotów pilarki bez przecinania drewna prowadzi do zbędnych strat i zużycia części.

OCHRONA PRZED ZJAWISKIEM ODRZUTU



Przed odrzut rozumie się ruch prowadnicy łańcucha pilarki łańcuchowej ku górze i/lub do tyłu, który może się zdarzyć, gdy łańcuch pilarki swoim fragmentem znajdującym się na wierzchołku prowadnicy napotka na przeszkodę.

- Należy upewnić się czy materiał przecinany jest unieruchomiony w sposób pewny.
- Korzystać z zacisków, aby unieruchomić materiał.
- Podczas uruchamiania i pracy pilarkę należy trzymać obiema rękami.
- W czasie odbicia pilarka zachowuje się w sposób niekontrolowany, następuje poluzowanie łańcucha (rys. L).
- Łańcuch niewłaściwie nastrzony zwiększa ryzyko wystąpienia odbicia.
- Nigdy nie wolno wykonywać przecinania powyżej wysokości ramion. Należy unikać przecinania wierzchołkiem prowadnicy, gdyż może to spowodować gwałtowny odrzut pilarki do tyłu, ku górze. Podczas pracy pilarką łańcuchową zawsze należy stosować kompletne wyposażenie pilarki oraz odpowiednie ubranie robocze.



Demontaż zabezpieczeń, niewłaściwa obsługa, konserwacja lub niewłaściwie dokonana wymiana prowadnicy lub łańcucha mogą przyczynić się do zwiększenia ryzyka uszkodzenia ciała przy ewentualnym zjawisku

odrztu. Nigdy nie wolno dokonywać jakichkolwiek przeróbek pilarki. W przypadku posługiwania się pilarką samowolnie przerobioną, użytkownik traci wszelkie prawa związane z gwarancją. Utratę gwarancji powoduje także użytkowanie pilarki niezgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji.

PRZECINANIE KAWALKÓW DREWNA

Podczas przecinania kawałka drewna należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa pracy i postępować w sposób następujący:

- Upewnić się czy kawałek materiału nie może się przesunąć.
- Krótkie kawałki materiału przed rozpoczęciem cięcia unieruchomić za pomocą zacisków.
- Wolno przecinać wyłącznie drewno lub materiały drewnopochodne.
- Przed przecinaniem upewnić się, że pilarka nie zetknie się z kamieniami lub gwoździami, gdyż to mogłoby spowodować wyrwanie pilarki i uszkodzenie łańcucha.
- Unikać sytuacji, w których pracująca pilarka mogłaby zetknąć się z drucianym ogrodzeniem lub ziemią.
- Przy obcinaniu gałęzi, na ile to możliwe podeprzeć pilarkę i nie przecinać wierzchołkiem prowadnicy łańcucha pilarki.
- Uważać na przeszkody takie jak wystające pniaki, korzenie, zagłębienia i dziury w ziemi gdyż mogą one być przyczyną wypadku.

POWALANIE DRZEWA

Ustalić kierunek upadku drzewa, uwzględniając wiejący wiatr, pochylenie drzewa, położenie ciężkich gałęzi, łatwość wykonania pracy po powaleniu i inne czynniki.

- Podczas oczyszczania miejsca wokół drzewa trzeba pamiętać o zapewnieniu sobie dobrej przyczepności do gruntu oraz miejsca odejścia w czasie upadku drzewa.
- Należy wcześniej przewidzieć i oczyścić dwie trasy ucieczki pod kątem około 45° od linii przeciwnej do przewidywanego kierunku upadku drzewa. Na trasach tych nie powinno być żadnych przeszkód (rys. M).
- Wykonać wcięcie wstępne na jedną trzecią grubości pnia po stronie upadku (rys. N).
- Wykonać wcięcie powalające po przeciwnej stronie w stosunku do kierunku wydanego uprzednio i na nieco wyższym poziomie niż dolna powierzchnia wcięcia wstępnego.
- We właściwym momencie wkładać kliny celem uniknięcia zakleszczenia łańcucha pilarki.
- Drzewo należy powalać poprzez podkładanie klina, a nie poprzez przecinanie pnia na wskroś.

Przy ścinaniu drzew należy przestrzegać wszelkich zasad bezpieczeństwa i postępować w sposób następujący:

- Jeśli nastąpi zakleszczenie się łańcucha pilarki, to należy wyłączyć pilarkę i uwolnić łańcuch obsługując się klinem. Kliny powinny być wykonane z drewna lub plastiku. Nigdy nie wolno stosować klinów stalowych lub żeliwnych.
- Upadające drzewo może pociągnąć za sobą inne drzewa.
- Strefa niebezpieczna jest równa 2,5 długości drzewa powalonego (rys. M).
- Jeśli operator jest osobą początkującą lub niedoświadczoną to nie należy nabierać doświadczenia samemu, lecz odbyć szkolenie.

Nie wolno ścinać drzew w przypadku:

- Jeśli nie można ustalić warunków w obrębie strefy niebezpiecznej wskutek mgły, deszczu, opadów śniegu lub zmroku.
- Jeśli nie można pewnie ustalić kierunku upadku drzewa wskutek wiatru lub podmuchów wiatru.

PRZECINANIE PNI DRZEW

- Docisnąć szpon przypory (19) do materiału i wykonać cięcie (rys. O).
- Jeśli nie udało się zakończyć cięcia pomimo wyczerpania możliwości przesuwu pilarki to należy:
- Wycofać prowadnicę do tyłu na pewną odległość z przecinanego materiału (przy ruchomym łańcuchu tnącym), przesunąć nieco rękojeść zasadniczą (12) w dół i podeprzeć szpon przypory (19). Dokończyć cięcie unosząc nieco rękojeść zasadniczą (12).

PRZECINANIE PNIA LEŻĄCEGO NA ZIEMI

- Zawsze trzeba mieć pewną przyczepność stóp do gruntu. Nie wolno stawać na pniu.
- Uważać na możliwość obrócenia się powalonego pnia.
- Przestrzegać wskazówek instrukcji dotyczących bezpiecznej pracy, aby uniknąć odbicia pilarki
- Zawsze należy kończyć cięcie od strony występowania

naprężenia rozciągającego celem nie dopuszczenia do zakleszczenia łańcucha pilarki w rzazie.

- Przed rozpoczęciem pracy sprawdź kierunek działania naprężenia w pniu, który będzie przecinany, aby uniknąć zakleszczenia łańcucha pilarki.
- Pierwsze cięcie należy wykonać po stronie poddanej naprężeniu rozciągającym, aby je wyeliminować.
- Przy przecinaniu pnia leżącego na ziemi najpierw dokonaj cięcia na głębokość równą 1/3 jego średnicy, następnie obróć pierń i zakończyci przecinanie po przeciwnej stronie.
- Przy przecinaniu pnia leżącego na ziemi, nie wolno dopuścić do zagłębienia się łańcucha tnącego w grunt, znajdujący się pod pnem. Zaniedbanie tego może spowodować natychmiastowe uszkodzenie łańcucha.
- Przy przecinaniu pni leżących na zbczu operator zawsze powinien znajdować się na stoku powyżej pnia.

PRZECINANIE PNIA UNIESIONEGO NAD ZIEMIĄ

W przypadku pni podpartych lub umieszczonych na stabilnych koźlakach w zależności od miejsca przecinania zawsze należy dokonać wcięcia na jedną trzecią grubości pnia od strony występowania naprężenia ściskającego i zakończyć cięcie po przeciwnej stronie (rys. P i R).

PRZYCINANIE / OBCINANIE GAŁĘZI DRZEW I KRZEWÓW

- Obcinanie gałęzi powalonego drzewa należy rozpocząć przy podstawie ściętego drzewa i kontynuować w stronę szczytu. Małe gałązki należy obcinać jednym cięciem.
- Najpierw sprawdź, w którą stronę jest gałąź odgięta. Następnie wykonać cięcie wstępne od strony wygięcia i zakończyć przecinanie od strony przeciwnej. Uważać na możliwość odskoczenia gałęzi odcinanej.
- Podczas przycinania gałęzi drzew zawsze powinno się ciąć z góry do dołu umożliwiając swobodne opadnięcie odcinanej gałęzi. Niekiedy może być jednak przydatne podcięcie gałęzi od spodu (rys. S).
- Należy zachować szczególną uwagę podczas przecinania gałęzi, która może być naprężona. Taka gałąź może po odcięciu odskoczyć i uderzyć operatora.

GAŁĘZI nie wolno obcinać wspinając się na drzewo. Nie wolno stawać na drabinach, platformach, kłodach lub w innych pozycjach, które mogą spowodować utratę równowagi i kontroli nad pilarką. Nie wolno dokonywać przecinania powyżej wysokości ramion. Pilarkę zawsze trzeba trzymać obiema rękami.

OBSŁUGA I KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do czyszczenia, sprawdzania czy naprawy pilarki należy mieć pewność, że silnik urządzenia został zatrzymany i jest zimny. Odłączyć przewód od świecy zapłonowej, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu silnika.

PRZECHOWYWANIE

- Przed skierowaniem urządzenia do przechowywania na dłużej niż miesiąc należy opróżnić całkowicie układ paliwowy.
- Spuścić paliwo ze zbiornika paliwa, uruchomić silnik i zezwolić, aby przestał pracować z powodu braku paliwa.
- Co sezon stosuj świeże paliwo. Nigdy nie wolno do zbiornika paliwa stosować żadnych środków czyszczących, ponieważ może to spowodować uszkodzenie silnika.
- Należy zwrócić szczególną uwagę, aby otwory wentylacyjne obudowy silnika były drożne.
- Do czyszczenia elementów plastikowych należy stosować łagodny detergent i gąbkę.
- Przy pilarcie mogą być przeprowadzane wyłącznie zabiegi konserwacyjne opisane w niniejszej instrukcji. Wszelkie inne czynności mogą być wykonywane tylko przez autoryzowany serwis.
- Nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w konstrukcji pilarki.
- Pilarka, gdy nie jest użytkowana powinna być przechowywana w stanie czystym, na płaskiej powierzchni, w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

Jest rzeczą ważną, aby w czasie przechowywania nie dopuścić do gromadzenia się osadu z cząsteczek gumy w podstawowych elementach układu paliwowego, takich jak gaźnik, filtr paliwa, przewód paliwowy lub zbiornik paliwa. Paliwa z domieszką alkoholu (etylowego lub metylowego) mogą pochłaniać wilgoć, co w czasie przechowywania prowadzi do separacji składników mieszanki paliwowej i tworzenia się kwasów. Zakwaszona benzyna może

doprowadzić do uszkodzenia silnika.

FILTR POWIETRZA

Zabrudzony filtr powietrza powoduje obniżenie wydajności silnika spalnawego oraz zwiększenie zużycia paliwa. Filtr powietrza należy czyścić po każdym 5 godzinach pracy pilarki.

- Oczyszczyć pokrywę filtra powietrza (4) i okolice, aby przy jej zdjęciu brud nie wniknął do komory gaźnika.
- Odkręcić pokretło pokrywy filtra powietrza (3) i zdemontować pokrywę filtra powietrza (4).
- Wyjąć filtr powietrza (d) (rys. T).
- Umyć filtr powietrza w wodzie z mydłem, przepłukać czystą wodą i wysuszyć.
- Zamontować filtr powietrza upewniając się, że rowki na krawędzi filtra powietrza dobrze pasują do występów na pokrywie filtra powietrza (4).
- Przy montowaniu pokrywy filtra powietrza (4) upewnić się czy przewód świecy zapłonowej i przelotki wkrętów regulacyjnych gaźnika znajdują się na właściwych miejscach.

Aby uniknąć zagrożenia pożarem lub powstania niebezpiecznych oparów, filtra powietrza nie wolno myć w benzynie ani w innych łatwopalnych rozpuszczalnikach.

UŻEBROWANIE CYLINDRA

Pył gromadzący się na uezebrowaniu cylindra może spowodować przegrzanie silnika. Okresowo kontrolować i czyścić uezebrowanie cylindra podczas czynności obsługowych filtra powietrza.

PROWADNICA I ŁAŃCUCH

Po każdym 5 godzinach pracy należy skontrolować stan prowadnicy i łańcucha.

- Przeszawić włącznik zapłonu (14) w pozycję wyłączony.
- Poluzować i odkręcić nakrętki mocowania prowadnicy (7).
- Zdjąć obudowę (10) i zdemontować prowadnicę (20) i łańcuch (21).
- Oczyszczyć otwory olejowe oraz rowek (e) w prowadnicy (20) (rys. U).
- Nasmarować przednie koło łańcuchowe prowadnicy (22) poprzez otwór (f) znajdujący się na wierzchołku prowadnicy (rys. W)
- Sprawdzić stan łańcucha (21).

OSTRZENIE ŁAŃCUCHA PILARKI

Narzędziami tnącymi należy poświęcać odpowiednią uwagę. Narzędzia tnące powinny być ostre i czyste, co zapewnia sprawne i bezpieczne wykonanie pracy. Praca pilarką z tępym łańcuchem powoduje przyspieszenie zużycia łańcucha, prowadnicy i koła napędu łańcucha, a w skrajnym przypadku może doprowadzić do zerwania łańcucha. Dlatego jest rzeczą ważną, aby na czas poddać łańcuch ostrzeniu. Ostrzenie łańcucha jest skomplikowaną operacją. Samodzielne ostrzenie łańcucha wymaga zastosowania specjalnych narzędzi jak również umiejętności. Zaleca się czynność ostrzenia łańcucha powierzyć osobom wykwalifikowanym.

FILTR PALIWA

- Odkręcić korek wlewu paliwa (15).
- Za pomocą haczyka z drutu wyjąć filtr paliwa (g) przez otwór wlewu paliwa (rys. X).
- Zdemontować filtr paliwa i umyć go w benzynie lub wymienić na nowy.
- Zamontować filtr paliwa w zbiorniku.
- Dokręcić korek wlewu paliwa (15).

Po wymontowaniu filtra paliwa użyć haczyka z drutu, aby przytrzymał koniec przewodu zasysającego.

Przy montażu filtra paliwa uważać, aby do przewodu zasysającego nie dostały się jakiegokolwiek zanieczyszczenia.

FILTR OLEJU

- Odkręcić korek wlewu oleju (18).
- Za pomocą haczyka z drutu wyjąć filtr oleju (h) przez otwór wlewu oleju (rys. Y).
- Umyć filtr oleju w benzynie lub wymienić na nowy.
- Usunąć wszelki brud ze zbiornika.
- Zamontować filtr oleju w zbiorniku.
- Dokręcić korek wlewu oleju (18).

Przy wkładaniu filtra oleju do zbiornika należy upewnić się, że dociera on do przedniego prawego naroża.

ŚWIECA ZAPŁONOWA

W celu niezawodnego działania urządzenia należy okresowo sprawdzać stan świecy zapłonowej.

- Zdemontować pokrywę filtra powietrza (4).
- Wyjąć filtr powietrza (d).
- Zdjąć przewód (i) ze świecy zapłonowej.
- Założyć klucz do świec (w wyposażeniu) i odkręcić świecę zapłonową (rys. Z).
- Oczyszczyć i wyregulować odstęp styków (0,65 mm) (wymienić świecę zapłonową, jeśli trzeba).

INNE WSKAZÓWKI

Sprawdzić czy nie ma wycieków paliwa, poluzowanych zamocowań i uszkodzeń części zasadniczych, szczególnie połączeń rękojeści oraz zamocowania prowadnicy. Jeśli zostaną wykryte jakiegokolwiek uszkodzenia, to przed ponownym użyciem należy mieć pewność, że pilarka została naprawiona.

Wszelkiego rodzaju usterki powinny być usuwane przez autoryzowany serwis producenta.

PARAMETRY TECHNICZNE

DANE ZNAMIONOWE

Pilarka łańcuchowa spalnawa	
Parametr znamionowy	Wartość
Pojemność silnika	52 cm ³
Długość prowadnicy	58G953 - 16,' (400 mm) 58G954 - 18,' (450 mm)
Moc silnika	2 kW (2,7 KM)
Max. prędkość obrotowa silnika z układem tnącym	10500 min ⁻¹
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	3000 min ⁻¹
Paliwo: mieszanka o składzie Benzyna / olej (do 2-suwów)	25 : 1
Pojemność zbiornika paliwa	550 cm ³
Pojemność zbiornika oleju łańcuchowego	260 ml
System zapłonu	CDI
Świeca zapłonowa	L7T, BPM7A, CJ6Y
System podawania oleju łańcuchowego	Pompa automatyczna z regulatorem
Koło łańcuchowe (zęby x podziałka)	7T x 8,255mm
Wymiary bez prowadnicy (LxWxH)	270x235x225mm
Masa (bez prowadnicy i łańcucha)	5,53 kg
Prowadzenie łańcucha w prowadnicy	łożyskowane koło zębate
Podziałka łańcucha	0,325" (8,255mm)
Grubość łańcucha	0,058" (1,47 mm)
Prędkość układu tnącego	4000 min-1
Zużycie paliwa	1,63 l/h
Gaźnik typu przepustnicowego	MP16
Typ łańcucha	.325 0.058
Rok produkcji	2021
58G953/58G954 oznacza zarówno typ oraz określenie maszyn	

DANE DOTYCZĄCE HAŁASU I DRGAŃ

Poziom ciśnienia akustycznego	$L_{wa} = 96,7$ dB (A) $K=3dB$ (A)
Poziom mocy akustycznej	$L_{wa} = 110$ dB(A) $K=3dB$ (A)
Wartość przyspieszeń drgań (uchwyt przedni)	$a_h = 7,907$ m/s ² $K=1,5$ m/s ²
Wartość przyspieszeń drgań (uchwyt tylny)	$a_v = 6,879$ m/s ² $K=1,5$ m/s ²

Informacje na temat hałasu i wibracji

Poziom emitowanego hałasu przez urządzenie opisano poprzez: poziom emitowanego ciśnienia akustycznego L_{pa} oraz poziom mocy akustycznej L_{wa} (gdzie K oznacza niepewność pomiaru). Drgania emitowane przez urządzenie opisano poprzez wartość przyspieszeń drgań a_h (gdzie K oznacza niepewność pomiaru).

Podane w niniejszej instrukcji: poziom emitowanego ciśnienia akustycznego L_{pa} , poziom mocy akustycznej L_{wa} oraz wartość przyspieszeń drgań a_h zostały zmierzone zgodnie z EN 60335-1:2012; EN 50636. Podany poziom drgań a_h może zostać użyty do porównywania urządzeń oraz do wstępnej oceny ekspozycji na drgania.

Podany poziom drgań jest reprezentatywny jedynie dla podstawowych zastosowań urządzenia. Jeżeli urządzenie zostanie użyte do innych zastosowań lub z innymi narzędziami roboczymi, poziom drgań może ulec zmianie. Na wyższy poziom drgań będzie wpływać niewystarczająca czy zbyt rzadka konserwacja urządzenia. Podane powyżej przyczyny mogą spowodować zwiększenie ekspozycji na drgania podczas całego okresu pracy.

Aby dokładnie oszacować ekspozycję na drgania, należy uwzględnić okresy kiedy urządzenie jest wyłączone lub kiedy jest włączone ale nie jest używane do pracy. Po dokładnym oszacowaniu wszystkich czynników łączna ekspozycja na drgania może okazać się znacznie niższa.

W celu ochrony użytkownika przed skutkami drgań należy wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa, takie jak: cykliczna konserwacja urządzenia i narzędzi roboczych, zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rąk oraz właściwa organizacja pracy.

OCHRONA ŚRODOWISKA



Produktów zasilanych silnikiem spalinowym nie należy wyrzucać wraz z domowymi odpadkami, lecz oddać je do utylizacji w odpowiednich zakładach. Informacji na temat utylizacji udzieli sprzedawca produktu lub miejscowe władze. Zużyty sprzęt zawiera substancje niebezpieczne dla środowiska naturalnego. Sprzęt niepoddany recyklingowi stanowi potencjalne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi.

* Zastrzeżenie prawa dokonywania zmian.

„Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Pograniczna 2/4 (dalej: „Grupa Topex”) informuje, iż wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji (dalej: „Instrukcja”), w tym m.in. jej tekstu, zamieszczonych fotografii, schematów, rysunków, a także jej kompozycji, należą wyłącznie do Grupy Topex i podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 Nr 90 Poz 631 z późn. zm.). Kopiowanie, przetwarzanie, publikowanie, modyfikowanie w celach komercyjnych całości Instrukcji jak i poszczególnych jej elementów, bez zgody Grupy Topex wyrażonej na piśmie, jest surowo zabronione i może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

GWARANCJA I SERWIS

i Warunki gwarancji oraz opis postępowania w przypadku reklamacji zawarte są w załączonej Karcie Gwarancyjnej.

Serwis Centralny
GTX Service

Ul. Pograniczna 2/4 tel. +48 22 364 53 50
02-285 Warszawa e-mail service@gtxservice.pl

Sieć Punktów Serwisowych do napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych dostępna na platformie internetowej gtxservice.pl GRAPHITE zapewnia dostępność części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń i elektronarzędzi. Pełna oferta na platformie internetowej gtxservice.pl
Zeskanuj QR kod i wejdź na gtxservice.pl

**GTX
SERVICE**



TRANSLATION OF THE ORIGINAL INSTRUCTIONS PETROL CHAIN SAW 58G953/58G954



CAUTION: BEFORE USING THE PETROL CHAIN SAW READ THIS MANUAL CAREFULLY AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.

DETAILED SAFETY REGULATIONS

SAFE USE OF PETROL CHAIN SAW

Warning!

- **Persons unfamiliar with instruction manual are not allowed to use chain saw.**
- **Use the chain saw for cutting wood only.**
- **Other use of the chain saw is the sole responsibility of the user who should bear in mind that it may be dangerous.**
- **The manufacturer is not responsible for losses and damages resulting from unintended use of the chain saw.**

WORKPLACE

- **Keep your workplace tidy and ensure it is well lit.** *Untidiness and*

insufficient illumination contribute to accidents especially when chain saws are in use.

- **Keep children and bystanders away from the workplace.** *Distraction may cause loss of control over the tool.*

PERSONAL SAFETY

- **Use safety equipment, such as work suit, protective glasses, protective shoes, protective helmet, earmuff protection and leather gloves.** *Using safety equipment in appropriate conditions reduces risk of body injury.*
- **Do not overestimate your abilities. Stand firmly and keep your balance at all times.** *It enables better control over the saw in unpredictable situations.*
- **Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothes and gloves away from moving parts.** *Loose clothing, jewellery or long hair may be caught by moving parts.*

TRANSPORTATION AND STORING

- **When carrying the chain saw switch off the engine, put on the chain cover and switch on the chain brake.** *Carrying unsecured and operating chain saw may cause body injury.*
- **Carrying the chain saw is possible only when holding its front handle.** *Other parts may not ensure appropriate grip and even cause injury.*
- **Inspect your chain saw. Check alignment and fixing of moving parts, check against part cracks and all other factors that may affect operation of the saw. Repair the saw before use if it is found damaged.** *Many accidents are caused by improper maintenance of tool.*
- **Cutting chain should be clean and sharp.** *Proper maintenance of sharp cutting edges of chain reduces the risk of jamming and makes operation easier.*

POWER TOOL USE AND CARE

- **Check proper operation of the saw brake regularly.** *In emergency situation, non-operational brake may make chain disengagement impossible.*
- **When work with the chain saw is completed, the tool must be cleaned carefully as well as used personal protective equipment, while the sensitive components must be maintained.**

OPERATION

- Switch off the chain saw engine before releasing the chain brake.
- Be very careful at the end of a cut, because the saw having no support in processed material falls down due to its inertia, which may cause injuries.
- When working for a long time, the saw operator may experience formication and numbness in fingers and hands. Stop working in such case, because numbness reduces precision in saw use.
- Fill the fuel tank of the saw with petrol and oil blend when the engine is off and cooled down, otherwise there is risk of spilling the blend and ignition from hot parts of the saw.
- It is forbidden to use open flame and smoke cigarettes.
- Do not start the saw when leakage is found, it may cause fire.
- The saw heats considerably during operation. Be careful and do not touch hot parts of the saw with unprotected parts of your body.
- Only one person can operate the chain saw at a time. All other persons shall be away from working area of the chain saw. Especially children and animals should be away from working area.
- When starting the saw, its chain must not rest on the processed material or touch anything else.
- When working with the chain saw hold it with both hands by both handles. Keep firm body position.
- Children and juveniles cannot operate the chain saw. Allow access to the saw only to adults who know how to handle the tool. This instruction manual should be given with the chain saw.
- Stop working with the chain saw with first signs of fatigue.
- Before starting to cut set the chain brake lever in appropriate position (pull it to yourself). It is also hand guard.
- Move chain saw away from the material being cut only when the cutting chain is working.
- When cutting processed sawn wood or thin branches use support (sawing horse). Do not cut several boards at the same time (placed one on top of another), or material held by other person or held with foot.
- Long objects should be firmly fixed before cutting.
- In uneven, sloping terrain proceed with your work when facing upwards.


GRAPHITE

- When cutting through always use the bumper spike as a point of support. Hold the saw by the rear handle and guide with the front handle.
- In case the cut cannot be completed in one run, pull the saw a little back, put the bumper spike in another place and continue the cut lifting rear handle slightly.
- When cutting in horizontal plane, position yourself at an angle as close to 90° from cutting line as possible. Such operation requires concentration.
- When the chain is pinched when cutting with the tip of the bar, the saw may recoil towards operator. Because of this effect cut with the straight part of the chain whenever possible. Then, in case of pinching, the recoil effect changes direction away from the operator.
- Be very careful when cutting wood when there is the risk of splitting. Pieces of wood that are cut off can be flung in any direction (**risk of body injury!**).
- Only trained persons should cut tree branches! **Uncontrolled fall of a tree branch constitutes a risk of body injury!**
- Do not cut with tip of the guide bar (**risk of recoil**).
- Pay special attention to branches under strain. Do not cut branches, which hangs freely, from below.
- Always stand to the side of predicted fall line of the tree that is to be cut.
- During a tree fell there is a risk that branches of the tree, or trees in proximity, will break and fall. Be very careful, otherwise a body injury may occur.
- On a sloped terrain the operator should stay on upper part of the slope with respect to the tree being cut, never lower.
- Watch out for logs that may roll down towards you. **Jump away!**
- Operating saw tends to rotate when tip of the chain guide bar touches processed material. In such case the saw may get out of control and move towards the operator (**risk of body injury!**).
- The tree cuttings should be preceded with preparation of the work place consisting of the removal of lower interfering branches and clearing the area around the tree trunk.
- Do not work in strong wind, which may influence the predicted tree falling direction and cause its uncontrolled felling.
- Do not carry out cuttings in conditions of limited visibility, when it is foggy, rains or snows.
- Do not overreach and do not cut above your shoulder height, or when standing on a tree, ladder, scaffold, trunk, etc.
- A well-equipped first aid kit should be available near the work place.

To prevent saw recoil follow below instructions:

- Never start or guide a cut with the tip of the guide bar!
- Always start cutting with saw previously switched on!
- Ensure the cutting chain is sharp.
- Never cut more than one branch at a time. When cutting off, watch out for surrounding branches. When cutting a tree through, watch out for nearby tree trunks.

Explanation of used symbols



1. Caution, use precaution measures
2. Fire hazard
3. Exhaust gas poisoning hazard
4. Use protective gloves
5. Switch off the engine and remove wire from the ignition plug before commencing any maintenance or repair

6. Read instruction manual, observe warnings and safety conditions therein!
7. Use head, eyes and ears protection
8. Danger of recoil
9. Use protective clothes
10. Use protective shoes
11. Do not put your hands or legs close to cutting parts

CONSTRUCTION AND USE

Petrol chain saw is a hand-held tool. It is driven by an air cooled, two-stroke combustion engine. Tool of this type is designed for tasks in home garden. The saw can be used for cutting down trees, cutting branches, firewood, wood for fireplace and other tasks where cutting wood is necessary.



Use the device according to the manufacturer's instructions only.

DESCRIPTION OF DRAWING PAGES

Below enumeration refers to the device elements depicted on the drawing pages of this manual.

1. Throttle lever lock
2. Choke cable
3. Knob for air filter lid
4. Air filter lid
5. Front handle
6. Brake lever
7. Guide bar fixing nuts
8. Chain tension adjustment screw
9. Oil feed adjustment screw
10. Casing
11. Throttle lever
12. Main handle
13. Starter line
14. Ignition switch
15. Fuel filler plug
16. Carburettor adjustment screws, L and H
17. Low speed adjustment screw T
18. Oil filler plug
19. Bumper spike
20. Guide bar
21. Chain
22. Guide bar chain wheel

* Differences may appear between the product and drawing.

MEANING OF SYMBOLS

- CAUTION
- WARNING
- ASSEMBLY/SETTINGS
- INFORMATION

EQUIPMENT AND ACCESSORIES

- | | |
|--|---------|
| 1. Guide bar guard | - 1 pc |
| 2. Guide bar | - 1 pc |
| 3. Cutting chain | - 1 pc |
| 4. Bumper spike + bolts | - 1 set |
| 5. Fuel and oil mix tank | - 1 pc |
| 6. Sparking plug wrench with screwdriver | - 1 pc |
| 7. Screwdriver | - 1 pc |
| 8. Hexagonal key | - 2 pcs |
| 9. File | - 1 pc |

PREPARATION FOR OPERATION

CARRYING THE CHAIN SAW



Prior to carrying the chain saw slide chain cover onto guide bar and chain. When carrying the chain saw, hold it by front handle. Do not carry the saw when holding main handle. If several cuttings are to be made, switch off the chain saw with the ignition switch between consecutive tasks.

INSTALLING THE BUMPER SPIKE



The bumper spike should be attached to the chain saw at all times due to safety reasons. The bumper spike is a support point and reduces the kickback risk.



- Fasten the bumper spike (19) to the chain saw case using bolts (included).

INSTALLATION OF GUIDE BAR AND SAW CHAIN



Prior to guide bar installation remove plastic transport spacer, placed on guide fixing screws under the guard. Use pin and adjustment screw for adjustment of chain tension. It is very important that the bolt located on adjustment screw falls into hole in the guide bar during installation of the guide bar.

You can move the bolt to the front and back by turning the adjustment screw. Those parts must be set appropriately prior to starting guide bar installation in the saw.



Guide bar and chain are supplied separately.

- Brake lever (6) must be in the upper (vertical) position (fig. A).
- Unscrew the guide bar fixing nuts (7) and remove the casing (10).
- Put the chain (21) onto driving chain wheel located behind the clutch.
- Install the guide bar (20) (slide it behind the clutch) onto guiding screws (c) and push towards driving chain wheel (fig. B).
- Put the chain (21) onto guide bar chain wheel (22) from below.
- Move the guide bar (20) away from the driving chain wheel, so chain guiding links are placed in the guide bar groove.
- Ensure the pin (a) of the chain tension adjustment screw (8) is in the middle of the lower hole (b) of the guide bar (20), adjust when necessary (fig. B).
- Place the casing (10) in its place and fix by slightly tightening guide bar fixing nuts (7).
- Strain the chain appropriately using the chain tension adjustment screw (8). Chain tension is appropriate when the chain can be lifted by 3 to 4 mm in the middle of the guide bar in horizontal position.
- Firmly tighten guide bar fixing screws (7) while holding the guide bar tip.



Prior to guide bar and chain installation ensure that position of chain cutting blades is appropriate (correct position of the chain on the guide bar is shown on the tip of the guide bar). Always wear protective gloves during checks and installation of the chain to prevent cuts from sharp edges of the chain.



New chain requires start-up period, which lasts approximately 5 minutes. Chain lubrication is very important in this phase. Check chain tension after start-up period and readjust if necessary. Check and adjust the chain tension frequently. Too loose chain can easily slide off the guide bar, quickly wear out or quickly wear out the guide bar.

FILLING SAW TANK WITH OIL



Oil tank in new chain saw is empty. Fill the tank with oil prior to first use.

- Unscrew oil filler plug (18).
- Pour in maximally 260 ml of oil (be careful to avoid contamination of oil during filling of the tank).
- Screw oil filler plug (18).



Do not use oil that has been already used or regenerated, as this may damage the oil pump. Use SAE 10W/30 oil for the whole year, or SAE 30W/40 in summer and SAE 20W/30 in winter.

FILLING THE FUEL TANK



When filling the fuel, follow these rules:

- Engine must not work,
- You must not spill the fuel.



Accordingly to the below table, mix petrol (lead-free with octane number 95) with good quality engine oil for two stroke engines.

RECOMMENDED FUEL BLEND RATIO

Working conditions	Petrol : oil
First 20 hours of operation	20 : 1
After 20 hours of operation	25 : 1



- Unscrew fuel filler plug (15).
- Pour in previously prepared fuel blend (max. 550 ml).
- Screw fuel filler plug (15).



Most problems with combustion engines result directly or indirectly from fuel used. You must not use oil designed for four-stroke engines to prepare fuel blend.

OPERATION / SETTINGS



STARTING THE ENGINE

Hold the chain saw with both hands during operation.

- Check level of the fuel tank and the oil tank.
- Make sure the brake lever (6) is in the switched on position (shifted to the front).
- When the engine is cold, pull out the choke cable (2).
- Pull the starter line (13) a few times to pump the fuel into the engine.
- Set the ignition switch (14) to switched on position (fig. C).
- Place the saw on stable ground.
- While holding the saw pressed against ground, pull the starter line (13). First slowly so to hear the clutch gears, then pull it strongly (fig. D).
- Keep pulling the starter line (13) until the saw starts for a moment and goes out.
- Then press the throttle lever lock (1) and throttle lever (11) slightly to turn off the choke (the choke cable will retract automatically to switched off position).
- With the choke off, pull the starter line (13) again until the engine starts (you may need to pull a few times).
- Allow the engine to warm up. If necessary, increase the speed by pushing the throttle lever (11) slightly.
- Move the brake lever (6) to switched off position (shifted to the back).
- Make a cut.



Do not start the engine while holding the saw in hands. During start up the chain saw must rest on ground and be held firmly. Ensure the chain is free to move without contacting any object. Do not cut any material with the choke cable pulled out.

STOPPING THE ENGINE



- Release the throttle lever (11) and allow the engine to run idle for a few minutes.
- Set the ignition switch (14) to STOP position.

CHECKING CHAIN LUBRICATION



Check lubrication of the chain and oil level in the tank before starting to work. Switch on the saw and hold it above ground. If you see enlarging oil marks, the chain lubrication works well (fig. E). If there are no oil marks or they are very small, use oil feed adjustment screw (9) to make appropriate adjustments. In case the adjustment brings no effects, clean oil outlet, upper hole of chain tension and oilway, or contact service.



Make adjustments when the saw is switched off, observe precaution measures and do not allow the guide bar to touch ground. Operate the tool safely and maintain at least 20 cm distance from ground.



Use oil feed adjustment screw (9) to set amount of supplied oil accordingly to respective operating conditions.

- MIN position – oil flow decreases.
 - MAX position – oil flow increases (fig. F).
- When cutting hard and dry wood and using whole length of the guide bar when making a cut, set the oil feed adjustment screw (9) to the MAX position.

You can reduce amount of oil supplied by turning oil feed adjustment screw (9) to MIN position, when cutting soft and damp wood, or when only part of the working length of the guide bar is used.



Oil tank should be almost empty when the fuel tank is emptied. When filling the fuel remember about filling oil tank as well.



CHAIN LUBRICANTS



Durability of chain and guide bar depends heavily on quality of lubricant. Use only lubricants, which are designed for chain saws.

Never use regenerated or previously used oil for chain lubrication.



CHAIN GUIDE BAR

Guide bar (20) is exposed to heavy wear especially in tip and bottom part. To prevent side wear due to friction, it is recommended to turn over the guide bar every time the chain is sharpened. Clean the guide bar groove and oil holes on that occasion. Guide bar groove is rectangular. Check the groove against wear. Put rule to guiding strip and outer surface of a chain tooth. If you observe distance between, the groove is correct. Otherwise the guide bar is worn out and needs to be replaced.



CHAIN WHEEL

Driving chain wheel is subject to especially heavy wear. Replace the chain wheel when you observe clear signs of wear of wheel teeth. Worn chain wheel additionally reduces durability of chain. Chain wheel should be replaced by authorised service workshop.





ADJUSTMENT OF CARBURETTOR

Chain saw carburettor is factory set, however it may require precise adjustment when operating conditions change. Before starting to

adjust the carburettor ensure new air filter and fuel filter are installed and tank is filled with appropriate fuel blend.

Adjust the carburettor with guide bar and chain installed.

-  Screw in both adjustment screws (L and H) (16) until stop (do not overtighten) (fig. G).
- First, unscrew two adjustment screws (16) as specified below:
 - L screw: by 1 1/4 of a turn
 - H screw: by 1 3/8 of a turn
- Start up the engine and allow it to heat up while holding throttle lever (11) pressed in half.
- After the engine has been heated, release pressure on the throttle lever (11) and allow the engine to run slowly.
- Turn the screw (L) slowly clockwise until idle run achieves its maximum speed, then turn the screw counter-clockwise by 1/4 of a turn.
- Turn low speed adjustment screw (T) (17) counter-clockwise until the chain stops moving. When slow speed appears to be too low, turn the screw clockwise (fig. G).


 **Avoid touching the muffler. Hot muffler may cause severe burns.**


CHAIN BRAKE

The saw features automatic brake, which stops the chain in case of recoil during chain saw operation. The brake engages automatically when force of inertia is applied to a weight located inside the brake casing. The chain brake can also be switched on manually, when the brake lever (6) is moved towards the guide bar (20). Switching the chain brake stops the chain movement in 0.12 sec.

BRAKING CHECK


Ensure the brake operates correctly before each use of the saw.


-  Put operating saw on the ground and open the throttle fully for 1 – 2 seconds to allow the saw engine to operate at its maximum speed.
- Push the brake lever (6) forward. The chain should stop immediately.
- In case the chain stops slowly or does not stop at all, replace the brake band and clutch drum before using the chain saw again.
- To release the brake, pull the brake lever (6) towards the main handle (12) so you can hear sound typical of blockade snapping.


 **Ensure the chain brake operates correctly and the chain is sharp. It is very important for keeping potential recoil at a safe level.**

CHECKING BRAKE ENGAGEMENT

During this check the saw engine should be switched off.


-  Lift the saw while holding the front handle (5) and main handle (12) approximately 35 cm above wooden object.
- Let the front handle (5) go and allow the guide bar to tilt under its own weight and touch the wooden object (fig. H).
- At the contact with the wooden object, the chain brake should engage (brake lever (6) moves forward to the ON position).


 **Ensure the chain brake operates correctly before starting any task. In case the brake does not operate efficiently, adjust it or repair in authorized service site.**

 **In case the engine operates at high speed with the chain brake switched on, the saw clutch will overheat. When the chain brake engages during operation of the engine, release the throttle lever immediately and keep engine speed at low level.**


CHAIN TENSION ADJUSTMENT

Cutting chain tends to lengthen during operation due to higher temperature. Longer chain loosens and may slip off the guide bar.

-  Loosen the guide bar fixing nuts (7).
- Ensure the chain (21) remains in the guiding groove of the guide bar (20).
- Use a screwdriver to turn the chain tension adjustment screw (8) clockwise, until the chain is strained appropriately (it should slightly hold the guide bar in horizontal position).
- Check the chain tension again (it should be possible to lift the chain by approximately 3 – 4 mm in the middle of the guide bar) (fig. I).
- Tighten firmly the guide bar fixing nuts (7).


 **Do not over-tension the chain. Adjustment of overly heated chain may lead to excessive tension when cooling down.**

OPERATING THE CHAIN SAW


-  Before starting any planned task, familiarize yourself with section describing safe rules for chain saw operation. It is recommended to gain experience by cutting waste wood pieces. It will also allow to find out the chain saw possibilities.
- Always observe safety regulations.


• Use the chain saw only for cutting wood. Cutting other materials is forbidden.

- Intensity of vibrations and recoil change depending on the type of wood being cut.
- Do not use the chain saw as a lever to lift, move or split objects. When the chain is pinched in wood, switch off the engine and drive wooden or plastic wedge into the processed piece to release the chain saw (fig. J). Start the tool again and commence cutting carefully.
- Do not fix the saw to a stationary work station.
- Attaching other devices, which are not allowed by the chain saw manufacturer, to the chain saw drive is forbidden.
- It is not necessary to apply big force to the chain saw when using the tool. Apply light pressure only while the engine operates with the throttle fully opened.

 **When the chain saw is pinched in kerf during cutting, do not remove it forcefully. It may cause loss of control over the chain saw, operator injury and/or damage to the chain saw.**


Release the chain brake before starting to work.


-  Press the throttle lever lock (1) and throttle lever (11) (wait until engine reaches its full speed before starting to cut).
- Keep maximum speed for the whole time.
- Allow the chain to cut wood. Press down the saw lightly (fig. K).
- Stop pressing the saw at the end of the cut to avoid loosening control over the tool.
- When the cutting has been finished release the throttle lever (11) and allow the engine to run idle.
- Switch off the engine before putting the chain saw away.


 **Keeping high speed of the engine when not cutting wood causes unnecessary losses and wear of parts.**

PROTECTION AGAINST RECOIL


Recoil is movement of the guide bar of the chain saw up and/or back, which happens when the part of the chain on the guide bar tip encounters an obstacle.

-  Ensure the processed material is firmly fixed.
- Use clamps to fix the material.
- Hold the chain saw with both hands when starting up and during operation.
- During recoil the chain saw cannot be controlled and the chain is loosened (fig. L).
- Incorrectly sharpened chain increases risk of recoil.
- Do not cut above level of your shoulders.

 **Avoid cutting with guide bar tip, it may cause sudden recoil – to the back and up. Always use complete safety equipment and appropriate working clothes when operating the chain saw.**


 **Disassembly of protections, inappropriate operation, maintenance, improper guide bar or chain replacement may contribute to increase of risk of body injury in case of a recoil. Never modify the saw in any way. By using modified chain saw, the user loses all warranty rights. Warranty voids also when the chain saw is used in accordance with information contained in this manual.**

CUTTING PIECES OF WOOD

 When cutting wood follow guidelines for safety of work and do as follows:

- Ensure the wood piece cannot be moved.
- Use clamps to fix short pieces of material before cutting.
- Cut wood or wood-like materials only.
- Before cutting ensure the chain saw will not come into contact with stones or nails, as it could cause pulling the saw out and damage to the chain.
- Avoid situations when working saw might touch wired fence or ground.
- When cutting branches support the saw as much as possible and do not cut with the tip of the guide bar.
- Watch out for obstacles such as protruding stumps, roots, hollows and holes in the ground, as they may be cause of an accident.

FELLING A TREE

 Define the tree fall line. Consider wind, lean of the tree, location of heavy branches, complexity of work after tree fall and other factors.

- When tidying area around the tree remember to ensure proper ground grip and escape path to use when the tree falls.
- Predict and tidy up two escape paths at 45° angle, counting from the line opposite to expected line of the tree fall. There must be no obstacles on these paths (fig. M).

- Make a notch at the side of the fall, one third of the trunk diameter deep (fig. N).
- Make a felling cut at the side opposite to the previously made felling notch, and a little higher than lower surface of the notch.
- Insert wedges on time to avoid pinching of the saw chain.
- Fell the tree by driving a wedge rather than cutting through the whole trunk.



When felling trees observe all safety rules and do as follows:

- **When the chain is pinched, switch off the chain saw and release the chain with a wedge. Wedge should be made of wood or plastic. Never use steel or cast iron wedge.**
- **Falling tree may pull other trees.**
- **Danger zone radius is 2.5 height of the falling tree (fig. M).**
- **If the operator is inexperienced or amateur it is recommended to have a training rather than gaining the experience without supervision.**



Do not fell trees when:

- **Conditions in danger zone cannot be determined due to fog, rain, snow or darkness.**
- **Line of tree felling cannot be determined due to wind or wind blows.**



CUTTING THROUGH TRUNKS

- Press the bumper spike (19) against the material and make a cut (fig. O).
- If the cutting cannot be finished even after the chain saw range is fully utilized, do as follows:
- Move the guide bar back from the cut material to a certain distance (with cutting chain still operating) and move the main handle (12) a little down, support the bumper spike (19) and finish the cut by lifting the main handle (12) a little.



CUTTING A TRUNK LYING ON THE GROUND

- **Always keep good feet and ground grip. Do not stand on the trunk.**
- **Watch out for possibility of the trunk rotation.**
- **Observe manual guidelines related to work safety to avoid the chain saw recoil.**
- **Always finish cutting at the side opposite to compressive stress to avoid pinching the chain in kerf.**



- Before starting to work check the stress direction in the trunk that is to be cut, to avoid pinching chain of the saw.
- To eliminate stress, the first cut should be made at the tension side.
- When cutting a trunk that is lying on the ground, first make a cut deep 1/3 of the trunk diameter, then turn the trunk over and finish cutting at the opposite side.
- When cutting a trunk that is lying on the ground, do not allow to sink the cutting chain into the ground under the trunk. Negligence may cause immediate damage to the chain.
- When cutting trunk that is lying on the slope, the operator should always be at the slope side above the trunk.



CUTTING A TRUNK LIFTED ABOVE THE GROUND

In case the log is supported or placed on stable sawing horse, depending on the place of operation, make the cut 1/3 of the trunk diameter deep on the side under tension and finish cutting on the opposite side (fig. P and R).



TRIMMING / CUTTING BUSHES AND TREE BRANCHES

- Start cutting branches of a felled tree at its base and continue towards top of the tree. Do small branches with a single cut.
- First, check which way the branch bends. Then make a cut from the inside of the bend and finish cutting on the opposite side. Be careful, the branch being cut may spring back.
- When trimming tree branches, always cut downward to enable free fall of cut branch. However, sometimes undercutting the branch from the bottom may be helpful (fig. S).
- Be very careful when cutting a branch that may be under stress. Such branch may spring aside and hit the operator.



Do not cut branches when climbing up the tree. Do not stand on ladder, platforms, logs or positions that may cause loss of balance and control over the chain saw. Do not cut above level of your shoulders. Always hold the chain saw with both hands.

OPERATION AND MAINTENANCE



Ensure the engine is switched off and is cold before cleaning, checking or repairing the chain saw. Disconnect wire from the ignition plug to prevent accidental start up of the engine.



STORAGE

- Empty the fuel system before deciding to store the tool for more than one month.
- Drain fuel from the fuel tank, start the engine and allow it to use all remaining fuel and stop working.
- Use new fuel each season. Never use any cleaning agents on fuel tank, it may damage the engine.
- Pay special attention to keep the ventilation holes of the engine casing pervious.
- Clean plastic parts with mild detergent and a sponge.
- You can proceed with maintenance actions only described within this instruction manual. Any other action can be carried out only by authorized service.
- Do not make any changes in chain saw construction.
- When not in use, chain saw should be stored clean, on flat surface, in dry place and beyond reach of children.



When storing it is important to avoid deposition of rubber particles in basic parts of the fuel system, such as carburettor, fuel filter, fuel line and fuel tank. Fuels with alcohol additives (ethanol or methanol) may absorb moisture, and that during storing causes separation of fuel blend ingredients and formation of acids. Acidic petrol may damage the engine.



AIR FILTER

Dirty air filter reduces efficiency of combustion engine and causes increase of fuel consumption. Clean the air filter after each 5 hours of the saw operation.

- Clean the air filter lid (4) and its surroundings, so the dirt does not get into carburettor chamber after the lid is removed.
- Unscrew knob for air filter lid (3) and remove air filter lid (4).
- Remove air filter (d) (fig. T).
- Use water with soap to clean the filter, wash with clean water and dry thoroughly.
- Install air filter. Ensure the grooves on the air filter rim match protrusions on the air filter lid (4).
- When installing the air filter lid (4) make sure to properly place ignition plug wire and access sleeves for carburettor adjustment screws.



Do not wash the air filter in petrol or any other flammable solvent to avoid fire hazard or appearance of dangerous vapours.



CYLINDER FINNING

Dust deposition on the cylinder finning may cause motor overheating. Check regularly and clean the cylinder finning when carrying out maintenance of the air filter.



GUIDE BAR AND CHAIN

Check condition of the guide bar and chain every 5 hours of the saw operation.

- Set the ignition switch (14) to off position.
- Loosen and unscrew the guide bar fixing nuts (7).
- Remove the casing (10) and disassemble guide bar (20) and chain (21).
- Clean oil holes and groove (e) in the guide bar (20) (fig. U).
- Lubricate tip chain wheel of the guide bar (22) through the hole (f) located on the guide bar tip (fig. W).
- Check condition of the chain (21).



CHAIN SHARPENING

Pay attention to cutting tools. Cutting tools should be sharp and clean, it allows efficient and safe operation. Operating the saw with blunt chain causes quick wear of the chain, guide bar and driving chain wheel, and breaking the chain in the worst case. That is why it is important to sharpen the chain on time.

Chain sharpening is a complex operation. Sharpening the chain by yourself requires use of special tools and skills. It is recommended to entrust sharpening the chain to qualified persons.



FUEL FILTER

- Unscrew the fuel filler plug (15).
- Use wire hook to remove the fuel filter (g) through the fuel filler hole (fig. X).
- Disassemble the fuel filter and wash it in petrol or replace with a new one.
- Install the fuel filter in the tank.
- Tighten the fuel filler plug (15).



When the filter has been dismantled use the wire hook to hold up the end of the suction line.

Be careful during fuel filter installation to prevent contamination from getting into the suction line.

OIL FILTER

- Unscrew oil filler plug (18).
- Use wire hook to remove the oil filter (h) through the oil filler hole (fig. Y).
- Wash the oil filter in petrol or replace with a new one.
- Remove dirt from the tank.
- Install the oil filter in the tank.
- Tighten oil filler plug (18).

When putting the oil filter into the tank make sure it reaches front right corner.

IGNITION PLUG

To maintain reliable operation of the device, check condition of the ignition plug on a regular basis.

- Remove air filter lid (4).
- Remove air filter (d).
- Remove wire (i) from the ignition plug.
- Put on plug key (included) and unscrew the ignition plug (fig. Z).
- Clean and adjust spacing between contacts (0.65 mm) (replace ignition plug when necessary).

OTHER INSTRUCTIONS

Ensure there are no fuel leaks, loosened joints or damages of main parts, especially main handle joints and guide bar fixing. When you find any damage, make sure it is repaired before next use of the chain saw.

All faults should be repaired by service workshop authorized by the manufacturer.

TECHNICAL PARAMETERS

RATED PARAMETERS

Petrol Chain Saw	
Rated parameter	Value
Engine displacement	52 cm ³
Guide bar working length	58G953 - 16,' (400 mm) 58G954 - 18,' (450 mm)
Engine power	2 kW (2,7 KM)
Engine speed with cutting system (maximum)	10500 min ⁻¹
Idle rotational speed	3000 min ⁻¹
Fuel Petrol / oil (for 2-stroke engines)	25:1
Fuel tank capacity	550 ml
Chain oil tank capacity	260 ml
Ignition system	Spark
Ignition plug	L7T, BPM7A, CJ6Y
Oil feed system	Automated pump with controller
Chain wheel (teeth x pitch)	7T x 8,255 mm
Chain pitch	0,325" (8,255mm)
Chain thickness	0,058" (1,47 mm)
Dimensions (LxWxH) (w/o guide bar)	270x235x225mm
Weight (w/o guide bar and chain)	5,53 kg
Chain guiding in guide bar	Bearing mounted toothed wheel
Cutting system speed	4000 min ⁻¹
Fuel consumption	1,63 l/h
Throttle-type carburetor	MP16
Chain type	.325 0.058
Year of production	2021
58G953/58G954 defines type and indication of the device	

NOISE LEVEL AND VIBRATION PARAMETERS

Sound pressure	$L_{pa} = 96,7$ dB (A) $K=3$ dB (A)
Sound power	$L_{wa} = 110$ dB(A) $K=3$ dB(A)
Vibration acceleration (front handle)	$a_{hv} = 7,907$ m/s ² $K=1,5$ m/s ²
Vibration acceleration (rear handle)	$a_{hr} = 6,879$ m/s ² $K=1,5$ m/s ²

Noise and vibration information

Noise produced by the device is defined with: level of produced sound

pressure L_{pa} and level of sound power L_{wa} (where K is measurement uncertainty). Vibrations produced by the device are defined with vibration acceleration value a_{hv} (where K is measurement uncertainty). Sound pressure L_{pa} , sound power L_{wa} and vibration acceleration a_{hv} specified in this manual have been measured in accordance with the standard EN ISO 11681-1A:2011. Specified vibration level a_{hv} can be used to compare tools and for initial evaluation of exposure to vibrations. Specified vibration level is typical only for the main applications of the device. When the device is used for other purposes or with different working tools, the vibration level may change. Insufficient or too rare maintenance may increase vibration level. The abovementioned factors may lead to higher exposure to vibrations during whole working time.

To precisely define exposure to vibrations, include periods when the device is switched off and when it is switched on but not used for working. Once all factors have been carefully considered, total exposure to vibrations may be significantly lower.

To protect the user from results of exposure to vibrations, use additional safety measures such as: device and working tool periodic maintenance, proper hand temperature conditions, good work organisation.

ENVIRONMENT PROTECTION



Do not dispose of combustion engine driven products with household wastes, they should be utilized in proper plants. Obtain information on waste utilization from your seller or local authorities. Worn out equipment contains substances active in natural environment. Unrecycled equipment constitutes a potential risk for environment and human health.

* Right to introduce changes is reserved.

*Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa with seat in Warsaw at ul. Pograniczna 2/4 (hereinafter Grupa Topex) informs, that all copyrights to this instruction (hereinafter Instruction), including, but not limited to, text, photographs, schemes, drawings and layout of the instruction, belong to Grupa Topex exclusively and are protected by laws accordingly to Copyright and Related Rights Act of 4 February 2004 (ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 2006 No 90 item 631 with later amendments). Copying, processing, publishing, modifications for commercial purposes of the entire Instruction or its parts without written permission of Grupa Topex are strictly forbidden and may cause civil and legal liability.



ÜBERSETZUNG DER ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG MOTORKETTENSÄGE 58G953/58G954

ACHTUNG: LESEN SIE VOR DER INBETRIEBNAHME DER MOTORKETTENSÄGE GRÜNDLICH DIE VORLIEGENDE BETRIEBSANLEITUNG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE AUF.

DETAILLIERTE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

DER SICHERE GEBRAUCH VON MOTORKETTENSÄGEN

Warnung!

- Personen, die sich mit der Betriebsanweisung nicht vertraut gemacht haben, dürfen mit der Motorkettensäge nicht arbeiten.
- Die Motorkettensäge darf ausschließlich zum Schneider von Holz verwendet werden.
- Der Benutzer haftet voll für das Risiko des anderweitigen Gebrauchs der Motorkettensäge mit dem Bewusstsein, dass dies gefährlich sein kann.
- Der Hersteller haftet für keine Schäden, die aus dem nicht ordnungsmäßigen Gebrauch der Motorkettensäge resultieren.

ARBEITSPLATZ

a. Achten Sie auf einen aufgeräumten Arbeitsplatz und sorgen für eine ausreichende Beleuchtung des Arbeitsplatzes. Der unaufgeräumte Arbeitsplatz und die schlechte Beleuchtung tragen zu Arbeitsunfällen beim Gebrauch von Motorkettensägen bei.

b. Halten Sie Kinder und Beobachter vom Einsatzort fern. Die Ablenkung der Aufmerksamkeit beim Bediener kann zum Verlust der Kontrolle über das Gerät führen.

PERSONENSICHERHEIT

a. Die persönliche Schutzausrüstung wie Uniform, Schutzbrille,

Schutzschuhwerk, Kopfschutzhaube, Gehörschutz und Schutzhandschuhe aus Leder ist zu tragen. Das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung unter geeigneten Bedingungen verringert das Risiko der Körperverletzung.

- b. **Überdehnen Sie nicht Ihren Standbereich. Achten Sie jederzeit auf sicheren Stand und Gleichgewicht.** Dies wird Ihnen bessere Kontrolle über das Gerät in unberechenbaren Situationen ermöglichen.
- c. **Tragen Sie keine weiten Kleidungsstücke oder Schmuck. Halten Sie Ihre Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen des Gerätes fern.** Weite Kleidungsstücke, Schmuck oder langes Haar können in beweglichen Teilen des Elektrowerkzeugs verfangen.

TRANSPORT UND AUFBEWAHRUNG

- a. **Schalten Sie beim Tragen der Motorkettensäge den Motor aus, bringen Sie die Abdeckung der Sägekette an und legen Sie die Bremse ein.** Das Tragen der laufenden und nicht abgedeckten Kettensäge kann zur Körperverletzungen führen.
- b. **Die Motorkettensäge darf nur am vorderen Haltegriff getragen werden.** Andere Stellen können keinen sicheren Griff sichern und sogar zum Verletzen führen.
- c. **Die Motorkettensäge muss kontrolliert werden. Prüfen Sie das Gerät auf Gradlinigkeit oder Spannung von beweglichen Teilen, gebrochene Teile und alle Faktoren, die den Betrieb des Gerätes beeinflussen können. Bei Beschädigungen soll das Gerät vor dem Betrieb repariert werden. Für viele Unfälle ist die unrichtige Wartung des Gerätes ursächlich.**
- d. **Achten Sie auf scharfe und saubere Sägekette.** Eine geeignete Pflege von scharfen Schneidekanten der Sägekette verringert die Wahrscheinlichkeit der Verklammerung und erleichtert die Bedienung des Gerätes.

GEBRAUCH UND PFLEGE DES GERÄTS

- a. **Die Funktionsweise der Sägebremse ist regelmäßig zu überprüfen.** Bei der nicht funktionstüchtigen Sägebremse kann der Vorschub der Sägekette in einer Notituation nicht ausgeschaltet werden.
- b. **Nach dem Gebrauch ist das Gerät immer gründlich zu reinigen. Zusätzlich sind die persönliche Schutzausrüstung zu reinigen und die sensiblen Baugruppen zu warten.**


BETRIEB

- Vor dem Lösen der Bremse ist der Sägemotor einzuschalten.
- Gehen Sie besonders vorsichtig beim Ende des Schneidens vor, denn die Motorkettensäge hat keinen Widerstand des Werkstücks mehr und fällt willkürlich herunter, was zu Körperverletzungen führen kann.
- Bei einem längeren Betrieb können beim Bediener eingeschlafene Finger und Hände auftreten. In einem solchen Fall list die Arbeit zu unterbrechen, denn die eingeschlafenen Körperteile die Präzision bei der Bedienung der Motorkettensäge reduzieren.
- Keine offenen Feuerquellen verwenden. Nicht rauchen.
- Der Brennstofftank ist mit der Benzin-Öl-Mischung beim ausgeschalteten und abgekühlten Motor nachzufüllen, denn es besteht das Risiko, dass der Brennstoff verschüttet und durch heiße Sägenelemente angezündet wird.
- Wird eine Undichtheit des Brennstofftanks bzw. Leckage des Brennstoffs festgestellt, so darf die Motorkettensäge nicht eingeschaltet werden, denn dies kann zum Brand führen.
- Die Motorkettensäge wird stark heiß beim Betrieb. Daher gehen Sie dabei vorsichtig um und berühren Sie keine heißen Sägenenteile mit nicht abgedeckten Körperteilen.
- Die Motorkettensäge darf gleichzeitig nur von einer Person bedient werden. Alle anderen Personen müssen vom Einsatzort der Motorkettensäge ferngehalten werden. Achten Sie besonders darauf, dass Kinder und Tiere vom Einsatzort ferngehalten werden.
- Beim Einschalten der Motorkettensäge darf die Sägekette nicht an das Werkstück angelehnt werden bzw. andere Gegenstände berühren.
- Beim Gebrauch der Motorkettensäge halten Sie das Gerät mit beiden Händen an beiden Haltegriffen fest. Achten Sie jederzeit auf sicheren Stand.
- Die Motorkettensäge darf von Kindern bzw. Minderjährigen nicht bedient werden. Die Motorkettensäge darf nur von Erwachsenen gebraucht werden, die wissen, wie man das Gerät bedient. Falls Sie die Motorkettensäge an andere Personen überlassen, geben Sie stets die vorliegende Betriebsanleitung mit.

- Beim Auftreten der Müdigkeit unterbrechen Sie sofort die Arbeit mit der Motorkettensäge.
 - Vor der Schnitzausführung stellen Sie den Hebel der Kettenbremse entsprechend (zu sich) ein. Der Hebel dient zusätzlich als Handschutz.
 - Die Motorkettensäge wird vom Werkstück nur bei der laufenden Sägekette weggehalten.
 - Beim Durchschneiden von Schnittholz oder dünnen Ästen ist ein Bock zu verwenden. Mehrere (gestapelte) Holzbretter oder das von einer anderen Person bzw. mit dem Bein gehaltene Werkstück dürfen nicht geschnitten werden.
 - Lange Werkstücke müssen beim Durchschneiden entsprechend unbeweglich gemacht werden.
 - Bei der Arbeit auf einem Hügel führen Sie den Schnitt stets auf, wenn sie bergauf gerichtet sind.
 - Beim Längsschneiden verwenden Sie die Stützklaue als einen Anhaltspunkt. Halten Sie die Motorkettensäge mit dem hinteren Haltegriff und führen sie mit dem vorderen Haltegriff.
 - Falls der Schnitt in einem Arbeitsgang nicht ausgeführt werden kann, ziehen Sie die Motorkettensäge etwas nach hinten, stellen Sie die Stützklaue um und fahren fort, indem Sie den hinteren Haltegriff etwas anheben.
 - Beim Schneiden in der horizontalen Ebene stellen Sie sich unter dem Winkel, der vom Winkel von 90° gegenüber der Schnittlinie möglichst wenig abweicht. Solche Arbeitsweise verlangt hohe Konzentration vom Bediener.
 - Beim Einklemmen der Sägekette beim Durchschneiden mit der oberen Kettenteil kann es zu einem Rückschlag zum Bediener hin kommen. Aus diesem Grund soll man möglichst mit dem Unterteil der Sägekette durchschneiden, denn dann beim Einklemmen der Sägekette der Rückschlag nach unten, vom Bediener weg, gerichtet wird.
 - Achten Sie besonders beim Durchschneiden von Holz, das zum Zerspalten neigt. Die abgeschnittenen Holzstücke können in eine beliebige Richtung weggeworfen werden (es besteht das **Risiko der Körperverletzung!**).
 - Das Abschneiden von Ästen darf nur von eingeschulten Personen ausgeführt werden! **Ein unkontrolliertes Herunterfallen eines abgeschnittenen Asts kann Körperverletzungen verursachen!**
 - Mit der Spitze der Kettenführung darf nicht geschnitten werden (es besteht das **Rückschlagrisiko!**).
 - Achten Sie besonders auf Äste, die gespannt sind. Schneiden Sie keine frei hängenden Äste von unten.
 - Stellen Sie sich immer seitlich der geplanten Falllinie des zu fallenden Baumes.
 - Beim Fällen eines Baumes besteht das Risiko, dass Äste des gefällten Baumes oder der benachbarten Bäume gebrochen und herunterfallen werden. Gehen Sie dabei besonders vorsichtig um, denn es besteht das Risiko der Körperverletzung.
 - Auf Hügeln soll der Bediener stets über dem zu fallenden Baum, nie unterhalb, stehen.
 - Achten Sie auf Baumstümpfe, die zum Bediener hin gerollt werden können. **Springen Sie weg!**
 - Die eingeschaltete Motorkettensäge neigt zum Umdrehen, wenn die Spitze der Kettenführung das Werkstück berührt. In einem solchen Fall kann die Motorkettensäge unkontrolliert zum Bediener hin rücken (es besteht das **Risiko der Körperverletzung!**).
 - Vor der Fällung den Arbeitsplatz vorbereiten. Dafür untere, störende Äste entfernen und oraz die Fläche um den Baumstamm räumen.
 - Beim windigen Wetter darf nicht gearbeitet werde, denn der Wind kann die angenommene Richtung der Fällung ändern oder den Baum unkontrolliert fallen lassen.
 - Die Fällung darf nicht erfolgen, wenn wegen des Nebels, Regen- bzw. Schneefalls die Sicht eingeschränkt ist.
 - Die Kettensäge darf nicht über die Schulternhöhe oder wenn man auf dem Baum, der Leiter, dem Gerüst, Baumstumpf usw. steht, gebraucht werden.
 - In der Nähe des Arbeitsplatzes muss eine komplett ausgestattete Erste-Hilfe-Box vorhanden sein.
- Um den Rückschlag der Motorkettensäge zu verhindern, sind folgende Hinweise zu beachten:**
- Mit der Spitze der Kettenführung nie mit dem Schneiden beginnen oder das Schneiden ausführen!
 - Mit dem Schneiden stets mit der eingeschalteten Motorkettensäge beginnen!

- Sicher stellen, dass die Sägekette entsprechend scharf ist.
- Nie mehr als einen Ast gleichzeitig durchschneiden. Beim Abschneiden die benachbarten Äste beachten. Beim Längsschneiden eines Baumes die benachbarten Baumstümpfe beachten.

Erläuterung zu den eingesetzten Piktogrammen.



1. Achtung! Besondere Sicherheitsvorkehrungen beachten
2. Brandgefahr
3. Vergiftungsgefahr durch Abgase
4. Schutzhandschuhe tragen
5. Vor der Bedienung bzw. Instandsetzung den Motor ausschalten und die Leitung von der Zündkerze abziehen
6. Die Betriebsanleitung durchlese und die darin enthaltenen Warnhinweise und Sicherheitshinweise beachten!
7. Kopf-, Augen- und Gehörschutz verwenden
8. Rückschlaggefahr
9. Schutzkleidung verwenden
10. Schutzhelmschuhwerk verwenden
11. Keine Extremitäten den Schneideelementen nähern

AUFBAU UND ANWENDUNG

Die Motorkettensäge ist das manuell bediente Gerät. Die Motorkettensäge wird mit einem Zweitakt-Verbrennungsmotor mit Luftkühlung angetrieben. Das Gerät ist für die Ausführung von Arbeiten im Hausgarten bestimmt. Mit der Motorkettensäge dürfen Bäume gefällt, Äste geschnitten, Brenn-, Heizholz sowie Holz für andere Zwecke vorbereitet werden.



Nichtbestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes ist nicht zugelassen.

BESCHREIBUNG DER SEITEN MIT GRAPHIKEN

Die unten angeführte Nummerierung bezieht sich auf die Elemente des Gerätes, die auf den Seiten mit Graphiken dargestellt werden.

1. Sperre des Hebels der Brennstoffdrossel
2. Starterzug
3. Einstellring für Luftfilterabdeckung
4. Luftfilterabdeckung
5. Vorderer Handgriff
6. Bremshebel
7. Mutter zur Befestigung der Führung
8. Einstellschraube für Kettenspannung
9. Einstellschraube für Ölmenge
10. Gehäuse
11. Hebel der Brennstoffdrossel
12. Haupthaltegriff
13. Anlasseil
14. Zündungsschalter
15. Tankdeckel
16. Einstellschrauben für Vergaser L und H
17. Einstellschraube für niedrige Drehzahl T
18. Öltankdeckel
19. Stützklaue
20. Führung
21. Sägekette
22. Kettenrad für Führung

* Es können Unterschiede zwischen der Abbildung und dem Produkt auftreten.

BESCHREIBUNG FÜR VERWENDETE GRAPHISCHE ZEICHEN



ACHTUNG



WARNUNG



MONTAGE/EINSTELLUNGEN



INFORMATION

AUSSTATTUNG UND ZUBEHÖR

1. Abdeckung der Führung - 1 St.
2. Führung - 1 St.
3. Sägekette - 1 St.
4. Stützklaue + Schrauben - 1 Satz
5. Behälter für Benzin-Öl-Mischung - 1 St.
6. Kerzenschlüssel mit Schraubendreher - 1 St.
7. Schraubendreher - 1 St.
8. Sechskantschlüssel - 2 St.
9. Feile - 1 St.

BETRIEBSVORBEREITUNG

MOTORKETTENSÄGE TRAGEN

Bevor Sie die Motorkettensäge tragen, schieben Sie die Kettenabdeckung auf die Führung und Kette. Die Motorkettensäge soll am vorderen Haltegriff getragen werden. Die Motorkettensäge darf am Haupthaltegriff nicht getragen werden. Werden mehrere Schnittoperationen nacheinander nötig, soll die Motorkettensäge zwischen den einzelnen Schritten mit dem Zündungsschalter ausgeschaltet werden.



STÜTZKLAUE MONTIEREN

Aus Sicherheitsgründen muss die Stützklaue an die Kettensäge montiert sein. Sie bildet einen Stützpunkt und mindert das Risiko des Rückschlages.



- Die Stützklaue (19) an das Gehäuse der Kettensäge mit Schrauber (mitgeliefert) montieren.

FÜHRUNG UND SÄGENKETTE MONTIEREN



Zur Regulierung der Kettenspannung dienen ein Stift und eine Einstellschraube. Es ist sehr wichtig, dass bei der Montage der sich in der Einstellschraube befindende Stift in die Öffnung in der Führung hineinkommt.

Durch das Drehen der Einstellschraube kann der Stift hin und zurück geschoben werden. Diese Elemente sollen richtig vor der Montage der Führung in der Motorkettensäge eingestellt werden.

Die Kettenführung und Sägekette werden getrennt geliefert.



- Der Bremshebel (6) muss in der oberen (vertikalen) Position sein (Abb. A).

- Die Mutter zur Befestigung der Führung (7) lösen und das Gehäuse (10) entfernen.
- Die Kette (21) auf das Kettenantriebsrad auflegen, das sich hinter der Kupplung befindet.
- Die Führung (20) auf die Führungsschrauben (c) (mit der Kupplung einschiebend) aufsetzen und zum Kettenantriebsrad (Abb. B) hin schieben.
- Die Kette (21) von unten auf das Kettenrad der Führung (22) aufsetzen.
- Die Führung (20) zum Kettenantriebsrad so schieben, dass die Kettenglieder sich in der Nut in der Führung befinden.
- Prüfen, dass der Stift (a) in der Einstellschraube für Kettenspannung (8) sich in der Mitte der unteren Öffnung (b) der Führung (20) befindet (ggf. regulieren) (Abb. B).
- Das Gehäuse (10) anbringen und leicht mit den Muttern zur Befestigung der Führung (7) anziehen.
- Die Sägekette entsprechend mit der Einstellschraube für Kettenspannung (8) spannen. Die richtige Kettenspannung besteht dann, wenn die Kette in der Mitte der Führung in der horizontalen Lage sich für 3 bis 4 mm anheben lässt.
- Die Mutter zur Befestigung der Führung (7) festziehen und dabei die Spitze der Führung festhalten.



Vor der Montage der Führung und Kette prüfen Sie die Ketten-Schneidekanten auf festen Sitz (die richtige Lage der Kette in der Führung ist auf der Spitze der Führung gezeigt). Um die Verletzung

mit scharfen Kanten beim Prüfen und Montieren der Kette zu verhindern, tragen Sie stets Schutzhandschuhe.



Die neue Sägekette bedarf einer Anlaufzeit von ca. 5 Minuten. Auf dieser Etappe ist das Schmieren der Kette von großer Bedeutung. Nach der Anlaufzeit prüfen Sie die Kettenspannung und ggf. korrigieren.

Prüfen Sie häufig und regulieren die Sägekette, denn lockere Kette kann leicht von der Führung wegrutschen, schnell verschleiben oder den vorzeitigen Verschleiß der Führung bewirken.

ÖLBEHÄLTER NACHFÜLLEN



Die neue Motorkettensäge wird mit leerem Ölbehälter geliefert. Deswegen ist der Ölbehälter vor der Inbetriebnahme mit Öl zu füllen.

- Den Ölbehälterdeckel (18) abschrauben.
- Max. 260 ml Öl einschütten (achten Sie dabei, dass beim Füllen des Behälters keine Verunreinigungen in den Behälter hineindringen).
- Den Ölbehälterdeckel (18) abschrauben.



Verwenden Sie kein gebrauchtes oder regeneriertes Öl, denn dies kann die Beschädigung der Ölpumpe bewirken. Verwenden Sie Öl mit der Klasse SAE 10W/30 das ganze Jahr lang oder im Sommer SAE 30W/40 und im Winter SAE 20W/30.

BRENNSTOFFTANK NACHFÜLLEN



Beim Auffüllen mit Brennstoff sind folgende Regeln einzuhalten:

- der Motor darf nicht laufen,
- die Verschüttung des Brennstoffs ist zu verhindern.



Vermischen die das Benzin (bleifrei mit 95 Oktanen) mit dem hochwertigen Motoröl für Zweitaktmotoren gemäß den unten angeführten Tabellen.

DAS EMPFOHLENE MISCHUNGSVERHÄLTNISS

Betriebsbedingungen	Benzin : Öl
Die ersten 20 Betriebsstunden	20 : 1
Nach 20 Betriebsstunden	25 : 1



- Den Brennstofftankdeckel (15) abschrauben.
- Die früher vorbereitete Brennstoffmischung (max. 550 ml) einschütten.
- Den Brennstofftankdeckel (15) abschrauben.



Die meisten Probleme mit Verbrennungsmotoren hängen direkt oder indirekt mit dem eingesetzten Brennstoff zusammen. Es ist dabei besonders zu beachten, dass zur Vorbereitung der Mischung kein Motoröl für Viertaktmotoren verwendet wird.

BETRIEB / EINSTELLUNGEN

MOTOR STARTEN



Beim Betrieb ist die Motorkettensäge mit beiden Händen festzuhalten.

- Prüfen Sie den Füllstand im Brennstofftank und Ölbehälter.
- Prüfen Sie, dass der Bremshebel (6) sich in der Schaltposition (nach vorne geschoben) befindet.
- Beim kalten Motor den Starterzug (2) ziehen.
- Den Kraftstoff durch mehrmaliges Ziehen des Starterseil (13) in den Motor pumpen.
- Den Zündungsschalter (14) in die eingeschaltete Position (Abb. C) umschalten.
- Die Motorkettensäge auf der stabilen Grundlage (Grund) stellen.
- Halten Sie die auf den Boden angelehnte Motorkettensäge fest und ziehen Sie das Anlasseil (13) zuerst leicht bis die Kupplung hörbar einrastet, und dann stark (Abb. D).
- Das Starterseil (13) ziehen bis die Säge für einen Moment startet und dann wieder erlöscht.
- Die Sperre des Hebels der Brennstoffdrossel (1) und die Brennstoffdrossel (11) leicht drücken, um die Kaltstartvorrichtung abzuschalten (der Starterzug wird automatisch in die ausgeschaltete Position gebracht).
- Mit der eingeschalteten Kaltstartvorrichtung das Starterseil (13) erneut ziehen bis der Motor gestartet wird (mehrmaliges Ziehen kann nötig sein).
- Den Motor aufwärmen lassen. Falls nötig, die Drehzahl durch leichtes Drücken der Brennstoffdrossel (11) erhöhen.
- Den Bremshebel (6) in die ausgeschaltete Position (verschoben nach hinten) bringen.
- Den Schnitt ausführen.



Starten Sie nie die Motorkettensäge, wenn Sie das Gerät in den

Händen halten. Beim Starten muss die Motorkettensäge am Boden angelehnt und fest gehalten werden. Prüfen Sie, dass die Kette sich frei bewegen kann und keine Gegenstände berührt. Schneider Sie keine Werkstücke, wenn der Starterzug ausgezogen ist.

MOTOR STOPPEN



- Den Hebel der Brennstoffdrossel (11) loslassen, damit der Motor ein Paar Minuten leer laufen kann.
- Den Zündungsschalter (14) in die (STOPP)-Position bringen.

KETTENSCHMIERUNG PRÜFEN



Vor dem Arbeitsbeginn prüfen Sie die Kettenschmierung und den Füllstand im Ölbehälter. Schalten Sie die Motorkettensäge ein und halten Sie das Gerät über dem Boden. Falls immer größere Ölflecken zu sehen sind, zeugt das davon, dass die Kettenschmierung richtig funktioniert (Abb. E). Falls gar keine bzw. geringe Ölflecken zu sehen sind, nehmen Sie die Regulierung mit der Einstellschraube für Ölmenge (9) vor. Wird es keine Reaktion auf diese Regulierung geben, so ist der Ölausgang, die obere Öffnung der Kettenspannung und das Ölkanal zu reinigen oder der Kundendienst zu benachrichtigen.



Die Regulierung ist bei ausgeschaltetem Gerät unter Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen durchzuführen. Lassen Sie nie zu, dass die Führung mit dem Grund in Kontakt kommt. Aus Sicherheitsgründen behalten Sie stets einen sicheren Abstand zum Grund von mindestens 20 cm.



Stellen Sie mit der Einstellschraube für Ölmenge (9) die Menge des zugeführten Öls gemäß den geeigneten Betriebsbedingungen ein.

- „MIN“-Lage – die Ölzuführung wird kleiner.
- „MAX“-Lage – die Ölzuführung wird größer (Abb. F).

Wird hartes und trockenes Holz durchgeschnitten bzw. wenn zum Schneiden die volle Schnittlinie der Führung eingesetzt wird, ist die Einstellschraube für Ölmenge (9) in die „MAX“-Lage zu bringen.

Wird weiches und feuchtes Holz durchgeschnitten oder falls die Arbeitsschnittlinie der Führung nur teilweise eingesetzt wird, so kann die Menge des zugeführten Öls reduzieren, indem man die Einstellschraube (9) zur „MIN“-Lage hin dreht.



Der Ölbehälter soll gleichzeitig mit dem Brennstofftank fast leer werden. Beim Nachfüllen von Benzin ist gleichzeitig der Ölbehälter nachzufüllen.

SCHMIERMITTEL ZUR KETTENSCHMIERUNG



Die Lebensdauer der Kette und Führung hängt sehr von der Qualität des eingesetzten Schmiermittels ab. Verwenden Sie ausschließlich Schmiermittel, die für Motorkettensägen bestimmt sind.



Verwenden Sie kein gebrauchtes oder regeneriertes Öl zum Schmieren der Sägekette.

KETTENFÜHRUNG



Die Kettenführung (20) ist der besonderen der Führung in dem vorderen und unteren Teil ausgesetzt. Um den einseitigen Verschleiß durch Reiben zu verhindern, drehen Sie bei jedem Schärfvorgang die Kette um. Gleichzeitig reinigen Sie die Nut in der Kettenführung und die Öffnungen. Die Nut in der Kettenführung ist rechteckig. Prüfen Sie die Nut auf den Verschleiß. Legen Sie das Lineal an die Führungsleiste und die äußere Fläche der Kettenverzahnung. Falls ein Spalt zwischen denen zu beobachten ist, heißt es, die Nut ist ordnungsmäßig. Falls nicht, ist die Führung als abgenutzt zu behandeln und gegen neue auszutauschen.

KETTENRAD



Das Kettenantriebsrad ist ein Element, das besonders der Abnutzung ausgesetzt ist. Falls deutliche Abnutzungszeichen auf der Verzahnung des Kettenrads zu sehen sind, ist der Austausch nötig. Das abgenutzte Kettenantriebsrad verringert ebenfalls die Lebensdauer der Sägekette. Mit dem Austausch des Kettenantriebsrads ist eine autorisierte Kundendienstwerkstatt zu beauftragen.

VERGASER REGULIEREN



Der Vergaser der Motorkettensäge wird werkseitig eingestellt, aber beim Wechsel der Betriebsbedingungen kann eine Regulierung nötig sein. Vor der Regulierung des Vergasers stellen Sie sicher, dass ein neuer Luft- und Brennstofffilter montiert und geeignete Brennstoffmischung nachgefüllt worden ist.



Die Regulierung des Vergasers erfolgt mit der montierten Kettenführung und Kette.

- Beide Einstellschrauben (L und H) (16) bis zum Anschlag einschrauben (nicht zu stark einschrauben) (Abb. G).
- Am Anfang beide Einstellschrauben (16) wie unten angegeben abschrauben:

- Schraube L: 1 1/4 Umdrehung
- Schraube H: 1 3/8 Umdrehung

- Den Motor starten und bei halb eingedrücktem Hebel der Brennstoffdrossel (11) laufen lassen.
- Wenn der Motor aufgewärmt ist, lassen den Hebel der Brennstoffdrossel (11) loslassen und den Motor leer laufen lassen.
- Die Schraube (L) nach rechts drehen bis die Position erreicht ist, in der der Leerlauf maximal ist, und dann um 1/4 Drehung nach links zurückdrehen.
- Die Einstellschraube für niedrige Drehzahl (T) (17) nach links solange drehen, bis die Kette sich zu bewegen aufhört. Wird die niedrige Drehzahl zu niedrig, ist die Einstellschraube nach rechts zu drehen (Abb. G).



Vermeiden Sie, den Auspuffdämpfer zu berühren. Der heiße Auspuffdämpfer kann seriöse Verbrennungen verursachen.

KETTENBREMSE



Die beschriebene Motorkettensäge ist mit einer automatischen Bremse ausgestattet, die die Bewegung der Sägekette stoppt, falls es zum Rückschlag beim Durchschneiden kommt. Die Bremse arbeitet automatisch durch die Wirkung der Trägheitskraft auf das im Bremsgehäuse montierten Gewicht. Die Kettenbremse kann ebenfalls manuell betätigt werden, falls der Bremshebel (6) zur Kettenführung (20) hin verschoben wird. Die Betätigung der Kettenbremse stoppt die Kettenbewegung innerhalb von 0,12 s.

BREMSE FUNKTION PRÜFEN



Vor jedem Gebrauch der Motorkettensäge ist die Kettenbremse auf die Funktion zu prüfen.

- Die eingeschalteten Motorkettensäge auf den Boden stellen und den Motor mit der Höchstdrehzahl bei voll geöffneter Brennstoffdrossel für 1 bis 2 Sekunden laufen lassen.
- Den Hebel der Brennstoffdrossel (6) nach vorne schieben. Die Kette soll sofort stoppen.
- Kommt die Kette langsam oder gar nicht zum Stillstand, so ist das Bremsband und die Kupplungstrommel vor dem Neustart der Säge auszutauschen.
- Um die Bremse freizugeben, den Hebel der Brennstoffdrossel (6) zum Haupthaltegriff (12) hin wegziehen bis ein deutlich hörbares Einrasten der Sperre aufgetreten ist.



Prüfen Sie die Kettenbremse auf die Funktion und die Kette auf Schärfe vor jedem Gebrauch der Motorkettensäge. Dies ist von großer Bedeutung, damit der eventuelle Rückschlag auf einem sicheren Niveau gehalten werden kann.

BREMSEN AKTIVIERUNG PRÜFEN



Bei dieser Prüfung soll der Säge motor ausgeschaltet werden.

- Die Motorkettensäge am vorderen Haltegriff (5) und Haupthaltegriff (12) für ca. 35 cm über das Werkstück anheben.
- Den vorderen Haltegriff (5) loslassen und abwarten bis die Kettenführung nach vorne unter dem Eigengewicht schwenkt und das Werkstück (Abb. H) berührt.
- Bei der Berührung des Werkstücks soll die Sägebremse einschalten (der Bremshebel (6) wird selbsttätig nach vorne in die eingeschaltete Position gebracht).



Vor dem Gebrauch prüfen Sie die Kettenbremse auf richtige Funktion. Falls die Kettenbremse nicht richtig arbeitet, nehmen Sie vor dem Gebrauch die Regulierung vor oder beauftragen Sie eine autorisierte Kundendienstwerkstatt mit der Reparatur.



Wird der Motor mit der hohen Drehzahl bei der eingeschalteten Kettenbremse laufen, wird dies zum Überhitzen der Sägekupplung führen. Wird die Kettenbremse beim Lauf des Motors aktiviert, lassen Sie den Hebel der Brennstoffdrossel los und lassen den Motor mit niedriger Drehzahl laufen.

SÄGENKETTE SPANNEN



Beim Betrieb der Motorkettensäge kommt es zur Dehnung der Kette durch Aufwärmen. Die gedehnte Kette wird locker und kann von der Kettenführung wegrutschen.

- Die Mutter zur Befestigung der Führung (7) lösen.
- Sicherstellen, dass die Kette (21) sich in der Nut, die zur Führung (20) führt, befindet.
- Mit dem Schraubendreher die Einstellschraube für Kettenspannung (8) rechts drehen bis die Kette richtig gespannt wird (dabei die Kettenführung in der horizontalen Ebene leicht festhalten).
- Die Kettenspannung Ernest prüfen (es soll möglich sein, die Kette in der Mitte der Kettenführung für ca. 3 bis 4 mm anzuheben (Abb. I).



- Die Mutter zur Befestigung der Führung (7) festziehen.
- Die Kette darf nicht zu stark gespannt werden. Die beim zu heißen Motor durchgeführte Regulierung kann zu starke Spannung der Kette beim Abkühlen verursachen.

GEBRAUCH DER MOTORKETTENSÄGE



Vor dem Arbeitsbeginn machen Sie sich vertraut mit dem Abschnitt mit den Sicherheitshinweisen für den sicheren Betrieb der Motorkettensäge. Um die Bedienung der Motorkettensäge zu beherrschen, wird es empfohlen, einige Schnittversuche mit dem Abfallmaterial durchzuführen. Dadurch können Sie ebenfalls die Möglichkeiten der Motorkettensäge kennen lernen.

- Beachten Sie stets die Sicherheitsvorschriften.
- Die Motorkettensäge kann ausschließlich zum Durchschneiden von Holz eingesetzt werden. Andere Stoffe dürfen damit nicht durchgeschnitten werden.
- Die Schwingungsintensität und der Rückschlag variieren je nach der zu schneidenden Holzart.
- Die Motorkettensäge darf als kein Hebel zum Anheben, Schieben oder Trennen von Gegenständen verwendet werden. Bei Einklemmen der Kette schalten Sie den Motor aus und schlagen ins Holz einen Kunststoff- oder Holzkeil, um die Säge zu befreien (Abb. J). Das Gerät neu starten und vorsichtig mit dem Durchschneiden beginnen.
- Die Motorkettensäge darf an stationäre Stände nicht montiert werden.
- Es ist untersagt, das Gerät an den Antrieb der anderen Geräte, die vom Hersteller der Motorkettensäge nicht genehmigt werden, anzuschließen.
- Beim Durchschneiden ist das starke Andrücken der Säge nicht nötig. Ein leichter Andruck ist nötig, wenn der Motor bei voll geöffneter Brennstoffdrossel läuft.



Falls die Motorkettensäge beim Durchschneiden eingeklemmt wird, darf das Gerät mit Gewalt nicht zurückgezogen werden. Dadurch kann der Benutzer die Kontrolle über das Gerät verlieren und verletzt werden, die Motorkettensäge kann dabei beschädigt werden.



Vor dem Arbeitsbeginn muss die Kettenbremse freigelassen werden.

- Die Sperre des Hebels der Brennstoffdrossel (1) und den Hebel der Brennstoffdrossel (11) drücken (bevor Sie mit dem Durchschneiden anfangen, warten Sie ab, bis der Motor die volle Drehzahl erreicht).
 - Halten Sie die volle Drehzahl die ganze Zeit.
 - Lassen Sie, dass die Kette Holz durchschneidet. Drucker Sie die Motorkettensäge nach unten (Abb. K).
 - Um die Kontrolle über das Gerät am Ende des Schnittvorgangs nicht zu verlieren, hören Sie auf, die Säge anzudrücken.
 - Nach dem Beenden des Schnittvorgangs lassen Sie den Hebel der Brennstoffdrossel (11) los, damit der Motor leer laufen kann.
 - Vor dem Ablegen der Motorkettensäge schalten Sie den Motor aus.
- Hohe Drehzahl der Säge, wenn Holz nicht durchgeschnitten wird, führt zu unnötigen Verlusten und Teilverweilung.



SCHUTZ GEGEN DEN RÜCKSCHLAG



Unter dem Rückschlag versteht man die Bewegung der Kettenführung der Motorkettensäge nach oben und/oder nach hinten, die auftreten kann, falls die Sägekette mit der Führungsspitze auf ein Hindernis trifft.

- Prüfen Sie, dass das Werkstück auf sichere befestigt ist.
- Zur Befestigung des Werkstücks verwenden Sie die Klemmen.
- Beim Start und Betrieb soll man die Motorkettensäge in beiden Händen halten.
- Bei dem Rückschlag arbeitet die Motorkettensäge unkontrolliert, die Kette wird locker (Abb. L).
- Die nicht richtig geschärfte Kette erhöht das Risiko des Rückschlags.
- Führen Sie keine Schnittvorgänge oberhalb der Schulterhöhe aus.




Das Durchschneiden mit der Führungsspitze ist zu vermeiden, denn dies kann zu dem gewaltsamen Rückschlag nach hinten bzw. oben führen. Beim Betrieb der Motorschnittsäge sind stets die komplette Ausrüstung der Motorkettensäge und entsprechende Arbeitskleidung einzusetzen



Die Demontage von Sicherheitsvorrichtungen, nicht richtige Bedienung, Wartung oder der nicht richtig ausgeführte Wechsel der Kettenführung oder der Kette können das Risiko der Körperverletzung bei dem eventuellen Rückschlag erhöhen. Nehmen Sie keine Modifizierungen der Motorkettensäge vor. Beim Gebrauch der eigenständig modifizierten Motorkettensäge verliert der Benutzer jegliche Garantiesprüche. Der Garantiespruch geht ebenfalls verloren, falls die Motorkettensäge nicht gemäß den


in der vorliegenden Betriebsanleitung enthaltenen Informationen eingesetzt wird.

HOLZSTÜCKE DURCHSCHNEIDEN


 Beim Durchschneiden von Holzstücken sind die Sicherheitsvorschriften und folgende Regeln zu beachten:

- Sicherstellen, dass das Werkstück nicht verschoben werden kann.
- Kurze Werkstücke sind vor dem Beginn des Schnittvorgangs mit den Klemmen zu befestigen.
- Nur Holz oder holzähnliche Stoffe dürfen mit der Motorkettensäge durchgeschnitten werden.
- Vor dem Beginn des Schnittvorgangs überprüfen, dass die Motorkettensäge mit Steinen oder Nageln nicht in Kontakt kommt, denn dies könnte zum Wegreißen der Motorkettensäge und der Beschädigung der Kette führen.
- Die Berührung der Umzäunung oder Erde mit der Motorkettensäge ist zu vermeiden.
- Beim Abschneiden von Ästen ist die Motorkettensäge, falls möglich, zu unterstützen. Dach Durchschneiden mit der Führungsspitze ist zu vermeiden.
- Solche Hindernisse wie herausragende Baumstümpfe, Wurzel, Vertiefung im Erdboden, Hüllen sind zu beachten, denn sie zu einem Unfall führen können.


BÄUME FÄLLEN

 Die Richtung, in die der Baum gefällt wird, feststellen, dabei die Windrichtung, die Lage von schweren Ästen, Leichtigkeit der Arbeitsausführung nach dem Fällen und andere Faktoren berücksichtigen.

- Beim Reinigen der Stelle um der Baum herum ist zu beachten, dass eine gute Haftfähigkeit zum Boden und sicherer Platz, in den man sich stellen kann, wenn das Baum gefällt wird, gewährleistet werden.
- Zwei Fluchtwege sind vor dem Fällen unter dem Winkel von ca. 45° von der Gegenlinie zur vorhergesehenen Fallrichtung des zu fallenden Baumes festzulegen und zu reinigen. In diesen Fluchtwegen dürfen keine Hindernisse (**Abb. M**) vorhanden sein.
- Den ersten Schnittvorgang auf 1/3 der Stammtiefe an der Fallseite (**Abb. N**) ausführen.
- Auf der gegenüber dem ersten Schnitt liegenden Seite etwas höher einen weiteren Schnitt ausführen, um den Baum zu fällen.
- In dem entsprechenden Moment Keile einstecken, um das Einklemmen der Sägekette zu vermeiden.
- Den Baum durch das Einstecken des Keils fällen, nicht durch das Längsschneiden des Baumstammes.


 Beim Fällen von Bäumen sind jegliche Sicherheitsvorschriften und folgende Regeln zu beachten:

- **Wird die Sägekette eingeklemmt, ist die Motorkettensäge auszuschalten und die Kette mit einem Keil zu befreien. Keile sind aus Holz oder Kunststoff auszuführen. Stahl- bzw. Gusseisenkeile dürfen nicht verwendet werden.**
- **Der fallende Baum kann andere Bäume mitreißen.**
- **Die Gefahrene gleicht 2,5 der Länge des zu fallenden Baumes (Abb. M).**
- **Falls der Bediener keine große Erfahrung hat, darf er nicht alleine handeln. Er soll zuerst eine Schulung absolvieren.**

 Es dürfen keine Bäume gefällt werden, wenn:


- **keine Umgebungsgegebenheiten innerhalb der Gefahrzone wegen des Nebels, Regens, Schneefalls oder der Dämmerung festgestellt werden können.**
- **keine Fallrichtung wegen des Windes oder der Windströme sicher festgestellt werden kann.**

BAUMSTÄMME DURCHSCHNEIDEN

 Die Stützklau (19) ans Werkstück drücken und den Schnitt ausführen (**Abb. O**).


- Falls der Schnittvorgang beim vollen Vorschub der Motorkettensäge nicht zu Ende geführt werden kann, ist folgender Schritt zu machen:
- Die Kettenführung nach hinten vom Werkstück zurückziehen (die Spitze ist weiterhin beweglich) und den Hauptaltheilgriff (12) nach unten verschieben, die Stützklau (19) abstützen und den Schnitt zu Ende führen, indem man den Hauptaltheilgriff (12) leicht anhebt.

LIEGENDEN BAUMSTAMM DURCHSCHNEIDEN

-  **Stets eine gute Haftfähigkeit zum Boden gewährleisten. Niemals sich auf den Baumstamm stellen.**
- **Beachten, dass der liegende Baumstamm sich umdrehen kann.**


- **Alle Sicherheitshinweise beachten, um den Rückschlag zu verhindern.**

- **Den Schnittvorgang stets in der Gegenrichtung zum Spannungsrichtung beenden, damit es nicht zum Einklemmen der Sägekette im Werkstück kommt.**


 Vor dem Arbeitsbeginn die Spannungsrichtung in dem durchzuschneidenden Baumstamm prüfen, um das Einklemmen der Sägekette zu verhindern.

- Den ersten Schnitt auf der Spannungsseite ausführen, um die Spannungen abzuschaufen.
- Bei einem liegenden Baumstamm – den Schnitt erst auf die Tiefe ausführen, die 1/3 des Baumdurchmessers entspricht, und dann den Baumstamm umdrehen und das Zuschneiden auf der gegenüber liegenden Seite beenden.
- Beim Durchschneiden eines liegenden Baumstammes darf die Kettenspitze sich in den Boden unter dem Baumstamm nicht vertiefen. Im Gegenfall kann es zur sofortigen Beschädigung der Sägekette kommen.
- Beim Durchschneiden eines auf dem Hügel liegenden Baumstammes soll sich der Bediener stets oberhalb des Baumstammes stellen.


BAUMSTAMM ÜBER DEM BODEN DURCHSCHNEIDEN

 Bei gestützten Baumstämmen oder Baumstämmen auf stabilen Böcken ist der Einschnitt auf die 1/3 der Stammtiefe auf der Spannungsseite auszuführen und dann der Schnitt auf der gegenüber liegenden Seite zu beenden (**Abb. P** und **R**).


ÄSTE UND STRÄUCHER ZU-/ABSCHNEIDEN

 Mit dem Abschneiden des gefällten Baumes soll man am Fuß des Baumes anfangen und zum Baumgipfel fortsetzen. Kleine Äste sind mit einem Schnitt zu entfernen.


- Erst überprüfen, in welche Richtung der Ast gebogen ist. Dann einen Einschnitt auf der Biegeungsseite ausführen und auf der gegenüber liegenden Seite beenden. Beachten, dass der abgeschnittenen Ast nach hinten zurückschlagen kann.
- Beim Zuschneiden von Ästen soll man stets von oben nach unten vorgehen, damit der abgeschnittene Ast frei nach unten fallen kann. Manchmal kann das Zuschneiden des Astes von unten brauchbar sein (**Abb. S**).
- Eine besondere Vorsicht gilt beim Durchschneiden von gespannten Ästen. Ein solcher Ast kann nach Abschneiden zum Bediener hin zurückschlagen und ihn verletzen.

 **Es dürfen keine Äste abgeschnitten werden, wenn man auf den Baum klettert. Der Bediener darf sich auf keiner Leiter, Plattform, keinen Holzbalken oder in einer anderen Position stellen, die zum Verlust des Gleichgewichts und der Kontrolle über der Motorkettensäge führen kann. Führen Sie keine Schnittvorgänge oberhalb der Schulterhöhe aus. Die Motorkettensäge ist stets mit beiden Händen festzuhalten.**

BEDIENUNG UND WARTUNG

 Vor der Reinigung, Prüfung oder Reparatur der Motorkettensäge ist sicher zu stellen, dass der Motor ausgeschaltet und abgekühlt worden ist. Die Leitung von der Zündkerze trennen, um einen versehentlichen Start des Motors zu verhindern.

AUFBEWAHREN

 Vor der Aufbewahrung für länger als einen Monat soll das Brennstoffsystem völlig entleert werden.

- Den Brennstoff vom Brennstofftank ablassen, den Motor starten und abwarten, bis er zu laufen aufhört, da es keinen Brennstoff im Brennstofftank mehr gibt.
- In jeder Saison frischen Brennstoff verwenden. Keine Reinigungsmittel zur Reinigung des Brennstofftanks verwenden, denn dies kann zu Motorschäden führen.
- Besonders darauf achten, dass die Lüftungsschlitze im Motorgehäuse frei sind.
- Zur Reinigung von Kunststoffelementen ist ein milder Reinigungsmittel und Schramm zu verwenden.
- An der Motorkettensäge dürfen nur Wartungsarbeiten vorgenommen werden, die in der vorliegenden Betriebsanleitung beschrieben sind. Alle anderen Tätigkeiten dürfen nur vom autorisierten Kundendienst vorgenommen werden.
- Keine Modifizierungen innerhalb der Konstruktion der Motorkettensäge dürfen vorgenommen werden.
- Wird die Motorkettensäge nicht mehr gebraucht, ist sie in einem sauberen Zustand, auf einer ebenen Fläche, trocken und außerhalb

der Reichweite von Kindern aufzubewahren.



Es ist zu beachten, dass sich während der Aufbewahrung keine Gummireste in den Grundelementen des Brennstoffsystems wie Vergaser, Brennstofffilter, Brennstoffleitung oder Brennstofftank ansammeln. Brennstoffe mit Zumischung von Alkohol (Ethyl- oder Methylalkohol) können Feuchte absorbieren, was während der Aufbewahrung zum Trennen der Bestandteile der Brennstoffmischung und der Bildung von Säuren führt. Benzin mit Säuregehalt kann zu Motorschäden führen.

LUFTFILTER



- Der verschmutzte Luftfilter bewirkt, dass die Leistung des Verbrennungsmotors reduziert und der Brennstoffverbrauch erhöht wird. Der Luftfilter ist jede 5 Betriebsstunden zu reinigen.
- Die Abdeckung des Luftfilters (4) und Umgebung reinigen und dabei achten, dass beim Abnehmen der Abdeckung keine Verunreinigungen in die Vergaskammer hineindringen.
- Den Regler an der Abdeckung des Luftfilters (3) abschrauben und die Abdeckung des Luftfilters (4) entfernen.
- Den Luftfilter (16) (Abb. T) abnehmen.
- Den Luftfilter mit Wasser und Seife waschen, mit Frischwasser spülen und trocken lassen.
- Den Luftfilter wieder montieren und dabei sicherstellen, dass die Nuten in der Filterkante an die Vorsprünge auf der Abdeckung des Luftfilters (4) genau angepasst sind.
- Bei der Montage der Abdeckung des Luftfilters (4) sicher stellen, dass die Leitung der Zündkerze und Bohrungen für Einstellschrauben des Vergasers sich in richtigen Stellen befinden.



Um die Brandgefahr oder Bildung gefährlicher Dünste zu verhindern, darf der Luftfilter mit Benzin bzw. anderen entzündlichen Lösungsmittel nicht gereinigt werden.

ZYLINDERrippEN



Der sich in den Zylinderrippen ansammelnde Staub kann zur Überhitzung des Motors führen. Die Zylinderrippen sind bei den Wartungsarbeiten am Luftfilter regelmäßig auf Sauberkeit zu prüfen.

KETTENFÜHRUNG UND SÄGENKETTE



- Die Kettenführung und Sägekette sind jede 5 Betriebsstunden auf Zustand zu prüfen.
- Den Zündungsschalter (14) in die ausgeschaltete Position bringen.
- Die Mutter zur Befestigung der Führung (7) lösen und abschrauben.
- Das Gehäuse (10) abnehmen und die Führung (20) und Kette (21) abbauen.
- Die Öffnungen und die Nut (e) in der Führung (20) (Abb. U) reinigen.
- Das vordere Kettenrad der Führung (22) über die Öffnung (f) in der Spitze der Führung (Abb. W) schmieren.
- Die Kette (21) auf den Zustand prüfen.

SÄGENKETTE SCHÄRFEN



Mit den Schneidwerkzeugen besonders vorsichtig vorgehen. Die Schneidwerkzeuge sollen scharf und sauber sein, was einen sicheren und leistungsfähigen Betrieb sichert. Der Betrieb mit stumpfer Sägekette führt zum vorzeitigen Verschleiß der Kette, Führung und des Kettenantriebsrads und in Extremfall zum Durchbrechen der Sägekette. Deswegen ist das rechtzeitige Schärfen der Sägekette von großer Bedeutung. Das Schärfen der Sägekette ist äußerst kompliziert. Zum eigenständigen Schärfen der Sägekette sind Sonderwerkzeuge zu verwenden und es werden dafür ebenfalls besondere Fähigkeiten verlangt. Es wird empfohlen, mit dem Schärfen der Sägekette qualifizierte Fachkräfte zu beauftragen.

BRENNSTOFFFILTER



- Den Brennstofftankdeckel (15) abschrauben.
- Mit einem Drahthacken den Brennstofffilter (g) durch die Einfüllöffnung (Abb. X) herausziehen.
- Den Brennstofffilter abbauen und mit Benzin reinigen bzw. gegen einen neuen austauschen.
- Den Brennstofffilter im Brennstofftank montieren.
- Den Brennstofftankdeckel (15) zuschrauben.



Beim Ausbauen des Brennstofffilters ist der Hacken zum Festhalten der Endung der Saugleitung zu verwenden.

Bei der Montage des Brennstofffilters darauf achten, dass in die Saugleitung keine Verunreinigungen hineindringen.

ÖLFILTER



- Den Ölbehälterdeckel (18) abschrauben.
- Mit einem Drahthacken den Ölfilter (g) durch die Einfüllöffnung (Abb. Y) herausziehen.
- Den Ölfilter mit Benzin reinigen oder gegen einen neuen austauschen.
- Alle Verunreinigungen vom Ölbehälter entfernen.
- Den Ölfilter im Ölbehälter montieren.
- Den Ölbehälterdeckel (18) zuschrauben.



Beim Einlegen des Ölfilters im Ölbehälter darauf achten, dass der Ölfilter an die rechte Kante anliegt.

ZÜNDKERZE



- Für einen einwandfreien Betrieb der Motorkettensäge ist die Zündkerze regelmäßig auf Zustand zu prüfen.
- Die Abdeckung des Luftfilters (4) ausbauen.
- Den Luftfilter (d) abnehmen.
- Die Leitung (i) von der Zündkerze abnehmen.
- Den Kerzenschlüssel (mitgeliefert) anlegen und die Zündkerze (Abb. Z) abschrauben.
- Kontakte reinigen und den Anstand zwischen den Kontakten (0,65 mm) regulieren (Zündkerze ggf. austauschen).

SONSTIGE HINWEISE



Das Gerät auf Brennstoffleckagen, lockere Befestigungen und Beschädigungen von Hauptteilen, besonders der Haltegriffverbindungen und Führungsbefestigungen prüfen. Falls jegliche Beschädigungen festgestellt werden, ist vor dem nächsten Gebrauch sicher zu stellen, dass die Motorkettensäge repariert worden ist.



Alle Störungen sind durch den autorisierten Kundendienst des Herstellers zu beheben.

TECHNISCHE PARAMETER

NENNWERTE

Motorkettensäge		
Nennparameter		Wert
Motorvolumen		52 cm ³
Nutzlänge der Kettenführung		58G953 - 16,' (400 mm) 58G954 - 18,' (450 mm)
Motorleistung		2 kW (2,7 KM)
Motordrehzahl mit Schnittsystem (max.)		10500 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl		3000 min ⁻¹
Brennstoff		Benzin / Öl (für Zweitaktmotoren) 25:1
Volumen des Brennstofftanks		550 ml
Kettenöl		SAE10W-30
Volumen des Ölbehälters für Kettenöl		260 ml
Zündungssystem		Funkentyp
Zündkerze		L7T, BPM7A, CJ6Y
Ölzufuhrsystem		Automatische Pumpe mit Regler
Kettenrad (Verzahnung x Skala)		7T x 8,255 mm
Kettenskala		0,325" (8,255mm)
Kettendicke		0,058" (1,47 mm)
Abmessungen (LxBxH) (ohne Kettenführung)		270x235x225mm
Masse (ohne Kettenführung und Sägekette)		5,53 kg
Führung der Kette in der Kettenführung		Gelagertes Zahnrad
Geschwindigkeit des Schneidsystems		4000 min ⁻¹
Kraftstoffverbrauch		1,63 l/h
Drosselvergaser		MP16
Typ der Kette		.325 0.058
Baujahr		2021
58G953/58G954 bedeutet sowohl den Maschinentyp, als auch die Maschinenbezeichnung		

ЛÄРМ- UND SCHWINGUNGSANGABEN

Schallpegel	$L_{wa} = 96,7 \text{ dB (A) K=3dB (A)}$
Schalleistungspegel	$L_{wA} = 110 \text{ dB(A) K=3dB(A)}$
Wert der Schwingungsbeschleunigung (Griff vorne)	$a_n = 7,907 \text{ m/s}^2 \text{ K}=1,5 \text{ m/s}^2$
Wert der Schwingungsbeschleunigung (Griff hinten)	$a_n = 6,879 \text{ m/s}^2 \text{ K}=1,5 \text{ m/s}^2$



Informationen über Lärm und Vibrationen

Der Lärmpegel wird anhand des Schalldruckpegels L_{pA} und des Schalleistungspegels L_{wA} beschrieben (wo K für die Messunsicherheit steht). Die vom Gerät emittierten Schwingungen werden anhand des Wertes der Schwingungsbeschleunigung a_n beschrieben (wo K für die Messunsicherheit steht).

Die in dieser Anleitung angegebenen Werte: der Schalldruckpegel L_{pA} , der Schalleistungspegel L_{wA} und der Wert der Schwingungsbeschleunigung a_n sind nach EN ISO 11681-1A:2011. gemessen worden. Der angegebene Wert der Schwingungsbeschleunigung a_n kann zum Vergleich der Geräte und zur vorläufigen Beurteilung der Schwingungsbelastung verwendet werden.

Der angegebene Schwingungspegel ist repräsentativ nur für standardmäßige Anwendungen des Gerätes. Wird das Gerät für andere Anwendungen oder mit anderen Arbeitswerkzeugen verwendet, kann sich der Schwingungspegel ändern. Einen höheren Schwingungspegel beeinflusst eine nicht ausreichende bzw. zu seltene Wartung. Die oben genannten Gründe können zu einer erhöhten Exposition gegenüber Vibrationen während der gesamten Arbeitszeit führen.

Um genau die Vibrationsbelastung einzuschätzen, sind Perioden, in den das Gerät abgeschaltet ist oder eingeschaltet ist, aber nicht gebraucht, ebenfalls zu berücksichtigen. Nach einer genauen Einschätzung aller Faktoren kann sich die gesamte Schwingungsbelastung als viel niedriger erweisen.

Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen wie zyklische Wartung des Gerätes und Arbeitswerkzeuge, die Sicherung der richtigen Temperatur der Hände, die richtige Arbeitsorganisation, vornehmen, um den Benutzer vor den Auswirkungen von Vibrationen zu schützen.

UMWELTSCHUTZ



Werfen Sie die mit einem Verbrennungsmotor angetriebenen Produkte nicht in den Hausmüll, sondern einer umweltgerechten Wiederverwertung zuführen. Fragen Sie den Vertreter oder lokale Verwaltung nach Informationen über die Entsorgung. Das Altgärt enthält Stoffe, die nicht neutral für die Umwelt sind. Das der Wiederverwertung nicht zugeführte Gerät stellt eine potentielle Gefahr für die Umwelt und Gesundheit der Menschen dar.

* Änderungen vorbehalten.

Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa mit Sitz in Warschau, ul. Pograniczna 2/4 (nachfolgend: „Grupa Topex“) teilt mit, dass alle Urheberrechte auf den Inhalt der vorliegenden Betriebsanleitung (nachfolgend: „Betriebsanleitung“), darunter u. a. derer Text, Bilder, Schemata, Zeichnungen, sowie Anordnung, ausschließlich Grupa Topex angehörend und laut Gesetz über das Urheberrecht und verwandte Rechte vom 4. Februar 1994 (GBl. 2006 Nr. 90 Pos. 631 mit späteren Änderungen) rechtlich geschützt werden. Das Kopieren, Verarbeiten, Veröffentlichungen sowie Modifizieren der gesamten Betriebsanleitung bzw. derer Einzelelemente für kommerzielle Zwecke ohne Einwilligung von Grupa Topex in Schriftform ist streng verboten und kann zivil- und strafrechtlich verfolgt werden.

ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНОЙ ИНСТРУКЦИИ

ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ 58G953/58G954

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЦЕПНОЙ ПИЛЫ СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЬ ЕГО В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЦЕПНЫХ ПИЛ
Внимание!

- Запрещается работать с цепной пилой лицам, не ознакомленным с содержанием настоящего руководства.
- Цепную пилу можно использовать только для распила древесины.
- В случае использования пилы не по назначению, пользователь должен осознавать всю связанную с этим опасность.
- Производитель не несет ответственность за последствия, связанные с неправильной эксплуатацией цепной пилы.

РАБОЧЕЕ МЕСТО

- На рабочем месте соблюдайте порядок и обеспечьте хорошее освещение. Беспорядок и плохое освещение могут стать причиной несчастных случаев.
- Дети и посторонние лица не должны находиться в рабочей зоне. Невнимание может привести к потере контроля над инструментом.

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Пользуйтесь защитной одеждой и средствами защиты - защитными очками, защитной обувью, каской, защитными наушниками и кожаными рабочими перчатками. Использование средств защиты сокращает риск получения телесных повреждений.
- Не переоценивайте свои возможности. Во время работы принимайте устойчивую, стабильную позицию. Это помогает лучше контролировать инструмент в непредвиденных ситуациях.
- Не носите свободную одежду и ювелирные украшения. Не приближайте волосы и части тела к подвижным элементам инструмента. Свободная одежда, ювелирные украшения, а также длинные волосы могут зацепиться за подвижные элементы инструмента.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Перед переноской пилы выключите двигатель, наденьте защитный чехол на цепь и шину, включите тормоз цепи. Незаключенная пила, находящаяся во включенном состоянии, может причинить телесные повреждения.
- Переносите пилу только за переднюю рукоятку. Несоблюдение данного указания чревато получением телесных повреждений.
- За инструментом требуется уход. Проверяйте крепление подвижных элементов, наличие повреждений и трещин и все прочие факторы, которые могут повлиять на работу инструмента. Если обнаружите повреждения, перед эксплуатацией инструмента неполадки следует устранить. Причиной большинства несчастных случаев является неправильный уход за инструментом.
- Цепь должна быть острой и чистой. Систематическая заточка цепи сокращает вероятность заземления и облегчает работу.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД

- Периодически проверяйте работу тормоза пилы. Неисправный тормоз в опасной ситуации может не остановить ход цепи.
- Всегда после завершения работы тщательно очистите пилу, а также используемые средства индивидуальной защиты. Проведите консервацию узлов, которые этого требуют.

РАБОТА


- Перед отключением тормоза цепи выключите двигатель пилы.
- Соблюдайте предельную осторожность, завершая распил - при отсутствии подпоры в виде распиливаемого материала, пила по инерции падает и может причинить телесные повреждения.
- При длительной работе могут занеметь кисти рук или пальцы. В такой ситуации необходимо прекратить работу, так как занемевшие руки не дают точно вести пилу.
- Запрещается курить и пользоваться открытым пламенем.
- Заправляйте пилу топливом при выключенном и остывшем двигателе, так как случайно пролитое топливо может загореться от горячих элементов пилы.
- В случае утечки топлива или обнаружения негерметичности запрещается включать пилу, это чревато возникновением пожара.
- Во время работы пила сильно нагревается, будьте осторожны и не прикасайтесь к горячим незащищенным элементам пилы.
- С пилой может работать только один человек. Все остальные лица должны находиться на безопасном расстоянии от рабочей зоны

пилы. Прежде всего, в рабочей зоне пилы не должны находиться дети и животные.

- Во время пуска пилы цепь не должна прикасаться к чему-либо, в том числе и к предназначенному для распила материалу.
 - Держите пилу двумя руками за две рукоятки. Примите устойчивую позицию.
 - Запрещается давать пилу детям и несовершеннолетним. С пилой могут работать только взрослые, ознакомленные с правилами эксплуатации инструмента. Передавать пилу необходимо вместе с данным руководством по эксплуатации.
 - Не пользуйтесь пилой, если вы утомлены.
 - Приступая к работе, установите тормоз цепи в надлежащее положение (притяните к себе). Он выполняет также функцию щитка для защиты рук.
 - Отрывайте пилу от распиливаемого материала только при движущейся цепи.
 - Бревна и большие сучья распиливайте с использованием опоры (козлы). Запрещается распиливать несколько досок одновременно (положив одну на другую). Распиливаемый материал не должен придерживаться помощником или вашей ногой.
 - Надежно закрепляйте длинный лесоматериал.
 - На наклонной местности работайте, повернувшись лицом к склону.
 - При распиловке бревен пользуйтесь зубчатым упором (гребенкой). Держите пилу за заднюю рукоятку, а передней рукояткой ведите инструмент.
 - Если не получится распилить бревно за один раз, немного отодвиньте пилу назад, переместите зубчатый упор и продолжайте работу, слегка приподняв пилу за заднюю рукоятку.
 - При горизонтальной распиловке старайтесь встать под углом 90° к линии распила. Соблюдайте осторожность.
 - В случае защемления носовой части шины может произойти отскок пилы в направлении пользователя. В связи с этим по возможности старайтесь распиливать нижней частью пилы, так как в данном случае при защемлении цепи обратный удар будет направлен в сторону, противоположную пользователю.
 - Соблюдайте предельную осторожность при распиловке раскаляющегося бревна. Острые куски дерева могут отскочить в любом направлении (**опасность получения телесных повреждений!**).
 - Обрезать сучья должны обученные специалисты! **Неконтролируемое падение обрезанных сучьев может привести к телесным повреждениям!**
 - Запрещается пилить носовой частью шины (**опасность обратного удара**).
 - Остерегайтесь ветвей, находящихся в состоянии напряжения. Запрещается обрезать свободно висящие ветви снизу.
 - Не вставляйте на планируемой линии падения дерева при валке.
 - При валке ветви спиливаемого дерева, а также находящиеся вблизи деревья могут обломиться и упасть на вас. Соблюдайте предельную осторожность, так как это может причинить телесные повреждения.
 - На наклонной местности не стойте вниз по склону от подпиливаемого дерева.
 - Остерегайтесь бревен, которые могут покатиться в вашу сторону.
 - Работающая пила может развернуться, если носовая часть шины войдет в контакт с распиливаемым материалом. В данном случае пила произвольно может отскочить в направлении пользователя (**опасность получения телесных повреждений!**).
 - Перед валкой работы необходимо пригтовить место работы – убрать нижние ветки, которые могут помешать, а также очистить территорию вокруг пня дерева.
 - Запрещается производить валку леса при сильном ветре, которые может повлиять на изменение запланированного направления падения дерева, либо вызвать неконтролируемое падение.
 - Запрещается производить валку леса в условиях недостаточной видимости – туман, ливневой дождь, снегопад.
 - Запрещается работать, держа пилу выше уровня плеч, а также влезать на дерево и стоять на лестнице, платформе, пне и т.п.
 - Вблизи места работы должна быть доступна хорошо укомплектованная аптечка первой помощи.
- Во избежание обратного удара:**
- Не пилите носовой частью шины!
 - Не начинайте распиливание уже включенной пилой!

- Убедитесь в хорошей заточке цепи.
- Обрезайте только одну ветвь за раз. Во время работы обращайте внимание на соседние ветви. При валке дерева обращайте внимание на стволы соседних деревьев.

Пиктограммы



1. Будьте предельно осторожны
2. Опасность возникновения пожара
3. Опасность отравления вредным газом
4. Пользуйтесь защитными перчатками
5. Приступая к ремонтно-наладочным работам, выключите двигатель и снимите провод со свечи зажигания
6. Прочитайте руководство по эксплуатации, соблюдайте приведенные в нем рекомендации и правила техники безопасности!
7. Пользуйтесь средствами защиты головы, органов зрения и слуха
8. Опасность обратного удара
9. Пользуйтесь защитной одеждой
10. Пользуйтесь защитной обувью
11. Не подставляйте части тела под пилу

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ

Цепная бензопила это ручной инструмент. В качестве привода использован двухтактный двигатель внутреннего сгорания, охлаждаемый воздухом. Оборудование данного типа предназначено для работы на приусадебном участке. Пила служит для валки деревьев, обрезки сучьев, распиловки поваленного дерева на бревна, заготовки дров и т.п.



Запрещается применять инструмент не по назначению.

ОПИСАНИЕ К ГРАФИЧЕСКИМ ИЗОБРАЖЕНИЯМ

Перечисленная ниже нумерация касается элементов инструмента, представленных на страницах с графическими изображениями.

1. Блокатор воздушной заслонки
2. Рукоятка управления воздушной заслонкой
3. Винт крышки воздушного фильтра
4. Крышка воздушного фильтра
5. Передняя рукоятка
6. Тормоз
7. Крепжные гайки шины
8. Винт натяжения цепи
9. Винт регулировки масла
10. Кожух тормоза цепи
11. Рычаг воздушной заслонки
12. Задняя рукоятка
13. Рукоятка стартера
14. Выключатель зажигания
15. Крышка топливного бака
16. Регулировочные винты L и H карбюратора
17. Винт T регулировки скорости холостого хода
18. Крышка масляного бака
19. Зубчатый упор
20. Направляющая шина
21. Цепь
22. Ведомая звездочка шины

* Внешний вид приобретенного инструмента может незначительно отличаться от изображенного на рисунке

ОПИСАНИЕ К ГРАФИЧЕСКИМ ИЗОБРАЖЕНИЯМ



ВНИМАНИЕ



ВНИМАНИЕ - ОПАСНОСТЬ!



СБОРКА/НАСТРОЙКА



ИНФОРМАЦИЯ

ОСНАЩЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- | | |
|---|------------|
| 1. Защитный чехол пилы | - 1 шт. |
| 2. Направляющая шина | - 1 шт. |
| 3. Цепь | - 1 шт. |
| 4. Зубчатый упор с винтами | - 1 компл. |
| 5. Емкость для подготовки смеси бензина с моторным маслом | - 1 шт. |
| 6. Универсальный ключ | - 1 шт. |
| 7. Отвертка | - 1 шт. |
| 8. Шестигранный ключ | - 2 шт. |
| 9. Напильник | - 1 шт. |

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ПЕРЕНОСКА ПИЛЫ

Перед переноской цепи следует надеть защитный чехол на шину и цепь. Переносите пилу за переднюю рукоятку. Запрещается переносить пилу за заднюю рукоятку. Если распиловка будет осуществляться в несколько приемов, между операциями необходимо выключать пилу выключателем зажигания.

УСТАНОВКА ЗУБЧАТОГО УПОРА

В целях безопасности всегда следует устанавливать на бензопилу зубчатый упор. Зубья служат точкой опоры и уменьшают риск отскока пилы.

• Прикрепите зубчатый упор (19) к корпусу пилы (винты входят в комплект).

УСТАНОВКА ШИНЫ И ЦЕПИ

Для регулировки натяжения цепи служат регулировочный винт и захват. Во время монтажа цепи очень важно, чтобы захват, расположенный на регулировочном винте, вошел в отверстие на шине.

Поворот винта будет передвигать регулировочный захват вперед и назад. Эти элементы необходимо правильно установить, прежде чем устанавливать шину.

Шина и цепь поставляются в разобранном виде.

• Рычаг тормоза (6) должен находиться в верхнем (вертикальном) положении (рис. А).

• Ослабьте и снимите крепежные гайки шины (7), снимите кожух тормоза (10).

• Установите цепь (21) на ведущую звездочку.

• Наденьте шину (20) на направляющие винты (позади сцепления) (с) и переместите в направлении ведущей звездочки (рис. В).

• Пропустите цепь (21) между зубьями носовой звездочки шины (22).

• Потяните шину (20) вперед так, чтобы направляющие звенья цепи плотно сели в паз шины.

• Убедитесь, что регулировочный захват (а) на регулировочном винте (8) совмещается с нижним отверстием (b) на шине (20), (если необходимо, отрегулируйте) (рис. В).

• Установите кожух тормоза (10) и затяните крепежные гайки (7).

• Отрегулируйте натяжение цепи пилы с помощью винта регулировки (8). Натяжение отрегулировано правильно, если цепь можно приподнять в центре шины на 3 – 4 мм, когда шина находится в горизонтальном положении.

• Окончательно затяните крепежные гайки шины (7), придерживая носовую часть шины.

Перед установкой цепи на шину необходимо проверить правильное направление режущих звеньев цепи (правильное направление показано на носовой части шины). Пользуйтесь защитными перчатками для защиты рук во время монтажа и проверки цепи.

Каждую новую цепь обкатывайте, как минимум, 5 мин. для притирки деталей и распределения масла по зазорам. Затем

проверьте натяжение цепи и отрегулируйте, если требуется. Систематически проверяйте и регулируйте натяжение цепи, так как растянута цепь может легко соскочить с направляющей шины, а также это ускоряет износ цепи и шины.

ЗАПРАВКА ПИЛЫ МАСЛОМ

Пила продается с пустым масляным баком. Перед первым использованием следует заправить пилу маслом.

- Откройте крышку масляного бака (18).
- Влейте максимум 260 мл масла (внимание! во время заполнения бака маслом следите за тем, чтобы в него не попали никакие загрязнения).
- Закройте крышку масляного бака (18).

Запрещается заправлять пилу отработавшим или восстановленным маслом, так как это может вызвать повреждение инструмента. Использовать масло SAE 10W/30 в течение всего года или летом SAE 30W/40, а зимой SAE 20W/30.

ЗАПРАВКА ПИЛЫ ТОПЛИВОМ

Во время заправки пилы топливом соблюдайте следующие указания:

- Выключите двигатель
- Старайтесь не пролить топливо.

Смешайте бензин (бесвинцовый с октановым числом 95) с высококачественным маслом для двухтактного двигателя согласно таблице.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ СМЕШИВАНИЯ

Условия работы	Бензин: масло
Первые 20 ч. работы	20 : 1
После 20 ч. работы	25 : 1

- Откройте крышку топливного бака (15).
- Влить заранее подготовленную смесь (максимум 550 мл).
- Закройте крышку топливного бака (15).

Проблемы с двигателем зачастую связаны с используемым топливом. Не следует смешивать топливо с маслом для четырехтактных двигателей.

РАБОТА/НАСТРОЙКА

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ

Во время работы держите цепную пилу двумя руками.

- Проверьте наличие топлива в топливном баке и масла в масляном баке.
- Убедитесь, что рычаг тормоза (6) находится в положении «включено» (передвинут вперед).
- При холодном двигателе потяните за трос подсоса (2).
- Подкачайте топливо в двигатель, потянув несколько раз за пусковой трос (13).
- Переключите выключатель зажигания (14) в положение «включено» (рис. С).
- Поставьте пилу на стабильное основание (землю).
- Держите пилу уверенно, опирая о землю, потяните за пусковой трос (13), сначала медленно, пока не сработает муфта, а затем потяните сильнее (рис. D).
- Продолжайте тянуть за пусковой трос (13) до тех пор, пока двигатель пилы не запустится на короткое время.
- После этого нажмите на блокиратор воздушной заслонки (1), а затем слегка нажмите на рычаг воздушной заслонки (11), чтобы выключить подсос (трос подсоса автоматически займет положение «выключено»).
- При отключенном подсосе еще раз потяните за пусковой трос (13), чтобы двигатель запустился (возможно, потребуется потянуть несколько раз).
- Дайте двигателю разогреться. Если требуется, увеличьте обороты, слегка нажимая на рычаг дроссельной заслонки (11).
- Поставьте рычаг тормоза (6) в положение «выключено» (переместите назад).
- Выполните распил.

Запрещается запускать двигатель, держа пилу одной рукой. Во время запуска пилу следует опереть о землю и крепко держать. Убедитесь, что цепь может свободно вращаться, не соприкасаясь с какими-либо предметами. Запрещается производить распил каких-либо материалов при выжатом тросе подсоса.

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

- Отпустите рычаг воздушной заслонки (11), чтобы дать двигателю поработать в режиме холостого хода.
- Переключить выключатель зажигания (14) в положение STOP.

СМАЗКА ЦЕПИ

- Приступая к работе, проверьте смазку цепи и уровень масла в баке. Включите пилу и держите над землей. Если следы масла будут все четче, это означает, что смазка поступает правильно (рис. Е). Если следы масла отсутствуют или они минимальны, необходимо отрегулировать подачу масла с помощью винта регулировки масла (9). В случае если регулировка не поможет, необходимо очистить входное отверстие для смазки цепи, верхнее отверстие натяжения цепи и масляный канал, либо обратиться в сервисный центр.

Регулировку проводите при выключенном инструменте, соблюдая правила техники безопасности и следя за тем, чтобы шина не касалась земли. В целях безопасности сохраняйте расстояние от пилы до земли минимум 20 см.

С помощью винта регулировки масла (9) отрегулируйте подачу масла в зависимости от условий работы.

- Положение „MIN“ – подача масла уменьшается.
- Положение „MAX“ – подача масла увеличивается (рис. F).

Распиливая твердую и сухую древесину, а также при распиле лесоматериала всей рабочей длиной шины, необходимо установить винт регулировки (9) в положение „MAX“.

Распиливая мягкую и сырую древесину, а также при распиле лесоматериала лишь частью шины, можно уменьшить подачу масла, поворачивая винт регулировки (9) в направлении „MIN“.

Содержимое масляного и топливного баков должно заканчиваться почти одновременно. Заправляя пилу топливом, помните о заправке масляного бака.

СМАЗОЧНЫЕ СРЕДСТВА

Работа цепи и направляющей шины пилы в значительной мере зависит от используемого смазочного средства. Следует использовать только смазочные средства, предназначенные для цепиной пилы.

Запрещается использовать отработанное или восстановленное масло для смазки цепи пилы.

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ШИНА

Нижняя сторона и носовая часть направляющей шины (20) подвержены интенсивному износу. Чтобы предотвратить чрезмерный износ шины в результате трения, при случае заточки цепи рекомендуется поворачивать шину. Следует также очищать паз шины и смазочные отверстия. Паз шины имеет прямоугольную форму. Проверяйте паз на предмет износа. Приложите линейку к направляющей планке и наружной поверхности звена цепи. Зазор между ними означает, что паз в норме. Отсутствие зазора означает износ шины и необходимость ее замены.

ВЕДУЩАЯ ЗВЕЗДОЧКА

Ведущая звездочка подвержена сильному износу. В случае износа зубьев, звездочку необходимо заменить. Изношенная звездочка сокращает срок работы цепи пилы. Замену звездочки проводить в сервисном центре.

РЕГУЛИРОВКА КАРБЮРАТОРА

Карбюратор пилы отрегулирован фабрично, но может потребовать регулировки в случае изменения рабочих условий. Перед регулировкой карбюратора убедитесь в наличии воздушного и топливного фильтра, а также бензина.

Регулировку карбюратора проводите при установленных шине и цепи.

- Ввинтите винты регулировки (L и H) (16) до упора (но не слишком сильно) (рис. G).
- Затем отвинтите винты регулировки (16) как указано ниже:
 - Винт L: 1 1/4 оборота
 - Винт H: 1 3/8 оборота
- Включите двигатель и дайте ему разогреться при слегка нажатом рычаге воздушной заслонки (11).
- После разогрева двигателя ослабьте нажим на рычаг воздушной заслонки (11) и дайте двигателю поработать с низкой скоростью.
- Медленно поворачивайте винт (L) вправо до достижения двигателем максимальных оборотов, а затем поверните влево на 1/4 оборота.
- Поворачивайте винт регулировки скорости холостого хода (T)



(17) влево до момента, пока цепь не перестанет двигаться. Если скорость будет слишком низкой, поверните винт вправо (рис. G).

Не прикасайтесь к глушителю. Горячий глушитель может вызвать сильные ожоги.

ТОРМОЗ ЦЕПИ



Пила оснащена автоматическим тормозом, который останавливает цепь в случае обратного удара. Тормоз срабатывает автоматически с помощью инерционного механизма. Тормоз можно активировать вручную, потянув его рычаг (6) в направлении шины (20). Тормоз останавливает цепь в течение 0,12 сек.

КОНТРОЛЬ ТОРМОЗНОЙ ФУНКЦИИ



Тормоз цепи необходимо проверять перед каждым включением пилы.

- Поставьте пилу на землю, включите двигатель на максимальную скорость при полностью открытой воздушной заслонке на 1 – 2 секунды.
- Включите тормоз, потянув его рычаг (6) вперед. Цепь должна сразу остановиться.
- Если цепь будет останавливаться медленно или не остановится, следует заменить тормозную ленту и барабан сцепления перед следующим включением пилы.
- Чтобы отключить тормоз, потяните назад рычаг тормоза (6), в сторону задней рукоятки (12) до щелчка.



Контроль тормозной функции, а также заточки цепи перед началом работы с пилой очень важен и позволяет свести до минимума обратный удар.

КОНТРОЛЬ АВТОМАТИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ ТОРМОЗА



При проверке двигатель пилы должен быть выключен.

- Возьмитесь за переднюю (5) и заднюю рукоятку (12) и поднимите пилу на 35 см над пнем или другой деревянной поверхностью.
- Отпустите переднюю рукоятку (5) так, чтобы направляющая шина под собственным весом опустилась вперед и вошла в контакт с деревом (рис. H).
- При ударе носовой части шины о поверхность пня тормоз должен сработать (рычаг тормоза (6) автоматически переместится вперед в положение «включено»).



Приступая к работе, проверьте правильную работу тормоза цепи. В случае неэффективной работы тормоза, перед началом работы необходимо отрегулировать или отремонтировать его в сервисном центре.



Если двигатель будет работать с большой скоростью вращения при включенном тормозе цепи, это вызовет перегрев сцепления. Если произойдет срабатывание тормоза при работающем двигателе, отпустите рычаг воздушной заслонки и дайте двигателю поработать на низких оборотах.

НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ



Во время эксплуатации пилы в результате нагрева цепь растягивается. Растянутая цепь может слететь с направляющей шины.

- Ослабьте крепежные гайки шины (7).
- Убедитесь, что цепь (21) находится в пазу шины (20).
- Отрегулируйте натяжение цепи, поворачивая винт регулировки натяжения (8) с помощью отвертки (придерживая шину в горизонтальном положении).
- Снова проверьте натяжение цепи (цепь должна приподниматься посередине шины на 3 – 4 мм) (рис. I).
- Затяните крепежные гайки шины (7).



Не натягивайте цепь слишком туго. Регулировка слишком горячей цепи может привести к чрезмерному напряжению цепи по мере ее охлаждения.

РАБОТА



- Перед началом работы следует ознакомиться с правилами техники безопасности, приведенными в данном руководстве. Рекомендуется сначала потренироваться на ненужных кусках лесоматериала. Это позволит также ознакомиться с возможными проблемами.
- Соблюдайте правила техники безопасности.
- Цепную пилу можно использовать только для распила древесины. Запрещается распиливать пилой другие материалы.
- Уровень вибрации и явление обратного удара изменяются в зависимости от распиливаемого материала.
- Запрещается использовать пилу в качестве рычага для подъема,

перемещения или разделения объектов. В случае защемления шины, выключите двигатель и вбейте в дерево пластмассовый или деревянный клин, чтобы освободить пилу (рис. J). Снова включите пилу и приступите к работе.

- Пила не предназначена для стационарной работы.
- Запрещается подключать к пиле приводы от другого оборудования, не рекомендованные производителем пилы.
- Во время распила не нажимайте на пилу с большой силой. Достаточен небольшой нажим, когда двигатель работает при полностью открытой воздушной заслонке.



Если во время распила произойдет защемление пилы в пропиле, не выгаскивайте ее силой. Вы можете потерять контроль над пилой, получить телесные повреждения или повредить пилу.



- Перед началом работы тормоз цепи должен быть выключен.
- Нажмите кнопку блокировки рычага воздушной заслонки (1) и рычаг воздушной заслонки (11) (перед началом работы позвольте двигателю набрать полную скорость).
- Во время работы поддерживайте полную скорость.
- Дайте цепи распилить дерево, слегка нажимая на пилу (рис. K).
- Чтобы не потерять контроль над инструментом, в конце операции перестаньте нажимать на пилу.
- После завершения распила отпустите рычаг воздушной заслонки (11), давая двигателю перейти в режим холостого хода.
- Завершив работу, убирайте пилу после отключения двигателя.



Если пила будет работать с высокой скоростью вращения шестерни при этом, это может привести к повреждению или износу ее комплектующих.

ЗАЩИТА ОТ ОБРАТНОГО УДАРА



Обратный удар это быстрое движение направляющей шины пилы вверх и/или назад, которое происходит, когда цепь пилы на носовой части шины вступает в контакт с посторонним предметом.

- Удостоверьтесь, что распиливаемый материал надежно закреплен.
- Для закрепления используйте специальные приспособления.
- Включая пилу и работая с ней, держите инструмент двумя руками.
- Во время обратного удара пила производит неконтролируемое движение и происходит ослабление цепи (рис. L).
- Неправильная заточка цепи увеличивает риск возникновения обратного удара.
- Запрещается распиливать материал, держа пилу выше уровня плеч.



Избегайте контакта носовой части шины с распиливаемым предметом, так как это может вызвать резкое движение пилы назад и вверх. Во время работы с пилой пользуйтесь защитными приспособлениями пилы и рабочей одеждой.



Монтаж защитных приспособлений, неправильное обслуживание или уход, неправильная замена направляющей шины или цепи могут увеличить риск получения телесных повреждений в случае обратного удара. Запрещается изменять конструкцию пилы – в случае работы с такой пилой, пользователь лишается гарантийного обслуживания. Несоблюдение указаний, приведенных в данном руководстве, также лишает пользователя гарантийного обслуживания.

РАСПИЛИВАНИЕ НЕБОЛЬШИХ КУСКОВ ДЕРЕВА



Во время распиловки соблюдайте правила техники безопасности и действуйте следующим образом:

- Убедитесь, что материал не будет перемещаться во время распила.
- Короткие куски дерева следует закрепить с помощью крепежных приспособлений.
- Распиливайте пилой только дерево и деревопроизводные материалы.
- Приступая к распилу, убедитесь, что пила не войдет в контакт с камнями или гвоздями, так как это может вызвать рывок пилы и повреждение цепи.
- Избегайте ситуаций, в которых работающая пила могла бы натолкнуться на проволочное ограждение или соприкоснуться с землей.
- Обрезая сучья, рекомендуется подпереть пилу и не пилить носовой частью направляющей шины.
- Остерегайтесь посторонних объектов - пней, корней, ям в земле, так как это может стать причиной несчастного случая.



ВАЛКА ДЕРЕВА

Определите направление падения дерева, учитывая скорость и направление ветра, наклон дерева, распределение кроны и прочие обстоятельства.

- Расчищая место вокруг дерева помните о том, что вокруг дерева должно быть свободное пространство, чтобы можно было отступить во время его падения.
- Необходимо заранее предусмотреть два пути отхода под углом 45° по линии, противоположной наметенной линии падения дерева. На намеченных путях отступления не должно быть никаких препятствий (рис. M).
- Подпилите дерево, выполнив запил на глубину 1/3 диаметра ствола со стороны падения (рис. N).
- Сделайте запил на противоположной стороне ствола, немного выше нижнего края первого запила.
- Своевременно вставляйте клин, чтобы избежать защемления цепи.
- Валка дерева заключается в использовании клина, а не распиливания дерева насквозь.



При валке соблюдайте правила техники безопасности и принимайте во внимание следующее:

- Если произойдет защемление цепи, выключите пилу и освободите пилу с помощью клина. Используйте деревянные или пластмассовые клинья. Запрещается пользоваться стальными или чугунными клиньями.
- Падая, дерево может повалить с собою соседние деревья.
- Безопасная зона это 2,5 длины спиливаемого дерева (рис. M).
- Если пользователь неопытен, рекомендуется не пытаться научиться самому, а пройти обучение.



Запрещается валить деревья в случае:

- Если невозможно определить условия в зоне работы из-за сильного тумана, дождя, снегопада или темноты.
- Если невозможно точно определить направление падения дерева из-за сильных порывов ветра.



РАСПИЛКА ПОВАЛЕННОГО ДЕРЕВА

- Прижмите зубчатый упор (19) к бревну и выполните распил (рис. O).
- Если не удастся распилить бревно за один раз:
- Выньте шину из распиливаемого бревна, отводя назад на некоторое расстояние (при движущейся цепи), слегка передвиньте заднюю рукоятку (12) вниз, вбейте зубчатый упор (19) и завершите распиловку, слегка приподнимая при этом заднюю рукоятку (12).



РАСПИЛ БРЕВНА БЕЗ ОПОРЫ

- Уверенно стойте на земле. Запрещается вставать на бревно.
- Будьте осторожны, бревно может покатиться.
- Соблюдайте указания, приведенные в руководстве по эксплуатации, чтобы избежать обратного удара.
- Заканчивая распиловку следует со стороны, противоположной направлению внутренних напряжений в древесине, чтоб не произошло защемление цепи в пропиле.



- Приступая к работе, проверьте направление действия внутренних напряжений в древесине, чтобы избежать защемления цепи.
- Первый распил выполняйте на напряженной стороне, чтобы устранить напряжения.
- Распиливая бревно, лежащее на земле, сначала пройдите 1/3 его диаметра, а затем поверните бревно и завершите распил с противоположной стороны.
- Распиливая бревно, лежащее на земле, не допускайте, чтобы цепь погрузилась в землю под бревном. Несоблюдение данного указания приведет к моментальному повреждению цепи.
- Не вставляйте также вниз по склону от бревна во время распиловки.



РАСПИЛ БРЕВНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПОРЫ

В случае распиловки бревен с использованием опоры или на козлах, сначала сделайте запил на 1/3 диаметра бревна на стороне напряжения, а завершите распиловку с противоположной стороны (рис. P и R).



ОБРЕЗКА И ПОДРЕЗКА СУЧЬЕВ

Начните обрезать сучья и ветви у основания поваленного дерева и двигайтесь к верхушке. Маленькие сучки удаляйте одним движением.

- Сначала проверьте, в какую сторону изогнута ветка. Затем сделайте первый запил со стороны изгиба, а завершите с противоположной стороны. Будьте осторожны, чтобы обрезанная ветвь не отскочила назад.
- Подрезайте ветви деревьев, двигайтесь от верхушки вниз, позволяя отрезанным ветвям свободно падать. Иногда, однако, может потребоваться подрезка сучьев снизу (рис. 5).
- Соблюдайте предельную осторожность во время подрезки ветвей в состоянии напряжения. Такая ветвь может отскочить и ударить вас.



Запрещается залезать на дерево с целью подрезки сучьев. Не стойте на лестницах, платформах, на бревне и в любом другом положении, в котором вы можете потерять равновесие или контроль над пилой. Не подрезайте ветви, находящиеся выше уровня ваших плеч. Пилу держите двумя руками.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приступая к чистке, проверке или ремонту убедитесь, что двигатель пилы остановлен и охлажден. Отсоедините провод от свечи зажигания, чтобы предупредить случайный пуск двигателя.



ХРАНЕНИЕ

- Перед тем, как убрать пилу на хранение на срок более месяца, слейте все топливо из бака.
- Слейте топливо, включите двигатель и дайте ему остановиться из-за отсутствия топлива.
- Каждый сезон используйте новое топливо. Запрещается чистить топливный бак какими-либо чистящими средствами, так как это может повредить двигатель.
- Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия в корпусе двигателя не были закупорены.
- Пластмассовые элементы протрите губкой, используя неагрессивное чистящее средство.
- Разрешается выполнять только те работы по уходу за пилой, которые указаны в данном руководстве. Все прочие работы должны выполняться в сервисном центре.
- Запрещается изменять конструкцию пилы.
- Неиспользуемую пилу храните в чистом состоянии на плоской поверхности, в сухом и недоступном для детей месте.



Во время хранения топливной системы пилы, таких как карбюратор, топливный фильтр, топливная трубка или бак, не накапливалась резиновая пыль. Топливные смеси с использованием этанола или метанола могут поглощать влагу, что приводит к разделению фракций топлива и образованию кислот. Кислотные испарения могут повредить двигатель.



ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Загрязненный воздушный фильтр снижает мощность двигателя и увеличивает расход топлива. Воздушный фильтр чистите после каждых 5 часов работы пилы.

- Протрите крышку топлива (4) и пространство вокруг нее, чтобы загрязнения не попали в камеру карбюратора.
- Отвинтите винт крышки фильтра (3) и снимите крышку (4).
- Выньте воздушный фильтр (d) (рис. Т).
- Промойте фильтр в мыльной воде, затем в чистой и просушите.
- Установите фильтр обратно, при этом пазы по краям фильтра должны совпадать с выступами на его крышке (4).
- Установившая крышку воздушного фильтра (4) убедитесь, что провод свечи зажигания и винты регулировки карбюратора находятся на своих местах.



Чтобы избежать возникновения пожара или вредных испарений, запрещается промывать воздушный фильтр в бензине или другой легвоспламеняющейся жидкости.



ОРЕБРЕНИЕ ЦИЛИНДРА

Пыль, накапливающаяся на оребрении цилиндра, может вызвать перегрев двигателя. Прочищая воздушный фильтр, периодически очищайте также оребрение цилиндра..



ШИНА И ЦЕПЬ

- После каждых 5 часов работы проверяйте состояние шины и цепи.
- Переключите выключатель зажигания (14) в положение „включено“.
- Ослабьте и снимите крепежные гайки шины (7).
- Снимите кожу (10), направляющую (20) и цепь (21).

- Очистите отверстия подачи масла и паз (e) шины (20) (рис. U).
- Смажьте ведомую звездочку шины (22) через отверстие (f), находящееся в носовой части шины (рис. W)
- Проверьте состояние цепи (21).



ЗАТОЧКА ЦЕПИ

Цепь требует особого внимания. Цепь должна быть острой и чистой, это обеспечивает эффективную и безопасную работу. Работа с затупленной цепью вызывает быстрый износ цепи, шины и ведущей звездочки, а в крайних случаях может привести к срыву цепи. Поэтому систематически необходимо проводить заточку цепи. Заточка цепи является сложным процессом. Самостоятельная заточка цепи требует использования специальных инструментов, а также и навыков. Поэтому рекомендуется обращаться к специалисту.



ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР

- Откройте крышку топливного бака (15).
- С помощью крючка из проволоки выньте топливный фильтр (g) через топливозаливное отверстие (рис. X).
- Выньте топливный фильтр, промойте его в бензине или замените новым.
- Установите топливный фильтр обратно.
- Закройте крышку топливозаливного отверстия (15).



После выемки топливного фильтра, придержите конец топливной трубки с помощью крючка.

Устанавливая топливный фильтр обратно, следите за тем, чтобы в топливную трубку не попали какие-либо загрязнения.



МАСЛЯНОЙ ФИЛЬТР

- Откройте крышку масляного бака (18).
- С помощью крючка из проволоки выньте масляной фильтр (h) через маслозаливное отверстие (рис. Y).
- Промойте масляной фильтр в бензине или замените новым.
- На всякий случай удалите загрязнения из резервуара.
- Установите масляной фильтр обратно.
- Закройте крышку масляного бака (18).



Устанавливая масляной фильтр в бак убедитесь, что он соприкасается с передним правым углом.



СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ

Для бесперебойной работы двигателя необходимо периодически проверять состояние свечи зажигания.

- Снимите крышку воздушного фильтра (4).
- Выньте воздушный фильтр (d)
- Снимите провод (i) со свечи зажигания.
- С помощью ключа (входит в комплект цепи) выньте свечу зажигания (рис. Z).
- Очистите и отрегулируйте зазор (0,65 мм) (замените свечу зажигания, если требуется).



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

Проверяйте инструмент на предмет утечки топлива и повреждения основных элементов, в частности, рукоятки и крепежные элементы шины; проверяйте натяжку крепежных элементов. В случае обнаружения любых повреждений, перед следующим использованием пилы следует устранить все неполадки.



Все неполадки должны устраняться авторизованной сервисной мастерской производителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

НОМИНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Пила цепная бензиновая	
Номинальный параметр	Величина
Объем двигателя	52 см ³
Полезная длина шины	58G953 - 16," (400 мм) 58G954 - 18," (450 мм)
Мощность двигателя	2 кВт (2,7 КМ)
Скорость вращения двигателя с пильным аппаратом (максимальная)	10500 мин ⁻¹
Частота вращения на холостом ходу	3000 мин ⁻¹
Топливо	Бензин / масло (для 2-тактных) 25 : 1
Объем топливного бака	550 мл
Масло для смазки цепи	SAE10W-30

Объем масляного бака	260 мл
Система зажигания	Искровая
Свеча зажигания	L7T, BPM7A, CJ6Y
Система подачи масла	Автоматический насос с регулятором
Звездочка (зубья x шаг)	7T x 8,255 мм
Шаг цепи	0,325" (8,255 мм)
Толщина цепи	0,058" (1,47 мм)
Размеры (LxWxH) (без направляющей)	270x235x225мм
Масса (без шины и цепи)	5,53 кг
Ведение цепи вдоль направляющей шины	Ведомая звездочка
Скорость режущей системы	4000 мин-1
Расход топлива	1,63 л/ч
Карбюратор дроссельного типа	MP16
Тип цепи	.325 0.058
Год выпуска	2021

58G953/58G954 означает как тип, так и артикул машины

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ШУМА И ВИБРАЦИИ

Уровень акустического давления	$L_{pa} = 96,7$ дБ(A) K=3дБ(A)
Уровень звуковой мощности	$L_{WA} = 110$ дБ(A)K=3дБ(A)
Виброускорение (передняя рукоятка)	$a_h = 7,907$ м/с ² K=1,5 м/с ²
Виброускорение (задняя рукоятка)	$a_h = 6,879$ м/с ² K=1,5 м/с ²



Информация об уровне шума и вибрации

Уровень шума, генерируемый оборудованием, описан с помощью уровня звукового давления L_{pa} и уровня звуковой мощности L_{WA} (где K означает значение неопределенности измерения). Уровень вибрации, генерируемый электрической машиной, описан с помощью виброускорения a_h (где K означает значение неопределенности измерения).


Указанные в данной инструкции уровень генерируемого звукового давления L_{pa} , уровень звуковой мощности L_{WA} и виброускорение a_h измерены в соответствии с требованиями стандарта EN ISO 11681-1A:2011. Указанный уровень вибрации a_h можно использовать для сравнения ручных электрических машин, а также для предварительной оценки вибрационной экспозиции.

Заявленная вибрационная характеристика представительна для основных рабочих заданий ручной электрической машины. Вибрационная характеристика может измениться, если ручная электрическая машина будет использоваться для других целей. На вибрационную характеристику может повлиять недостаточный или слишком редко осуществляемый технический уход. Приведенные выше причины могут вызвать увеличение длительности вибрационной экспозиции за период работы.

Для точной оценки вибрационной экспозиции следует учесть время, в течение которого ручная электрическая машина находится в отключенном состоянии, либо во включенном, но не работает. После точной оценки всех факторов значение полной вибрации может быть значительно ниже.

Для защиты оператора от вредного воздействия вибрации необходимо применять дополнительные меры безопасности, а именно: обеспечивать технический уход за ручной электрической машиной и рабочими принадлежностями, поддерживать температуру рук на приемлемом уровне, соблюдать режим труда.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Бензоинструмент не следует выбрасывать вместе с домашними отходами, его следует передать в специальный пункт утилизации. Информацию на тему утилизации может предоставить продавец изделия или местные власти. Бензоинструмент, отработавший свой срок эксплуатации, содержит опасные для окружающей среды вещества. Оборудование, не подвергнутое процессу вторичной переработки, является потенциально опасным для окружающей среды и здоровья человека.

* Оставляем за собой право вводить изменения.

Компания „Grupa Torhex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa, расположенная в Варшаве по адресу: ul. Pograniczna 2/4 (далее „Grupa Torhex“) сообщает, что все авторские права на содержание настоящей инструкции (далее „Инструкция“), в т.ч. текст, фотографии, схемы, рисунки и чертежи, а также компоновка, принадлежат исключительно компании Grupa

Torex и защищены законом от 4 февраля 1994 года об авторском праве и смежных правах (Вестник законодательных актов RP № 90 поз. 631 с послед. изм.). Копирование, воспроизведение, публикация, изменение элементов инструкции без письменного согласия компании Grupa Torhex строго запрещено и может повлечь за собой гражданскую и уголовную ответственность.

ИНФОРМАЦИЯ О ДАТЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ УКАЗАНА В СЕРИЙНОМ НОМЕРЕ, КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ НА ИЗДЕЛИИ

Порядок расшифровки информации следующий:

2XXXYY*****

где

2XXX – год изготовления,

YY – месяц изготовления

G- код торговой марки (первая буква)

***** – порядковый номер изделия

Изготовлено в КНР для GRUPA TOPEX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285 Warszawa, Польша

ПЕРЕКЛАД ІНСТРУКЦІЇ З ОРИГІНАЛУ



ПИЛКА ЛАНЦЮГОВА БЕНЗИНОВА 58G953/58G954

ПРИМІТКА: ПЕРЕД ТИМ ЯК ПРИСТУПАТИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ІНСТРУМЕНТУ, СЛІД УВАЖНО ОЗНАЙОМИТИСЯ З ЦЬОЮ ІНСТРУКЦІЄЮ І ЗБЕРЕГТИ ЇЇ В ДОСТУПНОМУ МІСЦІ.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

БЕЗПЕКА КОРИСТУВАННЯ ПИЛКАМИ ЛАНЦЮГОВИМИ БЕНЗИНОВИМИ НАСТАНОВА

- Незнайомі з цією інструкцією особи не допускаються до користування інструментом.
- Ланцюгову пилку допускається використовувати виключно до розпилювання деревини.
- Користувач несе повну відповідальність в разі використання пилки не за призначенням, що є небезпечним.
- Виробник знімає з себе будь-яку відповідальність за шкоди, понесені користувачем внаслідок неправильної експлуатації інструменту.

РОБОЧЕ МІСЦЕ

- Робоче місце слід утримувати в чистоті та забезпечити йому добре освітлення. Неприбраність та погане освітлення робочого місця сприяють ризику травмування; особливо це стосується експлуатації ланцюгових пил.
- Не слід допускати присутності дітей чи сторонніх на місці праці. Розосередження уваги оператора може призвести до втрати контролю над інструментом.

ПРАВИЛА ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ

- Слід використовувати засоби особистої безпеки, напр., робочий комбінезон, захисні окуляри, захисне взуття, захисні каску чи навушники та шкіряні рукавиці. Використання захисного спорядження в відповідних умовах скорочує ризик травми.
- Не слід переоцінювати власних можливостей. Слід працювати в певній позиції, щоб завжди забезпечувала рівновагу тіла. Це дозволяє зберегти найкращий контроль над інструментом в непередбачуваних обставинах.
- Забороняється працювати у широкому чи завеликому вбранні, або мати на собі прикраси. Волосся, одяг, рукавиці слід тримати задалі від рухомих частин інструменту. Широкий одяг, прикраси чи довге волосся можуть зачепитися за рухоми частини інструменту.

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

- Перш ніж перенести інструмент деінде, слід вимкнути

двигун, закрити пильний ланцюг кожухом і заблокувати гальма. *Переносування пилки у ввімкненому стані та такої, що не забезпечена кожухом, здатне спричинитися до випадку травматизму.*

- b. **Переносування пилки допускається виключно з утриманням її за провідне руків'я.** *Захват за інші елементи пилки не здатен zapewнити адекватної міцності її утримання, а, навпроти, здатен допровадити до травматизму.*
- c. **Праця з пилкою вимагає безперервного контролю.** *Слід справдити, чи не переціпляються одна за одну та чи рухаються вільно рухомі частини інструменту, та чи не мають місце пошкодження частин, а також чи не сталися умови, що можуть вплинути на працю інструменту. Перед тим як приступати до експлуатації інструмента, його слід відремонтувати. Багато нещасних випадків сталося з причини використання несправного інструмента.*
- d. **Пильний ланцюг повинен бути нагострим і зберігати в якості.** *Правильний догляд за різальним ланцюгом з гострими крайками скорочує ризик заклинювання і полегшує експлуатацію.*

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІ ТА ДОГЛЯД ЗА ПИЛКОЮ

- e. **Належить що якійсь час перевіряти справність гальм пилки.** *Несправні гальма не здатні миттєво зупинити ланцюг в небезпечній ситуації.*
- f. **Щоразу після завершення праці пилкою її слід ретельно очистити, очистити використані засоби індивідуального захисту і піддати вразливі вузли консерваційним заходам.**

ЕКСПЛУАТАЦІЯ


- Перш ніж розблокувати гальма ланцюга, слід вимкнути двигун пилки.
- Слід зберігати особливу обачність, завершуючи розпилювання, оскільки пилка, що не має опори у вигляді розпилюваного матеріалу, падає під власною вагою — це здатне спричинитися до випадку травматизму.
- Під час тривалої праці пальці рук та зап'ястки оператора можуть заніміти. В такому випадку рекомендується зробити перерву в роботі, оскільки заміниння не дозволяє операторові справно керувати пилкою.
- Не допускається використовувати джерела відкритого вогню або палити.
- Наповнювати бак пилки бензиново-оливного сумішшю допускається виключно при ввімкненому двигуні, що остиг. Нехтування цим правилом загрожуює ризиком займання палива від розпечених елементів пилки.
- Забороняється вимкати пилку в разі виявлення течі бензину або негерметичності паливної системи, оскільки це є пожежонебезпечним.
- Під час праці пилка нагрівається; рекомендується зберігати обачність і не торкатися незахищеними частинами тіла розпечених елементів пилки.
- Пилка вимагає виключно одноосібного використання. Сторонні особи не допускаються на робочій майданчик, де працюють ланцюговою пилкою. Особливо категорично не слід допускати присутності дітей і тварин поблизу робочого місця.
- Під час ввімкнення ланцюг пилки не повинен торкатися ані матеріалу, що підлягає розпилюванню, ані будь-яких інших предметів.
- Під час праці ланцюгову пилку слід ціпко тримати обома руками відповідно до обидва руків'я. Працювати слід в певній позиції.
- Діти та підлітки не допускаються до праці пилкою. До праці пилкою допускаються виключно дорослі особи, що пройшли інструктаж і навчання. Передавати ланцюгову пилку наступному користувачеві слід разом з цією інструкцією.
- Не слід користуватися ланцюговою пилкою в стані утоми.
- Перш ніж розпочати розпилювання, слід перевести важіль гальм ланцюга у відповідне положення (притягти в напрямку до себе). Важіль водночас є захисним кожухом для зап'ястка.
- Висуваючи ланцюгову пилку з матеріалу, не допускається її вимикати: ланцюг повинен рухатись.
- Під час розпилювання колод і дового хмизу рекомендується використовувати козли. Не допускається розпилювати кілька дошок одночасно (навіть якщо вони вкладені штабелем) чи матеріалу, який з іншого боку підтримується іншою особою; також забороняється притискати оброблюваний матеріал ногою.

- Довгі матеріали, що підлягають розпилюванню, повинні енергуюмлюватися відповідними методами.
- Розпилюючи матеріал на похилій поверхні, оператор повинен займати робочу позицію таким чином, щоб обличчям бути звернутим до ухилу.
- Під час розпилювання колод рекомендується використовувати зубчасту підпору. Утримуйте задні руків'я непохитно, натомість керуйте пилкою за допомогою провідного руків'я.
- У випадку, коли не вдається розпилити колоду за одним разом, слід висунути пилку дещо назад, пересунути підпорку і продовжити розпилювання, злегка підіймаючи задні руків'я.
- Під час горизонтального розпилювання слід намагатися встати під кутом 90° (або максимально наближенням до нього) відносно лінії розтину. Під час такої операції слід зберігати особливу обачність.
- У випадку заклинення ланцюга в матеріалі під час розтину провідною частиною шини існує імовірність т.зв. явища «відбиття» інструмента в напрямку оператора. У зв'язку з цим рекомендується по можливості намагатися виконувати розпилювання нижньою частиною шини, оскільки при цьому, в випадку заклинення ланцюга, напрямок відбиття буде від оператора.
- Особливу обачність слід зберігати під час розпилювання деревини, що має тенденцію до розколювання. Шмати колоди, що відсакують, можуть розлітатися в довільному напрямку (і становити ризик травматизму!).
- До обрізання гілля з дерев допускаються виключно спеціально навчені особи! **Неконтрольоване падіння сплячих гілок загрожуює травматизмом!**
- Забороняється виконувати розпилювання провідною частиною шини (**з огляду на ризик травматизму**).
- Особливу увагу слід звернути на гілля, що знаходиться під напруженням власною вагою. Забороняється спилувати гілля, що вільно звисає, знизу.
- Під час стинання дерева не допускається ставати на лінії його очікуваного падіння.
- Під час падіння сплячне дерево може зламати гілля сусідніх дерев, чи навіть цілком сусідні дерева, які своїм падінням здатні спричинитися до травматизму. Слід зберігати особливу обачність у випадках, що загрожують травматизмом.
- Під час стинання дерев на похилих поверхнях оператор повинен ставати вище на ухилі, ніж знаходиться стовбур дерева, в жодному разі не нижче.
- Зважайте на колоди, що можуть скотитися в напрямку оператора. **Негайно рушайте від колод, що скокують!**
- Пилка, що працює, спричиняє значний супротив під час занурення шини в вируючий ланцюгом в матеріал, що оброблюється. В такому випадку пилка може повестися неконтрольованим чином і виявляє тенденцію до відбиття в напрямку оператора (**ризик травматизму**).
- Перш ніж обрізати дерева, необхідно підготувати місце праці, що полягає на усуненні нижніх гілок, які перешкоджають, та прибрати місце довкола дерева.
- Не допускається працювати під час сильного вітру, який здатен змінити очікуваний напрямку падіння дерева або спричинити його неочікуване падіння.
- Не допускається обрізати дерева в умовах обмеженої видимості під час туману, дощу або снігопаду.
- Не допускається визначати лінію розпилювання вище рівня плечей чи сточаи на дереві, драбині, платформі, колоді тощо.
- На місці роботи повинна знаходитися добре обладнана аптечка першої допомоги.

Щоб запобігти явищу відбиття, слід дотримуватися наступних правил:

- Забороняється розпочинати чи продовжувати розпилювання провідною частиною шини!
- Заходиться розпилювати матеріал слід тільки пилкою, ланцюг якої вже рухається!
- Важливо переконатися, що ланцюг є достатньо нагострим.
- Забороняється одночасно розпилювати більше ніж одну гілку. Під час спилування гілок слід одночасно звертати увагу на сусідні гілки. Під час спилування дерева рекомендується одночасно звертати увагу на сусідні дерева.

Умовні позначки



1. Увага! Слід зберігати обачність
2. Загроза виникнення пожежі
3. Загроза отруєння вихлипом
4. Вдягати захисні рукавиці
5. Вимкнути генератор і від'єднати дроти від свічок запалення, перш ніж заходитися обслуговувати чи ремонтувати генератор
6. Прочитайте інструкцію, дотримуйтесь правил техніки безпеки, що містяться в ній!
7. Забороняється працювати без засобів захисту голови, зору та слуху
8. Ризик травматизму внаслідок відбиття
9. Вдягати захисний одяг
10. Взуття захисне взуття
11. Тримати кінцівки подалі від гострих елементів!

БУДОВА І ПРИЗНАЧЕННЯ

Ланцюгова бензинова пилка належить до ручного інструменту. Вона працює від двоциліндрового двигуна внутрішнього згорання з повітряним охолодженням. Даний інструмент призначений до використання на присадібній ділянці. Пилку допускається використовувати до спилування дерев, обрізання гілля, підготовки паливної деревини, дров до комину чи інших господарських потреб, що передбачають розпилювання.

Не допускається використовувати електроінструмент не за призначенням.

ОПИС МАЛЮНКІВ

Перелік елементів зовнішнього вигляду електроінструменту, що зазначений нижче, стосується малюнків до цієї інструкції.

1. Блокування важеля дроселя
2. Руків'я до стерування дроселем
3. Гвинт кришки повітряного фільтра
4. Кришка повітряного фільтра
5. Руків'я провідне
6. Важіль гальм
7. Гайки кріплення шини
8. Гвинт натягування ланцюга
9. Гвинт регулювання кількості подачі оливи
10. Корпус
11. Важіль дроселя
12. Руків'я основне
13. Трос пускової муфти
14. Кнопка запалення
15. Кришка паливного баку
16. Регулювальні гвинти карбюратора L і H
17. Гвинт T регулювання швидкості обертання на яловому ході
18. Кришка оливного баку
19. Зубчастий упор
20. Напрямна шина
21. Ланцюг
22. Повідна зірочка шини

* Існує можливість відмінності між фактичним зовнішнім виглядом електроінструменту та таким, що зображений на малюнку.

ОПИС ГРАФІЧНИХ СИМВОЛІВ



УВАГА!



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ



МОНТАЖ/НАЛАШТУВАННЯ



ІНФОРМАЦІЯ

ПРИНАЛЕЖНОСТІ Й АКСЕСУАРИ

- | | |
|--|------------|
| 1. Кожух шини захисний | - 1 шт. |
| 2. Шина напрямна | - 1 шт. |
| 3. Ланцюг | - 1 шт. |
| 4. Упор зубчастий + гвинти | - 1 компл. |
| 5. Каністра для бензиново-оливної суміші | - 1 шт. |
| 6. Ключ свічковий з викруткою | - 1 шт. |
| 7. Викрутка | - 1 шт. |
| 8. Ключ торцевий шестигранний | - 2 шт. |
| 9. Напилко | - 1 шт. |

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

ТРАНСПОРТУВАННЯ ЛАНЦЮГОВОЇ ПИЛКИ

Перед перенесенням ланцюгової пилки слід перед усім надіти захисний кожух на шину з ланцюгом. Переносити пилку слід за провідне руків'я. Не допускається переносити пилку за основне руків'я. У випадку необхідності проведення кількох операцій розпилювання по черзі, то між такими операціями пилку слід вимикати за допомогою кнопки запалення.

МОНТАЖ ЗУБЧАСТОГО УПОРУ

З огляду на аспекти безпеки на пилці завжди повинен бути закріплений зубчастий упор. Він виконує функцію точки опори та скорочує ризик виникнення явища «відбиття».



- Прикріпіть зубчастий упор (19) до корпусу пилки за допомогою гвинтів (постачаються в комплекті).

МОНТАЖ ШИНИ І ЛАНЦЮГА



Сила натягування ланцюга регулюється за допомогою шворня чи регуляційного гвинта. Під час монтажу шини дуже важливо проконтролювати, щоб шворні, що розташовані на регуляційному гвинті, зазкович до відповідного отвору в шині. Шворні пересуваються вперед-назад шляхом обертання регуляційного гвинта. Ці елементи конструкції слід встановити належним чином, перш ніж розпочинати монтаж шини.



Шина і ланцюг постачаються в розібраному стані.

- Важіль гальм (6) повинен знаходитись у верхньому положенні (вертикальному) (мал. А).

- Вивернути гайки, що кріплять шину (7), і зняти кожух (10).
- Надіти ланцюг (21) на провідну зірочку, що знаходиться позаду храпового механізму.
- Насадити шину (20) (всуваючи храповим механізмом) на провідні гвинти (с) і дотиснути в напрямку провідного кола, що приводить ланцюг (мал. В).
- Надіти ланцюг (21), починаючи знизу, на провідне заокруглення шини (22).
- Просунути шину (20) в напрямку від провідного заокруглення шини таким чином, щоб провідні ланки ланцюга опинилися в канавці шини.
- Перевірити, чи шворні (а) на гвинті регулювання натягування ланцюга (8) знаходяться по середині нижнього отвору (b) шини (20) (в разі потреби слід відрегулювати його положення саме таким чином) (мал. В).
- Помістити кожух (10) на місце і обережно притягти гайками кріплення шини (7).
- Натягти ланцюг гвинтом (8) у встановленому порядку. За відповідне вважається натягування, за якого можна відтягти ланцюг на 3–4 мм від шини в її середній частині, в той час як сама пилка знаходиться в горизонтальному положенні.
- Міцно притягти гайки кріплення шини (7) одночасно притримуючи провідну частину шини.



Перш ніж кріпити шину і ланцюг, слід перевірити правильність розташування гострих крайок ланок ланцюга (правильний порядок розташування ланцюга на шині показаний на провідній

частині останньої). Щоб запобігти травмуванню через гострі крайки під час перевірки сили натягування і надівання ланцюга, слід завжди працювати в захисних рукавицях.



Новий ланцюг вимагає деякого часу на притирання, що триває приблизно 5 хв. При цьому край важливе добре змастити ланцюг. Після того як період притирання минув, слід перевірити силу натягування ланцюга і, в разі потреби, дотягти його.

Силу натягування ланцюга слід перевіряти якомога частіше, оскільки провислий ланцюг здатен легко зіскочити з шини, швидко зношується сам і є причиною швидкого зношування шини.

ДОЛИВАННЯ ОЛИВИ

Оливний бак нової пилки не містить оливи. Тому, перш ніж увімкнути пилку вперше, слід залити оливу в оливний бак.

- Вигвинти кришку оливного баку (18).
- Заповнити оливою в об'ємі не більше 260 мл (зважайте, щоб всередину баку не потрапили жодні домішки чи забруднення).
- Загвинти кришку оливного баку (18).



Не допускається використовувати відпрацьовану чи регеновану оливу, оскільки вона може спричинитися до пошкодження оливного насосу. В бензиновій пилці допускається використовувати оливи типів SAE 10W/30, що є придатною цілорічно, або літню оливу типу SAE 30W/40 та зимову типу SAE 20W/30.

ДОЛИВАННЯ БЕНЗИНУ

Під час наливання палива до баку слід дотримуватися наступних правил:

- не вмикати двигуна;
- не розливати палива.



Приготувати суміш з бензину (неетилановим октановим числом 95) з якісною моторною оливою до двоциліндрових двигунів у пропорціях, що вказані в таблиці нижче.

РЕКОМЕНДОВАНІ ПРОПОРЦІЇ

Робочі умови	бензин : олива
перші 20 год. праці	20 : 1
після перших 20 год. праці	25 : 1



- Вигвинти кришку бензобаку (15).
- Влити завчасно приготовану паливну суміш (не більше 550 мл).
- Загвинти кришку бензобаку (15).



Більшість проблем, що виникають під час експлуатації двигунів бензопил, витікають з недостатньої якості використаного палива. Особливу увагу слід приділяти тому, щоб не переплутати моторну оливу для двоциліндрових двигунів з оливою для чотирьохциліндрових.

ПОРЯДОК РОБОТИ/РОБОЧІ НАЛАШТУВАННЯ

РОЗРУХ ДВИГУНА

Під час праці бензопилку слід ціпко тримати обома руками.

- Перевірте стан наповнення бензобаку та баку для оливи.
- Перевірте, чи важіль гальм (6) знаходиться в положенні «заблоковано» (тобто пересунутий наперед).
- У випадку, якщо двигун є холодним, слід відкрити заслінку дроселя (2).
- Кілька разів смикніть за трос пускової муфти (13), що дозволить підкачати паливо у двигун.
- Встановіть перемикач запалення (14) у положення ввімкнуто (мал. С).
- Встановіть пилку на стійкій поверхні (на землі).
- Міцно притискаючи пилку до землі, потягніть трос пускової муфти (13), спершу несильно, поки не відчуете зачеплення храпового механізму, а тоді сильно смикніть (мал. D).
- Потягніть за трос пускової муфти (13), щоб двигун пилки пустився на мить і заглух.
- Після цього натисніть блокування заслінки дроселя (1) і злегка на заслінку дроселя (11), щоб перекрити підсмоктування (заслінка дроселя автоматично втягнеться у положення «вимкнено»).
- Вже з вимкнутим підсмоктуванням слід знову смикнути за трос пускової муфти (13), поки двигун не пуститься (можливо, потрібно буде смикнути трос кілька разів).
- Почекайте, поки двигун не прогріється. За необхідності збільшіть оберти шляхом легкого натиснення на заслінку дроселя (11).



- Переведіть важіль гальм (6) у положення «вимкнено» (тобто назад).
- Виконайте пропил.
- Забороняється пускати двигун, тримаючи пилку на вису. Під час пуску двигуна пилка повинна бути сперта на землю і міцно притиснута ногою. Слід упевнитися, що ланцюг вільно обертається на шині і не переплітається через сторонні предмети. Не допускається виконувати операції перетинання, у той час як заслінка дроселя є витягнутою.



ВИМКАННЯ ДВИГУНА

- Відпустити важіль дроселя (11), щоб двигун пропрацював одну-дві хвилини на яловому ході.
- Перевести кнопку запалення (14) в положення «вимкнено» (STOP).



ПЕРЕВІРКА ЯКОСТІ ЗМАЩУВАННЯ ЛАНЦЮГА

Перш ніж заходитися працювати пилкою, слід упевнитися, що ланцюг змащений, а рівень оливи в баку достатній. Ввімкнути пилку і тримати її над землею. Якщо вдається зауважити постійну появу бризок оливи, це означає, що ланцюг змащується в достатньому обсязі (мал. E). Якщо виявиться, що або немає жодних слідів бризок оливи, або вони є, але в мінімальному обсязі, слід відрегулювати подачу оливи за допомогою гвинта регулювання кількості подачі оливи (9). У випадку відсутності реакції на регулювальні дії слід очистити пацівок подачі оливи, верхній отвір натягування ланцюга і канал подачі оливи; в противному випадку можна звернутися до сервісного центру.



Регулювальні чинності допускається виконувати виключно за умови вимкнення двигуна і з дотриманням до правил техніки безпеки; забороняється допроваджувати до стикання шини з землею. З огляду на вимоги безпеки слід завжди дотримуватися відстані між маківкою шини і землею не менш 20 см.



За допомогою гвинта регулювання кількості подачі оливи (9) слід відрегулювати кількість оливи, що подається, відповідно до конкретних умов праці.



- Позиція «MIN» відповідає за скорочення кількості оливи, що подається.
- Позиція «MAX» відповідає за збільшення кількості оливи, що подається (мал. F).

У випадку розпилювання дерева твердого гатунку або сухого дерева з використанням всієї робочої довжини шини регуляційний гвинт (9) встановлюють в позицію «MAX».



Під час розпилювання м'яких гатунків дерева у вологому стані, або з використанням тільки частини робочої поверхні шини, допускається скоротити кількість подаваної оливи шляхом обертання регулювального гвинта (9) в напрямку положення «MIN». Оливний бак повинен бути майже порожнім, в той час як закінчиться бензин в паливному баку. Під час доливання палива слід пам'ятати про необхідність доливання також оливи.



ЗАСОБИ ЗМАЩУВАННЯ ЛАНЦЮГА

Ресурс ланцюга і шини пилки здебільшого залежить від якості використаного мастила. Допускається використовувати мастила призначені виключно для ланцюгових пил.ок.



Не допускається використовувати відпрацьовану чи регеновану оливу до змащування ланцюга пилки.



НАПРЯМНА ШИНА


Шина (20) наражена на особливо інтенсивний знос в своїй провідній і нижній частині. З метою запобігання однобічного зносу внаслідок тертя рекомендується щоразу під час гостріння ланцюга обробляти також шину. В той же час слід очищати паз в напрямній шині та отвори наоливлення. Паз в шині посідає прямокутний кшталт в перетині. Тож його кшталт також потребує регулярного контролювання. Для цього прикладають лінійку до напрямної шини та зовнішньої поверхні зубця ланцюга. Якщо між ними спостерігатиметься щілина, це означає, що паз є в нормі. В противному випадку шина вважається зношеною і потребує заміни.




ПРОВІДНА ЗІРЧОЧКА


Провідна зірочка наражена на особливо інтенсивний знос. У випадку коли ознаки зносу на зубцях зірочки стають очевидними, сама зірочка підлягає заміні. Експлуатація пилки з зужитою провідною зірочкою є додатковим фактором прискорення зносу ланцюга. Заміну провідної зірочки допускається виконувати виключно в авторизованому сервісному центрі.

РЕГУЛЮВАННЯ КАРБЮРАТОРУ


 Карбюратор відрегульовано на заводі виробника; однак, в разі зміни умов праці карбюратор може вимагати переналаштування. Перш ніж заходитись регулювати карбюратор слід переконатися, що встановлено нові повітряний та паливний фільтри, та що в паливний бак залита паливна суміш у відповідній пропорції.

 Регулювання карбюратора відбувається із встановленими шиною та ланцюгом.


- Загвинтити обидва регуляційні гвинти (L і H) (16) до опору (але не перетягувати) (мал. G).
- Тоді послати обидва регуляційні гвинти (16) як вказано нижче:
 - гвинт L: на 1 1/4 оберта;
 - гвинт H: на 1 3/8 оберта.
- Відкрити заслінку дроселя (11) наполовину, запустити двигун і зачекати, доки він не прогріється.
- Після того як двигун прогрівся, віджати дросель (11) і залишити двигун працювати на ялових обертах.
- Повільно повертати гвинт (L) вправо, доки не буде досягнуто положення, що відповідає максимальним обертам, а тоді повернути гвинт в зворотному напрямку, тобто вліво, на 1/4 оберту.
- Обертати гвинт ялових обертів (T) (17) вліво, доки ланцюг не перестане рухатись. У випадку якщо ялові обертати виявляться занизькими, гвинт обертають вправо (мал. G).

 Не слід торкатися глушника. Якщо глушник є гарячим, це здатне спричинитися до суттєвого опіку.


ГАЛЬМО ЛАНЦЮГА

 Дана пилка обладана автоматичними гальмами, що негайно зупиняють рух ланцюга в випадку явища відбиття під час розпилювання. Гальма спрацьовують автоматично завдяки інерційному механізму, встановленому під корпусом гальм. Гальма ланцюга також допускається залучати вручну, переводячи важіль гальм (6) в напрямку шини (20). Рух ланцюга зупиняється через 0,12 сек. після спрацювання гальм.


ПЕРЕВІРКА СПРАВНОСТІ ГАЛЬМ

 Щоразу перед черговим сеансом використання пилки слід перевірити справність гальм.


- Для цього пилку кладуть на землю, вмикають двигун і виводять його на найвищі обертати, повністю відкриваючи дросель на 1–2 секунди.
- Тоді штовхають важіль гальм (6) уперед. Ланцюг повинен негайно зупинити рух.
- Якщо ланцюг зупиняється повільно, або не зупиняється взагалі, слід замінити гальмівну стрічку та барабан муфти зчеплення, перш ніж використовувати пилку.
- Щоб розблокувати гальма, слід відтягти важіль гальм (6) в напрямку основного рухів'я (12), поки не гачок храпового механізму не заскочить в паз із характерним клацанням.


 Перевірка справності гальм і гостроти різальних крайок ланцюга щоразу перед кожним черговим сеансом праці пилкою належить до першочергових регламентних заходів, що забезпечують максимально безпечний рівень користування інструментом, зводячи відбиття до мінімуму.

ПЕРЕВІРКА СПРАВНОСТІ ФУНКЦІЇ АВТОМАТИЧНОГО СПРАЦЬОВУВАННЯ ГАЛЬМ

 Перевірка функції автоматичного спрацювання гальм виконується з вимкненим двигуном.


- Підняти пилку, тримаючи її за провідне рухів'я (5) і основне рухів'я (12), прибл. на 35 см над дерев'яною заготовкою.
- Випустити з руки провідне рухів'я (5) і дати пилці звиситися таким чином, щоб шина під власною вагою перекинулася донизу і торкнулася дерев'яної заготовки (мал. H).
- Одразу ж після торкання до дерев'яної заготовки повинні ввімкнутися гальма пилки (важіль гальм (6) повинен автоматично переміститися вперед в позицію «ввімкнено»).

 Перш ніж заходитись працювати, слід перевірити справність гальм ланцюга. У випадку, коли гальма спрацьовують недостатньо ефективно, слід відрегулювати їх або звернутися до авторизованого сервісного центру з метою їх ремонту.


 Праця двигуна на високих обертах із ввімкнутими гальмами спричиняється до перегрівання муфти зчеплення пилки. Як тільки гальма спрацьовують, в той час як двигун працює, слід негайно

відпустити важіль дроселя і перевести двигун на яловий хід.


НАТЯГУВАННЯ ЛАНЦЮГА

 Під час праці пильний ланцюг здатен розтягуватись внаслідок нагрівання. Це призводить до підвищення імовірності його зривання з напрямної шини.


- Послабити гвинти блокування напрямної шини (7).
- Перевірити, чи знаходиться ланцюг (21) в напрямному пазі шини (20).
- За допомогою викрутки підкрутити вправо гвинт натягування ланцюга (8), аж його буде натягнуто відповідним чином (при цьому шини слід обережно підтримувати в горизонтальному положенні).
- Знову перевірити силу натягування ланцюга (за якого можна відтягти ланцюг на 3–4 мм від шини в її середній частині) (мал. I).
- Міцно дотягти гвинти блокування напрямної (7).

 Не допускається натягувати ланцюг із занадто сильним зусиллям. Не рекомендується виконувати підтягування ланцюга, якщо він є сильно нагрітим; це здатне призвести до його перетягування після висигання.

ПРАЦЯ ПИЛКОЮ ЛАНЦЮГОВОЮ

 Перш ніж заходитись працювати пилкою, слід обов'язково ознайомитися з правилами безпеки праці ланцюговою пилкою. Рекомендується перш за все потренуватися на відходах дерева. Це також дозволить ближче ознайомитися з можливостями пилки.


- Слід безумовно наслідувати правил техніки безпеки.
- Ланцюгову пилку допускається використовувати виключно до розпилювання деревини. Забороняється використовувати пилку до перетинання інших матеріалів.
- Опір, вібрація і сила відбиття змінюються в залежності від гатунку розпилюваного дерева.
- Не допускається використовувати ланцюгову пилку в якості важеля до підймання, пересування чи розділення об'єктів. У випадку заклинення ланцюга слід вимкнути двигун і вбити в дерево пластиківий чи дерев'яний клин, щоб витягти пилку (мал. J). Після цього знову ввімкнути пилку і знову обережно спробувати розпочати розпилювання.
- Не допускається використовувати пилку до праці на штативі.
- Забороняється відключати до поводу пилки інші прилади, не передбачені виробником пилки.
- В ході операції розпилювання не має потреби спричиняти на пилку додаткове зусилля. Допускається спричиняти тільки незначний натиск, коли пилка працює з повністю відкрити дроселем.

 У випадку заклинення шини пилки не допускається намагатися витягти її з зусиллям. Це згаржує втратою контролю над пилкою і травмування оператора та/або пошкодженням пилки.

 Перед початком праці слід відпустити гальма.

- Натиснути кнопку блокування важеля дроселя (1) і важіль дроселя (11) (перед початком розпилювання слід зачекати, доки двигун не набере повну швидкість обертання).
- Треба слідувати за тим, щоб швидкість не падала.
- Ланцюг повинен пилити дерево в той час як пилка опускається під власною вагою; допускається несильно притискати пилку донизу (мал. K).
- Щоб не втратити контролю за пилкою, наприкінці операції не слід спричиняти на пилку тиск.
- По закінченні операції слід відпустити важіль дроселя (11), щоб двигун перейшов на яловий хід.

 Перш ніж відкласти пилку, слід вимкнути двигун.

 Ялова праця пилки на високих обертах призводить до зайвий витрат палива і зносу запчастин.

ЗАПОБІГАННЯ ЯВИЩУ ВІДБИТТЯ

Під явищем «відбиття» ми розуміємо рух напрямної шини ланцюгової пилки вгору і/чи назад, що може мати місце в випадку, коли ланцюг своїм фрагментом, що знаходиться на маківці шини, стикається з перешкодою.

- Слід упевнитися, що розпилюваний матеріал надійно укріплений.
- Щоб знерухомити матеріал, слід скористатися з затискних елементів.
- Під час ввімкнення і праці пилку слід щітко тримати обома руками.
- Під час відбиття поведінка пилки є непередбачуваною, а натягування ланцюга послабшається (мал. L).

- Погано нагострений ланцюг збільшує ризик появи явища відбиття.
- Забороняється виконувати операцію розпилювання на висоті вище рівня плечей.



Слід уникати операцій, за яких розпилювання виконується маківкою шини, оскільки це здатне викликати неочікуване відбиття пилки назад, догори. Під час праці ланцюговою пилкою слід обов'язково екіпуватися в повний комплект обладнання до праці з пилкою та мати на собі відповідний робочий одяг та взуття.



Демонтаж захисних пристосувань, невідповідне обслуговування, регламентні роботи чи неправильно виконана заміна шини чи ланцюга здатні призвести до збільшення ризику травматизму в разі виникнення явища відбиття. Категорично не допускається вносити будь-які зміни в конструкцію пилки. У випадку користування пилкою, до конструкції якої внесені самочинні зміни, користувач втрачає будь-які гарантійні права. Гарантія також знімається у випадку використання пилки з порушенням правил, наведених в цій інструкції.

РОЗПИЛЮВАННЯ ШМАТКІВ ДЕРЕВИНИ

Під час перетинання шматка деревини слід дотримуватися правил техніки безпеки і поступати наступним чином:

- Слід переконатися, що шмат матеріалу надійно зафіксований.
- Короткі шматки деревини перед початком розпилювання слід знерухомити за допомогою затискних пристосувань.
- Не допускається перетинати інші матеріали, ніж дерево і пиломатеріали.
- Перш ніж заходитися працювати пилкою, треба упевнитися, що пилка не зіткнеться в процесі праці з каменем чи цвяхом, оскільки це здатне спричинитися до вибиття пилки з рук і пошкодження ланцюга.
- Належить уникати ситуацій, в яких пилка, що працює, здатна стикнутися з дрянною огорожею чи землею.
- Під час обрізання гілля слід по можливості підперти пилку і намагатися не працювати маківкою шини.
- Слід звертати увагу на такі перешкоди, як пні, коріння, ями та канви в землі, оскільки потраплення до них здатне спричинитися до травматизму.

ВАЛКА ДЕРЕВ

Оцінити напрямок падіння дерева за поправкою на вітер, кут росту дерева, напрямку росту товстих гілок, складність валки тощо.

- Очищаючи місце довкола дерева слід пам'ятати про необхідність забезпечити собі добру опору на ґрунті та місце для відходу під час падіння дерева.
- Необхідно завбачити два пути для відходу, що розташовуватимуться під кутом прибл. 45° до лінії, що є подовженням лінії наміченого падіння дерева, але з протилежного відносно самого дерева боку. На цих путях не повинно бути жодних перешкод (**мал. М**).
- Виконати пропил на одну третину товщини стовбура з боку, в який дерево повинно впасти (**мал. N**).
- Виконайте пропил з протилежного боку (тобто з боку, протилежного до боку падіння) на рівні, що є трохи вищим, ніж нижня поверхня першого пропилю.
- Слід своєчасно вставляти клини, щоб запобігти заклинненню ланцюга пилки.
- Дерево вальть шляхом вбивання клину, а не шляхом розпилювання стовбура наскрізь.



Під час валки дерев слід дотримуватися всіх правил техніки безпеки і поступати наступним чином:

- У випадку заклиннення ланцюга, слід вимкнути пилку і звільнити ланцюг, вбивши клин. Дopuscaється використовувати клини з дерева чи пластмаси. Забороняється використовувати сталі та чавунні клини.
- Дерево, що падає, здатне потягти за собою сусідні дерева.
- За небезпечну вважається зона, довжина якої дорівнює 2,5 висоті дерева, що вальється (**мал. M**).
- Якщо оператор пилки є недосвідченим щодо валки дерев, то не допускається намагатися навчитися вальти дерева самотужки, а слід пройти навчання.



Забороняється спилувати дерева в таких випадках:

- неможливо встановити умов в зоні небезпеки внаслідок туману, дощу, снігопаду чи сутінків;
- неможливо з певністю визначити напрямок падіння дерева внаслідок постійного чи поривчастого вітру.



РОЗПИЛЮВАННЯ КОЛОД

- Притисніть зубчастий упор (19) до колоди і виконайте розпилювання (**мал. O**).
- У випадку якщо не вдається завершити розпилювання, не зважаючи на те, що всі можливості просування пилки було вичерпано, належить:
 - вивести шину з матеріалу на певну відстань (при цьому ланцюг повинен рухатись нормально) і, трохи змістивши основне руків'я (12) вниз, сперти його в упор (19) і виконати розпилювання, потроху підіймаючи основне руків'я (12).

РОЗПИЛЮВАННЯ КОЛОД НА ЗЕМЛІ

- Слід завжди мати цілку опору для ніг. Забороняється стояти на колоді.
- Слід завжди пам'ятати, що повалена колода здатна покотитись.
- Слід дотримуватися правил техніки безпеки з метою запобігання явища відбиття.
- Завершувати розпилювання слід завжди з боку протилежного напрямку напруження, щоб запобігти заклинненню ланцюга пилки в пропилю.



- Перш ніж розпочати працю, слід перевірити напрямок дії сили напруження в колоді, яка підлягає розпилюванню, з метою запобігання заклинненню ланцюга пилки в пропилю.
- Перший пропил виконується по напруженій стороні, що дозволяє усунути напруження.
- Під час розпилювання колоди, що лежить, передусім виконується пропил згори на 1/3 товщини, тоді колода перевертається і пропил завершується з напрямку, протилежного першому.
- Під час розпилювання колоди, що лежить на землі, важливо не допустити заглиблення ланцюга в землю під колодою. Нехтування цією вимогою здатне призвести до миттєвого пошкодження ланцюга.
- Під час перетину колод, що лежать на схилі, оператор завжди повинен знаходитись вище по схилу.

РОЗПИЛЮВАННЯ КОЛОД НА КОЗЛАХ

У випадку розпилювання колод, що підперті, чи розміщені на стійких козлах – в залежності від місця перетину, -- завжди слід виконати пропил на одну третину товщини колоди з боку напруження, витягти шину і завершити розпилювання з протилежного боку (**мал. P і R**).



ОБРИЗАННЯ/ПІДРІЗКА ГІЛЛЯ ДЕРЕВ І КУЩІВ

- Обрізання гілля заздалегідь колоди слід розпочати від кореня і рухатися в напрямку верхівки. Тонке гілля обрізають єдиним рухом.
- Слід передусім перевірити, в якому напрямку вигинається гілка. Тоді слід виконати підріз з боку вигину і завершити пропил з протилежного боку. Слід завжди пам'ятати, що відрізувана гілка здатна відсочити в напрямку оператора.
- Обрізати гілля завжди слід згори донизу, щоб не перешкоджати вільному падінню відтинаного гілля. Іноді, однак, може знадобитися підтинання гілля знизу (**мал. S**).
- Особливу обачність слід зберігати під час відтинання гілля, що є напруженим. Такі гілки після відтинання здатні відсочити та вдарити оператора.



Не допускається обрізати гілля, видираючись на дерево. Не допускається ставати на драбини, платформи, колоди чи інших предметах, що не дають достатньої опори та рівноваги і не сприяють утриманню нового контролю над пилкою. Забороняється виконувати операцію розпилювання на висоті вище рівня плечей. Під час праці пилку слід цілко тримати обома руками.

ЗБЕРІГАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Перш ніж заходитися чистити, перевірити чи ремонтувати пилку, належить упевнитися, що двигун вимкнений і холодний. Від'єднати дрiт від свічки запалювання, щоб унеможливити випадкове вимкнення двигуна.



ЗБЕРІГАННЯ

- Перш ніж сховати інструмент на зберігання на період довший, ніж один місяць, належить повністю злити паливо.
- Для цього паливо сточують з баку, вмикають двигун і чекають, доки він не випроцює рештки палива з системи.
- Кожного нового сезону належить використовувати свіже паливо. Не допускається чистити бак інструменту з використанням

детергентів, оскільки це може спричинитися до пошкодження двигуна.

- Слід обов'язково упевнитись, що вентиляційні щілини в корпусі двигуна є чистими й не затуляються тирсою, в них не накопичується пил.
- Пластикові елементи інструменту допускається чистити за допомогою м'якого детергенту і губки.
- З регламентних робіт з пилюкою допускається виключно ті, що описані в цій інструкції. Будь-які роботи повинні виконуватися виключно в авторизованому сервісному закладі.
- Категорично не допускається вносити будь-які зміни в конструкцію пилки.
- Пилка, що нею не користуються, повинна зберігатися чистою, на глянсовій поверхні, в сухому місці, недоступному для дітей.



Важливо звернути увагу, щоб під час зберігання не накопичувалися осадки з часточок гуми в основних елементах паливної системи: в карбюраторі, паливному фільтрі, паливному клапані чи бензобаку. Паливні суміші з додаванням спирту (етанолу чи метилу) здатні поглинати вологу, що під час зберігання призводить до розділення фракцій паливної суміші й утворення кислот. Кислотні випаровування здатні спричинитися до пошкодження двигуна.

ПОВІТРЯНИЙ ФІЛЬТР



- Забруднений повітряний фільтр спричиняється до скорочення вивідності двигуна внутрішнього згоряння та збільшення витрат палива. Повітряний фільтр підлягає очищенню щонайменше 5 годин роботи пилки.
- Очистити кришку повітряного фільтра (4) та місце довкола неї, щоб під час її зняття бруд не потрапив до камери карбюратора.
- Вигвинтити гвинти кришки повітряного фільтра (3) і зняти кришку повітряного фільтра (4).
- Витягти повітряний фільтр (d) (мал. Т).
- Промити фільтр водою з милом, ополоснути чистою водою і висушити.
- Встановити фільтр на місце і переконаватися, що вижлобки на окрайці повітряного фільтра добре пасують до виступів на кришці повітряного фільтра (4).
- Встановлюючи кришку повітряного фільтра (4), слід переконаватися, що дріт з-над свічки запалювання і гвинти регулювання карбюратора знаходяться на своїх місцях.



З метою уникнення небезпеки загоряння чи формування небезпечних випаровувань забороняється мити повітряний фільтр в бензині та інших розчинниках, що легко займаються.

ОРЕБРЕННЯ ЦИЛІНДРУ



Пил, що накопичується на оребренні циліндра, може призвести до перегрівання двигуна. Стан забруднення оребрення циліндру слід періодично перевіряти і чистити щоразу одночасно з очищенням повітряного фільтра.

НАПРЯМНА ШИНА ТА ЛАНЦЮГ



- Що 5 годин праці належить перевіряти стан шини та ланцюга.
- Встановити кнопку запалення (14) в положення вимкнено.
- Послабити і відкрутити гвинти блокування шини (7).
- Зняти кожух (10), витягти шини (20) та зняти ланцюг (21).
- Очистити отвори наоливлення та паз (e) в напрямній (20) (мал. U).
- Змастити провідну зірочку в напрямній (22) крізь отвір (f), що знаходиться на маківці шини (мал. W).
- Перевірити стан ланцюга (21).

ГОСТРІННЯ ЛАНЦЮГА



Стану різального інструмента належить приділяти особливу увагу. Справно і безаварійно експлуатація досягається за умови використання різального інструмента, що є нагострим й зберігається в чистоті. У випадку експлуатації пилки з тупим ланцюгом сам ланцюг, напрямна шина та провідна зірочка передчасно зношуються, а в крайньому випадку це може призвести до зриву ланцюга з напрямної. Тому гостріння ланцюга повинно виконуватися систематично і вчасно.

Гостріння ланцюга відноситься до складних операцій. До самостійного гостріння ланцюга вживається наявність спеціального інструменту, а також хисту. Некваліфіковані особи не допускаються до гостріння ланцюга бензинової пилки.

ПАЛИВНИЙ ФІЛЬТР



- Вигинти кришку бензобаку (15).

- Крізь горловину бензобаку витягти паливний фільтр (g) за допомогою дратяного гачка (мал. X).
- Зняти паливний фільтр і промити його в бензині або замінити на новий.
- Встановити паливний фільтр в баку.
- Загвинти кришку бензобаку (15).



Витягнувши паливний фільтр за допомогою гачка утримуйте кінець нагнального паливного шлангу навісу.

Під час монтажу паливного фільтра важливо бути обережним і не допустити, щоб до нагнального паливного шлангу потрапив будь-який бруд.

ОЛИВНИЙ ФІЛЬТР



- Вигвинти кришку оливного баку (18).
- Крізь горловину оливного бачка витягти оливний фільтр (h) за допомогою дратяного гачка (мал. Y).
- Промити оливний фільтр в бензині або замінити його на новий.
- Очистити бачок від бруду.
- Встановити оливний фільтр в баку.
- Загвинти кришку оливного баку (18).



Вкладаючи оливний фільтр до бачка важливо переконаватися, що він торкається правого переднього кута.

СВІЧА ЗАПАЛЮВАННЯ



- З метою безаварійної експлуатації інструменту слід періодично перевіряти стан свічки запалювання.
- Вигвинтити кришку повітряного фільтра (4).
- Витягти повітряний фільтр (d).
- Зняти дріт (i) з-над свічки запалювання.
- Накинувши на свічку свічковий ключ, що входить до комплекту поставки пилки, вигвинтити свічку (мал. Z).
- Очистити і відрегулювати відстань між контактами (0,65 мм) (або в разі потреби замінити стару свічку на нову).

ІНШІ НАСТАНОВИ



Належить перевірити інструмент на наявність витікання палива, послаблених кріплень і пошкоджень основних елементів інструменту, а особливо сполучення руків'я і кріплення шини. У випадку ствердження будь-яких пошкоджень перед черговим використанням інструменту слід відремонтувати.



В разі будь-яких неполадок слід звертатися до авторизованого сервісного центру виробника.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОМІНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пилка ланцюгова бензинова		
Номинальна характеристика	Показник	
Об'єм двигуна	52 см ³	
Корисна довжина шини	58G953 - 16," (400 мм)	
	58G954 - 18," (450 мм)	
Потужність двигуна	2 кВт (2,7 КМ)	
Швидкість обертання двигуна з прилаштованою шиною і ланцюгом (не більше)	10500 хв ⁻¹	
Швидкість обертання на яловому ході	3000 хв ⁻¹	
Паливо	Бензин/олива (до двотактних двигунів) 25:1	
Об'єм бензобаку	550 мл	
Олива для змащування ланцюга	SAE10W-30	
Об'єм бачка оливи для ланцюга	260 мл	
Система запалювання	Іскровий	
Свіча запалювання	L7T, BPM7A, CJ6Y	
Система подачі оливи	Насос автоматичний з регулятором	
Повідна зірочка шини (зубів x крок)	7T x 8,255 мм	
Крок ланцюга	0,325" (8,255 мм)	
Товщина ланцюга	0,058" (1,47 мм)	
Габарити (ДхШхГ) (без напрямної шини)	270x235x225мм	
Вага (без шини і ланцюга)	5,53 кг	
Тип провадження ланцюга в напрямній	Зубчасте колесо на підшипнику	
Швидкість системи різання	4000 хв-1	

Витрата палива	1,63 л / год
Карбюратор дросельного типу	MP16
Тип ланцюга	,325 0,058
Рік виготовлення	2021
58G953/58G954 є позначкою типу та опису устаткування	

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РІВЕНЬ ШУМУ І КОЛИВАНЬ

Рівень акустичного тиску	$L_{pA} = 96,7$ дБ (A) $K=3$ дБ (A)
Рівень акустичної потужності	$L_{WA} = 110$ дБ (A) $K=3$ дБ (A)
Значення вібрації (прискорення коливань) на передньому руків'ї:	$a_h = 7,907$ м/с ² $K=1,5$ м/с ²
Значення вібрації (прискорення коливань) на задньому руків'ї:	$a_h = 6,879$ м/с ² $K=1,5$ м/с ²



Інформація щодо галасу та вібрації

Рівень галасу, який утворюється устаткуванням, описаний шляхом: визначення рівня тиску галасу L_{pA} та рівня акустичної потужності L_{WA} (де K означає невпевненість вимірювання). Коливання, які утворюються устаткуванням, виражені значенням прискорення коливань a_h (де K означає невпевненість вимірювання).

Вказані у цій інструкції: рівень утвореного тиску галасу L_{pA} , рівень акустичної потужності L_{WA} та значення прискорення коливань a_h виміряні згідно з нормою EN ISO 11681-1A:2011. Вказаний рівень коливань a_h може використовуватися до порівняльної характеристики пристроїв і до попередньої оцінки експозиції на коливання.

Вказаний рівень коливань є репрезентативним виключно для основних функцій експлуатації електроінструменту. Якщо електроінструмент експлуатується з іншою метою або з іншими робочими інструментами, рівень коливань може відрізнятись.

Рівень коливань може збільшитися у випадку недостатніх або нерегулярних регламентних робіт із устаткуванням. Вищезгадані причини можуть викликати підвищену експозицію вібрації протягом усього періоду експлуатації.

Для ретельного визначення експозиції вібрації слід взяти до уваги періоди, коли устаткування вимкнене або коли воно вимкнене, але не використовується у роботі. Таким чином, після ретельного аналізу всіх факторів сумарна експозиція вібрації може виявитися суттєво меншою.

З метою захисту користувача від наслідків вібрації слід впровадити додаткові заходи безпеки, такі як: регулярний догляд за устаткуванням і робочим інструментом, зменшення відповідної температури рук, належна організація праці.

ОХОРОНА СЕРЕДОВИЩА



Зужиті продукти, що працюють від двигунів внутрішнього згоряння, не слід викидати разом з побутовими відходами, а утилізувати в спеціальних закладах. Відомості про утилізацію можна отримати в продавця продукції чи в органах місцевої адміністрації. Відпрацьовані прилади містять речовини, що не є сприятливими для природного середовища. Обладнання, що не передається до переробки, може становити небезпеку для середовища та здоров'я людини.

* Виробник залишає за собою право вносити зміни.

«Grupa Torhex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością» Spółka komandytowa, z юридичною адресою в Варшаві, ul. Proganiczna 2/4, (тут і далі згадуване як «Grupa Torhex») сповіщає, що всі авторські права на зміст даної інструкції (тут і далі називаної «Інструкція»), в тому на її текст, розміщені світліни, схематичні рисунки, креслення, а також розташування текстових і графічних елементів належать виключно до Grupa Torhex і застережені відповідно до Закону від 4 лютого 1994 року «Про авторське право й споріднені права» (див. орган держдрукеру Польщі «Dz. U.» 2006 № 90 p. 631 з подальші. змі.). Копіювання, переробка, публікація, переробка в комерційних цілях всієї Інструкції чи окремих її елементів без письмового дозволу Grupa Torhex суворо заборонене. Недотримання до цієї вимоги тягне за собою цивільну та карну відповідальність.



EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA MOTOROS LÁNCFŰRÉS 58G953/58G954

FIGYELEM: A MOTOROS LÁNCFŰRÉS ÜZEMBE HELYEZÉSE ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST ÉS ORIZZE AZT MEG A KÉSŐBBIEKRE.

RÉSZLETES BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A BELSŐÉGÉSŰ MOTORRAL MEGHAJTOTT LÁNCFŰRÉSZEK BIZTONSÁGI RENDSZABÁLYAI

- Figyelmeztetés!
- A Használati Utasítást nem ismerő személyek nem használhatják a láncfűrészt.
 - A láncfűrészt kizárólag fa vágására szabad használni.
 - A felhasználó viseli a teljes felelősséget a rendeltetésnek nem megfelelő alkalmazásért, tudatában annak, hogy az veszélyes lehet.
 - A gyártót nem terheli felelősség a rendeltetésellenes használatból eredő károkért.

A MUNKAHELY

- a. A munkahelyen rendet kell tartani, és gondoskodni kell a megfelelő világításról. A rendtelenség és a rossz megvilágítás balesetet okozhat, ez a láncfűrészes esetében fokozottan érvényes.
- b. A munkavégzés helyén ne tartózkodjanak bármézőköző személyek, gyerekek. A szerszám kezelője figyelmének elterelése a szerszám fölötti uralom elvesztésével járhat.

A SZEMÉLYES BIZTONSÁG

- a. Egyéni védőeszközöket kell viselni, így védőöltözetet (kezeszlábast), védőszemüveget, védőcipőt, védősapkát, hallásvédő eszközt és védőkesztyűt. A védőeszközök használata adott körülmények között csökkenti a sérüléssé balesetek kockázatát.
- b. Ne értelkezj le képségeit. Teshelyzetben legyen stabil, kiegyensúlyozott. Ez lehetővé teszi a láncfűrészt fölötti uralom megőrzését váratlan helyzetekben is.
- c. Ne viselj túl laza ruházatot és ékszereket. Haját, öltözékét, kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészekről. A túl laza ruházatot, az ékszereket, a hosszú hajat a mozgó alkatrészek elkapthatják.

SZÁLLÍTÁS, TÁROLÁS

- a. A láncfűrészt szállításához, viteléhez a motort le kell állítani, fel kell helyezni a láncvédő burkolatot, és be kell kapcsolni a láncféket. A biztonsággy felszerelésekkel nem ellátott, működő láncfűrészt hordozása sérüléssé balesetet okozhat.
- b. A láncfűrészt kézben vinni csak a mellő fogantyúnál fogva szabad. Más fogáshelyek nem biztosítanak biztos tartást, így akár sérüléssé baleset is történhet.
- c. A láncfűrészt ellenőrizni kell. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek megőrizték-e egyenességüket, rögzítésük rendben van-e, ellenőrizze az esetleges repedések megjelenését az alkatrészekben, és minden olyan tényezőt, amely befolyással lehet a láncfűrészt működésére. Ha sérülést talál, azt a láncfűrészt használatba vétele előtt meg kell javítani. Sok balesetnek oka a nem megfelelő karbantartás.
- d. A fűrészláncot tartsa tisztán és megélezve. A vágóélek megfelelő élességének biztosításával könnyebbé válik a szerszám használata, megelőzhető annak esetleges megszorulása.

A LÁNCFŰRÉSzt HASZNÁLATA ÉS ÁPOLÁSA

- a. Időnként ellenőrizni kell a láncfék működését. A rosszul, vagy egyáltalán nem működő láncfék veszélyeztetben a fűrészlánc-meghajtást nem kapcsolja ki.
- b. A munka befejeztől minden esetben alaposan meg kell tisztítani a szerszámot, az alkalmazott személyes védőeszközöket, és el kell végezni az érzékeny részeket karbantartást.

MUNKAVÉGZÉS

- A fék kiengedése előtt le kell állítani a láncfűrészt motorját.
- Különösen legyen óvatos az átvágás végén, mivel a láncfűrészt a vágott anyag ellenállásának megszűntével a tehetetlenségi erő hatására tovább lendül, ami sérüléssé balesetet okozhat.
- A hosszantartó munka a kezek és az ujjak zibbadását, elgémberedését idézheti elő. Ilyenkor be kell fejezni a munkát,

mivel az elgémberedett, zsidbadt kezek csökkentik a láncfűrész kezelésének pontosságát.

- Tilos a nyílt láng használata, a dohányzás.
- A gép üzemanyagtartályának feltöltését kikapcsolt, hideg motornál szabad csak elvégezni, mivel az esetleg a forró elemekre kiömlő üzemanyag meggyulladhat.
- Ha tömítetlenséget vagy üzemanyag-szivárgást észlel, ne indítsa be a láncfűrész, mert tűzveszélyt idézhet elő.
- A láncfűrész munka közben jelentősen fellemelegszik, ezért óvakodjon felforrósodott részeinek védtelen testrészeivel való érintésétől.
- A láncfűrészét egyszerre csak egy személy kezelheti. Más személyek csak a láncfűrész működtetésének helyétől biztonságos távolságra tartózkodhatnak. Különösen érvényes ez a gyermekekre és az állatokra.
- A láncfűrész beindításakor a fűrészlánc ne érintse sem a vágandó anyagot, sem egyebet.
- A láncfűrész használat közben markolja meg határozottan, mindkét kezével, kihaszánva mind a két markolatot. Testhelyzete legyen stabil.
- A láncfűrész használata gyermekek, kiskorúak számára tilos. A láncfűrész csak felnőttek használhatják, és csak akkor, ha tudják, hogyan kell kezelni. A láncfűrész átadásával együtt ezt a használati utasítást is át kell adni.
- Ha a fáradtság jeleit észleli, azonnal fejezze be a láncfűrészrel végzett munkát.
- A vágás megkezdése előtt állítsa a megfelelő helyzetbe a láncfék karját (húzza maga felé). A kar egyúttal a kéz védőpajzsának szerepét is betölti.
- A láncfűrész a vágott anyagból csak járó fűrészláncsal szabad kiemelni.
- Fűrészáru és vékonyabb ágak vágásánál alkalmazzon alátámasztást (fűrészbakot). Tilos néhány, egymásra helyezett deszka, vagy másik személy által tartott, vagy lábbal lefogott anyag vágása.
- A hosszú vágandó anyag megfelelő rögzítéséről gondoskodni kell.
- Lejtős területen dolgozva a vágást mindig a magasabban fekvő oldalról kell végezni.
- Átvágásnál mindig használja ki a röntktámaszt támasztékként. A láncfűrész a hátsó markolatnál fogva a mellő markolattal vezesse.
- Ha nem lehetséges a vágást egy menetben elvégezni, kissé húzza hátrább a láncfűrész, a röntktámaszt helyezze át, és folytassa a vágást, kissé megemelve a hátsó markolatot.
- Vízszintben vágásnál álljon a lehetőségek szerint minél inkább merőleges szögben a vágás vonalához képest. Ez a művelet komoly odafigyelést kíván.
- Ha az orrszéllal vág, a fűrészlánc megszorulásakor a fűrész felcsapódhat kezelője irányába. Éppen ezért minden esetben, ha lehetséges, a láncvezető tövénél kell vágni, ilyenkor a fűrészlánc megszorulásakor a felcsapódás ellentétes, a kezelőtől távolodó irányú.
- Különös óvatossággal kell eljárni repedésre hajlamos fa vágásakor. A levágott darabok ilyenkor bármely irányba vetődhetnek **(sérüléses baleset veszélye!)**.
- Álló fa gallyazását csak erre kiképzett személyek végezhetik! **A szabadon lehellő, levágott gallyak sérüléses balesetveszélyt jelentenek.**
- Tilos a láncvezető orrszéllal vágni **(felcsapódás veszélye)**.
- Különös figyelmet kell fordítani a feszültséget mutató ágakra, törzsekre. Tilos a szabadon függő ágakat alulról levágni.
- A kivágandó fa várható dőlési irányához képest mindig oldalt álljon.
- Fa kidöntésénél mindig fennáll a veszélye a döntött vagy a szomszédos fák ágainak letörése és leesése. Legyen fokozottan óvatos a sérüléses balesetek veszélye miatt.
- Lejtőkön a kezelő mindig a vágott fától feljebb álljon, soha az alacsonyabban fekvő oldalon.
- Vigyázzon azokra a rönkökre, amelyek a kezelő felé gördülhetnek. **Ugorjon el!**
- A működő láncfűrész hajlamos az elfordulásra, mikor a láncvezető orra a vágandó anyaghoz ér. Ilyenkor a láncfűrész önmagától a kezelője felé mozdulhat **(sérüléses baleset veszélye!)**.
- A fa kivágását meg kell előznie a munkaterület előkészítésének, azaz az alsó, zavaró ágak levágásának, és a fa törzse körüli terület megtisztításának.
- Tilos erős szélben fát kivágni, mert a szél befolyással lehet a dőlés várt irányára, sőt, a törzs irányítatlan kidőlését is okozhatja.
- Tilos a kivágás korlátozott látási viszonyok között, így ködben, eső- és


hőesésben.

- Tilos a vállak fölött vágni a láncfűrészrel, vagy fán, létrán, állványzaton, rönkön, stb. állva.
- A munkaterület környezetében legyen jól felszerelt elsősegély készlet.

A láncfűrész felcsapódásának elkerüléséhez tartsa be az alábbi szabályokat:

- Soha ne kezdje, és ne is vezesse a vágást a láncvezető orrával!
- A vágás minden esetben már működő láncfűrészrel kezdje meg!
- Ellenőrizze, hogy a fűrészlánc megfelelően meg van-e élezve.
- Soha ne vágjon egyszerre egynél több ágat. Levágáskor vegye figyelembe a szomszédos ágakat is. Kidöntéskor vegye figyelembe a közelben álló fákat is.

Az alkalmazott jelzések magyarázata



1. Figyelem, legyen különösen óvatos
2. Tűzveszély
3. Légúti mérgezőveszély - kipufogógázok
4. Használjon védőkesztyűt
5. Karbantartás, javítás megkezdése előtt állítsa le a motort és húzza le a pipát a gyertyáról
6. Olvassa el a használati utasítást, tartsa be a benne található figyelmeztetéseket és biztonsági szabályokat!
7. Használjon fej-, szem- és hallásvédő eszközöket
8. Felcsapódásveszély
9. Viseljen védőtőzvetet
10. Viseljen védőcipőt
11. Végtagjait tartsa távol a vágószerszámoktól

FELÉPÍTÉS, RENDELTETÉS

A motoros láncfűrész kéziszerszámnak minősül. Meghajtását léghűtéses, kétütemű, belsőégésű motor végzi. Ezek a kéziszerszámok a ház körüli, a hobbi kertekben végzendő munkákra szolgálnak. A láncfűrész felhasználható fák kidöntéséhez, tűzfák, kandallófa vágásához és más, favágást igénylő munkákhoz.

Tilos a berendezést rendeltetésétől eltérő célra alkalmazni.

AZ ÁBRÁK ÁTTEKINTÉSE

Az alkalmazott számozás a külön oldalakon található, a szerszámok részelemeit bemutató ábrák jelöléseit követi.

1. Gázkar biztonsági retesz
2. Szívató
3. Levegősűrítő fedél csavarja
4. Levegősűrítő fedél
5. Mellő markolat
6. Fékkar
7. A láncvezető sánt rögzítő csavaranyák
8. Láncfeszítő csavar
9. Olajozás szabályzó csavar
10. Borítás
11. Gázkar
12. Hátsó markolat
13. Indítókötél
14. Gyújtáskapcsoló
15. Tanksapka
16. Porlasztó szabályzócsavarok
17. Alapjárat fordulatszám szabályzó csavar

18. Olajtartály-sapka
19. Rönktámasz
20. Lánccszetítő sín
21. Fűrészlánc
22. Fordítókerekek

* Előfordulhatnak különbségek a termék és az ábrák között.

AZ ALKALMAZOTT PIKTOGRAMOK MAGYARÁZATA



FIGYELEM



FIGYELMEZTETÉS



ÖSSZESZERELÉS / BEÁLLÍTÁS



FONTOS

TARTOZÉKOK, KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELÉSEK

1. Lánccszetítő burkolat - 1 db
2. Fűrészláncszetítő - 1 db
3. Fűrészlánc - 1 db
4. Rönktámasz + csavarok - 1 klt
5. Üzemanyagkeverék-tároló edény - 1 db
6. Gyertyakulcs csavarhúzóval - 1 db
7. Csavarhúzó - 1 db
8. Imbuszkulcs - 2 db
9. Reszelő - 1 db

FELKÉSZÜLÉS AZ ÜZEMBEHELYEZÉSRE

A LÁNCFÜRÉSZ SZÁLLÍTÁSA

A lánccszetítő szállítása előtt mindig tegye fel a lánccszetítő burkolatot a fűrészláncra és a lánccszetítőre. Szállításhoz a lánccszetítőt a mellső markolatnál fogva tartsa. Tilos a lánccszetítő szállítása a hátsó markolatnál fogva. Ha egymás után több vágási műveletet végez, a műveletek között állítsa le a motort a gyújtáskapcsolóval.

A RÖNKTÁMASZ FELSZERELÉSE

A biztonság megőrzése érdekében a rönktámasz legyen mindig felszerelve a lánccszetítőre. Alátámasztási pontként szolgál, valamint csökkenti a visszarúgás veszélyét.

- Csavarozza fel a (19) rönktámaszt (a csavarok mellékelve).

A LÁNCCSZETÍTŐ SÍN ÉS A FÜRÉSZLÁNC FELSZERELÉSE

A lánccszetítő csap és a szabályzócsavar szolgál. Nagyon lényeges, hogy a lánccszetítő sín felszerelésekor a szabályzócsavaron lévő csap a lánccszetítő furatába kerüljön.

A szabályzócsavar elforgatásával a csap előre-hátra mozgatható. Ezeket az elemeket a lánccszetítő sín felszerelése előtt megfelelő helyzetbe kell állítani.

- A lánccszetítő sín és a fűrészlánc külön található meg a csomagolásban.
- A (6) fékkarnak felső (függőleges) állásban kell lennie (A. ábra).
- Csavarja le a (7) lánccszetítő sint rögzítő csavaranyákat és vegye le a (10) borítást.
- Tegye fel a (21) fűrészláncot a tengelykapcsoló mögötti meghajtó lánccserékre.
- Illesse a (20) lánccszetítő sint (a tengelykapcsoló mögé csúsztatva) a (c) rögzítőcsavarokra és tolja be a meghajtó lánccserék irányába (B. ábra).
- Tegye fel a (21) fűrészláncot alulról a vezetősín (22) fordítókerekére.
- Csúsztassa a (20) lánccszetítő sint a meghajtó lánccserékkel ellenkező irányba úgy, hogy a lánccszetítő szeméi a sín hornyába kerüljenek.
- Ellenőrizze, hogy a (8) lánccszetítő-szabályzó csavaron az (a) csap a (20) lánccszetítő sín alsó (b) furatában közepesen van-e (ha szükséges, állítson rajta) (B. ábra).
- Tegye a (10) borítást vissza a helyére és finoman rögzítse a (7) lánccszetítő sint rögzítő csavaranyákkal.
- Adjon megfelelő feszítést a fűrészláncnak a (8) lánccszetítő csavar állításával. A fűrészlánc feszítése akkor kielégítő, ha a vízszintes helyzetű lánccszetítő sín közepe táján 3 – 4 mm-rel megemelkedhet.
- A lánccszetítő sín orrát megtartva szorosan húzza meg a (7) lánccszetítő sint rögzítő csavaranyákat.
- A lánccszetítő sín és a fűrészlánc felszerelése előtt ellenőrizze, hogy a fűrészlánc vágóélei a megfelelő irányba néznek-e (a fűrészlánc helyes irányát a lánccszetítő sín, az orrszén láthatja). A fűrészlánc

szelése, ellenőrzése közben, az éles vágóélek okozta sérülések elkerülése érdekében viseljen védőkesztyűt.

Az új fűrészlánc kb. öt perces bejáratást igényel. Ilyenkor a fűrészlánc kenése különösen lényeges. A bejáratás után ellenőrizze a lánccszetítőt, és állítson utána, ha szükséges.

Viszonylag gyakran kell ellenőrizni a lánccszetítő feszességét, mivel a laza fűrészlánc könnyen leeshet a lánccszetítő sínről, hamar elhasználódik és a lánccszetítő sín gyors elhasználódásának is oka lehet.

A LÁNCFÜRÉSZ OLAJTARTÁLYÁNAK FELTÖLTÉSE

Az új lánccszetítő olajtartálya üres. Ezért az első használat előtt fel kell tölteni olajjal.

- Csavarja le a (18) olajtartály-sapkát.
- Töltsön bele max. 260 ml olajt (vigyázzon, hogy a töltés közben szennyeződések ne kerüljenek a tartályba).
- Csavarja vissza a (18) olajtartály-sapkát.

Tilos használni vagy regenerált olajat használni, mert ezek az olajszivattyú károsodását okozhatják. Egész évben SAE 10W/30 vagy pedig nyáron SAE 30W/40, télen SAE 20W/30 minőségű olajt használjon.

AZ ÜZEMANYAGTARTÁLY FELTÖLTÉSE

Üzemanyagfeltöltés közben tartsa be az alábbi szabályokat:

- **Állítsa le a motort.**
- **Ne engedje az üzemanyagot szétfolyni.**
- A benzinhoz (ölömlentes, 95 oktánszámú) keverjen jó minőségű, kétütemű motorokhoz való motorolajt az alábbi táblázatok szerint.

AJÁNLT MOTOROLAJOK

Munkakörülmények	Benzin : motorolaj
Az első 20 üzemóra alatt	20 : 1
Az első 20 üzemóra után	25 : 1

- Csavarja le a (15) tanksapkát.
- Tölts be az előzőleg elkészített üzemanyagkeveréket (max. 550 ml).
- Csavarja vissza a (15) tanksapkát.
- A bensőszerű motoroknál jelentkező problémák túlnyomó többsége közvetlen vagy közvetett módon az alkalmazott üzemanyag minőségére vezethető vissza. Különösen figyeljen oda arra, hogy a keverékhez ne használjon 4 ütemű motorokhoz való olajt.

MUNKAVÉGZÉS / BEÁLLÍTÁSOK

A MOTOR BEINDÍTÁSA

- A munka közben két kézzel fogja a lánccszetítőt.
- Ellenőrizze az üzemanyagtartályt és az olajtartály feltöltését.
- Ellenőrizze, hogy a fékkar (6) bekapcsolt helyzetben van (előretolásra került).
- Hideg motor esetében húzza ki a szivatókart (2).
- Szivattyúzzon be üzemanyagot a motorba az indító bowden többszöri meghúzásával (13).
- Állítsa a gyújtáskapcsolót (14) a bekapcsolt helyzetbe (C ábra).
- Helyezze a lánccszetítőt stabil aljzatra (a földre).
- Biztos kézzel fogja a talajra támasztott lánccszetítőt és húzza meg az indító bowdent (13), először lassan, míg nem hallani a tengelykapcsoló rákattanását, ezután húzza erőteljesen (D ábra).
- Húzza meg az indító bowdent (13) míg a lánccszetítő egy pillanatra beindul, majd leáll.
- Ezután nyomja be a gázkart reteszét (1) és enyhén a gázkart (11) a szivató kikapcsolásához (a szivató bowden automatikusan a kikapcsolt helyzetbe áll be).
- A már bekapcsolt szivatóval újra húzza meg az indító bowdent (13), míg a motor beindul (szükség lehet a többszöri meghúzására).
- Hagyja a motort felmelegedni. Szükség esetén növelje a fordulatszámot a gázkart enyhé megnyomásával (11).
- Állítsa át a fékkart (6) a kikapcsolt helyzetbe (hátrahúzáva).
- Végezze el a vágást.

Tilos a motort elindítani kézben tartva a lánccszetítőt. A beindítás közben a lánccszetítő a földre kell támasztani és biztos kézzel kell fogni. Ellenőrizze, hogy a lánccszetítő nem érintkezve más tárgyakkal, akadálymentesen forog. Tilos bármilyen anyagot vágni, míg a szivatókár ki van húzva.

A MOTOR LEÁLLÍTÁSA

- Engedje fel a (11) gázkart, hogy a motor néhány percet üresjáratban működhessen.
- Állítsa a (14) gyújtáskapcsolót kikapcsolt helyzetbe (STOP).

A FÜRÉSZLÁNC KENÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE

I A munka megkezdése előtt ellenőrizze a fűrészlánc kenését és az olajszintet. Indítsa el a lánzfűrészét és tartsa a talaj fölé. Ha növekvő olajmennyiség látható, akkor a fűrészlánc kenése megfelelően működik (**E. ábra**). Ha egyáltalán nincs olajnyom, vagy csak minimális, be kell állítani az olajozást a (9) szabályzó csavarral. Ha a szabályozás után nincs változás, ki kell tisztítani az olajozónyílást, a lánzfűrész felső nyílását és az olajcsatornát, vagy szervívizet kell fordulni.

A beállítást az óvatossági szabályok betartásával, leállított gépen végezze, és soha ne engedje, hogy a lánfűrészt a földet érintse. A biztonság megőrzéséhez tartsa be a földtől a minimum 20 cm-es távolságot.

A (9) olajozás szabályzó csavarral állítsa be az olajadagolás sebességét a végződő munka függvényében.

- „MIN” állás – az olajadagolás csökken.
- „MAX” állás – az olajadagolás nő (**F. ábra**).

Kemény, száraz fa átvágásához, és abban az esetben, ha a vágás a lánfűrészt teljes hosszával történik, a (9) szabályzócsavart állítsa „MAX” állásba.

Puha, nedves fa vágásához, és abban az esetben, ha a vágás a lánfűrészt hosszának csak egy részével történik, csökkenthető az adagolt olaj mennyisége, a (9) szabályzócsavar „MIN” irányba történő elforgatásával.

Az olajtartálynak majdnem teljesen üresnek kell lennie, mire elfogy az üzemanyag a tartályból. Üzemanyag betöltéskor nem szabad elfelejteni az olajtartány feltöltéséről sem.

KENŐANYAGOK A FÜRÉSZLÁNCHOZ

I A fűrészlánc és a lánfűrésztű sín élettartama nagymértékben függ az alkalmazott kenőanyagtól. Kizárólag lánfűrészekhez ajánlott kenőolajokat használjon.

Tilos használni, vagy regenerált olajt alkalmazni a fűrészlánc kenéséhez.

A LÁNCFEZETŐ SÍN

I A (20) lánfűrésztű sín alsó- és orr része van kitéve elsősorban elhasználódásnak. Az egyoldalú elhasználódás elkerüléséhez célszerű a lánfűrésztű sín megfordítása minden fűrészlánc élezés alkalmával. Ilyenkor ki kell tisztítani a vezetősín hornyát és az olajozónyílásokat is. A horony négyszög keresztmetszetű. Ellenőrizze a horony elhasználódását. Nyomjon egy vonalozót a vezetőléchez és a lánfűrésztű külső felületéhez. Ha rés van közöttük, az azt jelenti, hogy a horony rendben van. Ellenkező esetben a lánfűrésztű sín elhasználódottnak tekinthető, és ki kell cserélni.

A MEGHAJTÓ LÁNCKEREK

I A meghajtó lánckerék erős kopásnak kitéve alkatrészt. Ha a lánckerék fogain jól láthatók az elhasználódás jelei, ki kell cserélni. Az elhasználódott lánckerék a fűrészlánc élettartamát is csökkenti. A lánckereket csak márkaszervízben cseréltesse.

A PORLASZTÓ BEÁLLÍTÁSA

I A porlasztó gyárilag be lett szabályozva, de szükség lehet pontos beállítására a munka feltételeinek változása miatt. A porlasztó beállításának megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy új levegő- és üzemanyagzúró be lett-e beszerelve, és hogy a megfelelő keverék üzemanyag van-e a tartályban.

A porlasztó beállítását felszerelt lánfűrésztű sínnel és fűrészláncal kell elvégezni.

- Csavarja be ütközésig (de nem túl erősen meghúzza) mindkét (16) szabályzócsavart (L és H) (**G. ábra**).

- Először mindkét (16) szabályzócsavart csavarja kijebe az alábbiak szerint:

- L csavar: 1 1/4 fordulat
- H csavar: 1 3/8 fordulat

- Indítsa el a motort, és engedje felmelegedni a félig benyomott (11) gázkarral.

- A motor felmelegedése után engedje fel a (11) gázkart és hagyja, hogy a motor üresjáratban működjön.

- Csavarja lassan az (L) csavart jobbra, addig, amíg az üresjárat fordulatszám el nem éri a maximumot, majd állítsa vissza egy negyed fordulattal.

- Csavarja az üresjárat fordulatszám (17) (T) szabályzócsavarját balra addig, míg a fűrészlánc le nem áll. Ha az üresjárat fordulatszám túl alacsony, csavarja a csavart balra (**G. ábra**).

Kerülje a kipufogó érintését. A forró kipufogó komoly égési sérülést okozhat.

A LÁNCFÉK

I A lánfűrész lánccfékkel van felszerelve, amely automatikusan megállítja a fűrészláncot, ha felcsapódás következik be vágás közben. A lánccfék a fékházba épített súlyra ható tehetetlenségi erő következtében lép automatikusan működésbe. A lánccfék kézzel is működtethető, ha a (6) fékkart a (20) lánfűrésztű sín felé állítja. A lánccfék működésbe lépése a fűrészláncot 0,12 másodperc alatt állítja meg.

A LÁNCFÉK MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE

A lánfűrész minden használatbavétele előtt ellenőrizni kell a lánccfék működését.

- Tegye a földre a lánfűrésztest és a gázkart teljes benyomásával működtesse a motort maximális fordulatszám 1-2 másodpercig.
- Tolja előre a (6) fékkart. A fűrészláncnak azonnal meg kell állnia.
- Ha a fűrészlánc csak lassan, vagy egyáltalán nem áll le, akkor ki kell cserélni a fékcszalagot és a tengelykapcsolódobot a lánfűrész használatbavétele előtt.
- A fék oldásához húzza hátra a (12) hátsó markolat irányába a (6) fékkart, míg meg nem hallja a retesz bekattanásának jellemző hangját.

Rendkívül lényeges a lánccfék működésének és a fűrészlánc élességének ellenőrzése minden használat előtt, ez lehetővé teszi az esetlegesen fellépő visszacsapódás jelenségének biztonságos határok közé szorítását.

A LÁNCFÉK MŰKÖDÉSBELEPÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE

Ennél az ellenőrzésnél a motort ki kell kapcsolni.

- Fogja meg a lánfűrésztest az (5) mellső és a (12) hátsó markolatnál és tartsa egy rönk fölé, kb. 35 cm magasságban.

- Engedje el az (5) mellső markolatot, és hagyja, hogy a lánfűrésztű sín előrebukjon a fűrész saját súlya alatt, és megérintse a rönköt (**H. ábra**). A rönk érintésekor be kell kapcsolnia a lánccféknek a (6) fékkart önműködően előre tolódik bekapcsolt helyzetbe).

A munka megkezdése előtt ellenőrizni kell, hogy a lánccfék szabályosan működik-e. Ha a lánccfék működése nem kielégítő, a munka megkezdése előtt meg kell állítani, vagy meg kell javíttatni a márkaszervízben.

Ha a motor bekapcsoló lánccféknél magas fordulatszámra működik, az a tengelykapcsoló túlmelegedését okozza. Ha a lánccfék járó motornál működésbe lép, azonnal engedje fel a gázkart, és hagyja a motort üresjáratban működni.

A FÜRÉSZLÁNC MEGFESZÍTÉSE

Munka közben a fűrészlánc megnyúlik a felmelegedés miatt. A megnyúlt lánccfék meg lazul, ami a lánfűrésztű sínről való leesését okozhatja.

- Lazítsa meg a lánfűrésztű sánt rögzítő (7) csavaranyákat.
- Ellenőrizze, hogy a (21) fűrészlánc a (20) lánfűrésztű sín hornyában fekszik-e.
- Csavarhúzóval csavarja jobbra a (8) lánccfékcsőt csavart addig, amíg a fűrészlánc nincs megfelelően megfeszítve (finoman, vízszintesen tartva a lánfűrésztű sánt).
- Ellenőrizze újra a fűrészlánc feszességét (a lánfűrésztű sín közepe táján a fűrészlánc kb. 3-4 mm-nyire emelhető meg) (**I. ábra**).
- Feszessen húzza meg a lánfűrésztű sánt rögzítő (7) csavaranyákat.

A fűrészláncot nem szabad túlzottan megfeszíteni. Az erősen felmelegedett fűrészlánc ilyenkor beszabályozása erősen túlfeszítéséhez vezethet a lehülés során.

MUNKAVÉGZÉS A LÁNCFÜRÉSZSEL

I Mielőtt nekifogna a tervezett munkához a lánfűrészszel, tanulmányozza át a lánfűrészszel végzett munka biztonsági rendszabályait tartalmazó részt. Ajánlatos némi gyakorlatra szert tenni főlegesen fadarabokon végzett vágással. Ezzel megismerheti azt is, hogy a lánfűrészszel mire képes.

- A biztonsági rendszabályokat minden körülmények között tartsa be.
- A lánfűrészszel kizárólag fa vágására használható. Tilos vele más anyagokat vágni.

- A rezgések mértéke és a visszacsapás jelensége a fa fajtájától függően változó.

- Tilos a lánfűrészszel emelőként használni tárgyak megemeléséhez, arrébb tolasához vagy szétválasztásához. Ha a fűrészlánc beszorul, állítsa le a motort, és a fűrészszel a fűrészszel ék beütésével szabaddá ki (**J. ábra**). Indítsa el újra a szerszámot, és óvatosan kezdje el újra a vágást.

- Tilos a lánfűrészszel munkáilásba rögzítve használni.
- Tilos a meghajtóház a lánfűrészszel gyártója által megjelöltek kívül más berendezést csatlakoztatni.

- Vágáskor főlegesen túlzott nyomást gyakorolni a lánCFűrészre. Csak enyhé nyomást kell alkalmazni, ha a motor teljes gázzal működik.



Ha a fűrész vágás közben beszorul a vágatba, tilos próbálkozni erőszakos kihúzásával. Ez a lánCFűrész fölötti uralom elvesztésével járhat, kezelje sérülését okozhatja, és a lánCFűrész is károsodhat.



- A munka megkezdése előtt a lánCFéket ki kell oldani.
- Nyomja le a gázkar (11) biztonsági reteszt és a (11) gázkart (a vágás megkezdése előtt várja meg, míg a motor eléri teljes fordulatszámát).
- Folyamatosan tartsa fenn a teljes fordulatszámot.
- Engedje, hogy a fűrészlánCF vágja a fát. Enyhén nyomja lefelé a lánCFűrész (K. ábra).
- Hogy ne veszítse el az uralmat a gép fölött, a vágás végén már ne gyakoroljon nyomást a lánCFűrészre.
- A vágás befejeztével engedje fel a (11) gázkart, és hagyja, hogy a motor üresjáratban működjön.
- Mielőtt letenné a lánCFűrész, állítsa le a motorját.
- A magas fordulatszám fenntartása akkor, amikor nem vág a fűrészszel, főlegesen veszteségekkel és az alkatrészek elhasználódásával jár.



A VISSZACsapÓDÁS ELLENI VÉDEKEZÉS

A visszacsapódás a lánCFvezető sín elmozdulása felfelé és/vagy hátra, ami akkor léphet fel, amikor a fűrészlánCFnak a vezetősín orrszén futó szakasza ellenállásba ütközik.

- Gyözödjön meg arról, hogy a vágandó anyag megfelelően rögzítve van-e.
- Használjon szorítókat az anyag lerögzítéséhez.
- Beindításkor és munkavégzés közben tartsa két kézzel a lánCFűrész.
- Visszacsapódás közben a lánCFűrész szokatlanul viselkedik, és bekövetkezik a fűrészlánCF meglazulása (L. ábra).
- A nem megfelelően megélezett fűrészlánCF növeli a visszacsapódás bekövetkezésének kockázatát.
- Tilos a vállmagasság fölötti vágás.



Kerülni kell a lánCFvezető orrszélvél a vágást, ez hirtelen hátra, fel irányuló visszacsapódást válthat ki. Munkavégzés közben használja a lánCFűrész teljes felszereléssel és viseljen megfelelő munkaruhát.



A biztonsági felszerelések kiszérése, a nem megfelelő kezelés, karbantartás, a helytelenül lecsatlakoztatott lánCFvezető vagy fűrészlánCF mind hozzájárulhatnak a sérülésveszély növekedéséhez egy esetleges visszacsapódás során. Tilos bármiféle átalakítást végezni a lánCFűrészben. A lánCFűrész meg nem engedett átalakítása esetén elvesz a jótálláshoz való jog. A jótállás elvesztését okozza a lánCFűrész jelen használati utasításban foglaltakkal ellentétes használata.



FAANYAGOK VÁGÁSA

Faanyagok vágásakor be kell tartani a biztonsági és munkavédelmi rendszabályokat, és az alábbiak szerint kell eljárni:

- Gyözödjön meg arról, hogy a faanyag nem tud elmozdulni.
- A rövid anyagdarabokat rögzítse szorítókkal a vágás megkezdése előtt.
- Kizárólag fa és faalapú anyagok vághatóak.
- Vágás előtt gyözödjön meg arról, hogy a fűrész nem fog kódarabba, kavicsba, szögbe ütközni, mert ez a lánCFűrész váratlan reakciójához és a fűrészlánCF károsodásához vezethet.
- Kerülje az olyan helyzetet, amikor a működő lánCFűrész drótkerítésbe vagy a földre ütközhet.
- Gallyazáskor, ha lehetséges, támassza meg a lánCFűrész, és ne vágjon a lánCFvezető orrszélvél.
- Ügyeljen az olyan akadályokra, mint a kiálló tönkök, gyökerek, vagy a mélyedések, lyukak a földben, ezek mind baleset okai lehetnek.



FÁK KIVÁGÁSA

Állapítsa meg a fa kidöntésének irányát, vegye figyelembe a szélirányt, a fa elhajlását, a nehéz ágak elhelyezkedését, a kivágás utáni munka könnyedségét és egyéb tényezőket.

- A fa körüli hely megtisztításakor ne feledje, hogy legyen olyan hely, ahol lábait jól megtámaszhatja, és arra is, hogy legyen hely elhúzódni a fa dőlésekor.
- Előre ki kell tűzni, és meg kell tisztítani két menekülési útvonalat, kb. 45°-os szögben a tervezett dőléssel ellentétes irányhoz viszonyítva. Ezek az útvonalakon nem lehet semmilyen akadály (M. ábra).
- A dőlés felőli oldalon vágjon kb. a törzs egyharmadnyi mélységben hajkot (ék alakú rést) (N. ábra).
- A hajkkal szembeni oldalon, annak alsó lapjához képest egy kicsit magasabban készítse el a döntővágást.
- A megfelelő pillanatban helyezze be az ékeket a fűrészlánCF beszorulásának megakadályozására.



- A fát az ékekkel kell kidönteni, nem a törzs teljes átvágásával.

A fa kivágásokor be kell tartani az összes biztonsági rendszabályt, és az alábbiak szerint kell eljárni:

- Ha a fűrészlánCF beszorul, le kell állítani a fűrész és ék beütésével ki kell szabadítani a fűrészlánCFt. Az ékek anyaga csak fa vagy műanyag lehet. Tilos vasból vagy acélból készült ékek használata.
- A kidőlő fa magával ránthat más fákat is.
- A veszélyes körzet a kivágott fa magasságának 2,5-szerese (M. ábra).
- Ha kezdő, tapasztalatlan, nincs gyakorlata, ne próbálkozzon egyedül tapasztalatot szerezni, végezze el a megfelelő tanfolyamot.



Tilos a fa kivágása, ha:

- Nem állapíthatók meg a veszélyes körzetben uralkodó körülmények, pl. köd, eső, havazás vagy sötétedés miatt.
- Biztonsággal nem állapítható meg a dőlés iránya az erős szél vagy széllekek miatt.



RÖNKÖK ÁTVÁGÁSA

Nyomja a (19) rönktámaszt az anyaghoz és végezze el a vágást (O. ábra).

- Ha nem sikerült a vágást befejezni a fűrész teljes mozgási lehetőségének kihasználásával, akkor:
- Kissé húzza hátra a lánCFvezetőt a vágott anyagból (továbbra is működő fűrészlánCFval), és kissé helyezze lejjebb a (12) hátsó markolatot, támassza meg a (19) rönktámaszt és fejezze be a vágást, megemelve kissé a (12) hátsó markolatot.



FÖLDÖN FEKVŐ RÖNK VÁGÁSA

Lábainak legyen mindig biztos támaszuk a földön. Tilos a rönkök állni.

- Vigyázzon, a fekvő rönk elfordulhat.
- Tartsa be a biztonságos munkavégzés rendszabályait, hogy elkerülhesse a lánCFűrész visszacsapódását.
- A befejező vágást mindig a nyomófeszültséggel ellentétes oldalról végezze, hogy elkerülje a fűrészlánCF beszorulását a vágatba.



A vágás megkezdése előtt ellenőrizze a vágandó rönkre ható feszültség irányát, hogy elkerülhesse a fűrészlánCF beszorulását.

- Az első vágást a nyomófeszültségnek kitett oldalról kell végezni, hogy az megszűnjön.
- A földön fekvő törzs átvágásakor először a vastagság 1/3-ának megfelelő mélységbe kell vágni, majd a törzset meg kell fordítani, és a vágást a másik oldalról befejezni.
- Földön fekvő rönk vágásakor nem szabad megengedni, hogy a fűrészlánCF a földre mélyedjen a rönk alatt. Ez a fűrészlánCF azonnali károsodását okozhatja.
- Lejtőn fekvő rönk esetén a vágást végzőnek a rönktől feljebb kell állnia.



FÖLD FÖLÉ EMELKEDŐ RÖNKÖK VÁGÁSA

Alátámasztott vagy stabil bakra helyezett rönkök esetében, a vágás helyétől függően, a rönk vastagságának egyharmadát kitevő bevágást kell a feszültség alatt lévő oldalon végezni, és a másik oldalról kell a vágást befejezni (P. és R. ábrák).



FÁK, BOKROK ÁGAINAK LE- ÉS VISSZAVÁGÁSA


A kidöntött fa gallyazását a gyökér felőli végétől kell kezdeni, és a csúcs felé haladva kell folytatni. A kis ágakat egy vágással kell eltávolítani.

- Először ellenőrizze, hogy melyik irányba hajlik az ág. Ezután a hajlás oldalán végezzen könnyítő vágást, és az ellenkező oldalról a választóvágást. Ügyeljen arra, hogy legyen helye hátraugrani a levágott ágtól.
- Fák ágainak visszavágásánál mindig felülről vágjon, és engedje a levágott ágakat szabadon leesni. Néha megis előfordulhat, hogy hasznos alluról bevágni az ágat (S. ábra).
- Legyen különösen óvatos olyan ágak vágásánál, amelyekben feszültség lehet. Az ilyen ág levágáskor elpattanhat, és a vágást végző megütheti.




Tilos fák mászva gallyazni. Tilos létrára, állványra, rönkre állni, vagy más olyan helyzetben, ahol elvesztheti egyensúlyát, és ezzel együtt a lánCFűrész fölötti uralmát. Tilos a vállmagasság fölötti gallyazás. A kőrűrész mindig két kézzel tartsa.

KEZELÉS, KARBANTARTÁS

 Tisztítás, ellenőrzés, javítás előtt győződjön meg arról, hogy a láncfűrész motorja ki van-e kapcsolva és hideg-e. A gyújtógyertyáról húzza le a pipát, hogy megakadályozza a motor véletlen beindítását.


TÁROLÁS

- Ha egy hónapnál hosszabb időre tárolja a láncfűrész, teljesen le kell üríteni az üzemanyag-ellátó rendszert.
- Engedje le a tartályból az üzemanyagot, és a motort működtesse addig, míg el nem fogy az üzemanyag.
- Minden szezonban használjon friss üzemanyagot. Az üzemanyagtartályhoz ne használjon semmilyen tisztítószert, mert az a motor károsodását okozhatja.
- Fordítson megkülönböztetett figyelmet arra, hogy a motor borításán található szellőzőnyílások átjárhatók legyenek.
- A műanyag elemek tisztításához használjon enyhe mosószert és szivacsot.
- A láncfűrészben csak az ebben a használati utasításban leírt karbantartási műveleteket végezze el. Minden más műveletet csak a márkaszerviz végezhet el.
- Tilos bármiféle szerkezeti átalakítást végezni a láncfűrészben.
- Használaton kívül a láncfűrész tisztá állapotban, sima felületen, száraz, gyermekek elől elzárt helyen tárolja.


 Fontos, hogy tárolás közben ne legyen lehetőség gumirészecskék kicsapódására az üzemanyagellátó-rendszerben, így a porlasztóban, az üzemanyagszűrőben, az üzemanyag-vezetékben és az üzemanyagtartályban. A (metil- vagy etil-) alkohol tartalmú üzemanyagok vizet vehetnek fel, amelyek a tárolás során az üzemanyag-keverék szétválásához és savak keletkezéséhez vezethet. A savas üzemanyag károsíthatja a motort.

A LEVEGŐSZŰRŐ

- Az elszennyeződött levegőszűrő a belsőégésű motor teljesítményének csökkenését, és az üzemanyag-fogyasztás növekedését okozza. A levegőszűrőt meg kell tisztítani minden 5 üzemóra után.
- Tisztítsa meg a levegőszűrő (4) fedelét és környékét, nehogy leszerelésekor szennyeződések kerüljenek a porlasztóba.
- Csavarja ki a levegőszűrő fedél (3) csavarját és vegye le a (4) fedelet.
- Vegye ki a (d) levegőszűrőt (T. rajz).
- Mossa meg a levegőszűrőt szappanos vízben, öblítse ki tiszta vízben és szárítsa meg.
- Szerelje vissza a levegőszűrőt, vigyázza arra, hogy a peremén lévő bevágások illeszkedjenek a (4) levegőszűrő fedél bordáihoz.
- A (4) levegőszűrő fedél szerelésénél győződjön meg arról, hogy a gyújtógyertya vezetéke és a porlasztó szabályozócsavarjaihoz vezetó nyílások megfelelő helyen vannak-e.

 A tüzvészély, illetve az egészségre káros gőzök keletkezését elkerülendő a levegőszűrőt ne mossa benzinen vagy más, gyúlékony oldószerben.


A HENGER HÜTŐBORDÁI

 A henger hűtőbordáin felgyülemelő por a motor túlmelegedését okozhatja. Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa a hűtőbordákat, mikor a levegőszűrő karbantartását végzi.

A LÁNCVEZETŐ ÉS A FÜRÉSzlÁNC

- Minden 5 üzemóra után ellenőrizni kell a láncvezető és a fűrészlánc állapotát.
- Fordítsa a (14) gyújtáskapcsolót kikapcsolt helyzetbe.
- Lazítsa meg és csavarja le a láncvezető sánt rögzítő (7) csavaranyákat.
- Vegye le a (10) borítást és szerelje le a (20) láncvezető sánt és a (21) fűrészláncot.
- Tisztítsa meg a (20) láncvezetőn az olajnyílásokat és az (e) hornyot (U. ábra).
- Kenje a láncvezető mellső (22) fordítókerékét a láncvezető orr részén található (f) nyíláson keresztül (W. ábra). Ellenőrizze a (21) fűrészlánc állapotát.


A FÜRÉSzlÁNC MEGÉLÉZÉSE

 A vágószerszámokra megfelelő figyelmet kell fordítani. Éleseknek és tisztáknak kell lenniük, ez biztosítja a hatékony és biztonságos munkavégzést. A láncfűrész használata életlen fűrészláncal a fűrészlánc, a láncvezető sín és a meghajtó lánckerék gyorsabb elhasználódását okozza, szélsőséges esetben láncszakadást is okozhat. Ezért nagyon fontos, hogy időben meg legyen a fűrészlánc élezve. A fűrészlánc élezése összetett feladat. Az önálló fűrészlánc élezéséhez megfelelő célszerszámokra és szakismeretekre van szükség. Ajánlatos a

fűrészlánc élezését szakképzett személyre bízni.

AZ ÜZEMANYAGSZŰRŐ


- Csavarja le a (15) tanksapkát.
- Egy horgos végű huzallal vegye ki a (g) üzemanyagszűrőt a beöntőnyíláson keresztül (X. ábra).
- Szerelje ki az üzemanyagszűrőt és mossa ki benzinen vagy cserélje újra.
- Szerelje vissza az üzemanyagszűrőt az üzemanyagtartályba.
- Csavarja vissza a (15) tanksapkát.

 Az üzemanyagszűrő kiszérése után használjon csipetet a szívócső végének megtartására.

Az üzemanyagszűrő szerelése közben ügyeljen arra, hogy a szívócsőbe ne kerüljön semmilyen szennyeződés.

AZ OLAJSZŰRŐ


- Csavarja le a (18) olajtartály-sapkát.
- Egy horgos végű huzallal vegye ki a (h) olajszűrőt a beöntőnyíláson keresztül (Y. ábra).
- Szerelje ki az olajszűrőt és mossa ki benzinen vagy cserélje újra.
- Távolítson el minden szennyeződést az olajtartályból.
- Szerelje vissza az olajszűrőt az olajtartályba.
- Csavarja vissza a (18) olajtartály-sapkát.

 Az olajszűrő behelyezésekor a tartályba győződjön meg arról, hogy az beér a jobb mellő sarokba.

A GYJÚTÓGYERTYA

- A láncfűrész megbízható működése érdekében rendszeresen ellenőrizni kell a gyújtógyertya állapotát.
- Szerelje le a levegőszűrő (4) fedelét.
- Vegye ki a (d) levegőszűrőt.
- Vegye le az (i) pipát a gyújtógyertyáról.
- A mellékelt gyertyakulccsal csavarja ki a gyújtógyertyát (Z. ábra).
- Tisztítsa meg a gyújtógyertyát és állítsa be az elektrodák távolságát (0,65 mm) (szükség esetén cserélje ki a gyújtógyertyát).

TOVÁBBI TANÁCSOK

 Ellenőrizze, nincs-e valahol üzemanyag-szivárgás, meglazult csavarokötés, nem sérültek-e az alapvető elemek, különösen a markolat és a láncvezető sín rögzítése. Ha bármilyen sérülést észlel, az ismételt használatba vétel előtt győződjön meg arról, hogy a láncfűrész meg lett-e javítva.

 Bármiféle felmerülő meghibásodás javítását bízza a gyári márkaszervizre.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

MŰSZAKI ADATOK

Motoros láncfűrész	
Jellemző	Érték
Hengerűrtartalom	52 cm ³
A láncvezető sín hasznos hosszúsága	58G953 - 16', (400 mm) 58G954 - 18', (450 mm)
A motor teljesítménye	2 kW (2,7 KM)
A motor fordulatszámja felszerelt vágórésszel (max.)	10500 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám	3000 min ⁻¹
Üzemanyag	Benzin / olaj keverék (kétüteműekhez) 25 : 1
Az üzemanyagtartály térfogata	550 ml
Láncolaj	SAE10W-30
Az olajtartály térfogata	260 ml
Gyújtásrendszer	Szíkra
Gyújtógyertya	L7T, BPM7A, CJ6Y
Kenőolaj-ellátás	Szabályozható automatikus olajszivattyú
Lánckerék (fogak x osztás)	7T x 8,25mm
Láncosztás	0,325" (8,25mm)
A lánc vastagsága	0,058" (1,47 mm)
Méreték (hosszúság x szélesség x magasság) (láncvezető sín nélkül)	270x235x225mm
Tömeg (láncvezető sín nélkül)	5,53 kg
A lánc vezetése a láncvezetőn	Csapágyazott fogakerekkel
A vágórendszer sebessége	4000 min ⁻¹
Üzemanyag-fogyasztás	1,63 l/h

Gázkaros karburátor	MP16
Lánc típusa	.325.0058
Gyártási év	2021
A 58G953/58G954 mind a gép típusát, mind meghatározását jelenti	

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELMI ADATOK

Hangnyomás-szint	$L_{WA} = 96,7 \text{ dB (A)}$ $K=3\text{dB (A)}$
Hangteljesítmény-szint	$L_{WA} = 110 \text{ dB(A)}$ $K=3\text{dB(A)}$
Rezgésszint érték (első markolat)	$a_{11} = 7,907 \text{ m/s}^2$ $K=1,5 \text{ m/s}^2$
Rezgésszint érték (hátsó markolat)	$a_{11} = 6,879 \text{ m/s}^2$ $K=1,5 \text{ m/s}^2$



Zajjal és vibrációval kapcsolatos információk

A berendezés által kibocsátott zaj a kibocsátott hangnyomás-szinttel L_{pA} és a hangerő-szinttel L_{WA} került leírásra, (ahol a K mérési bizonytalanság). A berendezés által gerjesztett rezgés az a_{11} rezgésgyorsulással került leírásra (ahol a K a mérési pontatlanság).


A jelen útmutatóban megadott: kibocsátott hangnyomás-szint L_{pA} , hangerő-szint L_{WA} , valamint a rezgésgyorsulás a_{11} az EN ISO 11681-1A:2011 irányelv szerint került megmérésre. Az a_{11} rezgésgyorsulás a berendezések összehasonlításához és a rezgés előzetes kiértékeléséhez használható fel.

A megadott rezgési szint egyedül a berendezés alapvető alkalmazásaira vonatkozik. Amennyiben a berendezés egyéb alkalmazásokra vagy egyéb munkaszerszámokkal kerül használatra, a rezgés szintje módosulhat. A berendezés nem elegendő, vagy túl ritka karbantartása magasabb rezgést fog kiváltani. A fent megadott okok növelhetik a rezgés mértékét a munkavégzés folyamata alatt.

A rezgés mértékének felbecsüléséhez vegye figyelembe azokat az időszakokat, amikor a berendezés ki van kapcsolva, vagy amikor be van kapcsolva, de nincs használatban. Az összes tényező pontos felbecsülése után az összes rezgés mértéke lényegesen kisebb lehet.

A felhasználó rezgés hatása elleni védelme érdekében további biztonsági intézkedéseket kell megtenni: a berendezés és a munkaszerszámok ciklikus karbantartása, a kezek megfelelő hőmérséklete és a megfelelő munkaszervezés.

KÖRNYEZETVÉDELLEM



A belsőégésű motorral meghajtott termékeket ne dobja ki a házi szeméttel, hanem azt adja le hulladékkézelésre, hulladékgyűjtésre szakosodott helyen. A hulladékkézeléssel kapcsolatos kérdéseire választ kaphat a termék kereskedőjétől, vagy a helyi hatóságoktól. Az elhasználtodott berendezések a természeti környezetre ható anyagokat tartalmaznak. A hulladékkézelésnek, újrahasznosításnak nem alávetett berendezések potenciális veszélyforrást jelentenek a környezet és az emberi egészség számára.

* A változtatás joga fenntartva!

A „Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa (székhelye: Varsó, ul. Pograniczna 2/4) (a továbbiakban: „Grupa Topex”) kijelenti, hogy a jelen használati utasítás (továbbiakban „Használati Utasítás”) tartalmával – ideértve többek között annak szövegével, a felhasznált fényképekkel, vázlatokkal, rajzokkal, valamint a formai megjelenéssel – kapcsolatos összes szerzői jog a Grupa Topex kizárólagos tulajdonát képezi és mint ilyenek jogi védelem alatt állnak, az 1994. február 4-i, a szerzői és ahhoz hasonló jogokról szóló törvényben foglaltak szerint (Dz.U. (Törvényközlöny) 2006. évf. 90. szám 631. tétel, a későbbi változásokkal). A Használati Utasítás egészségének vagy bármely részletének hasznoszerzés céljából történő másolása, feldolgozása, közzététele, megváltoztatása a Grupa Topex írásos engedélye nélkül polgári jogi és büntetőjogi felelősségre vonás terhe mellett szigorúan tilos.



TRADUCERE A INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE FERAȘTRAU MECANIC CU LANT 58G953/58G954

NOTA: ÎNAINTE DE UTILIZAREA FERAȘTRĂULUI MECANIC CU LANT TREBUIE CITITE ATENT INSTRUCȚIUNILE ȘI SA LE PASTRATI PENTRU VIITOR.

PRESCRIPȚII AMANUNTITE DE SECURITATE

SECURITATEA UTILIZĂRII FERAȘTRĂULUI MECANIC CU LANT
Avertizări!

• Nu este permisă utilizarea feraștrăului mecanic cu lant de către persoane care nu cunosc cuprinsul prezentei instrucțiuni.

- Feraștrăul mecanic cu lant servește numai la tăiat lemni.
- Uzufructuarul suportă riscul total fiind conștient că, în cazul utilizării feraștrăului în alte scopuri, poate fi foarte periculos.
- Furnizorul nu-și asumă răspunderea față de pagubele care pot avea loc în urma utilizării necorespunzătoare a feraștrăului mecanic cu lant.

STANDUL DE LUCRU

- Standul de lucru trebuie menținut curat și trebuie bine iluminat. Dezordine și iluminarea insuficientă poate pricinui accidente, în special utilizând feraștrăul mecanic cu lant.
- Nu permiteți accesul copiilor și altor observatori la locul de lucru. Neatenția operatorului poate duce la pierderea controlului asupra utajului.

SECURITATEA PERSONALĂ

- În timpul lucrului trebuie să fi înzestrat cu mijloace de protecție, să porți combinazon de lucru, ochelari de protecție, încălțăminte de protecție, cască de protecție, antifoane cât și mănuși de piele. Utilizarea înzestrării de protecție în condiții corespunzătoare, micșorează riscul leziunilor corporale.
- Nu supraprecia posibilitățile tale. Totdeauna trebuie să ai o poziție stabilă și echilibrată. Întinsind în acest mod controlul feraștrăului mecanic cu lant în situații neprevăzute.
- Nu purta îmbrăcăminte largă și bijuterii. Părul lung, îmbrăcăminte și mănuși trebuie să fie îndepărtate de piesele în mișcare. Îmbrăcăminte largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de piesele în mișcare.

TRANSPORTUL ȘI PĂSTRAREA

- Transportând feraștrăul, neapărat stinge motorul, pune pe lanțul tăietor apăritoarea și anclaează frâna lanțului. Transportul feraștrăului mecanic cu lanțul ne asigurată, poate duce la leziuni corporale.
- Transportul feraștrăului este posibil ținând-ul numai de mânerul principal (din spate). Ținând feraștrăul în alte locuri, nu asigură o bună ținere și poate duce la rănire.
- Feraștrăul trebuie verificat. Trebuie verificată rectiliniera sau fixarea pieselor micșoatere, pleznirii de piese, cât și alte elemente, care pot avea influență asupra lucrului cu feraștrăul. În cazul constatării defectelor, feraștrăul trebuie reparat înainte de utilizare. Motivul multor accidente este modul de întreținere necorespunzătoare a utajului.
- Lanțul tăietor trebuie să fie bine ascuțit și curat. Întreținerea corespunzătoare a tăișurilor lanțului, micșorează probabilitatea fărâșii în tăietură, întinsind deservirea.

UTILIZAREA ȘI ÎNGRIJIREA FERAȘTRĂULUI

- Țrebuie ca, din timp în timp să fie verificată acționarea frânei. Frâna care nu este în bună stare de funcționare, nu va deconecta deplasarea lanțului tăietor în caz de pericol.
- De fiecare dată, după terminarea lucrului, utajul trebuie bine curățat, totodată trebuie curățate și mijloacele de protecție întrebunțate, în afara de aceste recomandări, trebuie efectuată conservarea subsanșmblelor.

LUCRUL

- Înainte de a da drumul la, trebuie oprit motorul feraștrăului.
- Spre sfârșitul tăieturii, la trecere, trebuie să fi foarte atent, deoarece feraștrăul ne mai având rezistența materialului tăiat, sub forța inerției cade și poate provoca leziuni operatorului.
- Lucrând timp îndelungat cu feraștrăul, operatorul poate simți furnicarea sau amorțirea degetelor și palmelor. În aceste cazuri lucrul trebuie întrerupt, deoarece amorțirea micșorează precizia deservirii feraștrăului.
- Ze interzice fumatu și întrebunțarea focului deschis.
- Făcând plinul rezervorului feraștrăului cu amestec de benzină și ulei, motorul trebuie să fie oprit și rece, deoarece este riscul revărsării combustibilului, care poate lua foc de la elementele fierbinți ale motorului feraștrăului.
- Dacă se va constata neatenșanșități sau scurgeri de combustibil, nu este voie să pornești feraștrăul deoarece este pericol de incendiu.
- În timpul funcționării, feraștrăul se înfărbântă, trebuie deci să fi precaut și să nu atingi, cu părțile neacoperite ale corpului, elementele fierbinți ale feraștrăului.
- Feraștrăul poate fi deservit, simultan, exclusiv doar de o singură persoană. Toate alte persoane trebuie să fie departe de acționarea


ferăstrăului cu lanț. În special, copiii și animalele trebuie să fie îndepărtați de la locul de lucru.

- Pornind ferăstrăul, lanțul tăietor nu poate fi rezemat de materialul care va fi tăiat sau de alte obiecte.
- În timpul lucrului, ferăstrăul trebuie ținut sigur cu ambele mâni de ambele mâini. Având statura sigură.
- Ferăstrăul nu poate fi deservit de copii sau persoane minore. Ferăstrăul poate fi încredințat numai persoanelor adulte, care știu cum să-l deservască. Încredințând ferăstrăul altei persoane, persoana respectivă trebuie să cunoască și prezentele instrucțiuni de deservire.
- Simțind oboseală, imediat trebuie să întrerupi executarea lucrului cu ferăstrăul cu lanț.
- Înainte de a începe tăierea, totdeauna ai grijă de a așeza corespunzător părghia frânei lanțului (trăgând-o spre sine). Părghia este totodată și apărătoarea palmei.
- Ferăstrăul cu lanț tăietor se îndepărtează de la materialul tăiat exclusiv în timpul funcționării lanțului.
- Tând chereștea prelucrată sau crengi subțiri trebuie să întrebuințezi proptire (capră). Nu este permis de a tăia mai multe scânduri suprapuse sau ținând materialul cu piciorul.
- Elementele lungi care vor fi tăiate, trebuie să fie corespunzător fixate.
- Tând material pe teren înclinat, totdeauna trebuie să stai întors spre sus.
- În timpul tăierii materialului cu totul, totdeauna trebuie să faci uz de ghiara de cotofort ca punct de rezam. Ținând ferăstrăul de mânerul din spate, însă trebuie condus cu mânerul din față.
- În cazul în care nu este posibilă tăierea totală dintr-o dată, ferăstrăul trebuie retras puțin, schimbată poziția ghiarei de cotofort continuând tăierea, ridicând puțin mânerul din spate.
- La tăiere orizontală trebuie să ai poziție apropiată de 90° față de linia de tăiere verticală. La așa o operație este necesară o atenție încordată.
- Făcând tăierea cu partea superioară a lanțului, în caz de fixarea lanțului în tăietură, poate avea loc efectul de recul spre operator. Din acest motiv, acolo unde este posibil, trebuie tăiat cu partea inferioară a lanțului tăietor, deoarece în caz de fixarea lanțului în tăietură, eventualul efect de recul va fi îndreptat în direcția contrară față de corpul operatorului.
- Tând lemn care se destramă, trebuie să fii foarte atent. Deoarece unele bucăți de lemn pot fi aruncate în diferite direcții. **(riscul leziunilor corporale I).**
- Tăierea crengilor arborilor trebuie să fie efectuată de persoane școlarizate! **Căderea necontrolată a crengii tăiate din arbore poate provoca leziuni corporale!**
- Nu este voie de a tăia cu parea superioară a lanțului **(riscul efectului de recul)**.
- Tând crengi care sunt sub tensiune mecanică, fii foarte atent. Deasemeni nu este voie de a tăia sub crenga care atârâ liber.
- Tând copaci, totdeauna trebuie stai alături față de linia lor de cădere.
- Dacă copacul care va fi prăbușit, este rezemat de alți copaci, apare riscul că se va rupe și va agăța de crengile altor copaci din apropiere, pe care le va rupe. În aceste cazuri fii foarte atent, deoarece este riscul leziunilor corporale.
- Tând copaci pe teren înclinat, operatorul trebuie să stea pe partea de jos a înclinării terenului față de copacul tăiat, nici odată pe partea de jos a înclinării.
- Fii atent și la trunchiurile copacilor care se pot rostogoli spre operator. **Dă-te la o parte!**
- În timpul funcționării, ferăstrăul are tendința de a se întoarce, atunci când capătul ghidajului lanțului se atinge de materialul prelucrat. În aceste cazuri ferăstrăul în mod necontrolat se poate deplasa spre operator. **(riscul leziunilor corporale I).**
- Înainte de a te apuca la doborarea copacilor, terenul de lucru, trebuie pregătit eliminând crengile de jos, care vor deranja, iar în jurul trunchiului, terenul trebuie curățat.
- Nu este permis, să lucrezi în timp vant mare, care poate schimba direcția caderii trunchiului tăiat, sau chiar poate cauza prăbușirea necontrolată.
- Nu este voie de a doboră copaci, în condiții de vizibilitate limitată, care este în timp de ceață, ploaie sau ninsoare.
- Nu utilizezi ferăstrăul ținând-l mai sus de umerii tăi, sau fiind urcat pe copac sau stând pe sacră, pe schelă, etc.
- În apropierea locului de lucru, trebuie să se afle dulapier cu prim ajutor, bine aprovizionat.

Cu scopul de a evita efectul de recul al ferăstrăului, trebuie respectate cele de mai jos:

- Nici odată să începi tăierea și nici să tai cu capătul ghidajului lanțului!
- Totdeauna să începi tăierea după ce ai pornit ferăstrăul!
- Verifică dacă tăișul lanțului este bine ascuțit.
- Nici odată să nu încerci să tai simultan mai multe crengi, totdeauna numai o singură creangă. Tând fii atent la alte crengi alăturate. Tând copacul respectiv, fii atent la copacii care cresc alături.

Explicarea pictogramelor.



1. Fii foarte atent
2. Pericol de incendiu
3. Pericol de intoxicare cu gaze de echipament
4. Utilizează mănuși de protecție
5. Oprește motorul și scoate cablul de bujie înainte de începe orice activitate deservire sau de reparație.
6. la cunoștință cu instrucțiunile de deservire, respectă avertizările și condițiile de securitate cuprinse în ele!
7. Trebuie să folosești mijloace de protejarea capului, ochilor și auzului.
8. Pericol în urma efectului de recul
9. Folosește îmbrăcăminte de protecție
10. Folosește încălțăminte de protecție
11. Nu apropia membrele de elementele tăietoare

CONSTRUCTIA SI DESTINATIA

Ferăstrăul mecanic cu lanț este utilaj manual. Este acționat de motor cu ardere internă, în doi timpi, și răcire cu aer. Asemenea utilaj este destinat pentru efectuarea lucrărilor în grădinile de pe lângă casă. Ferăstrăul acesta poate servi la tăierea copacilor, crengilor, lemnelor de foc cât și la alt fel de lucrări care necesită tăierea lemnului.



Nu este permis de a utiliza utilajul în dezacord cu destinația lui.

DESCRIEREA PGINILOR GRAFICE

Numerale de mai jos se referă doar la elementele utilajului prezentat în paginile grafice ale prezentei instrucțiuni.

1. Blocarea manetei clapetei de accelerație
2. Tija aspiratiei
3. Butonul capacului filtrului de aer
4. Capacul filtrului de aer
5. Mânerul din față
6. Părghia frânei
7. Pulițe pentru fixarea ghidajului
8. Surubul de reglarea întinderii lanțului
9. Surub de reglarea cantității uleiului
10. Carcasa
11. Maneta clapetei de accelerație
12. Mânerul principal (din spate)
13. Cablul de pornire
14. Întrerupătorul aprinderii
15. Dopul orificiului de umplere la rezervorul de combustibil
16. Suruburi de reglarea carburatorului L și H
17. Surub de reglarea turajilor mici (ralanți) T
18. Dopul orificiului de umplere la rezervorul de ulei
19. Ghiara de cotofort
20. Ghidajul (șina)
21. Lanțul
22. Roata lanțului la ghidaj

* Pot apare mici diferențe între figură și produs.

DESCRIEREA SEMNELOR GRAFICE



ATENȚIE



AVERTIZARE



MONTAJ / AJUSTARI



INFORMAȚII

INZESTRAREA SI ACCESORIILE

1. Apărătoarea ghidajului – 1 buc.
2. Ghidajul – 1 buc.
3. Lanț – 1 buc.
4. Ghiara contrafortului + șuruburi – 1 set.
5. Recipient de amestec de benzină – ulei – 1 buc.
6. Cheie de bujii, cu șurubelniță – 1 buc.
7. Șurubelniță – 1 buc.
8. Cheie hexagonală – 2 buc.
9. Pila – 1 buc.

PREGATIREA PENTRU LUCRU

TRANSPORTAREA FERASTRAULUI CU LANT

Înainte de a transporta ferăstrăul cu lanț tăietor, totdeauna bagă apărătoarea pe ghidaj și pe lanț. Transportând ferăstrăul trebuie ținut de mânerul din față. Nu este permis de a ține ferăstrăul ținându-l de mânerul din spate. În cazul în care vor fi executate, pe rând câteva operații de tăiere, ferăstrăul trebuie oprit între aceste operații, cu întrerupătorul de aprindere.

MONTAREA GHIAREI CONTRAFORTLUI

În privința securității, totdeauna ghiara contrafortului trebuie să fie montată la ferăstrău. Ea fiind punct de rezem, totodată micșorează riscul apariției fenomenului de recul.

- Înșurubează ghiara contrafortului (19) la carcasa ferăstrăului (șuruburile sunt în echipament).

MONTAREA GHIDAJULUI SI LANTULUI FERASTRAULUI

Înainte de a monta ghidajul trebuie dat jos adaosul de plastic de pe șuruburile de fixarea ghidajului de sub carcasă.

Pentru ajustarea întinderii lanțului servește bulonul și șurubul de reglare. Foarte principal este ca, în timpul montării ghidajului, bulonul de pe șurubul de reglare să intre în orificiul ghidajului.

Rotind șurubul de reglare, se poate deplasa bulonul spre înainte sau spre înapoi. Aceste elemente trebuie așezate înainte de a începe montarea ghidajului la ferăstrău.

Atât ghidajul cât și lanțul ferăstrăului sunt livrate aparte.

- Pârghia frânei (6) trebuie să se afle în poziția superioară (verticală) (fig. A).
 - Desfă piulițele de fixare ghidajului (7) și scoate carcasa (10).
 - Pune lanțul (21) pe roata pentru lanț, care se află după cuplaj.
 - Ghidajul (20) se introduce (glisant după cuplaj) pe șuruburile de conducere (c) împingându-l în direcția roții de acționarea lanțului (fig. B).
 - Pe roata pentru lanț de pe ghidaj (22) pune de jos lanțul (21).
 - Dilesează ghidajul (20) în direcția dela roata de antrenarea lanțului, în așa mod încât verigile lanțului să se afle în canalul ghidajului (șinei).
 - Verifică dacă bulonul (a) de pe șurubul de ajustarea întinderii lanțului (8) se află la mijlocul orificiului inferior (b) al ghidajului (20), (dacă este necesar trebuie reglat) (fig. B).
 - Pune la loc carcasa (10) înșurubându-o delicat cu piulițele de fixare ghidajului (7).
 - Cu ajutorul șurubului de întindere (8) ajustează întinderea corespuțătoare a lanțului ferăstrăului. Lanțul este corect întins atunci când, la mijlocul ghidajului poziționat orizontal, se dă „ridicat” circa 3 – 4 mm.
 - Ținând de partea superioară a ghidajului, trebuie strânse sigur piulițele de fixare ghidajului (7).
- Înainte de a monta ghidajul și lanțul, trebuie verificată așezarea tăișului lanțului (așezarea corectă a lanțului este arătată pe ghidaj). În timpul montării și verificării lanțului, totdeauna trebuie să ai pe mâini mănuși pentru a evita o eventuală rănire cu tăișurile lanțului.

Lanțul nou a ferăstrăului necesită o perioadă de circa 5 minute de pornire (de așezare). Este foarte principal ca în această perioadă

lanțul să fie lubrefiat. După perioada de așezarea, trebuie verificată întinderea lanțului, iar dacă este necesar, trebuie ajustată.

Destul de des este necesară verificarea întinderii și reglarea lanțului, deoarece lanțul ne întins corect poate „sări” de pe șină, se poate uza repede sau poate provoca uzura rapidă a ghidajului.

UMPLEREA REZERVORULUI FERASTRAULUI CU ULEI

Ferăstrăul nou este livrat cu rezervorul de ulei gol. De aceea, înainte de a fi utilizat pentru prima dată, rezervorul trebuie umplut cu ulei.

- Desfă dopul orificiului de umplerea rezervorului cu ulei (18).
- Toarnă max. 260 ml de ulei (fi atent, ca în timpul umplerii rezervorului să nu intre în el nici un fel de impurități).
- Înșurubează la loc dopul orificiului de umplere cu ulei (18).

Nu este permis de a întrebuița ulei uzat sau regenerat, deoarece poate defecta pompa de ulei. Tot anul poate fi întrebuițat ulei de felul SAE 10W/30 sau vara SAE 30W/40 iar iarna SAE 20W/30.

PLINUL REZERVORULUI DE COMBUSTIBIL

Făcând plinul cu combustibil trebuie respectate următoarele principii:

• **Motorul nu poate fi în funcțiune.**

• **Evitați revărsarea combustibilului.**

Benzină (de 95 de octani) se amestecă cu ulei de bună calitate (pentru mașini cu doi timpi) conform specificației din tabelul de mai jos.

PROPOȚIA DE AMESTEC RECOMANDATĂ

Condițiile de lucru	Benzină : ulei
Primele 20 h de lucru	20 : 1
După 20 h de lucru	25 : 1

- Desfă dopul orificiului de umplerea rezervorului cu combustibil (15).
- Toarnă amestecul pregătit mai devreme (max. 550 ml).
- Înșurubează la loc dopul orificiului de umplere cu combustibil (15).

Cel mai mare necaz la motoarele cu ardere internă este priciniuit direct sau indirect de felul combustibilului întrebuițat. În special fiți atenți de a nu face amestecul de combustibil cu ulei destinat pentru motoare cu patru timpi.

LUCRUL / ASAMBLARILE

PORNIREA MOTORULUI

În timpul lucrului, țineți ferăstrăul cu lanț cu ambele mâini.

- Verificați umplerea rezervorului de combustibil și a rezervorului de ulei.
- Verificați dacă maneta frânei (6) este în poziția de cuplare (deplasată înainte).
- Cu motorul rece trageți cablul de aspirare (2).
- Pompați combustibilul în motor prin tragerea cablului de pornire (13) de mai multe ori.
- Rotiți comutatorul de aprindere (14) în poziția pornit (fig. C).
- Așezați ferăstrăul pe o suprafață stabilă (pe pământ).
- Ținând ferm ferăstrăul sprijinit pe sol, trageți cablul de pornire (13), la început încet până se aude zgomotul cuplării ambreiajului, și apoi cu putere (fig. D).
- rebuie să trageți cablul de pornire (13) până când ferăstrăul începe să funcționeze pentru o clipă și se oprește.
- Apoi trebuie să apăsați blocarea clapetei de accelerație (1) și ușor pârghia clapetei de accelerație (11) pentru a opri aspirarea (cablul de aspirație va fi introdus automat în poziția oprit).
- După oprirea aspirării, trebuie să trageți din nou cablul de pornire (13) până când motorul pornește (pot fi necesare câteva smucituri).
- Lăsați motorul să se încălzească. Dacă este necesar, măriți turările prin apăsarea ușoară a pârghiei de accelerație (11).
- Deplasați pârghia frânei (6) în poziția oprit (trasă înapoi).
- Executați tăierea.

Nu porniți motorul în timp ce țineți ferăstrăul în mână. La pornire, ferăstrăul trebuie să se sprijine pe sol și să fie ținut ferm. Verificați dacă lanțul se poate roti liber fără a atinge diverse obiecte. Nu tăiați niciun material cablul de aspirație este trasă afară.

OPRIREA MOTORULUI

- Eliberează pârghia clapetei de accelerație (11), pentru ca motorul să lucreze câteva minute fără sarcină.
- Schimbă poziția întrerupătorului aprinderii (14), poziționează-l pe (STOP).

VERIFICAREA LUBREFIERII LANȚULUI

i Înainte de a începe lucrul cu ferăstrăul, verifică lubrifierea lanțului și nivelul uleiului în rezervor. Pornește ferăstrăul jos, pe pământ. Dacă vei observa că pe lanț apare ulei, înseamnă că lubrifierea lanțului este corectă (**fig. E**). Însă dacă pe lanț nu apare ulei sau urmele uleiului sunt minimale, lubrifierea lanțului trebuie ajustată cu ajutorul șurubului de reglare a uleiului (**9**). În cazul în care nu se observă reacția ajustării trebuie curățat orificiul de ieșirea uleiului, orificiul superior de întinderea lanțului și canalul de ulei sau să te adresezi la servis.

i **Ajustarea lubrifierii trebuie executată la utilajul în funcțiune, fiind atent ca nu cumva ghidajul să se atingă de pământ. Pentru securitate, totdeauna distanța față de pământ trebuie să fie de cel puțin 20 cm.**

Cu șurubul de ajustarea cantității de ulei (**9**) ajustează cantitatea de ulei necesară conform condițiilor de lucru.

- Așezarea pe „MIN” – se micșorează cantitatea de ulei.
- Așezarea pe „MAX” – se mărește cantitatea de ulei (**fig. F**).

Pentru tăierea lemnului dur și uscat cât și utilizând toată lungimea de lucru a ghidajului, șurubul de ajustarea cantității (**9**) de ulei trebuie poziționat pe „MAX”.

Pentru tăierea lemnului moale și umed și utilizând doar o parte din lungimea de lucru a ghidajului, șurubul de ajustarea cantității (**9**) de ulei trebuie poziționat pe „MIN”.

i **Rezervorul pentru ulei trebuie să fie aproape gol în același timp în care se golește și rezervorul de combustibil. Deci, făcând plinul rezervorului cu combustibil nu uita să faci și plinul rezervorului de ulei.**

AGENTI PENTRU LUBRIFIEREA LANȚULUI

i Trănciia lanțului și a ghidajului ferăstrăului depinde în mare măsură de calitatea uleiului întrebuițat. Trebuie întrebuițat exclusiv doar ulei destinat pentru ferăstraie cu lanț.

i **Nici odată să nu întrebuițești, pentru lubrifierea lanțului, ulei uzat sau regenerat.**

GHIDAJUL (ȘINA) LANȚULUI

i Partea anterioară și inferioară a ghidajului lanțului (**20**) sunt expuse la o intensă uzură. Deci pentru a evita uzura unilaterală, cu ocazia ascuțirii lanțului se recomandă și întoarcerea ghidajului. Totodată trebuie curățat canalul șinei și orificiile de ulei. Canalul șinei are forma dreptunghiulară. Trebuie verificată uzura canalului. Pentru a efectua această verificare se aplică o riglă la gisieră și la suprafața exterioară a dintelui lanțului. Dacă între acestea se va observa fisură, înseamnă că este normal. În caz contrar înseamnă că șina ghidajului este uzată deci trebuie înlocuită.

ROATA DE ACȚIONAREA LANȚULUI

i Roata de acționarea lanțului este element expus la uzură. Observând o uzură simțitoare a dinților roții, roata trebuie înlocuită. Roata de acționarea lanțului cu dinții uzați scurtează trănciia lanțului ferăstrăului. Roata de acționarea lanțului trebuie înlocuită de servis autorizat.

REGLAREA CARBURATORULUI

i Carburatorul ferăstrăului a fost reglat de fabrică, însă este posibil ca în condițiile de lucru schimbate să fie necesară o altă reglare. Înainte de a efectua reglarea carburatorului trebuie să fie montat filtru nou de aer și filtru nou de ulei cât și făcut plinul de combustibil cu amestecul corespunzător.

i Făcând reglarea carburatorului trebuie să fie montat echipamentul de tăiere.

- Ambele șuruburi de reglare (L și H) (**16**) trebuie strânse bine (nu prea tare) (**fig. G**).
- La început, ambele șuruburi de reglare (**16**) trebuie deșurubate conform celor de mai jos:
 - Șurubul L: 1 1/4 de rotire
 - Șurubul H: 1 3/8 de rotire
- Pornește apoi motorul ca să se încălzească, cu clapeta de accelerație (**11**) apăsată doar până la jumătate.
- După ce motorul se încălzește, eliberează apășarea clapetei de accelerație (**11**) motorul va funcționa cu rotații mici (la ralanti).
- Rotește lent șurubul (L) spre dreapta, până la poziția în care motorul prinde viteza maximă de rotații mici (relanti), după care moment șurubul trebuie rotit în sens invers cu ¼ de rotire (deșurubat spre stânga).
- Șurubul de ajustarea rotațiilor mici (T) (**17**) trebuie rotit spre stânga (deșurubat), până ce lanțul tăietor se va opri. În cazul în care rotațiile motorului vor fi prea mici, șurubul trebuie rotit (strâns) spre dreapta (**fig. G**).

i **Evită atingerea tobei de echipament. Toba fierbinte poate pricinui serioase arsuri corporale.**

FRANA LANȚULUI

i Ferăstrăul descris este înzestrat cu frână automată, care oprește mișcarea lanțului în cazul efectului de recul în timpul tăierii cu ferăstrăul. Frâna acționează automat în urma forței de inerție aplicată asupra greutății din interiorul carcasei frânei. Frâna poate fi acționată și manual, atunci când pârghia frânei (**6**) va fi deplasată spre ghidaj (**20**). Frânarea lanțului oprește mișcarea lanțului în timp de 0,12 s.

VERIFICAREA FUNCȚIEI DE FRANARE

i Verificarea funcției de frânare trebuie făcută, de fiecare dată, înainte de a utiliza ferăstrăul.

- Pune ferăstrăul jos (pe pământ) și dă-i drumul cu viteza maximă de rotire cu deschiderea totală a clapetei de accelerație pe timp de 1-2 secunde.
- Impinge pârghia frânei (**6**) spre înainte. Lanțul trebuie să se oprească imediat.
- Dacă în acest caz lanțul nu se oprește, sau se oprește încet, înainte de a utiliza din nou ferăstrăul, trebuie schimbată banda frânei și tamburul cuplajului.
- Pentru a desfrâna, pârghia frânei (**6**) trebuie retrasă spre mânerul principal (din spate) (**12**) până ce vei auzi un semnal sonor caracteristic de angrenarea blocadei.

i **Foarte principal este de a verifica, înainte de fiecare utilizare a ferăstrăului, funcționarea corectă a frânei, cât și dacă lanțul tăietor este corect ascuțit, asigurându-te în acest mod față de eventualul efect de recul în timpul tăierii.**

VERIFICAREA ACTIVĂRII FRANEI

- i** Făcând această verificare motorul ferăstrăului trebuie să fie oprit.
- Ținând ferăstrăul de mânerul din față (**5**) și de mânerul principal (**12**) (din spate), ține ferăstrăul la circa 35 cm mai sus față de un element de lemn.
 - Dă drumul la mânerul din față (**5**) ca ghidajul să se incline, datorită greutății proprii și să atingă elementul de lemn (**fig. H**).
 - În momentul în care atinge elementul de lemn, trebuie să acționeze frâna ferăstrăului (pârghia frânei (**6**) automat se deplasează spre înainte pe poziția de anclășare).

i **Înainte de a începe lucrul, trebuie verificat dacă frâna lanțului acționează corect. În cazul în care frâna nu acționează corect, înainte de a începe lucrul această stare trebuie ajustată sau reparată de servisul autorizat.**

i **Dacă frâna lanțului va fi anclășată, iar motorul va funcționa cu viteză de rotire mare, se va supraîncălzi ambrejul ferăstrăului. Dacă, în timpul funcționării motorului, va acționa frâna lanțului imediat trebuie eliberată apășarea clapetei de accelerație menținând funcționarea motorului la viteza rotațiilor mici.**

INTINDEREA LANȚULUI FERĂSTRĂULUI

i În timpul lucrului cu ferăstrăul, lanțul tăietor se încălzește și se lungeste. Lanțul prelungit poate „sări” de pe șină.

- Ușurează strângerea piulițelor de fixarea ghidajului (**7**).
- Verifica dacă lanțul (**21**) se află în canalul șinei ghidajului (**20**).
- Cu o șurubelniță rotește spre dreapta șurubul de întinderea lanțului (**8**) până ce lanțul va fi întins corespunzător (ținând delicat ghidajul pe poziția orizontală).
- Verifică din nou întinderea lanțului (lanțul este corect întins atunci când, la mijlocul ghidajului poziționat orizontal, se dă „ridicat” circa 3 – 4 mm.) (**fig. I**).
- Strânge bine piulițele de fixarea ghidajului (**7**).

i **Nu întinde prea tare lanțul. Dacă reglarea întinderii va fi făcută în timpul în care lanțul este fierbinte, după răcire lanțul poate fi prea întins.**

EXECUTAREA LUCRULUI CU FERĂSTRĂUL CU LANT

i Înainte de a executa lucrul respectiv, trebuie să iei la cunoștință punctul care se referă la principiile de securitatea utilizării ferăstrăului cu lanț. Cu scopul de a prinde îndemnarea necesară, se recomandă să tai întâi bucăți de lemn care sunt de prisos. Te vei orienta tot odată și de posibilitățile ferăstrăului cu lanț.

- Totdeauna trebuie respectate principiile de securitate personală.
- Ferăstrăul cu lanț poate fi utilizat exclusiv numai la tăierea lemnului. Este inrezisibilă tăierea altor materiale.
- Intensitatea vibrațiilor cât și efectului de recul se schimbă în timpul tăierii diferitelor specii de lemn.
- Nu este permis de a utiliza ferăstrăul cu lanț ca pârghie de ridicare, deplasarea sau despărțirea obiectelor. În cazul în care lanțul se va fixa

în tăietură, trebuie oprit motorul iar pentru a elibera ferăstrăul, în tăietură trebuie bătută o pană de plastic sau de lemn (fig. J). Pornind din nou utilajul poți să introduci atent lanțul tăietor în tăietură continuând tăierea.

- Nu este permis de a fixa ferăstrăul pe standuri staționare.
- Este interzisă utilizarea ferăstrăului cu alte utilaje conexe la el , în afară de cele acceptate de producătorul ferăstrăului.
- Tâind nu este necesară apăsarea cu forță mare asupra ferăstrăului. Este suficientă o apăsare mică, când motorul funcționează cu clapeta de accelerație deschisă total.



Dacă în timpul efectuării tăierii, ferăstrăul se va fixa în tăietură, nu sete permis de a-l scoate cu forță. Este pericol de pierderea controlului asupra ferăstrăului și eventuala rănire a operatorului cât și /sau defectarea ferăstrăului.



- Înainte de a începe tăierea, frâna lanțului trebuie să fie eliberată.
- Apasă butonul de blocarea pârghiei clapetei de accelerație (1) și pârghia clapetei de accelerație (11) (înainte de a începe tăierea așteaptă până ce motorul prinde viteza de rotire plină).
 - Tot timpul trebuie menținută viteza plină.
 - Permite ca lanțul ferăstrăului să taie lemnul. Apăsând ușor ferăstrăul spre în jos (fig. K).
 - Aproape de sfârșitul tăieturii, pentru a nu pierde controlul asupra ferăstrăului nu-l mai apăsa.
 - După terminarea tăierii, eliberează pârghia clapetei de accelerație (11) permițând motorului să funcționeze în regim de ralanti.
 - După terminarea lucrului, înainte de a pune ferăstrăul jos, oprește motorul.



Menținerea rotațiilor mari ale ferăstrăului, fără a executa tăierea lemnului, nu are nici un rost, sunt doar pierderi și uzura pieselor.

PROTEJAREA REFERITOR LA EFECTUL DE RECU

Efectul de recul se înțelege prin faptul că, este o mișcare neașteptată a ghidajului lanțului ferăstrăului în sus și/sau înapoi, care poate avea loc atunci când lanțul ferăstrăului din porțiunea din capătul ghidajului nimereste de obstacol.

- Trebuie să te asiguri că materialul prelucrat este bine și sigur fixat.
- Utilizai fâlcii de prinderea materialului.
- În timpul pornirii și în timpul lucrului, ferăstrăul trebuie ținut cu ambele mâni.
- În timpul efectului de recul, ferăstrăul se comportă necontrolat, are loc desinderea lanțului. (fig. L).
- Dacă lanțul nu este bine ascuțit se mărește riscul apariției efectului de recul.
- Nici odată să nu încerci să tai având mâinile mai sus de umeri.



Trebuie evitată tăierea cu porțiunea lanțului ferăstrăului din din capătul ghidajului, deoarece poate pricinui efectul de recul, spre înapoi în sus. Totdeauna, lucrând cu ferăstrăul cu lanț utilizați înzestrarea completă a ferăstrăului cât și îmbrăcămintea de lucru corespunzătoare.



Demontarea asigurărilor, deservirea necorespunzătoare, întreținerea sau schimbarea necorespunzătoare a ghidajului sau a lanțului pot mări riscul defecării corpului operatorului în cazul eventualului efect de recul. Nici odată să nu faci nici un fel de modificări la ferăstrău. În cazul în care va fi utilizat ferăstrăul la care s-au făcut samovolnic schimbări, se anulează toate drepturile de garanție. Deasemeni se pierde dreptul la garanție și în cazul utilizării ferăstrăului nerespectând prezentele instrucțiuni.

TAIEREA BUCATIILOR DE LEMN

În timpul tăierii buciilor de lemn trebuie respectate toate îndrumările referitor la securitatea lucrului și procedat după cum urmează:

- Trebuie să te asiguri că bucata de material nu se va deplasa.
- Înainte de a tăia bucăți mici de material, trebuie fixate cu fâlcii de prindere.
- Este permis de a tăia exclusiv doar lemn sau materiale lemnoase.
- Înainte de a face tăierea respectivă, trebuie verificat dacă în timpul efectuării tăierii, ferăstrăul nu va nimeri pietre sau cuie, deoarece s-ar putea ca ferăstrăul să fie smuls și se defecteze lanțul.
- Evitați și situația, în care ferăstrăul ar putea să intre în contact cu îngrăditură de sârmă sau cu pământ.
- Tâind crengi, dacă este posibil ferăstrăul trebuie rezemat și a nu tăia cu porțiunea lanțului ferăstrăului din din capătul ghidajului.
- Fiți atenți la obstacole de sub picioare de tip bușten, rădăcini, adâncituri și groape în pământ care pot fi motivul accidentului.



PRĂBUSIREA COPACILOR

Trebuie stabilită direcția căderii copacului, ținând seama de baterea și puterea vântului, de aplecarea copacului, de locul unde sunt crengile grele, apoi după prăbușirea copacului, ușurina efectuării altor lucrări cât și ținând seama de alți factori.

- În timpul curățării locului din jurul copacului, trebuie să îți minte că trebuie să te asiguri că vei putea sta bine și sigur și vei avea loc de refugiu în timpul căderii copacului.
- Trebuie să prevezi și să cureți două drumuri de refugiu sub un unghi de 45° față de linia contrară a căderii copacului. Pe aceste traseuri nu se pot afla nici un fel de obstacole. (fig. M).
- Pe partea direcției de cădere a copacului trebuie făcută tăietura introductivă (fig. N).
- Tăierea de răsturnare trebuie făcută pe partea cealaltă față de tăietura introductivă și mai sus de tăietura ei orizontală.
- Cu scopul de a evita fixarea lanțului în tăietură, la momentul potrivit trebuie să bați în tăietură o pană.
- Copacul trebuie răsturnat cu ajutorul penei, nu prin tăiere completă.



La tăierea copacilor trebuie respectate toate principiile de securitate și procedat după cum urmează:

- **Dacă lanțul se va fixa în tăietură, ferăstrăul trebuie oprit iar lanțul eliberat bătând pană. Pana trebuie să fie din plastic sau de lemn. Nici odată să nu întrebuințezi pene de oțel sau de fontă.**
- **În timpul căderii , copacul poate trage după el alți copaci.**
- **Zona periculoasă este egală cu 2,5 de lungimi ale copacului răsturnat. (fig. M).**
- **Dacă operatorul este începător sau nu are experiență, se recomandă să urmeze incalzirea în acestă privință.**



Este interzisă tăierea copacilor în cazul în care:

- **Nu este posibil de a stabili condițiile zonei periculoase datorită ceții, ploii, zăpezii sau la inserare.**
- **Nu este posibil de a stabili sigur direcția căderii copacului datorită bății sau suflării vântului.**



TAIEREA BUSTENILOR

- Apasă ghiara de contrafort (19) la materialul prelucrat și poți face tăierea (fig. O).
- Dacă nu ai reușit să termini tăietura cu toate că ai epuizat toate posibilitățile de deplasarea ferăstrăului trebuie:
- Retras ghidajul din materialul prelucrat (cu lanțul în funcțiune) și deplasând puțin mânerul principal (din spate) (12) spre în jos susținând ghiara de contrafort (19) și terminând tăierea ridicând puțin mânerul principal (12) (din spate).



TAIEREA TRUNCHIULUI CARE ESTE PE PĂMÂNT

- **Totdeauna trebuie să stai sigur pe pământ. Nu este permis de a sta pe trunchi.**
- **Fiți atenți la posibilitatea turnurii trunchiului.**
- **Respectând îndrumările cuprinse în instrucțiuni, referitor la securitatea lucrului, vei evita efectul de recul.**
- **Tăierea trebuie terminată pe partea contrară față de direcția de încordare, având ca scop evitarea fixării lanțului în tăietură.**



- Înainte de a începe lucrul verifică care este direcția de încordarea trunchiului, care îl vei tăia, pentru a evita fixarea lanțului ferăstrăului.
- Prima tăiere trebuie făcută pe partea încordării, spre a o elimina.
- Tâind trunchi care se află pe pământ, întâi trebuie făcută o tăietură egală cu 1/3 a diametrului, apoi trunchiul trebuie întors și terminată tăierea pe partea cealaltă.
- Tâind trunchiul pe pământ, nu permite ca lanțul tăietor să „prindă” pământul de sub trunchi. Prinând pământ, se defectează imediat lanțul.
- Tâind trunchiuri care se află pe teren înclinat, operatorul trebuie să fie pe partea de sus a înclinării solului față de trunchi.



TAIEREA TRUNCHIULUI RIDCAT DE PE PĂMÂNT

În cazul încare trunchiul este ridicat și așezat pe capră stabilă, dependent de locul unde vei tăia , totdeauna tăietura trebuie făcută la o treime din grosimea trunchiului, pe partea încordării, apoi terimnarea tăieturii se face pe partea contrară (fig. P I R).



TAIEREA CRENGILOR LA COPACI SI A TUFELOR

- Tăierea crengilor copacilor prăbușiți trebuie începută de la baza tăieturii continuând tăierea spre vârful copacului.
- Crengile mici trebuie tăiate cu o tăietură.
- Întâi trebuie verificat, pe care parte este indoită creanga. Apoi se taie

întâi din partea îndoirii iar terminarea tăierii pe partea contrară. Fii atent la creanga tăiată, poate „sări” spre înapoi.

- Curățînd crengile la rabori , totdeauna trebuie tăiate din partea de sus ca apoi creanga să cadă liber jos. Totuși, câteodată va fi necesară începerea tăierii din partea de jos (fig. 5).
- Fii foarte prudent tîind crengi, care pot fi sub tensiune mecanică. Așa o creangă poate ca după tăiere să sară și să lovească operatorul.



Nu este permis de a tăia crengile arborilor fiind cîțărât pe arbore. Nu este permis de a sta pe sacară, platformă, pe bușean sau în alte poziții care pot pricinui pierderea echilibrului și controlul asupra ferăstrăului. Deasemnei nu este voie să tai avînd mîinile mai sus de umeri. Totdeauna ferăstrăul trebuie ținut cu ambele mîini.

DESERVIREA SI INTRETINEREA



Înainte de a porcede la curățarea, verificarea sau reparația motorului trebuie să fi sigur că, motorul nu funcționează și este rece. Cu scopul de a evita o pornire neașteptată a motorului, scoate cabul de pe bujie.

PASTRAREA



Dacă pui motorul la păstrare pe o perioadă mai lungă de o lună, rezervorul și sistemul combustibilului trebuie golit.

După ce ai golit rezervorul de combustibil, pornește motorul și dă-i voie să funcționeze până se va termina combustibilul din sistem.

Totdeauna fă plinul numai cu combustibil proasăt. Nu turna în rezervor nici un fel de mijloace curățătoare, deoarece se poate defecta motorul.

Orificiile de ventilarea motorului trebuie să fie totdeauna curate. Elementele de plastic pot fi curățate numai cu burete și detergent blînd.

La ferăstrăul cu lanț poți interprinde numai activități de întreținere descrise în prezenta instrucțiune. Ori ce alt fel de activități pot fi efectuate doar de servisu autorizat.

Nu este permis de a face nici un fel de schimbări în construcția ferăstrăului.

Ferăstrăul pus la păstrare, trebuie să fie curat, pe o suprafață plată, uscată și fără posibilitatea accesului copiilor.



Este foarte important ca, în perioada de păstrare să nu se adune în sistemul de alimentare cu combustibil, sedimente de cauciuc, anume în carburator, în filtrul de combustibil, în conducte sau în rezervor. Combustibilul amestecat cu alcool (eticil sau metilic) poate absorbi umezeala, care în perioada de păstrare poate separa componentele amestecului de combustibil și producerii acizilor. Iar benzina cu acizi poate defecta motorul.

FILTRUL DE AER



Dacă filtrul de aer este murdar micșorează randamentul motorului cu ardere internă și mărește consumul de combustibil. Filtrul trebuie curățat după fiecare 5 ore de funcționare motorului.

Curăț în primul rând capacul filtrului de aer (4) și împrejurul lui, pentru ca atunci când vei scoate capacul să eviți intrarea murdărilor în carburator.

Deșurubează butonul capacului filtrului de aer (3) și scoate capacul filtrului de aer (4).

Scoate filtrul de aer (d) (fig. T).

Filtrul de aer trebuie spălat cu apă și șăpun apoi trebuie clătît cu apă curată și uscat.

Montează filtrul de aer la loc, asigurându-te că canelurile de pe marginea filtrului de aer se potrivesc la ieșirile de pe capacul filtrului de aer (4).

La montarea capacului filtrului de aer (4) verifică dacă cablul bujiei și trecerile șuruburilor de reglarea carburatorului se află la locurile corespunzătoare.



Nu este permis de a spăla filtrul de aer cu benzină sau cu alt fel de detergenți inflamabili, evitînd incendiu sau nașterea vaporilor periculoși.

NERVURAREA CILINDRULUI



Din cauza prafului adunat pe nervurarea cilindrului, motorul se poate supraîncălzi. Perioadic, în timp ce vei deservi filtrul, trebuie verificată și curățată nervurarea.

SINA GHIDAJULUI SI LANTUL



După fiecare 5 ore de lucru, trebuie verificată starea șinei ghidajului și a lanțului.

Pune întrerupătorul de aprindere (14) pe poziția deconectat.

Ușurează și desfă piulițele de fixarea ghidajului (7).

Scoate carcasa (10) și demontează ghidajul (20) și lanțul lanțuch (21).



- Curăță orificiile uleiului cît și canalul (e) și șinei de pe ghidaj (20) (fig. U).
- Prin orificiul (f) de pe ghidaj, lubrefiază roata (22) lanțului din față (fig. W)
- Verifică starea lanțului (21).

ASCUTIREA LANTULUI FERASTRĂULUI

Tuturor sculelor tăietoare trebuie dedicată atenție corespunzătoare. Dacă scula respectivă este curată și bine ascuțită, asigură randament mare și securitatea executării lucrului. Lucrul cu ferăstrăul care are lanțul tocit, cauzează uzura prea timpurie a lanțului, a ghidajului și a roții de antrenare, iar în unele cazuri și ruperea lanțului. De aceea, foarte principal, este ca lanțul să fie ascuțit la timpul potrivit. Bine înțeles, ascuțirea lanțului este o operație complicată. Ascutețirea lanțului independent necesită scule speciale cît și iscusință. Se recomandă ca ascuțirea lanțului să o facă cineva calificat în acestă privință.

FILTRUL DE COMBUSTIBIL



Desfă dopul orificiului de umplerea cu combustibil (15).

Cu un cîrlig din sîrmă scoate, prin orificiul de umplere, filtrul combustibilului (g) (fig. X).

Demontează filtrul combustibilului și spală-l cu benzină sau înlocuște-l cu altul nou.

Montează la loc filtrul combustibilului.

Înșurubează dopul orificiului de umplerea cu combustibil (15).



După demontarea filtrului de combustibil, ține cu ceva capătul conductei de aspirare.

La montajul filtrului de combustibil, fii atent ca nu cumva în capătul conductei de aspirare să intre vre-un fel de impurități.

FILTRUL ULEIULUI



Desfă dopul orificiului de umplerea cu ulei (18).

Cu un cîrlig din sîrmă scoate, prin orificiul de umplere, filtrul uleiului (h) (fig. Y).

Demontează filtrul uleiului și spală-l cu benzină sau înlocuște-l cu altul nou.

Curăț bine rezervorul de ulei, de orice murdării.

Montează la loc, în rezervor, filtrul uleiului.

Înșurubează dopul orificiului de umplere cu ulei (18).



Introducînd filtrul de ulei în rezervor asigură-te că, ajunge la colțul drept din față.

BUJIA



Pentru a asigura funcționarea infanibilă a utilajului, periodic trebuie verificată starea bujiei

Demontează capacul filtrului de aer (4).

Scoate filtrul de aer (d).

Dă jos de pe bujie conducta (f).

Cu cheia pentru bujii (din înzestare) desfă bujia (fig. Z).

Curăț-o și ajustează distanța dintre electrozi (0,65 mm) (dacă este necesar, ilocuște-o cu alata nouă).

INDRUMĂRI SUPPLEMENTARE



Verifică dacă nu sunt surcergeri de combustibil, dacă sunt bine strînse elementele de fixare și dacă nu sunt defectate piesele principale, în special imbinările mînierelor și fixarea ghidajului. În cazul constatarii a orice fel de defecte, trebuie eliminate înainte de a utiliza din nou ferăstrăul.



Tot felul de defecte trebuie să fie eliminate de servisu autorizat al producătorului.

PARAMETRII TEHNICI

DATE NOMINALE

Ferăstrău mecanic cu lanț	
Parametrii nominali	Valoarea
Capacitatea cilindrică a motorului	52 cm ³
Lungimea de întrebuințare a șinei	58G953 - 16,'(400 mm) 58G954 - 18,'(450 mm)
Puterea motorului	2 kW (2,7 KM)
Viteza de rotire a motorului inclusiv echipamentul de tăiere (max)	10500 min ⁻¹
Viteza de rotire fără sarcină	3000 min ⁻¹
Combustibil	Benzină / ulei (pentru motoare în doi timpi) 25 : 1
Volumul rezervorului de combustibil	550 ml

Ulei pentru lanț	SAE10W-30
Volumul rezervorului de ulei pentru lanț	260 ml
Sistem de aprindere	Cu scântei
Bujia	L7T, BPM7A, CJ6Y
Sistemul de alimentare cu ulei	Pompă automată cu regulator
Roata lanțului (dinții x pasul)	77 x 8,25mm
Pasul lanțului	0,325" (8,25mm)
Grosimea lanțului	0,058" (1,47 mm)
Dimensiuni (LxWxH) (fără ghidaj)	270x235x225mm
Masa exclusiv echipamentul de tăiere	5,53 kg
Conducerea lanțului în ghidaj	Roată dințată rulmentată
Viteza sistemului de tăiere	4000 min-1
Consumul de combustibil	1,63 l/h
Carburator de tip accelerație	MP16
Tipul de lanț	.325 0.058
Anul producției	2021
58G953/58G954 înseamnă atât tipul cât și definiția mașinii	

DATE PRIVIND ZGOMOTUL ȘI VIBRAȚIILE

Nivelul presiunii acustice	$L_{pa} = 96,7$ dB (A) $K=3$ dB (A)
Nivelul puterii acustice	$L_{wa} = 110$ dB(A) $K=3$ dB(A)
Valoarea accelerațiilor vibrațiilor (suștinere frontală)	$a_h = 7,907$ m/s ² $K=1,5$ m/s ²
Valoarea accelerațiilor vibrațiilor (suștinere posterioară)	$a_h = 6,879$ m/s ² $K=1,5$ m/s ²



Informații privind zgomotul și vibrațiile

Nivelul de zgomot emis de dispozitiv este descris de: nivelul presiunii acustice emise L_{pa} și nivelul de putere acustică L_{wa} (unde K reprezintă incertitudinea de măsurare). Vibrațiile emise de dispozitiv sunt descrise de valoarea accelerațiilor vibraționale a_h (unde K este incertitudinea de măsurare).

Nivelurile indicate în aceste instrucțiuni: nivelul presiunii acustice emise L_{pa} , nivelul de putere acustică L_{wa} și valoarea accelerațiilor vibraționale a_h au fost măsurate în conformitate cu EN ISO 11681-1A:2011. Nivelul de vibrații a_h arătat poate fi folosit pentru a compara dispozitivele și pentru o evaluare inițială a expunerii la vibrații.

Nivelul de vibrații specificat este reprezentativ numai pentru aplicațiile de bază ale dispozitivului. Dacă dispozitivul este utilizat pentru alte aplicații sau împreună cu alte unelte de lucru, nivelul vibrațiilor se poate schimba. Nivelurile mai ridicate ale vibrațiilor vor fi cauzate de întreținerea insuficientă sau prea rară a dispozitivului. Motivele prezentate mai sus pot provoca o expunere crescută la vibrații pe toată perioada de lucru.

Pentru a estima cu exactitate expunerea la vibrații, trebuie să se țină cont de perioadele când dispozitivul este oprit sau când acesta este pornit, dar nu este utilizat. După o estimare precisă a tuturor factorilor, expunerea totală la vibrații poate fi semnificativ mai mică. Pentru a proteja utilizatorul de efectele vibrațiilor, trebuie introduse măsuri de siguranță suplimentare, cum ar fi: întreținerea periodică a dispozitivului și a sculelor de lucru, protejarea temperaturii mâinilor și organizarea corespunzătoare a muncii.

PROTEJAREA MEDIULUI



Produsele acționate de motor cu ardere internă nu pot fi aruncate la deșeurile menajere, trebuie predate la utilizator lor de către întreprinderile corespunzătoare. Informații referitor la utilizarea utilajelor poate da vânzătorul produsului respectiv sau organele locale. Utilajele uzate conțin substanțe dăunătoare mediului natural. Utilajele ne supuse reciclării sunt foarte periculoase pentru mediu și pentru sănătatea oamenilor.

* Se rezervă dreptul la efectuarea schimbărilor.

„Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa cu sediul în Varsovia, ul. Pograniczna 2/4 (mai departe: „Grupa Topex”) informează că, toate drepturile autorului referitor la prezenta instrucțiune (și mai departe „instrucțiuni”), adică texturile ei, fotografiile inserate, schemele, desenele, cât și compoziția ei, dețin exclusiv de Grupa Topex și sunt supuse protejate de drept în conformitate cu legea din 4 februarie 1994, referitor la drepturile autorului și drepturile înrudite (Monitorul Oficial 2006 nr 90 poziția 631 cu modificările ulterioare). Copierea, transformarea, publicarea, modificarea instrucțiunilor, în întregime sau numai unor elemente cu scop comercial, fără acceptul în scris al firmei Grupa Topex este strict interzisă și în consecință poate fi trasă la răspundere civilă și penală.



PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU K POUŽÍVÁNÍ BENZÍNOVÁ ŘETĚZOVÁ PILA 58G953/58G954

POZOR: PŘED ZAHÁJENÍM POUŽÍVÁNÍ BENZÍNOVÉ ŘETĚZOVÉ PILY SI PŘEČÍTEVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE JEJ PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU.

PODROBNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

BEZPEČNOST PŘI POUŽÍVÁNÍ BENZÍNOVÝCH ŘETĚZOVÝCH PIL

Upozornění!

- Řetězovou pilu nesmí používat osoby, které se neseznámily s obsahem tohoto návodu.
- Používejte řetězovou pilu výhradně k řezání dřeva.
- V případě, že je pila používána k jinému účelu s vědomím, že takové používání může být nebezpečné, nese veškeré riziko uživatele.
- Výrobce nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného používání řetězové pily.

PRACOVISTĚ

- Na pracovišti je třeba udržovat pořádek a zajistit dobré osvětlení. Nepořádek a špatné osvětlení bývají zejména při používání řetězových pil příčinou mnoha úrazů.
- Zabraňte přístupu dětí a jiných osob na pracoviště. Kvůli rozptylování pozornosti operátora může dojít ke ztrátě kontroly nad zařízením.

OSOBNÍ BEZPEČNOST

- Používejte osobní ochranné prostředky, např. ochrannou kombinézu, ochranné brýle, bezpečnostní obuv, ochrannou helmu, chrániče sluchu a kožené rukavice. Používání vhodných osobních ochranných prostředků snižuje riziko poranění.
- Nepřečehujte své možnosti. Po celou dobu pevně stůjte a zachovávejte při tom rovnováhu. Umožní Vám to lepší kontrolu nad pilou v neočekávaných situacích.
- Nenoste volné oblečení ani šperky. Zabraňte kontaktu vlasů, oblečení a rukavic s pohyblivými součástmi. Může dojít k zachycení volného oblečení, šperků nebo dlouhých vlasů pohyblivými součástmi.

PŘEPRÁVA A SKLADOVÁNÍ

- Při přenášení pily vypněte motor, nasadte kryt pilového řetězu a aktivujte brzdu řetězu. Při přenášení zapnuté a nezajištěné pily může dojít k poranění.
- Při přenášení pily držte vždy za přední rukojeť. Držení za jiná místa není spolehlivé a může vést k poranění.
- Provádějte pravidelnou kontrolu pily. Kontrolujte rovnost a správné upevnění pohyblivých součástí, přesvědčte se, zda se nevyskytly praskliny nebo jakékoliv jiné faktory, které mohou ovlivnit provoz pily. V případě zjištění poškození je před dalším používáním pily nutná její oprava. Příčinou mnoha úrazů bývá nesprávná údržba zařízení.
- Pilový řetěz musí být nabroušený a čistý. Správná údržba ostří řetězu snižuje pravděpodobnost zaseknutí v materiálu a usnadňuje obsluhu nářadí.

POUŽÍVÁNÍ PILY A PÉČE O NI

- Pravidelně kontrolujte funkčnost brzdy pily. Brzda, která nefunguje správně, může způsobit neodpojení pohybu pilového řetězu v nebezpečné situaci.
- Vždy po dokončení činnosti očistěte zařízení, navíc očistěte používané prostředky osobní ochrany a proveďte údržbu citlivých podskupin.

PROVOZ

- Před uvolněním brzdy řetězu vypněte motor pily.
- Zachovávejte mimořádnou opatrnost při dokončování řezání, kdy pila nemá operu v podobě řezaného materiálu a padá silou setrvačnosti, což může vést k poranění.
- Při déle trvajícím používání může u operátora dojít k mravenčení či zděvenění prstů a rukou. V takovém případě je nutno činnost přerušit, protože zděvenění snižuje přesnost při práci s pilou.
- Je zakázáno používat otevřený oheň a kouřit.
- Doplnění směsi benzínu a oleje do palivové nádrže pily provádějte při vypnutém motoru a po jeho vychladnutí, protože hrozí nebezpečí


úniku paliva a jeho vznícení od horkých součástí pily.

- V případě zjištění netěsnosti nebo úniku paliva nesmíte pilu uvádět do provozu, protože hrozí nebezpečí požáru.
- Pila se za provozu silně zahřívá, zachovávejte opatrnost a nedotýkejte se nechráněnými částmi těla horkých součástí pily.
- Pilu smí používat pouze jedna osoba, nikdy ne více osob najednou. Všechny jiné osoby se musí zdržovat v bezpečné vzdálenosti od prostoru, ve kterém je řetězová pila používána. Zejména je třeba zabránit přístupu dětí a zvířat na pracoviště.
- Při spuštění pily se pilový řetěz nesmí dotýkat řezaného materiálu či jiného předmětu.
- Během práce pilu pevně držte oběma rukama za obě rukojeti. Pevně při tom stůjte.
- Pilu nesmí používat děti nebo mladiství. Pilu smí používat výhradně dospělé osoby, které se seznámily s její obsluhou. Osoba používající řetězovou pilu musí mít k dispozici také tento návod k obsluze.
- Pokud se objeví příznaky únavy, ihned přerušete práci s řetězovou pilou.
- Před zahájením řezání vždy přemístíte páčku brzdy řetězu do příslušné polohy (přitáhněte ji k sobě). Slouží zároveň jako kryt na ochranu rukou.
- Při oddalování řetězové pily od řezaného materiálu musí být pilový řetěz v provozu.
- Při řezání zpracovaného řeziva nebo tenkých větví použijte podpěru (kácení dřeva). Neřežte několik na sobě položených desek najednou. Nepřípustné je také řezání materiálu přidržovaného jinou osobou nebo přidržovaného materiálu nohou.
- Dlouhé díly, které mají být řezány, musí být řádně uchyteny.
- Při řezání v nakloněném terénu buďte vždy obrácení směrem nahoru.
- Při úplném přeřezávání vždy používejte opěrný dráp jako podpěrný bod. Držte pilu za zadní rukojeť a vedte ji pomocí rukojeti přední.
- Není-li možné provedení řezání jedním řezem, oddalte pilu o kousek dozadu, přestavte opěrný dráp a pokračujte v řezání s mírným nadzvednutím zadní rukojeti.
- Při vodorovném řezání se postavte pod úhlem minimálně 90° vůči čáře řezu. Tato činnost vyžaduje zvýšenou pozornost.
- Pokud se řetěz zasekne během řezání horní části řetězu, může dojít k odrazu směrem k operátorovi. Z tohoto důvodu je nutno tam, kde je to možné, provádět řezání dolní části řetězu, protože při zaseknutí řetězu v takovém případě dochází k odrazu směrem od operátora.
- Při řezání odlamujícího se dřeva zachovávejte mimořádnou opatrnost. Odřezané kousky dřeva mohou být vymrštnuty jakýmkoliv směrem **(nebezpečí poranění)**.
- Odřezávání větví stromů smí provádět pouze vyškolené osoby! **V případě nekontrolovaného pádu odřezané větve stromu hrozí nebezpečí poranění!**
- Řezání špičkou vedení řetězu je nepřipustné **(nebezpečí odrazu)**.
- Dávejte pozor zejména na větve pod prutem. Neřežte volně visící větve zdola.
- Vždy stůjte bočně k předpokládanému směru pádu stromu, který má být pokácen.
- Když strom padá, hrozí nebezpečí lámání a padání větví káceného stromu nebo okolních stromů. Zachovávejte mimořádnou opatrnost, protože hrozí nebezpečí poranění.
- Na svazích musí operátor stát nad káceným stromem, nikdy ne pod ním.
- Dávejte pozor na kmeny, které se mohou stočit směrem k operátorovi. **Odskočte!**
- Pracující pila má tendenci se otočit, když se špička vedení řetězu dotýká obráběného materiálu. V takovém případě se pila může nekontrolovaným způsobem přemístit směrem k operátorovi **(nebezpečí poranění)**.
- Kácení stromů musí předcházet příprava pracoviště spočívající v odstranění dolních, překážejících větví a očištění povrchu kolem pařezu dřeva.
- Nepracujte během silného větru, který může mít vliv na změnu zvoleného směru pádu stromu nebo způsobit jeho nekontrolovaný pád.
- Neprovádějte kácení v podmínkách omezené viditelnosti během mlhy, deštových srážek nebo sněhu.
- Nepoužívejte pilu ve výšce přesahující výšku ramen ani při řezání nestůjte na stromě, žebříku, lešení, kmeni stromu apod.
- Poblíž pracoviště by se měla nacházet dobře vybavená lékárníčka první pomoci.

Abyste zabránili odrazu pily, dodržujte níže uvedené pokyny:

- Nikdy nezačínajte ani neprovádajte řezání špičkou vedení řetězu!
- Při zahajování řezání musí být pila již spuštěná!
- Přesvědčte se, zda je pilový řetěz správně nabroušen.
- Nikdy nepřefezávejte najednou více než jednu větev. Při řezání dávejte pozor na okolní větve. Při úplném přeřezávání stromu dávejte pozor na kmeny okolních stromů.

Výzvěstíky k použitým piktogramům



1. Pozor! Dbejte zvláštních bezpečnostních opatření!
2. Nebezpečí požáru
3. Nebezpečí otravy spaliniami
4. Používejte ochranné rukavice
5. Před zahájením údržby či opravy vypněte motor a sejměte kabel ze zapalovací svíčky
6. Přečtěte si tento návod k obsluze a respektujte v něm obsažená upozornění a bezpečnostní pokyny!
7. Používejte prostředky na ochranu hlavy, očí a sluchu
8. Nebezpečí v důsledku zpětného nárazu
9. Noste ochranný oděv
10. Noste ochrannou obuv
11. Zabráňte kontaktu končetin s řeznými prvky

KONSTRUKCE A POUŽITÍ

Benzinová řetězová pila je ručním zařízením. Je poháněna dvoudobým spalovacím motorem, který je chlazen vzduchem. Zařízení tohoto typu je určeno k provádění prací na zahradách. Pila lze používat ke kácení stromů, odřezávání větví, přípravě palivového dříví či dřeva do krbu a v jiných situacích, kdy je vyžadováno řezání dřeva.

Zařízení je nutno používat v souladu s jeho určením.

POPIS STRAN S VYOBRAZENÍMI

Níže uvedené číslovaní se vztahuje k prvkům zařízení znázorněným na vyobrazeních v tomto návodu.

1. Tlačítko pro blokování páčky škrtící klapky
2. Lanko sání
3. Otočný knoflík krytu vzduchového filtru
4. Kryt vzduchového filtru
5. Přední rukojeť
6. Páčka brzdy
7. Matice pro upevnění vedení
8. Regulační šroub pro napnutí řetězu
9. Regulační šroub pro množství oleje
10. Kryt
11. Páčka škrtící klapky
12. Hlavní rukojeť
13. Spouštěcí lanko
14. Spínač zapalování
15. Uzávěr plnicího hrdla palivové nádrže
16. Regulační šrouby karburátoru L a H
17. Regulační šroub volných otáček T
18. Uzávěr plnicího hrdla olejové nádrže
19. Opěrný dráp
20. Vedení
21. Řetěz
22. Řetězové kolo vedení

* Skutečný výrobek se může lišit od vyobrazení.

POPIS POUŽITÝCH GRAFICKÝCH OZNAČENÍ



POZOR



UPOZORNĚNÍ



MONTÁŽ / NASTAVENÍ



INFORMACE

VYBAVENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

1. Kryt vedení - 1 ks
2. Vedení - 1 ks
3. Řetěz - 1 ks
4. Opěrný dráp + šrouby - 1 sada
5. Nádoba na směs benzínu a oleje - 1 ks
6. Klíč na svíčky se šroubovákem - 1 ks
7. Šroubovák - 1 ks
8. Šestihřanný klíč - 2 ks
9. Pílník - 1 ks

PŘÍPRAVA K PRÁCI

PŘENÁŠENÍ ŘETĚZOVÉ PILY

Před přenášením řetězové pily je vždy nutno nasounout kryt řetězu na vedení a řetěz. Při přenášení držte řetězovou pilu za přední rukojeť. Nedržte pilu při přenášení za hlavní rukojeť. Pokud je třeba provést několik řezání po sobě, pak musí být mezi jednotlivými operacemi pila vypínána pomocí spínače zapalování.

MONTÁŽ OPĚRNÉHO DRÁPU

Z bezpečnostních důvodů musí být opěrný dráp vždy přimontován k pile. Dráp slouží jako opěrný bod a také snižuje riziko výskytu zpětného rázu.

- Přišroubujte opěrný dráp (19) k tělesu pily (šrouby jsou součástí dodávky).

MONTÁŽ VEDENÍ A PILOVÉHO ŘETĚZU

K seřízení napnutí řetězu slouží svorník a regulační šroub. Je třeba dbát na to, aby při montáži vedení svorník umístěný na regulačním šroubu zapadl do otvoru ve vedení.

Otáčením regulačního šroubu lze svorník přemístovat dopředu a dozadu. Tyto prvky je třeba správně nastavit před zahájením montáže vedení do pily.

Vedení řetězu a pilový řetěz jsou dodávány zvlášť.

- Páčka brzdy (6) se musí nacházet v horní poloze (svíslé) (**obr. A**).
- Odšroubujte matic pro upevnění vedení (7) a sejměte kryt (10).
- Nasadte řetěz (21) na řetězové hnací kolo umístěné za spojku.
- Nasadte vedení (20) (zasunutím za spojku) na vodící šrouby (c) a přisúňte ho směrem k řetězovému hnacímu kolu (**obr. B**).
- Nasadte řetěz (21) zespodu na řetězové kolo vedení (22).
- Přemístěte vedení (20) směrem od řetězového hnacího kola tak, aby vodící články řetězu zapadly do drážky vedení.
- Zkontrolujte, zda se svorník (a) na regulačním šroubu pro napnutí řetězu (8) nachází uprostřed dolního otvoru (b) vedení (20) (příp. proveďte seřízení) (**obr. B**).
- Vratte kryt (10) zpět na místo a opatrně ho přišroubujte maticemi pro upevnění vedení (7).
- Napněte pilový řetěz regulačním šroubem pro napnutí řetězu (8). Řetěz je správně napnut tehdy, když jej lze uprostřed vedení ve vodorovné poloze nadzvednout o 3 – 4 mm.
- Pevně utáhněte maticе pro upevnění vedení (7). Přidržte při tom špičku vedení.

Před smontováním vedení a řetězu zkontrolujte správné umístění ostří řetězu (správné umístění řetězu na vedení je znázorněno na špičce vedení). Používejte při kontrole a montáži řetězu vždy ochranné rukavice. Zabráňte tak poranění ostřím.

Nový pilový řetěz vyžaduje dobu rozběhu v délce trvání cca 5 minut. V této fázi je velmi důležité mazání řetězu. Po uplynutí doby rozběhu zkontrolujte napnutí řetězu a příp. ho upravte.

Napnutí řetězu je třeba kontrolovat a seřizovat velmi často, protože volný řetěz může snadno spadnout z vedení, podléhá rychlejšímu opotřebení a může způsobit rychlejší opotřebení vedení.

PLNĚNÍ NÁDRŽE PILY OLEJEM

Olejová nádrž je u nové pily prázdná. Proto je nutné naplnění nádrže

olejem před prvním použitím.

- Odšroubujte uzávěr plnicího hrdla olejové nádrže (18).
- Nalijte do nádrže max. 260 ml oleje (dbejte na to, aby do nádrže během plnění nepronikly žádné nečistoty).
- Zašroubujte uzávěr plnicího hrdla olejové nádrže (18).



Nepoužívejte použitý nebo regenerovaný olej, protože to může vést k poškození olejového čerpadla. Používejte olej SAE 10W/30 po celý rok nebo olej SAE 30W/40 v létě a SAE 20W/30 v zimě.

PLNĚNÍ PALIVOVÉ NÁDRŽE

Během plnění palivové nádrže dodržujte níže uvedené zásady:

- **Motor nesmí běžet.**
 - **Nesmí dojít k úniku paliva.**
- Smíchejte benzín (bezočlovatý s oktanovým číslem 95) s kvalitním motorovým olejem do dvoudobých motorů podle níže uvedených tabulek.

DOPOČUOVANÝ POMĚR SMĚSI

Provozní podmínky	Benzín : olej
Prvních 20 provozních hodin	20 : 1
Po 20 provozních hodinách	25 : 1



- Odšroubujte uzávěr plnicího hrdla palivové nádrže (15).
- Nalijte do nádrže předem připravenou palivovou směs (max. 550 ml).
- Zašroubujte uzávěr plnicího hrdla palivové nádrže (15).



Většina problémů se spalovacími motory přímo nebo nepřímo souvisí s používáním oleje. Dbejte zejména na to, abyste ve směsi nepoužili motorový olej určený pro čtyřdobé motory.

PROVOZ / NASTAVENÍ

SPUŠTĚNÍ MOTORU

Při práci držte řetězovou pilu oběma rukama.

- Zkontrolujte naplnění palivové a olejové nádrže.
- Zkontrolujte, zda se páčka brzdy (6) nachází v poloze zapnuto (je přemístěna dopředu).
- Při studeném motoru vytáhněte lanko sání (2).
- Načerpajte palivo do motoru opakovaným potažením startovacího lanka (13).
- Přemístěte spínač zapalování (14) do polohy zapnuto (**obr. C**).
- Položte pilu na stabilní podklad (zem).
- Pevně držte pilu opřenou o zem a potáhněte za startovací lanko (13) nejprve pomalu, až uslyšíte záběr zubů spojky, a poté silněji (**obr. D**).
- Zatahněte za startovací lanko (13), dokud se pila na chvíli nespustí a zhasne.
- Pak stiskněte tlačítko pro blokování páčky škrťací klapky (1) a mírně stiskněte páčku škrťací klapky (11) pro vypnutí sání (lanko sání se automaticky zasnou do polohy vypnuto).
- Již s vypnutým sáním zatahněte znovu za startovací šňůru (13), dokud se nespustí motor (možná budete muset několikrát trhnout).
- Nechejte motor zahřát. Pokud je to nutné, zvýšte otáčky lehkým stlačením páčky škrťací klapky (11).
- Přepněte páčku brzdy (6) do polohy vypnuto (páčka je přemístěna dozadu).
- Proveďte řezání.



Nespouštějte motor, když držíte pilu v ruce. Pila musí být při spouštění opřená o zem a pevně přidržovaná. Zkontrolujte, zda se může řetěz volně otáčet, aniž by se dotýkal nějakých předmětů. Nesmíte provádět řezání žádných materiálů, pokud je lanko sání vytážené.

ZASTAVĚNÍ MOTORU

- Uvolněte páčku škrťací klapky (11), aby motor mohl několik minut běžet naprázdno.
- Nastavte spínač zapalování (14) do polohy (STOP).



KONTROLA MAZÁNÍ ŘETĚZU

Před zahájením činnosti zkontrolujte mazání pilového řetězu a hladinu oleje v olejové nádrži. Zapněte pilu a držte ji nad zemí. Pokud lze pozorovat zvětšující se stopy oleje, znamená to, že mazání řetězu funguje řádně (**obr. E**). Nevyktyjili-li se vůbec žádné stopy oleje nebo jsou-li minimální, pak proveďte seřízení pomocí regulačního šroubu pro množství oleje (9). Pokud nenastane žádná reakce na seřízení, očistěte výstup oleje, horní otvor pro napnutí řetězu a olejový kanál nebo se obraťte na servis.



Při seřizování musí být zařízení vypnuté. Je třeba dodržovat

bezpečnostní opatření. Nikdy nesmí dojít ke kontaktu vedení se zemí. Z bezpečnostních důvodů musí být vždy dodržena minimální vzdálenost od země 20 cm.



Pomocí regulačního šroubu pro množství oleje (9) nastavte množství přiváděného oleje podle požadovaných provozních podmínek.

- Poloha „MIN.“ – přívod oleje se snižuje.
- Poloha „MAX.“ – přívod oleje roste (**obr. F**).

Při řezání tvrdého a suchého dřeva a využívání celé pracovní délky vedení při řezání nastavte regulační šroub (9) do polohy „MAX.“

Při řezání měkkého a vlhkého dřeva nebo při využívání pouze části pracovní délky vedení lze snížit množství přiváděného oleje otočením regulačního šroubu (9) směrem ke značce „MIN.“



Olejevá nádrž musí být v okamžiku, kdy se vyprázdní palivová nádrž, téměř prázdná. Při doplňování paliva do palivové nádrže je nutno naplnit i olejovou nádrž olejem.

MAZIVA K MAZÁNÍ ŘETĚZU

Životnost řetězu a vedení pily ve velké míře závisí na kvalitě používaného maziva. Používejte výhradně maziva určená k použití v řetězových pilách.



Nikdy k mazání pilového řetězu nepoužívejte použitý nebo regenerovaný olej.

VEDENÍ ŘETĚZU



Vedení (20) podléhá mimořádně silnému opotřebení v přední a dolní části. Aby se zabránilo jednostrannému opotřebení v důsledku tlění, doporučuje se otáčet vedení při každém broušení řetězu. Současně je třeba vyčistit drážku ve vedení a olejové otvory. Drážka vedení má pravouhlý tvar. Zkontrolujte opotřebení drážky. Přiložte k vodící liště a vnějšímu povrchu zubu řetězu pravítko. Pokud je mezi nimi štěrbin, znamená to, že je drážka v normě. V opačném případě je vedení opotřebované a musí být vyměněno.

ŘETĚZOVÉ KOLO



Řetězové hnací kolo je součástí, která podléhá silnému opotřebení. Pokud pozorujete výrazné známky opotřebení na zubech řetězového kola, pak je nutno kolo vyměnit. Opotřebované řetězové kolo navíc zkracuje životnost pilového řetězu. Nechte řetězové kolo vyměnit u autorizovaném servisu.

SEŘÍZENÍ KARBURÁTORU



Karburátor pily byl seřízen z výroby, ale při změně provozních podmínek může být nutné jeho přesné dodatečné seřízení. Před seřízením karburátoru se přesvědčte, zda byl namontován nový vzduchový a palivový filtr a zda byla naplněna vhodná palivová směs.

Seřízení karburátoru se provádí s namontovaným vedením a řetězem.



• Zašroubujte oba regulační šrouby (L a H) (16) na doraz (neutahujte je příliš silně) (**obr. G**).

• Nejpřave vyšroubujte oba regulační šrouby (16) tak, jak je uvedeno níže:

- šroub L: 1/4 otáčky
- šroub H: 1 3/8 otáčky

• Spusťte motor a nechte jej zahřát při naplň stisknuté páčce škrtící klapky (11).

• Po zahřátí motoru uvolněte stisk páčky škrtící klapky (11) a nechte motor pracovat při volných otáčkách.

• Pomalu otáčejte šroubem (L) doprava až do polohy, ve které budou volné otáčky maximální, a poté jej otočte zpět doleva o 1/4 otáčky.

• Otáčejte regulačním šroubem volných otáček (T) (17) doleva tak dlouho, až se řetěz přestane hýbat. Pokud se ukáže, že jsou volné otáčky příliš nízké, otočte šroubem doprava (**obr. G**).



Nedotýkejte se tlumiče. Horký tlumič může způsobit těžké popáleniny.

BRZDA ŘETĚZU



Popisovaná pila je vybavena automatickou brzdou, která zastaví pohyb řetězu v případě, že dojde k odrazu během řezání pilou. Brzda funguje automaticky v důsledku působení síly setrvačnosti na závaží upevněné v krytu brzdy. Brzdu řetězu lze aktivovat také ručně přemístěním páčky brzdy (6) směrem k vedení (20). Aktivaci brzdy řetězu se pohyb řetězu zastaví v průběhu 0,12 s.

KONTROLA FUNKCE BRZDĚNÍ



Před každým použitím pily zkontrolujte funkci brzdy.

- Umístěte pracující pilu na zem a uveďte motor pily na nejvyšší otáčky při plném otevření škrtící klapky po dobu 1 – 2 sekund.
- Postrčte páčku brzdy (6) dopředu. Řetěz by se měl ihned zastavit.
- Pokud se řetěz zastavuje pomalu nebo se nezastaví, pak je třeba

vyměnit pás brzdy a buben spojky před opětovným použitím pily.

- Pro uvolnění brzdy odtáhněte páčku brzdy (6) směrem k hlavní rukojeti (12), až uslyšíte typický zvuk zaklapnutí blokování.



Kontrola funkčnosti brzdy řetězu a kontrola nabroušení řetězu před každým použitím pily je velmi důležitá pro eliminaci případného odrazu.

KONTROLA AKTIVACE BRZDY

Během provádění této kontroly musí být motor pily vypnutý.

- Nadzvedněte pilu za přední rukojeť (5) a hlavní rukojeť (12) cca 35 cm nad dřevěný prvek.
- Pusťte přední rukojeť (5) tak, aby se vedení vlastní tíhou naklonilo dopředu a dotklo se dřevěného prvku (**obr. H**).
- Jakmile se vedení dotkne dřevěného prvku, měla by se aktivovat brzda pily (páčka brzdy (6) se samočinně přemístí dopředu do polohy zapnuté).



Před zahájením činnosti zkontrolujte, zda brzda řetězu správně funguje. Pokud brzda rádně nefunguje, je nutno ji před použitím pily nechat seřídit nebo opravit u autorizovaném servisu.



V případě provozu motoru při vysokých otáčkách s aktivovanou brzdou řetězu dojde k přehřátí spojky pily. Pokud se brzda řetězu aktivuje, když je motor v provozu, pak ihned uvolněte páčku škrtící klapky a udržte motor na volných otáčkách.

NAPNUTÍ PILOVÉHO ŘETĚZU



Pilový řetěz se během práce s pilou prodlužuje v důsledku zahřívání. Prodloužený řetěz se uvolňuje a hrozí jeho sesunutí z vedení.

- Povolte matice pro upevnění vedení (7).
 - Přesvědčte se, zda se řetěz (21) nachází ve vodící drážce vedení (20).
 - Pomocí šroubováku otáčejte šroubem pro napnutí řetězu (8) doprava, dokud nebudete řetěz správně napnutý (opatrně přidržíte vedení ve vodorovné poloze).
 - Znovu zkontrolujte napnutí řetězu (mělo by být možné nadzvednout řetěz uprostřed vedení na výšku cca 3 – 4 mm (**obr. I**)).
 - Pevně utáhněte matice pro upevnění vedení (7).
- Nezapínejte řetěz příliš silně. Pokud bude řetěz během seřizování zahřátý, hrozí jeho přílišné napnutí při vychladnutí.**



PRÁCE S ŘETĚZOVOU PILOU



Před zahájením zamýšlené činnosti se seznámte s bezpečnostními pokyny ohledně práce s řetězovou pilou. Pro získání zručnosti se doporučuje nácvik řezání na přebytečných kouscích dřeva. Umožní Vám to také blíže se seznámit s možnostmi pily.

- Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy.
- Řetězová pila smí být používána výhradně k řezání dřeva. Řezání jiných materiálů je zakázáno.
- Intenzita vibrací a výskyt odrazu se liší při řezání různých druhů dřeva.
- Nepoužívejte řetězovou pilu jako páku pro zvedání, přemísťování nebo dělení předmětů. Dojde-li k zaseknutí řetězu, vypněte motor a vražde do dřeva plastový nebo dřevěný klín za účelem uvolnění pily (**obr. J**). Zařízení znovu spusťte a ještě jednou opatrně proveďte řezání.

• Pila nesmí být připevněna ke stacionárním zařízením.

• Je zakázáno připojovat jiná zařízení k pohonu pily, než která jsou uvedena výrobcem pily.

• Během řezání není nutno tlačit na pilu příliš silně. Přítlak musí být pouze mírný, zatímco motor pracuje při plném otevření škrtící klapky.



Pokud se pila během řezání zasekne v řezu, nevytahujte ji silou. Hrozí ztráta kontroly nad pilou a poranění operátora a/nebo poškození pily.

Brzda řetězu musí být před zahájením činnosti uvolněná.



• Stiskněte tlačítko pro blokování páčky škrtící klapky (1) a páčku škrtící klapky (11) (před zahájením řezání vyčkejte, až motor dosáhne plných otáček).

• Po celou dobu udržte plnou rychlost.

• Nechte řetěz řezat dřevo. Mírně tlače pilu směrem dolů (**obr. K**).

• Před dokončením činnosti přestaňte na pilu tlačit, abyste nad ní neztratili kontrolu.

• Po dokončení řezání uvolněte páčku škrtící klapky (11) tak, aby motor pracoval v chodu naprázdno.



• Před odložení pily vypněte motor.

Udržování vysokých otáček pily bez řezání dřeva vede ke zbytečným ztrátám a opotřebení součástí.



OCHRANA PŘED ODRAZEM

V případě odrazu se jedná o pohyb vedení řetězu řetězové pily nahoru a/nebo dozadu, ke kterému může dojít, když pilový řetěz narazí na překážku tou částí, která se nachází na špičce vedení.

- Přesvědčte se, zda je řezaný materiál řádně uchycen.
- K uchycení materiálu použijte svorky.
- Při spouštění a práci je třeba pilu držet oběma rukama.
- Během odrazu se pila chová nekontrolovaným způsobem, dochází k povolení řetězu (**obr. L**).
- Není-li řetěz správně nabroušený, je riziko výskytu odrazu vyšší.
- Nikdy neprovádějte řezání ve výšce přesahující výšku ramen.



Neprovádějte řezání špičkou vedení, protože může dojít k silnému odrazu pily směrem dozadu a nahoru. Při práci s řetězovou pilou vždy používejte kompletní příslušenství pily a noste vhodný pracovní oděv.



Demontáž bezpečnostních zařízení, nesprávná obsluha, údržba nebo nesprávně provedená výměna vedení či řetězu mohou vést ke zvýšenému nebezpečí poranění v případě výskytu odrazu. Nikdy se nepokoušejte o žádné úpravy pily. Při používání svévolně upravené pily ztrácí uživatel veškerá práva spojená se zárukou. Ztrátu záruky má za následek také používání pily v rozporu s informacemi uvedenými v tomto návodu.

ŘEZÁNÍ KUSŮ DŘEVA



Při řezání kusu dřeva dodržujte bezpečnostní pokyny a postupujte následujícím způsobem:

- Přesvědčte se, zda se kus materiálu nemůže pohnout.
- Krátké kusy materiálu uchytěte před zahájením řezání pomocí svorek.
- Je dovoleno pouze řezání dřeva či dřevu podobných materiálů.
- Před provedením řezání zkontrolujte, zda neohroží kontakt pily s kameny nebo hřebíky, protože by to mohlo způsobit vytržení pily a poškození řetězu.
- Vyhýbejte se situacím, kdy by se pila za provozu mohla dostat do kontaktu s drátěným plotem nebo zemí.
- Pokud je to možné, je třeba při řezání větví pilu podepřít a neprovádět řezání špičkou vedení pilového řetězu.
- Dávejte pozor na překážky, jakými jsou např. pařezy, kořeny, prohlubně a díry v zemi, protože mohou být příčinou úrazu.

KÁČENÍ STROMŮ



Určete směr pádu stromu se zohledněním vanoucího větru, naklonění stromu, polohy těžkých větví, snadnosti práce po pokácení a jiných faktorů.

- Při čištění místa kolem stromu si připravte místo, na kterém budete moci stabilně stát, a místo pro únik, až bude strom padat.
- Je nutno předem připravit a vyčistit dvě únikové cesty pod úhlem cca 45° od čáry protilehlé vůči předpokládanému směru pádu stromu. Na těchto cestách se nesmí nacházet žádné překážky (**obr. M**).
- Proveďte počáteční zářez do jedné třetiny tloušťky kmene na straně pádu (**obr. N**).
- Proveďte zářez pro pokácení na opačné straně vůči předchozímu zářezu a o něco výše, než je dolní plocha počátečního zářezu.
- Ve vhodném okamžiku vložte klíny, aby nedošlo k zaseknutí pilového řetězu.
- Strom je třeba pokácet vložením klínu a ne úplným přeřazením kmene.



Při kácení stromů je třeba dodržovat bezpečnostní pokyny a postupovat následujícím způsobem:

- Pokud dojde k zaseknutí pilového řetězu, vypněte pilu a uvolněte řetěz pomocí klínu. Klíny musí být ze dřeva nebo z plastu. Nikdy nepoužívejte ocelové nebo litinové klíny.
- Padající strom s sebou může stáhnout jiné stromy.
- Nebezpečná zóna se rovná 2,5 délce káceného stromu (**obr. M**).
- Začínající nebo nezkušení operátoři nesmí sbírat zkušenosti sami, ale musí absolvovat školení.



Nekácejte stromy, pokud:

- Pokud nelze zjistit podmínky v nebezpečné zóně z důvodu mlhy, deště, sněžení nebo soumraku.
- Pokud nelze stanovit směr pádu stromu z důvodu větru nebo porывů větru.

ŘEZÁNÍ KMENŮ STROMŮ



- Přitlačte opěrný dráp (19) k materiálu a proveďte řezání (**obr. O**).
- Pokud se nepodařilo dokončit řez a možnosti pohybu pily jsou vyčerpány, pak:
- Oddalte vedení dozadu na určitou vzdálenost z řezaného materiálu (při nadále se pohybujícím pilovým řetězem), přemístěte hlavní rukojeť (12) o něco níže, opřete opěrný dráp (19) a dokončete řezání s mírným nadzvednutím hlavní rukojeti (12).

ŘEZÁNÍ KMENE LEŽÍCÍHO NA ZEMI



- Vždy je nutno stát nohama pevně na zemi. Nestůjte na kmeni.
- Dávejte pozor, protože pokácený kmen se může otočit.
- Dodržujte bezpečnostní pokyny, abyste zabránili odrazu pily.
- Řezání vždy dokončujte z opačné strany než je směr pnutí, aby nedošlo k zaseknutí pilového řetězu v řezu.



- Před zahájením činnosti zkontrolujte směr působení pnutí v kmeni, který má být řezán, aby nedošlo k zaseknutí pilového řetězu.
- První řez proveďte na straně, na kterou působí pnutí, abyste je eliminovali.
- Při řezání kmene ležícího na zemi nejprve proveďte řez do hloubky odpovídající 1/3 jeho průměru, následně kmen otočte a dokončete řezání na opačné straně.
- Při řezání kmene ležícího na zemi nesmí dojít k proniknutí pilového řetězu do země pod kmenem. V opačném případě hrozí okamžité poškození řetězu.
- Při řezání kmenů ležících na svahu se operátor vždy musí nacházet na svahu nad kmenem.

ŘEZÁNÍ KMENE NADZVEDNUTÉHO NAD ZEMÍ



U podepřených kmenů nebo kmenů umístěných na kaze na řezání dřeva je v závislosti na místě řezu nutno provést zářez do jedné třetiny tloušťky kmene ze strany, na které se vyskytuje pnutí, a dokončit řezání na opačné straně (**obr. P a R**).

PŘÍŘEZÁVÁNÍ / ODŘEZÁVÁNÍ VĚTVÍ STROMŮ A KEŘŮ



- S odřezáváním větví pokáceného stromu začnete od dolní části pokáceného stromu a pokračujte směrem k jeho vrcholku. Malé větvíčky odřezávejte jedním řezem.
- Nejprve se přesvědčte, na kterou stranu je větev ohnutá. Poté proveďte počáteční řez ze strany ohybu a dokončete řezání na opačné straně. Dávejte pozor, protože řezaná větev může odskočit dozadu.
- Při přiřezávání větví stromů je vždy třeba řezat shora dolů tak, aby odřezaná větev mohla volně spadnout. Někdy je vhodné provést podřezání větve zespoda (**obr. S**).
- Při řezání větví, které mohou být pod pnutím, postupujte s maximální opatrností. U takové větve může po odřezání dojít k odskočení a zasažení operátora.



Řezání větví nesmíte provádět ležením na strom. Nestůjte na žebřících, plošinách, špalcích nebo v jiných pozicích, ve kterých může dojít ke ztrátě rovnováhy a kontroly nad pilou. Neprovádějte řezání ve výšce přesahující výšku ramen. Pilu vždy držte oběma rukama.

PÉČE A ÚDRŽBA



Před zahájením čištění, kontroly či oprav pily se přesvědčte, zda je motor zařízení vypnutý a studený. Odpojte kabel ze zapalovací svíčky, aby nemohlo dojít k náhodnému spuštění motoru.



USKLADNĚNÍ

- Před uskladněním zařízení na dobu delší než jeden měsíc zcela vyprázdněte palivový systém.
- Vypuste palivo z palivové nádrže, spusťte motor a vyčkejte, až přestane pracovat z důvodu nedostatku paliva.
- Každou sezónu používejte čerstvé palivo. Nikdy nečistěte palivovou nádrž žádnými čistícími prostředky. Může to způsobit poškození motoru.
- Dbejte na to, aby byly ventilační otvory krytu motoru průchodné.
- K čištění plastových součástí používejte jemný čistící prostředek a houbičku.
- Provádějte pouze ty údržbové práce, které jsou popsány v tomto návodu. Veškeré jiné činnosti smí provádět výhradně autorizovaný servis.
- Neprovádějte žádné konstrukční změny pily.
- Nepouzívanou pilu přechovávejte v čistém stavu na rovném povrchu, na suchém místě, ke kterému nemají přístup děti.



Důležité je, aby během uskladnění nedošlo k hromadění usazenin z částeček gumy v základních součástech palivového systému, jakými jsou karburátor, palivový filtr, palivové potrubí či palivová nádrž. Paliva s příměsí alkoholu (etylového nebo metylového) mohou absorbovat vlhkost, což při skladování vede k oddělování složek palivové směsi a tvorbě kyselin. Takový benzin může způsobit poškození motoru.

VZDUCHOVÝ FILTR



Znečištěný vzduchový filtr vede ke snížení výkonnosti spalovacího motoru a zvýšené spotřebě paliva. Čistěte vzduchový filtr vždy po 5 hodinách provozu pily.

- Očistěte kryt vzduchového filtru (4) a okolí, aby při sejmutí krytu nedošlo k proniknutí nečistot do komory karburátoru.
- Odšroubujte otočný knoflík krytu vzduchového filtru (3) a odmontujte kryt vzduchového filtru (4).
- Vyměňte vzduchový filtr (d) (obr. T).
- Omyjte vzduchový filtr vodou s mýdlem, opláchněte jej čistou vodou a vysušte.
- Namontujte vzduchový filtr a přesvědčte se, zda drážky na okraji vzduchového filtru zapadají do výčnělků na krytu vzduchového filtru (4).
- Při montáži krytu vzduchového filtru (4) zkontrolujte, zda se kabel zapalovací svíčky a průchodky regulačních šroubů karburátoru nacházejí na správném místě.



Vzduchový filtr nesmíte mýt v benzínu ani v jiných snadno hořlavých rozpouštědlech, zabráníte tak nebezpečí vzniku požáru a popálení.

ŽEBROVÁNÍ VÁLCE

Prach shromažďující se na žebrování válce může vést k přehřátí motoru. Pravidelně kontrolujte a čistěte žebrování válce při provádění údržby vzduchového filtru.

VEDENÍ A ŘETĚZ

- Po každých 5 hodinách provozu zkontrolujte stav vedení a řetězu.
- Přemístěte spínač zapalování (14) do polohy vypnuto.
- Povolte a odšroubujte matice pro upevnění vedení (7).
- Sejměte kryt (10) a odmontujte vedení (20) a řetěz (21).
- Vyčistěte olejové otvory a drážku (e) ve vedení (20) (obr. U).
- Namažte přední řetězové kolo vedení (22) otvorem (f) umístěným ve špičce vedení (obr. W).
- Zkontrolujte stav řetězu (21).

BROUŠENÍ PILOVÉHO ŘETĚZU

Rezným nástrojem je třeba věnovat příslušnou pozornost. Rezné nástroje musí být ostré a čisté, což umožňuje řádné a bezpečné provedení vykonávaných činností. Používání pily s tupým řetězem urychluje opotřebení řetězu, vedení a řetězového hnacího kola, a v krajním případě může vést k přetržení řetězu. Proto je důležité pravidelné broušení řetězu.

Broušení řetězu je složitou činností. Samostatné broušení řetězu vyžaduje použití speciálních nástrojů a speciální dovednosti. Doporučuje se přenechat broušení řetězu kvalifikované osobě.

PALIVOVÝ FILTR

- Odšroubujte uzávěr plnicího hrdla palivové nádrže (15).
- Pomocí drátěného háčku vyjměte palivový filtr (g) otvorem plnicího hrdla palivové nádrže (obr. X).
- Demontujte palivový filtr a omyjte jej v benzínu nebo jej vyměňte za nový.
- Namontujte palivový filtr do nádrže.
- Utáhněte uzávěr plnicího hrdla palivové nádrže (15).

Po vymontování palivového filtru přidržeťe konec nasávacího vedení držákem. Při montáži palivového filtru dbejte na to, aby se do nasávacího vedení nedostaly žádné nečistoty.

OLEJOVÝ FILTR

- Odšroubujte uzávěr plnicího hrdla olejové nádrže (18).
- Pomocí drátěného háčku vyjměte olejový filtr (h) otvorem plnicího hrdla olejové nádrže (obr. Y).
- Omyjte olejový filtr v benzínu nebo jej vyměňte za nový.
- Odstraňte z nádrže veškeré nečistoty.
- Namontujte olejový filtr do nádrže.
- Utáhněte uzávěr plnicího hrdla olejové nádrže (18).

Při vkládání olejového filtru do nádrže se přesvědčte, zda přiléhá k pravému přednímu rohu.

ZAPALOVACÍ SVÍČKA

- Aby zařízení spolehlivě fungovalo, je třeba pravidelně kontrolovat stav zapalovací svíčky.
- Odmontujte kryt vzduchového filtru (4).
- Vyměňte vzduchový filtr (d).
- Sejměte kabel (i) ze zapalovací svíčky.
- Nasadte klíč na svíčku (je součástí dodávky) a odšroubujte zapalovací svíčku (obr. Z).
- Očistěte kontakty a seřídte jejich vzdálenost (0,65 mm) (v případě potřeby zapalovací svíčku vyměňte).

JINÉ POKYNY

Zkontrolujte, zda nedošlo k úniku paliva, povolení upevňovacích prvků



a poškození hlavních součástí, zejména spojů rukojetí a upevňovacích prvků vedení. Zjistíte-li jakékoli poškození, pak je nutno pilu před opětovným použitím opravit. Veškeré závady je nutno nechat odstranit u autorizovaného servisu výrobce.

TECHNICKÉ PARAMETRY

JMENOVITÉ ÚDAJE

Benzinová řetězová pila	
Jmenovitý parametr	Hodnota
Objem motoru	52cm ³
Užitečná délka vedení	58G953 - 16; (400 mm) 58G954 - 18; (450 mm)
Výkon motoru	2 kW (2,7 KM)
Otáčky motoru s řezným systémem (max.)	10500 min ⁻¹
Otáčky při chodu naprázdno	3000 min ⁻¹
Palivo	Benzín / olej (do dvoudobých motorů) 25 : 1
Objem palivové nádrže	550 ml
Řetězový olej	SAE10W-30
Objem nádrže na řetězový olej	260 ml
Systém zapalování	Iskrowy
Zapalovací svíčka	L7T, BPM7A, CJ6Y
Systém přívodu oleje	Automatické čerpadlo s regulátorem
Řetězové kolo (zuby x rozteč)	7T x 8,255mm
Rozteč řetězu	0,325" (8,255mm)
Tloušťka řetězu	0,058" (1,47 mm)
Rozměry (DxŠxV) (bez vedení)	270x235x225mm
Hmotnost (bez vedení a řetězu)	5,53 kg
Vedení řetězu ve vodiči liště	Ozubené kolo s ložiskem
Rychlost řezacího systému	4000 min ⁻¹
Spotřeba paliva	1,63 l/h
Škrťací karburátor	MP16
Typ řetězu	.325 0.058
Rok výroby	2021
58G953/58G954 znamená typ a určené stroje	

ÚDAJE O HLUKU A VIBRACÍCH

Hladina akustického tlaku	$L_{pa} = 96,7$ dB (A) K=3dB (A)
Hladina akustického výkonu	$L_{wa} = 110$ dB(A) K=3dB(A)
Hodnota zrychlení vibrací (přední rukojeť)	$a_h = 7,907$ m/s ² K=1,5 m/s ²
Hodnota zrychlení vibrací (zadní rukojeť)	$a_h = 6,879$ m/s ² K=1,5 m/s ²



Informace týkající se hluku a vibrací

Hladina emise hluku zařízení byla popsána: úrovní emise akustického tlaku L_{pa} a úrovní akustického výkonu L_{wa} (kde K je nejistota měření). Vibrace, které zařízení vysílá, byly popsány hodnotou zrychlení vibrací a_h (kde K je nejistota měření).

Uvedené v tomto návodu: hladina emise akustického tlaku L_{pa} , úroveň akustického výkonu L_{wa} a hodnoty zrychlení vibrací a_h byly naměřeny v souladu s normou EN ISO 11681-1A:2011. Uvedená úroveň vibrací a_h může být použita ke srovnání zařízení a prvotnímu posouzení expozice vibracím.

Uvedená hladina vibrací je reprezentativní pro základní použití zařízení. Je-li zařízení používáno pro jiné práce nebo s jinými pracovními nástroji, může být úroveň vibrací jiná. Na vyšší vibrace může mít vliv nedostatečná nebo prováděná nepřilíš často údržba zařízení. Výše uvedené příčiny mohou způsobit navýšení expozice vibracím během celé doby provozu.

Pro přesné zhodnocení expozice vibracím je potřeba zohlednit období, kdy je zařízení vypnuto nebo kdy je zapnuto, ale nepoužíváno k práci. Po důkladném zhodnocení všech faktorů může být celková expozice vibracím mnohem nižší.

K ochraně uživatele proti účinkům vibrací, je nutné zavést další bezpečnostní opatření, jako například: cyklická údržba zařízení a pracovních nástrojů, zajištění teploty rukou a vhodná organizace práce.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Výrobky pohánané spalovacím motorem nevyhazujte spolu s domácím odpadem, nýbrž je odevzdejte k likvidaci v příslušných závodech pro zpracování odpadu. Informace ohledně likvidace Vám poskytne prodejce nebo místní úřady. Použitá zařízení obsahují látky škodlivé pro životní prostředí. Nerecyklovanná zařízení představují potenciální nebezpečí pro životní prostředí a zdraví osob.

* Právo na provádění změn je vyhrazeno.

„Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa se sídlem ve Varšavě, na ul. Pograniczna 2/4 (dále jen: „Grupa Topex“) informuje, že veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu (dále jen: „návod“), včetně mj. textu, použitých fotografií, schémat, výkresů a také jeho uspořádání, náleží výhradně firmě Grupa Topex a jsou právně chráněna podle zákona ze dne 4. února 1994, o autorských právech a právech příbuzných (sbírka zákonů z roku 2006 č. 90 položka 631 s pozdějšími změnami). Kopírování, zpracovávání, zveřejňování či modifikování celého návodu jakož i jeho jednotlivých částí pro komerční účely bez písemného souhlasu firmy Grupa Topex je přísně zakázáno a může mít za následek občanskoprávní a trestní stíhání.



PREKLAD PŮVODNÉHO NÁVODU NA POUŽITIE BENZÍNOVÁ REŤAZOVÁ PÍLA 58G953/58G954

POZOR: PREDTÝM, AKO ZAČNETE POUŽÍVAŤ BENZÍNOVÚ REŤAZOVÚ PÍLU, POZORNE SI PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A USCHOVAJTE HO NA ĎALŠIE POUŽITIE.

DETAILNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI S BENZÍNOVÝMI REŤAZOVÝMI PÍLAMÍ

Pozor!

- **Osoby, ktoré nie sú oboznámené s textom návodu, by nemali obsluhovať reťazovú pílu.**
- **Reťazovú pílu používajte výhradne na rezanie dreva.**
- **Pri inom použití píly, s vedomím, že takéto použitie môže byť nebezpečné, celé riziko znáša obsluhujúca osoba.**
- **Výrobca nenesie zodpovednosť za škody vyplývajúce z nesprávneho používania reťazovej píly.**

PRACOVNÝ PRIESTOR

- V pracovnom priestore udržiavajte poriadok a zabezpečte si primerané osvetlenie.** Neporiadok a nedostatočne osvetlené pracovné prostredie sú príčinou úrazov, predovšetkým pri práci s reťazovými pílamí.
- Venujte pozornosť tomu, aby sa deti a cudzie osoby nedostali do blízkosti pracovného priestoru.** Pri odpuťaní vašej pozornosti môžete stratiť kontrolu nad používaním elektrických náradím.

OSOBNÁ BEZPEČNOSŤ

- Používajte osobné ochranné pomôcky ako vrchnú kombinézu, ochranné okuliare, protišmykovú obuv, ochrannú helmu, ochranné slúchadlá alebo kožené rukavice.** Používanie osobných ochranných pomôcok v primeraných podmienkach – znižuje riziko ublíženia na zdraví.
- Nepreceňujte svoje možnosti. Pri práci stojte po celý čas pevne a udržiavajte rovnováhu.** Umožní to lepšiu kontrolu nad pílou aj v nepredvídaných situáciách.
- Nenoste voľný odev ani bižutériu. Dbajte o to, aby vaše vlasy, obliečenie a rukavice boli vo vhodnej vzdialenosti od pohyblivých častí prístroja.** Voľný odev, bižutéria alebo dlhé vlasy by sa mohli zachytiť do pohyblivých častí zariadenia.

PRENÁŠANIE A SKLADOVANIE

- Pri prenášaní píly vypnite motor, založte kryt pílovej reťaze a zapnite reťazovú brzdú.** Prenášanie zapnutej a nezabezpečenej píly môže viesť k ublíženiu na zdraví.
- Prenášanie píly je možné len vtedy, keď ju držíte za predné držadlo.** Iné miesta nemôžu zaručiť pevné uchytienie, dokonca môžu viesť k ublíženiu na zdraví.
- Dbajte o dobrý technický stav píly. Kontrolujte priamočiary pohyb a správne upevnenie pohyblivých častí, ako aj to, či sa neobjavili prasknutia ako aj všetky iné faktory, ktoré môžu**

mať vplyv na prácu píly. Ak skonštatujete poškodenie, pílu je bezpodmienečne potrebné pred ďalším použitím opraviť. Príčinou mnohých úrazov je práve nesprávny spôsob údržby elektrického náradia.

- Pílová reťaz by mala byť nabrúsená a čistá.** Pri správne nabrúsených a v čistote udržiavaných rezných hranách reťaze sa znižuje riziko zaseknutia a uľahčuje sa manipulácia s elektrickým náradím.

POUŽÍVANIE PÍLY A JEJ ÚDRŽBA

- Pravidelne kontrolujte správne fungovanie reťazovej brzdy.** Nesprávne fungujúca brzda môže spôsobiť, že pohon reťazovej píly sa v nebezpečnosti nevyvine.
- Vždy po skončení práce treba zariadenie dôkladne očistiť, takisto treba očistiť aj používacie prostriedky osobnej ochrany a vykonať konzerváciu citlivých prevádzkových jednotiek.**

PRÁCA

- Pred uvoľnením reťazovej brzdy vypnite motor píly.
- Pred skončením práce s pílou dodržiavajte mimoriadnu opatnosť, pretože píla, ktorá nemá odpor vo forme rezaného materiálu padá zotrvačnou silou, čo môže spôsobiť ublíženie na zdraví.
- Pri dlhotrvajúcej práci môže u obsluhujúcej osoby nastať mravenčenie alebo strpnutie prstov a dlani. Vtedy je potrebné prerušiť prácu, pretože strpnutie znižuje presnosť pri práci s pílou.
- Je zakázané manipulovať s otvoreným ohňom a fajčiť.
- Naplnenie palivovej nádrže píly benzínovo-olejovou zmesou je potrebné vykonávať pri vypnutom motore a po jeho vychladnutí, pretože hrozí, že sa palivo rozleje a zapáli od horúcich častí píly.
- Ak bolo skonštatované, že nádrž nie je dobre utesnená alebo z nej vyteká palivo, nie je dovolené zapínať pílu, pretože hrozí nebezpečenstvo požiaru.
- Pri práci sa píla veľmi zahrieva, buďte opatrný a nedotýkajte sa odhalenými časťami tela horúcich častí píly.
- Pílu môže súčasne obsluhovať výlučne jedna osoba. Všetky ďalšie osoby by sa mali nachádzať v bezpečnej vzdialenosti od pracovného priestoru reťazovej píly. V bezpečnej vzdialenosti od pracovného priestoru musia byť predovšetkým deti a zvieratá.
- Pri uvádzaní píly do chodu sa pílová reťaz nemôže opierať o materiál určený na rezanie, ani dotýkať ničoho iného.
- Pri práci s pílou je potrebné držať ju oboma rukami a použiť pri tom obidve držadlá. Dodržiavajte stabilnú polohu.
- S pílou nemôžu pracovať deti alebo mladistvé osoby. Pílu možno zveriť výlučne dospelým osobám, ktoré vedia, ako ju používať. Keď niekomu poskytujete reťazovú pílu, dajte mu k dispozícii aj tento návod na obsluhu.
- Ak spozorujete príznaky únavy, okamžite prerušte prácu s reťazovou pílou.
- Skôr, ako začnete rezať, vždy správne nastavte päčku reťazovej brzdy (pritiahnite ju k sebe). Zároveň slúži ako ochrana rúk.
- Reťazovú pílu odsúvajte od rezaného materiálu výlučne vtedy, keď je pílová reťaz v pohybe.
- Pri rezaní spracovanej guľatiny alebo tenkých konárov používajte podporu (kozú). Nie je dovolené rezať niekoľko dosiek súčasne (položných jednu na druhej) ani materiál, ktorý drží iná osoba, prípadne je pridrižovaný nohou.
- Dlhé rezané predmety by mali byť primerane znehybnené.
- V naklonenom priestore vždy reže otočený smerom hore.
- Pri rezaní naskrz vždy používajte svorky podpory ako oporný bod. Pílu držte za zadné držadlo a vedte ju predným držadlom.
- Ak nie je možné vykonať rezanie na jedenkrát, odťiahnite pílu o čosi smerom dozadu, prestavte svorku podpory a pokračujte v rezaní pri miernom posuvnutí zadného držadla.
- Pri vodorovnom rezaní sa treba postaviť pod uhlom s minimálnou odchýlkou od 90°-ového uhla vzhľadom na líniu rezania. Táto operácia si vyžaduje sústredenosť.
- V prípade zaseknutia reťaze pri rezaní vrchnou časťou reťaze môže dôjsť k tzv. spätnému odrazu v smere obsluhujúcej osoby. Z tohto dôvodu vždy, keď je to možné, sa snažte rezať spodnou časťou reťaze, pretože vtedy pri zaseknutí reťaze bude efekt spätného odrazu smerovať od tela obsluhujúcej osoby.
- Budte mimoriadnu pozorný pri rezaní štiepajúceho sa dreva. Odpílené kusky dreva môžu byť odrazené ľubovoľným smerom (**nebezpečenstvo ublíženia na zdraví!**).
- Opíľovanie konárov stromov by mali vykonávať vyškolené osoby!

Pri nekontrolovanom páde odpíleného konára stromu hrozí


nebezpečenstvo ublíženia na zdraví

- Nie je dovolené píliť vrcholom vodiacej lišty reťaze (**nebezpečenstvo spätného odrazu**).
- Venujte mimoriadnu pozornosť konárom, ktoré sú pod napnutím. Nie je dovolené píliť odspodu konára, ktoré voľne visia.
- Vždy stojte z bočnej strany predpokladaného smeru pádu stromu, ktorý má byť spílený.
- Keď sa stina strom, hrozi, že sa budú lámať a padať konáre stromu alebo stromov nachádzajúcich sa v blízkosti. Treba zachovať mimoriadnu ostražitosť, pretože hrozi nebezpečenstvo ublíženia na zdraví.
- Na svahoch by mala obsluhujúca osoba stáť na vyššie položených časti svahu vzhľadom na stinaný strom, nikdy nie nižšie.
- Dávajte pozor na pne, ktoré môžu padať smerom na obsluhujúcu osobu. **Odskočte!**
- Píla v pohybe má sklon otáčať sa, keď sa vrchol vodiacej lišty reťaze dotýka obrábaného materiálu. V tomto prípade sa píla môže nekontrolovane presunúť smerom k operátorovi (**nebezpečenstvo ublíženia na zdraví**).
- Stinaniu stromov musí predchádzať príprava miesta práce, ktorá spočíva na odstránení dolných, prekážajúcich konárov a očistení plochy okolo pňa stromu.
- Nie je dovolené pracovať počas silného vetra, ktorý môže mať vplyv na zmenu predpokladaného smeru zvalenia stromu alebo spôsobiť jeho nekontrolovaný pád.
- Nie je dovolené vykonávať stínanie v podmienkach zníženej viditeľnosti počas hmly, dažďa alebo padania snehu.
- S pílou nikdy nepracujte nad úrovňou ramien alebo v stoji na strome, rebriku, lešení, pni atď.
- V blízkosti miesta práce by sa mala nachádzať dobre vybavená lekárnica prvej pomoci.

Aby ste sa vyhli spätnému odrazu píly, dodržiavajte nasledovné inštrukcie:

- Nikdy nezačínajte rezať ani pílu nevedte vrcholom vodiacej lišty reťaze!
- Vždy začínajte píliť až vtedy, keď je píla v pohybe!
- Uistite sa, či je pílová reťaz správne nabrúsená.
- V žiadnom prípade nie je dovolené súčasne píliť viac ako jeden konár. Pri pílení venujte pozornosť susedným konárom. Pri pílení stromu nasrku dávajte pozor na pne stromov, ktoré sú v blízkosti.

Vysvetlenie použitých piktogramov.



- Pozor zachovajte mimoriadnu opatrnosť
- Nebezpečenstvo požiaru
- Nebezpečenstvo otravy spalinami
- Používajte ochranné rukavice
- Skôr, ako začnete údržbu alebo opravu, vypnite motor a stiahnite kábel zo zapalovacej sviečky
- Prečítajte si návod na obsluhu, dodržiavajte varovania a bezpečnostné predpisy, ktoré obsahuje!
- Používajte pomôcky na ochranu hlavy, zraku a sluchu
- Nebezpečenstvo v dôsledku spätného odrazu
- Používajte ochranný odev
- Používajte ochrannú obuv
- Ruky a nohy udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od rezných častí

KONŠTRUKCIA A POUŽITIE

Benzinová reťazová píla je ručné zariadenie. Je poháňaná dvojtaktným výbušným motorom chladeným vzduchom. Zariadenie tohto typu je určené na vykonávanie prác v záhradách pri dome. Píla môže slúžiť na stínanie stromov, opíľovanie konárov, pripravovanie palivového dreva, dreva do kozubu a na iné potreby, ktoré si vyžadujú pílenie dreva.



Náradie nepoužívajte v rozpore s jeho určením.

VYSVETLVKY KU GRAFICKEJ ČÁSTI

Nižšie uvedené číslovanie sa vzťahuje na súčasti zariadenia zobrazené v grafickej časti tohto návodu.

- Blokovanie páčky škrtiaceho ventilu
- Ťažné lanko nasávania
- Otočné koliesko krytu vzduchového filtra
- Kryt vzduchového filtra
- Predné držiadlo
- Páčka brzdy
- Matice na upevnenie vodiacej lišty
- Regulačná skrutka napnutia reťaze
- Závit na reguláciu množstva oleja
- Kryt
- Páčka škrtiaceho ventilu
- Hlavná rukoväť
- Spúšťače lanko
- Spinacia skrinka zapalovania
- Zátka na pílenie paliva
- Regulačné závitky karburátora L a H
- Závit na reguláciu pomalých otáčok T
- Zátka na pílenie oleja
- Svorka podpery
- Vodiaca lišta
- Reťaz
- Retazový kotúč vodiacej lišty

* Obrázok a výrobok sa nemusia úplne zhodovať.

VYSVETLVKY POUŽITÝCH GRAFICKÝCH ZNAČIEK



POZOR



UPOZORNENIE



MONTÁŽ/NASTAVENIA



INFORMÁCIA

VYBAVENIE A PRÍSLUŠENSTVO

- Kryt vodiacej lišty - 1 ks
- Vodiaca lišta - 1 ks
- Reťaz - 1 ks
- Svorka podpery + skrutky - 1 súprava
- Nádoba na benzinovo-olejovú zmes - 1 ks
- Kľúč na hlavnú rukoväť. Ak je potrebné vykonať za sebou niekoľko operácií rezania, pílu je potrebné medzi týmito operáciami vypnúť spínačom zapalovania. - 1 ks
- Skrutkovač - 1 ks
- Hexagonálny kľúč - 2 ks
- Pílnik - 1 ks

PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY

PRENÁŠANIE REŤAZOVEJ PÍLY



Skôr, ako pristúpite k prenášanju reťazovej píly, je potrebné vždy nasunúť kryt reťaze na vodiacu lištu a reťaz. Retazovú pílu prenášajte za predné držiadlo. Nie je dovolené prenášať pílu tak, že ju budete držať za hlavnú rukoväť. Ak je potrebné vykonať za sebou niekoľko operácií rezania, pílu je potrebné medzi týmito operáciami vypnúť spínačom zapalovania.

MONTÁŽ SVORKY PODPERY



Z bezpečnostných dôvodov musí byť svorka podpery vždy prímontovaná k píle. Funguje ako oporný bod a zároveň znižuje riziko vzniku spätného odrazu.

Pri práci je potrebné držať reťazovú pílu oboma rukami.



• Svorku podpery (19) prímontujte k pláštu píly (skrutky sú súčasťou príslušenstva).



MONTÁŽ VODIACEJ LIŠTY A PÍLOVEJ REŤAZE

Pred montážou vodiacej lišty je potrebné odstrániť plastovú

transportnú vložku umiestnenú na skrutkách na upevnenie vodiacej lišty pod krytom.

Na reguláciu napnutia reťaze slúžia svorník a regulačná skrutka. Je veľmi dôležité, aby pri montáži vodiacej lišty svorník, ktorý sa nachádza na regulačnej skrutke, vošiel do otvoru vo vodiacej lište. Otáčaním regulačnej skrutky je možné svorník presúvať dopredu a dozadu. Tieto súčiastky je potrebné správne nastaviť pred začatím montáže vodiacej lišty na pílu.



Vodiaca lišta reťaze a pílová reťaz sú dodávané osobitne.

- Páčka brzdy (6) sa musí nachádzať v hornej (zvislej) polohe (**obr. A**).
- Odkrúťte matice na upevnenie vodiacej lišty (7) a zložte kryt (10).
- Založte reťaz (21) na hnací reťazový kotúč umiestnený za spojku.
- Založte vodiacu lištu (20) (vsuňte ju za spojku) na vodiace skrutky (c) a zasuňte ju v smere hnacieho reťazového kotúča (**obr. B**).
- Založte reťaz (21) odspodu na reťazový kotúč vodiacej lišty (22).
- Presuňte vodiacu lištu (20) v smere od hnacieho reťazového kotúča tak, aby vodiace ohnivé reťaze ležali v drážke vodiacej lišty.
- Skontrolujte, či sa svorník (a) na regulačnej skrutke napnutia reťaze (8) nachádza v strede spodného otvoru (b) vodiacej lišty (20), (ak treba, vykonajte nastavenie) (**obr. B**).
- Založte kryt na svoje miesto (10) a jemne dotiahnite matice na upevnenie vodiacej lišty (7).
- Pomocou skrutky na reguláciu napnutia reťaze primerane napnite pílovú reťaz (8). Reťaz je správne napnutá vtedy, keď sa dá nadvihnúť asi 3 – 4 mm v strede vodiacej lišty, ktorá sa nachádza vo vodorovnej polohe.

• Pevne utiahnite matice na upevnenie vodiacej lišty (7), a pritom pridržiavajte vrchol vodiacej lišty.



Pred zmontovaním vodiacej lišty a reťaze je potrebné skontrolovať správnu polohu pílových ostrí reťaze (správna poloha reťaze na vodiacej lište je zobrazená na vrchole vodiacej lišty). Aby ste sa vyhlížali zraneniu ostrými okrajmi pri kontrolovaní a montovaní reťaze, vždy treba mať založené ochranné rukavice.



Nová pílová reťaz si vyžaduje dobu rozbehu, ktorá trvá asi 5 minút. V tejto fáze je veľmi dôležité olejevanie reťaze. Po uplynutí doby rozbehu skontrolujte napnutie reťaze a ak je to potrebné, upravte ho. Napnutie reťaze treba kontrolovať a nastavovať dosť často, pretože voľná reťaz môže ľahko spadnúť z vodiacej lišty, rýchlo sa opotrebovať alebo spôsobiť rýchle opotrebovanie vodiacej lišty.

NAPĽNENIE NÁDRŽE PÍLY OLEJOM

Nová píla má prázdnu nádrž na olej. Preto je tiež potrebné pred prvým použitím naplniť nádrž olejom.

- Odkrutkujte zátku na plnenie oleja (18).
- Vlejte maximálne 260 ml oleja (treba dávať pozor, aby sa pri naplňaní nádrže do jej vnútra nedostala žiadna nečistota).
- Zaskrutkujte zátku na plnenie oleja (18).



Nie je dovolené používať opotrebovaný alebo regenerovaný olej, pretože to môže spôsobiť poškodenie olejového čerpadla. Používajte olej typu SAE 10W/30 počas celého roka alebo cez leto olej SAE 30W/40 a v zime SAE 20W/30.

NAPĽNENIE PALIVOVEJ NÁDRŽE

Počas naplňania paliva dodržiavajte nasledovné zásady:

- Motor nemôže pracovať.
- Zabráňte rozliatiu paliva.



Benzin (bezolovnatý s oktánovým číslom 95) zmiešajte s kvalitným motorovým olejom do dvojtaktých motorov podľa nasledujúcich tabuliek.

ODPORUČANÝ POMER MIEŠANIA

Podmienky práce	Benzín : olej
Prvých 20 h práce	20 : 1
Po 20 h práce	25 : 1



- Odkrúťte zátku na plnenie paliva (15).
- Nalejte predtým pripravenú palivovú zmes (max. 550 ml).
- Zaskrutkujte zátku na plnenie paliva (15).



Väčšina problémov v výbušných motoroch je nepriamo alebo priamo spojená s použitým palivom. Venujte mimoriadnu pozornosť tomu, aby ste do zmesi nepoužili motorový olej určený do 4-taktých motorov.

PRÁCA / NASTAVENIA



SPUSTENIE MOTORA

Pri práci držte reťazovú pílu obidvomi rukami.

- Skontrolujte naplnenie palivovej nádrže a nádrže na olej.
- Skontrolujte, či sa páka brzdy (6) nachádza v polohe zapnuté (presunutá dopredu).
- Pri studenom motore vyťahnite tyč nasávania (2).
- Načerpajte palivo do motora tak, že niekoľkokrát potiahnete za kábel štartéra (13).
- Spínač zapalovania (14) presuňte do polohy zapnuté (**obr. C**).
- Pílkou položte na stabilný podklad (na zem).
- Pílkou drzte pevne opretú o zem a potiahnite za štartovací kábel (13) najrvr pomaly, až kým nebudete počuť zapadnutie zubov spojky, a následne ho potiahnite silno (**obr. D**).
- Kábel štartéra (13) potiahnite, kým sa píla na chvíľu nespustí a nezhasne.
- Následne stlačte blokovanie páky škrtiaceho ventilu (1) a mierne stlačte páku škrtiaceho ventilu (11), aby sa vyplo nasávanie (tyč nasávania sa automaticky zasunie do polohy vypnuté).
- Pri vypnutom nasávaní opäť potiahnite za kábel štartéra (13) až do spustenia motora (môže byť potrebné ho niekoľkokrát potiahnuť).
- Motor nechajte zohriať. Ak je to potrebné, zvýšte rýchlosť jemným stlačením páky škrtiaceho ventilu (11).
- Páka brzdy (6) presuňte do polohy vypnuté (presuňte dozadu).
- Vykonajte rezanie.



Motor nespúšťajte vtedy, keď pílkou držíte v ruke. Počas spúšťania musí byť píłka opretá o zem a je potrebné ju pevne pridržiavať. Skontrolujte, či sa reťaz môže voľne otáčať bez toho, aby sa dotkla nejakých predmetov. Nie je dovolené rezanie žiadnych materiálov, keď je tyč nasávania vyťahnutá.

ZASTAVENIE MOTORA

- Uvoľnite páčku škrtiaceho ventilu (11), aby motor mohol bežať niekoľko minút naprázdno.
- Nastavte spínač zapalovania (14) do polohy (STOP).

KONTROLA OLEJOVANIA REŤAZE



Pred začiatkom práce skontrolujte naolejovanie pílovej reťaze a hladinu oleja v nádrži. Zapnite pílu a držte ju nad zemou. Ak možno vidieť zväčšujúce sa stopy od oleja, znamená to, že olejevanie reťaze funguje správne (**obr. E**). Ak vôbec nie sú žiadne stopy po oleji alebo sú len minimálne, treba vykonať reguláciu pomocou závitú na reguláciu množstva oleja (9). V prípade, že nastavovanie zostane bez reakcie, treba očistiť ústie oleja, vrchný otvor napnutia reťaze a olejový kanálik alebo kontaktovať servis.



Nastavenie treba vykonať na vypnutom zariadení pri dodržaní bezpečnostných opatrení a vždy sa vyhnúť tomu, aby sa vodiaca lišta dotkla zeme. Z bezpečnostných dôvodov vždy treba dodržať vzdialenosť od zeme, minimálne 20 cm.



Pomocou závitú na reguláciu množstva oleja (9) nastavte množstvo nalievajúceho oleja podľa vyžadovaných podmienok práce.



- Poloha „MIN“ – prítok oleja sa znižuje.
- Poloha „MAX“ – prítok oleja stúpa (**obr. F**).

Pri pílení tvrdého a suchého dreva a pri pílení s celou pracovnou dĺžkou vodiacej lišty, je potrebné nastaviť regulačný závit (9) do polohy „MAX“. Pri pílení mäkkého a vlhkého dreva, alebo vtedy, keď sa pracovná dĺžka vodiacej lišty využíva len čiastočne, možno zmenšiť množstvo čerpaného oleja otočením regulačného závitú (9) v smere k polohe „MIN“.



Nádrž na olej by mala byť takmer prázdna v tom istom čase, keď sa vyprázdni palivová nádrž. Pri nalievaní paliva treba pamätať na naplnenie nádrže na olej.

PROSTRIEDKY NA OLEJOVANIE REŤAZE



Životnosť reťaze a vodiacej lišty píly vo veľkej miere závisí od kvality použiteľných prostriedkov na olejevanie. Treba používať výhradne prostriedky na olejevanie určené na reťazové píly.




Na olejevanie pílovej reťaze v žiadnom prípade nepoužívajte opotrebovaný alebo regenerovaný olej.

VODIACA LIŠTA REŤAZE





Vodiaca lišta (20) je vystavená mimoriadne intenzívnemu opotrebovaniu v prednej a spodnej časti. Aby ste sa vyhlížali jednostrannému opotrebovaniu v dôsledku trenia pri každom brúsení reťaze, odporúča sa vodiacu lištu otáčať. Pri tej istej príležitosti treba očistiť drážku vodiacej lišty a olejové otvory. Drážka vodiacej lišty má pravouhlý tvar. Kontrolujte drážku, či nie je opotrebovaná. K vodiacej lište a vonkajšiemu povrchu zubov reťaze priložte pravítko. Ak si medzi nimi všimnete medzeru, znamená to, že drážka je v norme. V opačnom prípade treba vodiacu lištu považovať za opotrebovanú a treba ju vymeniť.

REŤAZOVÝ KOTÚČ


 Hnací reťazový kotúč je súčasťou, ktorá je mimoriadne vystavená opotrebovaniu. Ak si všimnete výrazné príznaky opotrebovania na zuboch reťazového kotúča, treba ho vymeniť. Opotrebovaný reťazový kotúč navyše skracuje životnosť pílovej reťaze. Reťazový kotúč by mal byť vymenený autorizovanou servisnou dielňou.

NASTAVENIE KARBURÁTORA


 Karburátor píly bol nastavený pri výrobe, ale môže si vyžadovať presné nastavenie pri zmene pracovných podmienok. Skôr, ako pristúpite k nastavovaniu karburátora, treba sa uistiť, či bol namontovaný nový vzduchový a palivový filter a tiež, či bola naliata správna palivová zmes.

 Nastavenie karburátora sa vykonáva s namontovanou vodiacou lištou a reťazou.


- Zaskrutkujte obidva regulačné závit (L a H) (16) na doraz (neskrutkujte ich príliš silno) (obr. G).
- Na začiatku odskrutkujte oba regulačné závit (16) tak, ako je uvedené nižšie:
 - Závit L: 1 1/4 otáčky
 - Závit H: 1 3/8 otáčky
- Spustíte motor a nechajte ho zahriať pri súčasne do polovice stlačenej páčke škrtiaceho ventilu (11).
- Po zahriatí motora uvoľnite tlak na páčku škrtiaceho ventilu (11) a nechajte motor pracovať pri pomalých otáčkach.
- Pomaly otáčajte závit (L) doprava, až do polohy, v ktorej pomalé otáčky budú maximálne a následne otočte naspäť o 1/4 otáčky.
- Závit na nastavovanie pomalých otáčok (T) (17) otáčajte dolava až dovtedy, kým sa reťaz prestane pohybovať. Ak sa pomalé otáčky ukážu ako veľmi pomalé, otočte závit doprava (obr. G).

 **Vyhýbajte sa dotyku tlmiča. Horúci tlmič môže spôsobiť nebezpečné popálenie.**

REŤAZOVÁ BRZDA


 Píla je vybavená automatickou brzdou, ktorá zastaví pohyb reťaze v prípade, že pri práci s pilou nastane jav spätného odrazu. Brzda funguje automaticky v dôsledku pôsobenia zotrvačnej sily na závažie upevnené vo vnútri krytu brzdy. Brzda reťaze môže byť spustená aj ručne, ak sa páčka brzdy (6) presunie v smere vodiacej lišty (20). Spustenie brzdy reťaze zastaví pohyb reťaze za 0,12 s.

KONTROLA FUNKCIE BRZDENIA


 Vždy pred začatím práce s pilou treba skontrolovať fungovanie brzdy

- Pílu v pohybe umiestnite na zem a uveďte motor píly na najvyššiu rýchlosť otáčania pri plnom otvorení škrtiaceho ventilu na čas 1 – 2 sekundy.
- Posuňte páčku brzdy (6) dopredu. Reťaz by sa mala hneď zastaviť.
- Ak sa reťaz zastavuje pomaly alebo sa nezastavuje, treba vymeniť páčku brzdy a bubon spojky pred opätovným použitím píly.


Abyste uvoľnili brzdú, odtiahnite páčku brzdy (6) v smere hlavnej rukoväte (12), až kým nebudete počuť charakteristický zvuk zapadnutia blokovania.


 Skontrolovanie fungovania brzdy ako aj toho, či je reťaz ostrá, pred každým použitím píly, je veľmi dôležité a umožňuje to udržať prípadný výskyt spätného odrazu na bezpečnej úrovni.

KONTROLA AKTIVÁCIE BRZDY


 Pri vykonávaní tejto kontroly by mal byť motor píly vypnutý.

- Držte pílu za predné držadlo (5) a hlavnú rukoväť (12) a nadvihnite ju do výšky asi 35 cm nad drevený predmet.
- Pustite predné držadlo (5) a umožnite, aby sa vodiaca lišta vlastnou váhou prechýľila dopredu a dotkla sa dreveného predmetu (obr. H).
- Pri dotyku s dreveným predmetom by sa mala zapnúť brzda píly (páčka brzdy (6) sa samočinne presunie dopredu do polohy pripojenia).

 Skôr, ako pristúpite k práci, skontrolujte, či brzda reťaze správne funguje. V prípade, že brzda účinne nefunguje, je potrebné pred začatím práce vykonať reguláciu alebo nápravu v autorizovanom servise.


 Ak bude motor pracovať vysokou rýchlosťou otáčania pri zapnutej brzde reťaze, spôsobí to prehriatie spojky píly. Keď sa zapojí brzda reťaze v čase práce motora, treba okamžite uvoľniť páčku škrtiaceho ventilu a udržať motor na pomalých otáčkach.


NAPÍNANIE PÍLOVEJ REŤAZE



 Počas práce s pilou sa pílová reťaz predlžuje v dôsledku nahrievania. Natiahnutá reťaz sa uvoľňuje, čo hrozí rizikom zosunutia sa z vodiacej lišty.

- Uvoľnite matice na upevnenie vodiacej lišty (7).
- Uistite sa, či sa reťaz (21) nachádza vo vodiacej drážke vodiacej lišty (20).
- Skrutku napnutia reťaze otáčajte skrutkovačom doprava (8), až kým reťaz nie je natiahnutá správnym spôsobom (jemne pridržiava vodiacu lištu na rovine).
- Opätovne skontrolujte napnutie reťaze (reťaz by sa mala dať v strede nadvihnúť na výšku okolo 3 - 4 mm (obr. I)).
- Pevne utiahnite matice na upevnenie vodiacej lišty (7).
- Nie je dovolené natahovať reťaz príliš silno. Nastavenie vykonané na silno nahriatej reťazi môže viesť k jeho prílišnému napnutiu v čase, keď bude chladnúť.




PRÁCA S REŤAZOVOU PÍLOU

-  Skôr, ako začnete vykonávať zamýšľanú prácu, je potrebné sa zoznámiť s bodom, ktorý obsahuje zásady bezpečnej práce s reťazovou pilou. Odporúča sa najprv získať prax pilením zbytočných kúsok dreva. Umožňuje to aj bližšie sa zoznámiť s možnosťami píly.
- Vždy dodržiavajte bezpečnostné predpisy.
- Reťazovú pílu možno používať vyhradne na pilenie dreva. Je zakázané píliť s ňou iné materiály. Intenzita vibrácií a jav spätného odrazu sa menia pri pilení rôznych druhov stromov.
- Nie je dovolené reťazovú pílu používať ako páku na dvíhanie, presúvanie alebo delenie predmetov. V prípade zasknutia reťaze treba vypnúť motor a vbíť do dreva plastový alebo drevený klin na uvoľnenie píly (obr. J). Opätovne spustíte zariadenie a ešte raz začnete opatrne píliť.
- Neupevňujte ju na stacionárne miesta.
- Je zakázané pripájať na jej pohon iné zariadenia, ktoré nie sú uvedené výrobcom píly.
- Pri pilení nie je potrebné tlačiť pílu veľkou silou. Treba pôsobiť iba malým tlakom, keď motor pracuje pri úplne otvorenom škrtiacom ventile.


 **Keď sa pri pilení píla zasekne v reze, nevyťahujte ju silou. Hrozí tu nebezpečenstvo straty kontroly nad pilou a zranenie obsluhujúcej osoby ako aj/alebo poškodenie píly.**

-  **Pred začatím práce musí byť brzda reťaze uvoľnená.**
- Stlačte tlačidlo blokovania páčky škrtiaceho ventilu (1) a páčku škrtiaceho ventilu (11) (skôr, ako začnete píliť, počkajte, kým motor dosiahne maximálnu rýchlosť).
- Celý čas udržiavajte maximálnu rýchlosť.
- Umožnite, aby reťaz prepíľala drevo. Jemne pritlačte pílu smerom dolu (obr. K).
- Aby ste nestratili kontrolu na konci pílenia, prestaňte tlačiť na pílu.
- Po skončení pílenia uvoľnite páčku škrtiaceho ventilu (11) a umožnite, aby motor pracoval naprázdno.
- Pred odstavením píly vypnite motor.
-  **Udržiavanie vysokých otáčok píly bez pílenia dreva vedie k zbytočným stratám a k opotrebovaniu súčiastok.**

OCHRANA PRED SPÄTNÝM ODRAZOM


-  Spätným odrazom sa rozumie pohyb vodiacej lišty reťaze reťazovej píly smerom hore a/alebo dozadu, ku ktorému môže dôjsť vtedy, keď pílová reťaz svojou časťou, ktorá sa nachádza na vrchole vodiacej lišty, narazí na prekážku.
- Uistite sa, či je rezaný materiál bezpečne znehybnený.
- Na znehybnenie materiálu použite svorky.
- Pri spúšťaní a pri práci treba pílu držať obidvomi rukami.
- Pri spätnom odraze sa píla správa nekontrolovane, nasleduje uvoľnenie reťaze (obr. L).
- Nesprávne nabrúsená reťaz zvyšuje riziko spätného odrazu.
- V žiadnom prípade nevykonávajte pílenie nad výškou ramien.
-  **Je potrebné sa vyhýbať píleniu vrcholom vodiacej lišty, pretože to môže spôsobiť prudký odraz píly dozadu, hore. Pri práci s reťazovou pilou vždy treba použiť celé príslušenstvo píly a vhodné pracovné oblečenie.**
-  **Demontáž poistky, nesprávna obsluha, údržba alebo nesprávne vykonaná výmena vodiacej lišty alebo reťaze sa môžu pričiniť k zvýšeniu hrozby ublíženia na zdraví pri prípadnom spätnom odraze. V žiadnom prípade nevykonávajte žiadne zmeny na pile.**
- V prípade práce so svojvoľne prerobenou pilou jej používateľ stráca všetky práva týkajúce sa záruky. Stratú záruky spôsobuje aj používanie píly v rozpore s informáciami, ktoré sa nachádzajú v tomto návode na obsluhu.

PÍLENIE KÚSKOV DREVA

 Pri pílení kúska dreva dodržiavajte inštrukcie týkajúce sa bezpečnosti práce a postupujte nasledovným spôsobom:

- Uistite sa, či sa kúsok materiálu nemôže presunúť.
- Krátke kúsky materiálu pred začatím rezania znehybnite svorkami.
- Je dovolené píliť výlučne drevo alebo materiály na báze dreva.
- Pred pílením sa uistite, že píla nenarazí na kamene alebo klinec, pretože to by mohlo spôsobiť vytrhnutie píly a poškodenie reťaze.
- Vyhýbajte sa situácii, kedy by píla v pohybe mohla naraziť na drôtené oplotenie alebo zem.
- Pri opíľovaní konárov, pokiaľ je to možné, podprite pílu a nepíľte vrcholom vodiacej lišty pílovej reťaze.
- Dávajte pozor na prekážky, ako sú trčiaci pne, korene, priehlbiny a diery v zemi, pretože tieto môžu spôsobiť nehodu.

STÍNANIE STROMOV

 Určite smer pádu stromu, pričom berte do úvahy fúkanie vetra, sklon stromu, polohu ťažkých konárov, ľahkosť vykonania práce po zoťatí a iné faktory.

- Pri čistení miesta okolo stromu treba mať na pamäti zabezpečenie si dobrej príľnavosti nôh k terénu a zároveň miesta úniku pri spadnutí stromu.
- Vopred treba predpokladať a vyčistiť dve trasy na únik pod uhlom asi 45° od čiaru protikladnej k predpokladanému smeru pádu stromu. Na týchto trasách by nemali byť žiadne prekážky (**obr. M**).
- Vykonaťe počiatočné pílenie na jednu tretinu hrúbky pňa zo strany pádu (**obr. N**).
- Vykonaťe stínajúci zárez na opačnej strane vzhľadom na zárez vykonaný predtým a na o niečo vyššej úrovni ako dolná plocha počiatočného pílenia.
- V primeranej chvíli vložte kliny, aby ste sa vyhlí zaseknutiu reťaze píly.
- Strom treba zvaliť podkladným klinom, a nie prepílením pňa nasrzk.



Pri stínaní stromov je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné zásady a postupovať nasledovným spôsobom:


- **Ak dôjde k zaseknutiu reťaze píly, treba vypnúť pílu a uvoľniť reťaz pomocou klinu.** Kliny by mali byť vyrobené z dreva alebo z plastu. V žiadnom prípade nepoužívajte oceľové alebo liatinové kliny.
- **Padajúci strom môže so sebou ťahať iné stromy.**
- **Nebezpečná zóna sa rovná 2,5 násobku dĺžky stínaného stromu (**obr. M**).**
- **Ak je obsluhujúca osoba začiatočník alebo bez skúsenosti, nie je vhodné získavať skúsenosť sám, ale zúčastniť sa školenia.**



Nie je dovolené stíňať stromy, ak:


- **nie je možné určiť podmienky v rámci nebezpečnej zóny v dôsledku hmly, dažďa, padajúceho snehu alebo tmy.**
- **nie je možné s istotou určiť smer pádu stromu v dôsledku vetra alebo nárazov vetra.**

PÍLENIE PŇOV STROMOV

 Pritlačte svorku podpery (**19**) k materiálu a vykonajte rezanie (**obr. O**).

- Ak sa nepodarilo ukončiť pílenie napriek vyčerpaniu možnosti presúvania píly:
- Vytiahnite vodiacu lištu dozadu na istú vzdialenosť z píleného materiálu (pri stále bežiaciej pílovej reťazi) a o čosi presuňte hlavnú rukoväť (**12**) dole, podprite svorky podpery (**19**) a dokončite rezanie, pričom trochu nadvihnite hlavnú rukoväť (**12**).

PÍLENIE PŇA LEŽIACEHO NA ZEMI

 **Vždy treba mať dobrú príľnavosť nôh k zemi. Nie je dovolené stáť na pni.**

- **Pamätajte na možnosť, že zoťatý peň sa môže otočiť.**
- **Dodržiavajte inštrukcie týkajúce sa bezpečnosti pri práci, aby ste sa vyhlí spätnému odrazu**
- **Vždy treba končiť rezanie od opačnej strany, ako je smer napnutia, aby ste zabránili zaseknutiu reťaze píly v záreze.**




Skôr, ako začnete pracovať, skontrolujte smer pôsobenia napnutia v pni, ktorý budete prepíľovať, aby ste zabránili zaseknutiu pílovej reťaze.

- Prvý rez vždy treba vykonať zo strany, na ktorú pôsobí napnutie, aby ste ho minimalizovali.
- Pri pílení pňa, ktorý leží na zemi najprv vykonajte rez na hĺbku rovnajúcu sa 1/3 jeho priemeru, následne peň otočte a ukončíte rezanie z opačnej strany.
- Pri pílení pňa, ktorý leží na zemi, nedovoľte, aby sa pílová reťaz

ponorila do zeme pod pňom. Ak túto vec zanedbáte, môže to spôsobiť okamité poškodenie reťaze.

- Pri pílení pňov, ktoré ležia na svahu by sa obsluhujúca osoba mala vždy nachádzať na svahu z hornej strany pňa.

PÍLENIE PŇA ZDVIHNUTÉHO NAD ZEMOU

 V prípade podpretych pňov alebo pňov umiestnených na stabilných koťoch v závislosti od miesta pílenia, vždy vykonajte zárez do jednej tretiny hrúbky pňa zo strany, kde existuje napnutie a rezanie zakončíte po opačnej strane (**obr. P a R**).




PRIREZÁVANIE / OPIĽOVANIE KONÁROV STROMOV A KRÍKOV

- Opíľovanie konárov zoťatého stromu začnite pri päte zoťatého stromu a pokračujte smerom k vrcholu. Malé halúzky opíľujte jedným rezom.
- Najprv skontrolujte, na ktorú stranu je haluz ohnutá. Následne vykonajte počiatočný rez zo strany, na ktorú je ohnutá, a pílenie skončíte z opačnej strany. Dbajte na možnosť spätného odrazu píleného konára.
- Pri prirezávaní konárov stromov by sa vždy malo píliť zhora dole, aby bolo umožnené voľné odpadnutie odtinaneho konára. Niekedy však môže byť vhodné odtiaľ haluz odspodu (**obr. S**).
- Buďte mimoriadne pozorný pri pílení konára, ktorý môže byť napnutý. Takýto konár môže po odpílení odkočíť a udrieť obsluhujúcu osobu.



Nie je dovolené píliť konáre a liezť pritom po strome. Nie je dovolené stáť na rebrikoch, plošinách, kladkách alebo v iných polohách, ktoré môžu viesť k strate rovnováhy a kontroly nad pílu. Nie je dovolené vykonávať pílenie vo výške nad ramenami. Pílu vždy držte obidvoma rukami.

OŠETROVANIE A ÚDRŽBA

 Skôr, ako pristúpite k čisteniu, kontrole alebo údržbe píly, je dôležité mať istotu, že motor zariadenia sa zastavil a je studený. Odpojte prívod od zapalovacej sviečky, aby ste zabránili náhodnému spusteniu motora.



SKLADOVANIE

- Predtým, ako zariadenie určíte na skladovanie na dlhšie ako jeden mesiac, je potrebné úplne vyprázdniť palivový systém.
- Vypustite palivo z palivovej nádrže, spustíte motor a počkajte, kým prestane pracovať pre nedostatok paliva.
- Každú sezónu používajte čerstvé palivo. V žiadnom prípade nepoužívajte do palivovej nádrže čistiace prostriedky, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie motora.
- Venujte mimoriadnu pozornosť tomu, aby vetracie otvory plásta motora boli priechodné.
- Na čistenie plastových súčiastok používajte jemný detergent a hubku.
- Na pila môžu byť vykonávané výlučne činnosti týkajúce sa údržby, uvedené v tomto návode na obsluhu. Všetky ostatné činnosti môže vykonávať len autorizovaný servis.
- Nie je dovolené vykonávať žiadne zmeny v konštrukcii píly.
- Keď sa píla nepoužíva, mala by sa uchovávať v čistom stave, na rovnej ploche, na suchom mieste, kam nemajú prístup deti.



Je dôležité, aby pri skladovaní nedošlo k hromadeniu usadenín z častíček gúmy v základných súčiastkach palivového systému, ako sú karburátor, palivový filter, palivový prívod alebo palivová nádrž. Palivá s prímесou alkoholu (etylového alebo metylového) môžu absorbovať vlhkosť, čo pri skladovaní vedie k oddeľovaniu zložiek palivovej zmesi a tvorby kyselín. Skysnutý benzín môže spôsobiť poškodenie motora.



VZDUCHOVÝ FILTER

Špinavý vzduchový filter spôsobuje zníženie výkonnosti benzínového motora ako aj zvýšenie spotreby paliva. Vzduchový filter treba čistiť vždy po 5 hodinách práce s pílu.

- Očistite kryt vzduchového filtra (**4**) a okolie, aby pri jeho zložení špina neprenikala do komory karburátora.
- Odkrúťte otočné koliesko krytu vzduchového filtra (**3**) a zdemontujte kryt vzduchového filtra (**4**).



• Vyberte vzduchový filter (**d**) (**obr. T**).

• Vzduchový filter umyte v mydlovej vode, opláchnite čistou vodou a vysušte.

• Vzdušný filter namontujte a uistite, že drážky na okraji vzduchového filtra dobre pasujú do výstupov na kryte vzduchového filtra (**4**).

- Pri montovaní krytu vzduchového filtra (**4**) sa uistite, či sa kábel zapalovacej sviečky a výbežky regulačných závitov karburátora nachádzajú na správnych miestach.



Abyste sa vyhlí nebezpečenstvu požiaru alebo vzniku nebezpečných

výparov, vzduchový filter nie je dovolené umývať benzínom ani inými rozpustnými rozpúšťadlami.

VYSTUŽENIE BUBNA

Prach, ktorý sa hromadí na vystužení bubna, môže spôsobiť prehriatie motora. Pravidelne kontrolujte a čistite vystuženie cylindra počas údržby vzduchového filtra.

VODIACA LIŠŤA A REŤAZ

Vždy po 5 hodinách práce je potrebné skontrolovať stav vodiacej lišty a reťaze.

- Prestavte spínač zapalovania (14) do polohy „vypnuté“.
- Uvoľnite a odskrutkujte matice na upevnenie vodiacej lišty (7).
- Zložte kryt (10) a odmontujte vodiacu lištu (20) a reťaz (21).
- Očistite olejové otvory a drážku (e) vodiacej lišty (20) (obr. U).
- Naolejte predný reťazový kotúč vodiacej lišty (22) cez otvor (f), ktorý sa nachádza na vrchole vodiacej lišty (obr. W).
- Skontrolujte stav reťaze (21).

BRÚSENIE PÍLOVEJ REŤAZE

Rezným nástrojom je potrebné venovať primeranú pozornosť. Rezné nástroje by mali byť ostré a čisté, čo zaručuje náležitú a bezpečnú vykonanie práce. Práca s pilou s tupou reťazou spôsobuje rýchlejšie opotrebovanie reťaze, vodiacej lišty a hnacieho reťazového kotúča, a v krajnom prípade môže viesť k roztrhnutiu reťaze. Preto je dôležité raz za čas dať reťaz nabrúsiť.

Brúsenie reťaze je komplikovaná operácia. Samostatné brúsenie reťaze si vyžaduje použitie špeciálnych náradí ako aj znalosti. Odporúča sa zveriť brúsenie reťaze kvalifikovaným osobám.

PALIVOVÝ FILTER

- Odkrúťte zátku na plnenie paliva (15).
- Pomocou háčika z drôtu vyberte palivový filter (g) cez otvor na plnenie paliva (obr. X).
- Odmontujte palivový filter a umyte ho v benzíne alebo vymeňte za nový.
- Namontujte palivový filter do nádrže.
- Zaskrutkujte zátku na plnenie paliva (15).

Po vymontovaní palivového filtra použite čap na pridržanie konca sacej hadičky.

Pri montáži palivového filtra dbajte na to, aby sa do sacej hadičky nedostali žiadne nečistoty.

OLEJOVÝ FILTER

- Odskrutkujte zátku na plnenie oleja (18).
- Pomocou háčika z drôtu vyberte olejový filter (h) cez otvor na plnenie oleja (obr. Y).
- Umyte olejový filter v benzíne alebo ho vymeňte za nový.
- Z nádrže odstráňte všetku špinu.
- Namontujte olejový filter do nádrže.
- Zaskrutkujte zátku na plnenie oleja (18).

Pri vkladaní olejového filtra do nádrže sa uistite, že zasahuje do predného praveho nárožia.

ZAPALOVACIA SVIEČKA

Aby zariadenie spoľahlivo fungovalo, je potrebné pravidelne kontrolovať stav zapalovacej sviečky.

- Odmontujte kryt vzduchového filtra (4).
- Vyberte vzduchový filter (d).
- Zložte kábel (i) zo zapalovacej sviečky.
- Vložte kľúče do sviečok (sú súčasťou príslušenstva) a odskrutkujte zapalovaciu sviečku (obr. Z).
- Očistite a nastavte odstup kontakto (0,65 mm) (ak je potrebné, vymeňte zapalovaciu sviečku).

ĎALŠIE POKYNY

Skontrolujte, či nevyteká palivo, či nie sú uvoľnené spoje a poškodené základné súčasti, hlavne spojenia rúkavate a upevnenia vodiacej lišty. Ak skonstatujete akékoľvek poškodenia, pred opätovným použitím musíte mať istotu, že píla bola opravená.

Akékoľvek poruchy musia byť odstránené autorizovaným servisom výrobcu.

TECHNICKÉ PARAMETRE

MENOVITÉ ÚDAJE

Benzínová reťazová píla	
Menovitý parameter	Hodnota

Objem motora	52 cm ³
Využitelná dĺžka vodiacej lišty	58G953 - 16,' (400 mm) 58G954 - 18,' (450 mm)
Výkon motora	2 kW (2,7 KM)
Rýchlosť otáčania motora s rezným obvodom (max)	10500 min ⁻¹
Počet otáčok pri behu naprázdno	3000 min ⁻¹
Palivo	Benzín / olej (do 2-taktných motorov) 25 : 1
Objem palivovej nádrže	550 ml
Reťazový olej	SAE10W-30
Objem nádrže na reťazový olej	260 ml
Systém zapalovania	Iskrový
Zapalovacia sviečka	L7T, BPM7A, CJ6Y
Systém napájania olejom	Automatická pumpa s regulátorom
Reťazový kotúč (zuby x stupnica)	7T x 8,255 mm
Stupnica na reťazi	0,325" (8,255mm)
Hrúbka reťaze	0,058" (1,47 mm)
Rozmery (LxWxH) (bez vodiacej lišty)	270x235x225mm
Hmotnosť (bez vodiacej lišty a reťaze)	5,53 kg
Vedenie reťaze vo vodiacej lište	Ozubené koleso s ložiskom
Rýchlosť rezacieho systému	4000 min-1
Spotreba paliva	1,63 l/h
Škrtiaci karburátor	MP16
Typ reťaze	.325 0058
Rok výroby	2021
58G953/58G954 označuje tak typ, ako aj označenie stroja	

ÚDAJE TYKAJÚCE SA HLÚČNOSTI A VIBRÁCIÍ

Hladina akustického tlaku	$L_{pa} = 96,7$ dB (A) K=3dB (A)
Hladina akustického výkonu	$L_{wa} = 110$ dB(A) K=3dB(A)
Hodnota zrýchlení vibrácií (predná rúkavät)	$a_h = 7,907$ m/s ² K=1,5 m/s ²
Hodnota zrýchlení vibrácií (zadná rúkavät)	$a_h = 6,879$ m/s ² K=1,5 m/s ²

Informácie o hluku a vibráciách

Hladina hluku emitovaného zariadením je určená: hladinou akustického tlaku L_{pa} a hladinou akustického výkonu L_{wa} (kde K označuje neistotu merania). Vibrovacie zariadenia je určené hodnotou zrýchlení vibrácií a_h (kde K označuje neistotu merania).


V tomto návode uvedené: hladina akustického tlaku L_{pa} , hladina akustického výkonu L_{wa} a hodnota zrýchlení vibrácií a_h boli namerané v súlade s EN ISO 11681-1A:2011. Uvedenú hladinu vibrácií ah možno použiť na porovnanie zariadení a na predbežné posúdenie expozície vibráciám.

Uvedená hladina vibrácií je reprezentatívna len pre základné použitie zariadenia. Ak sa zariadenie bude používať na iné účely alebo s inými pracovnými nástrojmi, hladina vibrácií sa môže zmeniť. Na vyššiu hladinu vibrácií bude mať vplyv nedostatok alebo zriedkavo vykonávaná údržba zariadenia. Vyššie uvedené príčiny môžu spôsobiť zvýšenie expozície vibráciám počas celej doby práce.

Na presné ohodnotenie expozície vibráciám treba vziať do úvahy obdobia, keď je zariadenie vypnuté alebo keď je zapnuté, ale neprecupuje sa s ním. Po dôkladnom vyhodnotení všetkých činiteľov môže byť celková expozícia vibráciám omnoho nižšia.

Na ochranu obsluhujúcej osoby pred následkami vibrácií je potrebné zaviesť dodatočné bezpečnostné opatrenia ako: pravidelná údržba zariadenia a pracovných nástrojov, zabezpečenie primeranej teploty rúk a správna organizácia práce.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

	Výrobky poháňané spaľovacím motorom sa nesmú likvidovať spoločne s domovým odpadom, ale majú byť odovzdané na recykláciu na určenom mieste. Informácia o užití poskytne predajca výrobku alebo miestne orgány. Opotrebované zariadenie obsahuje látky negatívne pôsobiace na životné prostredie. Zariadenie, ktoré nie je odovzdané na recykláciu, predstavuje možnú hrozbu pre životné prostredie a ľudské zdravie.
---	--

* Právo na zmenu je vyhradené.

„Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa so sđidom vo Varšave, ul. Pogranicznica 2/4 (dalej iba: „Grupa Topex“) informuje, Źe vřetky autorskę křabu k obřahu tohto nřvodu (ďalej iba: „Nřvod“), v rřmci tohto okrem inęho k jeho textom, uvedeným fotografiami, obrřzkom a k jeho struktřre, patria vřhradne spoločnosti Grupa Topex a podliehajú právnej ochrane podľa zřkona za dňa 4. februřra 1994, O autorských a obdobných prřvřch (tj. Dz. U. 2006 Nr 90 Poz 631 v zneni neskorřch zmien). Kopirovanie, spracovřvanie, publikovřvanie, řprava tohto Nřvodu ako celku alebo jeho jednotlivých řastí na komerčné řcely, bez písomného sđhlasu spoločnosti Grupa Topex, je prřsne zakřzané a mŹe mať za nřsledok občianskopřavnę a trestnopřavnę dŹsledky.

SL **PREVOD IZ VIRNIH NAVODIL** **BENCINSKA VERIŽNA ŹAGA** **58G953/58G954**

POZOR: PRED PRICETKOM UPORABE BENCINSKE VERIŽNE ŹAGE JE TREBA POZORNO PREBRATI SPODNJA NAVODILA IN JIH SHRANITI ZA NADALJNJO UPORABO.

SPECIFIČNI VARNOSTNI PREDPISI

VARNA UPORABA BENCINSKIH VERIŽNIH ŹAG

Opozorilo!

- **Osebam, ki niso seznanjene z navodili, ni dovoljeno uporabljati verižne Źage.**
- **Verižno Źago je mogoče uporabljati le za rezanje lesa.**
- **Uporabnik nosi polno odgovornost tveganja pri uporabi Źage v druge namene, z vednostjo, da je to lahko nevarno.**
- **Proizvajalec ne nosi odgovornosti za škodo, nastalo zaradi neustrezne uporabe verižne Źage.**

DELOVNO MESTO

- a. **Na delovnem mestu je treba skrbeti za red in zagotoviti dobro osvetlitev.** Nered in slaba osvetlitev se posebej pri uporabi verižnih Źag povzroča nesreče.
- b. **Otrokom in opazovalcem je treba preprečiti dostop do delovnega mesta.** Odręranje pozornosti operaterja pri delu lahko povzroči izgubo nadzora nad orodjem.

OSEBNA VARNOST

- a. **Uporabljati je treba zaščitno opremo, kot so vrhnji kombinizon, zaščitna očala, zaščitna obutev, zaščitna očala, zaščita proti hrupu in usnjene rokavice.** Uporaba zaščitne opreme v ustreznih razmerah zmanjša tveganje telesnih poškodb.
- b. **Svojih sposobnosti ni dovoljeno precenjevati. Ves čas je treba stati stabilno in v ravnovřju.** To omogoča boljši nadzor nad Źago v nepredvidljivih situacijah.
- c. **Ohlapnih oblačil ali nakita ni dovoljeno nositi. Lase, obleko in rokavice je treba zadrževati proč od gibljivih delov.** Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se lahko zapletejo v gibljive dele.

TRANSPORT IN HRAMBA

- a. **Ob prenosu Źage je treba ugasniti motor, nataktniti zaščito rezilne verige in aktivirati zavoro verige.** Prenos delujoče in nezavarovane Źage lahko povzroči telesne poškodbe.
- b. **Prenos Źage je mogoč le ob drzanju za prednji ročaj.** Druga mesta ne zagotavljajo trdnega opriema in lahko celo povzročijo poškodbo.
- c. **Źago je treba nadzorovati.** Treba je preverjati, ali so gibljivi deli naravnani in pričvrščeni, da deli niso počenii, in preverjati vse druge dejavnike, ki imajo lahko vpliv na delovanje Źage. Če se ugotovijo poškodbe, je treba Źago popraviti pred uporabo. Vzrok za veliko nesreč leži v nepravilnem načinu hrambe orodja.
- d. **Rezilna veriga mora biti naostrena in čista.** Ustrezno vzdrževanje ostrih rezilnih robov verige zmanjšuje verjetnost ukleščanja in lajša uporabo.

UPORABA IN SKRB ZA ŹAGO

- a. **Redno je treba pregledovati pravilno delovanje zavoro Źage.** Pokvarjena zavora lahko povzroči, da ne pride do zaustavitve rezilne verige v primeru nevarnosti.
- b. **Ohlapnih oblačil ali nakita ni dovoljeno nositi. Lase, obleko in rokavice je treba zadrževati proč od gibljivih delov.** Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se lahko zapletejo v gibljive dele.

DELO


- Pred sprostitvijo zavoro verige je treba izklopiti motor Źage.
- Posebej je treba biti pozoren proti koncu rezanja, ko zaradi tega, ker Źaga nima opore v rezanem materialu, pade sila vztrajnosti, kar lahko povzroči poškodbe.
- Med dolgotrajnim delom lahko pri operaterju pride do pojava mravlinčenja ali odrevenosti prstov in dlani. Takrat je treba prenehati, saj odrevenost zmanjšuje natančnost pri uporabi Źage.
- Prepovedana je uporaba odprtega ognja in kajenje.
- Polnjenje rezervoarja goriva z mešanico olja in bencina je treba izvajati ob izključenem motorju in po njegovi ohladitvi, saj obstaja tveganje razlitja in vnetja goriva zaradi vroćih elementov Źage.
- Če so ugotovljene netesnosti ali puščanje goriva, ni dovoljeno zagnati Źage, saj lahko pride do požara.
- Med delom se Źaga močno segreva, treba je biti pozoren in se z nezaščitenimi deli telesa ne dotikati vroćih elementov Źage.
- Źago lahko naenkrat uporablja le 1 oseba. Vse druge osebe se morajo nahajati izven delovnega območja verižne Źage. Se posebej velja, da se morajo izven delovnega območja nahajati otroci in Źivali.
- Med zagonom Źage rezilna veriga ne sme biti oprta na za Źaganje predvidenemu materialu ali se česar koli dotikati.
- Med delom je treba Źago trdno držati z obema rokama za oba ročaja. Treba je zavzeti stabilen položaj stoje.
- Źage ne smejo uporabljati otroci ali mladoletniki. Źago je mogoče zaupati le odraslim osebam, ki jo znajo uporabljati. Ob predaji verižne Źage je treba predati tudi ta navodila za uporabo.
- V primeru pojava utrujenosti je treba takoj prenehati z delom z verižno Źago.
- Pred pričetkom Źaganja je treba vedno ustrezno nastaviti vzvod zavoro verige (tako da ga povlečete k sebi). Hkrati je to tudi zaščita za roke.
- Verižna Źaga se odmika od rezanega materiala izključno pri delujoči rezilni verigi.
- Pri rezanju predelanih desk ali tenkih vej je treba uporabljati podporo (kozo). Hkrati ni dovoljeno rezati več desk (položenih ena na drugo) ali materiala, ki ga drži druga oseba, ali pa material držati z nogo.
- Dolge rezane elemente je treba ustrezno fiksirati.
- Na nagnjenem terenu je treba rezanje vedno opraviti obrnjen navzgor.
- Pri rezanju čez celoten material je treba vedno uporabljati krepiljast naslon kot točko opore. Z drzanjem Źage za zadnji ročaj je treba Źago voditi s pomočjo sprednjega ročaja.
- V primeru da rezanja ni mogoče izvesti naenkrat, je treba Źago potegniti nekoliko nazaj, prestaviti krepiljasti naslon in nadaljevati rezanje z rahlim dvigom zadnjega ročaja.
- Pri vzdolžnem rezanju je treba rezati pod najmanjšim možnim kotom. Tak operacija zahteva še posebno pozornost.
- V primeru ukleščanja verige med rezanjem z zgornjim delom verige lahko pride do ti. povratnega udara v smeri operaterja. Zaradi tega je treba tam, kjer je to mogoče, strmeti k rezanju s spodnjim delom verige, saj se takrat ob ukleščanju verige povratni udarec usmeri v nasprotno smer od telesa operaterja.
- Se posebej je treba biti pozoren pri rezanju razcepljenega lesa. Odrezani kosi lesa lahko odletijo v katero koli smer (**nevarnost telesne poškodbe!**).
- Obrezovanje vej dreves mora opraviti izšolana oseba! **Nekontroliran padec odrezane veje lahko povzroči telesno poškodbo!**
- Ni dovoljeno rezati s konico meča (**nevarnost povratnega udara**).
- Posebno pozornost je treba nameniti vejam, ki se nahajajo pod pritiskom. Prosto visećih vej ni dovoljeno rezati od spodaj navzgor.
- Vedno je treba stati vstran od predvidene smeri padca drevesa, ki bo odžagano.
- Med padanjem drevesa obstaja nevarnost lomljenja in padca vej dreves ali dreves, ki se nahajajo v bližini. Treba je biti posebej pozoren, saj obstaja nevarnost telesne poškodbe.
- Na strmini mora operater stati na viřšem nivoju glede na Źagano drevo, nikoli nižje.
- Paziti je treba na deblo, ki se lahko pomakne proti operaterju. **Odkoćite!**
- Delujoča Źaga se premika, če se konica meča dotika obdelovanega materiala. V takem primeru se lahko Źaga na nekontroliran način premakne v smeri operaterja (**nevarnost telesne poškodbe!**).
- Pred Źaganjem dreves je treba pripraviti deloviřce, torej odstraniti spodnje, moteče veje in očistiti povrřino okrog debla drevesa.

- Dela ni dovoljeno opravljati ob močnem vetru, ki lahko vpliva na spremembo predvidene smeri padca drevesa ali povzroči njegov nekontroliran padec.
- Sekanja ni dovoljeno opravljati v pogojih slabe vidljivosti, ki vladajo v obdobju megle, deževja ali sneženja.
- Žage ni dovoljeno uporabljati nad višino ramen ali stoječ na drevesu, lestvi, odru, deblu ipd.
- Blizu delovnega mesta se mora nahajati dobro opremljena omarica s prvo pomočjo.

Da bi se izognili povratnemu udarcu žage, je treba upoštevati spodnja navodila:

- Nikoli ni dovoljeno rezati s konico meča!
- Rezati je treba vedno začeti z delujočo žago!
- Prepričati se je treba, da je rezilna veriga ustrezno naostrena.
- Nikoli ni dovoljeno rezati več kot eno vejo. Med rezanjem je treba biti pozoren na bližnje veje. Med rezanjem skozi celotno drevo je treba paziti na debla dreves, ki stojijo v bližini.

Pojasnilo uporabljenih simbolov



1. Pozor, bodite še posebej previdni
2. Nevarnost požara
3. Nevarnost zastrupitve z izpušnimi plini
4. Uporabljalj zaščitne rokavice
5. Izklopite motor in izvlecite kabel z vžigalne svečke pred pričetkom oskrbovalnih dejavnosti ali popravil
6. Preberi navodila, upoštevaj v njih navedena varnostna opozorila in pogoje!
7. Uporabljalj zaščito za glavo, vid in sluh
8. Nevarnost povratnega udarca
9. Uporabljalj zaščitna oblačila
10. Uporabljalj zaščitno obutev
11. Okončin ne približujte rezilnim elementom

SESTAVA IN UPORABA

Bencinska verižna žaga je ročno orodje. Poganjajo jo dvotaktni bencinski motor z zračnim hlajenjem. Orodje tega tipa je namenjeno izvajanju del v domačem vrtu. Žaga se lahko uporablja za žaganje dreves, rezanje vej, pripravo drv za kurjavo, drv za kamin in za drugo uporabo, ki zahteva rezanje lesa.



Uporaba električnega orodja, ki ni v skladu z njegovim namenom, ni dovoljena.

OPIS GRAFIČNIH STRANI

Spodnje oštevilčenje se nanaša na elemente orodja, ki so predstavljeni na grafičnih straneh priloženih navodil.

1. Blokada vzvoda pripirnika
2. Vzvod sesanja
3. Vijak pokrova zračnega filtra
4. Pokrov zračnega filtra
5. Prednji ročaj
6. Vzvod zavora
7. Matici za pritrditev meča
8. Vijak za reguliranje napetja verige
9. Vijak za reguliranje količine olja
10. Ohišje
11. Vzvod pripirnika
12. Glavni ročaj

13. Zagonska vrv
 14. Stikalo za vžig
 15. Zamašek rezervoarja za gorivo
 16. Vijaki za reguliranje uplinjača L in H
 17. Vijak za reguliranje prostega teka T
 18. Zamašek rezervoarja za olje
 19. Krempljast naslon
 20. Meč
 21. Veriga
 22. Verižno kolo meča
- * Obstajajo lahko razlike med sliko in izdelkom.

OPIS UPORABLJENIH GRAFIČNIH ZNAKOV



POZOR



OPOZORILO



NAMESTITEV/NASTAVITVE



INFORMACIJA

OPREMA IN PRIBOR

- | | |
|--|---------|
| 1. Zaščita meča | – 1 kos |
| 2. Vodilo | – 1 kos |
| 3. Veriga | – 1 kos |
| 4. Čeljusti opore + vijaki | – 1 set |
| 5. Rezervoar za mešanico bencina in olja | – 1 kos |
| 6. Ključ za svečke z izvijačem | – 1 kos |
| 7. Izvijač | – 1 kos |
| 8. Imbus ključ | – 2 kos |
| 9. Pila | – 1 kos |

PRIPRAVA NA UPORABO

PRENOS VERIŽNE ŽAGE



Pred prenašanjem verižne žage je treba vedno nataktni zaščito verige na meč in verigo. Verižno žago je treba prenašati za sprednji ročaj. Žage ni dovoljeno prenašati z glavnim ročajem. Če je treba opraviti več operacij rezanja, mora biti žaga med operacijami izključena s stikalom za vžig.

IZKLUČA OPORNIM KREMPLJOM



Iz varnostnih razlogov morajo biti oporni kremplji vedno nameščeni na žago. Predstavljajo oporno točko in zmanjšajo tveganje pojava povratnega udarca.



• Oporne kremplje (19) privijte k ohišju žage (vijaki priloženi).



MONTAŽA MEČA IN VERIGE ŽAGE



Za reguliranje napetja verige se uporablja svornik in regulacijski vijak. Zelo pomembno je, da meč montažo meča svornik, nameščen ne regulacijskem vijaku, gre v odprtino v meču.


Z obračanjem regulacijskega vijaka je mogoče premakniti svornik naprej in nazaj. Te elemente je treba pravilno nastaviti pred pričetkom montaže meča na žago.




Meč za verigo in veriga sta dostavljena ločeno.

• Vzvod zavora (6) se mora nahajati v zgornjem položaju (navpičnem) (slika A).

- Odvijte pritrdilni matici meča (7) in smetite ohišje (10).
- Namestite verigo (21) na pogonsko verižno kolo, umeščeno za sklopko.
- Meč (20) namestite (nataktnite na sklopko) na vodilne vijake (c) in pomaknite v smeri pogonskega verižnega kolesa (slika B).
- Od spodaj namestite verigo (21) na verižno kolo meča (22).
- Premaknite meč (20) v smeri od pogonskega verižnega kolesa tako, da se vodilni členi verige nahajajo v utarih meča.
- Preverite, ali se svornik (a) na vijaku za reguliranje napetja verige (8) nahaja sredi spodnje odprtine (b) meča (20), (po potrebi izvedite regulacijo) (slika B).
- Namestite ohišje (10) na svojem mestu in delikatno privijte s pritrdilnimi maticami meča (7).
- Ustrezno napnite verigo žage z vijaki za reguliranje napetja verige (8). Ustrezno napetje je takrat, ko se veriga lahko dvigne za 3 – 4 mm na sredini meča, ko se ta nahaja v vodoravnem položaju.
- Trdno privijte pritrdilne matice meča (7) ob tem, da obenem držite konico meča.

 Pred montažo meča in verige je treba preveriti ustrezen položaj rezilnih robov verige (pravilna namestitve verige na meču se kaže na konici meča). Da se ob preverjanju in montaži verige ne bi urezali, je treba vedno nositi zaščitne rokavice.


 Nova veriga žage potrebuje čas, da se uteče, ki traja okrog 5 minut. Na tej stopnji je zelo pomembno mazanje verige. Potem ko se veriga uteče, je treba preveriti napetje verige in ga popraviti, če je to potrebno.

Redno je treba preverjati in regulirati napetje verige, saj nenapeta veriga lahko pade z meča, se hitro izrabi ali povzroči hitro izrabo meča.

POLNJENJE REZERVOARJA ŽAGE Z OLJEM

Nova žaga ima prazen rezervoar za olje. Zato je treba pred prvo uporabo rezervoar napolniti z oljem.

- Odvijte zamašek rezervoarja za olje (18).
- Naliti je treba olje v količini max. 260 ml (paziti je treba, da med polnjenjem rezervoarja v njegovo notranjost ne pridejo umazanije).
- Privijte zamašek rezervoarja za olje (18).

 Uporaba izrabljenega ali regeneriranega olja ni dovoljena, saj lahko to povzroči poškodbo oljne črpalke. Uporabljati je treba olje vrste SAE 10W/30 preko celega leta ali olje SAE 30W/40 poleti, pozimi pa SAE 20W/30.

POLNJENJE REZERVOARJA ZA GORIVO

Med polnjenjem goriva je treba upoštevati nekaj naslednjih pravil:


- motor ne sme delovati,
- poskrbeti je treba, da ne pride do razlitja goriva.

Zmešajte bencin (neosvinčen z oktansko številko 95) z motornim oljem za dvotaktne motorje dobre kakovosti, v skladu s spodaj podano tabelo.

PRIPOROČENA MEŠANICA

Delovni pogoji	Bencin: olje
Prvih 20 ur dela	20 : 1
Po 20 urah dela	25 : 1

- Odvijte zamašek rezervoarja za gorivo (15).
- Nalijte pred tem pripravljeno mešanico goriva (max. 550 ml).
- Privijte zamašek rezervoarja za gorivo (15).


 Večina težav z bencinskimi motorji je neposredno ali posredno povezanih z uporabo goriva. Še posebej je treba paziti, da do mešanice ne vlijeje motornega olja, namenjenega za štiritaktne motorje.

UPORABA / NASTAVITVE

ZAGON MOTORJA

Med delom je treba veržno žago držati z obema rokama.


- Preverite napolnjenost rezervoarja za gorivo in rezervoarja za olje.
- Preverite, ali se vzvod zavore (6) nahaja v vklopljenem položaju (pomaknjen naprej).
- V primeru mrzlega motorja izvlecite potezno žico (2).
- Načrpnajte gorivo v motor, tako da nekajkrat potegnete za zagnosko vrv (13).
- Prestavite stikalo za vžig (14) v položaj vklop (slika C).
- Žago namestite na stabilno podlago (zemljo).
- Medtem ko trdno držite žago, oprto na zemljo, potegnite zagnosko vrv (13), najprej počasi, da slišite, da se sklopka zatakne, nato pa močno (slika D).
- Zagnosko vrv (13) potegnite tolikokrat, da se žaga zažene za trenutek in ugasne.
- Nate pritisnite blokado vzvoda pripirnika (1) in na rahlo vzvod pripirnika (11), da se izvlopi sesanje (potezna žica se avtomatsko prenese v položaj izklopa).
- Ko je sesanje izklopljeno, znova povlecite kabel zaganjalnika (13), dokler se motor ne zažene (morda boste morali večkrat potegniti).
- Počakajte, da se motor segreje. Če je nujno, povečajte obrate, tako da rahlo pritisnete vzvod pripirnika (11).
- Vzvod zavore (6) potisnite v položaj izklopa (premik nazaj).
- Opravite rezanje.


 Motorja ne smete zagnati, ko žago držite v roki. Med zagonom je treba žago opreti na zemljo in trdno držati. Preveriti je treba, ali se lahko veriga prosto obrača, ne da bi se dotikala kakršnih koli predmetov. Rezanje materialov medtem, ko je potezna žica izvlečena, ni dovoljeno.

ZAUSTAVITEV MOTORJA

- Sprostite vzvod pripirnika (11), da motor nekaj minut dela v jalovnem teku.
- Stikalo za vžig (14) nastavite v položaj (STOP).

PREVERJANJE NAMAZANOSTI VERIGE


 Pred pričetkom dela je treba preveriti namazanost žage in stopnjo olja v rezervoarju. Vklpite žago in jo držite nad zemljo. Če je možno opaziti povečujoče se sledi olja, to pomeni, da mazanje verige pravilno deluje (slika E). Če sploh ni nobenih sledi olja ali so minimalne, je treba opraviti regulacijo z uporabo vijaka za reguliranje količine olja (9). V primeru da ni reakcije na reguliranje, je treba očistiti odvod olja, zgornjo odprtino verige in oljni kanal ali pa stopiti v stik s servisom.

 Regulacija je treba opraviti na izklopljenem orodju ob upoštevanju varnostnih ukrepov, poskrbeti je treba tudi, da se meč nikoli ne dotakne zemlje. Iz varnostnih razlogov je treba vedno ohraniti oddaljenost od zemlje, najmanj 20 cm.


S pomočjo vijaka za regulacijo količine olja (9) je treba nastaviti količino dovečenega olja v skladu z zahtevanimi delovnimi pogoji.


- Položaj „MIN“ – dotok olja se zmanjša.
- Položaj „MAX“ – dotok olja naraste (slika F).

Pri rezanju trdega in suhega lesa in ob uporabi celotne delovne dolžine meča za rezanje je treba vijak za reguliranje (9) nastaviti v položaj „MAX“. Pri rezanju mehkega in vlažnega lesa ali ob uporabi le dela delovne dolžine meča je mogoče zmanjšati količino dovajanega olja z obračanjem vijaka za reguliranje (9) v smer položaja „MIN“.


 Rezervoar za olje mora biti takrat, ko se izprazni rezervoar za olje, skoraj prazen. Ob nalivanju goriva je treba vedeti, da je treba napolniti še rezervoar za olje.

SREDSTVA ZA MAZANJE VERIGE


 Trajnost verige in meča je v veliki meri odvisna od kakovosti uporabljenega mazivnega sredstva. Uporabljati je treba izključno maziva, namenjena za verižne žage.

 Nikoli ni dovoljeno uporabljati izrabljenega ali regeneriranega olja za mazanje verige žage.


MEČ ZA VERIGO

 Meč (2) je izpostavljen na posebej intenzivno izrabo na prednjem in spodnjem delu. Da bi se izognili enostranski izrabi zaradi trenja pri vsakem ostrenju verige, je priporočljivo obračati meč. Obenem je treba očistiti utore v meču in odprtine za olje. Utor meča ima pravokotno obliko. Pregledujte utore glede kota izrabe. Priložite ravnilo k vodilni letvi in zunanji površini zoba verige. Če je med njima opažena razpoka, to pomeni, da je utore v skladu z normami. V nasprotnem primeru je treba meč šteti za izrabljenega in ga zamenjati.

VERIŽNO KOLO

 Pogonsko verižno kolo je element, ki je še posebej izpostavljen izrabi. Če se opazijo očitni znaki izrabe na zobnikih verižnega kolesa, ga je treba zamenjati. Izrabljeno verižno kolo dodatno skrajša trajnost verige žage. Verižno kolo mora zamenjati pooblaščen servisna delavnica.

REGULIRANJE UPLINJAČA

 Uplinjač žage je tovarniško nastavljen, vendar lahko kljub temu potrebuje natančno regulacijo pri spremembi delovnih pogojev. Pred pričetkom regulacije uplinjača se je treba prepričati, če je nameščen nov filter zraka in goriva in če je nalita ustrezna mešanica goriva. Regulacija uplinjača se izvaja z montiranim mečem in verigo.

- Privijte oba vijaka za reguliranje (L in H) (16) do opore (ne privijte premočno) (slika G).
- Na začetku odvijte oba vijaka za reguliranje (16), kot opisano spodaj:
 - Vijak L: 1 ¼ obrata
 - Vijak H: 1 3/8 obrata
- Zaženite motor in počakajte, da se segreje pri napol pritisnjemem vzvodu pripirnika (11).
- Po segretju motorja sprostite pritisk na vzvod pripirnika (11) in počakajte, da motor dela v prostem teku.
- Vijak (L) počasi obračajte v desno, do položaja, v katerem bo prosti tek maksimalen, in nato pomaknite v levo za ¼ obrata.
- Vijak za reguliranje prostega toka (T) (17) obračajte v levo, dokler se veriga ne premika več. Če se izkaže, da so obrati prostega teka prenizki, je treba vijak obrniti v desno (slika G).

Izogibati se je treba dotikanju dušilnika. Vroč dušilnik lahko povzroči resne opekline.

ZAVORA VERIGE

 Opisana žaga je opremljena z avtomatsko zavoro, ki zaustavi gibanje

verige v primeru nastopa povratnega udarca med rezanjem z žago. Zavora dela avtomatsko zaradi delovanja sile vztrajnosti na utež, ki je pritrjena v notranjosti ohišja zavora. Zavoro verige je mogoče zagnati ročno, če je vzvod zavora (6) premaknjen v smeri meča (20). Zavora verige zaustavi gibanje verige v 0,12 s.

NADZOR FUNKCIJ ZAVIRANJA

- Pred vsako uporabo žage je treba preveriti delovanje zavora.
- Delujočo žago namestite na zemljo in spravite motor na najvišjo hitrost pri polnem odprtju pripravnika za obdobje 1 – 2 sekund.
- Vzvod zavora (6) pomaknite naprej. Veriga se mora zaustaviti.
- Če se veriga zaustavlja počasi ali se ne ustavi, je treba pred ponovno uporabo žage zamenjati trak zavora in boben sklopke.
- Da bi upočasnili zavoro je treba povleči vzvod zavora (6) v smeri glavnega ročaja (12), dokler se ne zasliši karakterističen zvok zaskoka blokade.

Preverjanje delovanja zavora verige in tega ali je veriga nabrušena pred vsako uporabo žage je zelo pomembno in omogoča zadržanje morebitnega pojava povratnega udarca na varnem nivoju.

NADZOR AKTIVACIJE ZAVORE

- Med opravljanjem tega nadzora mora biti motor žage izklopljen.
- Žago dvignite s prednjim ročajem (5) in glavnim ročajem (12) na približno 35 cm nad lesenim elementom.
- Prednji ročaj (5) spustite in počakajte, da se meč nagne naprej pod vplivom lastne teže in dotakne lesenega elementa (slika H).
- Ob dotiku lesenega elementa se mora vklopiti zavora žage (vzvod zavora (6) se samodejno premakne naprej v pozicijo vklopa).

Pred začetkom dela je treba preveriti, ali zavora verige pravilno deluje. V primeru, da zavora ne deluje učinkovito, je treba pred pričetkom dela opraviti regulacijo ali popravilo v pooblaščenem servisu.

Če motor deluje z visoko vrtilno hitrostjo ob vklopljeni zavori verige, to povzroči pregretje sklopke žage. Če se zavora verige vklopi med delovanjem motorja, je treba takoj spustiti vzvod pripravnika in motor zadržati v prostem teku.

NAPENJANJE VERIGE ŽAGE

- Med delom z žago se rezlina veriga podaljšuje zaradi segrevanja. Raztegnjena veriga se rahlja, kar lahko povzroči njeno snetje z meča.
- Sprostite pritrdilni matic meča (7).
- Pripravite se, da se veriga (21) nahaja v vodilnem utoru meča (20).
- Z izvijačem obračajte vijak za regulacijo napetja verige (8) v desno, dokler veriga ni ustrezno napeta.
- Ponovno preverite napetje verige (veriga se mora na sredini meča dvigniti na višino okrog 3 – 4 mm (slika I)).
- Trdno privijte pritrdilni matic meča (7).

Verige ni dovoljeno premočno napeti. Na močno segreti verigi izvedena regulacija lahko povzroči njeno prekomerno napetost po ohlaiditvi.

DELO Z VERIŽNO ŽAGO

- Pred pričetkom nameravanega dela se je treba seznaniti s točko, ki vsebuje pravila za varno delo z verižno žago. Najprej je priporočljivo pridobiti izkušnje z rezanjem pogrešljivih kosov lesa. To omogoča tudi bližnje seznanjenje z možnostmi žage.
- Vedno je treba upoštevati varnostne predpise.
- Verižno žago je mogoče uporabljati le za rezanje lesa. Z njo ni dovoljeno rezati drugih materialov.
- Stopnja vibracij in pojav povratnega udarca se spreminjata med rezanjem raznih vrst lesa.
- Verižne žage ni dovoljeno uporabljati kot vzvod za nošenje, premikanje ali ločevanje predmetov. V primeru ukleščenja verige je treba izklopiti motor in v drevo zabiti plastični ali leseni klin, da bi osvobodili žago (slika J). Ponovno zaženite orodje in še enkrat previdno pristopite k rezanju.
- Žage ni dovoljeno pritrjevati na fiksna mesta.
- Na njen pogon je prepovedano priključevati druge naprave, ki jih proizvajalec žage ne imenuje.
- Med rezanjem žage ni treba pritiskati z veliko silo. Vršiti je treba le neznamen pritisk, ko motor deluje pri polnem odprtju pripravnika.
- Če se med rezanjem žaga uklešči je ni dovoljeno s silo izvleči iz reza. To lahko povzroči izgubo nadzora nad žago in poškodbo operaterja in/ali poškodbo žage.
- Pred pričetkom dela mora biti zavora verige sproščena.
- Pritisnite tipko blokade vzvoda pripravnika (1) in vzvod pripravnika (11) (pred pričetkom rezanja počakajte, da motor doseže polno hitrost).

- Ves čas držujte polno hitrost:
- Dovolite, da veriga reže les. Rahlo pritisčajte žago navzdol (slika K).
- Da ne bi izgubili nadzora ob koncu operacije rezanja, je treba prenehati pritiskati na žago.
- Po zaključku rezanja sprostite vzvod pripravnika (11), s čimer omogočite, da motor deluje v jalovem teku.
- Pred odložitvijo žage je treba izklopiti motor.

Zadrževanje visokih obratov brez rezanja lesa vodi k nepotrebnim izgubam in izrabi delov.

ZAŠČITA PRED POJAVOM POVROTNEGA UDARCA

Pod povratnim udarcem se razume gibanje verige žage navzgor in/ali nazaj, od katerega lahko pride, ko veriga žage s svojim delom na konici meča naleti na oviro.

- Pripravite se je treba, da je rezani material na pravilen način fiksiran.
- Uporabite sponke, da bi fiksirali material.
- Med zagonom in delom je treba žago držati z obema rokama.
- Med povratnim udarcem se žaga obnaša na nenadzorovan način, pride do zrahljanja verige (slika L).
- Neustrezno naostrena veriga povečuje tveganje pojava povratnega udarca.
- Rezanja ni dovoljeno nikoli opravljati nad višino ramen.
- Izogibati se je treba rezanju s konico meča, saj to lahko povzroči silovit udarec žage nazaj, navzgor. Med delom z verižno žago je treba vedno uporabljati kompletno opremo žage in ustrezna delovna oblačila.
- Odstranitev varoval, nepravilna oskrba, hranjenje ali neustrezno opravljena menjava meča ali verige lahko povzročijo povečanje tveganja telesne poškodbe ob morebitnem pojavu povratnega udarca. Predelava žage ni dovoljena. V primeru uporabe samovoljno predelane žage uporabnik izgubi vse pravice v zvezi z garancijo. Izgubo garancije povzročijo tudi uporaba žage, ki ni v skladu z informacijami v teh navodilih.

REZANJE KOSOV LESA

Med rezanjem kosa lesa je treba upoštevati navodila v zvezi z varnostjo pri delu in postopki na naslednji način:

- Pripravite se, da se kos materiala ne more premakniti.
- Kratke kose materiala pred pričetkom rezanja fiksirajte s pomočjo sponk.
- Rezati je mogoče le les ali materiale na osnovi lesa.
- Pred rezanjem se pripravite, da se žaga ne bo zataknila v kamne ali žeblje, saj bi to lahko povzročilo iztrganje žage in poškodbo verige.
- Izogibajte se situacij, v katerih bi se lahko delujoča žaga zataknila v žičnato ograjo ali zemljo.
- Ob rezanju vej, kolikor je to mogoče, podprite žago in ne režite s konico meča žage.
- Pazite na ovire, kot so iz zemlje moleči štori, korenine, globeli in luknje v zemlji, saj ti lahko povzročijo nesrečo.

ŽAGANJE DREVEŠA

Določite smer padca drevesa, ob upoštevanju vetra, nagnjenja drevesa, položaj težkih vej, zapletenost izvedbe del po padcu in drugih dejavnikov.

- Med čiščenjem mesta okrog drevesa je treba zagotoviti dober stik s podlago in mesta umika med padanjem drevesa.
- Vnaprej je treba predvideti in očistiti dve trasi umika pod kotom okrog 45° od linije, nasprotne glede na predvideno smer padca drevesa. Na teh trasah ne sme biti nobenih ovir (slika M).
- Opravite uvodno zarezo do ene tretjine debeline debla na strani padca (slika N).
- Izvedite rez na drugi strani glede na prej opravljen rez in na nekoliko višjem nivoju od spodnje površine uvodne reza.
- V ustreznem trenutku vložite klin, da preprečite ukleščenje verige žage.
- Drevo je treba prevrniti z zagozdenjem klina, in ne s celotnim prerezom debla.

Pri rezanju dreves je treba upoštevati vse varnostne predpise in postopki na naslednji način:

- Če pride do ukleščenja verige žage, je treba izklopiti žago in osvoboditi verigo s klinom. Klini morajo biti narejeni iz lesa ali plastike. Nikoli ni dovoljeno uporabljati jeklenih ali klinov iz litega železa.
- Padajoče drevo lahko za sabo potegne druga drevesa.
- Nevarno območje je enako 2,5 dolžina rezanega drevesa (slika M).

- Če je uporabnik začetnik ali neizkušen, si ne sme sam nabirati izkušenj, ampak se mora izolati.



Rezanje dreves ni dovoljeno v primeru:

- Če ni mogoče določiti pogojev v območju nevarne cone zaradi megle, dežja, snega ali mraka.
- Če ni možno natančno določiti smeri padca drevesa zaradi vetra ali sunkov vetra.

REZANJE DREVESNIH DEBEL



- Krempljast naslon (19) pritisnite k materialu in opravite rezanje (slika O).
- Če rezanja niste mogli zaključiti, kljub temu da ste izčrpali možnosti premika žage, je treba:
- Meč pomaknite nazaj na varno razdaljo od rezanega materiala (ob tem da se rezilna veriga še naprej premika) in glavni ročaj (12) nekoliko pomaknite navzdol, oprite krempljast naslon (19) in končajte rezanje z rahlim dvigom glavnega ročaja (12).



REZANJE DEBLA, LEŽEČEGA NA ZEMLJI



- Vedno je treba imeti dober stik stopal s podlago. Na delu ni dovoljeno stati.
- Upošteвайте, da se lahko padlo deblo obrača.
- Upošteвайте navodila v zvezi z varnim delom, da bi se izognili povratnemu udarcu žage.
- Rezanje je treba vedno končati na nasprotni strani od smeri napetja, da bi se izognili ukleščanju verige žage v rezu.



- Pred pričetkom dela je treba preveriti smer delovanje napetja v delu, ki bo rezan, da bi se izognili ukleščanju verige žage.
- Prvo rezanje je treba izvesti na strani, ki je podvržena napetju, da bi ga eliminirali.
- Pri rezanju na zemlji ležečega debela je treba najprej opraviti rezanje do 1/3 njegove globine, nato obrniti deblo in končati rezanje na nasprotni strani.
- Pri rezanju na zemlji ležečega debela ni dovoljeno dopustiti, da pride do poglobitve verige v podlago, ki se nahaja pod deblom. Neupoštevanje tega lahko privede do takojšnje poškodbe verige.
- Pri rezanju na strmini ležečih debel se mora operater vedno nahajati na strmini nad deblom.



REZANJE NAD ZEMLJO DVIGNJENEGA DEBLA



V primeru podprtih ali na stabilnih kozah dvignjenih debel je treba glede na katero rezanja vedno izvesti vrez do 1/3 debeline debela na strani, na kateri prihaja do napetja, in rezanje končati na nasprotni strani (sliki P in R).

REZANJE / OBREZOVANJE VEJ DREVES IN GRMOVJA



- Obrezovanje vej padlega drevesa je treba začeti na dnu drevesa in nadaljevati proti vrhu. Male veje je treba odrezati z enim rezom.
- Najprej preverite v katero smer je veja ukrivljena. Potem opravite uvodno rezanje s strani, na katero je veja upognjena, in nato zaključite na nasprotni strani. Bodite pozorni, saj lahko rezana veja odskoči nazaj.
- Med rezanjem vej dreves je treba vedno rezati od zgoraj navzdol, s čimer je omogočeno svobodno odpadanje odrezanih vej. Včasih pa je vendar lahko priročno rezanje veje od spodaj (slika S).
- Treba je ohraniti posebno pozornost med rezanjem vej, ki je lahko napeta. Takva veja lahko po odrezu odskoči in udari operaterja.



Vej ni dovoljeno rezati plezajočo na drevo. Ni dovoljeno stati na lestvah, ploščadih, hlohdi ali v drugih pozicijah, ki lahko povzročijo izgubo ravnoteže in nadzora nad žago. Rezanja ni dovoljeno opravljati nad višino ramen. Žago je treba vedno držati z obema rokama.

OSKRBA IN HRANJENJE



Pred pričetkom čiščenja, preverjanja ali popravila žage je treba biti prepričan, da je motor naprave ustavljen in hladen. Od vžigalne svečke odklopite kabel, da bi se izognili naključnemu zagonu motorja.

HRAMBA



- Pred hrambo orodja za daljši čas od meseca je treba popolnoma izprazniti sistem napajanja z gorivom.
- Gorivo spustite iz rezervoarja za gorivo, zaženite motor in počakajte, da preneha delovati zaradi pomanjkanja goriva.
- Vsako sezono uporabljajte sveže gorivo. Za rezervoar za gorivo nikoli ni dovoljeno uporabljati nobenih čistilnih sredstev, saj bi to lahko povzročilo poškodbo motorja.
- Posebno pozornost je treba obrniti na to, da so prezračevalne

odprtine ohišja motorja prepustne.

- Za čiščenje plastičnih elementov je treba uporabljati rahel detergent in gobico.
- Na žagi se lahko opravljajo le vzdrževalne operacije, opisane v teh navodilih. Vse druge operacije lahko izvede le pooblaščen servis.
- Ni dovoljeno opravljati nikakršnih sprememb v konstrukciji žage.
- Žaga mora biti takrat, ko ni v rabi, hranjena v čistem stanju, na vodoravni površini, na suhem mestu, nedostopnem za otroke.

Pomembno je poskrbeti za to, da se med hranjenjem ne nabirajo usedline iz delcev gume na osnovnih elementih sistema napajanja z gorivom, kot so uplinjač, filter goriva, cevka za gorivo ali rezervoar za gorivo. Goriva z dodatkom alkohola (etilnega ali metilnega) lahko vsrkavajo vlago, kar med hranjenjem vodi k separaciji sestavnih delov mešanice goriva in nastajanja kislin. Kisel bencin lahko povzroči poškodbo motorja.

ZRAČNI FILTER



Umazan zračni filter povzroča znižanje učinkovitosti bencinskega motorja in povečanje porabe goriva. Zračni filter je treba čistiti po vsakih 5 urah dela z žago.

- Očistite pokrov zračnega filtra (4) in okolico, da bi pri njegovem snetju ne prišlo do pronicanja umazanije v celico uplinjača.
- Odvijte vijak pokrova zračnega filtra (3) in snemite pokrov zračnega filtra (4).
- Izvlecite zračni filter (d) (slika T).
- Zračni filter umijte v vodi z milom, izperite s čisto vodo in posušite.
- Namontirajte zračni filter in se prepričajte, da se utori na robu zračnega filtra dobro prilegajo zobcem na pokrovu zračnega filtra (4).
- Pri montiranju pokrova zračnega filtra (4) se je treba prepričati, da se kabel vžigalne svečke in čepi vijakov za reguliranje uplinjača nahajajo na ustreznih mestih.



Da bi se izognili nevarnosti požara ali nastanka nevarnih hlapov, zračnega filtra ni dovoljeno umivati z bencinom ali drugimi lahkovnetljivimi razredčili.

REBRA CILINDRA



Prah, ki se nabira na rebrih cilindra lahko povzroči pregrete motorja. Od časa do časa je treba med oskrbovalnimi dejavnostmi zračnega filtra preverjati in čistiti rebra cilindra.

MEČ IN VERIGA



Po vsakih 5 urah dela je treba preveriti stanje meča in verige.

- Stikalo za vžig (14) nastavite v položaj izklop.
- Sprostite in odvijte pritrilni matici meča (7).
- Snemite ohišje (10) in odmontirajte meč (20) in verigo (21).
- Očistite oljne odprtine in utore (e) v meču (20) (slika U).
- Namažite prednje verižno kolo meča (22) skozi odprtino (f), ki se nahaja na konici meča (slika W).
- Preverite stanje verige (21).

BRUŠENJE VERIGE ŽAGE



Rezilni elementom je treba posvetiti posebno pozornost. Rezilni elementi morajo biti ostri in čisti, kar zagotavlja pravilno in varno izvedbo dela. Delo z žago s topo verigo povzroča hitro izrabo verige, meča in pogonskega verižnega kolesa, v skrajnem primeru lahko privede do poka verige. Zato je pomembno pravočasno naostriti verigo. Brušenje verige je zapletena operacija. Samostojno brušenje verige zahteva uporabo posebnih orodij, kot tudi večšine. Dejavnost brušenja je priporočljivo prepustiti kvalificiranim osebam.

FILTER GORIVA



- Odvijte zamašek rezervoarja za gorivo (15).
- S pomočjo žičnate kljuke izvlecite filter goriva (g) skozi odprtino rezervoarja za gorivo (slika X).
- Odmontirajte filter goriva in ga umijte v bencinu ali zamenjajte z novim.
- Filter goriva namontirajte v rezervoar.
- Privijte zamašek rezervoarja za gorivo (15).



Po odmontiranju filtra goriva uporabite kljuko, da bi pridržali konec sesalne cevi.

Pri montaži filtra je treba paziti, da v sesalno cev ne pridejo nobene umazanije.

OLJNI FILTER



- Odvijte zamašek rezervoarja za olje (18).
- S pomočjo žičnate kljuke izvlecite oljni filter (h) skozi odprtino rezervoarja za olje (slika Y).
- Umijte oljni filter z bencinom ali zamenjajte z novim.

- Iz rezervoarja odstranite vse umazanije.
- Filter goriva namontirajte v rezervoar.
- Privijte zamašek rezervoarja za olje (18).



Pri vlaganju oljnega filtra v rezervoar se je treba prepričati, da sega do prednjega desnega kota.

VŽIGALNA SVEČKA

Da bi orodje brezhibno delovalo, je treba od časa do časa preveriti stanje vžigalne svečke.

- Odmontirajte pokrov zračnega filtra (4).
- Izvlecite zračni filter (d).
- Snemite kabel (j) z vžigalne svečke.
- Ključ za svečo (priložen) namestite na svečo in odvijte vžigalno svečko (slika Z).
- Očistite in nastavite odmik stikov (0,65 mm) (zamenjajte vžigalno svečo, če je potrebno).



DRUGA NAVODILA

Preverite, ali morda pušča olje, da ni zrahljanih pritrditev in poškodb glavnih delov, zlasti da so ročaji in meč trdno pritrjeni. Če odkrijete kakršne koli poškodbe, morate biti pred ponovnim zagonom prepričani, da je žaga popravljena.

Vse napake mora odpraviti pooblaščen servis proizvajalca.



TEHNIČNI PARAMETRI

NAZIVNI PODATKI

Bencinska verižna žaga	
Nazivni parameter	Vrednost
Kapaciteta motorja	52 cm ³
Uporabna dolžina meča	58G953 - 16', (400 mm) 58G954 - 18', (450 mm)
Moč motorja	2 kW (2,7 KM)
Maksimalna vrtilna hitrost motorja z rezilnim sistemom	10500 min ⁻¹
Vrtilna hitrost v jalovem teku	3000 min ⁻¹
Gorivo – mešanica bencina: olje za dvotaktni motor	Bencin / olje (za 2 takta) 25 : 1
Kapaciteta rezervoarja za gorivo	550 ml
Olje za verigo	SAE10W-30
Kapaciteta rezervoarja olja za verigo	260 ml
Sistem vžiga	Iskerni
Vžigalna svečka	L7T, BPM7A, CJ6Y
Sistem napajanja z oljem	Avtomatska črpalka z regulatorjem
Verižno kolo (zobje x skala)	7T x 8,255 mm
Skala verige	0,325" (8,255mm)
Debelina verige	0,058" (1,47 mm)
Mere (LxWxH) (brez meča)	270x235x225mm
Teža (brez meča in verige)	5,53 kg
Vodenje verige na meču	Ležajno zobato kolo
Hitrost rezalne sistema	4000 min ⁻¹
Poraba goriva	1,63 l/h
Uplinjač z dušilno loputo	MP16
Vrsta verige	.325 0.058
Leto izdelave	2021
58G953/58G954 pomeni tako tip kot naziv naprave	

PODATKI O HRUPU IN VIBRACIJAH

Stopnja zvočnega tlaka	$L_{wa} = 96,7$ dB (A) $K=3$ dB (A)
Stopnja zvočne moči	$L_{wp} = 110$ dB(A) $K=3$ dB(A)
Vrednost pospeška vibracij (prednji ročaj)	$a_{h1} = 7,907$ m/s ² $K=1,5$ m/s ²
Vrednost pospeška vibracij (zadnji ročaj)	$a_{h2} = 6,879$ m/s ² $K=1,5$ m/s ²



Informacije o hrupu in vibracijah

Stopnja oddajane hrupa naprave je opredeljena s: stopnjo oddajane zvočne tlaka L_{pa} in stopnjo zvočne moči L_{wp} (kjer K pomeni negotovost meritve). Vibriranje naprave je opredeljeno z vrednostjo pospeška vibracij a_h (kjer K pomeni pogrešek meritve).

Navedeno v teh navodilih: stopnja oddajane zvočnega tlaka L_{pa} , stopnja zvočne moči: L_{wp} in vrednost pospeška vibracij a_h , so izmerjene v skladu z EN ISO 11681-1A:2011. Navedena stopnja vibracij a_h se lahko

uporablja za primerjavo naprav in uvodno oceno izpostavljenosti na vibracije.

Navedena raven vibracij je reprezentativna samo za osnovno uporabo naprave. Če se naprava uporablja za druge namene ali z drugimi delovnimi orodji, se lahko stopnja vibracij spremeni. Na višjo stopnjo vibracij vpliva nezadostno ali preredko vzdrževanje naprave. Zgoraj navedeni vzroki so lahko razlog za povečanje izpostavljenosti na vibracije med celotnim delovnim obdobjem.

Za natančno oceno izpostavljenosti na vibracije je treba upoštevati obdobja, ko je električno orodje izklopljeno oziroma je vključeno, vendar se ne uporablja. Po natančni oceni vseh dejavnikov je lahko skupna izpostavljenost na vibracije veliko nižja.

Da bi zaščitili uporabnika pred učinki vibracij, je treba uvesti dodatne varnostne ukrepe, kot so: redno vzdrževanje naprave in delovnih orodij, zagotovitev ustrezne temperature rok in pravilna organizacija dela.

VAROVANJE OKOLJA



Izdelkov z bencinskim motorjem ni dovoljeno mešati z gospodinjstskimi odpadki, ampak jih morajo odstraniti ustrezne službe. Podatki o službah za odstranitev odpadkov so na voljo pri prodajalcu ali lokalnih oblasteh. Izrabljeno orodje vsebuje okolju škodljive substance. Orodje, ki ni oddano v reciklažo, predstavlja potencialno nevarnost za okolje in zdravje ljudi.

* Pridržana pravica do sprememb.

„Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa s sedežem v Varšavi, ul. Pograniczna 2/4 (v nadaljevanju - „Grupa Topex“), sporoča, da so vse avtorske pravice v zvezi z vsebino teh navodil (v nadaljevanju „Navodila“) med drugim v zvezi z besedili, shemami, risbami, kakor tudi sestavo, izključna last Grupa Topex in so predmet zaščitne zaščite v skladu z zakonom z dne 4. februarja 1994 o avtorskih pravicah in intelektualni lastnini (Ur. L. 2006 št. 90/631 s kasnejšimi spremembami). Kopiranje, obdelava, objava in spreminjanje Navodil v komercialne namene, kot tudi njihovih posameznih elementov, je brez pisne odobritve Grupa Topex strogo prepovedano in lahko privede do civilne in kazenske odgovornosti



ORIGINALIOS INSTRUKCIJOS VERTIMAS BENZININIS GRANDININIS PŪKLAS

58G953/58G954

DĖMESIO: PRIEŠ PRADEJANT NAUDOTIS BENZININIŲ GRANDININIŲ PŪKLU, BŪTINA PERSKAITYTI ŠIĄ INSTRUKCIJĄ IR IŠSAUGOTI JĄ NAUDOJIMUISI ATEITYJE.

DETALIOS SAUGUMO TAISYKLĖS

SAUGUS BENZININIŲ GRANDININIŲ PŪKLŲ NAUDOJIMAS
Įspėjimas!

- Šios instrukcijos nesikaiciusiems asmenims grandininio pjūklau naudotis negalima.
- Grandininį pjūklą galima naudoti tik medienos pjovimui.
- Vartotojas, žinantis, kad tai yra pavojinga, tačiau rizikuojantis naudoti pjūklą kitiems tikslams, už pasekmes atsako pats.
- Grandininį pjūklą naudojant ne pagal paskirtį, gamintojas už patirtus nuostolius neatsako.

DARBO VIETA

a. Darbo vieta turi būti tvarkinga ir gerai apšviesta. Tvarkla ir nepakankamas apšvietimas gali tapti nelaimingo atsitikimo, ypatinai naudojantis grandininiais pjūklais, priežastimi.

b. Į darbo vietą neįeiskite vaikų ar stebėtojų. Praradęs dėmesingumą operatorius gali nesuvaldyti įrankio.

ASMENINIS SAUGUMAS

a. Naudokite apsaugines priemones, pvz., kombinezoną, apsauginius akinius, batus, šalną, ausines bei odines pirštines. Apsauginės priemonės, naudojamos ypatingomis sąlygomis, sumažina kūno sužalojimo pavojų.

b. Įvertinkite savo galimybes. Visada stovėkite tvirtai, išlaikykite pusiausvyrą. Tai palengvina įrankio valdymą netikėtų situacijų metu.

c. Nedėvėkite plaučių rūbų ir nesegėkite papušu. Plaukus, rūbus ir pirštines saugokite nuo judančių detalių. Plaučius rūbus, papušuolius ar ilgus plaukus gali užkabinti besisukančios detalės.

PERVEŽIMAS IR LAIKYMAS

a. Prieš pernešdami pjūklą išjunkite variklį, uždėkite pjovimo

grandinės gaubtą ir įjunkite grandinės stabdį. Premešant įjungtą pjūklą ir neuždėjus apsaugos bei neįjungus stabdžio galima susižeisti.

- Premešti pjūklą galima tik laikant jį už priekinės rankenos.** Laikant suėmus kitoje vietoje saugumas negarantuojamas bei galima susižeisti.
- Pjūklą reikia tikrinti. Būtina patikrinti judančių detalių lygiavimą, tvirtinimus bei ar detalės nesutrūkę ir kitus veiksnius, galinčius turėti įtakos pjūklo veikimui.** Pastebėjus pažeidimus, prieš naudojant, pjūklą reikia suremontuoti. Daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis yra netinkamas įrankio laikymas.
- Pjūvio grandinė turi būti aštri ir švari.** Tinkama grandinės dantukų priežiūra sumažina įstrigimo tikimybę ir palengvina aptarnavimą.

PJŪKLO NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA

- Kas tam tikrą laiką tarp reikia patikrinti pjūklo stabdžio veikimą.** Sugedus stabdžiui, pavojingos situacijos metu, pjūvio grandinės sukimasis nesustabdomas.
- Kiekvieną kartą, pabaigę darbą kruopščiai nuvalykite įrankį, naudotas asmenines apsaugos priemones ir patikrinkite pažeidžiamiausius priedus.**

DARBAS

- Prieš išjungiant grandinės stabdį reikia išjungti pjūklo variklį.
- Baigdami pjauti būkite ypatingai atsargūs, kadangi perpjovus medžiagą, neturėdamas atramos ir nesiremdamas į pjaunamą medžiagą, veikiantis pjūklas gali sužeisti.
- Dirbant ilgai operatoriui gali pradėti dilgčioti arba nutirpti pirštai ir delnai. Darbą reikia nutraukti, kadangi nutirpus rankoms sunkiau valdyti įrankį.
- Nesinaudokite atviros ugnies šaltiniais, nerūkykite.
- Benzo – tepalo mišinį į pjūklo kuro baką galima pilti tik išjungus variklį bei palaukus kol įrankis atvės, kadangi degalams išsiliejus ant karštų pjūklo detalių kyla gaisro pavojus.
- Pjūklo negalima jungti, jeigu pastebimas nesandarumas ar kuro pratekėjimas, kadangi kyla gaisro pavojus.
- Dirbant pjūklas labai įkaista, todėl būkite atsargūs ir neuždenptomis kūno dalimis nesilieskite prie įkaitusių jo elementų.
- Darbo metu pjūklą aptarnauti gali tik vienas asmuo. Visi kiti asmenys, ypač vaikai ir gyvūnai, turi stovėti atokiau nuo darbo su grandininio pjūklo vietas.
- Įjungiant pjūklą jo pjūvio grandinė neturi būti atremta į pjūvimui skirtą medžiagą ar liestis prie kokio nors kito daikto.
- Darbo metu pjūklą reikia laikyti tvirtai abejomis rankomis, už abejų rankenų. Būtina stovėti tvirtai.
- Pjūklą negali naudoti vaikai ar nepilnamečiai asmenys. Pjūklą galima patikėti tik suaugusiems asmenims, žinančioms kaip juo naudotis. Duodant pjūklą kitam asmeniui taip pat reikia duoti ir šią aptarnavimo instrukciją.
- Pajutus nuovargį, darbą su grandininio pjūklo reikia nedelsiant nutraukti.
- Prieš pradėdami pjauti reikia nustatyti tinkamą grandinės stabdžio svirties padėtį (patraukti į save). Tuo pat metu, ji apsaugo ranką.
- Grandininį pjūklą nuo pjaunamos medžiagos galima atitraukti tik sukantis jo pjūvio grandinei.
- Pjaunant apdorotą storą lentą arba ploną atšaką reikia naudoti atramą (stovą su kojomis). Vienu metu negalima pjauti iškart dviejų lentų (uždėjus vieną ant kitos), kito asmens arba koja laikomo ruošinio.
- Pjaunant ilgus elementus juos reikia gerai įtvirtinti.
- Atliekant pjūvį nuožulnioje vietoje, reikia stovėti papėdėje.
- Pjaunant kiurymę, spausčius reikia naudoti kaip atramą. Pjūklas, laikomas už galinės rankenos, o stumiamas priekine rankena.
- Jeigu pjūvio neįmanoma atlikti iškart, tai pjūklą reikia atitraukti atgal, perstatyti atraminę plokštelę ir kilstelėjus už galinės rankenos tęsti pjūvimą.
- Pjaunant horizontaliai reikia atsistoti mažiausiai 90° kampu pjūvio linijos atžvilgiu. Šį pjūvį reikia atlikti ypatingai susikaupus.
- Užsikirtus grandinei pjaunant jos viršūnėle galima taip vadinamas atgalinis smūgis operatoriaus link. Todėl, jeigu yra atgalinio smūgio tikimybė, reikia pjauti apatine grandinės dalimi, tuomet įstrigus grandinei, atgalinis smūgis bus nukreiptas į priešingą pusę, t.y. nuo operatoriaus.
- Reikia būti ypatingai dėmesingam pjaunant skeldėjančią medieną. Atpjauti medienos gabalėliai gali krieti bet kuria kryptimi (**kūno sužalojimo pavojus!**).
- Medžio šakas gali pjauti tik apmokyti asmenys! **Krintanti nupjauta**


medžio šaka kelia kūno sužalojimo pavojų!

- Negalima pjauti grandinės viršūnėle (**atgalinio smūgio pavojus**).
- Būkite dėmesingi pjaudami įtemptas šakas. Nepjaukite šakų iš apačios.
- Visada stovėkite šone numatytos medžio kritimo vietos.
- Verčiant medį atsiranda pavojus, kad jis nulūžs, kris šakos arba šalia esantys medžiai. Jeigu yra kūno sužalojimo pavojus, reikia būti ypatingai dėmesingais.
- Pjaunant ant šlaito augantį medį operatorius turi stovėti šlaito viršuje, o ne apačioje.
- Atkreipkite dėmesį į rastus, kurie gali risti operatoriaus link. **Atsoktil**
- Yra tikimybė, kad veikiantis pjūklas, kai jo grandinės viršūnėlė prisilies prie apdorojamo ruošinio, apsisvers. Šiuo atveju nevaldomas pjūklas gali pasislinkti operatoriaus link (**kūno sužalojimo pavojus!**).
- Prieš pjaudami medžius paruoškite darbu, visų pirma pašalinkite apatines šakas, trukančias šakas bei nuvalykite medžio kamieną (aplinkui).
- Nedirbkite pučiant stipriam vėjui, dėl kurio medis gali virsti į kitą, nenumatytą pusę arba medžio virtimo bus neįmanoma kontroliuoti.
- Negalima pjauti jeigu nepakankamas matomumas dėl rūko, lietaus ar sniego.
- Negalima naudotis virš pečių iškeltu pjūklu arba pjauti įlipus į medį, užlipus ant kopėčių, pastolių, kelmo ir pan.
- Netoli darbo vietos turi būti sukomplektuota pirmosios pagalbos vaistinėle.

Kad išvengtų atgalinio smūgio reikia laikytis apačioje aprašytų nuorodų:

- Niekada nepradėkite pjauti ir neteškite pjūvio grandinės viršūnėle!
- Pjauti pradėkite tik įjungę pjūklą!
- Ištrinkite, kad pjūvio grandinė tinkamai išgalsta.
- Niekada negalima pjauti kelių šakų. Pjaudami atkreipkite dėmesį į gretimai esančias šakas.
- Pjaudami medį atkreipkite dėmesį į šalimais esančius rastus.

Panaudotų grafinių ženklų paaiškinimas.



- Dėmesio, imkitės ypatingų atsargumo priemonių.
- Gaisro pavojus.
- Pavojus apsinuodyti išmetamosiomis dujomis.
- Naudokites apsauginėmis pirštinėmis.
- Prieš pradėdami aptarnavimą ar remonto darbus, išjungti variklį ir atjungti laidą nuo uždegimo žvakės.
- Perskaitykite aptarnavimo instrukciją, laikykitės joje esančių saugumo nuorodų ir sąlygų!
- Naudokite galvos, akių ir klausos apsaugos priemones.
- Atgalinio smūgio pavojus.
- Apšvilkite apsauginius drabužius.
- Apšaukite apsauginius batus.
- Atitraukite galūnes nuo pjūvio elementų.

KONSTRUKCIJA IR PASKIRTIS

Benzininis grandininis pjūklas yra rankinis įrankis. Jis varomas oru aušinamu dvitaktiniu vidaus degimo varikliu. Šios rūšies įrankis yra skirtas sodo darbams. Pjūklą galima naudoti medžių, šakų, medienos kuro, medienos židiniui kurenti pjūvimui ir kitiems medienos pjūvio darbams.



Negalima naudoti įrankio ne pagal paskirtį.

GRAFINIŲ PUSLAPIŲ APRĄŠYMAS

Numeriais pažymėti įrankio elementai atitinka šios instrukcijos grafiniuose puslapiuose pavaizduotus elementus.

1. Droselinio vožtuvo blokavimo svirtis
2. Įsiurbimo vožtuvai
3. Oro filtro dangtelio rankenėlė
4. Oro filtro dangtelis
5. Priekinė rankena
6. Stabdžio svirtis
7. Grandinės pagrindo tvirtinimo veržlės
8. Grandinės įtempimo reguliavimo varžtas
9. Tepalo kiekio reguliavimo sraigtas
10. Dangtis
11. Droselinio vožtuvo svirtis
12. Pagrindinė rankena
13. Užvedimo lynas
14. Degimo jungiklis
15. Kuro bako dangtelis
16. Karbiuratoriaus reguliavimo sraigtai L ir H
17. Tuščios eigos T reguliavimo sraigtai
18. Tepalo talpyklos dangtelis
19. Atraminė plokštelė
20. Grandinės pagrindas
21. Grandinė
22. Grandinės tvirtinimo ratukas

*Tarp pavelkio ir gaminio galimas nedidelis skirtumas.

PANAUDOTŲ GRAFINIŲ ŽENKLŲ APRĄŠYMAS



DĖMESIO



PERSPĖJIMAS



MONTAVIMAS IR NUSTATYMAI



INFORMACIJA

KOMPLEKTAVIMAS IR PRIEDAI

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| 1. Juostos dangtis | – 1 vnt. |
| 2. Juosta | – 1 vnt. |
| 3. Grandinė | – 1 vnt. |
| 4. Statramstis + varžtai | – 1 kompl. |
| 5. Talpykla benzino – tepalo mišiniui | – 1 vnt. |
| 6. Raktas žvakėms su atsuktuvu | – 1 vnt. |
| 7. Atsuktuvai | – 1 vnt. |
| 8. Šešiakampis raktas | – 2 vnt. |
| 9. Dildė | – 1 vnt. |

PASIRUOŠIMAS DARBUI

GRANDININIO PJŪKLO PERNEŠIMAS

Visada, prieš pernešant grandininį pjūklą, ant grandinės pagrindo ir grandinės būtina uždėti gaubtą. Nešant grandininį pjūklą, jį reikia laikyti už priekinės rankenos. Grandininio pjūklo negalima nešti laikant už pagrindinės rankenos. Prireikus atlikti kelis pjūvius iš eilės, tarp pjūvimų, pjūklą būtina išjungti degimo jungikliu.

STATRAMSČIO TVIRTINIMAS

Dėl saugumo, statramstį visada reikia pritvirtinti prie grandininio pjūklo. Tuo pat metu jis veikia kaip atrama bei sumažina atatranksio pavojų.

- Statramstį (19) prisukite prie pjūklo korpuso (komplekte esančiais varžtais).

PJŪKLO GRANDINĖS PAGRINDO IR GRANDINĖS MONTAVIMAS

Grandinės įtempimas reguliuojamas varžtu bei reguliavimo sraigtau. Labai svarbu, kad grandinės pagrindo montavimo metu, ant varžto esantis kaištis būtų įstatytas į grandinės pagrinde esančią angą. Sukant reguliavimo varžtą, kaištį galima slinkti į priekį ir atgal. Tinkamą šių elementų padėtį reikia nustatyti prieš grandinės pagrindo montavimą prie pjūklo.

- Grandinės pagrindas ir pjūklo grandinė tiekami atskirai.
- Stabdžio svirtis (6) turi būti pakelta į viršų (statmenai) (pav. A).
- Atsukti grandinės pagrindo tvirtinimo veržlės (7) ir nuimti dangtį (10).

- Ant varomojo grandinės ratuko, esančio už movos, uždėti grandinę (21).
- Ant kreipiančiųjų varžtų (c) uždėti grandinės pagrindą (20) (įstatant už movos) ir pristumti prie varomojo grandinės ratuko (pav. B).
- Ant grandinės tvirtinimo ratuko (22), iš apačios, uždėti grandinę (21).
- Grandinės pagrindą (20) grandinės varomojo rato link pastumti taip, kad grandinė kreipiantys elementai įsistatytų į pagrindo griovelius.
- Patikrinti ar ant grandinės įtempimo reguliavimo varžto (8) esantis kaištis (a) yra apatinio grandinės pagrindo (20) angos viduryje (b) (jeigu reikia, reguliuoti) (pav. B).
- Uždėti dangtį (10) ir atsargiai prisukti pagrindo tvirtinimo veržlėmis (7).
- Grandinės įtempimo reguliavimo varžtu (8) tinkamai įtempti pjūklo grandinę. Grandinė įtempta gerai tada, kai pagrindui esant horizontalioje padėtyje, jo centre ją galima pakelti apytikriai 3 – 4 mm.
- Prilaikant pagrindo viršūnelę, tvirtai prisukti pagrindo tvirtinimo veržlės (7).



Prieš grandinės pagrindo ir grandinės montavimą reikia patikrinti, ar teisinga pjovimo grandinės dantukų padėtis (pagrindo viršūnelėje parodyta, kaip teisingai ant pagrindo uždedama grandinė). Kad išvengtų sužeidimų tikrinant ir montuojant grandinę, visada būtina užsimauti apsaugines pirštines.



Naujai uždėta grandinė išsibėgėja apytikriai per 5 minutes. Šiame etape labai svarbus yra grandinės sutepimas. Grandinei išsibėgėjus, reikia patikrinti jos įtempimą ir prireikus jį sureguliuoti.

Tikrinti ir reguliuoti jos įtempimą reikia gana dažnai, kadangi atsilaisvinusi grandinė gali nukristi nuo pagrindo, greitai susidėvėti arba pagreitinoti pagrindo susidėvimą.

PJŪKLO TEPALO TALPYKLOS PILDYMAS



Naujo pjūklo tepalo talpykla yra tuščia, todėl prieš pirmą naudojimąsi ją reikia pripilti tepalu.

- Atsukti tepalo talpyklos dangtelį (18).
- Įpilti tepalo, daugiausia 260 ml (būkite dėmesingi, kad pilant tepalą į talpyklos vidų nepatektų jokie teršalai).
- Užsukti tepalo talpyklos dangtelį (18).



Negalima naudoti seno arba regeneruoto tepalo, kadangi gali sugesti tepalo pompa. Bet kuriuo metu laiku reikia naudoti SAE 10W/30 rūšies tepalą arba vasarą SAE 30W/40, o žiemą SAE 20W/30 rūšies tepalą.

KURO BAKO PILDYMAS

Pilant kurą į baką reikia laikytis apačioje aprašytų nurodymų:



• **Variklis gali veikti.**



• **Venkite kuro išsiliejimo.**

Benziną (bešvinį, kurio oktanas skaičius 95) sumaišyti su aukštos kokybės dvitaktiams varikliams skirtu variklių tepalu, pagal apačioje esančioje lentelėje pateiktus duomenis.

REKOMENDUOJAMAS MIŠINIO SANTYKIS

Darbo sąlygos	Benzinai : tepalas
Pirmąsias 20 darbo valandų	20 : 1
Po 20 darbo valandų	25 : 1



- Atsukti kuro bako dangtelį (15).
- Įpilti paruoštą kuro mišinį (daugiausia 550 ml).
- Užsukti kuro bako dangtelį (15).



Didesnė dalis problemų dėl vidaus degimo variklių veikimo, tiesiogiai ar netiesiogiai, susijusi su degalų naudojimu. Ypačingą dėmesį reikia atkreipti į tai, kad mišiniui negalima naudoti keturtaktiams varikliams skirtu tepalu.

DARBAS / NUSTATYMAI

VARIKLIO UŽVEDIMAS

Darbo metu, grandininį pjūklą būtina laikyti abejomis rankomis.



- Patikrinkite kuro kiekį bake ir tepalo kiekį talpykloje.
- Patikrinkite, ar stabdžio svirtis (6) yra nustatyta jungimo padėtimi (svirtis pastumta į priekį).
- Jeigu variklis yra šaltas, atidarykite įsiurbimo vožtuvą (2).
- Kelis kartus patraukite į save užvedimo lyną (13), tokiu būdu pripumpuosite į variklį reikiamą kiekį degalų.
- Degimo jungiklį (14) nustatykite ties padėtimi „įjungta“ (pav. C).
- Pjūklą padėkite ant stabiliaus pagrindo (ant žemės).
- Tvirtai atrėmę pjūklą į žemę patraukite užvedimo lyną (13), pradžioje lėtai, kol pasigirs movų sukibimo garsas, o vėliau stipriai (pav. D).

- Traukite užvedimą lyną (13) tol, kol pjūklas trumpam užsives ir vėl išsijungs.
- Įsiurbimas išjungiamas sekančiai: užvedę pjūklą, paspauskite droselinio vožtuvo blokavimo svirtį (1) ir truputį droselinio vožtuvo svirtį (11) (įsiurbimo vožtuvus automatiškai grįžta į išjungimo padėtį).
- Kai įsiurbimas jau išjungtas, dar kartą patraukite užvedimo lyną (13), traukite tol, kol užvesite variklį (gali prireikti kelių patraukimų).
- Palaukite kol variklis išils. Jeigu prireikia, galite padidinti sūkius, tai galite padaryti nespirdiu droselinio vožtuvo svirties paspaudimu (11).
- Stabdžio svirtį (6) nustatykite ties padėtimi „išjungta“ (svirtį patraukite atgal).
- Atlikite pjūvį.



Pjūklą laikant rankoje variklio jungti negalima. Užvedimo metu pjūklas turi būti atremtas į žemę ir tvirtai laikomas. Reikia patikrinti ar grandinė juda laisvai, neliesdama jokių daiktų. Kol įsiurbimo vožtuvus atidarytas, jokių medžiagų pjauti negalima. Negalima pjauti jokių medžiagų ir tuo atveju, kai įsiurbimo vožtuvus yra ištrauktas.

VARIKLIO IŠJUNGIMAS

- Atlaisvinti droselinio vožtuvo svirtį (11), kad variklis keletą minučių veiktų be apkrovos.
- Įjungimo jungiklį (14) nustatyti ties simboliu (STOP).

GRANDINĖS SUTEPIMO PATIKRINIMAS

Prieš pradėdami darbą, reikia patikrinti pjūklo grandinės sutepimą ir tepalo kiekį talpykloje. Pakelkite nuo žemės pjūklą ir laikykite. Jeigu pastebėsite lašant didesnę tepalo kiekį tai reiškia, kad grandinės sutepimas veikia teisingai (pav. E). Jeigu tepalo pėdsakų nematyti arba jų yra mažai, reguliuokite tepalo padavimo kiekio reguliavimo sraigtu (9). Jeigu sureguliuavus padėtis nepasikeičia, išvalykite tepalo angą, viršutinę grandinės įtempimo ermtę ir tepalo kanalą arba kreipkitės į servisą.

Prieš reguliuojant, reikia išjungti įrankį bei imtis visų atsargumo priemonių ir niekada pjūklo grandinės pagrindo nenuleisti ant žemės. Saugumui užtikrinti visada išlaikykite mažiausiai 20 cm. atstumą nuo žemės.

Pagal darbo sąlygų reikalavimus, tepalo kiekio padavimo sraigtu (9) nustatykite paduodamo tepalo kiekį.

- Padėtis „MIN“ – tepalo padavimas mažėja.
 - Padėtis „MAKS“ – tepalo padavimas didėja (pav. F).
- Pjauvant kietą ir sausą medieną bei pjauvant visu grandinės pagrindo ilgį, reguliavimo sraigta (9) nustatykite ties simboliu „MAKS“.
- Pjauvant minkštą ir drėgną medieną bei naudojant tik dalį grandinės pagrindo darbinio ilgio, sukanč reguliavimo varžtą (9) simbolio „MIN“ link, tiekiamo tepalo kiekį galima sumažinti.

Tepalo talpykla turi ištuštėti beveik tuo pat metu, kai ištuštėja kuro bakas. Pildami kurą nepamirškite pripildyti tepalo talpyklos.

GRANDINĖS SUTEPIMO PRIEMONĖS

Grandinės ir pjūklo pagrindo patvarumas daugiausia priklauso nuo panaudotos sutepimo priemonės kokybės. Galima naudoti išimtinai tik grandininiam pjūklams skirtas sutepimo priemones.

Pjūklo grandinės sutepimui niekada negalima naudoti seno arba regeneruoto tepalo.

GRANDINĖS PAGRINDAS

Grandinės pagrindas (20) ypatingai greitai susidėvi prekinėje ir apatinėje dalyje. Norint išvengti vienpusio nusidėvėjimo dėl trinties, kiekvieną kartą, galandant grandinę pagrindą rekomenduojama apversti. Tuo pat metu reikia išvalyti grandinės pagrinde esantį griovelį ir tepalo angas. Grandinės pagrindo griovelis yra stačiakampio formos. Tikrinkite ar griovelis nusidėvėjęs. Prie grandinės pagrindo plokštelės ir išorinio grandinės dantuko paviršiaus pridėkite linuotę. Jeigu tarp jų matomas tarpas, reiškia, kad griovelis nusidėvėjęs. Priešingu atveju grandinės pagrindas laikomas nusidėvėjęs, todėl jį reikia pakeisti.

GRANDINĖS RATUKAS

Varomas grandinės ratukas yra greičiausiai susidėvintis elementas. Pastebėjus ratuko dantukų susidėvėjimo požymius jį reikia pakeisti. Susidėvėjęs grandinės ratukas sutrumpina grandinės naudojimo laiką. Grandinės ratuką galima keisti tik autorizatuose servise.

KARBIURATORIAUS REGULIAVIMAS

Pjūklo karbiuratorius sureguliuotas gamykloje, tačiau kintant darbo sąlygoms jį galima reguliuoti papildomai. Prieš reguliuojant karbiuratorių, reikia pakeisti oro, kuro filtrus bei pripilti tinkamo kuro mišinio.

Karbiuratorius reguliuojamas primontavus grandinės pagrindą ir

uždėjus grandinę.

- Pilnai sukite abu reguliavimo sraigtus (L ir H) (16) (neperveržkite) (pav. G).
 - Pradžioje abu reguliavimo sraigtus (16) atsukite taip kaip aprašyta:
 - Sraigta L: 1 1/4 sūkiu
 - Sraigta H: 1 3/8 sūkiu
 - Įjunkite variklį, droselinio vožtuvo svirtį (11) palenkite iki vidurio ir leiskite varikliui veikti be apkrovos, kad įkaistų.
 - Įkaitus varikliui, droselinio vožtuvo svirtį (11) atleiskite ir leiskite varikliui veikti be apkrovos.
 - Sraigta (L) lėtai sukite į dešinę pusę tol, kol sūkiai be apkrovos bus maksimalūs, tada sraigta pasukite 1/4 sūkiu į kairę pusę.
 - Tuščios eigos reguliavimo varžta (T) (17) sukite į kairę pusę tol, kol grandinė sustos. Jeigu sūkiai be apkrovos pasirodys per mažai, tai sraigta pasukite į dešinę pusę (pav. G).
- Nesilieskite prie duslintuvo. Prisilietus prie įkaitusio duslintuvo galima stipriai nudegti.

GRANDINĖS STABDYS

Aprašytas pjūklas turi automatinį stabdį, kuris atgalinio smūgio metu sustabdo pjūklo grandinę. Stabdymo įgėgai paveikus stabdžio korpuso viduje pritvirtintą svarmenį stabdys suveikia automatiškai. Stabdžio svirtį (6) palenkus grandinės pagrindo (20) link, grandinės stabdį galima įjungti rankiniu būdu. Įjungus grandinės stabdį, jos sukimasis blokuojamas per 0,12 s.

STABDYMŲ FUNKCIJOS PATIKRINIMAS

Kiekvieną kartą prieš naudojantis pjūklu reikia patikrinti stabdžio veikimą

- Padėkite veiktą pjūklą ant žemės, 1 – 2 sekundėms pilnai atidarykite droselinį vožtuvą ir palaukite kol variklis veiks didžiausiais sūkiais.
- Stabdžio svirtį (6) pastumkite į priekį. Grandinė turi nedelsiant sustoti.
- Jeigu grandinės sukimasis stabdomas lėtai arba visai nestabdomas, tai prieš pradėdami naudotis pjūklu reikia pakeisti stabdžio dirželį ir movą.
- Norint išjungti stabdį, stabdžio svirtį reikia (6) traukti pagrindinės rankenos (12) link tol, kol pasigirs spragtelėjimas, reiškiantis, kad užblokuavo.

Labai svarbu, kiekvieną kartą prieš naudojant pjūklą, patikrinti grandinės stabdžio veikimą bei, ar grandinė yra aštri, tai maksimaliai sumažina atgalinio smūgio pavojų.

STABDŽIO VEIKIMO PATIKRINIMAS

- Šio patikrinimo metu pjūklo variklis turi būti išjungtas.
- Laikydami už priekinės (5) ir pagrindinės (12) rankenų pakelkite pjūklą virš medinio elemento apytikriai 35 cm.
- Paleiskite priekinę rankeną (5) ir leiskite, kad savo svorio veikiamas grandinės pagrindas nusileistų prie medinio elemento ir prie jo prisilieštų (pav. H).
- Pjūklui prisilietus prie medinio elemento turi įsijungti pjūklo stabdys (stabdžio svirtis (6) automatiškai palinks į priekį, padėtis – įjungta).
- Prieš pradėdami dirbti reikia patikrinti ar gerai veikia grandinės stabdys. Jeigu stabdys veikia blogai, tai prieš pradėdami dirbti jį reikia sureguliuoti arba suremontuoti autorizatuose servise.

Jeigu įjungus grandinės stabdį variklis veiks dideliais sūkiais, tai pjūklo mova perkais. Jeigu grandinės stabdys įsijungia veikiant varikliui, reikia nedelsiant atleisti droselinio vožtuvo svirtį, kad variklis veiktų be apkrovos.

PJŪKLO GRANDINĖS ĮTEMPIMAS

- Pjūklui veiktant, įkaitusį pjovimo grandinė pailgėja. Įkaitusi grandinė atsilaisvina ir gali nukristi nuo pagrindo.
- Atsukite grandinės pagrindo tvirtinimo veržles (7).
- Patikrinkite ar grandinė (21) yra pagrindo kriepiančiąjam griovelyje (20).
- Atsuktuvu, grandinės įtempimo varžta (8) sukite į dešinę pusę tol, kol grandinė bus reikiamai įtempta (grandinės pagrindą laikykite horizontalioje padėtyje, būkite atsargūs).
- Dar kartą patikrinkite grandinės įtempimą (ties pagrindo vidurio grandinę turi būti įmanoma kilstelėti apytikriai 3 – 4 mm. (pav. I)).
- Tvirtai prisukite pagrindo tvirtinimo veržles (7).
- Neįtempkite grandinės pernelyg stipriai. Reguliuojant stipriai įkaitusios grandinės įtempimą, jai atvėsus jis gali būti pernelyg stiprus.

DARBAS SU GRANDININIU PJŪKLU

- Prieš pradėdami numatytą darbą, reikia susipažinti su skyrimu,

kuriame nurodytos saugaus darbo su grandininio pjūklų taisyklės. Rekomenduojam įgyti įgūdžių pjaunant nereikalingus medienos gabalėlius. Taip pat, tai suteikia galimybę susipažinti su pjūklų galimybėmis.

- Visada laikykites saugumo taisyklių.
- Grandininį pjūklą galima naudoti tik medienos pjovimui. Draudžiama su ja pjauti kitas medžiagas.
- Vibracijos lygis ir atgalinio smūgio tikimybė kinta priklausomai nuo pjaunamos medienos rūšies.
- Grandininio pjūklų negalima naudoti vietoj svрто, kėlimui, stūmimui, ar objektų atskyrimui. Įstrigus grandinei, kad ištraukti pjūklą reikia išjungti variklį ir įkalti į medį plastmasinį arba medinį pleišta (pav. J). Įjungti įrankį pakartotinai ir vėl atsargiai pjauti.
- Pjūklų negalima tvirtinti stacionariai.
- Pjūklų negalima naudoti kitus, pjūklų gamintojo nurodytus, varomuosius įrenginius.
- Pjovimo metu pjūklui nereikia spausti didele jėga. Kai variklis veikia pilnai atidarius drošelinį vožtuvą, spausti reikia labai silpnai.



Kai pjovimo metu pjūklas įstringa įpjovoje negalima jo traukti visą jėga. Kyla pavojus: nesuvaldyti pjūklų, susižeisti ir/arba sugadinti pjūklą.



Prieš pradėdami darbą reikia išjungti grandinės stabdį.

- Paspauskite drošelinio vožtuvo svirties jungiklį (1) ir drošelinį vožtuvą (11) (prieš pradėdami pjauti palaukite kol variklis veiks visu greičiu).
- Visą laiką išlaikykite didžiausią greitį.
- Leiskite grandinei pjauti medį. Nestipriai spauskite pjūklą į apačią (pav. K).
- Kad suvaldytumėte įrankį, baigdami pjūvį pjūklų nespauskite.
- Baigę pjauti atleiskite drošelinio vožtuvo svirtį (11) ir leiskite varikliui veikti be apkrovos.
- Prieš padėdami pjūklą išjunkite variklį.



Didelių sūkių išlaikymas nepjaunant medienos apsaugo nuo bereikalingo detalių eikvojimo ir susidėvėjimo.

APSAUGA NUO ATGALINIO SMŪGIO



Atgalinis smūgis tai pjūklų grandinės pagrindo judesys į viršų ir/arba atgal. Tai nutinka kai pjūklų grandinė, jos pagrindo viršūnėle susiduria su kliūtimi.

- Įsitikinkite, kad pjaunama medžiaga yra gerai pritvirtinta.
- Pjaunama medžiagą pritvirtinkite spaustuvais.
- Įjungiant ir darbo metu laikykite pjūklą abejomis rankomis.
- Atgalinio smūgio metu pjūklas yra nesuvaldomas, atsilaisvina grandinė (pav. L).
- Netinkamai pagალsta grandinė didina atgalinio smūgio pavojų.
- Niekada negalima pjauti išskėlus pjūklą virš pečių.



Nepjunkite grandinės pagrindo viršūnėle nes pjūklas staiga gali atsokti atgal arba į viršų. Dirbdami su pjūklų visada naudokite komplekte esančius priedus, bei tinkamą darbinę aprangą.



Nuėmus apsaugas, netinkamai aptarnaujant arba laikant bei neteisingai uždejus grandinės pagrindą ar grandinę kūno sužeidimo pavojus atgalinio smūgio metu yra didesnis. Niekada negalima daryti jokių pjūklų konstrukcijos pakeitimų. Naudojantis savavališkai perdarytu pjūklų vartotojas praranda visas garantinio aptarnavimo teises. Garantinio aptarnavimo teisė prarandama ir nesilaikant šioje instrukcijoje pateiktos informacijos.

MEDIENOS GABALĖLIŲ PJOVIMAS



Pjaunant medienos gabalėlį, reikia laikytis saugaus darbo nuorodų ir elgtis taip:

- Įsitikinti, kad medžiagos gabalėlis nejudės.
- Trumpus medžiagos gabalėlius, prieš juos pjaunant pritvirtinti spaustuvais.
- Galima pjauti tik medieną arba jos gaminius.
- Prieš pjaunant įsitikinti, kad pjūklas neatsimuš į akmenis arba vėnis, kadangi tai gali tapti pjūklų nesuvaldymo ir grandinės pažeidimo priežastimi.
- Vengti situacijų, kurių metu veikiantis pjūklas gali prisiliesti prie vielinės tvoros arba žemės.
- Pjaunant šakas, jeigu tai įmanoma, pjūklą reikia atremti; negalima pjauti grandinės pagrindo viršūnėle.
- Atkreipti dėmesį į kliūtis, t.y., kelmus, šaknis, įdubas ir skyles žemėje, kadangi jos gali tapti nelaimingo atsitikimo priežastimi.



MEDŽIO VERTIMAS

Atkreipdami dėmesį į vėjo kryptį, medžio pasvirimą, sunkių, storų šakų padėtį, darbų nuvertus medį palengvinami ir kitus veiksnius nustatykite

medžio kritimo vietą.

- Tvarkydami vietą aplink medį nepamirškite, kad reikia tvirtai stovėti ant grublėlio bei numatyti atsitraukimo vietą krintant medžiui.
- Reikia numatyti ir sutvarkyti du atsitraukimo takus 45° kampu, priešingoms kryptims nei kris medis. Ant šių takų negali būti jokių kliūčių (pav. M).
- Atlikti parengiamąjį pjūvį, įpjauti vieną trečiąją kamieno toje pusėje į kurią virs medis (pav. N).
- Pjauti kitoje, prieš tai atlikto pjūvio pusėje bei truputį aukščiau nei parengiamasis pjūvis.
- Kad išvengtų pjūklų grandinės strigimo, reikiama metu būtina įstatyti pleištus.
- Norint nuverti medį, nereikia jo pilnai perpjauti, pakankamai perpjovus, reikia įstatyti pleišta.



Pjaunant medžius reikia laikytis visų saugumo nuorodų ir elgtis taip:

- Jeigu pjūklų grandinė įstringa, tai pjūklą reikia išjungti ir naudojant pleišta ištraukti. Pleištai turi būti pagaminti iš plastmasės arba medžio. Niekada negalima naudoti plieninių arba iš ketaus pagamintų pleištu.
- Kristantis medis gali užkibinti ir nuverti šalia esančius medžius.
- Pavojinga zona yra 2,5 karto didesnė nei krintančio medžio ilgis (pav. M).
- Jeigu operatorius yra pradėjęs ir nepatyręs asmuo, jis neturėtų mokytis pats, jį būtina apmokyti.



Medžių negalima pjauti tuo atveju:

- Jeigu dėl ruko, lietaus, sniego ar sutemų neįmanoma nustatyti pavojingos zonos ribų.
- Jeigu dėl vėjo ar vėjo gūsių neįmanoma numatyti tikslios medžio virtimo krypties.

KAMIENŲ PJOVIMAS



- Atraminę plokštę (19) prispausti prie medžiagos ir pjauti (pav. O).
- Jeigu dėl nepatogios padėties pjūklų pastumti neįmanoma ir iškart perpjauti nepavyksta tai reikia:
- Grandinės pagrindą šiek tiek ištraukti iš medžiagos (pjovimo grandinė turi sukintis) ir truputį pastumti pagrindinę rankeną (12) į apačią, įremti atraminę plokštę (19) ir truputį kilstelėjus pagrindinę rankeną (12) baigti pjauti.

ANT ŽEMĖS GULINČIO RASTO PJOVIMAS



Visada reikia tvirtai stovėti ant grunto. Negalima stovėti ant rasto.

- Atsižvelgti į galimybę jog gulintis rastas gali risti.
- Kad išvengtumėte atgalinio smūgio, laikykites saugaus darbo instrukcijoje esančių nuorodų.
- Norėdami išvengti pjūklų grandinės strigimo įpjovoje, nepjunkite medžiagos toje vietoje, kurioje ji susispaudžia.



- Kad išvengtumėte pjūklų grandinės strigimo, prieš pradėdami pjauti, patikrinkite, kurioje vietoje pjaunamas rastas gali prispausti grandinę.
- Visų pirma reikia įpjauti toje pusėje, kurioje yra galimas grandinės strigimas, taip sumažinama jo tikimybė.
- Pjaunant ant žemės gulintį rasta, pirmiausia reikia įpjauti 1/3 jo skersmens, vėliau jį apversti ir baigti pjauti priešingoje pusėje.
- Pjaudami ant žemės gulintį rasta būkite dėmesingi, pjovimo grandinė gali įsmigti į gruntą esantį po rasto. To nepaisant grandinė iškart pažeidžiama.
- Pjaunant ant šlaito gulintį rasta operatorius visada privalo stovėti ant šlaito virš rasto.

VIRŠ ŽEMĖS PAKELTO RASTO PJOVIMAS



Pjaunant paremtus arba ant stabilių stovų uždėtus rastos, atsižvelgiant į pjūvio vietą, visada reikia įpjauti vieną trečiąją rasto toje pusėje, kurioje yra spaudimo tikimybė ir baigti pjūvį priešingoje pusėje (pav. P ir R).

MEDŽIŲ ŠAKŲ IR KRŪMŲ APKARPYMAS, GENĖJIMAS



- Nuvertus medžio šakų plovimą reikia pradėti nuo kamieno apačios viršūnės link. Plonos šakutės nupjaunamos vienu pjūviu.
- Visų pirma patikrinkite į kurią pusę išlinkusi šaka. Paruošiamąjį pjūvį atlikite išlinkimo pusėje, pilnai nupjunkite iš kitos pusės. Atsargiai, nupjauta šaka gali atsokti atgal.
- Genėdami medžių šakas, pjaukite jas iš viršaus į apačią, taip nupjauta šaka netrukdoma nukristi į žemyn. Tačiau kartais gali prireikti įpjauti šaką iš apačios (pav. S).
- Pjaudami įsitępusią šaką būkite dėmesingi. Tokie šaka, ją nupjovus gali atsokti ir užgauti operatorių.



Negalima pjauti šakų įsilipus į medį. Negalima stovėti ant kopėčių,

platformų, rastų arba pasirinkus kitą padėtį, kurioje yra tikimybė prarasti pusiausvyrą ar nesuvaldyti įrankio. Negalima pjauti iškilus įrankį virš pečių. Pjūklą visada reikia laikyti abejomis rankomis.

APTARNAVIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

! Prieš valant, tikrinant ar remontuojant pjūklą, įrankio variklį reikia išjungti ir palaukti kol jis atvės. Kad išvengtumėte atsitiktinio variklio įsijungimo, nuo uždegimo žvakės atjunkite laidą.

SANDĖLIAVIMAS

- i** Prieš sandėliuojant ilgiau nei vieną mėnesį, reikia pilnai ištuštinti kuro sistemą.
- Iš kuro bako išpilti kurą, įjungti variklį ir palaukti kol jis nustos veikti dėl kuro stokos.
- Kiekvieną sezoną kuro pripilama iš naujo. Kuro bako negalima plauti jokiomis švaros priemonėmis, jas panaudojus variklis gali sugesti.
- Ypatingai kruopščiai reikia valyti variklio korpusė esančias ventiliacijos ertmes.
- Korpusui valyti reikia naudoti švelnius ploviklius ir kempinę.
- Prieš sandėliuojant pjūklą, galima atlikti tik instrukcijoje aprašytas priežiūros procedūras. Visus kitus darbus gali atlikti tik autorizuoto serviso meistras.
- Negalima keisti pjūklų konstrukcijos.
- Nenaudojamas pjūklas turi būti išvalytas ir padėtas ant lygaus pagrindo sausoje, vaikams neprieinamoje vietoje.

! Labai svarbu, kad sandėliavimo metu pagrindiniuose kuro sistemos elementuose: karbiuriatoriuje, kuro filtre, kuro vamzdyje ar kuro bake nesusikauptų gumos dalelyčių apnašos. Kuras su alkoholio priemaisiomis (etilo arba metilo) gali įsisavinti drėgmę dėl to sandėliuojant išsiskaido kuro mišinio sudedamosios dalys ir gaminasi rūgštys. Toks benzinas gali sukelti variklio gedimą.

ORO FILTRAS

- !** Užsiteršęs oro filtras sumažina benzininio variklio veiksmingumą bei padidina kuro sąnaudas. Oro filtrą reikia valyti kas 5 darbo su pjūklą valandas.
- Nuvalyti oro filtro dangtelį (4) ir aplink jį, kad jį nuimant neršalai nepatektų į karbiuriatorių.
- Atsukti oro filtro dangtelio rankenėlę (3) ir nuimti oro filtro dangtelį (4).
- Išimti oro filtrą (d) (pav. T).
- Oro filtrą išplauti muiluotu vandeniu, išskalauti švari vandeniu ir išdžiovinti.
- Oro filtrą uždėti taip, kad ant filtro krašto esančios įpjovos sutaptų su iškilimais, esančiais ant oro filtro dangtelio (4).
- Uždedant oro filtro dangtelį (4) atkreipti dėmesį ar uždegimo žvakės laidas ir karbiuriatoriaus regulavimo varžtų paalginimai yra jiems skirtose vietose.

! Kad išvengtų gaisro pavojaus ar nuodingų garų kaupimosi, oro filtro negalima plauti benzinu ir kitais degiais tirpikliais.

CILINDRO AUŠINIMO ANGOS

i Ant cilindro aušinimo angų susikaupusios dulksės gali sukelti variklio perkaitimą. Atliekant oro filtro aptarnavimo darbus, periodiškai reikia tikrinti ir valyti cilindro aušinimo angas.

GRANDINĖS PAGRINDAS IR GRANDINĖ

- !** Kas 5 darbo valandas reikia patikrinti grandinės pagrindo ir grandinės būklę.
- Degimo jungiklį (14) pastumti į įjungimo padėtį.
- Atlaisvinti ir atsukti grandinės pagrindo veržles (7).
- Nuimti dangtį (10) ir grandinės pagrindą (20) bei grandinę (21).
- Išvalyti grandinės pagrinde esančias tepalo angas (20) (pav. U) bei griovelį (e).
- Per ertmę (f), esančią grandinės pagrindo viršuje (pav. W), sutepti priekinį grandinės tvirtinimo ratuką (22).
- Patikrinti grandinės (21) būklę.

PJŪKLO GRANDINĖS GALANDIMAS

i Pjaunantiems darbiniais priedams reikia skirti ypatingą dėmesį. Pjaunantys darbiniai priedai turi būti aštrūs ir švarūs. Dirbant su tokiais priedais, darbas atliekamas gerai ir saugiai. Dirbant su pjūklų, kurio grandinė yra atšipusi, greičiau susidėvi pati grandinė, grandinės pagrindas, varomasis grandinės ratukas, kraštutiniu atveju, gali nutrūkti grandinė. Todėl labai svarbu laikui pagalašti grandinę. Grandinės galandimas yra sudėtingas darbas. Savarankiškai galandant grandinę reikia naudoti specialius įrankius bei turėti

pakankamai įgūdžių. Grandinės galandimą rekomenduojama patikėti kvalifikuotiems asmenims.

KURO FILTRAS

- !** Atsukti kuro filtro dangtelį (15).
- Per kuro bako angą (rys. X), vieliniu kabliuku ištraukti kuro filtrą (g).
- Kuro filtrą išardyti ir išplauti benzinu arba pakeisti nauju.
- Kuro filtrą įstatyti į baką.
- Prisukti kuro filtro dangtelį (15).

! Ištraukus kuro filtrą, laikikliu priklaityti įsiurbimo vamzdelio galą. Įstatant kuro filtrą reikia stengtis, kad jį įsiurbimo vamzdelį nepatektų jokie teršalai.

TEPALO FILTRAS

- !** Atsukti tepalo talpyklos dangtelį (18).
- Per tepalo talpyklos angą (pav. Y) vieliniu kabliuku išimti tepalo filtrą (h).
- Tepalo filtrą išplauti benzine arba pakeisti nauju.
- Išvalyti talpyklą.
- Tepalo filtrą įstatyti į talpyklą.
- Užsukti tepalo talpyklos dangtelį (18).

Įstatant į talpyklą tepalo filtrą reikia įsitikinti, kad jis priglundą prie priekinio dešinio kampo.

UŽDEGIMO ŽVAKĖ

Kad įrankis patikimai veiktų, periodiškai reikia tikrinti uždegimo žvakės būklę.

- !** Nuimti oro filtro (4) dangtį.
- Išimti oro filtrą (d).
- Nuo uždegimo žvakės atjungti laidą (i).
- Uždėti žvakei atsukti skirtą raktą (yra komplekte) ir atsukti uždegimo žvakę (pav. Z).
- Nuvalyti ir sureguliuoti atstumą tarp kontaktų (0,65 mm) (jeigu reikia pakeisti uždegimo žvakę).

KITOS NUORODOS

i Patikrinti, ar nepateka kuras, nėra atsilaisvusių tvirtinimų ir pagrindinių detalių gedimų, ypatingai rankenos sujungimų bei grandinės pagrindo tvirtinimų. Pastebėjus bet kokius pažeidimus, prieš naudojimąsi reikia įsitikinti, kad pjūklas yra suremontuotas. Visų rūšių gedimai gali būti šalinami tik autorizuotame gamintojo servise.

TECHNINIAI DUOMENYS

NOMINALŪS DUOMENYS

Benzininis grandininis pjūklas	
Nominalus dydis	Vertė
Variklio kubatūra	52 cm ³
Naudingasis grandinės pagrindo ilgis	58G953 - 16, '(400 mm) 58G954 - 18, '(450 mm)
Variklio galia	2 kW (2,7 KM)
Variklio sukūji skaičius su pjovimo sistema (maks.)	10500 min ⁻¹
Sukimosi greitis be apkrovos	3000 min ⁻¹
Kuras	Benzinas / tepalas (2 taktų varikliams) 25 : 1
Kuro bako talpa	550 ml
Grandinės suteptimo tepalo rūšis	SAE10W-30
Grandinės suteptimo tepalo talpykla	260 ml
Uždegimo sistema	Kibirkštis
Uždegimo žvakė	L7T, BPM7A, CJ6Y
Tepalo tiekimo sistema	Automatinis siurblys su dozatoriumi
Grandinės ratukas (dantukai x tarpai tarp jų)	7T x 8,255 mm
Tarpai tarp grandinės dantukų	0,325" (8,255mm)
Grandinės storis	0,058" (1,47 mm)
Matmenys (ilg. x aukšt. x pl.) (be grandinės pagrindo)	270x235x225mm
Svoris (be grandinės pagrindo ir grandinės)	5,53 kg
Grandinės judėjimas kreipiančiąja	Varančioji žvaigždutė
Pjovimo sistemos greitis	4000 min ⁻¹
Kuro sąnaudos	1,63 l/h

Droselinis karbiuratorius	MP16
Grandinės tipas	.325 0.058
Pagaminto metai	2021
58G953/58G954 reiškia įrankio tipą taip pat ir ypatybes	

GARSO IR VIBRACIJOS DUOMENYS

Garso slėgio lygis	$L_{wa} = 96,7 \text{ dB (A) } K=3\text{dB (A)}$
Garso galios lygis	$L_{wa} = 110 \text{ dB(A) } K=3\text{dB(A)}$
Vibracijos pagreičio vertė (priekinė rankena)	$a_{h1} = 7,907 \text{ m/s}^2 \text{ } K=1,5 \text{ m/s}^2$
Vibracijos pagreičio vertė (galinė rankena)	$a_{h2} = 6,879 \text{ m/s}^2 \text{ } K=1,5 \text{ m/s}^2$



Informacija apie triukšmą ir vibraciją

Įrankio skleidžiamą triukšmą lygį apibūdina: skleidžiamo garso slėgio lygis L_{pa} ir garso galios lygis L_{wa} (kur K reiškia matavimo paklaidą). Prietaiso skleidžiama vibracija apibrėžiama vibracijos pagreičių verte a_h (kur K yra matavimo paklaidą).

Šioje instrukcijoje garso slėgio L_{pa} lygis bei garso galios lygis L_{wa} ir vibracijos pagreičio a_h vertė buvo išmatuoti pagal normą EN ISO 11681-1A:2011. Nurodytas vibracijos lygis a_h gali būti naudojamas įrenginių palyginimui taip pat pirmiam vibracijos įvertinimui.

Nurodytas vibracijos lygis yra pakankamai tikslus, kai šis įrenginys yra naudojamas pagal paskirtį. Jeigu elektrinis įrenginys bus naudojamas kitais tikslais arba su kitokiais nei nurodyta darbiniais priedais taip pat nebus tinkamai prižiūrimas, vibracijos lygis gali pasikeisti. Dėl minėtų priežasčių, vibracijos lygis, viso darbo metu gali būti didesnis nei nurodytas. Norint tiksliai įvertinti vibracijos poveikį, reikia atsižvelgti į momentus, kai įrenginys yra išjungtas arba kai jis yra įjungtas, bet nenaudojamas darbu (veikia be apkrovos). Tokiu būdu, bendra nurodyta vertė gali būti daug mažesnė.

Siekiant apsaugoti vartotoją nuo vibracijos poveikio pasekmių, turėtų būti naudojami papildomos saugos priemonės: periodiška prietaiso ir darbo priemonių priežiūra, tinkamos rankų temperatūros užtikrinimas ir tinkamas darbo organizavimas.

APLINKOS APSAUGA



Vidaus degimo variklius turinčių gaminių negalima išmesti kartu su buitine atliekomis, juos reikia atiduoti į atitinkamą atliekų perdavimo įmonę. Informacijos apie atliekų perdirimą kreipitis į pardavėją arba vietos valdžios institucijas. Susidėvėję elektriniai ir elektroniniai prietaisai turi gamtai kenksmingų medžiagų. Antriniam perdirimui neatiduoti prietaisai, kelia pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai.

* Pasilikame teisę daryti pakeitimus.

„Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa (toliau: „Grupa Topex“), kurios buveinė yra Varšuvoje, ul. Pograniczna 2/4 informuoja, kad visos šios instrukcijos (toliau: „instrukcija“) autorinės teisės, tai yra šioje instrukcijoje esantis tekstas, nuotraukos, schemos, paveikslai bei jų išdėstymas priklauso tik Grupa Topex ir yra saugomos pagal 1994 metus, vasario 4 dieną, dël autorių ir gretutinių teisių apsaugos, priimtą įstatymą (t.y., nuo 2006 metų įsigaliojęs įstatymas Nr. 90, vėliau 631 su įstatymo pakeitimais). Neturint raštiško Grupa Topex sutikimo kopijuoti, perdaryti, skelbti spaudoje, keisti panaudojant komerciniams tikslams visą ar atskiras instrukcijos dalis yra griežtai draudžiama bei gresia civilinė ar baudžiamoji atsakomybė.



INSTRUKCIJŲ TULKOJUMS NO ORIGINĀLVALODAS KĖDES ŽĄGIS AR IEKŠDEDZES DZINĖJU 58G953/58G954

UZMANĪBU! PIRMS UZSĀKT LIETOT ELEKTROINSTRUMENTU, NEPIECIEŠAMS UZMANĪGI IZLASIT DOTO INSTRUKCIJU UN SAGLABĀT TO.

DETALIZĒTIE DROŠĪBAS NOTEIKUMI

KĖDES ŽĄGA AR IEKŠDEDZES DZINĖJU LIETOŠANAS DROŠĪBAS NOTEIKUMI

Bridinājums!

- Personās, kas nav iepazīstinātas ar instrukciju, nedrīkst strādāt ar ķēdes zāģi.
- Ķēdes zāģi drīkst izmantot tikai koksnes zāģēšanai.

- Ja zāģis netiek izmantots saskaņā ar pielietojumu, tad lietotājam ir jāapzinās visa ar šo rīcību saistīta bīstamība.
- Ražotājs nenes atbildību par bojājumiem, kas radās neatbilstošās ķēdes zāģa izmantošanas dēļ.

DARBA VIETA

a. Darba vieta ir jāuztur kārtībā un jānodrošina labs apgaismojums. Nekārtība un slikts apgaismojums var kļūt par nelaimes gadījumu iemesliem.

b. Darba vieta nedrīkst atrasties bērni un nepiederīgās personas. Operatora neuzmanība var novest līdz kontroles zaudēšanai pār ierīci.

PERSONĪGĀ DROŠĪBA

a. Jāizmanto tādi personīgās aizsardzības līdzekļi kā virskals, aizsargbrilles, aizsargķivere, dzirdes aizsargi un ādas aizsargcimdi. Izmantojot atbilstošas apstākļos aizsargaprīkojumu, tiek samazināts ķermeņa bojājuma risks.

b. Nepārvērtējiet savas spējas. Darba laikā ir jāieņem stabils stāvoklis. Tas nodrošina labāku kontroli par zāģi neparedzamos gadījumos.

c. Nedrīkst vilkt dārglietas un vaļiņus apģērbu. Kustīgo elementu tuvumā nedrīkst atrasties mati, apģērbs un cimdi. Vaļiņus apģērbs, dārglietas vai gari mati var tikt ierauti ar kustībā esošiem elementiem.

TRANSPORTS UN UZGLABĀŠANA

a. Pārnesot zāģi, nepieciešams izslēgt dzinēju, uzlikt ķēdes aizsegu un ieslēgt ķēdes bremzes. Pārnesot ieslēgtu zāģi bez aizsega, var gūt ķermeņa bojājumus.

b. Zāģi var pārnest tikai aiz priekšējā roktura. Pārnesot aiz citiem zāģa elementiem, var gūt ķermeņa bojājumus.

c. Zāģis ir jākontrolē. Ir jāpārbauda kustīgo elementu piestiprinājums, eventuaļos elementu pīsums un visus citus faktorus, kas var ietekmēt zāģa darbu. Ja tiek konstatēts bojājums, tad pirms lietošanas zāģis ir jāizremontē. Daudzu nelaimes gadījumu iemesli ir neatbilstošas ierīces apkope.

d. Zāģa ķēdi un ierīci ir jāpārbauda un jāatjauno. Sistemātiska ķēdes asināšana samazina aizķīlēšanas iespēju un atvieglina apkalpošanu.

EKSPLUATĀCIJA UN APKOPE

a. Ik pēc noteikta laika jāpārbauda pareizu ķēdes bremzes darbību. Bojāta bremze var neapturēt ķēdi bīstamajā situācijā.

b. Katru reizi pabeidzot darbu, iekārta ir jānotīra, papildus iztīrot personīgo aizsardzības līdzekļus un veicot jutīgo zāģa elementu apkopi.

DARBS

a. Pirms ķēdes bremzes atslēgšanas izslēgt zāģa dzinēju.

b. Ir jābūt īpaši piesardzīgam zāģēšanas procesa beigās, jo zāģis bez atbalsta (zāģējamā materiāla) var nokrist inerces spēka iedarbībā un rezultātā radīt ķermeņa bojājumus.

c. Ilglaicīga darba rezultātā operatoram var notīrēt pirksti vai plaukstas. Šajā gadījumā ir jāpārtrauc darbs, jo notīrums samazina zāģa vadīšanas precizitāti.

d. Aizliegts izmantot atklātu liesmu un smēķēt.

e. Zāģa degvielas tvertne ir jāuzpilda, kad ierīce ir izslēgta un auksta, jo nejausi izlieta degviela var aizdegties no karstiem zāģa elementiem.

f. Ja ir konstatēts nehermētiskums vai degvielas noplūde, tad nedrīkst ieslēgt zāģi, jo var izcelties ugunsgrēks.

g. Darba laikā zāģis stipri sasilst, ir jābūt uzmanīgam un nedrīkst pieskarties ar nepiesegtām ķermeņa daļām pie karstiem zāģa elementiem.

h. Ar zāģi drīkst strādāt tikai viena persona. Visām citām personām ir jāatrodas drošā atālmūma no zāģa darba zonas. Pirmām kārtām, zāģa darba zonā nedrīkst atrasties bērni un dzīvnieki.

i. Ierīces ieslēgšanas laikā ar zāģa ķēdi nedrīkst pieskarties pie priekšmetiem, tajā skaitā - pie apstrādājamā materiāla.

j. Darba laikā zāģis ir jātur ar divām rokām, izmantojot abus rokturus. Ir jāieņem stabila ķermeņa poza.

k. Ar zāģi nedrīkst strādāt bērni vai nepilngadīgās personas. Zāģi drīkst izmantot tikai pieaugušie, kas zina, kā lietot zāģi. Nodot zāģi drīkst kopā ar doto lietošanas instrukciju.

l. Ja ir noguruma pazīmes, uzreiz pārtraukt darbu ar ķēdes zāģi.

m. Pirms zāģēšanas nepieciešams atbilstoši uzstādīt ķēdes bremzes sviru (pievilkt pie sevis). Tā vienlaicīgi kalpo par plaukstas aizsegu.

n. Ķēdes zāģi drīkst novirzīt no apstrādājamā materiāla tikai tad, ja zāģa ķēde darbojas.

o. Balķi un biezie zari jāzāģē, izmantojot balstus (steķus). Aizliegts


zāgēt vienlaikus vairākus dēļus (nolikot vienu uz otra) Apstrādājamo materiālu nedrīkst balstīties cita persona vai arī operatora kāja.

- Garus zāgējamus elementus ir atbilstoši jānofiksē.
- Slīpā apvidū jāstrādā ar seju pret nogāzi.
- Baļķu zāgēšanai izmantot zobotu atturi kā atbalsta punktu. Turot zāģi aiz mugurējā roktura, virzīt zāģi ar priekšējo rokturi.
- Ja nav iespējams pārzāgēt vienā reizē, zāģi nepieciešams pavirzīt mazliet atpakaļ, pārvietot zoboto atturi un turpināt zāgēšanu, mazliet paceļot mugurējo rokturi.
- Horizontālās zāgēšanas laikā jāstāv zem 90° leņķa attiecībā pret zāgējuma līniju. Šādi operācijai ir nepieciešama palielināta operatora koncentrēšanās.
- Kēdes aizkļūšanas gadījumā, zāgējot ar kēdes augšējo daļu, var notikt t.s. atsitiena parādība, kas virzīta operatora pusē. Tāpēc pēc iespējas nepieciešams censties zāgēt ar apakšējo kēdes daļu, jo kēdes aizkļūšanas gadījumā atsitieni notiks operatoram pretējā virzienā.
- Jāievēro īpaša piesardzība, zāgējot sašķēlšu koku. Asie koksnes gabali var tikt izmesti jebkurā virzienā (**pastāv ķermeņa bojājuma risks!**).
- Koka zaru zāgēšana ir jāveic apmācītām personām! **Nekontrolējamā nozāgētā zara nokrišana var ievainot operatoru!**
- Aizliegts zāgēt ar kēdes vadīklas galu (**pastāv atsitiena risks**).
- Jāpievērš uzmanība tiem zariem, kas atrodas sasprīngtā stāvoklī. Aizliegts brīvi karājošus zarus zāgēt no apakšas.
- Vienmēr jāstāv sānos no gāzamā koka paredzamās krišanas virziena līnijas.
- Gāžot koku, pastāv koka zaru vai blakus esošo koku laušanas un krišanas risks. Ir jābūt īpaši uzmanīgam, jo var gūt ķermeņa ievainojumus.
- Uz nogāzēm operatoram ir jāstāv augstāk par zāgējamo koku.
- Jābūt uzmanīgam ar baļķiem, kas var rīpot operatora pusē. **Atlekt!**
- Strādājotais zāģis var apgriezties, kad kēdes vadīklas gals saskarsies ar apstrādājamo materiālu. Šajā gadījumā zāģis nekontrolējami var „atlekt” operatora pusē (**ķermeņa ievainojuma risks!**).
- Pirms koku nozāgēšanas jāsaņem darba vieta, novācot apakšā esošus, traucējošus zarus un attīrot virsmu apkārtnē koka stuburam.
- Nedrīkst strādāt liela vēja laikā, kas var mainīt koka krišanas paredzēto virzienu vai izraisīt koka nekontrolētu nogāšanos.
- Nedrīkst zāgēt slīktas redzamības apstākļos, kas rodas miglas, lietus vai sniega laikā.
- Nedrīkst strādāt ar zāģi, turot to paceltu virs pleciem vai arī stāvēt uz koka, kāpnēm, baļķa u.tml.
- Darba vietas tuvumā ir jāatrodas labi aprīkoti pirmās palīdzības aptieciņai.

Ļai nenotiktu atsitiena parādība, nepieciešams ievērot zemāk minētos norādījumus:

- Aizliegts uzsākt vai arī turpināt zāgēt ar kēdes vadīkla galu!
- Vienmēr jāskaidro zāgēšana ar jau ieslēgto zāģi!
- Pārlicināties, ka kēde ir atbilstoši uzasināta.
- Aizliegts vienlaicīgi zāgēt vairāk par vienu zaru. Zāgēšanas laikā jāpievērš uzmanība blakus esošiem kokiem.

Piktogrammu skaidrojums



1. Jābūt uzmanīgam!
2. Pastāv ugunsgrēka bīstamība.

3. Pastāv bīstamība saindēties ar izplūdes gāzēm.
4. Lietot aizsargcimdus.
5. Pirms apkalpošanas vai remontdarbiem izslēgt dzinēju un izņemt vadu no aizdedzes sveces.
6. Izlasīt lietošanas instrukciju, ievērot tajā ietvertos brīdinājumus un drošības noteikumus!
7. Lietot galvas, redzes un dzirdes aizsarglīdzekļus.
8. Pastāv atsitiena parādības bīstamība.
9. Izmantot aizsargapģērbu.
10. Izmantot aizsargapavus.
11. Nelikt ķermeņa daļas zem zāgējošiem elementiem.

UZBŪVE UN PIELIETOJUMS

Iekšdedzes kēdes zāģis ir manuālais instruments. Tā piedziņu veido divtaktu iekšdedzes dzinējs ar gaisdzieli. Šī tipa ierīce ir domāta darbiem dārzā. Zāģis var kalpot koku zāgēšanai, zaru apzāgēšanai, malkas sagatavošanai un citiem mērķiem, kur ir nepieciešama koksnes zāgēšana.

Instrumentu nedrīkst izmantot nesaskaņā ar izraudzīšanu.



GRAFISKĀS DAĻĀS APRAKSTS

Zemāk minētā numerācija attiecas uz tiem instrumenta elementiem, kuri ir minēti dotās instrukcijas grafiskajā daļā.

1. Droseļvārsta sviras bloktors
2. Droseļvārsta regulācijas rokturis
3. Gaisa filtra vāka grieztuvīte
4. Gaisa filtra vāks
5. Priekšējais rokturis
6. Bremžu svira
7. Vadīklas nostiprinātājusgriezīši
8. Kēdes nostiepes skrūve
9. Elļas daudzuma regulācijas skrūve
10. Korpus
11. Droseļvārsta svira
12. Pamatrokturis
13. Startera trose
14. Aizdedzes slēdzis
15. Degvielas tvertnes vāciņš
16. Karburatora regulācijas skrūves L un H
17. Tukšgaitas griešanās ātruma regulācijas skrūve T
18. Elļas tvertnes vāciņš
19. Zobots atturis
20. Vadīkla
21. Kēde
22. Vadīklas ķēzrats

* Zīmējums un izstrādājums var nedaudz atšķirties.

SIMBOLU APRAKSTS

- PIEZĪME
- BRĪDINĀJUMS
- MONTĀŽA/IESTĀTĪJUMI
- INFORMĀCIJA

APRĪKOJUMS UN PIEDERUMI

- | | |
|------------------------------------|------------|
| 1. Vadīklas aizsēgs | - 1 gab. |
| 2. Vadīkla | - 1 gab. |
| 3. Kēde | - 1 gab. |
| 4. Zobots atturis + skrūves | - 1 kompl. |
| 5. Benzīna-elļas maisījuma tvertne | - 1 gab. |
| 6. Sveču atslēga ar skrūvgriezi | - 1 gab. |
| 7. Skrūvgriezis | - 1 gab. |
| 8. Sešstūru atslēga | - 2 gab. |
| 9. Vile | - 1 gab. |

SAGATAVOŠANĀS DARBAM

ĶĒDES ZĀGA PĀRNEŠANA

Pirms pārnest ķēdes zāģi, nepieciešams vienmēr uzlikt ķēdes aizsegu uz vadīklu un ķēdi. Ķēdes zāģis ir jāpārnes aiz priekšējā roktura. Nedrīkst pārnest, turos aiz pamatroktura. Ja nepieciešams veikt pēc kārtas vairākas zāgēšanas operācijas, tad starp operācijām izslēgt zāģi ar aizdedzes slēdzi.



DARBS/IESTĀTĪJUMI

ZOBOTA ATTURA MONTĀŽA

Drošības nolūkos zobotam atturim vienmēr ir jābūt piestiprinātam pie zāga. Tas ir atbalsta punkts, kas samazina atsitiena parādības risku.



• Pieskrūvēt zobotu atturī (19) pie zāga korpusa (skrūves ir aprīkojumā).



ZĀGA VADIKLAS UN KĒDES MONTĀŽA

Kēdes nostiepes regulācijai izmantot regulācijas skrūvi un pulku. Svarīgi, lai vadīklas pulka, kas atrodas uz regulācijas skrūves, ielietu vadīklas atverē.



Griežot regulācijas skrūvi, pulku var bīdīt uz priekšu vai atpakaļ. Šos elementus nepieciešams atbilstoši novietot pirms veikt vadīklas montāžu.



Zāga kēdes vadīkla un kēde tiek piegādāti atsevišķi.

- Bremžu svirai (6) jāatrodas augšējā stāvoklī (vertikāli) (A **zim.**).
- Atskrūvēt vadīklas nostiprinātājgriežņus (7) un noņemt korpusu (10).
- Uzlikt kēdi (21) uz kēdes piedziņas ratu, kas atrodas aiz sajūga.
- Uzlikt vadīklu (20) (iebidot aiz sajūga) uz vadošām skrūvēm (c) un pārvietot kēdes piedziņas rata virzienā (B **zim.**).
- Uzlikt kēdi (21) no apakšas uz ķērtara (22).
- Pārvietot vadīklu (20) kēdes piedziņas rata virzienā tā, lai kēdes vadošie posmi atrastos vadīklas gropē.
- Pārbaudīt, vai pulka (a) uz kēdes nostiepes skrūves (8) atrodas vadīklas (20) apakšējai atverei (b) pa vidu (ja nepieciešams veikt regulāciju) (B **zim.**).
- Novietot korpusu (10) savā vietā un viegli pieskrūvēt vadīklas nostiprinātājgriežņus (7).
- Atbilstoši nostiept zāga kēdi ar kēdes nostiepes regulācijas skrūvi (8).
- Atbilstoši nostieptie ir tajā gadījumā, kad kēdi horizontālā stāvoklī var pacelt vadīklas vidusdaļā 3-4 mm augstumā.
- Stingri aizgrieziet vadīklas nostiprinātājgriežņus (7), pieturot vienlaikus vadīklas galu.



Pirms vadīklas un kēdes piestiprināšanas nepieciešams pārbaudīt kēdes zobu atbilstošu novietojumu (atbilstošais kēdes novietojums ir parādīts uz vadīklas gala). Kēdes pārbaudes vai montāžas laikā jāuzvelk aizsargcimdi, lai varētu pasargāt sevi no iespējamam ievainojumiem.



Jaunajai kēdei ir nepieciešams noteikts palaišanas laiks, kas ilgst apt. 5 min. Šajā etapā ir svarīga kēdes eļļošana. Pēc palaišanas pārbaudīt kēdes nostiepi, ja nepieciešams, tad noregulēt to.

Kēdes nostiepi nepieciešams bieži pārbaudīt un regulēt, ja vajīgā kēde var viegli nokrist no vadīklas, ātri nolietoties vai radīt ātru vadīklas nolietojumu.

EĻĻAS TVERTNES UZPILDĪŠANA



Jaunajam zāģim ir tukša eļļas tvertne. Tāpēc arī pirms pirmās lietošanas reizes eļļas tvertni nepieciešams uzpildīt.

- Atskrūvēt eļļas tvertnes vāciņu (18).
- Ieliet eļļu – maks. 260 ml (jāuzmanās, lai uzpildīšanas laikā tvertne neiekleļūtu citas vielas (netīrumi)).
- Aizskrūvēt eļļas tvertnes vāciņu (18).



Nedrīkst izmantot pārstrādātu un reģenerēto eļļu, jo tas var bojāt eļļas sūkni. Izmantot SAE 10W/30 eļļu visa gada garumā vai arī eļļu SAE 30W/40 – vasarā, bet eļļu SAE 20W/30 – ziemā.

DEGVIELAS TVERTNES UZPILDĪŠANA



Uzpildot degvielas tvertni, jāievēro sekojošie noteikumi:

- Dzinējam ir jābūt izslēgtam.
- Degvielu nedrīkst izliet garām tvertnei.



Pēc zema dotām tabulām samaisiet benzīnu (bezsvina ar oktāna skaitli 95) ar labās kvalitātes eļļu divtaktu dzinējiem.

IETEICAMĀ MAISIJUMA PROPORCIJA

Darba apstākļi	Benzīns : eļļa
Pirmās darba 20 h	20 : 1
Pēc darba 20 h	25 : 1



- Atskrūvēt degvielas tvertnes vāciņu (15).
- Ieliet iepriekš sagatavoto degvielas maisījumu (maks. 550 ml).
- Aizskrūvēt degvielas tvertnes vāciņu (15).



Lielākā daļa iekšdedzes dzinēju problēmu ir saistīta tieši vai netieši ar izmantojamo degvielu. Ir jābūt īpaši uzmanīgam, ja maisījumam nedrīkst izmantot dzinēju eļļu, kas domāta četraktu dzinējiem.

DZINĒJA IESLĒGŠANA



Darba laika kēdes zāģis ir jātur ar abām rokām.

- Pārbaudīt, vai degvielas un eļļas tvertnes ir atbilstoši degvielas un eļļas daudzums.
- Pārbaudīt, vai bremžu svira (6) atrodas ieslēgtajā pozīcijā (novietota uz priekšu).
- Kad dzinējs ir auksts, izvilkt drošējvārsta regulācijas rokturi (2).
- Piepūmpēt degvielu dzinējā, vairākas reizes pavilkojot aiz startera troses (13).
- Pārvietot aizdedzes slēdzi (14) ieslēgtajā pozīcijā (C **att.**).
- Novietot zāģi uz stabilas pamatnes (uz zemes).
- Stingri turot zāģi, kas balstās pret zemi, pavilkt aiz startera troses (13) vispirms lēnām, līdz tiks sadzirdēta sajūga saķere, tad pavilkt stiprāk (D **att.**).
- Vilkt aiz startera troses (13), kamēr zāģis uz brīdi ieslēgsies un tad izslēgsies.
- Ieslēgt drošējvārsta sviras blokatoru (1) un viegli pavilkt aiz drošējvārsta sviras (11), lai izslēgtu drošējvārstu (drošējvārsta regulācijas rokturis automātiski tiks novietots izslēgtajā pozīcijā).
- Jau ar izslēgtu drošējvārstu atkārtoti pavilkt aiz startera troses (13), līdz dzinējs ieslēgsies (var rasties vajadzība atkārtoti pavilkt aiz troses).
- Ļaut dzinējam sasilst. Ja tas ir nepieciešams, palielināt apgrīzes, viegli nospiežot drošējvārsta sviru (11).
- Pārvietot bremžu sviru (6) izslēgtajā stāvoklī (atpakaļ).
- Veikt zāģēšanu.



Aizliegts iedarbināt dzinēju, turot zāģi rokās. Ieslēgšanas laikā zāģim ir jābalstās pret zemi, un zāģis ir jātur stingri. Jāpārbauda, vai kēde kustas brīvi, neizskarot citus priekšmetus. Nedrīkst zāģēt materiālus, kad drošējvārsta regulācijas rokturis ir izvilktis.



DZINĒJA APTURĒŠANA

- Atlaist drošējvārsta sviru (11), lai dzinējs varētu strādāt dažas minūtes tukšgaitā.
- Novietot aizdedzes slēdzi (14) stāvoklī „STOP”.



KĒDES IEEĻĒŠANAS PĀRBAUDE

Pirms darba uzsākšanas pārbaudīt zāga kēdes ieeļļošanu un eļļas līmeni eļļas tvertnē. Ieslēgt zāģi un turēt to virs zemes. Ja eļļas „pēdas” palielinās, tas nozīmē, ka kēdes ieeļļošana darbojas pareizi (E **zim.**). Ja eļļas „pēdu” nav vispār vai tās ir minimālas, ir jāveic regulācija, izmantojot eļļas daudzuma regulācijas skrūvi (9). Ja regulācijas rezultātā nekas nemainās, nepieciešams atīrīt eļļas iezī, augšējo kēdes nostiepes atveri un eļļas kanālu, vai arī sakontaktēties ar servisa centru.



Regulācija ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts, ievērojot drošības noteikumus un sekojot tam, lai vadīkla nesaskartos ar zemi. Drošības nolūkos atāllikum no zāģa līdz zemei ir jābūt vismaz 20 cm.



Ar eļļas daudzuma regulācijas skrūves (9) palīdzību uzlikt tādu eļļas pavedes daudzumu, kas ir piemērots darba apstākļiem.

- Stāvoklis „MIN” – eļļas paveve samazinās.
 - Stāvoklis „MAX” – eļļas paveve palielinās (F **zim.**).
- Zāģējot cietu un sausu koksni, kā arī izmantojot zāģēšanai visu vadīklas darba garumu, regulācijas skrūve (9) jānovieto stāvoklī „MAX”. Zāģējot mīkstu un mitro koksni, kā arī izmantojot zāģēšanai tikai daļu no vadīklas darba garuma, var samazināt eļļas daudzumu, griežot regulācijas skrūvi (9) stāvoklī „MIN” pusē.



Eļļas tvertnei ir jābūt gandrīz tukšai, kad degvielas tvertne iztukšosies. Uzpildot degvielu, jāatceras par eļļas tvertnes uzpildīšanu.



LĪDZEKĻI KĒDES EĻĻOŠANAI

Zāga kēdes un vadīklas izturība lielā mērā ir atkarīga no izmantotā eļļošanas līdzekļa kvalitātes. Izmantot tikai kēdes zāģiem paredzētos eļļošanas līdzekļus.




Aizliegts izmantot nostrādāto vai reģenerēto eļļu kēdes zāģa ieeļļošanai.




KĒDES VADĪKLA


Vadīkla (20) ir pakļauta īpaši intensīvam priekšējo un apakšējo pušu nolietojumam. Lai izvairītos no vienpusējā nolietojuma berzes dēļ, katru reizi asinot kēdi, ir ieteicams griezt vadīklu. Nepieciešams arī atīrīt vadīklas gropi un eļļas atveres. Vadīklas gropi ir taīnstinūra forma. Pārbaudīt gropi uz nolietojuma priekšmetu. Pie vadošās līstes un kēdes zoba ārējās virsmas pielikt līneālu. Ja tiks novērota sprauga starp tām, tas nozīmē, ka grope ir normā. Pretējā gadījumā vadīkla ir jāuzskata par nolietotu, un to tad nepieciešams nomainīt.

KĒZRATS


 Piedziņas ķēzrats ir īpaši pakļauts nolietojumam. Ja tiks ievērotas nolietojuma pazīmes uz ķēzrata zobiem, tad to nepieciešams nomainīt. Noliecotais ķēzrats papildus samazina zāģa ķēdes darba laiku. Ķēzrats ir jāmaina sertificētā servisa centrā.

KARBURATORA REGULĀCIJA


 Karburators tika noregulēts rūpnieciski, tomēr tam var būt nepieciešama papildus regulācija, ja mainās darba apstākļi. Pirms karburatora regulācijas pārlicināties, ka tika piestiprināts jaunais gaisa un degvielas filtrs un ielietis atbilstošais degvielas maisījuma daudzums.

 Karburatora regulācija ir jāveic pie piestiprinātās vadīklas un ķēdes.


- Ieskrūvēt abas regulācijas skrūves (L un H) **(16)** līdz galam (neizgrieziet pārāk stipri) **(G zīm.)**.
- Sākumā atskrūvēt abas regulācijas skrūves **(16)** tā, kā ir dots zemāk:
 - skrūve L: 1/4 apgriezieni;
 - skrūve H: 1/3 apgriezieni.
- Ieslēgt dzinēju, un ļaut tam sasilst (droseljvārsta svira **(11)** ir nospiesta līdz pusei).
- Pēc dzinējas sasiļšanas samazināt nospiedienu uz droseljvārsta sviru **(11)**, un ļaut dzinējam pašrādāt tukšgaitā.
- Lēnām griezt skrūvi (L) pa labi līdz stāvoklim, kad dzinējs sasniegs maksimālos apgriezienātrumu, un tad griezt atpakaļ par 1/4 apgrieziena.
- Griezt tukšgaitas griešanās ātruma regulācijas skrūvi (T) **(17)** pa kreisi, līdz ķēde pārstās kustēties. Ja griešanās ātrums tukšgaitā ir pārāk zems, pagrieziet skrūvi pa labi **(G zīm.)**.


 **Nepieskarties pie kulinātāja. Karsts kulinātājs var radīt nopietnus ādas apdegumus.**

ĶĒDES BREMZES


 Aprakstāmā zāģim ir automātiskā bremze, kas aptur ķēdes kustību atsitiena gadījumā zāģēšanas laikā. Bremze nostrādā automātiski, iedarbojoties inerces spēkiem uz atsvaru, kas atrodas bremzes korpusa iekšpusē. Ķēdes bremze var tikt ieslēgta arī manuāli, ja bremzes svira **(6)** tiks pārvietota vadīklas **(20)** virzienā. Ieslēgtā bremze aptur ķēdes kustību 0,12 s laikā.


BREMZĒŠANAS FUNKCIJAS KONTROLE


-  Pirms katras zāģa lietošanas reizes pārbaudiet bremzes darbību.
- Novietot strādājošo zāģi zemē un ieslēgt zāģa dzinēju maksimālā griešanās ātrumā pie pilnīgi atvērta droseljvārsta uz 1-2 sekundēm.
 - Pārvietot bremzes sviru **(6)** uz priekšu. Ķēdei uzreiz ir jāapstājas.
 - Ja ķēde apstājas lēnām vai vispār neapstājas, tad nepieciešams nomainīt bremzes lenti un sajūga tumpstulpi pirms nākamās zāģa lietošanas reizes.
 - Lai atlaistu bremzi, atvilk bremzes sajūgu **(6)** pamatuktura **(12)** virzienā līdz raksturīgam bloķēšanas klikšķim.

 **Ir svarīgi pārbaudīt ķēdes bremžu darbību, kā arī to, vai ķēde ir asa, pirms katras zāģa lietošanas reizes, jo tas samazina atsitiena parādīšanās risku.**


BREMZES AKTIVĀCIJAS KONTROLE

-  Veicot šo kontroli, zāģa dzinējam ir jābūt izslēgtam.
- Pacelt zāģi, turot aiz priekšējā roktura **(5)** un pamatuktura **(12)** 35 cm augstumā virs apstrādājamā materiāla.
 - Atlaist priekšējo rokturi **(5)** un ļaut, lai vadīkla noliekos uz priekšu sava svara ietekmē un pieskartos pie koksnes elementa **(H zīm.)**.
 - Pieskaroties pie koksnes elementa, jāieslēdzas zāģa bremzei (bremzes svira **(6)** automātiski pārvietosies uz priekšu līdz „ieslēgtai” pozīcijai).

 Pirms darba uzsākšanas ir jāpārbauda, vai ķēdes bremze darbojas pareizi. Gadījumā, ja bremze darbojas neatbilstoši, pirms darba veikšanas regulāciju vai remontu sertificētā servisa centrā.

 Ja dzinējs darbojas lielā griešanās ātrumā pie ieslēgtās ķēdes bremzes, tad tas var sakarsēt zāģa sajūgu. Ja ķēdes bremze ieslēgsies pie ieslēgtā dzinēja, tad nekavējoties atlaist droseljvārsta sviru un ļaut dzinējam darboties tukšgaitā.


ĶĒDES NOSTIĒPŠANA


-  Darba laikā zāģa ķēde pagarinās sasīšanas rezultātā. Izstieptā ķēde var iziet no vadīklas.
- Atlaist vadīklas nostiprinātāju griezņus **(7)**.
 - Pārlicināties, ka ķēde **(21)** atrodas vadīklas grupē **(20)**.
 - Ar skrūvgriezi pagriezt pa labi ķēdes nostiepes skrūvi **(8)**, līdz ķēde tiks atbilstoši nostiepta (uzmanīgi turot vadīklu horizontālā stāvoklī).
 - Pārbaudīt atkārtoti ķēdes nostiepi (ķēdei ir jāpāceļas vadīklas vidū 3-4 mm augstumā) **(I zīm.)**.

- Stingri aizgrieziet vadīklas nostiprinātāju griezņus **(7)**.
- **Nedrīkst nostiept ķēdi pārāk stipri.** Ja regulācija tiek veikta, kad ķēde ir karsta, tad tā var tikt pārmērīgi nostiepta atdzesēšanas laikā.

DARBS AR ĶĒDES ZĀĢI

- Pirms veikt darbu nepieciešams iepazīties ar punktu par ķēdes zāģa darba drošības noteikumiem. Ir ieteicams vispirms patrenēties ar nevadzīgiem koksnes gabaliem. Tas ļauj iepazīt zāģi.
- Vienmēr ir jāievēro drošības noteikumi.
- Ķēdes zāģi drīkst izmantot tikai koksnes zāģēšanai. Aizliegts zāģēt citus materiālus.
- Vibrāciju līmenis un atsitiena parādība mainās atkarībā no koka veida.
- Aizliegts ķēdes zāģi izmantot kā sviru objektu pacelšanai, pārvietošanai vai sadalīšanai. Ķēdes aizkļūšanas gadījumā nepieciešams izslēgt dzinēju un iesist koksni plastmasas vai koksnes ķīli, lai atbrīvotu zāģi **(J zīm.)**. Atkal ieslēgt ierīci un uzmanīgi sākt zāģēšanu.
- Zāģis nav piemērots stacionāram darbam.
- Pie zāģa piedziņas aizliegts pievienot citas ierīces, kurus nav rekomendējis ražotājs.
- Zāģēšanas laikā nav nepieciešams spiest uz zāģi ar lielu spēku. Ir vajadzīgs tikai neliels spiediens, kad dzinējs darbojas pie pilnīgi atvērta droseljvārsta.


 **Ja zāģēšanas laikā zāģis aizkļūšies, to nedrīkst vilkt ārā ar spēku. Pretējā gadījumā var zaudēt kontroli pār zāģi un gūt ievainojumus, un/ vai radīt bojājumus zāģim.**

 Pirms darba uzsākšanas ķēdes bremzei ir jābūt atlaistai.


- Nospiegt droseljvārsta sviras blokatoru **(1)** un droseljvārsta sviru **(11)** (pirms zāģēšanas uzsākšanas uzgaidīt, kamēr dzinējs sasniegs savu maksimālo ātrumu).

- Visu laiku uzturēt pilnu ātrumu.
 - Laut, lai ķēde sāktu zāģēt koksni. Viegli spiest ar zāģi uz leju **(K zīm.)**.
 - Lai operācijas beigās nezaudētu kontroli, nepieciešams pārstāt spiest uz zāģi.
 - Pēc zāģēšanas pabeigšanas atlaist droseljvārsta sviru **(11)**, ļaujot dzinējam darboties tukšgaitā.
 - Pēc darba pabeigšanas pirms zāģa nolikšanas izslēgt dzinēju.
- Uzturot augstus zāģa apgriezienus tukšgaitā, var rasties tā elementu nolietojums vai bojājumi.**


AIZSARDZĪBA NO ATSITIENA PARĀDĪBAS

 Ar atsitiena parādību tiek domāta zāģa ķēdes vadīklas kustība augšpusē un/vai atpakaļ. Tas var notikt, kad zāģa ķēde ar savu fragmentu, kas atrodas vadīklas galā, sastaps kādu šķērslī.

- Jāpārlicināts, ka apstrādājama materiāls ir atbilstoši fiksēts.
 - Izmantot spailes, no nofiksējamu materiālu.
 - Zāģa ieslēgšanas un darba laikā tas ir jātur ar abām rokām.
 - Atsitiena laikā zāģis kļūst nekontrolējams, notiek ķēdes atslābšana **(L zīm.)**.
 - Neasa ķēde palielina atsitiena parādīšanās iespēju.
 - Aizliegts veikt zāģēšanu augstāk par pleciem.
- Ir jāizvairās no zāģēšanas ar vadīklas galu, jo tas var radīt stipru zāģa atsitieni atpakaļ vai augšpusē. Darba laikā ar ķēdes zāģi ir jāizmanto viss aprikojums un jāvelk atbilstošais darba apģērbs.


 **Nodrošinājumu demontāžā, neatbilstoša apkalpošana, uzglabāšana un neatbilstoši veikta vadīklas vai ķēdes nomaiņa var palielināt ķermeņa bojājumu risku pie eventālās atsitiena parādības.** Aizliegts pārveidot zāģi. Izmantojot pārveidoto zāģi, lietotājs zaudē visas ar garantiju saistītās tiesības. Ja lietotājs rīkojas nesaskaņā ar informāciju, kas ir ietverta dotajā instrukcijā, garantija arī tiek zaudēta.

KOKSNES GABALU ZĀĢĒŠANA


 Zāģējot nelielus koksnes gabalus, ir jāievēro drošības noteikumu un jārikojas sekojoši:

- Pārlicināties, ka materiāla gabals nevar pārvietoties.
- Īsus materiāla gabalus pirms zāģēšanas nofiksēt ar spailēm.
- Drīkst zāģēt tikai koksni un koksnei līdzīgus materiālus.
- Pirms zāģēšanas pārlicināties, ka zāģis nesaskarsies ar akmeņiem vai naglām, kas varētu izraut zāģi no rokām un radīt ķermeņa bojājumus.
- Nepieļaut situāciju, kad strādājošais zāģis var saskarties ar stieple nožogojumu vai zemi.
- Apzāģējot zarus, pēc iespējas atbalstīt zāģi un nezaģēt ar zāģa ķēdes vadīklas galu.
- Jāuzmanās no tādiem šķēršļiem kā saknes, padzīlinājumi un bedres zemē, jo tie var novest līdz nelaimes gadījumam.

KOKA GĀŠANA

 Noteik, koka gāšana virzienu, ņemot vērā vēju, koka noliekumu, koka vainaga izkārtojumu un citus faktorus.

- Attīrot laukumu apkārt kokam, ir jāatceras, ka ir jābūt vietai, kur var atiet koka krišanas laikā.
- Iepriekš nepieciešams paredzēt un attīrīt divus novirzes ceļus zem 45° leņķa no līnijas, kas ir pretēja koka krišanas paredzamam virzienam. Šajos ceļos nedrīkst būt šķēršļi (M zīm.).
- Veikt izžāģēšanu līdz 1/3 no stumbra diametra koka krišanas pusē (N zīm.).
- Veikt pamatzāģēšanu stumbra pretējā pusē, nedaudz augstāk par izžāģējuma apakšējo malu.
- Atbilstošos momentos likt ķīļus, lai varētu izvairīties no ķēdes aizķīlēšanās.
- Koka gāšana notiek, pateicoties ķīļu izmantošanai, nevis stumbra caurzāģēšanai.

 Gāzot kokus, ir jāievēro drošības noteikumi un jārikojas sekojoši:

- **Ja ir notikusi zāģa ķēdes aizķīlēšanās, tad nepieciešams izslēgt zāģi un izņemt ķēdi ar ķīļa palīdzību. Ķīļiem ir jābūt izveidotiem no koksnes vai plastmasas. Aizliegts izmantot tērauda vai ķeta ķīļus.**
- Kritošais koks var nogāzt arī citus kokus.
- Bistama zona ir 2,5 gāzama koka garuma (M zīm.).
- Ja operatoram nav pieredzes, ir ieteicams iziet apmācību, nevis gūt pieredzi patstāvīgi.

 Ir aizliegts gāzt kokus, ja:

- **nevar noteikt darba zonā apstākļus miglas, lietus, sniega vai tumsas dēļ,**
- **nevar noteikt koka krišanas virzienu vēja brāzmu dēļ.**

KOKA STUMBRU ZĀĢĒŠANA

- Piespiest zobotu attūri (19) pie materiāla un veikt zāģēšanu (O zīm.).
- Ja nav izdevies pabeigt zāģēšanu vienā reizē, tad nepieciešams:
 - pārvietot vadīklu atpakaļ uz noteikto attālumu no apstrādājamā materiāla (ķēde strādā) un novirzīt pamatroturi (12) mazliet uz leju, iesist zobotu attūri (19) un pabeigt zāģēšanu, nedaudz paceļot pamatroturi (12).


BALĶU ZĀĢĒŠANA BEZ ATBALSTA

- **Jāstāv stabili. Nedrīkst stāvēt uz balķa.**
- **Jābūt uzmanīgam, balķis var ripot.**
- **Ievērot instrukcijas norādījumus par drošu darbu, lai varētu izvairīties no acsitienu parādības.**

Zāģēšana vienmēr jābeidz iekšējā koksnes sprieguma pretējā pusē, lai nenotiktu ķēdes aizķīlēšanās zāģa ceļā.


- Pirms darba uzsākšanas pārbaudīt zāģējamā balķa iekšējā sprieguma darbības virzienu, lai izvairītos no ķēdes aizķīlēšanās.
- Pirmās izžāģējums ir jāveic spriegumam pakļautajā pusē, lai likvidētu spriegumu.
- Zāģējot balķi, kas atrodas uz zemes, vispirms ir jāveic zāģējums līdz 1/3 no balķa diametra, tad pagrieziet balķi un pabeigt zāģēšanu pretējā pusē.
- Zāģējot balķi, kas atrodas uz zemes, nedrīkst pieļaut ķēdes saskari ar zemi zem balķa. Pretējā gadījumā var uzreiz bojāt ķēdi.
- Zāģējot balķus, kas atrodas uz nogāzēm, operatoram ir jāatrodas augstāk par balķi.

BALĶA PĀRZĀĢĒŠANA UZ BALSTIEM


 Ja balķis tiek balstīts vai atrodas uz stabiliem stēķiem, tad atkarībā no zāģējuma vietas vienmēr sākumā nepieciešams izžāģēt līdz 1/3 no balķa diametra iekšējā sprieguma pusē un beigt zāģēšanu pretējā pusē (P un R zīm.).

KOKU UN KRŪMU ZARU ZĀĢĒŠANA / APZĀĢĒŠANA

- Nogāzt koka zaru zāģēšana ir jāsāk no koka pamatnes un tad virzīties gālotnes pusē. Mazi zari ir jāpārzāģē ar vienu kustību.
- Vispirms pārbaudīt, kurā pusē zars ir noliekts. Tad sākt zāģēt vispirms no noliekuma puses un pabeigt – no pretējās puses. Ir jābūt uzmanīgam, lai zāģējamais zars „neatlektu” atpakaļ.
- Apzāģējot koku zarus vienmēr ir jāsāk no virsotnes un tad virzīties pamatnes pusē, ļaujot nozāģētiem zariem brīvi krist. Tomēr dažkārt labāk ir apzāģēt apakšējos zarus (S zīm.).
- Ir jābūt uzmanīgam zāģējot zaru, kas var būt sasprīgti stāvoklī. Tāds zars pēc zāģēšanas var atlekt un iesist operatoram.


 Zarus nedrīkst zāģēt, kāpjot kokā. Nedrīkst stāvēt uz kāpnēm, platformām, balķiem un citās pozīcijās, kurās var zaudēt līdzsvaru un kontroli pār zāģi. Zāģis vienmēr ir jātur abās rokās.

APKOPE UN APKALPOŠANA


 Pirms zāģa tīrīšanas, pārbaudes vai remonta ir jābūt pārliecinātam, ka ierīces dzinējs ir izslēgts un auksts. Atslēgt vadu no aizdedzes sveces, lai izvairītos no gadījuma dzinēja iedarbināšanas.

UZGLABĀŠANA


- Pirms uzglabāšanas, kas ilgst vairāk par mēnesi, pilnīgi iztukšot degvielas sistēmu.
- Nolaist degvielu no degvielas tvertnes, ieslēgt dzinēju un ļaut, lai tas pārstātu strādāt izbeigušās degvielas dēļ.
- Ik sezonu izmantot jauno degvielu. Aizliegts degvielas tvertnei izmantot tīrīšanas līdzekļus, jo tie var bojāt dzinēju.
- Jāpievērš īpaša uzmanība tam, lai ventilācijas spraugas būtu vaļīgas.
- Plastmasas elementu tīrīšanai izmantot neagresīvo detergentu un ūsuli.
- Zāģi var apkalpot tikai atbilstoši dotajai instrukcijai. Visas citas darbības ir jāveic sertificētā servisa centrā.
- Nedrīkst veikt izmaiņas zāģa konstrukcijā.
- Kad zāģis netiek izmantots, to nepieciešams uzglabāt tīrībā plakanajā virsmā, bērniem nepieejamā sausā vietā.

 Svarīgi, lai uzglabāšanas laikā gumijas putekļi neuzkrātos uz degvielas sistēmas pamatelementiem, piemēram, karburatora, gaisa filtra, degvielas vada vai degvielas tvertnes. Degviela ar spirta (etilspirta vai metilspirta) piemaisījumu var absorbēt mitrumu, kas uzglabāšanas laikā var novest līdz degvielas maisījuma sastāvdaļu sadalīšanai un skābju veidošanās. Skābais benzīns var bojāt dzinēju.


GAISA FILTRS

 Netīrs gaisa filtrs samazina iekšdedzes dzinēja produktivitāti un palielina degvielas patēriņu. Gaisa filtrs ir jātīra ik pēc 5 zāģa darba stundām.


- Notīrīt gaisa filtra vāku (4) un apvidu ap to, lai vāka noņemšanas laikā netūriumi neieiektu karburatora kamerā.
- Atskrūvēt gaisa filtra vāku(g) griezumā (3) un noņemt gaisa filtra vāku (4).
- Izņemt gaisa filtru (4) (T zīm.).
- Izmazgāt filtru ūdenī ar ziepēm, noskalot tirā ūdenī un nosusināt.
- Piestiprināt gaisa filtru, pārliecinoties, ka rievas, kas atrodas gaisa filtra malā, atbilst gaisa filtra vāka (4) izciļņiem.
- Piestiprinot gaisa filtra vāku(4), nepieciešams pārliecināties, ka aizdedzes sveces vads un karburatora regulācijas skrūves atrodas tām atbilstošās vietās.

 Lai izvairītos no ugunsgrēka vai bīstamiem iztvaikojumiem, tad gaisa filtru nedrīkst mazgāt benzīnā un viegli uzliesmojošos šķīdinātājos.

CILINDRA RIBAS


 Putekļi, kas krājas uz cilindra ribām, var pārkarsēt dzinēju. Veicot gaisa filtra apkopes darbus, periodiski pārbaudīt un tīrīt cilindra ribas.

VADĪKLA UN ĶĒDE

 Ik pēc 5 darba stundām nepieciešams pārbaudīt vadīklas un ķēdes stāvokli.


- Pārvietot aizdedzes slēdzi (14) izslēgtā stāvoklī.
- Atlaist un atskrūvēt vadīklas nostiprinātājpuzgriežņus (7).
- Noņemt korpusu (10), vadīklu (20) un ķēdi (21).
- Attīrīt eļļas atveres un vadīklas (20) gropi (e) (U zīm.).
- Ieļļot priekšējo vadīklas ķēzratu (22) caur atveri (f), kas atrodas vadīklas priekšgalā (W zīm.).
- Pārbaudīt ķēdes (21) stāvokli.

ZĀĢA ĶĒDES ASINĀŠANA

 Ķēdi nepieciešams pievērst īpašu uzmanību. Ķēdi ir jābūt asai un tīrai, kas nodrošina efektīvu un drošu darbu. Darbs ar neasu ķēdi paātrina ķēdes, vadīklas un ķēdes piedziņas rata nolietojumu, bet galējā gadījumā var novest līdz ķēdes norausīšanai. Tāpēc arī ir svarīgi laicīgi asināt ķēdi. Zāģa asināšana ir sarežģīts process. Patstāvīgi asināšanai ir nepieciešami speciālie instrumenti, kā arī iemaņas. Ir ieteicams ķēdes asināšanu veikt kvalificētiem personālam.

DEGVIELAS FILTRS

- Atskrūvēt degvielas tvertnes vāciņu (15).
- Ar stieples āķi izņemt degvielas filtru (g) caur degvielas ieliešanas atveri (X zīm.).
- Noņemt degvielas filtru, izmazgāt vai nomainīt pret jauno.
- Piestiprināt degvielas filtru.
- Aizgriezt degvielas tvertnes vāciņu (15).

 Pēc degvielas filtra izņemšanas pieturēt degvielas caurulītes galu ar āķi. Degvielas filtra montāžas laikā ir jābūt uzmanīgam, lai degvielas caurulītē neieiektu neturumi.

ELLAS FILTRS

- Atskrūvēt eļļas tvertnes vāciņu (18).
- Ar stieples āķi izņemt eļļas filtru (h) caur eļļas ieliešanas atveri (Y zīm.).
- Nomažgāt filtru benzīnā vai nomainīt pret jauno.
- Likvidēt netirumus no tvertnes.
- Piestiprināt eļļas filtru.
- Aizgriezēt eļļas tvertnes vāciņu (18).

Ieliecot eļļas filtru tvertnei, nepieciešams pārļiecināties, ka tas saskaras ar priekšējo labo stūru.

AIZDEDES SVECE

- Periodiski ir jāpārbauda aizdedzes sveces stāvokli.
- Noņemt gaisa filtra (4) vāku.
- Izņemt gaisa filtra (d).
- Noņemt vadu (i) no aizdedzes sveces.
- Uzlikt sveču atslēgu (atrodas komplektācijā) un atskrūvēt aizdedzes sveci (Z zīm.).
- Attīrīt un noregulēt salaiduma vietas spraugu (0,65 mm) (nomainīt aizdedzes sveci, ja nepieciešams).

CITI NORĀDĪJUMI

- Pārbaudīt, vai nav degvielas noplūdes, atlaisto nostiprinājumu vai pamatelementu bojājumu, īpaši rokturu savienojumu un vadīklas piestiprināšanas vietu bojājumu. Ja tiks atklāti kādi bojājumi, tad pirms kārtējas lietošanas jābūt pārļiecbai, ka zāģis tika izremontēts. Jebkura veida defekti ir jānovērš tikai ražotāja sertificētiem servisiem.

TEHNISKIE PARAMETRI

NOMINĀLIE DATI

Kēdes zāģis ar iekšdedzes dzinēju	
Parametrs	Vērtība
Dzinēja tilpums	52 cm ³
Vadīklas lietderīgais garums	58G953 - 16, (400 mm) 58G954 - 18, (450 mm)
Dzinēja jauda	2 kW (2,7 KM)
Dzinēja griešanās ātrums kopā ar zāģēšanas sistēmu (maks.)	10500 min ⁻¹
Griešanās ātrums tukšgaitā	3000 min ⁻¹
Degvielas	Benzīns / eļļa (divtaktu) 25 : 1
Degvielas tvertnes tilpums	550 ml
Kēdes eļļa	SAE10W-30
Kēdes eļļas tvertnes tilpums	260 ml
Aizdedzes sistēma	Dzirksteles
Aizdedzes svece	L7T, BPM7A, CJ6Y
Eļļas padeves sistēma	Sūkņis ar automātisko regulatoru
Kēžrats (zobi x solis)	7T x 8,255 mm
Kēdes solis	0,325" (8,255mm)
Kēdes biezums	0,058" (1,47 mm)
Izmēri (LxWxH) (bez vadīklas)	270x235x225mm
Masa (bez vadīklas un kēdes)	5,53 kg
Kēdes vadīšana vadīklā	Kēžrats ar gultni
Griešanas sistēmas ātrums	4000 min-1
Degvielas patēriņš	1,63 l/h
Droseles tipa karburators	MP16
Kēdes tips	.325 0.058
Ražošanas gads	2021

58G953/58G954 - nozīmē gan elektroierīces tipu, gan arī apzīmējumu.

DATI PAR TROKSNI UN VIBRĀCIJĀM

Akustiskā spiediena līmenis	$L_{PA} = 96,7 \text{ dB (A) K=3dB (A)}$
Akustiskās jaudas līmenis	$L_{WA} = 110 \text{ dB(A) K=3dB(A)}$
Vērtība, kas mēra vibrāciju paštrinājumu (priekšējais rokturis)	$a_h = 7,907 \text{ m/s}^2 \text{ K}=1,5 \text{ m/s}^2$
Vērtība, kas mēra vibrāciju paštrinājumu (aizmugurējais rokturis)	$a_h = 6,879 \text{ m/s}^2 \text{ K}=1,5 \text{ m/s}^2$

Informācija par troksni un vibrāciju

Elektroierīces emitētā trokšņa līmenis ir aprakstīts caur emitētā

akustiskā spiediena līmeni L_{PA} un akustiskās jaudas līmeni L_{WA} (kur K ir mērījuma neprecizitāte). Elektroierīces emitētās vibrācijas ir aprakstītas caur vērtību a_h , kas mēra vibrāciju paštrinājumu (kur K ir mērījuma neprecizitāte).

Šajā instrukcijā norādītais emitētā akustiskā spiediena līmenis L_{WA} akustiskās jaudas līmenis L_{WA} kā arī vērtība a_h , kas mēra vibrāciju paštrinājumu, ir mērīta saskaņā ar standartu EN ISO 11681-1A:2011. Norādītā vērtība a_h kas mēra vibrāciju paštrinājumu, var tikt izmantota elektroierīču salīdzināšanai un vibrācijas ekspozīcijas sākotnējam novērtējumam.

Dotais vibrāciju līmenis ir reprezentatīvais lielums attiecībā uz elektroierīces pamatizmantošanas mērķiem. Ja elektroierīce tiks izmantota citiem mērķiem vai ar citiem darbinstrumentiem, vibrāciju līmenis var mainīties. Augstāku vibrācijas līmeni ietekmēs nepietiekama vai pārāk reta elektroierīces kopšana. Iepriekš minētie iemesli var palielināt vibrācijas ekspozīciju visā darba periodā.

Lai precīzi novērtētu vibrācijas ekspozīciju, jāņem vērā periodi, kad elektroierīce ir izslēgta vai ir ieslēgta, bet netiek izmantota darbam. Detalizēti novērtēt visus faktorus, kopējā vibrācijas ekspozīcija var kļūt ievērojami mazāka.

Lai aizsargātu lietotāju no vibrāciju izraisītām sekām, jāievieš tādi papildu drošības līdzekļi kā ierīces un darbinstrumentu cikliskā apkope, roku atbilstošas temperatūras nodrošināšana un atbilstoša darba organizācija.

VIDES AIZSARDZĪBA



Produktus, kurus baro iekšdedzes dzinēji, nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Tie ir jānodod utilizācijai attiecīgiem uzņēmumiem. Informāciju par utilizāciju var sniegt produkta pārdevējs vai vietējie varas organi. Izlietotā iekārta satur virēl kaitīgas vielas. Iekārta, kura netika pakļauta atbilstošai izvejuvai pārstrādei, rada potenciālus draudus videi un cilvēku veselībai.

* Ir tiesības veikt izmaiņas.

„Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa (turpmāk Grupa Topex) ir galveno ofisu Varšavā, ul. Pograniczna 2/4, informē, ka visa veida autoritātes attiecībā uz dotās instrukcijas (turpmāk „Instrukcija”) saturu, tai skaita uz tās tekstiem, samazinātām fotogrāfijām, shēmām, zīmējumiem, kā arī attiecībā uz tās kompozīciju, pieder tikai Grupa Topex, kuras ir aizsargātas ar likumu saskaņā ar 1994. gada 4. februāra „Likumu par autoritātesbām un blakustiesībām” (Likumu Vēstnesis 2006 nr. 90, 631. poz. ar turpm. izm.). Visas Instrukcijas kopumā vai tās noteikto daļu kopēšana, atpazīšana, publicēšana vai modificēšana komercijas mērķiem bez Grupa Topex rakstiskās atļaujas ir stingri aizliegta, pretējā gadījumā pārkāpējs var tikt saukts pie kriminālas vai administratīvās atbildības.



ALGPĀRASE KASUTUSJUHENDI TĻĢE BENSIINMOOTORIGA KETSSAAG

58G953/58G954

TĀHELEPANU: ENNE SEADMĢEGA TĻTĢTAMA ASUMIST LUGEJE HOOLIKALT LĀBI KĀESOLEV JUHEND JA HOIDKE SEE ALLES HILISEMAKS KASUTAMISEKS.

TĀIENDAVID OHUTUSJUHISED

BRSNIINMOOTORIGA KETSSAAGIDE KASUTAMIST PUUDUTA-VAD OHUTUSJUHISED

Ettevaatus!

- Isikutel, kes ei ole tutvunud juhendi tekstiga on keelatud kettsaagi kasutada.
- Kasutage kettsaagi eranditult vaid puudu saagimiseks.
- Ketsae kasutamine muul eesmärgil võib olla ohtlik ja sae kasutaja vastutab ise tĳales utaluses sellise kasutusviisi tagajĳrjel tekkinud riskide eest.
- Tootja ei vastuta sae mitteotstarbekohase kasutamise tĳttu tekkinud kahju eest.

TĻTĻKOHT

- a. Hoidke tĻtĻkoht korras ja jĳlgige, et see oleks hĳsti valgustatud. Korratu ja halvasti valgustatud tĻtĻkoht vĻib pĻhjustada ĳnnetusi sae kasutamisel.

b. **Ärge lubage töökohta lapsi ega kõrvalisi isikuid.** Tähelepanu hajumine võib põhjustada kontrolli kaotamist seadme üle.

INIMESTE OHUTUS

a. **Kasutage isikukaitsevahendeid, nagu kaitsekombinesoon, kaitseprillid, kaitsejalatsid, kiiver, kõrvaklapid ja nahkkindad.** Kaitsevarustuse nõuetekohane kasutamine vähendab kehavigastuste tekke ohtu.

b. **Ärge ülehinnake oma võimeid. Seiske töö ajal kindlal pinnal ja hoidke tasakaalu.** See võimaldab säilitada parem kontroll sae üle ettenägematutes olukordades.

c. **Ärge kandke liiga avaraid riideid ega ehteid. Hoidke oma juuksed, riided ja kindad seadme liikuvatest osadest eemal.** Avarad riided, ehted ja pikad juuksed võivad jääda seadme liikuvate osade vahele.

TRANSPORTIMINE JA HOIDMINE

a. **Sae transportimise ajaks lülitage välja sae mootor, paigaldage saeketi kate ja pange peale saeketi pidur.** Töötava ja blokeerimata kettsae tõstmine ja transportimine võib viia kehavigastuste tekkeni.

b. **Saagi on võimalik kanda vaid esikäepidemest hoides.** Muud kohad ei taga piisavalt kindlat haaret, mis omakorda võib viia kehavigastuste tekkeni.

c. **Kontrollige saagi regulaarselt. Kontrollige liikuvate osade õiget asendit ja kinnituste tugevust, veenduge, et kõik osad oleksid terved ning kontrollige muid tegureid, mis võivad mõjutada sae tööd.** Kui ilmnevad vigastused, tuleb saag enne kasutamist parandada. Paljude õnnetuste põhjuseks on sae vale hooldus.

d. **Saekett peab olema terav ja puhas.** Saeketi õige hooldus vähendab keti kinnijäämise ohtu ja lihtsustab seadme kasutamist.

SAE KASUTAMINE JA HOOLDUS

a. **Kontrollige regulaarselt sae piduri tööd.** Mittetöökorras pidur võib põhjustada saeketi mittepeatumise ja viia seega kehavigastuste tekkeni.

b. **Puhastage seade iga kord pärast töö lõpetamist hoolikalt, lisaks sellele puhastage isikukaitsevahendid ja hooldage tundlikke komponente.**

TÖÖTAMINE


- Enne saeketi piduri vabastamist lülitage sae mootor välja.
- Olge eriti ettevaatlik tööoperatsiooni lõpetamisel, kui saag ei toetu enam saetavale materjalile ja võib inertsjõu mõjul saaga töötajat vigastada.
- Pikaajalisel saagimisel võib saaga töötajal sõrmed ja peopesa sündasendi tõttu „ära surra”. Sellisel juhul tuleb töö õigeaegselt katkestada, sest kae „suremine” vähendab saagimistäpsust.
- Saega töötamise ajal on keelatud süütdetada, kasutada lahtist tuld.
- Sae kütusepaagi täitmisel bensini ja õli seguga peab sae mootor olema alati välja lülitatud ja jahtunud, sest kütus võib laiali valguda ja sae kuumade osade mõjul süttida.
- Kui ilmnevad kütuseleked, ei tohi saagi käivitada, sest see võib viia tulekahjuni.
- Töötamise ajal kuumeneb saag tugevalt, olge ettevaatlik ja ärge puudutage kaitsmata kehaosadega sae kuumi osi.
- Saagi tohib kasutada vaid üks isik korraga. Ülejäänud isikud peavad viibima väljaspool sae tööpiirkonda. Eriti tuleb saega töötamise kohast hoida eemal lapsed ja loomad.
- Sae käivitamise ajal ei tohi saekett toetuda saagimiseks mõeldud materjalile ega puutuda vastu muid esemeid.
- Töötamise ajal hoidke saagi kindlalt mõlema käega, kasutades mõlemat käepidet. Säilitage kindel kehahoiak.
- Saagi ei tohi kasutada lapsed ega alaealised. Saagi tohib edasi anda vaid täiskasvanud isikutele, kes teavad, kuidas seda kasutada. Kui annate sae edasi teistele isikutele, andke neile ka käesolev kasutusjuhend.
- Kui tunnete väsimust, katkestage viivitamatult töö saaga.
- Enne saagimise alustamist seadke keti piduri kang alati õiges asendisse (tõmmake enda poole). See on samaaegselt ka peopesa katteks.
- Eemaldage kettsaag saetavalt materjalilt alati töötava saeketiga.
- Erikujuliste ja peenikeste halgude saagimiseks kasutage tuge (saepukki). Ärge saagige mitut detaili korraga (üksteise peale asetatuna) ega materjali, mida hoiab teine isik, samuti ärge hoidke saetavat materjali jalaga.
- Kui saete pikemaid elemente, kinnitage need vastavalt.
- Kaldu asetseva materjali saagimisel teostage saagimisoperatsioon alati suunaga ülespoole.

- Kui saete materjali lõpuni läbi, kasutage alati toetuspunktina harktuge. Hoidke saagi tagumisest käepidemest ja juhtige seda esimese käepideme abil.
- Kui teil ei õnnestu saetavat materjali ühe korraga läbi saagida, tõmmake saagi pisut tahapoole, tõstke harktugi edasi ja jätkake saagimist, tõstes pisut tagumist käepidet.
- Horisontaalse saagimise korral seiske saagimisjoone suhtes vähemalt 90° nurga all. Selline töö nõuab teravatud tähelepanu.
- Juhul, kui saete saeketi ülemise poolega ja saekett peaks saagimise ajal takerduma, võib toimuda nn tagasilöökk, mis on suunatud saega töötaja poole. Seepärast peaks võimalusel saagima saeketi alumise poolega, et saeketi takerdumisel oleks tagasilöökk suunatud saega töötajast eemale.
- Kui saete puitu, mis lõheneb pilbasteks, olge eriti tähelepanelik. Eralduvad pilpad võivad lennata mistahes suunas (**kehavigastuste oht!**).
- Kasvavate puude küljest tohib oksid lõigata vaid vastava koolituse läbinud isik! **Lõigatud okste kontrollimatu kukkumine võib viia kehavigastuste tekkeni!**
- Ärge saagige saeketi tipuga (**tagasilöögi oht**).
- Olge eriti ettevaatlik okstega, mis on pinge all. Ärge saagige altpoolt vabalt rippuvaid oksid.
- Seiske alati saetava oksa oletatava kukkumisjoone küljel.
- Puude langetamisel on oht, et langetatava puu või läheduses olevate puude küljest kukuvad alla murdunud oksad. Sellisel juhul olge eriti ettevaatlik, et vältida kehavigastuste ohtu.
- Kallakutel peab saega töötaja seisma alati saetavast puust ülevalpool, mitte aga allpool.
- Pöörake tähelepanu tüvele, mis võib saagimise ajal teie suunas kukkuda. **Vajadusel hüpake eest!**
- Töötav saag kipub hetkel, kui juhtplaadi tipp vastu saetavat materjali puutub, pöörduda. Sellisel juhul võib saag kontrollimatult saega töötaja poole liikuda (**kehavigastuste oht!**).
- Ennepuude langetamist tuleb töökoht ette valmistada. Eemaldage puude alumised, segavad oksad ja puhastage pind puutüve ümber.
- Ärge töötage väga tugeva tuulega, mis võib muuta puude langemise eeldatavat suunda ja puude kontrollimatut murdumist.
- Keelatud on teha raietööd näiteks udust, vihmast või lumesajust põhjustatud halva nähtavuse korral.
- Keelatud on kasutada saagi kõrgemal oma käte kõrgusest või seistes puul, redelil, tellingutel jms.
- Töökohta läheduses peab olema olemas hästi varustatud esmaabiaspatsioon.

Tagasilöögi vältimiseks pidage kinni järgnevatest juhetest:

- Ärge kunagi saagige keti juhtplaadi tipuga!
- Alustage alati saagimist juba käivitatud saega!
- Veenduge, et saekett oleks nõuetekohaselt teritatud.
- Ärge kunagi saagige korraga rohkem kui ühte oksa. Saagimise ajal pöörake tähelepanu ka kõrvalokstele. Kui saete puutüve läbi, pöörake tähelepanu ka läheduses asuvate puude tüvedele.

Kasutatud piktogrammide selgitused.



1. Tähelepanu, kasutage spetsiaalseid ohutusvahendeid
2. Tulekahju oht
3. Heitgaaside mürgituse oht

- Kasutage kaitsekindaid
- Enne hooldus- või parandustööd lülitage mootor välja ja ühendage süüteküünl lahti
- Lugege kasutusjuhend läbi ning järgige selles toodud hoiatusi ja ohutusjuhiseid!
- Kasutage kiivrit, kaitseprille ja kõrvaklappe
- Tagasilöögi oht
- Kasutage kaitserõivaid
- Kasutage kaitsejalanõusid
- Hoidke käed ja jalad löökelementidest eemal

EHITUS JA KASUTAMINE

Bensiinimootoriga kettsaag on käsitööriist. Saagi toidab õhkjahutusega kahetaktiline bensiinimootor. Seda tüüpi tööriistad on mõeldud kasutamiseks koduaias. Saagi võib kasutada puude mahavõtmiseks, okste saagimiseks, küttepuidu ja kaminapuude tegemiseks ning muudeks puidu saagimist nõudvateks töödeks.



Keelatud on kasutada elektriseadet vastuolus selle määratud otstarbega!

JOONISTE SELGITUS

Alltoodud numeratsioon vastab käesoleva juhendi joonistel toodud seadme elementide numeratsioonile.

- Käiviti kangil lukk
- Õhuklapi hoob
- Õhufiltri kate nupp
- Õhufiltri kate
- Esimene käepide
- Piduri kang
- Juhtplaadi kinnitusmutrid
- Keti pingutuskrüvi
- Õlikoguse reguleerimise krüvi
- Korpus
- Käiviti kang
- Põhikäpide
- Käivitustross
- Süütelüliti
- Kütusepaagi kork
- Karburatori reguleerimiskruvid L ja H
- Tühikäigu reguleerimiskruvi T
- Õlipaagi kork
- Harktugi
- Juhtplaat
- Kett
- Juhtplaadi ketiratta auk

* Võib esineda erinevusi joonise ja toote enda vahel

KASUTATUD GRAAFILISTE SÜMBOLITE SELGITUS



TÄHELEPANU



ETTEVAATUST



PAIGALDUS / SEADISTAMINE



INFO

VARUSTUS JA TARVIKUD

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. Juhtplaadi kate | - 1 tk |
| 2. Juhtplaat | - 1 tk |
| 3. Kett | - 1 tk |
| 4. Tugi + poldid | - 1 komplekt |
| 5. Bensiini- ja õlisegu mahuti | - 1 tk. |
| 6. Künnavõti koos kruvikeerajaga | - 1 tk |
| 7. Kruvikeeraja | - 1 tk |
| 8. Kuuskantvõti | - 2 tk |
| 9. Viil | - 1 tk |

ETTEVALMISTUS TÖÖKS

KETTSAE TRANSPORTIMINE

Enne, kui asute kettsaagi transportima, paigaldage juhtplaadid ja ketile alati juhtplaadi kate. Kandke kettsaagi alati esimesest käepidemest. Keelatud on kanda kettsaagi põhikäepidemest. Kui sooritate järjest mitu saagimisoperatsiooni, tuleb saag vahepeal süütelülitist välja lülitada.



TOE PAIGALDAMINE

Turvalisuse eesmärgil peab tugi alati olema sae külge kinnitatud. See on toetuspunkt ja vähendab tagasilöögi ohtu.



- Kinnitage tugi (19) sae korpuse külge (poldid on saega kaasas).



SAE JUHTPLAADI JA KETI PAIGALDAMINE

Keti pinget saab reguleerida reguleerimistihvti ja reguleerimispoli abil. On väga oluline, et juhtplaadi paigaldamise ajal istuks reguleerimispoli tihtv juhtplaadi avases.



Poldi keerates saate nihutada tihtv ette- või tahapoole. Need elemendid tuleb asetada oma kohale enne, kui asute juhtplaati saele paigaldama.



Sa juhtplaat ja kett tarnitakse saest eraldi.

- Piduri kang peab (6) olema ülemises (vertikaalses) asendis (**joonis A**).
- Keerake lahti juhtplaadi kinnitusmutrid (7) ja eemaldage korpus (10).
- Asetage kett siduri taga asetsevale juhtplaadi ketirattale.
- Asetage juhtplaat (20) juhtpoltidele (c) (libistades selle siduri taha) ja lükake vedava ketiratta poole (**joonis B**).
- Asetage kett (21) altpoolt juhtplaadi ketirattale (22).
- Libistage juhtplaati (20) vedava ketiratta suunas nii, et keti lüüd asetuskid juhtplaadi soonde.
- Veenduge, et keti pingutuspoli (8) tihtv (a) asuks juhtplaadi (20) alumise avause (b) keskel (vajadusel reguleerige) (**joonis B**).
- Paigaldage korpus (10) oma kohale ja kinnitage ettevaatlikult juhtplaadi kinnitusmutritega (7).
- Pingutage saekett keti pingutuspoli (8) abil parajaks. Keti pinget on õige juhul, kui seda annab horisontaalses asendis juhtplaadi keskkohast 3-4 mm juhtplaadist eemale tõmmata.
- Keerake tihedalt kinni juhtplaadi kinnitusmutrid (7), hoides käega juhtplaadi tipust.



Enne juhtplaadi ja keti paigaldamist kontrollige keti löiketerade asetust (keti õige asetust juhtplaadil on näidatud juhtplaadi otsal). Et vältida käte vigastamist keti teravate servade vastu, kandke keti kontrollimise ja paigaldamise jala alati kindaid.



Laske uuel ketil umbes viis minutit ilma koormuseta liikuda. Sellel etapil on väga oluline keti õlitamine. Seda aja möödudes kontrollige keti pinget ja vajadusel reguleerige seda. Kontrollige ja reguleerige keti pinget piisavalt sageli, sest liiga lõdvalt asetuv kett võib kergesti juhtplaadilt maha kukkuda, kiiremini kuluda või põhjustada juhtplaadi liiga kiiret kulumist.



SAE PAAGI TÄITMINE ÕLIGA

Uue sae õlipaak on tühi. Enne esimest kasutust täitke see õliga.

- Keerake lahti õlipaagi kork (18).
- Valage paaki maksimaalselt 260 ml õli (jälgi, et õlipaagi täitmise ajal ei sattuks selsse mingeid võõrkehi).
- Keerake õlipaagi kork kinni (18).



Ärge kasutage kasutatud või regenereeritud õli, sest see võib kahjustada õlipumpa. Kasutage aasta läbi SAE 10W/30 tüüpi õli või suvel SAE 30W/40 tüüpi ja talvel SAE 20W/30 tüüpi õli.



KÜTUSEPAAGI TÄITMINE

Kütusepaagi täitmise ajal jälgige, et:

- Mootor oleks välja lülitatud.
- Kütus ei valguks laiali.



Bensiini (plivaba, oktaanarv 95) segamisel õige koguse kahetaktiliste mootorite mootoriõliga lähtuge alltoodud tabelist.

SEGU SOOVITATAVAD PROPORTSIOONID

Töötingimused	Bensiin : õli
Esimesed 20 töötundi	20 : 1
Pärast 20 töötundi	25 : 1



- Keerake lahti kütusepaagi kork (15).
- Valage paaki eelnevalt ettevalmistatud kütusesegu (maksimaalselt 550 ml).
- Keerake kütusepaagi kork (15) kinni.



Enamus bensiinimootorite probleeme on otseselt või kaudselt seotud kasutatud kütusega. Olge eriti tähelepanelik, et mitte segada kütusesegusse neljataktilistele mootoritele mõeldud õli.

TÖÖTAMINE / SEADISTAMINE

MOOTORI KÄIVITAMINE

Töötamise ajal hoidke kettsaagi mõlema käega.



- Kontrollige, et kütusepaak ja õlipaak oleksid täidetud.

- Veenduge, et piduri kang (6) oleks pidurdusasendis (lükatud ette).
- Kui mootor on külm, tõmmake välja õhuklapi hoob (2).
- Pumbake kütus mootoris, tõmmates mitu korda järjest käivitustrossi (13).
- Seadke süütelüliti (14) sisselülitatud asendisse (joonis C).
- Asetage saag stabiilsele alusele (maapinnale).
- Hoides saagi kindlat vastu maale tõmmake käivitustrossi (13) alguses nõrgemalt kuni kuulete siduri haakumist, seejärel tõmmake trossti tugevamalt (joonis D).
- Tõmmake käivitustrossi (13) kuni saag hetkeks käivitub ja siis uuesti välja lülitub.
- Kui saag on käivitatud, vajutage alla käiviti kangi lukk (1) ja vaakumi väljalülitamiseks lükake ettevaatlikult alla käiviti kang (11) (õhuklapi hoob liigub automaatselt väljalülitatud asendisse).
- Juba väljalülitatud vaakumiga tõmmake uuesti käivitustrossi (13) kuni mootori käivitumiseni (võimalik, et peate trossti mitu korda nõksutama).
- Laske mootoril üles soojeneda. Vajadusel suurendage pööreid, vajutades kergelt käiviti kangi (11).
- Seadistage piduri kang (6) väljalülitusasendisse (tahapoole lükatud).
- Sooritage lõige.



On keelatud hoida mootori käivitamise ajal saagi käes. Käivitamise hetkel peab saag olema maha toetatud ja tugevalt ja tugevalt kinni hoitud. Veenduge, et kett saaks liukuda vabalt, puutumata kokku mistahes esemetega. Ärge saagige mistahes materjale ülestõmmatud õhuklapi hoovaga.

MOOTORI SEISKAMINE



- Vabastage käiviti kang (11) ja laske mootoril paar minutit vabakäigul töötada.
- Seadke süütelüliti (14) väljalülitatud (STOP) asendisse.

KETI ÕIGE ÕLITAMINE



Enne töö alustamist, kontrollige keti õlitust ja õli taset õlipaagis. Käivitage saag ja hoidke seda maapinna kohal. Kui märkate maapinnal aina suurenevast õlilaiku, tähendab see, et saeketi õlitussüsteem toimib korralikult (joonis E). Kui õlilaiku üldse ei tekki või kui see on väga väike, reguleerige õlikogust õlikoguse reguleerimiskruvi (9) abil. Juhul kui õlikoguse reguleerimine ei avalda mingit mõju, puhastage õli väljalaskeava, ülemine keti pingutusava ja õlikanal või kontakteeruge teenindustöökohaga.



Reguleerimistoimingud teostage alati väljalülitatud sae juures, pidades kinni ohutusnõuetest. Ärge laske juhtplaadi reguleerimistoimingu ajal maapinnaga kokku puutuda. Ohutuse huvides jätkke sae ja maapinna vahele vähemalt 20 cm.



Õlikoguse reguleerimiskruvi (9) abil seadistage tehtava töö tingimustele vastav õlikogus.

- Asend „MIN“ – õli pealevool väheneb.
- Asend „MAX“ – õli pealevool suureneb (joonis F).

Kõva ja kuiva puidu saagimisel ning saagimisel kogu juhtplaadi tööolatuses, seadistage reguleerimiskruvi (9) asendisse „MAX“.

Pehme ja niiske puidu saagimisel või juhul, kui kasutate vaid osa juhtplaadi tööolatuses, võib õli pealevoolu vähendada, selleks keerake reguleerimiskruvi (9) asendi „MIN“ suunas.



Õlipaak peaks tühjaks saama samal ajal, kui saab tühjaks kütusepaak. Kütusepaagi täitmisel ärge unustage ka õlipaaki õli lisada.

KETI ÕLITAMISE VAHENDID



Sae keti ja juhtplaadi vastupidavus sõltub suurel määral kasutatava määrdaine kvaliteedist. Kasutage eranditult vaid kettisaagidele mõeldud määrdaineid.



Ärge kunagi kasutage sae keti õlitamiseks kasutatud või regenereeritud õli.

KETI JUHTPLAAT



Juhtlaud (20) kuulub eriti intensiivselt esi- ja alaosast. Vältimaks juhtplaadi kulumist vaid ühelt poolt tuleks see iga kord, kui teritate saeketti, teist pidi keerata. Samal ajal puhastage ka juhtplaadi soont ja õliavasid. Juhtplaadi soon on nelinurkse kujuga. Kontrollige soont kulumisnurga all. Asetage mõttejoonlaud juhtplaadi soone ja keti hamba sisemise pinna vastu. Kui nende vahel on märgata pragu, on juhtplaadi soon korras. Vastasel juhul tuleb juhtplaat tunnistada kulunud ja välja vahetada.

KETIRATAS



Vedav ketiratas on eriti kiiresti kulune element. Kui ketiratta hammastele

tekkivad selged kulumis jäljed, tuleb ratas välja vahetada. Kulunud ketiratas vähendab tunduvalt saeketi vastupidavust. Laske ketiratas välja vahetada autoriseeritud hooldustöökohas.

KARBURAATORI REGULEERIMINE



Sae karburaator on reguleeritud tootjatehases, kuid töötingimuste muutudes võib see vajada täiendavat reguleerimist. Enne kui asute karburaatori reguleerimisele, veenduge, et paigaldatud oleks uued õhu- ja kütusefilter ja kütusepaak täidetud sobiva kütuseseguga.



Karburaatori reguleerimine toimub paigaldatud juhtplaadi ja saeketiga.

- Keerake mõlemad reguleerimiskruvid (L ja H) (16) kinni, kuni tunnete vastupanu (ärge keerake liiga tugevalt) (joonis G).
- Keerake algatuseks keerake mõlemat reguleerimiskruvi (16) lahti järgnevalt:
 - Kurvi L: 1 1/4 pööret
 - Kruvi H: 1 3/8 pööret
- Käivitage mootor ja laske sellel poolest saati allavajutatud käiviti kangiga (11) üles soojeneda.
- Kui mootor on üles soojenenud vabastage käiviti kang (11) ja laske mootoril tühikäigul töötada.
- Keerake kruvi (L) aeglaselt paremale, kuni asendini, milles tühipöörded on maksimaalsed ning seejärel keerake 1/4 pööret tagasi.
- Keerake tühikäigu reguleerimiskruvi (T) (17) vasakule kuni juhtplaadi seisumiseni. Kui tühipöörded on liiga madalad, keerake kruvi paremale (joonis G).



Välgite summuti puudutamist. Kuum summuti võib põhjustada tõsiseid põletusi.

KETI PIDUR



Kirjeldatav saag on varustatud automaatse piduriga, mis katkestab juhtplaadi liikumise juhul, kui saagimise ajal tekib tagasilöökk. Pidur käivitub automaatselt piduri korpusse siseküljele kinnitatud andurile mõjuva inertsijõu. Keti piduri võib käivitada ka käsitsi, kui lükata piduri kang (6) juhtplaadi (20) suunas. Keti piduri käivitamisel lõpeb keti liikumine 0,12 sekundi jooksul.



PIDURDUSFUNKTSIOONI KONTROLLIMINE

Iga kord enne sae kasutamist kontrollige piduri korrasolekut.

- Asetage töötav saag maapinnale ja viige sae mootor täielikult avatud käivitiga 1-2 sekundiks maksimaalsele pöördekiirusele.
- Tõmmake piduri kangi (6) ettepoole. Kett peab koheselt seiskuma.
- Kui kett peatub aeglaselt või ei peatu üldse, tuleb piduri lint ja siduri trummel enne sae järgmist kasutamist välja vahetada.
- Piduri vabastamiseks tõmmake piduri kangi (6) põhikäepideme (12) suunas kuni kuulete luku sulgumise iseloomulikku klõpsatust.



On eriti oluline kontrollida iga kord enne sae käivitamist keti piduri toimimist ja seda, kas kett on piisavalt terav, sest nii saate vähendada võimalikku tagasilöögi ohtu.



PIDURI AKTIVEERIMISE KONTROLLIMINE

Selle kontrolltoimingu läbiviimise ajal peab sae mootor olema välja lülitatud.

- Tõstke saag umbes 35 cm kõrgusele puitelemendist, hoides seda esimesest käepidemest (5) ja põhikäepidemest (12).
- Laske esimesest käepidemest (5) lahti ja laske juhtplaadil oma raskuse all ettepoole vajuda, kuni see puutub vastu puitelemendi (joonis H).
- Juhtplaadi kokkupuute hetkel puitelemendiga peab sae pidur sisse lülituma (piduri kang (6) liigub iseenesest ettepoole rakendunud piduri asendisse).



Enne töö alustamist veenduge, et sa pidur töötaks nõuetekohaselt. Juhul, kui pidur ei tööta nõuetekohaselt, tuleb enne töö alustamist lasta see autoriseeritud töökohas reguleerida või parandada.



Mootori töötamine kõrgel pööratel sisselülitatud ketipiduriga põhjustab sae siduri ülekuumenemist. Kui keti pidur lülitub sisse mootori töötamise ajal, tuleb koheselt vabastada käiviti kang ja hoida sae mootor tühikäigul.



SAE KETI PINGUTAMINE



Saega töötamise ajal venib sae kett kuumuse mõjul välja. Väljaveninud kett muutub lõdvaks ja võib juhtplaadilt ära kukkuda.

- Keerake lahti juhtplaadi kinnitusmutrit (7).
- Veenduge, et kett (21) asetuks juhtplaadi (20) juhtsoones.
- Kruvikeeraja abil keerake keti pingutusruuvi paremale (8) kuni kett on korralikult pingul (hoides juhtplaati ettevaatlikult horisontaalsena).
- Kontrollige uuesti keti pinget (ketti peab saama tõmmata juhtplaadi keskkohas 3-4 mm kaugusele) (joonis I).



- Keerake juhtplaadi kinnitusmutrid (7) korralkult kinni.
- Ärge reguleerige saeketti liiga pingule. Kui pingutate kuuma saeketti, võib see jahtudes osutada liiga pingul olevaks.



KETTSAEGA TÖÖTAMINE

- Enne, kui asute plaanitava saagimistö juurde, tutvuge käesoleva juhendi punktiga, milles on juttu kettsae kasutamise ohutusest. Harjutamiseks proovige kõigepealt saagida mõnd üleilgset puidutükki. See võimaldab teil paremini tutvuda sae võimalustega.
- Pidage saega töötamisel alati kinni ohutusjuhustest.
- Ketsaasi tohib kasutada eranditult vaid puudu saagimiseks. Keelatud on saagida muid materjale.
- Tekkiv vibratsioon ja tagasilöögi oht on erinevate puiduliikide saagimisel erinevad.
- Ärge kasutage ketsaasi kangina esemete tõstmiseks, nihutamiseks või eraldamiseks. Saeketi takerdumisel seisake sae mootor ja lõõge sae vabastamiseks puitu plastmisset või puidust kiil (joonis J). Käivitage saag uuesti ja alustage ettevaatlikult uut saagimisoperatsiooni.
- Keelatud on kinnitada saagi stantsinaarselt kohale.
- Keelatud on kasutada koos saega tarvikuid, mida sae tootja ei ole soovitanud.
- Saagimise ajal ei ole vaja tugevalt saele vajutada. Kui mootor töötab äielikult avatud käivitiga, piisab vaid kergest vajutusest.



Kui saag töötamise ajal puitu kinni jääb, ei tohi seda jõuga välja tõmmata. See võib põhjustada kontrolli kaotamist sae üle ja tekitada saega töötajale kehavigastusi ja/või kahjustada saagi.



Enne töö alustamist tuleb keti pidur vabastada.

- Vajutage alla käiviti kangil luku nupp (1) ja käiviti kang (11) (enne töö alustamist oodake kuni saag saavutab täispöördekiiruse).
- Hoidke saag täispöördekiirusel.
- Viige saag puidule ja alustage saagimist. Vajutage saagi kergelt allapoole (joonis K).
- Et mitte kaotada kontrolli sae üle, lõpetage enne saagimisoperatsiooni lõppu saele vajutamise.
- Kui olete saagimise lõpetanud, vabastage käiviti kang (11) ja laske sael tühikäigul töötada.



Enne sae käest panemist, lülitage selle mootor välja. Sae hoidmine kiiretel pööretel ajal, kui te sellega puitu ei sae, põhjustab sae osade liigset kulumist.



KAITSE TAGASILÖÖGI EST

Tagasilöögi all mõistetakse ketsae juhtplaadi liikumist üles ja/või alla, mis võib toimuda juhul, kui sae juhtplaadi ülaoosas asetsev detail puutub kokku takistusega.

- Veenduge, et saetav materjal püüsks kindlalt kohal.
- Kasutage materjali paigal hoidmiseks klambreid.
- Käivitamise ja töötamise ajal hoidke saagi mõlema käega.
- Tagasilöögi ajal liigub saag kontrollimatult, selle tagajärjel lödveneb saekett (joonis L).
- Korralkult teritamata kett suurendab tagasilöögi ohtu.
- Ärge kunagi teostage saagimisoperatsiooni oma käte joonest kõrgemal.



Vältige saagimist juhtplaadi tipuga, sest see võib põhjustada sae järsku ja tugevat pörkimist tahapoole ja üles. Ketsaega töötamise ajal kasutage saagi alati täisvarustuses ja kandke vastavalt isikukaitsevahendeid.



Ohutuselementide eemaldamine, vahe hooldus ja konserveerimine, juhtplaadi või saeketi mittenoetehokane vahetamine võivad suurendada kehavigastuste tekke ohtu tagasilöögi korral. Saagi ei tohi mingil viisil ise ümber teha. Omavoliliselt ümber teha sae kasutamisel, kaotab kasutaja kõik sae garantiiga seotud õigused. Garantii muutub kehtetuks ka juhul, kui sae kasutamisel ei peeta kinni käesolevas juhendis toodud informatsioonist.



PUITDETAILIDE SAAGIMINE

Puitdetailide saagimisel pidage kinni ohutut tööd puudutatavest juhustest ja käituge vastavalt neile.

- Veenduge, et detail oleks kindlalt paigal.
- Lühemad detailid kinnitage enne saagimist klambrite abil.
- Ketsaega togib saagida eranditult vaid puitu ja puidulaadseid materjale.
- Enne saagimise alustamist veenduge, et saag ei puutuks vastu kive või naelu, mis võib põhjustada sae käest lendamist ja sae vigastamist.
- Vältige olukordi, kus saag võiks puutuda vastu traatpõrdeid, maapinda vms.
- Kui vähegi võimalik, saagige oksid juhtplaadi keskosaga, vältige juhtplaadi tipu kasutamist.



PUUDE LANGETAMINE

Määrake kindlaks puu langemise suund, pidades silmas tuule suunda, puu kallet, raksetemate okste asendid, puu langemiseoperatsiooni raskusaset ja muid tegureid.

- Langetatava puu ümbruse puhastamisel valmistage ette ka kindel pinnas, mille saate puu langemise ajal seista ja koht, kuhu puu langemisel saaksite kõrvale astuda.
- Määrake kindlaks ja puhastage kaks „põgenemisrada“, mis asuksid 45° nurga all puutuve oadatala langemise joone vastasküljel oleva joone suhtes. Nendel radadel ei tohi olla mingeid takistusi (joonis M).
- Saagige puu tüvi üle kolmandiku ulatuses läbi selle küljelt, kuhu tüvi hiljem oletatavalt langeb (joonis N).
- Sooritage esialgse lõikuse vastasküljele langentav lõikus esialgse lõike alumisest pinnast veidi kõrgemal tasandil.
- Sobival hetkel lõõge tüvesse kiilud, et vältida sae keti kinnijäämist.
- Tüvi tuleb lõplikult langutada kiilu lõõmisega, mitte tüve lõpuni läbi saagides.



Puude langemisel pidage kinni kõigist ohutusjuhustest ja toimige järgnevalt viisil:

- Kui sae kett takerdub, jätke saag seisma ja vabastage kett kiilu abil. Kasutage puidust või plastiist kiile. Ärge kunagi kasutage terasest ega malmist kiile.
- Langedes võib puutüvi endaga kaasa tõmmata ka kõrvalasuval puid.
- Ohutu tsoon võrdub 2,5 langetatava puu pikkusega (joonis M).
- Kui olete puude langemisel algaja või kogenematu, läbige iseõppimise asemel vastav kooolitus.



Puid on keelatud langutada järgmistel juhtudel:

- Kui ohutussoonis ei ole võimalik luua sobivaid tingimusi udu, vihma, lume või pimeduse tõttu.
- Kui tuule või tormi tõttu ei ole võimalik ette näha tüve langemise suunda.



LANGATUD PALKIDE SAAGIMINE

- Toetage materjal harktoele (19) ja toetage saagimine (joonis O).
- Kui teil ei õnnestunud saagimisoperatsiooni lõpetada selle tõttu, et sael ei olnud enam ruumi edasi liikuda, tõmmake saagi tahapoole, saetavast materjalist piisavalt kaugele (jätakuvalt kiikuva saeketiga), vajutage põhikäepidet (12) pisut allapoole läbi toe (19) hargi ja lõpetage saagimine põhikäepidet (12) pisut tõstes.



PALKIDE SAAGIMINE MAAPINNAL

- Veenduge, et teie jalad toetuksid kindlalt maha. Ärge seisake paigal.
- Arvestage, et palk võib veerema hakata.
- Pidage kinni kõigist tööohutust puudutatavest juhustest, et vältida tagasilööki.
- Lõpetage saagimine alati palgi sisepinge suunale vastupidises suunas, et vältida keti takerdumist.



Enne töö alustamist tehke kindlaks saetava palgi sisepinge suund, et vältida saeketi takerdumist.

Esimene lõige tehke küljelt, mis on allutatud sisepingele, et see tasakaalustada.

Kui saeta maapinnal asetsevat palki, saagige see kõigepealt läbi 1/3 ulatuses seejärel pöörake palki ja lõpetage saagimine vastasküljelt.

Maapinnal asetsevate palkide saagimisel vältige saeketi kokkupuudet maapinnaga palgi all. Saeketi lõikumine maasse võib keti koheselt kahjustada.

Kallakul asetsevate palkide saagimisel peab saagija seisma alti palgist kõrgemal.



ÜLESTÕSTETUD PALKIDE SAAGIMINE

Kui saete kindlalt alustele toetatud palke, saagige alati palk kõigepealt läbi 1/3 ulatuses palgi sisepinge suuna poolelt ning lõpetage saagimine palgi vastasküljelt (joonis P ja R).



PUUDE JA PÕÖASTE OKSTE SAAGIMINE / LAASIMINE

- Langetatud puu okste laasimist alustage tüve alumise otsa poolelt ja jätkake ladva suunas. Peenemad oksad saagige läbi ühe korraga.
- Esmalt veenduge, kummale poole on oks kõverdund. Seejärel sooritage esimene lõige kõveruse poolt ning lõpetage saagimine oksa vastasküljelt. Arvestage võimalusega, et saetud oks võib eemale paiskuda.
- Okste saagimisel saagige alati ülevalt allapoole, lastes ärasaetud oksal

vabalt maha kukkuda. Mõnikord võib aga olla mugavam saagida alt ülespoole (**joonis 5**).

- Eriti ettevaatlik olge saagides oksa, mis võivad olla pinge all. Selline oks võib saagimisel eemale paiskuda ja saagijat vigastada.



Ärge toetuge oksa saagimise ajal puutüvele. Ärge seiske saagimise ajal sedelitel, pukkidel, puunottidel ega muudes asendites, mille puhul võite kergesti tasakaalu kaotada. Ärge kunagi teostage saagimisoperatsiooni oma käte joonest kõrgemal. Hoidke saagi alati mõlema käega.

HOOLDUS JA HOIDMINE



Enne, kui asute saagi kontrollima, puhastama või parandama, veenduge, et seadme mootor oleks seiskunud ja maha jahtunud. Ühendage süüteküünlale juhe lahti, et vältida mootori tahtmatu käivitamise võimalust.

HOUSTAMINE



- Kui plaanite hoiustada sae pikemaks perioodiks kui üks kuu, tühjendage täielikult selle kütusesüsteem.
- Laske kütusepaagist kütus välja, seejärel käivitage mootor ja oodake kuni see kütuse lõppemisest tõttu seiskub.
- Kasutage igal hooajal värsket kütust. Ärge kasutage kütusepaagi puhastamiseks mingeid puhastusvahendeid, sest see võib mootorit kahjustada.
- Jälgige eriti hoolikalt, et mootori korpuse ventilatsioonivavad oleksid läbitavad.
- Plastosade puhastamiseks kasutage õrna puhastusvahendit ja käsna.
- Sae juures tohib läbi viia eranditult vaid käesolevas juhendis kirjeldatud konserveerimistoiminguid. Kõiki muid toiminguid tohib läbi viia vaid volitatud hooldustöökoda.
- Keelatud on teha sae ehituses mistahes muudatusi.
- Kui te saagi ei kasuta, hoidke seda puhtana, siledal aluspinnal, kuivas kohas ja kättesaamatuena lastele.



On eriti oluline, et hoiustamise ajal ei koguneks kütusesüsteemi olulistesse osadesse, nagu karburaator, kütusefilter kütusevoolik ja kütusepaak kummiosakestest pärinevat sadet. Alkohoolisandiga (etüül- või metüül-) siduda niiskust, mis hoiustamisel põhjustab kütusesegu koostisosade eraldumist ja hapete teket. Happeid sisaldav bensiin võib aga kahjustada mootorit.

ÖHUFILTER



Ummistunud õhufilter põhjustab bensiinimootori võimsuse vähenemist ja kütusekulu suurenemist. Sae õhufiltrit tuleb puhastada iga 5 töötüni järel.

- Puhastage õhufiltri kate ja selle ümbrus (**4**), et katte eemaldamisel ei sattuks mustus mootori sisse.
- Keerake lahti õhufiltri katte nupp (**3**) ja eemaldage õhufiltri kate (**4**).
- Eemaldage õhufilter (**d**) (**joonis T**).
- Peske õhufiltri seebivees puhtaks, loputage puhta veega ja kuivatage.
- Paigaldage õhufilter tagasi, jälgides, et sisselõiked õhufiltri servades sobituksid väljaastetega õhufiltri kattel (**4**).
- Õhufiltri katte (**4**) paigaldamisel veenduge, et süüteküünla voolik ja karburaatori reguleerimiskruvide silindria asusid oma kohtadel.



Vältimaks tulekahju või mürgiste heitgaaside tekke ohtu ärge peske õhufiltrit bensiinis ega muudes kergestiisütivates lahustites.

SILINDRI RIBIDE PUHASTAMINE



Silindri ribidesse kogunev tolm võib põhjustada mootori ülekuumenemist. Õhufiltri hooldustoimingute ajal kontrollige ning puhastage regulaarselt ka silindri ribisid.

JUHTPLAAT JA KETT



- Kontrollige iga 5 töötüni järel juhtplaadi ja keti seisundit.
- Seadistage süütelüliti (**14**) väljalülitatud asendisse.
 - Keerake lahti ja eemaldage juhtplaadi kinnitusmutrid (**7**).
 - Eemaldage korpus (**10**) ning võtke lahti juhtlatt (**20**) ja kett (**21**).
 - Puhastage juhtlati (**20**) õliavaused ja õlisoon (**e**) (**joonis U**).
 - Õlitage juhtlati esimene ketiratas (**22**) läbi avause (**f**) juhtlati ülaoas (**joonis W**).
 - Kontrollige keti (**21**) seisundit.

SAEKETI TERITAMINE



Pöörake erilist tähelepanu lõiketeradele. Lõiketerad peavad olema teravad ja puhtad. Nüri ketiga sae kasutamine põhjustab keti, juhtplaadi ja ketiratta enneaegset kulumist, äärmisel juhul võib aga viia keti katkemiseni. Seega on eriti oluline saeketti õigeaegselt teritada. Saeketi teritamine on keeruline toiming. Saeketi teritamine kodustes tingimustes nõuab spetsialiseid seadmeid ja oskusi. Soovitame

usaldada saeketi teritamine kvalifitseeritud isikutele.

KÜTUSEFILTER



- Keerake lahti kütusepaagi kork (**15**).
- Eemaldage traadist hargi abil läbi kütusepaagi korgi kütusefilter (**g**) (**joonis X**).
- Peske filter bensiiniga puhtaks või vahetage uue vastu.
- Paigaldage kütusefilter kütusepaaki.
- Keerake kütusepaagi kork (**15**) kinni.



Kui olete kütusefiltri eemaldanud, kasutage toitevooliku otsa kinnihoidmiseks klambrit. Kütusefiltri paigaldamisel jälgige, et toitevoolikusse ei sattuks mustust.

ÖLIFILTER



- Keerake lahti õlipaagi kork (**18**).
- Eemaldage traadist hargi abil läbi õlipaagi korgi õlifilter (**h**) (**joonis Y**).
- Peske õlifilter bensiinis või vahetage uue vastu.
- Eemaldage õlipaagist igasugune mustus.
- Paigaldage õlifilter õlipaaki.
- Keerake õlipaagi kork (**18**) kinni.



Õlifiltri paigaldamisel paaki veenduge, et see ulatuks esimese parempoolse nurgani.

SÜÜTEKÜÜNAL



- Seadme vaatu töö tagamiseks kontrollige regulaarselt ka süüteküünla seisundit.
- Eemaldage õhufiltri kate (**4**).
 - Eemaldage õhufilter (**d**).
 - Eemaldage süüteküünla küljest voolik (**i**).
 - Asetage võti (komplektis) küünlale ja keerake süüteküünal lahti (**joonis Z**).
 - Puhastage ja reguleerige süüteküünla vahe (0,65 mm) (vajadusel vahetage süüteküünal välja).

MUUD SOOVITUSED



Kontrollige regulaarselt, et sael ei esineks kütuselekked, kinnitused ei oleks lõdvenenud ega esineks sae oluliste osade vigastusi. Eriti hoolikalt kontrollige käepidemete ühenduskohti ja juhtplaadi kinnitusi. Kui ilmnevad mistahes vigastused, laske saag enne järgmist kasutamist parandada.



Mistahes vead tuleb lasta parandada seadme tootja volitatud hooldusfirmas.

TEHNILISED PARAMEETRID

NOMINAALSED VÕIMSUSED

Bensiinimootoriga kettsaag	
Nominaalne parameeter	Väärtus
Mootori maht	52 cm ³
Kasutatava juhtplaadi pikkus	58G953 - 16' (400 mm) 58G954 - 18' (450 mm)
Mootori võimsus	2 kW (2,7 KM)
Mootori pöördekiirus saagimisrežiimil (maks)	10500 min ⁻¹
Pöördekiirus tühikäigul	3000 min ⁻¹
Kütus	Bensiin / õli (kahetaktilised mootorid) 25:1
Kütusepaagi maht	550 ml
Ketiõli	SAE10W-30
Ketiõli paagi maht	260 ml
Süütesüsteem	Säde-
Süüteküünal	L7T, BPM7A, CJ6Y
Õlitussüsteem	Automaatpump kontrollieriga
Ketiratas (hambad x samm)	7T x 8,255 mm
Keti samm	0,325" (8,255mm)
Keti paksus	0,058" (1,47 mm)
Möödud (ilma juhtplaadita)	270x235x225mm
Kaal (ilma juhtplaadi ja ketita)	5,53 kg
Keti suunamine juhtplaadil	Laagriga hammasratas
Lõikusüsteemi kiirus	4000 min ⁻¹
Kütusekuul	1,63 l/h
Drosselgaasiga karburaator	MP16

Кети түүп	.325 0.058
Тootмисааста	2021
58G031 нaйтaб кa сeдмe түүпi жa мaарaтлуст	

МҮРА JA ВИБРАЦИОНИ АНДМЕД

Heliröhotase	$L_{pa} = 96,7 \text{ dB (A) } K=3\text{dB (A)}$
Мүра вoймocустace	$L_{WA} = 110 \text{ dB(A) } K=3\text{dB(A)}$
Мoодeтуд вибрaциoнитace (eсимeнe кaeпидe)	$a_h = 7,907 \text{ m/s}^2 K=1,5 \text{ m/s}^2$
Мoодeтуд вибрaциoнитace (тaгуминe кaeпидe)	$a_h = 6,879 \text{ m/s}^2 K=1,5 \text{ m/s}^2$

Мүра ja вибрaциoни инфo

Сeдмe тeкитaтaвa мүрa тaсe oн мaарaтлeтуд heliröhotaceme L_{pa} жa мүрa вoймocустaceme L_{WA} кaуду (K тaштaб мoөтeмaарaмaтуст). Сeдмe тeкитaтaвa вибрaциoни тaсe oн мaарaтлeтуд вибрaциoнитaceme кaуду (K тaштaб мoөтeмaарaмaтуст).

Кaeсoлeвaс жeндicи eситaтуд heliröhotace L_{pa} , мүрa вoймocустace L_{WA} нинг мoодeтуд вибрaциoнитace a_h oн мoодeтуд вaстaвaд cтaндaрдилe EN ISO 11681-1A:2011. Eситaтуд вибрaциoнитacet a_h вoйб кacтaдa ceдмeтe вoрдлeмicкe жa үлдicкe вибрaциoнитaceme eсiaлгcкe хндaмicкe.

Eситaтуд вибрaциoнитace oн пicaвaлт eсндicулик тoөpиcтa тaвaкacтyсe пyхул. Кyи ceдeт кacтaтaтaкcкe мyул вийcил вoй кooс мyудe тoөтaрвикyтeгa, вoйб вибрaциoнитace мyудyдa. Вибрaциoнитacet вoйб тoөтa кa ceдмe eбaпicиcaв вoй лигa хaвyд hoлдaминe. Өлaлтoдyд пöжyсeд вoйвaд cуeрeндaдa кoккyпyпyтe вибрaциoнигa кoгy тoөжa вaлт.

Вибрaциoнигa кoккyпyпyтe пöжjликyкc хндaмicкe тyлeб aрвeсe вoттa кa aжaвaхeмиккe, мил тoөpиcт oн вaлжa лүлaтyд вoй oн cиcтe лүлaтyд, aгa cедa eи кacтaдa тoө тeгeмicкe. Ний вoйб кoйкi тeгyрeдe пöжjликyлт aрвeсe вoттeс oллa вибрaциoнигa кoккyпyпyтe кoгyвaартyс мaргaтaвaлт вaйкceм.

Сeдмeмy тoөтaжa кaйтcиcкe вибрaциoни мoжy eecт тyлeб вoттa тaйeндaвaид oхyтyсmeeтeмeд, нaгy тoөpиcтa жa тoөтaрвикyтe рeгyлaapнe hoлдaминe, кaтe öгe тeмпeрaтyрaи тaгaминe, cовив тoөкoррaлдyс.

КЕСККОННАКАЙТСЕ



Арге visake бензинимоторига седемдeй олмeпpуги хулкa, вaид вийгe нeед кaйтeлeмicкe вaстaвaсcе acтyсe. Инфoрмaциoни тoөтe кaйтeлeмicкe кoхтa aннaб мyжy вoй кoхaлик oмaвaлyтc. Кacтaтyд тoөpиcт eи oлe кeсккoннa жaоc кyнaги нeутрaлнe. Өмбeртoөтлeмaтa ceдe кyжyтaб eндaшт oхтy кeсккoннaлe жa инимeтe тeрвicлe.

* Тootжaл oн öгyс мyудaтyсi cиcтe вийa.

„Грyпa Тoрeк Спöлкa з oгpaничoнo oдpoвeдзjалoснiа“ Спöлкa кoмaндyтoвa acтoхoгaлe Вapсaвaи, ул. Пoгpaничнa 2/4 (eдaспид: „Грyпa Тoрeк“) инфoрмeрeйб, eт кoйк кaeсoлeвa жeндicи (eдaспид: жeнд), мyухулгaс cеллe тeкcтi, фoтoдe, cкeмидe, joнicтe, cамтi cеллe үлeшeтитyсeгa ceoтyд aтopиöгyсeд кyулyвaд eрaндитyд. Грyпa Тoрeк-илe жa oн кaйтcуд 4. вeeбpуapи 1994 aтopиöгyстe жa мyудe capнaстe öгyстe ceдyсeгa (вт. Сeадyстe aжaкири 2006 № 90 Лk 631 кooс хиллeсeмaтe мyудaтyстeгa). Кoгy жeндyи вoй cеллe oдeсe кoпeepиминe, тoөтeлминe жa мoдифтeсeрминe кoмтeрceсmepкидeй илмa Грyпa Тoрeк-1 кирjаликy лoатa oн рaнгeт кeлaтyд нинг вoйб кaсa тaуa тcивилвaстyсe нинг кaрicтyсe.



ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНАТА ИНСТРУКЦИЯ БЕНЗИНОВ ВЕРИЖЕН ТРИОН 58G953/58G954

ВНИМАНИЕ: ПРЕДИ ПРИСТЪПВАНЕ КЪМ УПОТРЕБА НА БЕНЗИНОВИЯ ВЕРИЖЕН ТРИОН СЛЕДВА ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ ПОЧРЕТЕ НАСТОЯЩАТА ИНСТРУКЦИЯ И ТЯ ДА СЕ ПАЗИ С ЦЕЛ ПО-НАТАТЪШНО ИЗПОЛЗВАНЕ.

ПОДРОБНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА БЕНЗИНОВИТЕ ВЕРИЖНИ ТРИОНИ

Предупреждение!

- На лицата незапознати с текста на инструкцията не се разрешава да използват верижния трион.
- Бензиновият трион може да бъде употребяван само за рязане на дървесина.
- Потребителят поема целия риск в случай на употреба на триона за други цели осъзнавайки, че това може да бъде опасно.
- Производителят не носи отговорност за щети произлизащи от неправилната експлоатация на верижния трион.

РАБОТНО МЯСТО

- а. На работното място следва да се поддържа порядък и да се осигури добро осветление. Безпорядъкът и лошото осветление могат да доведат до нещастни случаи особено при употребата на верижни триони.
- б. Да не се допускат деца и странични наблюдатели до работното място. Невниманието на оператора може да доведе до загубата на контрол върху уреда.

ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ

- а. Трябва да се използват защитни средства – работен комбинезон, предпазни очила, предпазни обувки, предпазна каска, предпазни наушници и кожни ръкавици. Използването при определени условия на защитни средства намалява риска от телесни увреждания.
- б. Не надценявайте своите възможности. Трябва през цялото време да стоите стабилно и да пазите равновесие. Това улеснява контрола над триона при непредвидени ситуации.
- с. Не се разрешава носенето на свободно висящи дрехи или бижута. Косата, дрехите и ръкавиците трябва да са далече от движещите се части. Свободно висящите дрехи, бижутата и косата могат да се залепат в подвижните части.

ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЯВАНЕ

- а. Пренасяйте триона трябва да изключим двигателя, да сложим кожата на режещата верига и да включим спирачката на веригата. Пренасянето на включен и незащитен трион може да доведе до телесни увреждания.
- б. Пренасянето на триона е възможно единствено държейки го за предната ръкохватка. Държенето на триона за други места не е сигурно и може да причини наранявания.
- с. Триона трябва да се контролира. Проверявайте закрепването на подвижните елементи, дали няма повредени части и всички други фактори, които биха могли да повлияят на работата на триона. В случай, че бъдат констатирани повреди, необходимо е те да бъдат отстранени преди употребата на триона. Неправилният начин на поддръжка на уреда може да бъде причина за много нещастни случаи.
- д. Режещата верига трябва да бъде наострена и чиста. Редовното острене на веригата намалява риска от заклещване и улеснява експлоатацията.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА

- а. Трябва периодично да се проверява правилното функциониране на спирачката на триона. Неизправната спирачка може да доведе до неизключване на режещата верига при опасни ситуации.
- б. Всеки път след приключване на работата трябва старателно да се почисти съоръжението, допълнително да се почистят използваните средства за лична защита и да се проведе поддръжка на невралгичните подвъзли.

РАБОТА

- Преди освобождаването на спирачката на веригата трябва да изключим двигателя на триона.
- Бъдете особено внимателни в края на рязането, понеже при липса на съпротивление, каквото е обработваният материал, трионът по инерция пада и може да причини наранявания.
- При продължителна работа операторът може да почувства изтръпване на пръстите или ръцете. При това положение трябва да се пръксне работата, тъй като с изтръпнали ръце не можем да направляваме добре триона.
- Забранява се употребата на открит огън и пушенето на цигари.
- Зареждайте резервоара на триона с гориво само при изключен и изстинал двигател, тъй като съществува риск от разливане и подпалване на горивото от горещите части на триона.
- В случай на изтичане на гориво или констатиране на

нехерметичност не бива да включваме триона, тъй като съществува опасност от пожар.


- По време на работа трионът много се нагрива и трябва да бъдете особено внимателни и да не докосвате с голи ръце горещите части на триона.
- Тринът може да бъде обслужван само от едно лице. Всички останали лица трябва да се намират далече от зоната на действие на верижния трион. Това се касае особено за деца и животни.
- При включването на триона режещата верига не може да се опира на материала предназначен за обработка и да се докосва до каквото и да било.
- По време на работа дръжте триона здраво с двете ръце за двете ръкохватки. Заемете устойчива позиция.
- Трионът не може да бъде използван от деца и юноши. Трионът може да бъде поверен изключително на възрастни, които знаят как да го използват. Верижният трион следва да бъде предаден заедно с настоящата инструкция за обслужване
- При появяването на признаци на преумора следва веднага да прекъснете работата.
- Преди да започнете работа трябва да настроите лоста на спирачката на веригата (да го изтеглим към себе си). Той е едновременно предпазен кожух на ръката.
- Верижният трион отдръпвате от обработвания материал само при работещ режеща верига.
- При рязане на бичен материал или на тънки клони използвайте подпора (магаре). Не режете няколко дъски едновременно (сложени една върху друга), материал държан от друго лице или подпиран с крак.
- Дългите обработвани елементи закрепявайте здраво.
- При наклонен терен стойте обърнати с лице към наклона по време на рязането.
- При рязане през цялата ширина винаги използвайте опорния шип като подпора. Държейки триона за задната ръкохватка го направлявате с помощта на предната ръкохватка.
- Ако е невъзможно да извършите рязането с един замах, отдръпвате триона малко назад, премествате шипа и продължавате рязането леко повдигайки задната ръкохватка.
- При хоризонталното рязане трябва да се разположите под ъгъл възможно най-близък до 90° спрямо линията за рязане. Такава операция изисква повишено внимание.
- При закlescването на веригата по време на рязането с горната част на веригата може да настъпи отскачане в посока към оператора. Поради това следва да режете използвайки долната част на веригата, защото тогава при закlescването на веригата отскачането няма да настъпи в посока към тялото на оператора.
- Следва да бъдете особено внимателни при рязането на разцепваща се дървесина. Отрязаните парчета дървесина могат да бъдат изхвърляни във всяка посока (**риск от телесни увреждания**!).
- Рязането на клоните на дърветата трябва да бъде извършвано от обучени лица. **Неконтролираното падане на отрязания клон на дървото носи риск а от телесни увреждания!**
- Не се разрешава рязането с предната част на шината (**риск от отскачане**).
- Обърнете особено внимание на клоните, които са обтегнати. Не бива да се режат отдолу свободно висящи клони.
- Винаги стойте отстраня спрямо предвижданата линия на посоката на падане на дървото, което режете.
- Когато повалите дървото, съществува риск от счупване и падане на клони или дървета намиращи се наблизо. Следва да бъдете особено внимателни, тъй като съществува риск от телесни повреди.
- На наклонени терени операторът стои винаги по-високо от обработвания материал и никога по-ниско.
- Пазете се от дървета търкалящи се във ваша посока. **Отскачайте настран!**
- Работещият трион може да се обърне, когато предната част на направляващата шина докосва обработвания материал. В такъв случай трионът може изведнъж да се премести в посока към оператора (**риск от телесни увреждания**!).
- Рязането на дървета трябва да бъде предшествано от подготовка на работното място, състоящо се в отстраняването на долните, пречещи клони и почистването на повърхността около стола на дървото.

- Не се разрешава работата при силен вятър който може да повлияе на промяна на посоката на падането на дървото или да доведе до неговото неконтролирано повяляване.
- Не бива да се работи при условията на ограничена видимост по време на мъгла, дъжд или снеговалеж.
- Не се разрешава използването на триона на височина над рамената или когато стоите на дърво, стълба, скеле, пън итп.
- Близко до работното място трябва да има добре снабдена аптечка за първа помощ.

С цел да се избегне отскачането на триона, следва да се спазват следните указания:

- Никога не започвайте и не извършвайте рязането с лредната част на направляващата шина на веригата!
- Винаги започвайте рязането с вече включен трион!
- Проверявайте дали режещата верига е добре наострена.
- Никога не бива да режете повече от един клон едновременно. По време на рязането обърнете внимание на съседните клони. При рязането на дървото по цялата ширина трябва да обърнете внимание на стволите на околните дървета.

Обяснение на използваните пиктограми.



1. Бъдете особено внимателни
2. Опасност от пожар
3. Опасност от отравяне с газове
4. Използвайте предпазни ръкавици
5. Изключете двигателя и снемете проводника от запалната свещ, преди да пристъпите към операции по експлоатацията или ремонта
6. Прочетете инструкцията за обслужване и спазвайте предупрежденията и условията за безопасност съдържащи се в нея
7. Използвайте защитни средства за главата, зрението и слуха
8. Опасности вследствие на отскачане
9. Използвайте предпазно облекло
10. Използвайте предпазни обувки
11. Дръжте крайниците си далече от режещите елементи

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИЛОЖЕНИЕ

Бензиновият верижен трион е ръчен уред. Захранван е посредством двуктовок двигател с вътрешно горене охлаждан с въздух. Този тип уреди е предназначен за работа в домашната градина. Трионът може да бъде използван за рязане на дървета, подрязване на клони, подготовка на дърва за гориво, за камината и за други операции свързани с рязане на дървесина.

Не се разрешава използването на уреда за дейности различни от неговото предназначение.

ОПИСАНИЕ НА ГРАФИЧНИТЕ СТРАНИЦИ

Представеното по-долу номерирано се отнася за елементите на устройството, представени на графичните страници на настоящата инструкция.

1. Блокировка на лоста на дросела
2. Предавателна шанга на засмукването
3. Върток на капака на въздушния филтър
4. Капак на въздушния филтър
5. Предна ръкохватка
6. Лост на спирачката

7. Крепежни гайки на шината
8. Винт за регулиране на затягането на веригата
9. Винт за регулиране на маслото
10. Корпус
11. Лост на дросела
12. Главна ръкохватка
13. Ръкохватка на стартера
14. Включател на запалването
15. Запушалка на резервоара за гориво
16. Винтове за регулировка на карбуратора L и H
17. Винт за регулировка на бавните обороти T
18. Запушалка на резервоара за маслото
19. Опорен шип
20. Направляваща шина
21. Верига
22. Верижно колело на шината

* Може да има разлики между чертежа и изделието.

ОПИСАНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ГРАФИЧНИ СИМВОЛИ



ВНИМАНИЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



МОНТАЖ / НАСТРОЙКИ



ИНФОРМАЦИЯ

ЕКИПИРОВКА И АКСЕСОАРИ

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| 1. Предпазен кожух на направляващата | - 1 бр. |
| 2. Направляваща | - 1 бр. |
| 3. Верига | - 1 бр. |
| 4. Упор на зъбен + винтове | - 1 компл. |
| 5. Съд за бензиново-маслена смес | - 1 бр. |
| 6. Ключ за свещи с отвертка | - 1 бр. |
| 7. Отвертка | - 1 бр. |
| 8. Шестоъгълен ключ | - 2 бр. |
| 9. Пила | - 1 бр. |

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

ПРЕНАСЯНЕ НА ВЕРИЖНИЯ ТРИОН

Преди пристъпване към пренасянето на верижния трион винаги трябва да нахлузите кожата на веригата върху шината и веригата. Верижния трион пренасяте държейки го за предната ръкохватка. Не бива да пренасяте триона държейки го за главната ръкохватка. В случай, че е необходимо да се извършат няколко поредни операции по рязането, то между тези операции трионът следва да бъде изключван посредством включателя на запалването.

МОНТАЖ НА ЗЪБНИЯ УПОР

Предвид на безопасността зъбният упор трябва да бъде винаги монтиран към триона. Той представлява опорен пункт и намалява риска от възникване на обратен тласък.

Завинтвайте зъбния упор (19) към корпуса на триона (винтовете се намират в оборудването).

МОНТАЖ НА НАПРАВЛЯВАЩАТА ШИНА И НА ВЕРИГАТА НА ТРИОНА

За регулиране на натягането на веригата служат болтът и регулиращият винт. Особено важно е при монтажа на шината болтът разположен върху регулиращия винт да влезе в отвора в шината.

Чрез завъртане на регулиращия винт можете да преместите болта напред и назад. Тези елементи трябва да бъдат правилно разположени преди монтажа на направляващата шина на триона.

Шината на веригата и самата верига на триона се доставят отделно.

- Лостът на спиралката (6) трябва да се намира в горно (вертикално) положение (черт. А).
- Отвинтвайте крепежните гайки на шината (7) и сваляте корпуса (10).
- Слагате веригата (21) върху верижното задвижващо колело разположено зад съединителя.

- Слагате шината (20) (пъхайки я зад съединителя) върху направляващите винтове (с) и я премествате в посока на верижното задвижващо колело (черт. В).
- Слагате веригата (21) отдолу върху верижното колело на шината (22).
- Премествате шината (20) отдалечавайки я от верижното задвижващо колело така, че направляващите елементи на веригата да се намират в улея на направляващата шина.
- Проверявате дали болтът (а) върху регулиращия винт за натягане на веригата (8) се намира по средата на долния отвор (b) на шината (20), (ако е необходимо, регулирате) (черт. В).
- Слагате корпуса (10) на неговото място и затягате внимателно посредством крепежните гайки на направляващата шина (7).
- Затягате съответно веригата на триона чрез регулиращия винт за натягане на веригата (8). Веригата е натегната правилно тогава когато може да бъде вдигната с 3 – 4 mm по средата на шината намираща се в хоризонтално положение.
- Затягате здраво крепежните гайки на шината (7) придържайки същевременно предната част на направляващата шина.



Преди монтирането на направляващата шина и веригата следва да проверите правилното разположение на режещите остриета на веригата (правилното разположение на веригата върху шината е показано на предната част на шината). Носете предпазни ръкавици при проверката и монтирането на веригата с цел да се избягнат наранявания от острите ръбове.



На новата верига на триона е необходимо около 5 мин. време за загряване. През този етап е много важно смазването на веригата. След загряването проверявате натягането на веригата и ако е нужно го коригирайте.

Доста често трябва да проверявате и регулирате нейното натягане, тъй като хлабавата верига лесно може да падне от шината, по-бързо се изхабява или води до бързо изхабяване на направляващата шина.

ЗАРЕЖДАНЕ НА РЕЗЕРВОАРА НА ТРИОНА С МАСЛО

Резервоарът за масло на новия трион е празен. Затова преди първата употреба е необходимо да напълните резервоара с масло.

- Отвинтваме запушалката на резервоара (18).
- Наливаме максимално 260 ml масло (внимавайте да не попаднат в резервоара никакви отпадъци).
- Завинтваме запушалката на резервоара (18).



Не бива да се използва употребявано или регенерирано масло, тъй като това може да доведе до повреда на маслената помпа. Използвайте масло SAE 10W/30 през цялата година или през лятото SAE 30W/40, а през зимата SAE 20W/30.



ЗАРЕЖДАНЕ НА РЕЗЕРВОАРА С ГОРИВО

При зареждането на гориво спазвайте следните правила:



- Двигателят не може да бъде включен.
- Не бива да се допуска разливането на гориво.
- Смесвате бензин (безоловен с октаново число 95) с висококачествено масло за двутактови двигатели според следните таблици.



ПРЕПОРЪЧВАНИ ПРОПОРЦИИ НА СМЕСТА

Работни условия	Бензин : масло
Първите 20 часа работа	20 : 1
След 20 часа работа	25 : 1



- Отвинтвате запушалката на резервоара за горивото (15).
- Наливате предварително приготвената горивна смес (макс. 550 ml).
- Завинтвате запушалката на резервоара за горивото (15).
- Повечето проблеми с двигателите за вътрешно горене са свързани посредствено и непосредствено с използването гориво. Особено трябва да внимавате да не би да употребите масло предназначено за 4-тактови двигатели.



РАБОТА / НАСТРОЙКИ

ВКЛЮЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
По време на работа трябва да държите верижния трион с две ръце.



- Проверете нивото на зареждане на резервоара на гориво и резервоара за масло.
- Проверете, дали лостът на спиралката (6) е във включена позиция

(преместен напред).

- При студен двигател издърпайте смукача (2).
- Напомнете гориво в двигателя чрез няколкократно дърпане на стартерното въже (13).
- Преместете бутона на стартера (14) в позиция включен (фиг.С).
- Поставете триона върху стабилна основа (на земята).
- Държейки триона по сигурен начин, опрян на земята, дръпнете стартерното въже (13), първо бавно, докато чуете зацепването на съединителя, а след това дръпнете по-силно (фиг. D).
- Трябва да дърпате стартерното въже (13), докато трионът се включи за момент и се изключи.
- След това трябва да натиснете блокадата на лоста на газта (1) и леко лоста на газта (11), за да изключите засмукване (смукачът автоматично ще се прибере в позиция изключена).
- С включен смукач трябва отново да дръпнете стартерното въже (13), докато включите двигателя (може да бъде необходимо няколкократно дръпване).
- Оставете двигателя да се загрее. При необходимост увеличете оборотите чрез леко натискане на лоста на газта (11).
- Преместете лоста на спирачката (6) в изключена позиция (преместен назад).
- Извършете рязане.



Не бива да стартирате двигателя, държейки триона в ръце. По време на стартиране трионът трябва да бъде подпрян на земята и надеждно придържан. Трябва да проверите, дали режещата верига може свободно да се върти без да допира никакви предмети. Не бива да режете никакви материали, когато жилото на смукателя е изтеглено.



ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

- Освобождавате лоста на дросела (11), за да може двигателят да поработи няколко минути на празен ход.
- Преместете включвателя на запалването (14) в положение (STOP).



ПРОВЕРКА НА СМАЗВАНЕТО НА ВЕРИГАТА

Преди пристъпване към работа проверявате смазването на веригата на триона и нивото на маслото в резервоара. Включвателите триона държейки го над земята. Ако се виждат увеличаващи се следи от масло, това означава, че смазването на веригата функционира правилно (черт. E). Ако няма никакви следи или ако те са минимални, следва да се извърши регулиране посредством винта за регулиране на количеството на маслото (9). В случай че регулирането не даде никакви резултати, следва да се почисти входния отвор на маслото, горния отвор за натягане на веригата и масления канал, след което се свързвате със сервиза.



Регулирането се извършва при изключен трион и при спазването на необходимите предпазни мерки, като в никакъв случай не се позволява шината да докосне земята. Безопасно е да се запази дистанция минимум 20 см от земята.



С помощта на винта за регулиране на количеството на маслото (9) настройваме количеството на маслото според необходимите работни условия.

- Положение „MIN“ – постъпването на маслото намалява.
- Положение „MAX“ – постъпването на маслото се увеличава (черт. F).

При рязането на суха и твърда дървесина и при използването на цялата работна дължина на шината трябва да се постави регулировъчния винт (9) в положение „MAX“.

При рязането на мека и влажна дървесина или при частичното използване на работната дължина на шината може да се намали количеството на употребяваното масло чрез завъртане на регулировъчния винт (9) в посока на положение „MIN“.



Масленият резервоар трябва да бъде почти празен по същото време, когато се изпразни резервоарът за гориво. При наливането на гориво не бива да забравяте да заредите също и резервоара за масло.

СМАЗОЧНИ СРЕДСТВА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СМАЗВАНЕ НА ВЕРИГАТА



Трайността на веригата и на направляващата шина на триона до голяма степен зависи от качеството на употребеното смазочно средство. Трябва да се използват изключително смазочни средства предназначени за верижни триони.



Никога не бива да се използват употребявано или регенерирано масло за смазване на веригата на триона.



НАПРАВЛЯВАЩА ШИНА НА ВЕРИГАТА

Направляващата шина на веригата (20) е изложена на особено интензивно изхабяване на предната и долната част. С цел да се избегне едностранно изхабяване вследствие на търкането, препоръчва се при всяко острене на веригата да се обръща шината. Същевременно следва да се почисти улея в шината и отворите за маслото. Улеят на шината има правоъгълна форма. Проверявайте улея относно степената на изхабяване. Долепете линия към направляващата планка и външната повърхност на зъба на веригата. Ако забележите пролука между тях, това означава, че улеят е наред. В противен случай шината вероятно е изхабена и следва да бъде сменена.



ВЕРИЖНО КОЛЕНО

Верижното задвижващо колело е елемент, който е особено изложен на изхабяване. В случай, че бъдат забелязани видими признаци на изхабяване на зъбите на верижното колело, те следва да бъдат сменени. Изхабеното верижно колело допълнително съкращава трайността на веригата на триона. Верижното колело трябва да бъде сменено в оторизирана сервизна работилница.



РЕГУЛИРАНЕ НА КАРБУРАТОРА

Карбураторът на триона е регулиран фабрично, но може да е необходимо допълнително регулиране при промяната на работните условия. Преди да пристъпите към регулирането на карбуратора, трябва да проверите дали са монтирани въздушният филтър и горивният филтър и дали е заредено съответното количество горивна смес.



Регулирането на карбуратора се извършва при монтирана шина и верига.

- Завинтвате двата регулиращи винта (L и H) (16) до края (без да затягате много здраво) (черт. G).

- Първо отвинтвател двата регулиращи винта (16) по начина посочен по-долу:

- Винт L: 1 1/4 оборота
- Винт H: 1 3/8 оборота

- Включвател двигателя и го оставяте да загрее при натиснат до половината лост на дросела (11).

- След загряването на двигателя освобождавате лоста на дросела (11) и оставяте двигателя да поработи на бавни обороти.

- Завъртайки постепенно винта (L) надясно, до момента, в който бавните обороти бъдат максимални, а след това го връщате наляво с 1/4 оборот.

- Завъртвате винта за регулирането на бавните обороти (T) (17) наляво, дотогава когато веригата престане да се движи. Ако бавните обороти се окажат твърде ниски, обърнете винта надясно (черт. G).



Избягвайте докосването на заглушителя. Горещият заглушител може да бъде причина за сериозни опарвания.

СПИРАЧКА НА ВЕРИГАТА

Описаният трион е снабден с автоматична спирачка, която спира движението на веригата в случай, че се стигне до отскачане по време на рязането с триона. Спирачката действа автоматически с помощта на инерционен механизъм. Спирачката на веригата може да бъде задействана ръчно чрез преместване на лоста (6) в посока на направляващата шина (20). Задействането на спирачката прекъсва движението на веригата в продължение на 0,12 с.



КОНТРОЛ НА СПИРАЧНАТА ФУНКЦИЯ

Преди всяка една употреба на триона трябва да контролирате действието на спирачката

- Слагате работещия трион на земята и включвател двигателя на най-високи обороти при пълно отваряне на дросела за 1 – 2 секунди.

- Включвател спирачката бутайки лоста (6) напред. Веригата би трябвало веднага да спре.

- Ако веригата спира бавно или изобщо не спира, то трябва да се смени лентата на спирачката и барабана на съединителя преди повторната употреба на триона.

- За да се освободи спирачката трябва да се премести лоста (6) в посока на главната ръкохватка (12) докато чуете характерното шракване на блокировката.



Проверката на действието на спирачката на веригата, както и това, дали веригата е наострена преди всяка една употреба на триона е много важна и позволява да се ограничи евентуалното отскачане до безопасно ниво.

КОНТРОЛ НА АКТИВИРАНЕТО НА СПИРАЧКАТА

По време на контрола двигателят на триона трябва да бъде изключен.

- Повдигате триона държейки го за предната ръкохватка (5) и за главната ръкохватка (12) на около 35 см над дървения елемент.
- Пуцате предната ръкохватка (5) и оставете шината да се наклони напред под собствената си тежест и да докосне дървения елемент (rys. H).
- При докосването на дървения елемент би трябвало да се включи спирачката на триона (лостът на спирачката (6) ще бъде автоматически преместен напред в положение включено).

Преди пристъпване към работа трябва да се провери дали спирачката на триона е изправна. В случай, че спирачката е неизправна, трябва преди пристъпване към работа да се регулира или ремонтира в оторизиран сервис.

Ако двигателят работи с висока скорост на оборотите при включена спирачка на веригата, това ще доведе до прегряване на съединенията на триона. След като задейства спирачката на веригата по времето, когато двигателят работи, трябва незабавно да освободите лоста на дросела и да превключите двигателя на бавни обороти.

НАТЯГАНЕ НА ВЕРИГАТА НА ТРИОНА

По време на работата с триона режещата верига се удължава вследствие на нагряването. Разтегнатата верига се разхлабва и може да се изхлузи от направляващата шина.

- Разхлабете крепежните гайки на шината (7).
- Проверете дали веригата (21) се намира в улея на шината (20).
- С помощта на отвержка завинтайте напред винта за натягане на веригата (8) докато веригата не бъде достатъчно натегната (внимателно поддържайки направляващата шина в хоризонтално положение).
- Отново проверете натягането на веригата (веригата би трябвало да може да бъде повдигната вътре в шината на височина около 3 – 4 мм (черт. I)).
- Здраво затягате крепежните гайки на шината (7).

Не бива да се натяга веригата прекалено силно. Регулирането извършено при силно нагрята верига може да доведе до прекомерно ън натягане след изстиването.

РАБОТА С ВЕРИЖНИЯ ТРИОН

- Преди да пристъпите към планираната работа трябва да се запознаете с точката съдържаща правилата за безопасна работа с верижния трион . Препоръчва се първо да се поупражнявате режейки ненужни парчета дървесина. Това ще ви помогне да се запознаете по- подробно с възможностите на триона.
- Винаги следва да се спазват правилата за безопасност.
- Верижният трион може да бъде използван само за рязане на дървесина. Не се разрешава да се режат с него други материали.
- Интензивността на вибрациите и ефектът на отскачането са различни при рязането на различни видове дървета.
- Не се разрешава използването на верижния трион като лост служещ за повдигане, преместване или разделяне на обекти. В случай на заклеждане на веригата, трябва да се изключи двигателят и да се вбие в дървесината пластмасов или дървен клин, за да се освободи триона (черт. J). Отново включете уреда и още веднъж внимателно пристъпвате към рязането.
- Трионът не е предназначен за стационарно ползване.
- Забранено е включването към него на други уреди, които не са упоменати от производителя на триона.
- При рязането не е нужно да се натиска триона много силно. Трябва да се окаже само малък натиск, когато трионът работи при изцяло отворен дросел.

Ако по време на рязането трионът се заклепи в прореза, в никакъв случай не бива да го издърпвате насила. Това може да доведе до загуба на контрол върху триона и до нараняване на оператора и / или до повреждане на триона.

- Преди започване на работата спирачката на веригата трябва да бъде изключена.
- Натиснете бутона за блокировка на лоста на дросела (1) и лоста на дросела (11) (преди да започнете рязането почакайте, докато двигателят достигне пълна скорост).
- По време на работа поддържайте пълна скорост.
- Оставете веригата да реже дървесината. Натискайте триона леко надолу (черт. K).

- За да не загубите контрол, към края на операцията трябва да престанете да натискате триона.
- След приключване на рязането освободете лоста на дросела (11) позволявайки на двигателя да работи на празен ход.
- Преди да оставите триона, изключете двигателя.

Поддържането на високи обороти на триона без рязане на дървесина води до излишна загуба и изхабяване на частите .

ЗАЩИТА ОТ ОТСКАЧАНЕ

Под отскачане се разбира движение на направляващата шина на веригата на триона нагоре и / или назад, което може да се случи, когато веригата на триона със своята предна част се опре в някакъв предмет.

- Трябва да се убедите дали обработваният материал е здраво закрепен.
- За закрепването на материала използвайте клеми.
- При включването и по време на работа триона трябва да държите здраво с двете ръце.
- При отскачането трионът е извън контрол, веригата се разхлабва (rys. L).
- Неправилно настроената верига повишава риска от отскачане .
- Никога не бива да извършвате рязане на височина по-нагоре от рамената.

Трябва да се избягва рязането с помощта на предната част на шината, понеже това може да предизвика внезапно отскачане на триона назад и нагоре. При работа с верижния трион винаги трябва да се използва пълна екипировка, както и съответното работно облекло.

Демонтажът на защитните приспособления, неправилното обслужване, поддръжка или неправилно извършената смяна на направляващата шина или на веригата, могат да доведат до повишаване на риска от телесни увреждания при евентуално отскачане. Не се разрешава извършването на каквито и да било реконструкции на триона. В случай на използване на самоволно реконструиран трион потребителят губи всякакви права произисизации от гаранцията. Загубата на гаранция може да бъде резултат също така и на използването на триона в разрез с информацията съдържащи се в настоящата инструкция.

РЯЗАНЕ НА ПАРЧЕТА ДЪРВЕСИНА

При рязането на парчета дървесина трябва да спазвате указанията за безопасност на труда и да постъпвате по следния начин :

- Проверете дали парчето материал не може да се премести.
- Късите парчета материал преди започване на рязането трябва да закрепим с помощта на клеми.
- Може да режете само дървесина или дървесиноподобни материали.
- Преди рязането проверете дали трионът няма да се натъкне на камъни или гвоздеи, тъй като това би могло да доведе до отпускане на триона и повреждане на веригата.
- Избягвайте ситуации, при които работещият трион би могъл да се докосне до телена ограда или до земята.
- При рязане на клони, доколкото е възможно подпирайте триона и се старайте да не режете с предната част на направляващата шина на веригата на триона.
- Обърнете внимание на препятствия от рода на стърчащи пънове, корени, вдлъбнатини и дупки в земята, тъй като те могат да бъдат причина за нещастен случай.

РЯЗАНЕ НА ДЪРВЕТА

Определете посоката на падане на дървото, имайки предвид духания вятър, наклона на дървото, разположението на тежките клони, степента на трудност на извършваната работа след повалването и други подобни обстоятелства.

- При почистването на мястото около дървото трябва да оставите достатъчно място, за да можете да се отдръпнете по време на падането на дървото и да обърнете внимание на стабилността на терена
- Трябва предварително да предвидите и почистите два пътя за отдръпване под ъгъл около 45° от линията противоположна на предвиджаната посока на падането на дървото. На тези пътища не бива да има никакви препятствия (черт. M).
- Извършете първоначален прорез на една трета от диаметъра на дървото откъм страната на падането му (черт. N).
- Извършете прорез от противоположната страна на първия прорез прорез малко по-високо от долния край на първия прорез

- В съответния момент пхатете клиновете, за да не се заклеши веригата на триона.
- Дървото се повала чрез подпиране с клин, а не чрез рязането му през цялата ширина.



При рязане на дървета трябва да се спазват всички правила за безопасност и да се постъпва по следния начин.

- Ако се стигне до заклеждане на веригата на триона, трябва да се изключи триона и да се освободи веригата с помощта на клина. Клиновете трябва да са изработени от дърво или пластмаса. В никакъв случай не се разрешава използването на стоманени или чугунени клинове.
- Падащото дърво може да повлече със себе си други дървета.
- Опасната зона се равнява на 2,5 дължини на поваленото дърво (черт. М).
- Ако операторът е начинаещо или неопитно лице, то препоръчва се да не се опитва да учи сам, а да премине курс на обучение.



Не бива да се режат дървета в следните случаи:

- Ако не могат да се определят условията в опасната зона поради мъгла, дъжд, снеговалежи или здрач.
- Ако не може със сигурност да се определи посоката на падането на дървото поради силен вятър.

РЯЗАНЕ НА ПЪНОВЕ



- Притискате опорния шип (19) към материала и извършвате рязането (черт. О).
- В случай, че не сте успели да приключите рязането въпреки изчерпването на възможностите за преместване на триона, то трябва:
- Да издърпате направляващата шина назад на известно разстояние от обработвания материал (при работеща рещеца верига) и да преместите леко главната ръкохватка (12), като подпирате опорния шип (19) отдолу и довършите рязането повдигайки главната ръкохватка (12) леко нагоре.

РЯЗАНЕ НА ПОВАЛЕНО ДЪРВО



- Винаги трябва да стоите стабилно върху земята. Не стойте върху повалени дървета.
- Внимавайте поваленото дърво да не се обърне.
- Спазвайте указанията в инструкцията касаещи безопасността на труда, за да избегнете отскачането на триона.
- Винаги трябва да завършвате рязането от страната противоположна на посоката на напрежението в дървесината с цел да не допуснем до заклеждането на веригата на триона в прореза.



- Преди започване на работа проверете посоката на напрежението в дървото, което ще режете за да избегнете заклеждането на веригата на триона.
- Първото рязане трябва да извършвате от страната намираща се под напрежението с цел неговото елиминиране.
- При рязане на повалено дърво, първо трябва да извършите рязане на дълбочина 1/3 от диаметъра му, след това обръщате дървото и довършвате рязането от противоположната страна.
- При рязането на повалено дърво не бива да позволявате веригата да влезе в земята под него. Неспазването на това може да доведе до моментално повреждане на веригата.
- При рязането на повалени дървета намиращи се на наклонена повърхност операторът винаги трябва да стои по-високо от дървото.

РЯЗАНЕ НА ДЪРВО С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПОДПОРА



При рязане на дървета опряни върху стабилни подпори в зависимост от мястото на рязането винаги трябва да се извърши прорез на дълбочина една трета от диаметъра откъм страната, където е напрежението, а след това завършвате рязането откъм противоположната страна (черт. P и R).

РЯЗАНЕ / ПОДРЯЗВАНЕ НА КЛИНИ НА ДЪРВЕТА И ХРАСТИ



- Подрязването на клоните на повалените дървета започват отдолу и продължават в посока на неговата корона. Малките клончета трябва да се отрязват с един замах.
- Първо се проверява на коя страна е огънат клонът. След това извършвате първоначалното рязане откъм страната на огъването и го завършвате от противоположната страна. Внимавайте отрязаният клон да не отскочи назад.
- При отрязването на клони на дървета винаги трябва да се реже

отгоре надолу позволявайки на отрязания клон свободно да падне на земята. Понякога обаче може да се наложи отрязването на клона отдолу (черт. S).

- Трябва да бъдете особено внимателни при рязането на клон, който е натенгат. Такъв клон може след отрязването му да отскочи и да удари оператора.



Не бива да режете клоните katerейки се на дървото. Не бива да стоите на стълби, платформи, дърва или в други подобни позиции, които биха могли да доведат до загуба на равновесие и на контрол върху триона. Не бива да извършвате рязане на височина над вашите рамена. Триона трябва да се държи винаги с двете раце.

ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА



Преди пристъпване към почистването, проверката или ремонта на триона, трябва да сте сигурни, че двигателят е изключен и е изстинал. Свалете кабела от запалната свещ за да избегнете случайното включване на двигателя.

СЪХРАНЯВАНЕ



- Преди да бъде оставен на съхранение за период по-дълъг от един месец, от триона трябва изцяло да се изпразни неговото гориво.
- Изпразнете горивото от резервоара, включвате двигателя и го оставяте да работи, докато горивото се изчерпи.
- Всеки сезон използвайте ново гориво. Никога не бива да се използва каквито и да било почистващи средства за резервоара на горивото, понеже това може да доведе до повреда на двигателя.
- Следва да обърнете особено внимание на това, вентилационните отвори в корпуса на двигателя да са проходими.
- За почистване на пластмасовите елементи трябва да се използва слаб детергент и гъба.
- Разрешава се провеждането само на тези операции по поддръжката, които са описани в настоящата инструкция. Всички останали операции могат да бъдат извършвани само в оторизиран сервиз.
- Не се разрешава извършването на каквито и да било промени в конструкцията на триона.
- Когато трионът не е използван, той трябва да бъде съхраняван след почистването му върху плоска повърхност, на сухо място, недостъпно за деца.



Много е важно да не се допусне по време на съхранението събирането на утайка от гумени частици в основните елементи на горивната система – карбуратора, горивния филтър, тръбата, по която постъпва горивото или резервоара. Горива със съдържание на етилов или метилов алкохол могат да поглъщат влагата, което по време на съхраняването води до отделяне на горивната смес и образуването на киселини. Такъв бензин може да доведе до повреда на двигателя.

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР



- Замърсеният въздушен филтър предизвиква намаляване на ефективността на двигателя с вътрешно горене и увеличаване на разхода на гориво. Въздушният филтър трябва да бъде почистван след всеки 5 часа работа на триона.
- Почистете капака на въздушния филтър (4) и повърхността около него, за да не проникнат отпадъци при неговото сваляне в камерата на карбуратора.
- Отвинтвайте въртока на капака на въздушния филтър (3) и демонтирайте капака на въздушния филтър (4).
- Изваждате въздушния филтър (d) (черт. T).
- Измивате въздушния филтър във вода със сапун, изплаквате го с чиста вода и изсушавате.
- Монтирате въздушния филтър проверявайки дали улеите по краищата на филтъра добре пасват към издатините върху капака на въздушния филтър (4).
- При монтирането на капака на въздушния филтър (4) проверяват дали кабелът на запалната свещ и винтовете за регулиране на карбуратора се намират на съответните места.



С цел да се избегне опасността от пожар или образуването на опасни изпарения, въздушният филтър не бива да бъде почистван с помощта на бензин или други леснозапалими разтворители.



ОРЕБРЯВАНЕ НА ЦИЛИНДЪРА

Прахът събирач се върху оребриването на цилиндъра може да

предизвика прегряване на двигателя. Периодично контролирайте и почиствайте оребряването на цилиндъра по време на операциите по поддръжка на въздушния филтър.

НАПРАВЛЯВАЩА ШИНА И ВЕРИГА

На всеки 5 часа работа трябва да се провери състоянието на шината и на веригата.

- Преместете включвателя на запълването (14) във включено положение.
- Разхлабете и отвинтвате крепежните гайки на направляващата шина (7).
- Свалете корпуса (10) и демонтирайте шината (20) и веригата (21).
- Почистете маслените отвори и улея (e) в направляващата шина (20) (черт. У).
- Смазвайте предното верижно колело на шината (22) през отвора (f) намиращ се в предната част на шината (черт. W)
- Проверявайте състоянието на веригата (21).

ОСТРЕНЕ НА ВЕРИГАТА НА ТРИОНА

На режещите инструменти следва да се обръща повишено внимание. Режещите инструменти трябва да са остри и чисти, което гарантира безаварийното и безопасно извършване на работата. Работата с триона, който има тъпа верига, води до ускорено изхабяване на веригата, направляващата шина и задвижващото колело на веригата, а може да доведе дори до скъсване на веригата. Затова е много важно своевременно да се наостри веригата. Остренето на веригата е много сложна операция. Самостоятелното острене на веригата изисква употребата на специални инструменти и умения. Препоръчва се поверяването на тази операция на квалифицирани лица.

ГОРИВЕН ФИЛТЪР

- Отвинтвате запушалката на резервоара за гориво (15).
- С помощта на телена кукичка изваждате горивния филтър (g) през отвора за наливане на горивото (черт. X).
- Демонтирате горивния филтър и го измивате с бензин или го сменят с нов.
- Монтирате горивния филтър в резервоара.
- Завинтвате запушалката на резервоара за гориво (15).

След демонирането на горивния филтър използвайте кука за да повдигнете края на смукателния проводник.

При монтажа на горивния филтър внимавайте да не би в смукателния проводник да проникнат някакви отпадъци.

МАСЛЕН ФИЛТЪР

- Отвинтвате запушалката на резервоара за маслото (18).
- С помощта на телена кукичка изваждате масления филтър (h) през отвора за наливане на маслото (черт. Y).
- Измивате масления филтър в бензин или го сменят със нов.
- Отстранявате всички отпадъци от резервоара.
- Монтирате масления филтър в резервоара.
- Завинтвате запушалката на резервоара за масло (18).

При слагането на масления филтър в резервоара трябва да проверите дали той се докосва до предния десен възел.

ЗАПАЛНА СВЕЦ

- С цел безупречното функциониране на уреда трябва периодично да се проверява състоянието на запалната свещ
- Демонтирате капака на въздушния филтър (4).
- Изваждате въздушния филтър (d).
- Сваляте кабела (i) от запалната свещ.
- С помощта на ключа за свещи (в екипировката) отвинтвате запалната свещ (черт. Z).
- Почистете и регулирайте разстоянието между контактите (0,65 mm) (при необходимост сменят запалната свещ).

ДРУГИ УКАЗАНИЯ

Проверете дали няма течове на гориво, разхлабени връзки и повредени основни части, особено връзките на ръкохватките и закрепването на направляващата шина. В случай, че бъдат открити някакви повреди, то преди повторната употреба трябва да сте сигурни, че трионът е бил ремонтиран.

Всякакъв вид неизправности би трябвало да бъдат отстранявани от оторизиран сервиз на производителя.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

НОМИНАЛНИ ДАННИ

Бензинов верижен трион	
Номинален параметър	Стойност
Обем на двигателя	52 cm ³
Полезна дължина на направляващата шина	58G953 - 16,' (400 mm) 58G954 - 18,' (450 mm)
Мошност на двигателя	2 kW (2,7 KM)
Скорост на въртене на двигателя с режеща система (макс.)	10500 min ⁻¹
Скорост на въртене на празен ход	3000 min ⁻¹
Гориво	Бензин / масло (за 2-тактови двигатели) 25 : 1
Обем на резервоара за гориво	550 ml
Масло за веригата	SAE10W-30
Обем на резервоара за масло на веригата	260 ml
Система на запалването	Искрова
Запална свещ	L7T, BPM7A, CJ6Y
Система за захранване с масло	Автоматична помпа с регулатор
Верижно колело (зъби х стъпка)	7T x 8,255 mm
Стъпка на веригата	0,325" (8,255mm)
Дъбелина на веригата	0,058" (1,47 mm)
Размери (LxWxH) (без направляващата шина)	270x235x225mm
Маса (без направляващата шина и веригата)	5,53 kg
Монтиране на веригата в направляващата шина	Лагерувано зъбно колело
Скорост на системата за рязане	4000 min-1
Разход на гориво	1,63 л/ч
Карбуратор с дроселова клапа	MP16
Тип верига	.325 0.058
Година на производство	2021
58G953/58G954 означава както типа, така и означението на машината	

ДАНИИ ЗА ШУМА И ВИБРАЦИИТЕ

Ниво на акустичното налягане	$L_{pa} = 96,7 \text{ dB (A) } K=3\text{dB (A)}$
Ниво на акустичната мощност	$L_{wa} = 110 \text{ dB(A) } K=3\text{dB(A)}$
Стойност на ускоренията на вибрациите (предна ръкохватка)	$a_h = 7,907 \text{ m/s}^2 K=1,5 \text{ m/s}^2$
Стойност на ускоренията на вибрациите (задна ръкохватка)	$a_h = 6,879 \text{ m/s}^2 K=1,5 \text{ m/s}^2$

Информация относно шума и вибрациите

Нивото на генериран шум от уреда е описано посредством: нивото на акустичното налягане L_{pa} и нивото на акустичната мощност L_{wa} (където K означава неопределеност на измерването). Вибрациите, генерирани от уреда, са описани чрез стойностите на ускоренията на вибрациите a_h (където K означава неопределеност на измерването).


Посочените в настоящата инструкция: ниво на излъчваното акустично налягане L_{pa} , ниво на акустичната мощност L_{wa} и стойността на ускорения на вибрациите a_h са измерени в съответствие със стандарт EN 60335-1:2012; EN 50636. Посоченото ниво на вибрации a_h може да се използва като критерий за сравняване на устройствата и за предварителна оценка на експозицията на вибрации.

Посоченото ниво на вибрации е референтно ниво само за основните приложения на уреда. Ако уредът бъде използван за други цели или с други работни инструменти, нивото на вибрациите може да се различава от посоченото. Върху по-високото ниво на вибрациите влияние ще окаже недостатъчното или твърде рядкото провеждане на дейности по поддръжка на уреда. Посочените по-горе причини могат да доведат до повишаване на експозицията на вибрации по време на целия период на работа.

С цел точно определяне на експозицията на вибрации трябва да

се вземат предвид периодите, когато инструментът е изключен или когато е включен, но не се използва за работа. След точно определяне на всички фактори общата експозиция на вибрации може да се окаже значително по-ниска. Следва да се въведат допълнителни мерки за безопасност с цел защита на потребителя от въздействието на вибрациите, като: периодична поддръжка на уреда и работните инструменти, осигуряване на подходяща температура на ръцете и правилна организация на работа.

ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА



Продуктите захравани посредством двигател с вътрешно горене не бива да се извършват двесте с домашните отпадъци, а да бъдат предадени на рециклинг в съответните предприятия. Информация относно рециклинга дава производител на продукта или местните власти. Износените електрически и електронични съоръжения съдържат субстанции, които не са неутрални за околната среда. Съоръжения, които не са били рециклирани, представляват потенциална опасност за околната среда и за здравето на хората.

* Запазва се правото за извършване на промени.

„Група Торех Спółка z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa със седалище във Варшава на ул. Pograniczna 2 / 4 (нарчичана по-нататък „Група Торех“) информира, че всякакви авторски права върху съдържанието на настоящата инструкция (нарчичана по-нататък „Инструкция“), включващи между другото нейния текст, поместените снимки, схеми, чертежи, а също така нейните композиции, принадлежат изключително на Група Торех и подлежат на правна защита съгласно Закона от 4 февруари 1994 година за авторското право и сродните му права (вж. Държавен вестник 2006 № 90 поз. 631 с по-нататъшните промени). Копирането, възпроизвеждането, публикуването, модифицирането с комерческа цел на цялата Инструкция, както и отнемане и елементи без съгласието на Група Торех изразено в писмена форма, е строго забранено и може да доведе до приличното към гражданска и наказателна отговорност.



PRIJEVOD ORIGINALNIH UPUTA BENZINSKA LANČANA PILA 58G953/58G954

POZOR: PRIJE POČETKA KORIŠTENJA ELEKTRIČNOG ALATA TREBA PAŽLJIVO PROČITATI UPUTE ZA UPOTREBU I SPREMITI IH ZA DALJNJE KORIŠTENJE.

DETALJNI PROPISI O SIGURNOSTI

SIGURNOST KOD KORIŠTENJA BENZINSKIH LANČANIH PILA

Upozorenje!

- **Osobe koje nisu upoznale sadržaj dotičnih uputa ne smiju koristiti lančanu pilu.**
- **Lančanu pilu koristite isključivo za rezanje drveća.**
- **Korisnik snosi potpunu odgovornost za korištenje pile u druge svrhe imajući na umu da to može predstavljati opasnost.**
- **Proizvođač ne snosi odgovornost za štete prouzročene nepravilnim korištenjem lančane pile.**

RADNO MJESTO

- Vaše radno mjesto održavajte urednim i osigurajte dobro osvjetljenje. Nered i neosvijetljeno radno područje može dovesti do nezgoda, pogotovo kad koristite lančane pile**
- Djeca i druge osobe držite podalje od radnog područja. Ako bi skrenuli pozornost sa posla, mogli bi izgubiti kontrolu nad uređajem.**

SIGURNOST LJUDI

- Nosite sredstva osobne zaštite kao što su kombinezon, zaštitne naočale, zaštitne cipele, zaštitna kaciga, štitičke za sluh te kožnate rukavice. Korištenje sredstava osobne zaštite smanjuje opasnost od tjelesnih nezgoda.**
- Ne preценjujте svoje mogućnosti. Zauzмите сигуран i stabilan položaj tijela i održavajte u svakom trenutku ravnotežu. Na taj način možete pilu bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama**
- Ne nosite široku odjeću ili nakit. Neka vaša kosa, odjeća i rukavice budu što dalje od pokretnih dijelova. Mlohavu odjeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pokretni dijelovi uređaja.**

TRANSPORT I SKLADIŠTENJE

- Ako prenosite pilu ugasite motor, stavite štitičnik lanca i uključите**

kočnicu lanca. Prenošenje uključene i ne osigurane pile može dovesti do tjelesnih ozljeda .

- Pilu možete prenositi samo kad je držite za prednji rukohvat. Druga mjesta mogu biti nedovoljno sigurna za stabilno držanje a čak i dovesti do ozljeda.**
- Pilu morate kontrolirati. Provjerite ravnoću ili pričvršćivanje pokretnih dijelova, puknuća dijelova i sve druge čimbenike koji mogu utjecati na rad pile. Ako utvrdite oštećenja, popravite uređaj prije upotrebe. Nepravilno održavanje je uzrok mnogih nezgoda.**
- Rezni lanac treba biti čist i oštar. Pravilno održavanje reznih površina lanca smanjuje rizik da se zaglavi i otkršava upotreba.**

KORIŠTENJE I BRIGA O UREĐAJU

- Povremeno provjeravajte pravilan rad kočnice pile. Pokvarena kočnica može dovesti toga da se pomak reznog lanca neće isključiti u situaciji koja stvara opasnost.**
- Svaki put nakon završetka rada pažljivo očistite pilu i korištena sredstva individualne zaštite, a na osjetljivim podsklopovima uređaja obavite aktivnosti povezane s održavanjem.**

RAD


- Isključite motor pile prije nego oslobodite kočnicu lanca.
- Budite posebno oprezni pod kraj rezanja jer bila bez otpora u rezanom materijalu opada snagom slobodnog pada, što može prouzročiti ozljede.
- Kod dugotrajnog rada rukovatelj može osjetiti da mu prsti trnu a ruke se koče. U tom slučaju prekinite rad jer ukočenost smanjuje preciznost kod korištenja pile.
- Zabranjeno je pušiti blizu uređaja i prilaziti s otvorenom vatrom.
- Spremnik goriva punite s mješavinom goriva i ulja punite kod isključenog i hladnog motora, jer postoji rizik od da se gorivo proljeje i zapali od vrućih elemenata pile
- Ne pokrećite uređaj ako primijetite znakove propuštanja ili isjek goriva jer bi to moglo uzrokovati požar.
- Tijekom rada pile se dosta nagrije i zato budite oprezni kako ne biste došli u dodir s vrućim elementima pile.
- U jednom trenutku pilu može koristiti isključio jedna osoba . Sve druge osobe – a pogotovo djecu i životinje - držite podalje od zone djelovanja lančane pile.
- Tijekom pokretanja pile rezni lanac ne možete nasloniti na materijal predviđen za rezanje niti dozvoliti da bilo što dodiruje
- Tijekom rada s pilom uređaj držite čvrsto s obje ruke, koristeći oba rukohvata. Zadržite čvrsti položaj.
- Pilu ne smiju koristiti djeca niti nepunoljetne osobe. Uređaj možete dati na korištenje isključivo odraslim osobama koje znaju kako s njime rukovati. Zajedno s pilom dajte i dotične upute za upotrebu.
- Ako osjetite da ste umorni, odmah prekinite korištenje uređaja.
- Prije nego počnete rezanje uvijek pravilno namjestite polugu kočnice lanca (privučite k sebi). Ona vam je istovremeno i zaštita za dlan.
- Lančanu pilu odmičite od rezanog materijala isključivo kad radi rezi lanac.
- Pri rezanju dasaka ili tankih grana svakako upotrebjavajte potporanj (kožlič). Ne smijete rezati nekoliko dasaka istovremeno (položenih jedna na drugu) ili materijal koji drži druga osoba ili ako ga pridržavate nogom.
- Ako režete duge elemente, onda oni trebaju biti pričvršćeni na odgovarajući način.
- Na kosom nagnutom terenu uvijek režite kad ste okrenuti prema gore.
- Kad režete po cijeloj dužini ili potpuno, uvijek morate upotrebjavati uporne zupce kao potpurnu točku. Pilu držite za stražnji rukohvat i vodite pomoću prednjeg rukohvata.
- Ako nemate mogućnost da izvedete rezanje odjednom, povucite pilu malo unazad premjestite uporne zupce i nastavite rezati malo podižući stražnji rukohvat.
- Kod horizontalnog rezanja stanite pod kutom koji se za najmanje 90° razlikuje od linije rezanja. Takav pothvat zahtijeva vašu koncentraciju.
- Ako se tijekom rezanja lanac zaglavi svojim vrškom, može doći do povratnog udara u smjeru rukovatelja. Zbog toga uvijek kad je to moguće režite s donjim dijelom lanca jer u tom slučaju kada se lanac zaglavi povratni udar se neće usmjeriti prema rukovatelju.
- Posebno oprezni budite kod rezanja stabla koje se raskoljava. Odreznati komadi drva mogu biti odbacivani u različitim smjerovima (rizik od tjelesnih ozljeda!).

- Piljenje grana trebaju izvoditi osobe koje su za to školovane! **Nekontrolirani pad odrezane grane predstavlja opasnost od tjelesnih ozljeda!**
- Ne smijete rezati vrškom vodilice lanca (**opasnost od povratnog udara**).
- Posebnu pozornost obratite kad režete napregnute grane. Nemojte odrezivati grane koje slobodno vise
- Uvijek stojite sa strane predviđene linije pada stabla koja namjeravate rušiti.
- Kod obaranja drveća postoji opasnost da se polome ili padnu grane i drva koje su u blizini. Kad se stablo ruši postoji rizik pucanja i padanja grana s drveta ili stabala koja se nalaze u blizini. Budite posebno oprezni jer postoji opasnost od tjelesnih ozljeda.
- Na padinama se rukovatelj treba nalaziti na dijelu uzbrdice koja je iznad piljenog stabla, nikad ispod.
- Pazite na panjeve koji bi mogli pasti na rukovatelja. **Umaknite!**
- Pila u pokretu često se okreće kada vršak vodilice dira obrađivani materijal. U tom slučaju na nekontrolirani način pila se može pomaknuti u smjeru rukovatelja. (**moгуćnost ozljeda!**)
- Prije nego počnete rezati drvo, pripremite si radno područje, odnosno uklonite donje grane i očistiti površinu oko panja drva .
- Zabranjeno je raditi s pilom kad puše jak vjetar, koji može promijeniti smjer padanja drva ili dovesti do nekontroliranog pada drva.
- U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, ograničene vidljivosti, kiše, snijega nemojte rezati drvo pomoću pile.
- Ne smijete koristiti pilu iznad visine ramena ili stojeći na drveću, ljestvama, skelama i slično.
- Blizu mjesta na kojem radite, morate imati dobro opremljen ormarić za prvu pomoć.

Kako biste spriječili povratni udar slijedite slijedeće upute:

- Nikad ne režete vrškom vodilice lanca!
- Uvijek počnete rezati sa pilom koja je već u pokretu!
- Provjerite je li rezni lanac dovoljno oštar.
- Nikad nemojte istovremeno rezati više od jedne grane. Kod rezanja obratite pažnju na druge grane. Kad režete stablo po dužini, pazite na panjeve drveća koji su u blizini.

Objašnjenje korištenih piktograma.



1. Pozor, pridržavaj se sigurnosnih uputa
2. Opasnost od požara
3. Opasnost od trovanja ispušnim plinovima
4. Koristite zaštitne rukavice
5. Prije početka korištenja ili popravljavanja uređaja isključite motor i skinite kontakt sa svjećice za paljenje
6. Pročitajte upute za korištenje i uzmite u obzir upozorenja i sigurnosne uvjete o kojima je riječ u uputama.
7. Koristite sredstva za zaštitu glave, vida i sluha
8. Opasnost od povratnog udara
9. Koristite zaštitno odijelo
10. Koristite zaštitnu obuću
11. Ruke i noge držite podalje od elemenata za rezanje

KONSTRUKCIJA I NAMJENA

Benzinska lančana pila je ručni alat. Pokreće je 2 taktni benzinski motor hlađeni zrakom. Uređaj je namijenjen za upotrebu u vrtovima, može



služiti za obaranje stabala, rezanje drveta, piljenje grana, drveta za ogrjev za kamine i u druge svrhe vezane uz rezanje drveta.

Električni alat se smije koristiti samo sukladno sa njegovom namjenom

OPIS GRAFIČKIH STRANICA

Dolje navedeni brojevi se odnose na elemente uređaja koje se nalaze na grafičkim prikazima ovih uputa

1. Blokada poluge propusnice
2. Poluga čoka
3. Vijak poklopcu zračnog filtera
4. Poklopac zračnog filtera
5. Prednji rukohvat
6. Poluga kočnice
7. Maticice za pričvršćivanje vodilice
8. Vijak za regulaciju natezanja lanca
9. Vijak za regulaciju količine ulja
10. Kućište
11. Poluga propusnice
12. Glavni rukohvat
13. Sajla za pokretanje
14. Prekidač paljenja
15. Čep za stavljanje goriva
16. Vijci za regulaciju rasplinjača L i H
17. Vijak za regulaciju laganih okretaja T
18. Čep za stavljanje ulja
19. Uporni zupci
20. Vodilica
21. Lanac
22. Lančanik

* Moguće su male razlike između crteža i proizvoda

OPIS GRAFIČKIH ZNAKOVA



POZOR



UPOZORENJE



MONTAŽA/POSTAVKE



INFORMACIJA

DIJELOVI I DODATNA OPREMA

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Štitnik vodilice | - 1 kom. |
| 2. Vodilica | - 1 kom. |
| 3. Lanac | - 1 kom. |
| 4. Uporni zupci + vijci | - 1 set. |
| 5. Posuda za mješavinu goriva i ulja | - 1 kom. |
| 6. Ključ za svijeće i izvijač | - 1 kom. |
| 7. Izvijač | - 1 kom. |
| 8. Šesterokutni ključ | - 2 kom. |
| 9. Turpija | - 1 kom. |

PRIPREMA ZA RAD

NACIN PRENOŠENJA LANČANE PILE

Prije nego prenesete lančanu pilu uvijek stavite na vodilicu i lanac zaštitu lanca. Lančanu pilu prenosite držeći za prednji rukohvat. Ne smijete prenositi pilu držeći je za pomoćni rukohvat. Ako je potrebno više operacija rezanja, isključite pilu uz pomoć prekidača paljenja između slijedećih operacija

MONTAŽA UPORNIH ZUBACA

Iz sigurnosnih razloga na pilu uvijek montirajte uporne zupce. Uporni zupci sa potporna točka i smanjuju opasnost od povratnog udara.

- Uporne zupce (19) pričvrstite na kućište pile (vijci u isporuci).

MONTAŽA VODILICE I LANCA PILE

Prije montaže vodilice odstranite plastični transportni umetak koji se nalazi na vijcima za pričvršćivanje vodilice ispod kućišta. Za regulaciju natezanja lanca služi klin i vijak za regulaciju. Bitno je da tijekom montaže vodilice klin koji se nalazi na regulacijskom vijku uđe u otvor na vodilici. Postupkom okretanja regulacijskog vijka možete micati klin prema naprijed i natrag. Prije početka montaže vodilice na pili morate pravilno namjestiti te elemente.

Vodilica lanca i lanac pile se isporučuju odvojeno.

- Poluga lanca (6) mora se nalaziti u gornjem položaju (okomitim) (crtež A).
- Odvinite matice za pričvršćivanje vodilice (7) i skinite kućište (10).
- Namjestite lanac (21) na lančanik koji se nalazi za spojkom.
- Namjestite vodilicu (20) (stavljanjem za spojku) na vijke vodilice (c) i pomaknite u smjeru lančanika (crtež B).
- Lanac (21) namjestite odozdo na lančanik vodilice (22).
- Pomaknite vodilicu (20) u smjeru od lančanika tako da se karike vodilje lanca nađu u utoru vodilice.
- Provjerite da li se klin (a) na vijku za regulaciju naprezanja lanca (8) nalazi na sredini donjeg otvora (b) vodilice (20), (ako treba izvesti regulaciju) (crtež B).
- Kućište (10) stavite na njegovo mjesto i lagano pričvrstite vijcima za pričvršćivanje vodilice (7).
- Na odgovarajući način naprite lanac pile pomoću vijka za regulaciju naprezanja lanca (8). Lanac je pravilno napregnut ako ga možete dignuti na 3 – 4 mm na sredini vodilice koja je u vodoravnom položaju.
- Čvrsto stegnite matice za pričvršćivanje vodilice (7) istovremeno držeći vršak vodilice.



Prije nego montirate vodilicu i lanac provjerite jesu li pravilno namještene rezne oštrice lanca (pravilno namješten na vodilicu lanac je prikazan na vršku vodilice). Uvijek stavljajte zaštitne rukavice kako biste spriječili ozljede tijekom provjere i montiranja lanca.



Novi lanac pile zahtijeva vrijeme za pokretanje koje traje oko 5 minuta. U toj etapi jako je bitno podmazivanje lanca. Nakon pokretanja provjerite naprezanje lanca i ispravite ga ako se to pokaže potrebnim.

Dosta često provjeravajte i regulirajte naprezanje lanca jer popušten lanac može lako pasti iz vodilice, brzo se istrošiti ili dovesti do istrošenja vodilice.

PUNJENJE SPREMNIKA ULJA



Novi pila ima prazni spremnik za ulje i zato prije prve upotrebe uređaja morate napuniti spremnik s uljem.

- Otvorite čep za stavljanje ulja (18).
- Stavite ulje- najviše. 260 ml (pazite da tijekom punjenja spremnika ne dođe do njegova onečišćenja).
- Zatvorite čep za stavljanje ulja (18).



Ne smijete koristiti potrošeno ili regenerirano ulje jer bi to moglo oštetiti pumpu ulja. Koristite ulje vrste SAE 10W/30 kroz cijelu godinu ili ulje SAE 30W/40 ljeti i ulje SAE 20W/30- zimi

PUNJENJE SPREMNIKA GORIVA



Kod punjenja spremnika morate obratiti pažnju da:

- Motor ne radi.
- Gorivo se ne smije proljevati.



Miješajte benzin (bez olova, broj oktana 95) sa uljem dobre kvalitete za 2-taktne motore prema odgovarajućoj tablici.

PREPORUČANI OMIJER MJEŠAVINE

Uvjeti rada	Benzin: ulje
Prvih 20 h rada	20 : 1
Nakon 20 h rada	25 : 1



- Otvorite čep za ulijevanje goriva (15).
- Stavite pripremljenu mješavinu goriva (max. 550 ml).
- Zatvorite čep za ulijevanje goriva (15).



Većina problema s benzinskim motorima je posredno ili neposredno povezana s korištenim gorivom. Obratite posebnu pozornost da slučajno ne upotrijebite ulje namijenjeno za 4-taktni motor.

RAD /POSTAVKE

POKRETANJE MOTORA



Tijekom rada lančanu pilu držite s obje ruke.

- Provjerite stanje napunjenosti spremnika za gorivo i spremnika za ulje.
- Provjerite da li se poluga kočnice (6) nalazi u položaju uključen (pomaknut prema naprijed).
- Kod hladnog motora izvedite polugu čoka (2).
- Gorivo napumpajte u motor na način da više puta povučete sajlju za pokretanje (13).
- Prekidač paljenja (14) postavite u položaj uključen (crtež C).
- Pilu postavite na stabilnu podlogu (na zemlju).
- Pilu držite čvrsto naslonjenu na pod i povucite sajlju za pokretanje (13) najprije polako dok se čujete da se spojka ugnijezdila a nakon

toga povucite je snažno (crtež D).

- Povucite sajlju za pokretanje (13) sve dok se pila kratko pokrene i isključi.
- Nakon toga pritisnite blokadu ručice gasa (1) i lagano pritisnite samu ručicu gasa (11) kako biste isključili dotok (poluga čoka će se automatski pomaknuti do položaja isključenosti).
- Već sa isključenim dotokom ponovo povucite sajlju za pokretanje (13), sve dok ne pokrenete motor (možda bude potrebno da sajlju povučete više puta).
- Zvolite da se motor ugrije. Ako je to potrebno, povećajte okretaje na način da lagano pritisnete ručicu gasa (11).
- Polugu kočnice (6) postavite u položaj isključen (pomaknut prema natrag).
- Izvedite rez.



Zabranjeno je pokretati motor dok pilu držite u ruci. Tijekom pokretanja pila mora biti naslonjena na pod i čvrsto pridržavana. Provjerite da li se lanac može samostalno okretati bez da dodira neke predmete. Zabranjeno je rezati materijale, kad je poluga čoka izvučena.

ZAUSTAVLJANJE MOTORA



- Oslobođite polugu propustnice (11), kako bi motor nekoliko minuta radio na praznom hodu.
- Namjestite prekidač paljenja (14) u položaj (STOP).

PROVJERA PODMAZIVANJA MOTORA



Prije početka rada provjerite podmazivanje lanca pile i razinu ulja u spremniku. Uključite pilu i držite je iznad zemlje. Ako zapazite da su tragovi ulja sve veći, to će značiti da podmazivanje lanca pravilno radi (crtež E). Ako uopće nema nikakvih tragova ulja ili su oni minimalni i, izvedite regulaciju koristeći vijak za regulaciju količine ulja (9). Ako nema reakcije na regulaciju očistite izlaz ulja, gornji otvor natezanja lanca i kanal za ulje ili kontaktirajte serviser.



Regulaciju izvodite kod isključenog uređaja pridržavajući se mjera opreza i nikad ne dozvolite da vodilica dodirne zemlju. Zbog sigurnosnih razloga uvijek održavajte razmak za najmanje 20 cm od zemlje.



Uz pomoć vijka za regulaciju količine ulja (9) postavite količinu dodavanog ulja sukladno zahtijevanim uvjetima rada.

- Položaj „MIN“ – smanjuje dotok ulja.
- Položaj „MAX“ – povećava dotok ulja (crtež F).

Kod piljenja tvrdog i suhog drveća i korištenja cijele radne dužine vodilice namjestite vijak za regulaciju (9) u položaj „MAX“. Kod piljenja mekanog i mokrog drveća kad samo djelomično koristite radnu dužinu vodilice možete smanjiti količinu davanog ulja okrećući vijak za regulaciju (9) prema položaju „MIN“.



Spremnik ulja trebao bi biti je gotovo prazan u vrijeme kad se isprazni spremnik goriva. Kod stavljanja goriva pamтите i da napunite spremnik ulja.

SREDSTVA ZA PODMAZIVANJE LANCA



Trajnost lanca i vodilice pile je u velikom stupnju ovisna o kvaliteti korištenog maziva. Koristite isključivo sredstva za podmazivanje namijenjena lančanim pilama.



Nikad ne koristite istrošeno ili regenerirano ulje za podmazivanje lanca pile.

VODILICA ZA LANAC



Vodilica (20) se troši osobito intenzivno u prednjem i donjem dijelu. Kako biste spriječili da se istroši na jednoj strani kao posljedica trenja kod svakog oštrenja lanca, preporučamo da okrećete vodilicu. Istovremeno očistite i utor vodilice i otvore za ulje. Utor vodilice je pravokutnog oblika. Kontrolirajte istrošenost utora. Prislonite ravnalo uz vodilicu i vanjsku površinu zubaca lanca. Ako između njih uočite pukotinu – to će označavati da je utor u granicama norme. U suprotnom – vodilicu smatrate istrošenom i zamijenite je.

LANČANIK




Pogonski lančanik je element koji se posebno troši. Ako na zupcima pogonskog lančanika primijetite znakove istrošenosti, zamijenite ih. Istrošeni lančanik dodatno smanjuje trajnost lanca pile. Za zamjenu lančanika obratite se autoriziranim servisima.


REGULACIJA RASPLINJAČA




Rasplinjač pile je tvornički reguliran ali kod promjene uvjeta rada može zahtijevati i točnije reguliranje. Prije početka regulacije rasplinjača provjerite je li montiran novi zračni filter i da li je stavljeno odgovarajuća mješavina goriva.

 Regulaciju rasplinjača izvedite sa montiranom vodilicom i lancem. Oba vijka za regulaciju (L i H) (16) stegnite dok ne osjetite otpor (nemojte stezati prejako) (**crtež G**).

- Najprije odvinite oba vijka za regulaciju (16) na način kako slijedi:
 - Vijak L: 1 1/4 okretaja
 - Vijak H: 1 3/8 okretaja
- Pokrenite motor i dopustite da se zagrije kad je stisnuta od pola poluga prepustnice (11).
- Nakon što se motor zagrije oslobodite pritisak na polugu prepustnice (11) i dozvolite da motor radi pri niskim brzinama.
- Polako okrećite vijak (L) prema desno sve do položaja kad će male brzine biti najveće, a kasnije pomaknite prema lijevo za 1/4 okretaja.
- Okrećite vijak za regulaciju male brzine okretaja (T) (17) prema lijevo sve dok se lanac zaustavi. Ako se male brzine okretaja pokažu premale, okrenite vijak prema desno (**crtež G**).

 **Izbjegavajte dodir s prigušivačem. U dodiru s vrućim prigušivačem može doći do teških opekline.**


KOČNIČNA LANCA

 Opisivana pila ima automatsku kočnicu koja zaustavlja kretanje lanca ako tijekom rezanja dolazi do pojave povratnog udara. Kočnica radi automatski uslijed djelovanja snage slobodnog pada na uteg koji se nalazi unutra kočnice. Kočnicu lanca možete pokrenuti i ručno , ako polugu kočnice (6) pomaknete prema vodilici (20). Pokretanje kočnice lanca zaustavlja kretanje lanca u roku od 0,12 s.

KONTROLA FUNKCIJE KOČENJA

Prije svake upotrebe pile provjerite rad kočnice


- Pilu u pokretu stavite na zemlju i na vrijeme od 1-2 sekundi namjestite motor pile na najveću brzinu okretaja kod potpuno otvorene propustnice.
- Polugu kočnice (6) pomaknite prema naprijed. Lanac bi se trebao odmah zaustaviti.
- Ako se lanac zaustavlja polako ili se ne zaustavlja, prije ponovne upotrebe pile zamijenite traku kočnice i bubanj rasplinjača.
- Kako biste oslobodili kočnicu polugu kotača (6) pomaknite prema glavnim rukohvata (12) sve dok čujete karakterističan zvuk klika blokade.


 **Provjera rada kočnice i stanja oštine lanca prije svake upotrebe pile je vrlo bitan čimbenik koji omogućava da se eventualna pojava povratnog udara može lakše kontrolirati.**

KONTROLA AKTIVACIJE KOČENJA

Tijekom izvođenja ove kontrole motor pile mora biti isključen.

- Podignite pilu držeći je za prednji rukohvat (5) i glavnu dršku (12) na visinu od oko 35 cm iznad drvenog elementa.
- Postite prednji rukohvat (5) i dozvolite da se vodilica naginje prema naprijed snagom djelovanja vlastite težine i dodirne drveni element (**crtež H**).
- Kod dodira s drvenim elementom treba se uključiti kočnica pile (poluga kočnice (6) automatski će se pomaknuti prema naprijed u položaj uključen).


 **Prije nego počnete raditi provjerite da li kočnica lanca pravilno radi. Ako kočnica ne radi kako treba prije početka rada izvršite regulaciju ili popravak kod ovlaštenog servisera.**

 **Ako motor radi s visokom brzinom okretaja kod uključene kočnice lanca, doći će do pregrijavanja spojke pile. Ako se uključiti kočnica za vrijeme rada motora odmah oslobodite polugu propustnice i držite motor na malim okretajima.**

NATEZANJE LANCA PILE

Tijekom rada s pilom lanac za rezanje se produljuje zbog zagrijavanja. Rastegnuti lanac se popušta što prijeti da će se skliznuti s vodilice.

- Popustite vijke za pričvršćivanje vodilice (7).
- Provjerite da li se lanac (21) nalazi u utoru za vođenje vodilice (20).
- Uz pomoć izvijača vijak u sklopu lanca (8) okrećite prema desno sve dok lanac nije pravilno nategnut (lagano pridržavajući vodilicu horizontalno).
- Još jednom provjerite natezanje lanca (lanac biste trebali na sredini vodilice dignuti na visinu od oko 3 – 4 mm (**crtež I**)).
- Čvrsto stegnite vijke za pričvršćivanje vodilice (7).


 **Nemojte prejako natezati lanac. Regulacija koju izvodite na jako pregrijanom lancu može dovesti do njegovog prekomjernog naprezanja tijekom hlađenja.**

RAD S LANČANOM PILOM


 Prije nego počnete izvoditi rad upoznajte upute za sigurno rukovanje

s lančanom pilom. Preporučamo da iskustvo u rukovanju uređaja steknete tako da režete nepotrebne komade drva. Omogućava to detaljnije upoznavanje mogućnosti pile.

- Uvijek se pridržavajte sigurnosnih uputa.
- Lančanu pilu koristite isključivo za rezanje drva. Zabranjeno je koristiti pilu za rezanje drugih materijala.
- Snaga vibracija i efekat povratnog udara mijenjaju se ovisno o vrsti rezanog stabla.
- Ne smijete koristiti lančanu pilu kao polugu koja služi za dizanje, micanje ili razdvajanje objekata. Ako se lanac zaglavi isključite motor i zabijte u drvo plastični ili drveni klin kako biste oslobodili pilu. (**crtež J**). Još jednom pokrenite uređaj i ponovo pristupite rezanju.
- Ne smijete ju pričvršćivati na stalna čvrsta radna mjesta.
- Zabranjuje se priključivati na napon pile druge uređaje kojih ne spominje proizvođač pile
- Tijekom rezanja nije potrebno da jako pritišćete pilu. Dovoljan je lagani pritisak kada motor radi kod potpuno otvorene propustnice.


 **Ako se tijekom rezanja uređaj zaglavi ni u kojem slučaju ga nemojte vaditi na silu, jer može doći do gubitka kontrole nad pilom i ozljede radnika i/ili oštećenja pile.**

- Prije početka rada oslobodite kočnicu lanca.
- Stisnite gumb za blokadu poluge propustnice (1) i polugu propustnice (11) (prije početka rezanja pričekaite dok motor dobije punu brzinu).
- Cijelo vrijeme održavajte punu brzinu.
- Dozvolite da lanac reže drvo. Lagano pritišćite pilu prema dolje (**crtež K**).
- Kako ne biste izgubili kontrolu pri kraju operacije rezanja trebale prestati pritiskati na pilu.
- Nakon završetka rezanja oslobodite polugu propustnice (11) dozvoljavajući da motor radi na praznom hodu
- Prije nego odložite pilu isključite motor.


 **Ako dozvolite da pila radi pri visokim brzinama bez rezanja drva dopuštate da dolazi do nepotrebnog trošenja dijelova.**

ZAŠTITA OD POJAVE POVATNOG UDARA

- Povratni pojam je kretanje vodilice lanca lančane pile prema gore i/ili prema natrag do kojega može doći kad Lanac pile koji se nalazi na vršku vodilice dođe na prepreku.
- Provjerite je li rezani materijal dobro pričvršćen.
- Koristite stezaljke kako biste pričvrstili materijal
- Kod pokretanja uređaja i rada s pilom držite je s obje ruke.
- Za vrijeme povratnog udara pila djeluje nekontrolirano, dolazi do popuštanja lanca (**crtež L**).
- Nepravilno naoštren lanac povećava rizik od pojave povratnog udara.
- Nikad nemojte rezati iznad visine ramena.


 **Izbjegavajte rezanje vrškom vodilice jer bi to moglo rezultirati povratnom reakcijom isključujući vodilicu uvis. Kod rada s lančanom pilom uvijek koristite kompletnu opremu uređaja te radno odjelje. Demontaža sigurnosnih zaštita, nepravilno rukovanje, održavanje ili nepravilno izvedena izmjena vodilice ili lanca mogu povećati opasnost od tjelesnih ozljeda ako dođe do povratnog udara. Nemojte izvoditi bilo koje promjene na pili. Ako koristite uređaj koji ima na sebi izmjene koje ste napravili na svoju ruku, gubite sva prava vezana uz jamstvo. Također upotreba uređaja bez pridržavanja se pravila navedenih u dotičnim uputama uzrokuje gubitkom jamstva**

REZANJE KOMADA DRVA

 Tijekom rezanja komada drva pridržavajte se sigurnosnih uputa i radite kako slijedi:

- Provjerite da li se komad materijala može pomaknuti.
- Prije rezanja kratki komadi materijala stegnite uz pomoć stezaljke.
- Režite isključivo drvo ili materijale slične drvetu.
- Prije početka rezanja provjerite da pila neće dirati kamene ili čavle jer bi to moglo izazvati oštećenje lanca i pad pile
- Izbjegavajte situaciju kada pila u pokretu može doći u kontakt sa izbacenom ogracom ili zemljom.
- Kod odrezivanja grana poduprite pilu koliko je to moguće i nemojte rezati vrškom vodilice lanca pile .
- Obratite pozornost na prepreke kao što su panjevi, korijenje, udubljenja i rupe u zemlji jer bi mogle biti razlog nezgode.

OBARANJE STABLA

 Odredite pravac padanja stabla uzimajući u obzir vjeter, nagnuće drveta, položaj i težinu teških grana, mogućnost izvedbe rada i druge čimbenike.

- Za vrijeme pripremanja mjesta oko stabla pamтите da čvrsto stojite na

zemlji i osigurajte si mjesto za izmak tijekom padanja stabla.

- Prije početka rada odredite i pripremite dvije pod kutom od oko 0 45° od linije koja se nalazi nasuprot od predvođenog smjera padanja drva. Odstranite sve zapreke s tih putova za povlačenje **(crtež M)**.
- Izvedite prvi rez na debljinu od 1/3 cijelog panja na strani pada. **(crtež N)**.
- Izvedite završni rez na strani koja je nasuprot u odnosu na ranije izveden rez i na malo većim nivou nego donja površina prvog reza.
- U odgovarajućem trenutku stavite klinove kako biste spriječili da se lanac pile zakliješti.
- Stablo obarajte stavljanjem klina, a ne rezanjem panja na koso.



Kod rezanja drveća slijedite sve sigurnosne upute i radite na slijedeći način:

- **Ako se lanac pile zakliješti, isključite pilu i oslobodite lanac uz pomoć klina. Klinovi bi trebali biti od drva ili plastike. Nikad ne koristite klinove od čelika ili željeza.**
- **Padajuće stablo može oboriti i druga stabla.**
- **Opasna zona je veličine 2,5 dužine obaranog stabla (crtež M).**
- **Ako ste osoba bez iskustva u rukovanju pilom, otiđite na odgovarajuću obuku, nemojte stjecati iskustvo na svoju ruku.**



Ne smijete rušiti drvo u slučaju kada:

- **Ne možete odrediti uvjete unutra zone padanja zbog magle, kiše, snijega ili mraka.**
- **Ne možete sigurno odrediti smjer padanja stabla zbog vjetera.**

REZANJE PANJA DRVETA



- Stegnite uporne zupce **(19)** na materijal i izvedite rez **(crtež O)**.
- Ako niste uspjeli završiti rez bez obzira na cijeli pomak pile morate:
- Pomaknuti vodilicu prema natrag na sigurnu udaljenost od materijala koji režete (kod reznog lanca koji je u pokretu) i pomaknite malo glavni rukohvat **(12)** prema dolje i poduprite uporne zupce **(19)** i završite rezanje podižući rez dizanjem glavnog rukohvata **(12)**.

REZANJE PANJA KOJI LEŽI NA ZEMLJI



- **Uvijek stojite čvrsto na zemlji. Nemojte stajati na panju.**
- **Pazite jer se oboreno stablo može okrenuti.**
- **Pridržavajte se sigurnosnih uputa vezanih uz siguran rad kako biste spriječili povratni udar.**
- **Uvijek završavajte rezanje na strani koja je nasuprot smjera naprezanja kako biste spriječili da se zaglavi lanac pile.**



- Prije početka rada provjerite smjer djelovanja naprezanja u stablu koji ćete rezati kako biste spriječili da se uređaj zaglavi.
- Prvi rez izvedite na strani koja se napreže, kako biste eliminirali napregnutost.
- Kod rezanja panja koji leži na zemlji najprije izvedite rez na dubinu koja odgovara 1/3 njegova promjera, a kasnije okrenite panj i završite rezanje na drugoj strani.
- Kod rezanja panja koji leži na zemlji ne dopustite da se rezni lanac zadubi u zemlju koja se nalazi ispod panja. Ako na to ne obratite pažnju možete brzo oštetiti lanac.
- Kod rezanja panja koji se nalazi na padini rukovatelj se uvijek treba nalaziti iznad panja.

REZANJE PANJA KOJI SE NALAZI IZNAD ZEMLJE



U slučaju panja koji su naslonjeni ili se nalaze na stabilnim potpornjima ovisno o mjestu rezanja uvijek napravite rez od 1/3 debljine panja od strane s naprezanjem i završite rezanje na suprotnoj strani. **(crtež P i R)**.

REZANJE / ODREZIVANJE GRANA I GRMLJA



- Odrezivanje grana oborenog drva počnite dolje, kod baze odrezanog stabla i nastavite prema gore. Male grane režite s jednim rezom.
- Najprije provjerite na koju se stranu grana jest savinuta. Izvedite prvi rez na strani savinuta i završite rezanje na suprotnoj strani. Pazite jer odrezivana grana može odskočiti prema nazad.
- Kod rezanja grana uvijek režite od gore prema dolje što će omogućiti slobodan pad odrezane grane. Ponekad se može pokazati korisno rezanje grane odozdo **(crtež 5)**.
- Budite posebno oprezni kod rezanja grana koje mogu biti napregnute, jer bi mogle odskočiti i udariti rukovatelja.



Grane ne smijete piliti s drveća. Ne smijete stajati na ljestvama, platformama, stablima ili u položaju koji bi mogao prouzročiti gubitak ravnoteže i kontrole nad uređajem. Ne smijete rezati iznad visine vaših ramena. Pilu uvijek držite s obje ruke.

UKUVANJE I ODRŽAVANJE



Prije nego počnete uređaj čistiti, kontrolirati ili popravljati, provjerite



je li motor zaustavljen i je li dovoljno hladan. Isključite kabel od svjećice za paljenje kako biste spriječili nehotično pokretanje motora.

SKLADIŠTENJE

- Ako mislite skladištiti uređaj dulje od mjesec dana, potpuno ispraznite sustav za gorivo.
- Spustite gorivo sa spremnika, pokrenite motor i dozvolite da prekinu rad zbog nedostatka goriva.
- Koristite svježe gorivo. Spremnik goriva nikad ne čistite s pomoću bilo kojih sredstava za čišćenje, jer bi to moglo dovesti do oštećenja motora.
- Obratite posebnu pozornost da ventilacijski otvori kućišta motora budu propusni.
- Za čišćenje plastičnih elemenata koristite lagani deterdžent i spužvu.
- Na pili možete izvoditi samo te radnje na održavanju koje su opisane u dotičnim uputama. Za sve ostale radnje obratite se ovlaštenom servisu.
- Ne smijete izvoditi nikakve promjene u konstrukciji pile.
- Kada ne koristite pilu, držite ju čistom, na ravnoj površini, na suhom mjestu, van dohvata djece.



Bitno je da tijekom skladištenja ne dopustite da se u osnovnim elementima sustava za gorivo, kao što su rasplinjač, zračni filter, vod za gorivo te spremnik goriva skuplja naslaga od ostataka gume. Gorivo u kojem je dodatak alkohola (etilnog i metilnog) mogu apsorbirati vlagu što tijekom skladištenja dovodi odvajanja komponenta mješavine goriva i nastajanja kiselina. Benzin sa kiselinom može prouzročiti oštećenja motora.

ZRAČNI FILTER



- Onečišćen zračni filter smanjuje izdašnost motora te povećava potrošnju goriva. Zračni filter čistite nakon svakih 5 sati rada pile.
 - Očistite poklopac zračnog filtera **(4)** i mjesta oko kako nakon skidanja poklopca prljavština ne bi mogla doprijeti do rasplinjača.
 - Odvinite vijak poklopca zračnog filtera **(3)** i demontirajte poklopac zračnog filtera **(4)**.
 - Skinite zračni filter **(d)** **(crtež T)**.
 - Operite zračni filter u vodi sa sapunom, isperite s čistom vodom i osušite.
 - Montirajte zračni filter pazeći kako bi se utori na rubovima zračnog filtera dobro poklopili sa zupcima na poklopcu zračnog filtera **(4)**.
 - Kod montiranja poklopca zračnog filtera **(4)** provjerite da li su vod svjećice za paljenje i vijci za regulaciju na svojim mjestima.
- Kako biste spriječili opasnost od požara ili nastajanja opasnih para nemojte prati zračni filter u benzinu ili drugim lako zapaljivim razrjeđivačima.**



UREBRENJE CILINDRA

Prášina koja se skuplja na urebrenju cilindra može dovesti do pregrijavanja motora. Povremeno kontrolirajte i čistite urebrenje cilindra tijekom održavanja zračnog filtera.



VODILICA I LANAC

- Nakon svakih 5 sati rada kontrolirajte stanje vodilice i lanca.
- Namjestite prekidač paljenja **(14)** u položaj isključen.
- Popustite i odvinite matice za pričvršćivanje vodilice **(7)**.
- Skinite kućište **(10)** i demontirajte vodilicu **(20)** i lanac **(21)**.
- Očistite otvore za ulje te utor **(e)** u vodilici **(20)** **(crtež U)**.
- Podmažite prednji lančani vodilice **(22)** kroz otvor **(f)** koji se nalazi na vrhu vodilice **(crtež W)**.
- Provjerite stanje lanca **(21)**.



OŠTRENJE LANCA PILE

Posebnu pažnju obratite na rezne alate. Rezni alati trebaju biti oštri i čisti što omogućava valjano i sigurno izvođenje radova. Rad s pilom koja ima tup lanac ubrzava trošenje lanca, vodilice i pogonskog lančanika. Stoga je bitno da na vrijeme naoštrite lanac. Oštrenje lanca komplicirana je operacija i zato preporučamo da se za tu radnju obratite kvalificiranim osobama. Samostalno oštrenje lanca zahtijeva korištenje posebnih alata i odgovarajućih sposobnosti.

FILTER GORIVA



- Otvorite čep za stavljanje goriva **(15)**.
- Uz pomoć kuke od žice izvadite filter goriva **(g)** kroz otvor za stavljanje goriva **(crtež X)**.
- Demontirajte filter goriva i operite ga u benzinu ili stavite novi.
- Montirajte filter goriva u spremniku.
- Stegnite čep za stavljanje goriva **(15)**.

Nakon što demontirate filter goriva upotrijebite čep kako biste

pridrži kraj voda za usisavanje.
Kod montaže filtera goriva pazite kako u vod za usisavanje ne bi doprijala neka onečišćenja.

FILTER ULJA

- Otvorite čep za stavljanja ulja (18).
- Uz pomoć kuke od žice izvadite filter ulja (h) kroz otvor za stavljanje ulja (crtež Y).
- Operite filter ulja u benzinu ili zamijenite s novim filterom.
- Odstranite onečišćenja iz spremnika.
- Montirajte filter ulja u spremniku.
- Stegnite čep za stavljanje ulja (18).

Kod stavljanja filtera ulja u spremnik provjerite da li dolazi u prednji desni ugao.

SVJEĆICA ZA PALJENJE

- Kako biste osigurali besprijekoran rad uređaja povremeno provjerite stanje svjeće za paljenje.
- Demontirajte poklopac zračnog filtera (4).
- Izvadite zračni filter (d).
- Sklonite vod (f) sa svjeće za paljenje.
- Namjestite ključ za svjeće (u isporuci) i odvinite svjeću za paljenje (crtež Z).
- Očistite i regulirajte razmak kontakata (0,65 mm) (ako se pokaže potrebnim, zamijenite svjeću za paljenje).

DRUGE UPUTE

- Provjerite da li se gorivo ne proljava, da li pričvršćenja nisu popuštena pogotovo pričvršćenja rukohvata i vodilice. Ako zapazite bilo koje nepravilnosti, popravite ih prije nego što slijedeći put upotrijebite pilu
- Sve smetnje trebaju uklanjati ovlašteni serviseri proizvođači.

TEHNIČKI PARAMETRI

NAZIVNI PODACI

Benzinska lančana pila	
Nazivni parametar	Vrijednost
Zapremina motora	52 cm ³
Korisna dužina vodilice	58G953 - 16,' (400 mm) 58G954 - 18,' (450 mm)
Snaga motora	2 kW (2,7 KM)
Brzina okretaja motora sa sustavom za rezanje (max)	10500 min ⁻¹
Brzina okretaja u praznom hodu	3000 min ⁻¹
Gorivo	Benzin / ulje (za 2-taktne motore) 25 : 1
Zapremina spremnika za gorivo	550 ml
Ulje za lanac	SAE10W-30
Zapremina spremnika ulja za lanac	260 ml
Sistem paljenja	Iskrom
Svjećica za paljenje	L7T, BPM7A, CJ6Y
Sistem za stavljanje ulja	Automatska pumpa sa regulatorom
Lančanik (zupci x skala)	7T x 8,255 mm
Skala lanca	0,325" (8,255mm)
Debljina lanca	0,058" (1,47 mm)
Dimenzije (LxWxH) (bez vodilice)	270x235x225mm
Masa (bez vodilice i lanca)	5,53 kg
Vođenje lanca u vodilici	Bearing mounted toothed wheel
Brzina sustava rezanja	4000 min-1
Potrošnja goriva	1,63 l / h
Karburator tipa gasa	MP16
Vrsta lanca	.325 0.058
Godina proizvodnje	2021
58G953/58G954 označava istovremeno tip i naziv stroja	

PODACI VEZANI ZA BUKU I VIBRACIJE

Razina zvučnog tlaka	$L_{WA} = 96,7 \text{ dB (A)}$ $K = 3 \text{ dB (A)}$
Razina zvučne snage	$L_{WA} = 110 \text{ dB (A)}$ $K = 3 \text{ dB (A)}$
Emisijska vrijednost vibracija (prednja ručka)	$a_h = 7,907 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
Emisijska vrijednost vibracija (stražnja ručka)	$a_h = 6,879 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Informacije o buci i vibracijama

Razina buke koju emitira uređaj je opisana kao: razina emitiranog zvučnog tlaka L_{WA} te razina zvučne snage L_{WA} (gdje je K mjerna nesigurnost). Vibracije koje emitira uređaj su opisane kao emisijska vrijednost vibracija a_h (gdje je K mjerna nesigurnost).

Navedene u ovim uputama: razina emitiranog zvučnog tlaka L_{WA} , razina zvučne snage L_{WA} te emisijska vrijednost vibracija a_h su izmjerene u skladu s EN ISO 11681-1A:2011. Navedena razina vibracija može se koristiti za uspoređivanje alata te za prvu ocjenu ekspozicije na vibracije. Navedena razina vibracija je karakteristična samo za osnovnu primjenu električnog alata. Ako alat ćete koristiti u druge svrhe ili s drugim radnim alatima, razina podhtavanja se može promijeniti. Na veću razinu vibracija može utjecati nedovoljno ili nedovoljno često održavanje uređaja. Gore navedeni razlozi mogu dovesti do povećanja ekspozicije na vibracije za vrijeme cijelog radnog razdoblja.

Kako bismo precizno ocijenili ekspoziciju na vibracije, treba uzeti u obzir vrijeme kad je električni uređaj isključen, ili kad je uključen, ali se ne koristi za rad. Na taj način ukupna ekspozicija na vibracije može se pokazati znatno manja.

Treba uvesti dodatne sigurnosne mjere s ciljem zaštite korisnika od posljedica vibracija, kao što su: redovno održavanje električnog alata i radnih alata, osiguranje odgovarajuće temperature ruku, pravilna organizacija rada.

ZAŠTITA OKOLIŠA



Proizvode s benzinskim motorom ne bacajte zajedno s kućnim otpadima već ih zbrinite na odgovarajućim mjestima. Informacije o mjestima zbrinjavanja daju prodavači proizvoda ili odgovorne mjese službe. Istrošeni alati sadrže supstance koje mogu štetiti okolišu. Nezbriunite proizvodi mogu biti opasni po zdravlje ljudi i za okoliš.

* Pridržavamo pravo na izvođenje promjena

„Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa sa sjedištem u Varšavi, ul. Pograniczna 2/4 (u daljnjem tekstu: „Grupa Topex“) daje na znanje da sva autorska prava vezana uz sadržaj ovih uputa (dalje: „Upute“), uključujući test, slike, sheme, crteže te također njihove kompozicije pripadaju isključivo Grupi Topex - u i podliježu pravnoj zaštiti, sukladno sa Zakonom od dana 4. veljače 1994 godine, o autorskim pravima i sličnim pravima (N.N. 2006 Br. 90 Stavak 631 uključujući i kasnije promjene). Kopiranje, preoblikovanje, publiciranje, modificiranje u komercijalne svrhe cijelih Uputa kao i pojedinačnih njihovih dijelova, bez suglasnosti Grupa Topex -a koje je dano u pismenom obliku, je najstrože zabranjeno i može dovesti do prekršajne i krivične odgovornosti.



PREVOD ORIGINALNOG UPUTSTVA BENZINSKA LANČANA TESTERA 58G953/58G954

UPOZORENJE: PRE PRISTUPANJA UPOTREBI LANČANE BENZINSKE TESTERE, POTREBNO JE PAŽLJIVO PROČITATI DOLE DATO UPUTSTVO I PRIDRŽAVATI GA SE U DALJOJ UPOTREBI.

OPŠTE MERE BEZBEDNOSTI

MERE BEZBEDNOSTI PRILIKOM UPOTREBE LANČANIH BENZINSKIH TESTERA

Upozorenje!

- Osobama koje nisu upoznate sa tekstom uputstva nije dozvoljeno da koriste lančanu testeru.
- Lančana testera koristi se isključivo za sečenje.
- Korisnik snosi celokupan rizik u slučaju drugačije upotrebe testere, čak i kada zna da takva upotreba može biti opasna.
- Proizvođač ne snosi odgovornost za oštećenja nastala nepravilnom upotrebom lančane testere.

MESTO RADA

- a. **Na mestu gde se radi potrebno je održavati red i bezbediti dobro osvetljenje.** Nered i loše osvetljenje mogu biti uzrok nesreće, pogotovo prilikom upotrebe lančanih testera.

b. Zabranjeno je dozvoliti pristup deci i posmatračima na mestu gde se radi. Neusmerena pažnja operatera može izazvati gubitak kontrole nad uređajima.

MERE LIČNE BEZBEDNOSTI

- a. Potrebno je koristiti zaštitnu opremu kao što je gornji kombinizon, zaštitne naočari, zaštitna obuća, zaštitni šlem, štitićna za sluh ili kožne rukavice.** Upotreba zaštitne opreme u odgovarajućim uslovima smanjuje rizik od povreda tela.
- b. Ne treba prevazilaziti sopstvene mogućnosti. Potrebno je sve vreme stajati sigurno i u ravnoteži.** To omogućava bolju kontrolu nad testerom u nepredviđenim situacijama.
- c. Zabranjeno je nositi široku i opuštenu odeću ili nakit. Potrebno je kosu, odeću i rukavice držati dalje od pokretnih delova.** Opuštena i široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da se zaglave u pokretnim delovima.

TRANSPORT I ODRŽAVANJE

- a. Kada se testera prenosi potrebno je isključiti motor, postaviti zaštitu lanca za sečenje i postaviti kočnicu lanca.** Prenoseenje pokrenute testere, koja nije zaštićena, može dovesti do povreda tela.
- b. Testeru je dozvoljeno prenositi samo kada se nosi za prednju dršku.** Druga mesta ne mogu obezbediti sigurno držanje, a samim tim mogu dovesti do povreda.
- c. Testeru je potrebno kontrolisati. Potrebno je proveravati pravost ili pričvršćenost pokretnih delova, napuknuća elemenata, kao i sve druge činioce koji mogu uticati na rad testere.** Ukoliko se utvrdi oštećenje, potrebno je popraviti testeru pre upotrebe. Uzrok velikog broja nesreća jeste upravo nepravilno održavanje uređaja.
- d. Lanac za sečenje treba da bude naoštren i čist.** Pravilno održavanje oštih uglova lanca za sečenje smanjuje verovatnoću uklještenja i omogućava lakšu upotrebu.

KORIŠĆENJE I BRIGA O TESTERU

- a. Potrebno je s vremena na vreme proveriti ispravnost rada kočnice testere.** Neispravna kočnica može dovesti do pojave da se ne uključi povlačenje lanca za sečenje u situaciji kada preti opasnost.
- b. Svaki put nakon završetka rada potrebno je potpuno očistiti uređaj, dodatno očistiti korišćenu zaštitnu opremu i obaviti održavanje osetljivih komponenti.**

RAD


- Pre otpuštanja kočnice lanca potrebno je isključiti motor testere.
- Potrebno je obratiti punu pažnju pred kraj sečenja, kada testera više nema otpora u materijalu koji se seče, sila inercije opada, što može biti uzrok povrede.
- Za vreme posla koji dugo traje, kod operatera može doći do pojave drhtanja ili pak kočenja prstiju ili dlana. U tom slučaju potrebno je prestati sa radom, jer kočenje smanjuje preciznost prilikom upotrebe testere.
- Zabranjuje se upotreba otvorenog plamena, i pušenje.
- Prilikom punjenja rezervoara za gorivo testere, mešavinom benzina i ulja, potrebno je prethodno isključiti motor i sačekati da se on ohladi, jer postoji opasnost da se gorivo proljuje i zapali u kontaktu sa vrelim delovima testere.
- Ukoliko je pronađena pukotina ili odliv goriva, testera se ne sme pokretati, jer to preti izazivanjem požara.
- Za vreme rada testera se dosta zagreva, potrebno je biti oprezan i ne dodirivati nezštićenim delovima tela vrelе elemente testere.
- Testeru može koristiti u isto vreme isključivo samo jedan osoba. Sve druge osobe moraju da se udalje iz opsega rada lančane testere. Takođe udaljeni od mesta rada moraju da se nalaze deca i životinje.
- U vreme kada se lančana testera pokreće, lanac za sečenje ne sme da se oslanja na materijal koji treba da se seče niti sme da dotiče bilo šta.
- Za vreme rada sa testerom potrebno je držati je čvrsto obema rukama, koristeći obe drške. Upotrebljavati sigurnu podlogu.
- Testeru ne mogu da koriste deca ili mlade osobe. Testera se može poveriti samo odraslim osobama, koje znaju kako se ona koristi. Ukoliko se omogućava upotreba lančane testere, potrebno je omogućiti i pristup dole datom uputstvu.
- Ukoliko se pojave znaci umora potrebno je odmah prestati sa radom lančanom testerom.
- Pre početka sečenja uvek je potrebno pravilno podesiti polugu kočnice lanca (privući prema sebi). Ona je istovremeno i zaštitna za dlan.
- Lančana testera odmiče se od materijala koji se seče isključivo onda kada se lanac za sečenje radi.

- Prilikom sečenja obradive rezane građe ili tankih grana potrebno je koristiti podlogu (jarca). Zabranjeno je seći nekoliko dasaka odjednom (postavlajući ih jednu na drugu) ili materijala koji drži druga osoba ili je pak pridržavan nogom.
- Dugački elementi koji se seku moraju biti odgovarajuće nepokretni.
- Na kosom terenu uvek treba obavljati sečenje u pravcu okrenutim ka gore.
- Za vreme potpunog sečenja uvek treba koristiti krak potpore, kao tačku oslonca. Držeći testera za zadnju dršku, a voditi je uz pomoć prednje drške.
- U slučaju da ne postoji mogućnost da se sečenje obavi iz jednog pokušaja, potrebno je neznatno povući testeru unazad, pomeriti položaj kraka potpore i nastaviti sečenje, pomalo podižući zadnju dršku braku.
- Prilikom delimičnog sečenja potrebno je postaviti se pod ugao koji je najmanje udaljen od 90° u odnosu na liniju sečenja. Takva operacija zahteva veliku pažnju.
- U slučaju da dođe do uklještenja lanca za vreme sečenja gornjim delom lanca, može doći do tzv. odbijanja okrenutog u pravcu operatera. Zbog toga, tamo gde je to moguće, potrebno je težiti da se sečenje vrši donjim delom lanca, pošto u tom slučaju ako dođe do uklještenja lanca, odbijanje se vrši u pravcu suprotnom od tela operatera.
- Potrebno je posebno obratiti pažnju prilikom sečenja već rascepljenog drveta. Odsećeni delovi drveta mogu biti odbačeni prema dole (**preti opasnost od povreda tela!**).
- Sečenje grana drveta potrebno je da vrše školovane osobe! **Nekontrolisani pad odsećene grane drveta preti rizikom povreda tala!**
- Zabranjeno je seći vrhom vođice lanca (**rizik odbijanja**).
- Posebnu pažnju obratiti na grane koje su napregnute. Zabranjeno je seći od dole grane koje slobodno vise.
- Uvek treba stajati sa strane u odnosu na liniju predviđenog pravca pada drveta, koje treba da se seče.
- Kada je drvo oboreno postoji opasnost od lomljenja i opadanja grana sa drveta ili drveta koja se nalaze u okolini. Potrebno je strogo voditi računa pošto postoji velika opasnost od povređivanja tela.
- Operater treba da stoji sa strane i uvek na višem delu u odnosu na drvo koje se seče, nikada na nižem delu.
- Obratiti pažnju na stabla koja mogu da se otkotrljaju u pravcu operatera. **Odskočitelj!**
- Testera koja radi ima sklonost da se obrće kada vrh vođice lanca dodiruje materijal koji se obrađuje. U takvim situacijama testera može nekontrolisano da se pomeri u pravcu operatera (**opasnost od povreda tela!**).
- Sečenju drveta treba da prethodi priprema mesta rada, koja uključuje uklanjanje nižih grana koje smetaju i čišćenje površine oko panja drveta.
- Zabranjeno je raditi pri jakom vetru koji može uticati na promenu smera obaranja drveta ili koji može da utiče na njegovo nekontrolisano obaranje.
- Zabranjeno je vršiti sečenje u uslovima ograničene vidljivosti koja nastaje za vreme magle, kada pada kiša ili sneg.
- Zabranjeno je koristiti testeru iznad visine ramena ili stojeći na drvetu, merdevinama, skelama, panju, i tsl.
- U blizini mesta rada treba da se nalazi dobro opremljen pribor za prvu pomoć.

Kako bi se izbeglo odbijanje testere potrebno je poštovati sledeća upozorenja:

- Nikada ne otpočinjati niti vršiti sečenje vrhom vođice lanca!
- Uvek treba otpočeti sečenje testerom koja je već pokrenuta!
- Uveriti se da je lanac za sečenje pravilno naoštren.
- Strogo je zabranjeno seći više od jedne grane odjednom. Za vreme sečenja posebno obratiti pažnju na susednu granu. Prilikom potpunog sečenja drveta potrebno je obratiti pažnju na stabla drveta koja se nalaze u blizini.

Objašnjenja korišćenih piktograma.



1. Pažnja, pridržavati se opštih mera opreza
2. Opasnost od požara
3. Opasnost od trovanja benzinom
4. Upotreba zaštitnih rukavica
5. Isključiti motor i skinuti kabl sa svećice pre otpočinjanja operacija korišćenja ili popravke
6. Pročitaj uputstvo za upotrebu, poštuju upozorenja i uslove za bezbedan rad, koja se u njemu nalaze!
7. Koristi sredstva za zaštitu glave, vida i sluha
8. Opasnost od pojave odbijanja
9. Koristi zaštitnu odeću
10. Koristi zaštitnu obuću
11. Ne približavaj ekstremitete elementima za sečenje

IZRADA I NAMENA

Benzinska lančana testera je uređaj ručnog tipa. Opremljena je dvotaktnim benzinskim motorom koji se hladi vazduhom. Uređaji ovog tipa su predviđeni za obavljanje poslova u dvorišnim vrtovima. Testera može da se koristi za sečenje drveta, obrezivanje grana, pripreme drveta za ogrev, drveta za kamin ili drugih primena koje zahtevaju sečenje drveta.



Zabranjeno je koristiti uređaj suprotno od njegove namene.

OPIS GRAFIČKIH STRANA

Dole data numeracija odnosi se na elemente uređaja koji su predstavljeni na grafičkim stranicama dole datog uputstva.

1. Blokada vodice leptirastog ventila
2. Pogonski usisni remen
3. Poluga za poklopac filtera za vazduh
4. Poklopac filtera za vazduh
5. Prednja drška
6. Ručica kočnice
7. Pričvrtni navrtnji vodice
8. Šraf za regulaciju zategnutosti lanca
9. Navrtanj za regulaciju količine ulja
10. Kućište
11. Vodica leptirastog ventila
12. Osnovna drška
13. Startni gajtan
14. Starter paljenja
15. Čep otvora za dolivanje goriva
16. Šrafovi za regulaciju karburatora L i H
17. Šraf za regulaciju slobodnih obrtaja T
18. Čep otvora za dolivanje ulja
19. Krak potpore
20. Vodica
21. Lanac
22. Kolut lančane vodice

* Mogu se pojaviti razlike između crteža i proizvoda.

OPIS UKORIŠĆENIH GRAFIČKIH ZNAKOVA



PAŽNJA



UPOZORENJE



MONTIRANJE/POSTAVKE



INFORMACIJA

OPREMA I DODACI

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| 1. Zaštita vodice | - 1 kom. |
| 2. Vodica | - 1 kom. |
| 3. Lanac | - 1 kom. |
| 4. Kandža podupirač + navrtnji | - 1 komplet |
| 5. Rezervoar za mešavinu benzin-ulje | - 1 kom. |
| 6. Ključ za svećice s odvijaćem | - 1 kom. |
| 7. Odvijać | - 1 kom. |
| 8. Inbus ključ | - 2 kom. |
| 9. Turpija | - 1 kom. |

PRIPREMA ZA RAD

PRENOŠENJE LANČANE TESTERE



Pre pristupanja prenošenju lančane testere uvek je potrebno prethodno postaviti zaštitu na vodici i lanac. Lančanu testeru treba prenositi držeći je za prednju dršku. Zabranjeno je prenositi testeru držeći je za osnovnu dršku. Ukoliko postoji potreba da se obavljeno nekoliko sečenja jedno za drugim, onda između operacija sečenja testera ora biti isključena uz pomoć startera paljenja.

MONTAŽA KANDŽA PODUPIRAČA



Zarad bezbednosti kandža podupirač uvek treba da bude montiran na testeru. On predstavlja tačku oslonca i smanjuje opasnost od pojave trzaja.



- Pričvrstite kandža podupirač (19) na kućište testere (navrtnji u opremi).



MONITIRANJE VODICE I LANCA TESTERE



Za regulaciju naprezanja lanca služi zavoranj ili šraf za regulaciju. Veoma je važno da za vreme montiranja vodice zavoranj, koji je postavljen na šraf za regulaciju, uđe do otvora na vodici.

Preko obrtanja šrafa za regulaciju moguće je pokrenuti zavoranj napred ili nazad. Ove elemente potrebno je ispravno namestiti pre početka montiranja vodice na testeru.



Vodica lanca i lanac testere dobijaju se odvojeno.

- Ručica kočnice (6) mora da se nalazi u gornjem položaju (uspravno) (slika A).

- Odvrtni pričvrtni navrtnje vodice (7) i skinuti kućište (10).

- Postaviti lanac (21) na pokretni lančani kolut, postavljen iza kvačila.
- Postaviti vodici (20) (povlačeći iza kvačila) na vodeće šrafove (c) i dovuci u pravcu pokretnog lančanog kola (slika B).

- Postaviti lanac (21) od dole na lančano kolo vodice (22).

- Prevuci vodici (20) u pravcu od pokretnog lančanog kola tako da se karike koje vode lanac nalaze u žljebu vodice.

- Proveriti da li se zavoranj (a) na šrafu za regulaciju zategnutosti lanca (8) nalazi u sredini donjeg otvora (b) vodice (20), (ukoliko je potrebno, izvršiti regulaciju) (slika B).

- Postaviti kućište (10) na svoje mesto i delikatno pričvrstiti navrtnjima za privrščavanje vodice (7).

- Zategnuti u odgovarajućoj meri lanac testere preko šrafa za regulaciju zategnutosti lanca (8). Pravilna zategnutost lanca je ona pri kojoj se lanac može podići na 3 - 4 mm na sredini vodice, kada se nalazi u vodoravnom položaju.

- Sigurno pričvrstiti pričvrtni navrtnje vodice (7) pridržavajući istovremeno vrh vodice.



Pre montiranja vodice i lanca potrebno je proveriti ispravnost položaja oštrica lanca za sečenje (da li je ispravno postavljen lanac na vodici, vidi se na vrhu vodice). Kako bi se izbegle povrede na oštrim ivicama prilikom provere i montiranja lanca, potrebno je uvek nositi zaštitne rukavice.



Novom lancu testere potreban je period pokretanja u trajanju oko 5 minuta. U toj etapi veoma je važno podmazivanje lanca. Nakon perioda pokretanja, proveriti zategnutost lanca i ukoliko je potrebno, popraviti je.

Dosta često potrebno je proveravati i regulisati njegovu zategnutost, jer opušten lanac lako može da spadne sa vodice, da brzo bude iskorišćen ili da izazove brzo iskorišćavanje vodice.



PUNJENJE REZERVOARA TESTERE ULJEM

Nova testera ima prazan rezervoar za ulje. Zbog toga, pre prvog

korišćenja, potrebno je napuniti rezervoar uljem.

- Održivni čep otvora za dolivanje ulja (18).
- Sipati ulje u količini max. 260 ml (potrebno je obratiti pažnju da, u vreme punjenja rezervoara, u njegovoj unutrašnjosti nema nikakvih nečistoća).
- Zavrnuti čep otvora za dolivanje ulja (18).



Zabranjeno je koristiti već korišćeno ulje ili ulje koje je regenerisano, jer to može da dovede do oštećenja pumpe za ulje. Potrebno je koristiti ulje vrste SAE 10W/30 tokom cele godine ili tokom leta ulje SAE 30W/40, a zimi SAE 20W/30.

PUNJENJE REZERVOARA GORIVOM



Za vreme punjenja gorivom potrebno je obratiti pažnju na dole date upozorenja:



- **Motor ne može da radi.**
- **Ne sme se dopustiti prospiranje goriva.**

Pomešati benzin (bezolovni sa oktanskim brojem 95) sa kvalitetnim motornim uljem u dvotaktni motor prema dole datoj tabeli.

PREPORUČENE PROPORCIJE MEŠAVINE

Uslovi rada	Benzin : ulje
Prvih 20 h rada	20 : 1
Nakon 20 h rada	25 : 1



- Održivni čep otvora za dolivanje goriva (15).
- Nasuti prethodno pripremljenu mešavinu goriva (max. 550 ml).
- Zavrnuti čep otvora za dolivanje goriva (15).



Većina problema sa benzinskim motorima, posredno ili neposredno, vezana je za gorivo koje se upotrebljava. Potrebno je posebno obratiti pažnju da se u mešavinu ne stavlja motorno ulje koje je namenjeno za četvorotaktne motore.

RAD / POSTAVKE

POKRETANJE MOTORA



Prilikom rada potrebno je držati lančanu testeru obema rukama.

- Proveriti da li je napunjen rezervoar za gorivo i rezervoar za ulje.
- Proveriti da li je ručica kočnice (6) u odgovarajućem položaju prekidača (pomerena ka napred).
- Kada je motor hladan, isključiti usisavanje (2).
- Napumpati gorivo do motora uz pomoć nekoliko povlačenja startnog kabla (13).
- Prebaciti taster paljenja (14) u položaj uključeno (slika C).
- Postaviti testeru na stabilnu podlogu (zemlju).
- Sigurno držeci testeru oslonjenu o zemlju, povuci startni kabl (13), najpre polako dok se ne čuje zvuk hvatanja kvačila, a zatim povuci snažno (slika D).
- Potrebno je povuci startni kabl (13) kako bi se testera pokrenula na trenutak i zaustavila.
- Zatim treba pritisnuti taster za blokadu ručice gasa (1) i lagano ručicu gasa (11) sa ciljem isključivanja usisavanja (usisavanje će se automatski prebaciti u poziciju isključeno).
- Sa isključenim usisavanjem, potrebno je ponovo povuci startni kabl (13), sve do pokretanja motora (moguće je da će biti neophodno nekoliko povlačenja).
- Dozvoliti da se motor zagreje. Ukoliko je to neophodno, povećati broj obrtaja uz pomoć laganog pritiskanja ručice za gas (11).
- Postaviti ručicu kočnice (6) u položaj isključeno (pomerena ka nazad).
- Obaviti sečenje.



Zabranjeno je pokretati motor držeci testeru u ruci. Prilikom pokretanja testera mora da bude oslođena o zemlju i da se sigurno pridržava. Potrebno je proveriti da li lanac može da se slobodno obrće a da ne dodiruje bilo koji predmet. Zabranjeno je seći bilo koje materijale kada je usisavanje isključeno.



ZAUSTAVLJANJE MOTORA

- Pustiti ručicu kočnice (11), kako bi motor mogao da radi nekoliko minuta na praznom hodu.
- Postaviti starter paljenja (14) u položaj (STOP).



PROVERAVANJE PODMAZIVANJA LANCA

Pre početka obavljanja posla proveriti podmazivanje lanca testere i količinu ulja u rezervoaru. Uključiti testeru i držati je iznad zemlje. Ukoliko se primati povećavanje tragova ulja to znači da podmazivanje lanca radi ispravno (slika E). Ukoliko uopšte nema nikakvih tragova ulja ili su oni minimalni, potrebno je podesiti regulaciju, koristeći navrtanj za regulaciju količine ulja (9). U slučaju da nema nikakve reakcije na



regulaciju, potrebno je očistiti otvor za ulje, gornji otvor za zatezanje lanca i kanal za ulje, ili kontaktirati servis.



Regulaciju je potrebno obavljati na isključenom uređaju, koristeći sredstva za zaštitu, i ne dozvoliti da se vodica dodirne zemlju. Uzimajući u obzir mere bezbednosti, uvek treba održavati najmanje 20 cm.

Uz pomoć navrtanja za regulaciju količine ulja (9) podesiti količinu ulja koje se upotrebljava prema uslovima koje zahteva posao.

- Položaj „MIN“ – dotok ulja se smanjuje.
- Položaj „MAX“ – dotok ulja se povećava (slika F).

Prilikom sečenja drveta koje je tvrdo i suvo i prilikom korišćenja čitave radne površine vodice za sečenje, potrebno je postaviti navrtanj za regulaciju (9) u položaj „MAX“.

Prilikom sečenja drveta koje je meko i vlažno, kod čega se koristi samo deo radne površine vodice, količina ulja može se smanjiti obrćući navrtanj za regulaciju (9) u pravcu položaja „MIN“.



Rezervoar za ulje treba da bude potpuno prazan u vreme kada se isprazni rezervoar goriva. Prilikom punjenja gorivom, potrebno je zapamtiti da se napuni i rezervoar za.

SREDSTVA ZA PODMAZIVANJE LANCA



Trajanje lanca i vodice testere u velikoj meri zavisi od kvaliteta sredstva koje se koristi za podmazivanje. Potrebno je koristiti isključivo sredstva za podmazivanje koja se namenjena za lančane testere.



Nikada se ne sme koristiti već korišćeno ili regenerisano ulje za podmazivanje lanca testere.

VOĐICA LANCA



Vodica (20) je izložena veoma intenzivnoj upotrebi na prednjem i zadnjem delu. Da bi se izbeglo iskorišćavanje jedne strane, zbog trenja prilikom svakog oštrenja lanca, preporučuje se obrtanje vodice. Istom prilikom potrebno je očistiti žljeb na vodici i otvore za ulje. Žljeb vodice ima pravougaoni oblik. Žljeb kontrolisati u zavisnosti od ugla pod kojim se upotrebljava. Prisloniti lenjir do graničnika vodice i spoljne površine zuba lanca. Ukoliko se primeti praznina među njima to znači da je žljeb u normali. U protivnom slučaju, potrebno je vodicu kao iskorišćenu, zameniti novom.

KOLUT LANCA



Kolut lanca koji se zateže je element potpuno izložen upotrebi. Ukoliko se na zubima koluta lanca primaju bitne oznake upotrebe, potrebno je promeniti ga. Iskorišćeni kolut lanca dodatno skraćuje trajanje lanca testere. Kolut lanca potrebno je da menja ovlašćeni servis.

REGULACIJA KARBURATORA



Karburator testere potpuno je podešen u fabrici, ali je moguće da je potrebno dodatno ga podesiti prilikom promena uslova posla. Pre pristupanja podešavanju karburatora, potrebno je uveriti se da je montiran novi filter za vazduh i gorivo, i da li je nasuta odgovarajuća mešavina goriva.



Podešavanje karburatora obavlja se sa montiranom vodicom i lancem.

- Zavrnuti oba šrafa za podešavanje (L i H) (16) do tačke otpora (ne zavrtati isuviše snažno) (slika G).

• Najpre odvrnuti oba šrafa za podešavanje (16) kao što je dolo objašnjeno:

- Šraf L: 1 1/4 obrtaja
- Šraf H: 1 3/8 obrtaja

• Pokrenuti motor i dopustiti da se zagreje, sa do pola pritisnutom vodicom leptirastog ventila (11).

• Nakon zagrevanja motora, otpustiti pritisak na vodicu leptirastog ventila (11) i dopustiti da motor radi na slobodnim obrtajima.

• Okretati polako šraf (L) u desno, sve do položaja u kojim će slobodni obrtaji biti maksimalni, zatim povuci u levo za 1/4 obrtaja.

• Okretati šraf za podešavanje slobodnih obrtaja (T) (17) u levo sve dok lanac ne prestane da se kreće. Ukoliko su slobodni obrtaji isuviše mali, okrenuti šraf u desno (slika G).



Potrebno je izbegavati dodir sa prigušivačem. Vreli prigušivač može izazvati opasne opekotine.



KOČNICA LANCA

Opisana testera poseduje automatsku kočnicu koja zaustavlja kretanje lanca u slučaju da dođe do odbijanja za vreme sečenja testerom. Kočnica radi automatski u slučaju smanjenja nepokretne sile na teg koji je pričvršćen sa spoljne strane kočnice. Kočnica lanca takođe može da se pokrene i ručno, ukoliko se ručica kočnice (6) prebaci u položaj prema vodici (20). Pokretanje kočnice lanca zaustavlja kretanje lanca u roku od 0,12 s.

KONTROLA FUNKCIJE KOČENJA

- Pre svake upotrebe testere potrebno je proveriti rad kočnice
- Postaviti testeru koja radi na zemlju i pustiti motor testere da radi na najvećoj brzini obrtaja, sa potpuno otvorenom vodicom, u periodu od 1 – 2 sekunde.
- Gurnuti ručicu kočnice (6) napred. Lanac bi trebao odmah da se zaustavi.
- Ukoliko se lanac polako zaustavlja ili se ne zaustavlja, potrebno je promeniti ploču kočnice i bubanj kvačila, pre ponovnog korišćenja testere.
- Da bi se kočnica otpustila, potrebno je povući ručicu kočnice (6) u pravcu osnovne drške (12) sve dok se ne čuje karakterističan zvuk iskanjanja blokade.

Proveravanje rada kočnice lanca ili toga da li je lanac naoštren, pre svake upotrebe testere, je veoma važna stvar koja omogućava zaštitu od eventualne pojave odbijanja na sigurnom nivou.

KONTROLA AKTIVIRANJA KOČNICE

- Za vreme obavljanja ove vrste kontrole, motor testere mora biti isključen.
- Podići testeru, držeći je za prednju dršku (5) i osnovnu dršku (12) na otprilike 35 cm iznad drvenog elementa.
- Pustiti prednju dršku (5) i dozvoliti da se vodica okrene napred, pod uticajem samo sopstvene težine i da dodirne drveni element (slika H).
- Prilikom dodirivanja drvenog elementa, kočnica testere treba da se uključi (ručica kočnice (6) ostaće samostalno prebačena napred, u poziciji zakačena).

Pre pristupanja poslu, potrebno je proveriti da li kočnica lanca radi ispravno. U slučaju da kočnica ne radi ispravno, potrebno je pre pristupanja poslu obaviti podešavanja ili popravke u ovlašćenom servisu.

Ukoliko motor bude radio sa visokom brzinom obrtaja, kada je kočnica lanca uključena, to će dovesti do pregrevanja karburatora motora. Kada se uključi kočnica lanca u vreme kada motor radi, potrebno je odmah otpustiti ručicu vodice i prebaciti motor na slobodne obrtaje.

ZATEZANJE LANCA TESTERE

- U toku rada sa lančanom testerom, lanac za sečenje izdužuje se u zavisnosti od zagrevanja. Razvučeni lanac se opušta, što može dovesti do njegovog spadanja sa vodice.
- Popustiti pričvršne navrtne vodice (7).
- Uveriti se da se lanac (21) nalazi u želju koji se nalazi na vodici (20).
- Služeći se šrafciherom, okrenuti u desno šrafove koji zatežu lanac (8) sve dok lanac ne ostane zategnut na odgovarajući način (delikatno pridržavaju vodicu u nivou).
- Proveriti zategnutost lanca ponovo (lanac treba da se izdiže na sredini vodice na visinu od oko 3 – 4 mm (slika I)).
- Sigurno zavrnuti pričvršne navrtne vodice (7).

Nije moguće zategnuti lanac isuviše jako. Podešavanje koje se vrši na veoma zagrejanom lancu može dovesti do prekomernog naprezanja lanca, do mere hlađenja.

RAD LANČANOM TESTEROM

- Pre pristupanja obavljanju planiranog rada, potrebno je upoznati se sa delom u kome su opisani saveti za bezbedan rad sa lančanom testerom. Preporučuje se najpre steći veštinu sečenjem nepotrebni delova drveta. To omogućava i bliže upoznavanje sa mogućnostima same testere.
- Uvek je potrebno pridržavati se propisanih mera bezbednosti.
- Lančana testera može se koristiti isključivo za sečenje drva. Zabranjuje se njom seći bilo koje druge vrste materijala.
- Intenzitet podrhtavanja i pojava odbijanja menjaju se u zavisnosti od toga koja vrsta drveta se seče.
- Zabranjeno je koristiti lančanu testeru kao polugu koja služi za podizanje, prevlačenje ili deljenje objekata. U slučaju da dođe do pojave uklještenja lanca, potrebno je isključiti motor i zabiti u drvo plastični ili drveni klin, kako bi se testera oslobodila (slika J). Ponovo pokrenuti uređaj i još jednom pažljivo pristupiti presecanju.
- Zabranjeno je pričvršćivati je za jedno stalno mesto.
- Zabranjeno je priključivati na njen napon druge uređaje, koje proizvođač testere nije naveo.
- Za vreme sečenja nema potrebe da se testera pritiska velikom snagom. Potrebno je primeniti umereniji pritisak, kada motor radi sa potpuno otvorenom vodicom.

Kada za vreme sečenja testera ostane uklještena u rezu, zabranjeno

je izvlačiti je silom. Preti to gubitkom kontrole nad testerom i povređivanjem operatera i/ili oštećenjem testere.

- Pre početka rada kočnica lanca mora biti oslobođena.
 - Pritisni taster za blokadu vodice leptirastog ventila (1) i vodicu leptirastog ventila (11) (pre početka sečenja sačekaj da motor dostigne punu brzinu).
 - Sve vreme održavaj punu brzinu.
 - Dopusti da lanac preseče drvo. Lagano pritiskaj testeru na dole (slika K).
 - Kako ne bi došlo do gubitka kontrole pred kraj operacije sečenja potrebno je prestati vršiti pritisak na testeru.
 - Nakon završetka sečenja popusti pritisak na vodicu leptirastog ventila (11) dozvoljavajući da motor radi na praznom hodu.
 - Pre nego što se testera odloži potrebno je isključiti motor.
- Održavanje visokih brzina obrtaja testere kada ona ne seče drvo, dovodi do suvišnih gubitaka i iskorišćavanja delova.**

ZAŠTITA OD POJAVE ODBIJANJA

- Pod odbijanjem podrazumeva se pokret vodice lanca lančane testere ka gore i/ili u nazad, do kojeg može da dođe kada lanac testere nekim svojim delom kada se nađe na vrhu vodice naiđe na prepreku.
- Potrebno je uveriti se da je materijal koji se seče na siguran način potpuno nepokretan.
- Koristiti stezače kako bi materijal bio nepokretan.
- Za vreme pokretanja i rada, testeru treba držati obema rukama.
- U momentu odbijanja testera se ponaša nekontrolisano, dolazi do opuštanja lanca (slika L).
- Lanac koji je nepravilno naoštren povećava rizik od nastanka odbijanja.
- Uvek je zabranjeno vršiti sečenje više od visine ramena.

Potrebno je izbegavati sečenje vrhom vodice, pošto to može dovesti do naglog odbijanja testere unazad, I na gore. Za vreme rada lančanom testerom uvek treba imati kompletan pribor testere ili odgovarajuće radon odevlo.

Demontiranje zaštita, nepravilna upotreba, održavanje ili neispravno obavljanje zamenja vodice ili lanca mogu povećati rizik od povreda tela prilikom eventualne pojave odbijanja. Zabranjeno je bilo kada vršiti bilo kakve prepravke testere. U slučaju korišćenja testere koja je samovoljno prepravljena, korisnik gubi sva prava koja pokriva garancija. Gubitak garancije takođe dovodi do upotrebe testere koje nije u skladu sa informacijama datim u navedenom uputstvu za upotrebu.

SEČENJE DELOVA DRVETA

- Za vreme sečenja dela drveta potrebno je pridržavati se upozorenja vezana za bezbedan rad I postupati na sledeći način:
- Uveriti se da deo materijala ne može da se pomeri.
- Kratke delove materijala pre početka sečenja potrebno je stabilizovati uz pomoć stezaljki.
- Dozvoljeno je seći isključivo drvo ili materijale slične drvetu.
- Pre sečenja uveriti se da testera ne može da se zaglavi na kamenje ili ekserne, jer bi to moglo dovesti do odskakanje testere i oštećenje lanca.
- Izbegavati situacije u kojima bi testera mogla da dođe u dodir sa žičanom ogradom ili zemljom.
- Prilikom obrezivanja grana, podupreti testeru koliko je moguće i ne vršiti sečenje vrhom vodice lanca testere.
- Obratiti pažnju na prepreke kao što su isturena debla, korenje, udubljivanja i rupe u zemlji, jer one mogu biti uzrok nesreće.

OBARANJE DRVETA

- Utvrđiti pravac pada drveta, uzimajući u obzir vetar koji duva, naginjanje drveta, položaj teskih grana, jednostavnost obavljanja posla nakon obaranja i druge činioce.
- Nakon čišćenja mesta oko drveta treba zapamtiti da je potrebno da se obezbedi dobra pozicija čvrstoće prijanjanja ili mesto gde se može skloniti za vreme pada drveta.
- Potrebno je ranije predvideti i očistiti dve putanje za beg pod uglom od oko 45° od linije suprotno od predviđenog pravca pada drveta. Na tim putanjama ne sme biti nikakvih prepreka (slika M).
- Obaviti sečenje otpočeto na jednoj trećini debljine debla, sa strane na koju pada (slika N).
- Obaviti sečenje za obaranje na suprotnoj strani u odnosu na sečenje prethodno obavljeno I na nešto višem nivou nego što je donja površina narednog sečenja.
- U određenom momentu postaviti klin sa ciljem sprečavanja pojave

uklještenja lanca testere.

- Drvo treba oboriti putem postavljanja klina, a ne tako što će se deblo skroz preseći.



Prilikom sasecanja drveta potrebno je pridržavati se svih mera bezbednosti i postupati na sledeći način:

- **Ukoliko dođe do uklještenja lanca testere, potrebno je isključiti testeru i osloboditi lanac, služeći se klinom. Klinovi moraju biti napravljeni od drveta ili plastike. Nikada se ne smeju koristiti klinovi napravljeni od čelika ili gvožđa.**
- **Drvo koje pada može sa sobom povući druga drva.**
- **Zona opasnosti iznosi tačno 2,5 dužine drveta koje se obara (slika M).**
- **Ukoliko je operater osoba početnik ili neiskusna, ne treba iskustvo da gradi samostalno, nego treba da se obrazuje.**



Zabranjeno je sasecati drvo u slučaju:

- **Ukoliko nije moguće odrediti uslove koji se tiču zone opasnosti zbog magle, kiše, snežnih padavina ili mraka.**
- **Ukoliko nije moguće sigurno odrediti pravac pada drveta zbog vetra ili duvanja vetra.**

PRESECANJE DEBLA DRVETA



- Postaviti krak potpore (19) do materijala i obaviti sečenje (slika O).
- Ukoliko nije moguće obaviti sečenje do kraja i pored iscrpljivanja mogućnosti pomeranja testere, potrebno je:
 - Povuci vodiču nazad na sigurnu udaljenost od materijala koji se seče (pritom je i dalje pokrenut lanac za sečenje) i malo pomeriti osnovnu dršku (12) a dole podmetnuti krak potpore (19) i završiti sečenje malo podižući osnovnu dršku (12).



PRESECANJE DEBLA KOJE LEŽI NA ZEMLJI

- **Uvek treba sigurno prijanjati stopama do zemlje. Zabranjeno je stajati na deblu.**
- **Obratiti pažnju na mogućnost obrtanja oborenog debla.**
- **Pridržavati se saveta iz uputstva koji se odnose na bezbedan rad, kako bi se izbeglo odbijanje testere.**
- **Uvek treba završavati sečenje sa strane suprotno od zatezanja, sa ciljem da ne dođe do uklještenja lanca testere u rezu.**



- Pre otpočinjanja posla proveriti pravac delovanja zatezanja u deblu, koji treba da se seče, kako bi se izbeglo uklještenje lanca testere.
- Prvo sečenje treba obaviti sa strane sa datim zatezanjem, kako bi se isto eliminisalo.
- Prilikom presecanja debla koja leži na zemlji najpre treba obaviti sečenje na dubini koja iznosi 1/3 od njegovog prečnika, zatim okrenuti deblu i završiti sečenje na suprotnoj strani.
- Prilikom presecanja debla koja leži na zemlji nije dozvoljeno dopustiti da dođe do uklještenja lanca koji seče u zemlju, kao se nalazi ispod debla. Ukoliko dođe do toga lanac može istog momenta biti oštećen.
- Prilikom presecanja debla koja leži sa strane, operater uvek mora da se nalazi na padini iznad debla.



PRESECANJE DEBLA KOJE JE IZDIGNUTO OD ZEMLJE

- U slučaju debla koja su poduprti ili postavljeni na stabilne kolčice, u zavisnosti od mesta presecanja uvek treba vršiti sečenje do jedne trećine debljine debla sa strane na koju ide zatezanje, a završiti na suprotnoj strani (slika P i R).



PODREZIVANJE / OBREZIVANJE GRANA DRVEĆA I GRMOVA

- Obreživanje grana oborenog drveta potrebno je otpočeti kod osnovne odsečenog drveta i nastaviti prema vrhu. Male grane potrebno je obrezati jednim sečenjem.
- Najpre treba utvrditi na koju stranu je grana okrenuta. Sledeće treba obaviti sečenje uvodeći od strane uzvišenja i završiti presecanje na suprotnoj strani. Obratiti pažnju na mogućnost odskakanja unazad odsečene grane.
- Za vreme obreživanja grana drveta uvek treba seći od gore prema dole, omogućavajući slobodno opadanje odsečenih grana. Nekada može jednako pogodno podsecanje grane od dole (slika S).
- Potrebno je obratiti punu pažnju prilikom podsecanja grane koja je možda zategnuta. Takva grana nakon sečenja može da odskoči i udari operatera.



Nije dozvoljeno seći grane ako se operater popne na drvo. Zabranjeno je stajati na merdevinama, platformama, kladama ili u drugim pozicijama, koje mogu dovesti do gubitka ravnoteže i kontrole nad testerom. Nije dozvoljeno obavljati sečenje iznad visine ramesa. Testeru uvek treba držati obema rukama.

RUKOVANJE I ODRŽAVANJE



Pre pristupanja čišćenju, proveravanju ili popravljanju testere, potrebno je uveriti se da je motor uređaja zaustavljen i da se ohladio. Odvojiti kabl od svećice za paljenje, kako bi se izbeglo slučajno pokretanje motora.

ČUVANJE



- Pre odlaganja uređaja na čuvanje na više od mesec dana, potrebno je potpuno isprazniti sistem za paljenje.
- Isпустiti gorivo iz rezervoara za gorivo, pokrenuti motor i dozvoliti da prestane da radi zbog nedostatka goriva.
- Svake sezone treba koristiti novo gorivo. Zabranjeno je u rezervoar za gorivo sipati bilo kakva sredstva za čišćenje, jer to može dovesti do oštećenja motora.
- Potrebno je posebno obratiti pažnju da ventilacioni otvori kućišta motora budu prohodni.
- Za čišćenje plastičnih elemenata potrebno je koristiti blagi deterdžent i sunder.
- Za testeru mogu biti korišćene isključivo mere čuvanja opisane u datom uputstvu. Sve druge operacije može da obavi samo ovlašćeni servis.
- Zabranjeno je obavljati bilo kakve prepravke na konstrukciji testere.
- Testera, kada se ne koristi mora biti čuvana u čistom stanju, na ravnoj površini, na suvom mestu, koje je nedostupno za decu.



Veoma je važno da se u vreme čuvanja ne dopusti da se nakupi talog od delova gume u osnovnim elementima sistema za paljenje, takvih kao što je karburator, filter za gorivo, kabl za paljenje ili rezervoar za gorivo. Goriva sa dodatkom alkohola (etil ili metil) mogu progutati vlažnost, što za vreme čuvanja dovodi do odvajanja elemenata masvine goriva i stvaranja kiselina. Kiseli benzin može dovesti do oštećenja motora.



FILTER ZA VAZDUH

- Ispriljani filter za vazduh dovodi do smanjenja produktivnosti benzinskog motora ili do povećane potrošnje goriva. Filter za vazduh potrebno je čistiti na svakih 5 časova rada testere.
- Očistiti poklopac filtera za vazduh (4) i okolinu, kako prilikom skidanja istog prljavština ne bi došla do unutrašnjosti karburatora.
- Okrenuti polugu poklopca filtera za vazduh (3) i demontirati poklopac filtera za vazduh (4).
- Izvaditi filter za vazduh (d) (slika T).
- Oprati filter za vazduh u vodi sa sapunom, isprati čistom vodom i osušiti.
- Montirati filter za vazduh, uverivši se da žiljevovi na kraju filtera za vazduh dobro ležu na ispuste na poklopcu filtera za vazduh (4).
- Prilikom montiranja poklopca filtera za vazduh (4) uveriti se da li kabl svećice za paljenje i otvori za navrtne za regulaciju karburatora stoje na pravilnim mestima.



Kako bi se izbegla opasnost od požara ili nastanka opasnih isparenja, filter za vazduh nije dozvoljeno prati u benzinu niti u drugim lakozapaljivim rastvaračima.



OREBRENJE CILINDRA

- Prašina koja se sakuplja na orebrenju cilindra može biti uzrok pregrevanja motora. Povremeno kontrolisati i čistiti orebrenje cilindra, za vreme operacija korišćenja filtera za vazduh.



VOĐICA I LANAC

- Nakon svakih 5 sati rada potrebno je proveriti stanje vođice i lanca.
- Postaviti starter paljenja (14) u poziciju isključen.
- Otpustiti i odvrnuti pričvršne navrtne vođice (7).
- Skinuti kućište (10) i demontirati vodiču (20) i lanac (21).
- Očistiti otvore za ulje i žljeb (e) na vođici (20) (slika U).
- Podmazati prednji kolut lanca vođice (22) preko otvora (f) koji se nalaze na vrhu vođice (slika W)
- Proveriti stanje lanca (21).



OŠTRENJE LANCA TESTERE

Uređaju za sečenje potrebno je posvetiti odgovarajuću pažnju. Uređaji za sečenje treba da budu oštri i čisti, što obezbeđuje spretno i bezbedno obavljanje posla. Rad sa testerom čiji je lanac tup uzrokuje brže iskorišćavanje lanca, vođice i koluta zatezanja lanca, a u krajnjem slučaju, može dovesti do kidanja lanca. Zato je veoma važno da se lanac povremeno naoštiri. Oštrenje lanca je komplikovana operacija. Samostalno oštrenje lanca zahteva posredovanje specijalnih alati, kao i sposobnosti. Preporučuje se da se operacija oštrenja poveri kvalifikovanoj osobi.

FILTER ZA GORIVO

- Održvati čep otvora za dosipanje goriva (15).
- Uz pomoć kukice sa žicom izvaditi filter za gorivo (g) kroz otvor za dosipanje goriva (slika X).
- Demontirati filter za gorivo i oprati ga benzinom ili zameniti za novi.
- Montirati filter za gorivo u rezervoar.
- Zavrnuti čep otvora za dosipanje goriva (15).

Nakon montiranja filtera za gorivo, upotrebiti pokču kako bi se pridržao kraj kablja za usisavanje.

Prilikom montiranja filtera za gorivo obratiti pažnju da do kablja za usisavanje ne dođu bilo kakve nečistoće.

FILTER ZA ULJE

- Održvati čep otvora za dosipanje ulja (18).
- Uz pomoć kukice sa žicom izvaditi filter za ulje (h) kroz otvor za dosipanje ulja (slika Y).
- Oprati filter za ulje u benzinu ili zameniti novim.
- Počistiti svu prljavštinu iz rezervoara.
- Montirati filter za ulje u rezervoar.
- Zavrnuti čep otvora za dosipanje ulja (18).

Prilikom stavljanja filtera za ulje u rezervoar, potrebno je uveriti se da je smešten sve do prednjeg desnog ugla.

SVEČICA ZA PALJENJE

- U cilju sigurnog rada uređaja potrebno je povremeno proveriti stanje svećica za paljenje.
- Demontirati poklopac filtera za vazduh (4).
- Izvaditi filter za vazduh (d).
- Skinuti kabl (t) sa svećice za paljenje.
- Uzeti ključ za svećice (iz pribora) i odvrnuti svećicu za paljenje (slika Z).
- Očistiti i regulisati razmak kontakata (0,65 mm) (ukoliko je potrebno, promeniti svećicu za paljenje).

DRUGI SAVETI

- Proveriti da nema oticanja goriva, nepričvršćenih šrafova i oštećenih osnovnih delova, posebno povezanost drške ili pričvršćenost vodice. Ukoliko se otkriju bilo kakva oštećenja, pre ponovnog korišćenja potrebno je popraviti testeru.
- Sve vrste popravki potrebno je da obavi ovlašćeni servis proizvođača.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

NOMINALNI PODACI

Lančana benzinska testera	
Osnovni parametri	Vrednost
Zapremina motora	52 cm ³
Dužina korišćene vodice	58G953 - 16' (400 mm) 58G954 - 18' (450 mm)
Snaga motora	2 kW (2,7 KM)
Brzina obrtaja motora sa sistemom za sečenje (max)	10500 min ⁻¹
Brzina obrtaja na slobodnom hodu	3000 min ⁻¹
Gorivo - mešavina benzin : ulje za dvotaktni	Benzin / ulje (za 2-taktni) 25 : 1
Zapremina rezervoara za gorivo	550 ml
Ulje za lanac	SAE10W-30
Zapremina rezervoara za ulje za lanac	260 ml
Sistem paljenja	Varnični
Svećica paljenja	L7T, BPM7A, CJ6Y
Sistem za snabdevanje uljem	Automatska pumpa s regulatorom
Kolut lanca (zubi x skala)	7T x 8,255 mm
Skala lanca	0,325" (8,255mm)
Debljina lanca	0,058" (1,47 mm)
Dimenzije (DxSxV) (bez vodice)	270x235x225mm
Masa (bez vodice i lanca)	5,53 kg
Upravljanje lanca vodicom	Ležišno zupčano kolo
Brzina sistema rezanja	4000 min ⁻¹
Потрошња горива	1,63 l / h
Karburator tipa gasa	MP16
Tip lanca	.325 0.058
Godina proizvodnje	2021

58G953/58G954 označava i tip i opis mašine

PODACI VEZANI ZA BUKU I PODRHTAVANJE

Nivo akustičnog pritiska	$L_{pA} = 96,7$ dB (A) K=3dB (A)
Nivo akustične snage	$L_{WA} = 110$ dB(A) K=3dB(A)
Izmerena vrednost brzine podrhtavanja (prednja drška)	$a_h = 7,907$ m/s ² K=1,5 m/s ²
Izmerena vrednost brzine podrhtavanja (zadnja drška)	$a_h = 6,879$ m/s ² K=1,5 m/s ²

Informacije na temu buke i vibracija

Nivo emitovane buke uređaja opisan kao: nivo emitovane akustične snage L_{pA} i nivo akustične snage L_{WA} (gde K označava nepreciznost dimenzije). Podrhtavanje emitovano od strane uređaja opisano kao izmerena vrednost brzine podrhtavanja a_h (gde K označava nepreciznost dimenzije).

Dati u uputstvu: nivo emitovanog akustičnog pritiska L_{pA} , nivo akustične snage L_{WA} kao i vrednost brzine podrhtavanja a_h izmereni su u skladu sa EN ISO 11681-1A:2011. Dati nivo podrhtavanja a_h može da se koristi za poređenje uređaja ili za početno vrednovanje podrhtavanja.

Dati nivo podrhtavanja reprezentativan je na osnovnu upotrebe uređaja. Ukoliko se uređaj koristi za drugu upotrebu ili sa drugim radnim alatima, nivo podrhtavanja može podleći promeni. Na viši nivo podrhtavanja uticanje nedovoljna ili veoma retka konzervacija uređaja. Gore navedeni uzroci mogu dovesti do povećanja ekspozicije podrhtavanja tokom celog vremena rada.

Za precizno procenjivanje ekspozicije podrhtavanja potrebno je obratiti pažnju na to kada je uređaj isključen ili kada je uključen ali se ne koristi za rad. Nakon detaljne procene svih faktora ukupna izloženost niti znatno niža.

U cilju zaštite korisnika od vibracija potrebno je uvesti dodatna zaštitna sredstva kao npr: ciklična konzervacija uređaja i radnih alati, odgovarajuća zaštita temperature ruku i odgovarajuća organizacija posla.

ZAŠTITA SREDINE



Proizvod koji se napajaju strujom ne treba bacati s otpacima iz kuće, već ih treba predati u otpadne sirovine u odgovarajućim ustanovama. Informacije o otpadnim sirovinama daje prodavac proizvoda ili gradska vlast. Iskorišćeni uređaj električni ili elektronski sadrži supstance osetljive za životnu sredinu. Uređaji koji nisu za reciklažu predstavljaju potencijalno narušavanje životne sredine i zdravlja ljudi.

* Zadržava se pravo izmena.

„Grupa TopeX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa sa sedištem u Varšavi, ulica Pograniczna 2/4 (u daljem tekstu: „Grupa TopeX“) informiše da, sva autorska prava na sadržaj dole datog uputstva (u daljem tekstu: „Uputstvo“), u kome između ostalog, tekst uputstva, postavljene fotografije, sheme, crteži, a takođe i sastav, pripadaju isključivo Grupa TopeX -u i podležu pravnoj zaštiti u skladu sa propisom od dana 4. februara 1994. godine, o autorskim pravima i sličnim pravima (tj. Pravni glasnik 2006 broj 90, član 631, sa kasnijim izmenama). Kopiranje, menjanje, objavljivanje, menjanje u cilju komercijalizacije, celine Uputstva kao i njenih delova, bez saglasnosti Grupa TopeX -a u pismenoj formi, strogo je zabranjeno i može dovesti do pozivanja na odgovornost kako građansku tako i sudsku.



ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 58G953/58G954

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΩΤΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ, ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ ΩΣ ΒΟΗΘΗΜΑ.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ

Προσοχή!

- Απαγορεύεται να εργάζονται με το αλυσοπρίονο πρόσωπα που δεν έχουν λάβει γνώση του περιεχόμενου των παρουσών οδηγιών.

- Το αλυσοπρίνο δύναται να χρησιμοποιείται μόνο για την κοπή ζυλίας.
- Σε περίπτωση χρήσης του πριονιού πέραν του σκοπού κατασκευής του, ο χρήστης οφείλει να συνειδητοποιεί όλο τον απορρέοντα από αυτό κίνδυνο.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τις συνέπειες της λανθασμένης χρήσης του αλυσοπρίνου.

ΜΕΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Τηρείτε τάξη και εξασφαλίστε καλό φωτισμό στο μέρος εργασίας. Ακαταστάσια και κακός φωτισμός μπορούν να γίνουν αίτια ατυχημάτων.
- Τα παιδιά και τα αναρμόδια πρόσωπα δεν πρέπει να βρίσκονται στο πεδίο εργασίας. Απόφαση της προσοχής του χειριστή μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια ελέγχου του εργαλείου.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Χρησιμοποιείτε προστατευτική ενδυμασία και προστατευτικά μέσα - προστατευτικά γυαλιά, προστατευτικά υποδήματα, κράνος, προστατευτικές γυασοπίδες και δερμάτινα γάντια εργασίας. Η χρήση των προστατευτικών μέσων μειώνει τον κίνδυνο σωματικών βλαβών.
- Δεν πρέπει να υπερεκτιμάτε τις δυνατότητές σας. Κατά τη διάρκεια της εργασίας, χρειάζεται να τηρείτε ευσταθή και σταθερή στάση. Αυτό βοηθάει να ελέγχετε καλύτερα το ηλεκτρικό εργαλείο στις απρόβλεπτες καταστάσεις.
- Δεν πρέπει να φοράτε φαρδύ ένδυμα και κοσμήματα. Μην πλησιάζετε τα μαλλιά και τα μέρη του σώματος στα κινητά μέρη του ηλεκτρικού εργαλείου. Φαρδύ ένδυμα, κοσμήματα, καθώς και τα μακριά μαλλιά, μπορούν να εμπλακούν στα κινητά μέρη του ηλεκτρικού εργαλείου.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Προτού μεταφερθεί το αλυσοπρίνο, απενεργοποιήστε τον κινητήρα, τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα επί της αλυσίδας και της λάμας, ενεργοποιήστε το φρένο αλυσίδας. Το αλυσοπρίνο χωρίς το προστατευτικό κάλυμμα και σε κατάσταση ενεργοποίησης ενδέχεται να προκαλέσει σωματικές βλάβες.
- Μεταφέρετε το αλυσοπρίνο μόνο από την πρόσθια χειρολαβή. Μη τήρηση της παρούσας υπόδειξης ενδέχεται να προκαλέσει σωματικές βλάβες.
- Το εργαλείο χρήζει συντήρησης. Ελέγχετε τη στερέωση των κινητών μερών, για τυχόν ζημιές και ρωγμώδη ανοίγματα και όλους τους άλλους παράγοντες, οι οποίοι οδηγούν να ασκήσουν επίδραση στη λειτουργία του εργαλείου. Εάν ανακαλυφθούν ζημιές, οφείλτε να τις επιδιορθώσετε, προτού τεθεί σε λειτουργία το εργαλείο. Πλειοψηφικό αίτιο ατυχημάτων είναι λανθασμένη διατήρηση του εργαλείου.
- Η αλυσίδα πρέπει να είναι αιχμηρή και καθαρή. Συστηματικά ακόνισμα της αλυσίδας μειώνει την πιθανότητα σφηνώματος και διεκκολύνει την εργασία.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

- Κατά τακτικά χρονικά διαστήματα ελέγχετε τη λειτουργία του φρένου του αλυσοπρίνου. Το δυσλειτουργικό φρένο ενδεχεται να μην ακινητοποιήσει την κίνηση της αλυσίδας.
- Κατόπιν ολοκλήρωσης της εργασίας, πρέπει πάντα να καθαρίζετε καλά το αλυσοπρίνο όπως και τα μέσα ατομικής προστασίας που χρησιμοποιείτε. Πραγματοποιήστε τη συντήρηση σε όσα μέρη του εργαλείου χρειάζεται.

ΕΡΓΑΣΙΑ

- Προτού απενεργοποιηθεί το φρένο της αλυσίδας, απενεργοποιήστε τον κινητήρα του αλυσοπρίνου.
- Να είσαστε άκρως προσεκτικοί ολοκληρώνοντας την κοπή: σε περίπτωση υποστηρίγματος κάτω από το υπό κοπή υλικό, το αλυσοπρίνο πέφτει μηχανικά και ενδέχεται να προκαλέσει σωματικές βλάβες.
- Κατά τη μακροχρόνια εργασία ενδέχεται να μουδιάσουν οι καρποί ή τα δάκτυλα. Σε τέτοια περίπτωση οφείλτε να διακόψετε την εργασία, επειδή τα μουδιάσμενα χέρια δεν δύναται να κατευθύνουν το αλυσοπρίνο με ακρίβεια.
- Απαγορεύεται το κάπνισμα και η χρήση ανοικτής φλόγας.
- Γεμίστε το αλυσοπρίνο με καύσιμο με απενεργοποιημένο και ψυγμένο τον κινητήρα, επειδή το τυχόν διαχυθέν καύσιμο ενδέχεται να αναφλεγεί από τα θερμά μέρη του αλυσοπρίνου.
- Σε περίπτωση διαρροής του καυσίμου ή εύρωσης διαρροής, απαγορεύεται να ενεργοποιείτε το αλυσοπρίνο προς αποτροπή

φωτιάς.

- Κατά τη λειτουργία, το αλυσοπρίνο θερμαίνεται πολύ. Να είσαστε προσεκτικοί και μην ακουμπάτε τα θερμά τα μη προστατευμένα μέρη του αλυσοπρίνου.
- Μόνο ένα άτομο δύναται να εργάζεται με το αλυσοπρίνο. Όλα τα άλλα πρόσωπα οφείλουν να βρίσκονται σε ασφαλή απόσταση από το πεδίο λειτουργίας του αλυσοπρίνου. Πρωτίστως, στο πεδίο λειτουργίας του αλυσοπρίνου δεν πρέπει να υπάρχουν τα παιδιά και τα ζώα.
- Κατά την εκκίνηση του αλυσοπρίνου, η αλυσίδα δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με οτιδήποτε, συμπεριλαμβανομένου και του προς κοπή υλικού.
- Κρατάτε το αλυσοπρίνο με τα δύο σας χέρια, από τις δύο χειρολαβές. Λάβετε ευσταθή στάση.
- Απαγορεύεται να δίνετε το αλυσοπρίνο στα παιδιά και στους ανηλίκους. Το αλυσοπρίνο πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από τους ενήλικους που έχουν λάβει γνώση ενός κανόνος χρήσης του εργαλείου. Οφείλτε να παραδίδετε το αλυσοπρίνο σε άλλο άτομο μόνο μαζί με τις παρούσες οδηγίες χρήσης.
- Μην χρησιμοποιείτε το αλυσοπρίνο εάν είσαστε κουρασμένοι.
- Ξεκινώντας την εργασία, τοποθετήστε το φρένο της αλυσίδας στη σωστή θέση (έλξτε προς τον εαυτό σας). Το φρένο επίσης εκτελεί λειτουργία προφυλακτική των χεριών σας.
- Αποσπάτε το αλυσοπρίνο από το υπό επεξεργασία υλικό μόνο κατά την κίνηση της αλυσίδας.
- Κόβετε κούτσουρα και μεγάλους ρόζους με χρήση του στηρίγματος (υποστάτη). Απαγορεύεται η κοπή περισσότερων από μίας συνιδών ταυτοχρόνως (μία επάνω στην άλλη). Το υπό επεξεργασία υλικό δεν πρέπει να υποστηρίζεται από τον βοηθό ή με το πόδι σας.
- Στερώστε τη μεγάλη μήκους ζυλίας γερά.
- Επάνω σε κεκλιμένες επιφάνειες, να εργάζεστε με την πλάτη προς την πλαγιά.
- Κατά την κοπή κούτσουρων, χρησιμοποιείτε οδοντωτό στηρίγμα (κτένι). Κρατάτε το αλυσοπρίνο από την οπίσθια χειρολαβή, και κατευθινώτε το με την πρόσθια.
- Εάν δεν είναι δυνατόν να κόψετε το κούτσουρο εφάπαξ, μετατοπίστε το αλυσοπρίνο λίγο προς τα πίσω, μετακινήστε το οδοντωτό στηρίγμα και συνεχίστε την εργασία, αλαφρά ανυψώνοντας το αλυσοπρίνο από την οπίσθια χειρολαβή.
- Κατά την οριζόντια κοπή, επιχειρείτε να λαβείτε θέση υπό ορθή γωνία προς τη γραμμή κοπής. Να είσαστε προσεκτικοί.
- Σε περίπτωση σφηνώματος του πρόσθιου μέρους της λάμας, υπάρχει πιθανότητα αναπήδησης του αλυσοπρίνου προς το χειριστή. Συνεπώς, επιχειρείτε, όσο είναι δυνατόν, να εκτελείτε κοπή με το κάτω μέρος του αλυσοπρίνου, διότι στην εν λόγω περίπτωση, κατά το σφηνώμα της αλυσίδας, η αντίστροφη κρούση θα κατευθύνεται στην αντίστροφη από το χειριστή κατεύθυνση.
- Να είσαστε άκρως προσεκτικοί κατά την κοπή του κούτσουρου με ρωγμή. Ενδέχεται η αναπήδηση των αιχμηρών τμημάτων του ξύλου σε οποιαδήποτε κατεύθυνση (**κίνδυνος σωματικών βλαβών!**).
- Η κοπή των ρόζων πρέπει να εκτελείται από εκπαιδευμένους ειδικούς! **Ανεξέλεγκτη πτώση των κομμένων ρόζων ενδέχεται να προκαλέσει σωματικές βλάβες!**
- Απαγορεύεται να εκτελείτε κοπή με τη μύτη της λάμας (**κίνδυνος αντίστροφης κρούσης**).
- Να φυλάσσετε από τα εκτεταμένα κλαδιά. Απαγορεύεται η κοπή των ελεύθερα κρεμαστών κλαδιών από κάτω.
- Μην στέκεστε στην προγραμματιζόμενη γραμμή πτώσης του δένδρου κατά την υλοτομία.
- Κατά την υλοτομία, τα κλαδιά του υπό κοπή δένδρου, καθώς και κοντινά δένδρα ενδέχεται να αποκοπούν και να πέσουν επάνω σας. Να είσαστε άκρως προσεκτικοί, επειδή απ' αυτό ενδέχεται να προκληθούν σωματικές βλάβες.
- Σε κεκλιμένη περιοχή, μην στέκεστε κατά μήκος της πλαγιάς, στην κάθοδο από το υπό κοπή δένδρο.
- Να φυλάσσετε από τα κούτσουρα τα οποία δύναται να κυλήσουν προς την πλευρά σας.
- Το εν λειτουργία αλυσοπρίνο ενδέχεται να στρέψει προς την αντίστροφη κατεύθυνση εάν η μύτη της λάμας έλθει σε επαφή με το υπό επεξεργασία υλικό. Στην εν λόγω περίπτωση, ενδέχεται η τυχόν αναπήδηση του αλυσοπρίνου προς την κατεύθυνση του χειριστή (**κίνδυνος σωματικών βλαβών!**).
- Πριν από την υλοτομία πρέπει να προετοιμάσετε τον χώρο εργασίας, δηλαδή να απομακρύνετε τα κάτω κλαδιά τα οποία ενδέχεται να


εμποδίσουν την εργασία σας καθώς επίσης να καθαρίσετε το πεδίο γύρω από τον κορμό του δέντρου.

- Απαγορεύεται να πραγματοποιείτε την υλοτομία όταν έχει δυνατό αέρα, ο οποίος ενδέχεται να αλλάξει την προγραμματιζόμενη κατεύθυνση πτώσης του δέντρου ή να προκαλέσει τη μη ελεγχόμενη πτώση.
- Απαγορεύεται να πραγματοποιείτε την υλοτομία σε συνθήκες ανεπαρκούς ορατότητας, π.χ. με ομίχλη, καταρρακτώδη βροχή, χιονόπτωση.
- Απαγορεύεται να εκτελείτε την εργασία κρατώντας το αλυσοπρίονο άνω του επιπέδου των ώμων καθώς και να σκαρφαλώνετε στο δένδρο και να στέκεστε σε σκάλα, εξέδρα, κούτσουρο βάσης δένδρου κ.λπ.
- Θα πρέπει να υπάρχει ένα επαρκώς εξοπλισμένο φαρμακείο πρώτης βοήθειας πλησίον του μέρους εργασίας.

Προς αποφυγή της αντίστροφης κρούσης:

- Μην εκτελείτε κοπή με τη μύτη της λάμας!
- Μην ξεκινάτε την κοπή με από πριν ενεργοποιημένο το αλυσοπρίονο!
- Βεβαιωθείτε για το καλό ακόνισμα της αλυσίδας.
- Κόβετε μόνο ένα κλαδί ανά φορά. Κατά την εργασία, προσέχετε τα διπλάνα κλαδιά. Κατά την υλοτομία του δένδρου, προσέχετε τους κορμούς των διπλώνων δένδρων.

Εικονογράμματα



1. Να είσαστε άκρως προσεκτικοί
2. Κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς
3. Κίνδυνος δηλητηρίασης με βλαβερό αέριο
4. Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια
5. Ξεκινώντας τις εργασίες επισκευής και συντονισμού, απενεργοποιήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το καλώδιο από το σπινθηριστήρα
6. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης, τηρείτε τις συστάσεις και κανόνες ασφαλείας που ορίζονται σ' αυτά!
7. Χρησιμοποιείτε μέσα προστασίας της κεφαλής και των οργάνων όρασης και ακοής
8. Κίνδυνος αντίστροφης κρούσης
9. Χρησιμοποιείτε προστατευτική ενδυμασία
10. Χρησιμοποιείτε προστατευτικά υποδήματα
11. Μην εκθέτετε τα μέρη του σώματός σας στο αλυσοπρίονο

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Το βενζινοκίνητο αλυσοπρίονο είναι εργαλείο χειρός. Ως μεταδότης κίνησης χρησιμοποιείται αερόψυκτος δίχρονος κινητήρας εσωτερικής καύσης. Ο εξοπλισμός του παρόντος τύπου προορίζεται για εργασία στις εκτάσεις αγροκίων. Το αλυσοπρίονο χρησιμοποιείται για υλοτομία, κοπή ρόζων, πρίονισμα των κομμένων δένδρων για κούτσουρα, αποθήκευση καυσόξυλων κ.λπ.



Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε το εργαλείο πέραν του σκοπού κατασκευής του.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Η χρησιμοποιούμενη στην παρακάτω λίστα αρίθμηση, αφορά εξαρτήματα του εργαλείου, τα οποία παρουσιάζονται στις σελίδες με εικόνας.

1. Εμπλοκή του αεροφράκτου
2. Λαβή χειρισμού του αεροφράκτου
3. Κοχλίας καλύμματος του φίλτρου αέρος
4. Κάλυμμα του φίλτρου αέρος

5. Πρόσθια χειρολαβή
6. Φρένο
7. Περικόχλια συγκράτησης της λάμας
8. Κοχλίας τεντώματος της αλυσίδας
9. Κοχλίας ρύθμισης λίπανσης
10. Προφυλακτήρας του φρένου της αλυσίδας
11. Μοχλός του αεροφράκτου
12. Οπίσθια χειρολαβή
13. Λαβή του εκκινήτηρα
14. Διακόπτης ανάφλεξης
15. Τάπα της δεξαμενής καυσίμου
16. Κοχλίας ρύθμισης L και H του εξεραωτή
17. Κοχλίας T ρύθμισης ταχύτητας διαδρομής χωρίς φορτίο
18. Τάπα της δεξαμενής λιπαντικού
19. Οδοντωτό στήριγμα
20. Λάμα
21. Αλυσίδα
22. Οδηγός τοποθέτησης της αλυσίδας

* Η εμφάνιση του εργαλείου που αποκτήσατε μπορεί να έχει μικρές διαφορές από αυτή της εικόνας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝ ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

- ΠΡΟΣΟΧΗ
- ΠΡΟΣΟΧΗ – ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
- ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ/ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

1. Προστατευτικό κάλυμμα του αλυσοπρίονου – 1 τεμ.
2. Οδηγός λάμας – 1 τεμ.
3. Αλυσίδα – 1 τεμ.
4. Οδοντωτό στήριγμα με βίδες – 1 σετ.
5. Δοχείο προετοιμασίας μείγματος βενζίνης και λιπαντικού καύσης δίχρονου κινητήρα – 1 τεμ.
6. Κλειδί γενικής χρήσης – 1 τεμ.
7. Κατσαβίδι – 1 τεμ.
8. Εξάγωνο κλειδί – 2 τεμ.
9. Λίμα – 1 τεμ.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ

Πριν από τη μεταφορά του αλυσοπρίονου, οφείλετε να τοποθετήσετε το προστατευτικό κάλυμμα επί της λάμας και της αλυσίδας. Μεταφέρετε το αλυσοπρίονο από την πρόσθια χειρολαβή. Απαγορεύεται να μεταφέρετε το αλυσοπρίονο από την οπίσθια χειρολαβή. Εάν η κοπή εκτελείται σε μερικά στάδια, οφείλετε να απενεργοποιείτε το αλυσοπρίονο μεταξύ των χρήσεων με το διακόπτη ανάφλεξης.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ

Για λόγους ασφαλείας πρέπει πάντα να τοποθετείτε το οδοντωτό στήριγμα στο αλυσοπρίονο. Οι οδόντες χρησιμεύουν ως σημείο στήριξης και μειώνουν τον κίνδυνο αναπήδησης του αλυσοπρίονου.



• Τοποθετήστε το οδοντωτό στήριγμα (19) στο σώμα του αλυσοπρίονου (οι βίδες περιλαμβάνονται στο σετ).



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΑΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Για ρύθμιση τεντώματος της αλυσίδας χρησιμοποιούν ο κοχλίας και η αρπάγη ρύθμισης. Κατά την εγκατάσταση της αλυσίδας, είναι πολύ σημαντικό το να εισαχθεί στην οπή της λάμας η αρπάγη του κοχλίου ρύθμισης.



Στροφή του κοχλίου θα μετακινεί την αρπάγη ρύθμισης προς τα μπρος και προς τα πίσω. Αυτά τα εξαρτήματα χρήζουν σωστής εγκατάστασης προτού εγκατασταθεί η λάμα.



Η λάμα και η αλυσίδα προμηθεύονται σε απουσαρμολογημένη μορφή.

- Ο μοχλός του φρένου (6) πρέπει να βρίσκεται στην άνω (κάθετη) θέση (εικ. Α).

- Χαλαρώστε και αφαιρέστε τα περικόχλια συγκράτησης της λάμας (7), κατόπιν, αφαιρέστε τον προφυλακτήρα του φρένου (10).
- Εγκαταστήστε την αλυσίδα (21) επί του οδηγού τοποθέτησης της αλυσίδας.

- Τοποθετήστε τη λάμα (20) επί των κατευθυντήριων κοχλιών (πίσω από το συμπλέκτη) (c) και μετατοπίστε προς τον οδηγό τοποθέτησης της αλυσίδας (εικ. B).
- Περάστε την αλυσίδα (21) ανάμεσα στα δόντια του οδηγού τοποθέτησης της αλυσίδας στη μύτη της λάμας (22).
- Έλξτε τη λάμα (20) προς τα μπρος, ούτως ώστε οι κατευθυντήριοι κροίτη της αλυσίδας να εφαρμόζονται σφικτά στην εγκοπή της λάμας.
- Βεβαιωθείτε ότι η αρπάγη ρύθμισης (a) του κοχλία ρύθμισης (8) συμπίπτει με την κάτω οπή (b) της λάμας (20), (εάν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε την) (εικ. B).
- Εγκαταστήστε τον προφυλακτήρα του φρένου (10) και σφίξτε τα περικόχλια συγκράτησης (7).
- Ρυθμίστε το τέντωμα της αλυσίδας του αλυσοπρίονου με τον κοχλία ρύθμισης (8). Το τέντωμα έχει ρυθμιστεί σωστά, εάν η αλυσίδα δύναται να ανυψωθεί στο κέντρο της λάμας κατά τα 3-4 χιλιοστά όταν η λάμα βρίσκεται σε οριζόντια θέση.
- Ολοκληρωτικά σφίξτε τα περικόχλια συγκράτησης της λάμας (7), κρατώντας η μύτη της λάμας.



Προτού εγκαταστήσετε ή αλυσίδα επί της λάμας, οφείλτε να ελέγξετε τη σωστή κατεύθυνση των κοχλιών κροίτην της αλυσίδας (η σωστή κατεύθυνση καταδεικνύεται στη μύτη της λάμας). Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια για προστασία των χεριών κατά την εγκατάσταση και τον έλεγχο της αλυσίδας.



Κυλίστε κάθε καινούρια αλυσίδα τουλάχιστον για 5 λεπτά για προσαρμογή των εξαρτημάτων και διανομή του λιπαντικού στα δίακνα. Κατόπιν, ελέγξτε το τέντωμα της αλυσίδας και ρυθμίστε εάν είναι απαραίτητο.

Συστηματικά ελέγχετε και ρυθμίζετε το τέντωμα της αλυσίδας, επειδή η χαλαρή αλυσίδα εύκολα δύναται να αποσπαστεί από τη λάμα, και επίσης επιταχύνεται η φθορά της αλυσίδας και της λάμας.

ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ ΜΕ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ

Το αλυσοπρίονο διατίθεται στην αγορά με άδεια τη δεξαμενή λιπαντικού. Προτού χρησιμοποιηθεί για την πρώτη φορά, γεμίστε το αλυσοπρίονο με λιπαντικό.

- Ανοίξτε την τάπα της δεξαμενής λιπαντικού (18).
- Εισάγετε κατ' ελάχιστο 260 ml του λιπαντικού (προσοχή! Κατά την πλήρωση της δεξαμενής με λιπαντικό, προσέχετε να μην εισέλθουν εντός αυτής οποιαδήποτε ξένα σώματα).
- Κλείστε την τάπα της δεξαμενής λιπαντικού (18).



Απαγορεύεται να γεμίσετε το αλυσοπρίονο με λιπαντικό που ανακυκλώθηκε ή του οποίου η περίοδος χρήσης έληξε, επειδή ενδέχεται να προκληθεί βλάβη του εργαλείου. Χρησιμοποιείτε λιπαντικό SAE 10W/30 κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, ή το καλοκαίρι SAE 30W/40 και το χειμώνα SAE 20W/30.

ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ

Κατά την πλήρωση του αλυσοπρίονου με καύσιμο, τηρείτε τις εξής υποδείξεις:

- Απενεργοποιήστε τον κινητήρα.
- Επιχειρείτε να μην διαχύσετε το καύσιμο.



Αναμιγνύετε βενζίνη (απόλυδη με αριθμό οκτανίων 95) με το λιπαντικό υψηλής ποιότητας για δίχρονο κινητήρα σύμφωνα με τον πίνακα.

ΣΥΝΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ

Συνθήκες λειτουργίας	Βενζίνη : λιπαντικό
Οι πρώτες 20 ώρες λειτουργίας	20 : 1
Κατόπιν των 20 ωρών λειτουργίας	25 : 1



- Ανοίξτε την τάπα της δεξαμενής καυσίμου (15).
- Εισάγετε το προετοιμασμένο μείγμα (κατά μέγιστο 550 ml).
- Κλείστε την τάπα της δεξαμενής καυσίμου (15).



Προβλήματα με τον κινητήρα πολλές φορές έχουν σχέση με το εν χρήσει λιπαντικό. Οφείλτε να μην αναμιγνύετε το καύσιμο με λιπαντικό για τετράχρονο κινητήρες.

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Εκτελώντας εργασίες με το αλυσοπρίονο κρατάτε το με τα δύο χέρια.

- Ελέγξτε κατά πόσο υπάρχει καύσιμο στο δοχείο καυσίμων και λάδι στο δοχείο λαδιού.
- Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός πέδησης (6) βρίσκεται στη θέση της ενεργοποίησης (έχει μετακινηθεί προς τα μπρος).
- Με κρύο τον κινητήρα τραβήξτε το σκονί εναλλάκτη τροφοδοσίας (2).

- Αντλήστε καύσιμο στον κινητήρα τραβώντας μερικές φορές το σκονί εκκίνησης (13).

- Μετακινήστε τον διακόπτη ανάφλεξης (14) στη θέση της ενεργοποίησης (εικ. C).

- Τοποθετήστε το αλυσοπρίονο πάνω σε μια σταθερή βάση (έδαφος).
- Κρατήστε το αλυσοπρίονο με σιγουριά, στηρίζοντάς το στο έδαφος, και τραβήξτε το σκονί εκκίνησης (13), στην αρχή αργά, μέχρι να λειτουργήσει ο σύνδεσμος, και κατόπιν τραβήξτε το πιο δυνατά (εικ. D).

- Συνεχίστε να τραβήτε το σκονί εκκίνησης (13), έως ότου ο κινητήρας του αλυσοπρίονου εκκινηθεί για σύντομο χρονικό διάστημα.

- Κατόπιν πιέστε τον μηχανισμό κλειδώματος του διαφράγματος αέρος (1) και μετά πιέστε ελαφρώς τον μοχλό του διαφράγματος αέρος (11) ώστε να απενεργοποιήσετε τον εναλλάκτη τροφοδοσίας (το σκονί εναλλάκτη τροφοδοσίας θα μετακινηθεί αυτόματα στη θέση της απενεργοποίησης).

- Με απενεργοποιημένο τον εναλλάκτη τροφοδοσίας τραβήξτε η άλλη μία φορά το σκονί εκκίνησης (13) ώστε να εκκινηθεί ο κινητήρας (πιθανόν να χρειαστεί να το τραβήξετε μερικές φορές).

- Αφήστε τον κινητήρα να θερμανθεί. Εάν χρειαστεί, αυξήστε τις στροφές πιέζοντας ελαφρώς τον μοχλό του διαφράγματος αέρος (11).

- Μετακινήστε τον μοχλό πέδησης (6) στη θέση της απενεργοποίησης (μετακινήστε τον προς τα πίσω).

- Πραγματοποιήστε την κοπή.

Απαγορεύεται η εκκίνηση του κινητήρα όταν κρατάτε το αλυσοπρίονο με το ένα χέρι. Κατά την εκκίνηση θα πρέπει να στηρίξετε το αλυσοπρίονο στο έδαφος και να το κρατάτε πολύ καλά. Βεβαιωθείτε ότι η αλυσίδα μπορεί να περιστρέφεται ανεμπόδιστα, χωρίς να έρχεται σε επαφή με οποιαδήποτε αντικείμενα. Απαγορεύεται να πραγματοποιήσετε κοπή οποιαδήποτε υλικών με βγαλμένο το σκονί εναλλάκτη τροφοδοσίας.

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

- Χαλαρώστε το μοχλό του αεροφράκτη (11), ώστε ο κινητήρας να λειτουργήσει χωρίς φορτίο.

- Μετακινήστε το διακόπτη ανάφλεξης (14) στην θέση STOP.

ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Ξεκινώντας την εργασία, ελέγξτε τη λίπανση της αλυσίδας και το επίπεδο του λιπαντικού στη δεξαμενή. Ενεργοποιήστε το αλυσοπρίονο και κρατάτε το πάνω από το έδαφος. Εάν τα ίχνη του λιπαντικού διακρίνονται όλο και πιο έντονα, αυτό σημαίνει ότι το λιπαντικό εισέρχεται σωστά (εικ. E). Εάν τα ίχνη του λιπαντικού δεν υπάρχουν ή είναι ελάχιστα, οφείλτε να ρυθμίσετε την παροχή λιπαντικού με τον κοχλία ρύθμισης λιπαντικού (9). Σε περίπτωση κατά την οποία η ρύθμιση δεν έχει αποφέρει αποτέλεσμα, οφείλτε να καθαρίσετε την οπή λίπανσης της αλυσίδας, την άνω οπή τεντώματος της αλυσίδας και την αγωγό λιπαντικού, ή να αποτανθείτε στο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

Εκτελείτε τη ρύθμιση με απενεργοποιημένο το εργαλείο τήνοντας τους κανόνες ασφαλείας και προσέχοντας η λάμα να μην ακουμπά το έδαφος. Για λόγους ασφαλείας, διατηρείτε την απόσταση από το αλυσοπρίονο έως το έδαφος των 20 εκατοστών κατ' ελάχιστο.

Με τον κοχλία ρύθμισης λιπαντικού (9) ρυθμίστε την παροχή λιπαντικού ανάλογα με τις συνθήκες εργασίας.

- Θέση „MIN“: η παροχή του λιπαντικού μειώνεται.
- Θέση „MAX“: η παροχή του λιπαντικού αυξάνεται (εικ. F).

Εκτελώντας την κοπή σκληρής και ξηρής ξυλείας, καθώς και κατά την κοπή ξυλείας μόνο με ένα μέρος της λάμας, δύναται να μειώσετε την παροχή του λιπαντικού στρέφοντας τον κοχλία ρύθμισης (9) προς την θέση „MIN“.

Εκτελώντας την κοπή μαλακής και υγρής ξυλείας, καθώς και κατά την κοπή ξυλείας μόνο με ένα μέρος της λάμας, δύναται να μειώσετε την παροχή του λιπαντικού στρέφοντας τον κοχλία ρύθμισης (9) προς την θέση „MIN“.

Το περιεχόμενο των δεξαμενών λιπαντικού και καυσίμου πρέπει να εξαντλείται σχεδόν ταυτοχρόνως. Γεμίζοντας το αλυσοπρίονο με καύσιμο, ενυθμίστε την πλήρωση της δεξαμενής λιπαντικού.

ΛΙΠΑΝΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Η λειτουργία της αλυσίδας και της λάμας του αλυσοπρίονου κατά ουσιαστικό μέρος εξαρτάται από τη λιπαντική ουσία που χρησιμοποιείται. Οφείλτε να χρησιμοποιείτε μόνο τέτοιες λιπαντικές ουσίες που προορίζονται για το αλυσοπρίονο.

Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε για τη λίπανση της αλυσίδας του αλυσοπρίονου το λιπαντικό που ανακυκλώθηκε ή του οποίου η περίοδος χρήσης έληξε.

ΛΑΜΑ

H κάτω επιφάνεια και η μύτη της λάμας (20) υφίστανται έντονη φθορά. Με σκοπό την αποτροπή της υπερβολικής φθοράς της λάμας, απορρέουσα από την τριβή, συνιστάται να γυρίζετε τη λάμα κατά το ακόνισμά της. Οφείλετε επίσης να καθαρίζετε την εγκοπή της λάμας και τις σπές λίπανσης. Η εγκοπή της λάμας έχει παραλληλόγραμμη μορφή. Ελέγχετε την εγκοπή για φθορά. Τοποθετήστε το χάρακα δίπλα στην κατευθυντήρια ράβδο και στην εξωτερική επιφάνεια του κρούχου της αλυσίδας. Το διάκενο μεταξύ τους σημαίνει ότι η εγκοπή είναι κανονική. Απουσία του διακένου σημαίνει φθορά της λάμας και ανάγκη αντικατάστασής της.

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Ο οδηγός τοποθέτησης της αλυσίδας υφίσταται έντονη φθορά. Σε περίπτωση φθοράς των δοντιών, οφείλετε να αντικαταστήσετε τον οδηγό. Ο φθαρμένος οδηγός μειώνει την περίοδο λειτουργίας της αλυσίδας του αλυσοπρίνου. Πραγματοποιείτε την αντικατάσταση του οδηγού στο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΑ

Ο εξαερωτήρας του αλυσοπρίνου έχει ρυθμιστεί από τον κατασκευαστή, όμως, ενδέχεται να χρήξει ρύθμισης σε περίπτωση αλλαγής των συνθηκών λειτουργίας. Προτού ξεκινήσει η ρύθμιση του εξαερωτήρα, βεβαιωθείτε για την ύπαρξη του φίλτρου καυσίμου και αέρος, καθώς και βενζίνης.

Πραγματοποιείτε τη ρύθμιση του εξαερωτήρα με εγκατεστημένες τη λάμα και την αλυσίδα.

• Βιδώστε τους κοχλίες ρύθμισης (L και H) (16) έως το τέλος της διαδρομής (όχι όμως πολύ σφικτά) (εικ. G).

• Κατόπιν, ξεβιδώστε τους κοχλίες ρύθμισης (16) όπως ορίζεται παρακάτω:

- Κοχλία L: κατά τις 1 1/4 στροφές
- Κοχλία H: κατά τις 1 3/8 στροφές

• Ενεργοποιήστε τον κινητήρα και αφήστε τον να θερμανθεί με ελαφρώς πιεσμένο το μοχλό του αεροφράκτι (11).

• Κατόπιν προθέρμανσης του κινητήρα, μειώστε την ασκούμενη πίεση στο μοχλό του αεροφράκτι (11) και αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει με χαμηλή ταχύτητα.

• Στρέψτε αργά τον κοχλία (L) προς τα δεξιά έως την επίτευξη των μέγιστων στροφών του κινητήρα και κατόπιν, στρέψτε προς τα αριστερά κατά το 1/4 της στροφής.

• Στρέψτε τον κοχλία ρύθμισης της ταχύτητας χωρίς φορτίο (T) (17) προς τα αριστερά, ώσπου η αλυσίδα να ακινητοποιηθεί. Εάν η ταχύτητα είναι πολύ χαμηλή, στρέψτε τον κοχλία προς τα δεξιά (εικ. G).

Μην ακουμπάτε το σιγαστήρα. Ο θερμός σιγαστήρας ενδέχεται να προκαλέσει βαριά εγκαύματα.

ΦΡΕΝΟ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Το αλυσοπρίνο είναι εφοδιασμένο με το αυτόματο φρένο, το οποίο ακινητοποιεί την αλυσίδα σε περίπτωση αντίστροφης κρούσης. Το φρένο ενεργοποιείται αυτόματα με τον αδρανειακό μηχανισμό. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το φρένο δια χειρός έλκοντας το μοχλό του (6) προς τη λάμα (20). Το φρένο ακινητοποιεί την αλυσίδα σε 0,12 δευτερόλεπτα.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΡΕΝΟΥ

Οφείλετε να ελέγχετε το φρένο της αλυσίδας πριν από κάθε εκκίνηση του αλυσοπρίνου.

• Τοποθετήστε το αλυσοπρίνο στο έδαφος, ενεργοποιήστε τον κινητήρα στη μέγιστη ταχύτητα με πλήρως ανοικτό τον αεροφράκτι για 1 – 2 δευτερόλεπτα.

• Ενεργοποιήστε το φρένο έλκοντας το μοχλό του (6) προς τα μπρος. Η αλυσίδα πρέπει να ακινητοποιηθεί αμέσως.

• Εάν η αλυσίδα ακινητοποιείται αργά ή δεν ακινητοποιηθεί, οφείλετε να αντικαταστήσετε την ταινία του φρένου και το τύμπανο του συμπλέκτη πριν την επόμενη εκκίνηση του αλυσοπρίνου.

• Για να απενεργοποιήσετε το φρένο, έλξτε το μοχλό του φρένου (6) προς τα πίσω, προς την οπίσθια χειρολαβή (12), ώσπου να ακούσετε το κλικ.

Ο έλεγχος της λειτουργίας φρένου, καθώς και του ακόνισματος της αλυσίδας πριν την εκκίνηση της εργασίας είναι πολύ σημαντικός και επιτρέπει να ελαχιστοποιήσετε την αντίστροφη κρούση.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΡΕΝΟΥ

Κατά τον έλεγχο, ο κινητήρας του αλυσοπρίνου πρέπει να είναι απενεργοποιημένος.

• Κρατήστε την πρόσθια (5) και την οπίσθια χειρολαβή (12) και ανυψώστε το αλυσοπρίνο κατά τα 35 εκατοστά επάνω από το κούτσουρο ή άλλη ξύλινη επιφάνεια.

• Χαλαρώστε την πρόσθια χειρολαβή (5) με τέτοιο τρόπο, ώστε η λάμα υπό το δικό της βάρος να κατέβει και να έλθει σε επαφή με το ξύλο (εικ. H).

• Κατά την κρούση της μύτης της λάμας στην επιφάνεια του κούτσουρου, το φρένο πρέπει να ενεργοποιηθεί (ο μοχλός φρένου (6) αυτόματα θα μετατοπιστεί προς τα μπρος στην θέση ενεργοποίησης).

Ξεκινώντας την εργασία, ελέγξτε τη σωστή λειτουργία του φρένου της αλυσίδας. Σε περίπτωση μη αποτελεσματικής λειτουργίας του φρένου, οφείλετε να το ρυθμίσετε ή να το επισκευάσετε στο κέντρο τεχνικής υποστήριξης πριν από την έναρξη της εργασίας.

Εάν ο κινητήρας λειτουργεί με μεγαλύτερη ταχύτητα περιστροφής με ενεργοποιημένο το φρένο της αλυσίδας, θα προκληθεί υπερθέρμανση του συμπλέκτη. Εάν ενεργοποιηθεί το φρένο με τον εν λειτουργία κινητήρα, χαλαρώστε το μοχλό του αεροφράκτι και αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει με χαμηλές στροφές.

ΤΕΝΤΩΜΑ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Κατά τη χρήση του αλυσοπρίνου, η αλυσίδα επιμηκώνεται λόγω της θέρμανσης. Η επιμηκυνόμενη αλυσίδα ενδέχεται να αποσπαστεί από τη λάμα.

• Χαλαρώστε τα περικόχλια συγκράτησης της λάμας (7).

• Βεβαιωθείτε ότι η αλυσίδα (21) είναι τοποθετημένη στην εγκοπή της λάμας (20).

• Ρυθμίστε το τέντωμα της αλυσίδας στρέφοντας τον κοχλία ρύθμισης τέντωματος (8) με καταβίδι (κρατώντας τη λάμα σε οριζόντια θέση).

• Ελέγξτε το τέντωμα της αλυσίδας πάλι (η αλυσίδα πρέπει να ανυψώνεται στη μέση της λάμας κατά 3 – 4 χιλιοστά) (εικ. I).

• Σφίξτε τα περικόχλια συγκράτησης της λάμας (7).

Μην τεντώνετε την αλυσίδα πολύ σφικτά. Η ρύθμιση της υπερβολικά θερμής αλυσίδας ενδέχεται να προκαλέσει υπερβολικό τέντωμα της αλυσίδας κατά την ψύξη της.

ΕΡΓΑΣΙΑ

• Πριν την εκκίνηση της εργασίας, οφείλετε να λάβετε γνώση για τους κανόνες ασφαλείας που ορίζονται στις παρούσες οδηγίες. Στην αρχή συνιστάται να εξασκηθείτε με ξύλινα τεμάχια που δεν χρειάζεστε. Έτσι, θα μάθετε επίσης τις δυνατότητες του αλυσοπρίνου.

• Πρέπει τους κανόνες ασφαλείας.

• Το αλυσοπρίνο δύναται να χρησιμοποιείται μόνο για κοπή ξυλείας. Απαγορεύεται να εκτελείτε κοπή άλλων υλικών με το αλυσοπρίνο.

• Το επίπεδο κραδασμών και το φαινόμενο αντίστροφης κρούσης μεταβάλλονται ανάλογα με το υπό επεξεργασία υλικό.

• Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε το αλυσοπρίνο ως μοχλό για ανύψωση, μετακίνηση ή διαχωρισμού των αντικειμένων. Σε περίπτωση σφηνώματος της λάμας, απενεργοποιήστε τον κινητήρα και καθαρώστε στο ξύλο με πλαστική ή ξύλινη σφήνα, ώστε να αποδεσμεύσετε το αλυσοπρίνο (εικ. J). Ενεργοποιήστε το αλυσοπρίνο πάλι και προβείτε στην εργασία.

• Το αλυσοπρίνο δεν προορίζεται για λειτουργία ως επιτραπέζιο εργαλείο.

• Απαγορεύεται να συνδέετε με το αλυσοπρίνο μεταδότες κίνησης από άλλο εξοπλισμό που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή του αλυσοπρίνου.

• Κατά τη κοπή, μην πιέζετε το αλυσοπρίνο με μεγάλη δύναμη. Η ελαφριά πίεση αρκεί όταν ο κινητήρας λειτουργεί με πλήρως ανοικτό τον αεροφράκτι.

Εάν, κατά την κοπή, επέλθει σφήνωμα του αλυσοπρίνου στην τομή, μην το αφαιρέτε με δύναμη. Υπάρχει πιθανότητα να χάσετε τον έλεγχο του αλυσοπρίνου, να υποστείτε σωματικές βλάβες ή να βλάψετε το αλυσοπρίνο.

Πριν από την εκκίνηση της εργασίας, το φρένο της αλυσίδας πρέπει να απενεργοποιηθεί.

• Πιέστε το κομβίο εμπλοκής του μοχλού του αεροφράκτι (1) και το μοχλό του αεροφράκτι (11) (πριν την εκκίνηση της εργασίας αφήστε τον κινητήρα να αποκτήσει πλήρη ταχύτητα λειτουργίας).

• Κατά τη διάρκεια της εργασίας, διατηρείτε την πλήρη ταχύτητα λειτουργίας.

• Ελαφρώς πιέζετε το αλυσοπρίνο κατά την κοπή του ξύλου με την αλυσίδα (εικ. K).

• Για να μην χάσετε τον έλεγχο του εργαλείου, στο τέλος κάθε σταδίου της εργασίας σταματήστε να πιέζετε το αλυσοπρίνο.

• Κατόπιν ολοκλήρωσης της κοπής, αφήστε το μοχλό του αεροφράκτι

(11) αφήνοντας τον κινητήρα να προβεί στη λειτουργία χωρίς φορτίο.

- Κατόπιν ολοκλήρωσης της εργασίας, απομακρύνετε το αλυσοπρίονο μετά από την απενεργοποίησή του κινητήρα.



Εάν το αλυσοπρίονο λειτουργεί με υψηλή ταχύτητα περιστροφής χωρίς να εκτελεί κοπή, τα εξαρτήματά του δύναται να ζημιωθούν ή να φθαρούν.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΚΡΟΥΣΗ

Αντίστροφη κρούση είναι ταχεία κίνηση της λάμας του αλυσοπρίονου προς τα πάνω και/ή προς τα πίσω, η οποία λαμβάνει χώρα όταν η αλυσίδα της μύτης της λάμας του αλυσοπρίονου έρχεται σε επαφή με ξένο αντικείμενο.

- Βεβαιωθείτε ότι το υπό επεξεργασία υλικό είναι γερά στερεωμένο.
- Για τη στέρηση χρησιμοποίηστε ειδικούς μηχανισμούς.
- Ενεργοποιώντας το αλυσοπρίονο και κατά την εργασία με αυτό, κρατάτε το εργαλείο με τα δύο χέρια.
- Κατά την αντίστροφη κρούση, το αλυσοπρίονο κινείται ανεξέλεγκτα, και η αλυσίδα χαλαρώνει (εικ. L).
- Το λανθασμένο ακόνισμα της αλυσίδας αυξάνει τον κίνδυνο του φαινομένου αντίστροφης κρούσης.
- Απαγορεύεται να εκτελείτε κοπή του υλικού κρατώντας το αλυσοπρίονο πιο ψηλά από το ώμο.



Αποφύγετε την επαφή της μύτης της λάμας με το υπό κοπή υλικό, επειδή ενδέχεται να προκληθεί η ραγδαία κίνηση του αλυσοπρίονου προς τα πίσω και προς τα πάνω. Κατά την εργασία με το αλυσοπρίονο, χρησιμοποιείτε τους προστατευτικούς μηχανισμούς του αλυσοπρίονου και την ενδυμασία εργασίας.

Η αποσυρμολόγηση των προστατευτικών μηχανισμών, η λανθασμένη συντήρηση ή διατήρηση, η λανθασμένη αντικατάσταση της λάμας ή της αλυσίδας ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο σωματικών βλαβών σε περίπτωση αντίστροφης κρούσης.

Απαγορεύεται να τροποποιείτε την κατασκευή του αλυσοπρίονου: σε περίπτωση εργασίας με τέτοιο αλυσοπρίονο, από το χρήστη αφαιρείται το δικαίωμα χρήσης της εγγύησης. Μη τήρηση των υποδείξεων που περιέχονται στις παρούσες οδηγίες επίσης αφαιρεί το δικαίωμα του χρήστη για χρήση της εγγύησης.

ΚΟΠΗ ΜΗ ΟΓΚΟΔΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΞΥΛΟΥ

Κατά την κοπή, τηρείτε τους κανόνες ασφαλείας και ενεργείτε ως εξής:

- Βεβαιωθείτε ότι το υλικό δεν θα μετακινείται κατά την κοπή.
- Κοντά ξύλινα τεμάχια πρέπει να στερεωθούν με μηχανισμούς στερέωσης.
- Με το αλυσοπρίονο εκτελείτε κοπή μόνο ξύλου και των παραγώγων του.
- Ξεκινώντας την κοπή, βεβαιωθείτε ότι το αλυσοπρίονο δεν θα έλθει σε επαφή με λίθους ή καρφά, επειδή έτσι ενδέχεται να προκληθεί ραγδαία κίνηση του αλυσοπρίονου και βλάβη της αλυσίδας.
- Αποφύγετε τις καταστάσεις, κατά τις οποίες το εν λειτουργία αλυσοπρίονο ενδέχεται να συγκρουστεί με περίφραξη με συμπατόπλεγμα ή να έλθει σε επαφή με το έδαφος.
- Κόβοντας τους ρόζους, συνιστάται να υποστηρίζετε το αλυσοπρίονο και να μην εκτελείτε κοπή με τη μύτη της λάμας.
- Προσοχή με ετερογενή αντικείμενα: βάσεις κορμών, ρίζες, λάκκους στο έδαφος, επειδή δύναται να καταστούν αίτια ατυχημάτων.

ΥΛΟΤΟΜΙΑ

Καθορίστε την κατεύθυνση πτώσης του δένδρου, λαμβάνοντας υπ' όψιν την ταχύτητα και την κατεύθυνση του ανέμου, την κλίση του δένδρου, τη διανομή της στεφάνης και άλλες συνθήκες.

- Καθαρίζοντας το μέρος δίπλα στο δένδρο ενθυμείστε ότι γύρω από το δένδρο πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος, ώστε να μπορείτε να αποχωρήσετε κατά την πτώση του.
- Οφείλετε να προβλέψετε από πριν δυο πορείες της αποχώρησης υπό τη γωνία των 45 μοιρών, κατά το μήκος της γραμμής που είναι αντίθετη από την προγραμματισμένη γραμμή της πτώσης του δένδρου. Στις προγραμματισμένες πορείες της αποχώρησης δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια (εικ. M).
- Πρινόστε το δένδρο εκτελώντας την τομή βάθους του 1/3 της διαμέτρου του κορμού από την πλευρά της πτώσης (εικ. N).
- Εκτελέστε τομή στην αντίθετη πλευρά του κορμού, λίγο πιο πάνω από την κάτω ακμή της πρώτης τομής.
- Έγκαιρα εισάγετε τη σφήνα, ώστε να αποφύγετε το σφήνωμα της αλυσίδας.
- Η ουσία της σωστής διαδικασίας υλοτομίας είναι στη χρήση της σφήνας και όχι της διαμετρούς κοπής του δένδρου.



Κατά την υλοτομία, τηρείτε τους κανόνες ασφαλείας και λαμβάνετε

υπ' όψιν σας τα εξής:

- Εάν σφηνωθεί η αλυσίδα, απενεργοποιήστε το αλυσοπρίονο και αποδεσμεύστε το αλυσοπρίονο με σφήνα. Χρησιμοποιείτε ξύλινες ή πλαστικές σφήνες. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε ατσάλινες σφήνες ή σφήνες από χυτοσίδηρο.
- Κατά την πτώση, το δένδρο ενδέχεται να παρασύρει και τα διπλάνα δένδρα.
- Το ασφαλές πεδίο είναι 2,5 μέτρα του υπό κοπή δένδρου (εικ. M).
- Εάν ο χρήστης δεν είναι πεπειραμένος, συνιστάται να μην επιχειρεί να εκπαιδευτεί μόνος του αλλά να περάσει τη σωστή εκπαίδευση.



Απαγορεύεται να κόβετε δένδρα στις εξής περιπτώσεις:

- Εάν είναι αδύνατο να καθορίσετε τις συνθήκες στο πεδίο εργασίας λόγω έντονου ομίχλης, βροχής, χιονόπτωσης ή σκοταδιού.
- Εάν είναι αδύνατο να καθορίσετε με ακρίβεια την κατεύθυνση της πτώσης του δένδρου λόγω του ισχυρού ανέμου.

ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΚΟΠΗ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ

- Συνενώστε το οδοντωτό στήριγμα (19) στον κορμό και εκτελέστε την κοπή (εικ. O).
- Εάν δεν πετύχετε την κοπή του κορμού εφάπαξ:
- Αφαιρέστε τη λάμα από τον υπό κοπή κορμό έλκοντάς τη προς τα πίσω σε κάποια απόσταση (με κινούμενη την αλυσίδα), ελαφρώς μεταπολίστε την οπίσθια χειρολαβή (12) προς τα κάτω, καρφώστε το οδοντωτό στήριγμα (19) και ολοκληρώστε την κοπή, ταυτόχρονα ανυψώνοντας ελαφρώς την οπίσθια χειρολαβή (12).



ΚΟΠΗ ΚΟΡΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑ

- Λάβετε σταθερή θέση στο έδαφος. Απαγορεύεται να πατάτε τον κορμό.
- Να είσαοτε προσεκτικό, ο κορμός ενδέχεται να κυλήσει.
- Τηρείτε τις υποδείξεις που περιέχονται στις οδηγίες χρήσης, ώστε να αποφύγετε αντίστροφη κρούση.
- Οφείλετε να ολοκληρώνετε την κοπή από την πλευρά που είναι αντίθετη από την κατεύθυνση των εξωτερικών εντάσεων του ξύλου, ώστε η αλυσίδα να μην σφηνωθεί στην τομή.



Κατά την κοπή, τηρείτε τους κανόνες ασφαλείας και ενεργείτε ως εξής:

- Βεβαιωθείτε ότι το υλικό δεν θα μετακινείται κατά την κοπή.
- Κοντά ξύλινα τεμάχια πρέπει να στερεωθούν με μηχανισμούς στερέωσης.
- Με το αλυσοπρίονο εκτελείτε κοπή μόνο ξύλου και των παραγώγων του.
- Ξεκινώντας την κοπή, βεβαιωθείτε ότι το αλυσοπρίονο δεν θα έλθει σε επαφή με λίθους ή καρφά, επειδή έτσι ενδέχεται να προκληθεί ραγδαία κίνηση του αλυσοπρίονου και βλάβη της αλυσίδας.
- Αποφύγετε τις καταστάσεις, κατά τις οποίες το εν λειτουργία αλυσοπρίονο ενδέχεται να συγκρουστεί με περίφραξη με συμπατόπλεγμα ή να έλθει σε επαφή με το έδαφος.
- Κόβοντας τους ρόζους, συνιστάται να υποστηρίζετε το αλυσοπρίονο και να μην εκτελείτε κοπή με τη μύτη της λάμας.
- Προσοχή με ετερογενή αντικείμενα: βάσεις κορμών, ρίζες, λάκκους στο έδαφος, επειδή δύναται να καταστούν αίτια ατυχημάτων.



- Ξεκινώντας την εργασία, ελέγξτε την κατεύθυνση δράσης των εσωτερικών εντάσεων του ξύλου, ώστε να αποφύγετε το σφήνωμα της αλυσίδας.
- Εκτελείτε την πρώτη τομή στην πλευρά της έντασης με σκοπό την εξουδετέρωσή της.
- Εκτελώντας την κοπή του κορμού που βρίσκεται στο έδαφος, πρώτα πραγματοποιήστε την τομή του 1/3 της διαμέτρου του, κατόπιν, γυρίστε τον κορμό και ολοκληρώστε την κοπή από την αντίθετη πλευρά.
- Εκτελώντας την κοπή του κορμού που βρίσκεται στο έδαφος, αποτρέψτε την διείσδυση της αλυσίδας στο έδαφος κάτω από τον κορμό. Μη τήρηση της παρούσας υπόδειξης θα προκαλέσει τη στυγναιμία βλάβη της αλυσίδας.
- Μην λαμβάνετε θέση κατά μήκος της πλαγιάς, κάτω από τον κορμό, κατά την κοπή.

ΚΟΠΗ ΚΟΡΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ

Σε περίπτωση κοπής των κορμών με χρήση του στηρίγματος ή του υποσάτι, πρώτα εκτελέστε την τομή μικρούς του 1/3 της διαμέτρου του κορμού στην πλευρά της έντασης και ολοκληρώστε την κοπή από την αντίθετη πλευρά (εικ. P και R).

ΚΟΠΗ ΤΩΝ ΡΟΖΩΝ


- Ξεκινήστε την κοπή των ρόζων και των κλαδιών κοντά στη βάση του κορμμένου δένδρου και προχωρήστε προς την κορυφή. Αφαιρέστε τους μικρούς ρόζους με μια κίνηση.
- Πρωτίστως, ελέγξτε προς ποια κατεύθυνση το κλαδί σχηματίζει καμπή. Κατόπιν, εκτελέστε την πρώτη τομή από την πλευρά της καμπής και ολοκληρώστε από την αντίθετη πλευρά. Προσοχή το υπό κοπή κλαδί να μην αναπηδήσει προς τα πίσω.
- Εκτελώντας την κοπή των κλαδιών του δένδρου, προχωράτε από την κορυφή προς τα κάτω, ώστε τα κομμένα κλαδιά να πέφτουν ελεύθερα. Μερικές φορές όμως μπορεί να χρειαστεί να κόβετε τους ρόζους από κάτω (εικ. S).
- Να είσαοτε άκρως προσεκτικοί κατά την κοπή των κλαδιών σε κατάσταση έντασης. Τέτοιο κλαδί μπορεί να αναπηδήσει και να σας κτυπήσει.




Απαγορεύεται να σκαρφαλώνετε στο δένδρο με σκοπό την κοπή των ρόζων. Μην λαμβάνετε θέση επάνω σε σκάλες, εξέδρες, κούτσουρο


ή οποιαδήποτε άλλη θέση, στην οποία δύναται να χάσετε την ισορροπία ή τον έλεγχο του αλυσοπρίονου. Μην εκτελείτε κοπή των κλαδιών που βρίσκονται πάνω από τους ώμους σας. Κρατάτε το αλυσοπρίονο με τα δύο σας χέρια.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


 Ξεκινώντας τον καθαρισμό, τον έλεγχο ή την επισκευή, βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας του αλυσοπρίονου είναι απενεργοποιημένος και ψυγμένος. Αποσυνδέστε το καλώδιο από το σπινθηριστήρα(μπουζί), ώστε να αποτραπεί τυχία εκκίνηση του κινητήρα.


ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

-  Πριν από την αποθήκευση του αλυσοπρίονου για περίοδο μεγαλύτερη του ενός μηνός, αποσπαραγίστε όλο το καύσιμο από τη δεξαμενή καυσίμου.
- Αποσπαραγίστε το καύσιμο, ενεργοποιήστε τον κινητήρα και αφήστε τον να ακινητοποιηθεί λόγω της έλλειψης του καυσίμου.
- Κάθε εποχή χρησιμοποιείτε καινούριο καύσιμο. Απαγορεύεται να καθαρίζετε τη δεξαμενή καυσίμων με οποιαδήποτε καθαριστικές ουσίες, επειδή αυτό δύναται να προκαλέσει ζημιά στον κινητήρα.
- Προσέχετε να μην φράσσονται οι σπές εξαερισμού στο σώμα του κινητήρα.
- Καθαρίζετε τα πλαστικά εξαρτήματα με σφουγγάρι χρησιμοποιώντας ελαφριά καθαριστική ουσία.
- Επιτρέπεται να εκτελείτε μόνο τέτοιες εργασίες διατήρησης του αλυσοπρίονου, οι οποίες υποδεικνύονται στις παρούσες οδηγίες. Όλες οι άλλες εργασίες πρέπει να εκτελούνται στο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
- Απαγορεύεται να τροποποιείτε την κατασκευή του αλυσοπρίονου.
- Αποθηκεύετε το εκτός χρήσης αλυσοπρίονο σε καθαρή κατάσταση, επάνω σε επίπεδη επιφάνεια, σε μέρος ξηρό και χωρίς πρόσβαση για τα παιδιά.


 Κατά την αποθήκευση, φροντίστε η ελαστική σκόνη να μην συσσωρεύεται επάνω στα βασικά δομικά στοιχεία του συστήματος καυσίμου, όπως ο εξεραωτής, το φίλτρο καυσίμου, ο σωλήνας καυσίμου ή η δεξαμενή. Τα μείγματα καυσίμου με χρήση αιθανόλης ή μεθανόλης δύναται να απορροφούν υγρασία με αποτέλεσμα να διαχωρίζονται τα κλάσματα καυσίμου και να δημιουργούνται οξεία. Οι αναθυμιάσεις των οξέων ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στον κινητήρα.

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ


-  Το Λερωμένο φίλτρο αέρος μειώνει την ισχύ του κινητήρα και αυξάνει την κατανάλωση του καυσίμου. Καθαρίζετε το φίλτρο αέρος κατόπιν κάθε 5 ωρών λειτουργίας του αλυσοπρίονου.
- Σκουπίστε την τάπα καυσίμου (4) και το πεδίο γύρω της, ώστε οι ρυπάνσεις να μην εισχωρούν στον θάλαμο ανάμειξης αέρος και καυσίμου.
- Ξεβιδώστε τον κοχλία του καλύμματος του φίλτρου (3) και αφαιρέστε το κάλυμμα (4).
- Αφαιρέστε το φίλτρο αέρος (d) (εικ. T).
- Ξεπλύνετε το φίλτρο με σαπουνόνερο, μετά στο καθαρό νερό, και στεγνώστε.
- Εγκαταστήστε το φίλτρο στην θέση του με τις εγκοπές στις ακμές του φίλτρου να συμπίπτουν με τις εσοχές στο κάλυμμά του (4).
- Εγκαθιστώντας το κάλυμμα του φίλτρου αέρος (4) βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του σπινθηριστήρα(μπουζί) και οι κοχλίες ρύθμισης του εξεραωτήρα βρίσκονται στις θέσεις τους.

 Προς αποφυγή εκδήλωσης φωτιάς ή βλαβερών αναθυμιάσεων, απαγορεύεται να πλένετε το φίλτρο αέρος με βενζίνη ή άλλο εύφλεκο υγρό.

ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΨΥΞΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ


 Η σκόνη που συσσωρεύεται στα πτερύγια ψύξεως του κυλίνδρου ενδέχεται να προκαλέσει την υπερθέρμανση του κινητήρα. Καθαρίζοντας το φίλτρο αέρος, συστηματικά να γίνεται καθαρισμός και στα πτερύγια ψύξεως του κυλίνδρου.

ΛΑΜΑ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΑ


-  Κατόπιν κάθε 5 ωρών της λειτουργίας, ελέγχετε την κατάσταση της λάμας και της αλυσίδας.
- Μετακινήστε το διακόπτη ανάφλεξης (14) στην θέση ενεργοποίησης.
- Χαλαρώστε και αφαιρέστε τα περιχώλια συγκράτησης της λάμας (7).
- Αφαιρέστε τον προφυλακτήρα (10), τη λάμα (20) και την αλυσίδα (21).
- Καθαρίστε τις σπές παροχής λιπαντικού και την εγκοπή (ε) της λάμας (20) (εικ. U).
- Λιπάνετε τον οδηγό τοποθέτησης της αλυσίδας (22) δια μέσω της σπής (f) στη μύτη της λάμας (εικ. W)


- Ελέγξτε την κατάσταση της αλυσίδας (21).

ΑΚΟΝΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ


 Η αλυσίδα χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Η αλυσίδα πρέπει να είναι αιχμηρή και καθαρή παρέχοντας την αποτελεσματική και ασφαλή εργασία. Η εργασία με στομαμένη την αλυσίδα προκαλεί ταχεία φθορά της αλυσίδας, της λάμας και του οδηγού τοποθέτησης της αλυσίδας, και σε ακραίες περιπτώσεις δύναται να προκαλέσει την απόσπαση της αλυσίδας. Συνεπώς, οφείλετε να ακονίζετε την αλυσίδα συστηματικά. Το ακόνισμα της αλυσίδας αποτελεί πολύπλοκη διαδικασία. Το ακόνισμα της αλυσίδας χρήζει χρήσης ειδικών εργαλείων, καθώς και επιδεξιότητων. Συνεπώς, συιστάται να απευθύνεστε σε ειδικό.


ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

-  Ανοίξτε την τάπα της δεξαμενής καυσίμου (15).
- Με τη βοήθεια του συρματινού γάντζου, αφαιρέστε το φίλτρο καυσίμου (g) δια μέσω της σπής εισαγωγής καυσίμου (εικ. X).
- Αφαιρέστε το φίλτρο καυσίμου, πλύντέ το με βενζίνη ή αντικαταστήστε το με καινούριο.
- Επανατοποθετήστε το φίλτρο καυσίμου στην θέση του.
- Κλείστε την τάπα της σπής εισαγωγής καυσίμου (15).


 Κατόπιν αφαίρεσης του φίλτρου καυσίμου, κρατήστε την άκρη του σωλήνα καυσίμου με το γάντζο. Εγκαθιστώντας το φίλτρο καυσίμου στην θέση του, προσέχετε οποιοδήποτε ρυπάνσεις να μην εισχωρήσουν στο σωλήνα καυσίμου.

ΦΙΛΤΡΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ


-  Ανοίξτε την τάπα της δεξαμενής λιπαντικού (18).
- Με το συρματινό γάντζο, αφαιρέστε το φίλτρο λιπαντικού (h) δια μέσω της σπής εισαγωγής λιπαντικού (εικ. Y).
- Ξεπλύνετε το φίλτρο λιπαντικού με βενζίνη ή αντικαταστήστε το με καινούριο..
- Προληπτικά, αφαιρέστε τις ρυπάνσεις από τη δεξαμενή.
- Επανατοποθετήστε το φίλτρο λιπαντικού στην θέση του.
- Κλείστε την τάπα της δεξαμενής λιπαντικού (18).


 Εγκαθιστώντας το φίλτρο λιπαντικού στη δεξαμενή, βεβαιωθείτε ότι έρχεται σε επαφή με την πρόσθια δεξιά γωνία της.

ΣΠΙΝΗΡΗΣΤΗΡΑΣ (ΜΠΟΥΖΙ)

-  Για άψογη λειτουργία του κινητήρα, οφείλετε συστηματικά να ελέγχετε την κατάσταση του σπινθηριστήρα(μπουζί).
- Αφαιρέστε το κάλυμμα του φίλτρου αέρος (4).
- Αφαιρέστε το φίλτρο αέρος (d)
- Αφαιρέστε το καλώδιο (i) από το σπινθηριστήρα(μπουζί).
- Με το κλειδί (συμπεριλαμβάνεται στο σετ του αλυσοπρίονου) αφαιρέστε το σπινθηριστήρα(μπουζί) (εικ. Z).
- Καθαρίστε και ρυθμίστε το διάκενο (0,65 χιλιοστά) (αντικαταστήστε το σπινθηριστήρα/μπουζί σε περίπτωση ανάγκης).

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

 Ελέγχετε το εργαλείο για διαρροή καυσίμου και ζημιές των βασικών εξαρτημάτων, ειδικά της χειρολαβής και των εξαρτημάτων συγκράτησης της λάμας, και επίσης ελέγχετε τη σύσφιξη των εξαρτημάτων συγκράτησης. Σε περίπτωση εντοπισμού οποιωνδήποτε βλαβών, οφείλετε να απουσκουάσετε όλες τις δυσλειτουργίες πριν από την επόμενη χρήση του αλυσοπρίονου.

 Όλες οι δυσλειτουργίες πρέπει να επισκευάζονται από το εξουσιοδοτημένο εργατήριο τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βενζινοκίνητο αλυσοπρίονο	
Παράμετροι	Αξίες
Χωρητικότητα του κινητήρα	52 cm ³
Ωφέλιμο μήκος της λάμας	58G953 - 16; (400 mm) 58G954 - 18; (450 mm)
Ισχύς του κινητήρα	2 kW (2,7 KM)
Ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα με το μηχανισμό κοπής (μέγιστη)	10500 min ⁻¹
Συχνότητα περιστροφής χωρίς φορτίο	3000 min ⁻¹
Καύσιμο	Βενζίνη / λάδι (για δίχρονο) 25 : 1
Χωρητικότητα της δεξαμενής καυσίμου	550 ml
Λιπαντικό αλυσίδας	SAE10W-30
Χωρητικότητα της δεξαμενής λιπαντικού	260 ml

Σύστημα ανάφλεξης	Με σπινθηθρα
Σπινθηθριστήρας (μπούζι)	L7T, BPM7A, CJ6Y
Σύστημα παροχής λιπαντικού	Αυτόματα αντλία με ρυθμιστή
Οδηγός τοποθέτησης της αλυσίδας (δόντια α βήμα)	7T x 8,255 mm
Βήμα της αλυσίδας	0,325" (8,255mm)
Πάχος της αλυσίδας	0,058" (1,47 mm)
Διαστάσεις (LxWxH) (χωρίς τη λάμα)	270x235x225mm
Βάρος (χωρίς τη λάμα και την αλυσίδα)	5,53 kg
Κατεύθυνση αλυσίδας κατά μήκος της λάμας	Οδηγός τοποθέτησης της αλυσίδας
Ταχύτητα συστήματος κοπής	4000 min ⁻¹
Κατανάλωση καυσίμου	1,63 l/h
Καρμπυρατέρ τύπου γκαζιού	MP16
Τύπος αλυσίδας	.325 0.058
Έτος κατασκευής	2021
Το 58G953/58G954 σημαίνει τον τύπο αλλά και τον κωδικό προϊόντος του μηχανήματος	

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ

Επίπεδο ακουστικής πίεσης	$L_{WA} = 96,7 \text{ dB (A) } K=3\text{dB (A)}$
Επίπεδο ακουστικής ισχύος	$L_{WA} = 110 \text{ dB(A) } K=3\text{dB(A)}$
Επιτάχυνση της παλμικής κίνησης (πρόσθια χειρολαβή)	$a_h = 7,907 \text{ m/s}^2 \text{ } K=1,5 \text{ m/s}^2$
Επιτάχυνση της παλμικής κίνησης (οπίσθια χειρολαβή)	$a_h = 6,879 \text{ m/s}^2 \text{ } K=1,5 \text{ m/s}^2$



Πληροφορίες για επίπεδο θορύβου και κραδασμούς

Το επίπεδο του θορύβου που εκπέμπεται από τον εξοπλισμό περιγράφεται με τη στάθμη ακουστικής πίεσης L_{WA} και τη στάθμη ακουστικής ισχύος L_{WA} (όπου το K είναι η τιμή αβεβαιότητας στη μέτρηση). Το επίπεδο κραδασμών που εκπέμπονται από το ηλεκτρικό μηχάνημα περιγράφεται με τη βοήθεια της επιτάχυνσης της παλμικής κίνησης a_h (όπου το K είναι η τιμή αβεβαιότητας στη μέτρηση).

Τα επίπεδα της εκπεμπόμενης ακουστικής πίεσης L_{WA} η στάθμη ακουστικής ισχύος L_{WA} και η επιτάχυνση της παλμικής κίνησης a_h που παρατίθενται σε αυτές τις οδηγίες έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 11681-1A:2011. Η αναφερόμενη στάθμη κραδασμών a_h μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση των ηλεκτρικών μηχανημάτων χωρίς όμως και για την προκαταρκτική εκτίμηση της έκθεσης στους κραδασμούς.

Η δηλωμένη τιμή κραδασμών είναι αντιπροσωπευτική για βασικές εργασίες με το ηλεκτρικό μηχάνημα χειρός. Η τιμή των κραδασμών μπορεί να αλλάξει, εάν το ηλεκτρικό μηχάνημα χειρός θα χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς. Η τιμή κραδασμών μπορεί να επηρεαστεί από ελλιπή ή πολύ σπάνια τεχνική συντήρηση. Οι ανωτέρω αιτίες ενδέχεται να προκαλέσουν αύξηση της έκθεσης στους κραδασμούς κατά την περίοδο λειτουργίας.

Για την ακριβή εκτίμηση της έκθεσης στους κραδασμούς θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τον χρόνο κατά τον οποίο το ηλεκτρικό μηχάνημα χειρός είναι απενεργοποιημένο ή κατά τον οποίο είναι ενεργοποιημένο αλλά δεν λειτουργεί. Κατόπιν ακριβούς εκτίμησης όλων των παραγόντων, η συνολική τιμή κραδασμών μπορεί να είναι πολύ χαμηλότερη.

Για την προστασία του χειριστή από τη βλαβερή επίδραση των κραδασμών πρέπει να εφαρμόσετε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας, ήτοι να εξασφαλίσετε την τεχνική συντήρηση του ηλεκτρικού μηχανήματος και των παρεκδομένων εργασιών, να διατηρείτε τη θερμοκρασία των χεριών σας σε αποδεκτό επίπεδο, να τηρείτε το πρόγραμμα εργασίας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά να παραδίδονται στο ειδικό τμήμα ανακύκλωσης. Τις πληροφορίες για το θέμα ανακύκλωσης μπορεί να σας τις παρέχει ο πωλητής του προϊόντος ή οι τοπικές αρχές. Ηλεκτρικός και ηλεκτρικός εξοπλισμός, ο χρονικό περιβόριο λειτουργίας του οποίου έληξε, πρέπει επεκτινδύνει για το περιβάλλον ουσίες. Εξοπλισμός, ο οποίος δεν έχει υποστεί ανακύκλωση, αποτελεί ενδεχόμενο κίνδυνο για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.

* Διατηρούμε το δικαίωμα εισαγωγής αλλαγών.

Η εταιρεία „Grupα Torhex Sroka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Sroka

komandytowa, η οποία εδρεύει στη Βαρσοβία στη διεύθυνση Pograniczna str. 2/4 (αποκαλούμενη εφεξής η « Grupα Torhex»), προειδοίζει ότι όλα τα πνευματικά δικαιώματα δημιουργού για το περιεχόμενο των παρόντων οδηγιών (αποκαλούμενων εφεξής οι «Οδηγίες») συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, των φωτογραφιών, διαγραμμάτων, εικόνων και σχεδίων, καθώς και της στοιχειοθεσίας, ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρεία Grupα Torhex και προστατεύονται με το Νόμο περί δικαιώματος δημιουργού και συγγενών δικαιωμάτων από τις 4 Φεβρουαρίου του έτους 1994 (Ενημερωτικό Δελτίο των νομοθετημάτων της Δημοκρατίας της Πολωνίας Αρ. 90 Αρβ. 631 με τις υπόμηνες μετατροπές). Αντιγραφή, αναπαραγωγή, δημοσίευση, αλλαγή των στοιχείων των οδηγιών χωρίς την έγγραφη έγκριση της εταιρείας Grupα Torhex αυστηρά απαγορεύεται και μπορεί να οδηγήσει σε έφεση ποινικών και άλλων αξιώσεων.

TRADUCCIÓN DEL MANUAL ORIGINAL MOTOSIERRA DE COMBUSTIBLE

ES

58G953/58G954

ATENCIÓN: ANTES DE USAR ESTA HERRAMIENTA ELÉCTRICA ES NECESARIO LEER LAS INSTRUCCIONES Y GUARDARLAS PARA LAS FUTURAS CONSULTAS

NORMAS DE SEGURIDAD DEL USO DETALLADAS

SEGURIDAD DE USO DE MOTOSIERRAS DE COMBUSTIBLE

Advertencia!

- Este prohibido uso de la motosierra sin leer anteriormente instrucciones de uso.
- Puede usar la motosierra solo para cortar la madera.
- Usuario es responsable de otro uso de la motosierra, teniendo en cuenta que puede ser peligroso.
- Fabricante no es responsable por los daños causados por uso inadecuado de la sierra.

SITIO DE TRABAJO

- a. En sitio de trabajo debe mantener orden y asegurar buena iluminación. Desorden y mala iluminación causan accidentes, especialmente con motosierra.
- b. No debe permitir presencia de niños ni terceras personas en sitio de trabajo. Dispersión de atención del usuario puede causar pérdida de control sobre motosierra.

SEGURIDAD PERSONAL

- a. Deba usar equipamiento de seguridad personal como: mono, gafas protectoras, calzado protector, protección de oídos, guantes de piel. Uso de equipamiento de seguridad personal en condiciones adecuadas disminuye riesgo de daños para el cuerpo.
- b. No debe estimarse demasiado. Deba estar firme y tener equilibrio. Esto facilita mejor control sobre motosierra en situaciones imprevisibles.
- c. No debe usar ropa floja ni joyas. Deba mantener pelo, ropa y guantes lejos de piezas móviles. Ropa floja, joyas, pelo pueden engancharse a piezas móviles.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

- a. Transportando motosierra debe apagar motor, poner armazón de cadena de cortar y poner freno de cadena. Transporte de motosierra encendida y sin protección puede causar daños.
- b. Puede transportar la motosierra solo cogiéndola con agarre delantero. Otros sitios no aseguran agarre firme y pueden dañar las personas.
- c. Deba controlar la motosierra. Deba controlar rectitud o atado de piezas móviles, fracturas de piezas y todos otros factores que pueden influir a motosierra. Si encuentra deterioros debe reparar sierra antes de usarla. Conservación inadecuada puede ser causa de accidentes.
- d. Cadena de cortar debe estar limpio y bien afilado. Mantenimiento de bordes bien afilados disminuye probabilidad de atasco y facilita uso.

USO Y MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRA

- a. Deba comprobar de vez en cuando funcionamiento de freno de sierra. Freno dañado puede bloquear función de apagar freno en situaciones de riesgo.
- b. Cada vez que termine de trabajar debe limpiar detalladamente el

dispositivo. Además limpie los equipos de protección personales y realice tareas de mantenimiento de equipos afectados.

TRABAJO


- Antes de liberar freno de motosierra deba apagar el motor.
- Deba tener cuidado al final de cortar debido a que la motosierra si no tiene resistencia en forma de material trabajado baja con fuerza de inercia que puede causar daños.
- Durante trabajo largo el usuario puede observar sensación de hormigueo o entorpecimiento de dedos y manos. Deba parar trabajo, entorpecimiento cambia precisión en uso de motosierra.
- Se prohíbe usar llama abierta y fumar.
- Lleno del depósito de combustible con mezcla de gasolina y aceite deba ejercer con motor apagado y después de su enfriamiento. Existe riesgo de efusión e inflamación de combustible a través de piezas calientes de motosierra.
- No deba encender la sierra si encuentra agujeros o fuga de combustible. Peligro de incendio.
- Durante trabajo motosierra se calienta. Deba tener cuidado y no tocar piezas calientes con partes de cuerpo descubiertos.
- Solo una persona deba atender la motosierra. Todas otras personas deban estar lejos de sitio de trabajo de sierra. Especialmente deban alejarse niños y animales.
- Cuando enciende sierra la cadena de corte no pueda apoyarse a material o tocar cualquier cosa.
- Durante trabajo deba agarrar la motosierra firme con ambas manos usando dos agarres. Mantenga postura firme.
- Los niños ni adolescentes no deban usar la herramienta. Solo los adultos pueden trabajar con motosierra. Si facilita motosierra deba facilitar también instrucciones de uso.
- Si aparecen síntomas de agotamiento deba parar trabajo con motosierra.
- Antes de empezar cortar siempre deba ajustar balancín de freno de cadena (acercando a si mismo). Sirve en el mismo tiempo como protección de mano.
- Deba alejar herramienta del material solo con cadena de cortar encendida.
- En cortar madera aserrada o delgadas ramas de árboles deba usar soporte. No pueda cortar varias tablas en el mismo tiempo (puestas una encima de otra) o material sujetado por otra persona o con pierna.
- Elementos alargados deban estar adecuadamente inmovilizados.
- En terreno inclinado deba cortar hacia arriba.
- Durante cortes de un lado a otro siempre deba usar garra de soporte como punto de soporte. Agarrando sierra con agarre trasero deba manejarla con agarre delantero.
- Si no puede cortar en una vez deba tirar la herramienta atrás, deba cambiar de lugar de garra de soporte y continuar corte subiendo agarre trasero.
- En cortes horizontales deba ponerse en ángulo por lo menos 90° en relación a línea de corte. Deba prestar mucha atención durante este trabajo.
- En caso de pinchar cadena durante cortar con parte superior de la sierra puede aparecer retroceso hacia operador. Por esto deba intentar (si es posible) siempre cortar con parte inferior de la sierra, en caso de pinchar la cadena efecto de retroceso se dirige hacia otra dirección.
- Deba prestar mucha atención cortando madera destartalada. Piezas cortadas de madera pueden apartarse en cualquier dirección (**riesgo de dañar el cuerpo!**).
- Cortes de ramas de árboles deben hacer personas cualificadas! **Caida incontrolada del ramo perjudica la salud!**
- No pueda cortar con tope de guía de cadena (**riesgo de retroceso**).
- Presta mucha atención a las ramas bajo de tensión. No deba cortar por debajo ramas libremente pendientes.
- Siempre deba estar al lado de línea de dirección de caída de la rama cortada.
- Cuando árbol esta roto existe posibilidad de la ruptura y caída de las ramas de árboles cercanos. Riesgo de perjudicar salud.
- En declives siempre deba estar arriba de árbol cortado, nunca por debajo.
- Tanga cuidado con troncos redados. **Salta a un lado!**
- Sierra puesta en marcha tiene tendencia para girarse cuando tope de guía de cadena toca el material. En este caso la herramienta en modo descontrolado puede dirigirse hacia operador. **Riesgo de dañarse el cuerpo.**

- La tala de árboles debe ser precedida por el trabajo de preparación del sitio que consiste en la eliminación de ramas inferiores que molestan y la limpieza del área alrededor del tronco del árbol.
- No debe trabajar cuando hay vientos fuertes que pueden afectar el cambio en la dirección de caída del árbol o causar su caída incontrolada.
- No tale arboles con una visibilidad limitada, durante la niebla, lluvia o precipitación de nieve.
- No utilice la sierra por encima de la altura de los hombros o estando de pie sobre un árbol, una escalera, andamio, tronco, etc.
- En las áreas próximas al lugar de trabajo debe contar con un botiquín bien equipado.

PARA EVITAR RETROCESO DE LA MOTOSIERRA DEBE OBEDECER SIGUIENTES INDICACIONES:

- Nunca deba empezar o conducir corte con tope de guía de cadena!
- Siempre deba empezar cortar con motosierra ya encendida!
- Asegúrese si cadena de cortar esta bien afilado.
- Nunca deba cortar mas que una rama. Durante corte mire ramas cercanas. Durante corte de un lado a otro deba tener cuidado con troncos de otros árboles cercanos.

EXPLICACIÓN DE PICTOGRAMAS USADOS



1. Atención, mantenga medidas de precaución especiales.
2. Riesgo de incendio.
3. Riesgo de intoxicación.
4. Use guantes protectoras.
5. Apague motor y saque conducto de bujía antes de empezar actividades de uso o reparación.
6. Lea instrucciones de uso, obedezca advertencias y condiciones de seguridad incluidas!
7. Use protección de cabeza, vista y oídos.
8. Peligro de retroceso.
9. Use ropa protectora.
10. Use calzado protector.
11. No acerque extremidades a elementos de corte.

ESTRUCTURA Y APLICACIÓN

La motosierra de combustible es herramienta a mano. La motosierra es de propulsión de motor de combustible de dos tiempos enfriado con aire. Este tipo de aparato esta diseñado para trabajos en jardín. Puede servir para cortar árboles, cortar ramas de árboles, preparación de madera de combustible, madera para chimenea y otros usos de corte de madera.

Se prohíbe el uso de la herramienta eléctrica para fines distintos de aquellos para los que fue diseñada.

DESCRIPCIÓN DE LAS PÁGINAS GRÁFICAS

La lista de componentes se refiere a las piezas de la herramienta de la imagen presentada en la instrucción.

1. Bloque de balancín de acelerador.
2. Conducto de estáter.
3. Tornillos afilados de capa de filtro de aire.
4. Capa de filtro de aire.
5. Agarre delantero.
6. Balancín de freno.

7. Tapaderas de atado de guía.
8. Tornillo de regulación de tensor de cadena.
9. Rosca de regulación de cantidad de aceite.
10. Armazón.
11. Balancín de acelerador.
12. Empuñadura básica.
13. Línea de arranque.
14. Indicador de encendido.
15. Corcho de toma de combustible.
16. Tornillos reguladores de carburador L y H.
17. Tornillo regulador de ralentí T.
18. Corcho de toma de aceite.
19. Garra de soporte.
20. Guía de cadena.
21. Cadena.
22. Rueda de guía de cadena.

* Puede haber diferencias entre la imagen y el producto.

DESCRIPCIÓN DE ICONOS UTILIZADOS



ATENCIÓN



ADVERTENCIA



MONTAJE / CONFIGURACIONES



INFORMACIÓN

ÚTILES Y ACCESORIOS

- | | |
|--|-----------|
| 1. Protección de la espada | - 1 ud. |
| 2. Espada | - 1 ud. |
| 3. Cadena | - 1 ud. |
| 4. Púa de tope + tuercas | - 1 juego |
| 5. Depósito para el compuesto de gasolina-aceite | - 1 ud. |
| 6. Llave para bujías con destornillador | - 1 ud. |
| 7. Destornillador | - 1 ud. |
| 8. Lave hexagonal | - 2 uds. |
| 9. Soplete | - 1 ud. |

PREPARACIÓN PARA TRABAJAR

TRANSPORTE DE LA MOTOSIERRA

Antes de transporte de la motosierra siempre deba poner capa de cadena a la guía y cadena. Deba transportarla usando agarre delantero. No puede transportarla con empuñadura básica. Si usa herramienta en varios operaciones de cortes por turno deba apagar la motosierra con indicador de encendido entre operaciones.

MONTAJE DE LA PÚA DE TOPE

Por razones de seguridad la púa de tope debe montarse siempre en la sierra. Es un punto de apoyo que disminuye el riesgo de rebote.

- Atornille la púa de tope (19) a la carcasa de la sierra (tornillos incluidos).

MONTAJE DE GUÍA Y CADENA

Para regulación de tensor de cadena sirven perno y tornillo regulador. Es muy importante que durante montaje de guía el perno colocado en el tornillo entre a hueco en la guía.

Girando tornillo regulador pueda mover perno delante y detrás. Deba ajustar estos elementos bien antes de montaje de guía en la motosierra.

Guía de cadena y cadena de motosierra están entregadas separado.

- Balancín de freno (6) debe encontrarse en posición superior (vertical) (imagen A).
- Destornille tapaderas de guía (7) y saque armazón (10).
- Coloque cadena (21) en rueda de cadena motriz que esta detrás de freno.
- Ponga guía (20) (metiéndola detrás de freno) en tornillos de conducción (c) y arrime hacia rueda de cadena (imagen B).
- Coloque cadena (21) por debajo a rueda de cadena de guía (22).
- Mueva guía (21) en dirección desde rueda de cadena para que eslabones de cadena se encuentren en zanja de guía.
- Compruebe si perno (a) en tornillo de regulación de tensor de cadena (8) esta en el centro de cualquier agujero (b) de guía (20) (si necesita regulación) (imagen B).

- Coloque armazón (10) en su sitio y apriete con tapaderas de guía (7).
- Estire adecuadamente cadena con tornillo de regulación de cadena (8) Estiro adecuado es cuando puede subir cadena en 3-4 mm en el centro de guía en posición horizontal.
- Apriete bien tapaderas de guía (7) sujetando en el mismo tiempo tope de guía.



Antes de montaje de guía y cadena deba comprobar puesto de filos de cortar de cadena (puesto adecuado de cadena en la guía esta mostrado en tope de guía). Para evitar heridas causadas por bordes agudos durante control y montaje de cadena siempre deba tener guantes protectoras.



Nueva cadena de motosierra requiere cierto tiempo de arranque, de aproximadamente 5 minutos. En esta etapa es muy importante lubricación. Después de tiempo de arranque deba comprobar estiro de cadena y arréglalo si es necesario.

Deba controlar y regular muy a menudo su estiro. Cadena floja pueda deslizarse fácilmente de guía, desgastarse rápido o causar desgaste rápido de guía.

LLENO DE DEPOSITO CON ACEITE



Motosierra tiene deposito de aceite vacío. Antes del primer uso deba rellenar deposito con aceite.

- Destornille corcho de toma de aceite (18).
- Eche aceite, máximo 260 ml (deba vigilar que durante rellenar el deposito no entren tiznes).
- Atornille el corcho (18).



No pueda usar aceite desgastado o regenerado cual puede causar danos a bomba de aceite. Deba usar aceite tipo SAE 10W/30 durante todo el año o durante verano aceite SAE 30W/40, en invierno SAE 20W/30.

LLENO DE DEPOSITO DE COMBUSTIBLE



Durante llenar con combustible deba respetar siguientes reglas:

- Motor debe estar apagado.
- No debe verter el combustible.



Mezcle gasolina (sin plomo de numero de octanos 95) con aceite para motores de dos tiempos de buena calidad según siguiente tabla:

Condiciones de trabajo	Gasolina: aceite
Primeras 20 h de trabajo	20 : 1
Después de 20 h de trabajo	25 : 1



- Destornille corcho de toma de combustible (15).
- Eche, preparada antes, mezcla de combustible (máx. 550 ml).
- Atornille corcho de toma de combustible (15).



Mayoría de problemas con motores de combustible esta conectada directamente o indirectamente con combustible usado. Deba tener en cuenta que no puede aplicar aceite para motores de cuatro tiempos.

TRABAJO / CONFIGURACIÓN


PUESTA EN MARCHA DEL MOTOR



Durante su operación mantenga la sierra de cadena con ambas manos.

- Revise el nivel del tanque de combustible y del tanque de aceite.
- Compruebe que la palanca de freno (6) está en la posición de encendido (colocada hacia adelante).
- Con el motor en frío, retire la varilla de succión (2).
- Bombee el combustible al motor tirando del mango de arranque (13) varias veces.
- Coloque el interruptor de encendido (14) en la posición de encendido (imagen C).
- Coloque la sierra sobre el suelo firme (tierra).
- Sujete la sierra firmemente apoyándola en el suelo, tire del mango de arranque (13), primero lentamente hasta escuchar el enganche del embrague y después tire de ella con fuerza (imagen D).
- Tire del mango de arranque (13) hasta que la sierra se ponga en marcha por un momento y se apague.
- Posteriormente empuje la palanca de bloqueo del acelerador (1) y la palanca del acelerador ligeramente (11) para apagar la succión (la varilla de succión se colocará automáticamente en la posición de apagado).
- Con la succión desconectada, tire del mango de arranque (13) nuevamente hasta que el motor arranque (puede ser necesario tirar varias veces).

- Permita que el motor se caliente. Si es necesario, aumente la velocidad presionando ligeramente la palanca del acelerador (11).
- Coloque la palanca de freno (6) en la posición de apagado (hacia atrás).
- Realice el corte.


 **No arranque el motor con la sierra en la mano. Durante la puesta en marcha la sierra debe apoyarse firmemente en el suelo y estar sujeta. Asegúrese de que la cadena pueda girar libremente sin tocar ningún objeto. No corte ningún material cuando la varilla de succión esté sacada.**


DETECCIÓN DE MOTOR

- Suelte balancín de acelerador (11), motor debe trabajar cierto tiempo al ralentí.
- Ponga indicador de encendido (14) en posición "0".

CONTROL DE LUBRIFICACIÓN DE CADENA

Antes de empezar trabajar debe comprobar lubricación de cadena y nivel de aceite en depósito. Encienda motosierra y manténgala encima de tierra. Si puede notar manchas de aceite significa que lubricación de cadena funciona adecuadamente (imagen E). Si no puede notar ninguna mancha o manchas escasas debe regularlo usando rosca de regulación de nivel de aceite (9). En caso de falta de reacción a regulación debe limpiar entrada de aceite, agujero superior de tensor de cadena y canal de aceite o contactarse con servicio.


 **Deba regular lubricación con motor encendido manteniendo medidas de seguridad y nunca deba dejar que la guía toque la tierra. Deba mantener distancia de, como mínimo, 20 cm.**

 Con rosca de regulación de aceite (9) deba ajustar nivel de toma de aceite a condiciones de trabajo ejercido.


- Posición "MIN" – afluencia de aceite se disminuye
- Posición "MAX" – afluencia de aceite sube (imagen F).


En cortes de madera dura y seca usando toda la longitud de guía deba ajustar rosca de regulación (9) a posición "MAX".

En cortes de madera blanda y húmeda usando solo una parte de la guía puede disminuir cantidad de aceite girando rosca de regulación (9) en posición "MIN".


 **Deposito de aceite debe estar casi vacío en el mismo tiempo cuando se vacía el depósito de combustible. Rellenando depósito de combustible deba recordar de rellenar también depósito con aceite.**

MEDIDAS DE LUBRIFICAR CADENA


 Firmeza de cadena y la guía dependen de calidad de lubricante usado. Deba usar solo lubricantes destinados a motosierras.

 **Nunca deba usar aceites desgastados o generados para lubricar la motosierra.**


GUÍA DE CADENA


 Guía (20) esta dispuesta a gasto intensivo en parte delantera y en parte debajo. Para evitar gasto unilateral a consecuencia de rozamiento en ocasión de cada afilado de cadena es recomendable girar la guía. En la misma ocasión debe limpiar zanja en guía y agujeros de aceite. Zanja de la guía tiene tamaño rectangular. Controla zanja en sentido de gasto. Pon barra de seno a listón y superficie exterior de diente de cadena. Si puede notar grieta entre ellos significa que zanja esta en norma. En otro caso significa que guía esta desgastada y debe cambiarla.

RUEDA DE CADENA

 Rueda de cadena es elemento especialmente expuesto a desgaste. Si nota signos especiales de desgaste en dientes de rueda de cadena deba cambiarles. Rueda de cadena desgastada adicionalmente acorta firmeza de cadena. Servicio técnico autorizado debe cambiar rueda de cadena.

REGULACIÓN DE CARBURADOR

 Carburador de motosierra esta regulado por fabricante pero puede requerir regulación especial en cambio de condiciones de trabajo. Antes de regulación deba asegurarse que nuevo filtro de aire esta instalado y si mezcla de combustible adecuada esta puesta.


 Regulación de carburador ejerza con guía y cadena montadas.

- Atornille ambos tornillos de regulación (L y H) (16) hasta final (no atornille demasiado fuerte) (imagen G).
- Al principio destornille ambos tornillos (16) como siguiente:
 - tornillo L: 1/4 de giro
 - tornillo H: 3/8 de giro
- Ponga motor en marcha y permita su calentamiento con balancín de acelerador (11) puesto por la mitad.
- Después de calentar el motor suelte presión sobre balancín (11) y


deje motor con trabajo con revoluciones libres.

- Gire lentamente tornillo L hacia derecha asta posición en cual revoluciones libres serán máximas, después retrasar hacia izquierda a 1/4 de giro.


- Gire rosca de regulación de revoluciones (T) (17) hacia izquierda hasta retención de cadena. Si revoluciones libres son demasiados bajos, gire rosca hacia derecha (imagen G).

 **Deba evitar tocar silenciador. Silenciador caliente puede causar quemaduras.**

FRENO DE CADENA

 La motosierra esta equipada con freno automático cual detiene movimiento de cadena en caso de existencia de reflejo durante trabajo con motosierra. Freno funciona automáticamente como consecuencia de fuerza de inercia a pesa puesta en interior de armazón de freno. Puede poner freno también a mano si mueve balancín de freno (6) hacia guía (20).

CONTROL DE FUNCION DE FRENAR


 Antes de cada uso de la herramienta deba controlar funcionamiento de freno.


- Coloque motosierra puesta en marcha en el suelo y ponga motor en la máxima velocidad rotativa en apertura máxima de estrangulador por 1-2 segundos.


• Empuje balancín de freno (6) hacia delante. Cadena debe pararse inmediatamente.

• Si cadena frena lento o no frena debe cambiar cinta de freno y tambor de embrague antes de uso de motosierra.


• Para soltar freno deba mover balancín de freno (6) hacia empuñadura básica (12) hasta oír sonido característico de arrancamiento de bloqueo.

 **Control de funcionamiento de freno de cadena y control de afilado de cadena antes de cada uso de motosierra es muy importante y permite mantener reflejo en nivel seguro.**

 **Antes de trabajo deba comprobar si freno funciona bien. Si el freno no funciona adecuadamente deba regularlo o repararlo en servicio técnico autorizado.**

 **Si motor funciona con velocidad rotativa alta con freno de cadena encendido puede sobrecalentar embrague de motosierra. Si funciona freno de cadena cuando motor deba inmediatamente soltar balancín de estrangulador y mantener motor en revoluciones bajas.**


ESTIRAMIENTO DE CADENA DE MOTOSIERRA

 Durante trabajo con motosierra cadena de corte se alarga como consecuencia de calentamiento. Cadena se afloja que puede causar deslizamiento de guía.


- Afloje tapaderas de guía (7).
- Asegúrese de que cadena (21) esta en la zanja de guía (20).
- Usando destornillador gire hacia derecha tornillo de tensor de cadena (8) hasta estirar la cadena adecuadamente (manteniendo la guía en posición horizontal).

• Compruebe tensor de cadena de nuevo (debe subir la cadena por el centro de guía a altura de 3-4 mm) (imagen I).

• Atornille fuerte las tapaderas de guía (7).

 **No deba estirar cadena demasiado fuerte. Regulación en cadena sobrecalentada puede causar demasiado tensor cuando se enfría.**

TRABAJO CON MOTOSIERRA

 Antes de empezar trabajo deba familiarizarse con punto sobre normas de seguridad de trabajo con motosierra. Es recomendable practicar al principio cortando troncos desgastados. Esto permite también familiarizarse con posibilidades de la motosierra.

- Siempre deba seguir normas de seguridad.
- Deba usar motosierra solo para cortar madera. Esta prohibido cortar otros materiales.
- Intensidad de temblores y retroceso se cambian durante cortes de diferentes tipos de madera.


• No pueda usar la herramienta como balancín para levantar, mover o separar objetos. En caso de bloqueo de cadena deba apagar motor y meter en madera cuña de plástico o metal para soltar motosierra (imagen J). De nuevo encender la herramienta y empezar cortar con cuidado.


• No pueda atar la herramienta a puestos estacionares.

• Esta prohibido conectar a su propulsión otros aparatos cuales no son mencionados por el fabricante.


• No deba ejercer demasiada presión sobre herramienta durante cortar. Deba presionar un poco cuando motor trabaja con apertura total de

estrangulador.


 Si durante el corte la motosierra se atasca, no intente sacarla con la fuerza. Esto puede causar pérdida de control sobre la sierra y lesiones al operador y/o dañar la sierra.

 Antes de empezar trabajo el freno de la cadena debe ser liberado. Presione el indicador de bloqueo de balancín del acelerador (1) y balancín del acelerador (11) (antes del corte esperar hasta que el motor ha alcanzado su máxima velocidad).


- En todo momento, mantenga la velocidad máxima.
- Deje que la cadena corte madera. Empuje suavemente la sierra hacia abajo (imagen K).
- Para no perder control al final de la operación deba dejar de presionar a motosierra.
- Después de cortar suelte balancín de acelerador (11) dejando el motor al ralentí.
- Antes de guardar la sierra, apague el motor.


 Mantener revoluciones altas sin cortar causa pérdidas innecesarias y desgaste de piezas.

PROTECCIÓN DE RETROCESO


 Por el retroceso se entiende movimiento de acelerador de cadena hacia arriba y/o atrás cual puede pasar cuando cadena de motosierra con su parte superior encuentra un obstáculo.

- Deba asegurarse de que material esta inmovilizado.
- Usar abrazaderas para inmovilizar material.
- Durante arranque y trabajo deba sostener herramienta con ambas manos.
- Durante retroceso herramienta se comporta de forma descontrolada, ocurre aflojamiento de cadena (imagen L).
- Cadena afilada inadecuadamente aumenta riesgo de retroceso.
- Nunca deba cortar por encima de nivel de los hombros.

 Deba evitar cortar con parte superior de la guía, puede causar retroceso atrás, hacia arriba. Durante trabajo con la herramienta siempre deba usar equipamiento completo y ropa adecuada.


 Desmontaje de seguridad, uso incorrecto, mantenimiento o cambio inadecuado de guía o cadena pueden aumentar riesgo de lesionar el cuerpo durante retroceso. Nunca deba modificar la motosierra. En caso de uso de herramienta modificada el usuario pierde todos los derechos derivados de garantía. Pérdida de garantía causa también uso contrario a las informaciones aportadas en esta instrucción de uso.

CORTE DE TROZOS DE MADERA


 Durante cortes de trozos de madera deba seguir instrucciones de seguridad de trabajo y proceder como siguiente:

- Asegúrese de que trozo de madera no puede moverse.
- Trozos cortos deba inmovilizar con abrazaderas.
- Solo puede cortar madera o materiales provenientes de madera.
- Antes de cortar deba asegurarse que motosierra no se encuentra con piedras y rocas. Esto puede causar arranco de la herramienta y daño a la cadena.
- Evite situaciones cuando motosierra entra en contacto con alambre o el suelo.
- En cortes de ramas de árboles si es posible deba apoyar la motosierra y no cortar con parte superior de la guía.
- Tenga cuidado con obstáculos como troncos que salen, raíces, huecos, agujeros en tierra. Pueden causar accidente.

DERRUMBAMIENTO DE ÁRBOL

 Determine la dirección de caída de árbol, teniendo en cuenta viento, posición de ramas pesadas, facilidad de trabajo después de derrumbamiento y otros factores.

- Durante limpieza del sitio alrededor del árbol deba facilitar buena adherencia al suelo y sitio de salida durante caída de árbol.
- Deba predecir y limpiar antes dos vas de evacuación de 45° de línea opuesta a dirección prevista de caída de árbol. En estas vías no pueden estar obstáculos (imagen M).
- Ejerza corte preliminar en 1/3 de gordura de tronco en lado de caída (imagen N).
- Ejerza corte al lado opuesto al corte preliminar y en nivel mas alto que parte inferior de corte preliminar.
- En momento adecuado meta cuñas para evitar estancamiento de cadena de motosierra.
- Debe derrumbar árbol usando cuñas, no cortando tronco de un lado a otro.

 En cortes de árboles deba cumplir todas normas de seguridad y seguir los pasos:

- Si la cadena se atasca deba apagar motosierra y soltar cadena usando cuñas. Cuñas deben estar de plástico o madera. Nunca pueda usar cuñas de acero o de hierro.
- Árbol en caída puede traer otros árboles consigo.
- Área peligrosa es de 2,5 de longitud de árbol (imagen M).
- Si operador es una principiante o sin experiencia debe recibir una formación adecuado, no ganando experiencia por su propia cuenta.

 No pueda cortar árboles en caso:

- Si no puede acertar condiciones en la zona de peligro debido a niebla, lluvia, nieve u oscuridad.
- Si no puede acertar dirección de caída de árbol debido a viento.

CORTES DE TRONCOS DE ÁRBOLES


- Presione garres de soporte (19) a material y ejerza corte (imagen O).
- Si no puede terminar corte deba:
- Retrasar guía a una distancia desde material (con cadena de cortar puesta en marcha), mover un poco empuñadura básica (12) abajo y apoyar garres de soporte (19). Terminar corte subiendo empuñadura básica (12).

CORTES DE TRONCO EN EL SUELO


- Siempre deba tener adherencia de pie a suelo. No deba ponerse encima de tronco.
- Tenga en cuenta que el tronco puede girarse.
- Seguir los pasos de las instrucciones sobre trabajo seguro para evitar retroceso de motosierra.
- Siempre deba terminar trabajo de lado de tensión para evitar atasco de cadena en madera.

- Antes de empezar trabajo deba controlar dirección de tensión en tronco para evitar atasco de cadena.
- Primer corte deba ejercer en lado de la tensión para eliminarlo.
- En cortes de tronco en el suelo deba cortar al principio en profundidad de 1/3 de su diámetro, después girar el tronco y terminar cortar el lado opuesto.
- En cortes de tronco en el suelo debe evitar hundimiento de tronco en suelo. El hundimiento puede causar danos a la cadena.
- En cortes de troncos en declive el operador debe estar siempre en vertiente por encima de tronco.


CORTES DE TRONCO ENHIESTO ENCIMA DE TIERRA

 En caso de troncos apoyados o puestos en taburetes estables dependiendo de sitio de corte siempre deba cortar 1/3 parte de lado donde encuentra tensión y terminar corte en lado opuesto (imagen P y R).

CORTES DE RAMAS DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS

 Cortes de ramas de árboles derrumbados deba empezar en la base del árbol y continuar hacia tope. Pequeñas ramas deba cortar en un solo corte. Al principio deba comprobar en que dirección la rama esta curvada. Después cortar de lado de curva y terminar cortes de lado opuesto. Tenga cuidado con retroceso de ramas. En cortes de ramas debe cortar de arriba hacia abajo facilitando caída de la rama. En algunas ocasiones puede cortar ramas empezando por debajo (imagen S). Deba tener cuidado durante cortes de ramas cuales pueden estar tensas. Estas ramas pueden después de corte saltar y dañar el operador. No pueda cortar ramas subiendo los árboles. No pueda subir escaleras, plataformas, troncos o en otras posiciones cuales pueden causar pérdida de balance y pérdida de control de motosierra. No pueda cortar encima de los hombros. Siempre deba agarrar la herramienta con ambas manos.

USO Y MANTENIMIENTO

 Antes de empezar limpieza, control o reparación de la motosierra deba asegurarse que el motor esta apagado y frío. Desconecte conducto de bujía para evitar encendido de motor incontrolado.

ALMACENAMIENTO

- Antes de almacenar herramienta por mas que un mes deba vaciar sistema de combustible.
- Vacía deposito de combustible, enciende motor y permite su apago por falta de combustible.

- Cada temporada usa nuevo combustible. Nunca deba usar para depósito de combustible usar medios corrosivos, pueden causar daños al motor.
- Deba recordar despejar agujeros de ventilación del almacén del motor.
- Para limpieza de elementos de plástico deba usar detergente suave y esponja.
- Pueda ejercer actividades de conservación solo mencionadas en las instrucciones. Otras actividades deben estar ejercidas por servicio técnico autorizado.
- No pueda hacer cambios en la construcción de la herramienta.
- Cuando no usa motosierra deba mantenerla limpia, en superficie plana, en sitio seco, fuera de alcance de los niños.



Es importante no admitir durante almacenamiento acumulación de residuos de goma en elementos básicos de sistema de combustible como carburador, conducto de combustible, depósito de combustible. Combustible con alcohol (etílico y metílico) pueden absorber humedad que durante almacenamiento causa separación de elementos de combustible y creación de ácido. Combustible con ácido puede causar daño al motor.

FILTRO DE AIRE



Filtro de aire sucio causa disminución de rendimiento de motor de combustible y aumento en consumición de combustible. Filtro de aire deba limpiar después de cada 5 horas de trabajo con la motosierra.

- Limpie capa de filtro de aire (4) y alrededores para que tiznes no pueden entrar al carburador.
- Atornille tornillos de capa de filtro de aire (3) y desmonta capa de filtro de aire (4).
- Afloje y atornille tornillos de filtro de aire (g).
- Saque filtro de aire (d)(imagen T).
- Limpie filtro en agua con jabón, aclare con agua y seque.
- Monto filtro de aire y su capa (4).
- Antes de montar la capa de filtro (4) asegúrese que conducto de bujía esta bien puesto.



Para evitar riesgo de incendio o tufo peligrosos no deba limpiar el filtro de aire en gasolina u otros disolventes inflamables.

ALETEO DE CILINDRO



Polvo concentrado en aleteo de cilindro puede sobrecalentar motor. Controlar y limpiar aleteo de cilindro durante actividades de uso de filtro de aire.

GUÍA Y CADENA



Después de cada 5 horas de trabajo deba controlar estado de la guía y cadena.

- Ponga indicador de encendido (14) en posición apagado.
- Afloje y atornille tapaderas de guía (7).
- Saque almacén (10), desmonte guía (20) y cadena (21).
- Limpie agujeros de aceite y zanja en la guía (20)(imagen U).
- Lubrique rueda delantera de cadena de guía (22) a través de agujero (f) en el tope de guía (imagen W).
- Compruebe estado de cadena (21).

AFILADO DE CADENA DE MOTOSIERRA



Debe prestar mucha atención a las herramientas de corte. Este tipo de herramientas deben estar afilados y limpios lo que asegura trabajo eficiente y seguro. Trabajo con cadena desafilada causa desgaste rápido de cadena, guía, rueda de propulsión de cadena, en caso extremo puede causar ruptura de cadena. Por esto es muy importante afilar la cadena.

Afilado de cadena es operación complicada. Afilado independiente requiere uso de herramientas especiales tanto como habilidades. Es recomendable encargar afilado a equipo cualificado.

BUJIA



- Deba controlar estado de bujía para asegurarse de buen funcionamiento de la herramienta.
- Desmonte capa de filtro de aire (4).
- Saque filtro de aire (d).
- Saque conducto (f) de bujía.
- Ponga llave para bujías (en accesorios) y atornille la bujía (imagen Z).
- Limpie y regule intervalo de contactos (0,9 mm)(cambie bujía si es necesario).

OTRAS INDICACIONES



Compruebe si no existen fugas de combustible, agarres aflojados, elementos básicos dañados, especialmente conexión de empuñadura

y fijado de guía. Si encuentra deterioros debe reparar herramienta antes de uso.



Cualquier avería debe repararse en un punto de servicio técnico autorizado por el fabricante.

PARAMETROS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS NOMINALES

Motosierra de cadena de combustible	
Parámetros	Valor
Capacidad de motor	52 cm ³
Longitud de uso de guía	58G953 - 16, (400 mm) 58G954 - 18, (450 mm)
Potencia de motor	2 kW (2,7 KM)
Velocidad rotativa de motor con sistema de cortar (máx)	10500 min ⁻¹
Velocidad optiva al. ralenti	3000 min ⁻¹
Mezcla de combustible, ingredientes	Gasolina / aceite (para motores de dos tiempos) 25 : 1
Capacidad de depósito de combustible	550 ml
Aceite	SAE10W-30
Capacidad de depósito de aceite	260 ml
Sistema de encendido	De chispa
Bujía	L7T, BPM7A, CJ6Y
Sistema de toma de aceite	Bomba automática con regulación
Rueda de cadena (dientes x escala)	7T x 8,255 mm
Escala de cadena	0,325" (8,255mm)
Gordura de cadena	0,058" (1,47 mm)
Tamaño (longitud. x anchura. x altura) (sin guía)	270x235x225mm
Peso (sin guía y cadena)	5,53 kg
Cadena en guía	Rueda de dientes de cojinete
Velocidad del sistema de corte	4000 min ⁻¹
Consumo de combustible	1,63 l/h
Carburador de mariposa	MP16
Tipo de cadena	.325 0.058
Año de fabricación	2021
58G953/58G954 significa tanto el tipo como la definición de la máquina	

DATOS DE RUIDO Y VIBRACIONES

Nivel de presión acústica	$L_{PA} = 96,7$ dB (A) $K=3$ dB (A)
Nivel de potencia acústica	$L_{WA} = 110$ dB(A) $K=3$ dB(A)
Valor de aceleración de las vibraciones (empuñadura delantera)	$a_h = 7,907$ m/s ² $K=1,5$ m/s ²
Valor de aceleración de las vibraciones (empuñadura trasera)	$a_h = 6,879$ m/s ² $K=1,5$ m/s ²



Información sobre ruidos y vibraciones

El nivel de ruido emitido por el dispositivo se describe por: el nivel de presión acústica L_{PA} y el nivel de potencia acústica L_{WA} (donde K es la incertidumbre de la medición). Las vibraciones emitidas por el dispositivo se describen por el valor de la aceleración de la vibración a_h (donde K es la incertidumbre de la medición).

Los niveles de presión sonora L_{PA} , nivel de potencia acústica L_{WA} y el valor de aceleraciones de las vibraciones a_h indicados en este manual se han medido de acuerdo con EN ISO 11681-1A:2011. El nivel de vibración a_h especificado puede usarse para comparar dispositivos y para evaluar previamente la exposición a la vibración.

El nivel especificado de la vibración es representativo de las aplicaciones básicas de la herramienta. Si el dispositivo se utiliza para otras aplicaciones o con otros útiles, el nivel de vibraciones puede cambiar. Los niveles de vibraciones podrán ser más altos por un mantenimiento insuficiente o demasiado poco frecuente. Las razones anteriores pueden dar lugar a una mayor exposición a las vibraciones durante todo el periodo de trabajo.

Para estimar con precisión la exposición a las vibraciones, se

deben tener en cuenta los periodos en los que la herramienta está desconectada o cuando está encendida pero no se utiliza para trabajar. Después de estimar con detalle todos los factores, la exposición total a la vibración puede ser mucho menor.

Para proteger al usuario de las vibraciones, se deben introducir medidas de seguridad adicionales, como el mantenimiento cíclico del dispositivo y los útiles, la protección adecuada de la temperatura de las manos y la organización adecuada del trabajo.

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL



Productos alimentados con motor de combustión no deben desecharse con la basura doméstica, sino ser entregados para su reciclaje en los centros correspondientes. Póngase en contacto con el proveedor del producto o las autoridades locales para obtener información sobre reciclado. Un equipo gastado contiene sustancias indiferentes al medio ambiente. Un equipo sin reciclar es una amenaza potencial para el medio ambiente y para la salud humana.

* Se reserva el derecho de introducir cambios.

Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa con sede en Varsovia, c/ Pograniczna 2/4 (a continuación: "Grupa Topex") informa que todos los derechos de autor para el contenido de las presentes instrucciones (a continuación: "Instrucciones"), entre otros, para su texto, fotografías incluidas, esquemas, imágenes, así como su estructura son propiedad exclusiva de Grupa Topex y está sujeto a la protección legal de acuerdo con la ley del 4 de febrero de 1994 sobre el derecho de autor y leyes similares (B.O. 2006 N°90 Posición 631 con enmiendas posteriores). Se prohíbe copiar, tratar, publicar o modificar con fines comerciales de la totalidad o de partes de las Instrucciones sin el permiso expreso de Grupa Topex por escrito. El no cumplimiento de esta prohibición puede acarrear la responsabilidad civil y penal.



TRADUZIONE DELLE ISTRUZIONI ORIGINALI MOTOSEGA A CATENA 58G953/58G954

ATTENZIONE: PRIMA DI UTILIZZARE L'ELETTROUTENSILE LEGGERE CON ATTENZIONE IL PRESENTE MANUALE, CHE VA CONSERVATO CON CURA PER UTILIZZI FUTURI.

NORME PARTICOLARI DI SICUREZZA

UTILIZZO IN PIENA SICUREZZA DELLE MOTOSEGHE A CATENA

Avvertenza!

- E' vietato l'utilizzo della motosega a catena da parte di persone che non abbiano letto il presente manuale.
- La motosega a catena va utilizzata unicamente per tagliare il legno.
- L'utilizzatore si assume pienamente il rischio derivante da altro utilizzo della motosega, prendendo conoscenza del fatto che tale utilizzo può essere pericoloso.
- Il produttore non è responsabile dei danni derivanti da utilizzo scorretto della motosega a catena.

LUOGO DI LAVORO

a. **Il luogo di lavoro va mantenuto in ordine e va garantita una buona illuminazione.** *Il disordine e la cattiva illuminazione sono spesso causa di incidenti, soprattutto utilizzando motoseghe a catena.*

b. **Bambini e persone non autorizzate devono mantenersi a distanza dal luogo di lavoro.** *La distrazione dell'operatore può provocare la perdita del controllo dell'utensile.*

SICUREZZA PERSONALE

a. **Bisogna utilizzare un equipaggiamento di protezione personale, come tute protettive, occhiali protettivi, calzature protettive, caschi protettivi, mezzi di protezione per l'udito e guanti in pelle.** *L'utilizzo dell'equipaggiamento protettivo in condizioni adatte riduce il rischio di lesioni corporali.*

b. **Non vanno sopravvalutate le proprie possibilità. Bisogna lavorare sempre in posizione sicura, mantenendo l'equilibrio.** *Questo permette un miglior controllo della motosega in situazioni non prevedibili.*

c. **Non vanno indossati abiti con elementi pendenti, o bigiotteria. Capelli, abiti e guanti vanno tenuti a distanza dalle parti mobili.** *Elementi pendenti degli abiti, bigiotteria o capelli lunghi possono impigliarsi nelle parti mobili.*

TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO

a. **Trasportando la motosega bisogna spegnere il motore, mettere la protezione della catena e attivare il freno della catena.** *Il trasporto di una motosega in movimento e non protetta può portare a lesioni corporali.*

b. **La motosega va trasportata unicamente tenendola per l'impugnatura anteriore.** *Altri punti non possono garantire un'impugnatura salda e possono portare a ferimenti.*

c. **La motosega va controllata. Bisogna controllare la rettilineità e il corretto fissaggio delle parti mobili, la presenza di eventuali spaccature o di qualsiasi fattore che possa avere effetto sul funzionamento della motosega. Se viene rilevato un danneggiamento, la motosega va riparata prima dell'uso.** *La causa di molti incidenti è la scorretta manutenzione dell'utensile.*

d. **La catena di taglio deve essere affilata e pulita.** *Mantenere affilata la catena riduce il rischio che si blocchi nel materiale in lavorazione e facilita l'utilizzo dell'utensile.*

CURA NELL'UTILIZZO DELLA MOTOSEGA

a. **Bisogna controllare periodicamente il funzionamento corretto del freno della motosega.** *Un freno che funziona in modo scorretto non è in grado di fermare l'avanzamento della catena in situazioni di pericolo.*

b. **Ogni volta al termine del lavoro bisogna pulire con cura il dispositivo, pulire i dispositivi di protezione individuale aggiuntivi utilizzati ed eseguire la manutenzione delle parti delicate.**

FUNZIONAMENTO

- Prima di rilasciare il freno della catena bisogna spegnere il motore della motosega.
- Bisogna fare particolare attenzione al termine del taglio, in quanto la motosega, non incontrando la resistenza dovuta al materiale in lavorazione cade per inerzia, e può provocare infortuni.
- Durante un utilizzo prolungato dell'utensile l'operatore può percepire un formicolio o un intorpidimento delle dita e della mano. Se questo avviene bisogna interrompere il lavoro in quanto l'intorpidimento riduce la precisione nell'utilizzo della motosega.
- È vietato fumare e utilizzare fiamme libere.
- Il riempimento del serbatoio del carburante della motosega con la miscela olio-benzina va eseguito a motore spento e dopo il raffreddamento del motore, poiché vi è il rischio che il carburante venga a contatto con gli elementi surriscaldati della motosega e si incendi.
- Se viene rilevata una perdita di carburante o una mancanza di tenuta stagna, non bisogna avviare la motosega, poiché vi è il rischio di incendio.
- Durante il funzionamento la motosega si riscalda significativamente, bisogna operare con prudenza e non toccare con parti del corpo scoperte gli elementi surriscaldati della motosega.
- La motosega può essere utilizzata da una sola persona alla volta. Tutte le altre persone si devono trovare a distanza dalla zona di lavoro della motosega a catena. I bambini e gli animali si devono tenere particolarmente a distanza dalla zona di lavoro.
- Durante l'avviamento della motosega la catena di taglio non può essere appoggiata al materiale in lavorazione o a qualsiasi altra cosa.
- La motosega durante il funzionamento va tenuta saldamente con entrambe le mani utilizzando entrambe le impugnature. Assumere una posizione stabile.
- La motosega non può essere utilizzata da bambini o minori. La motosega può essere affidata esclusivamente ad adulti istruiti circa il suo utilizzo. Consegnando la motosega a catena bisogna consegnare anche il presente manuale per l'uso.
- Se appaiono sintomi di stanchezza, bisogna immediatamente interrompere il lavoro con la motosega a catena.
- Prima di iniziare il taglio bisogna sempre porre in posizione opportuna la leva del freno della catena (tirarla verso di se). La leva è


allo stesso tempo protezione per la mano.

- La motosega a catena va allontanata dal materiale in lavorazione quando la catena di taglio è ancora in movimento.
- Durante il taglio di legname lavorato o di rami sottili bisogna utilizzare un sostegno (cavalletto). È vietato tagliare più assi contemporaneamente (poste una sull'altra) o materiale tenuto da una seconda persona o tenuto fermo con i piedi.
- Elementi da tagliare di notevole lunghezza devono essere opportunamente immobilizzati.
- Su un terreno inclinato bisogna sempre effettuare il taglio rivolti verso l'alto.
- Durante il taglio da parte a parte bisogna sempre utilizzare l'artiglio come punto di appoggio. Tenendo la motosega con l'impugnatura posteriore guidarla utilizzando l'impugnatura anteriore.
- Nel caso non sia possibile effettuare il taglio con una sola passata, bisogna lievemente arretrare la motosega, spostare l'artiglio e continuare il taglio sollevando leggermente l'impugnatura posteriore.
- Nel caso di taglio orizzontale bisogna porsi ad un angolo di almeno 90° rispetto alla linea di taglio. Tale operazione richiede un'estrema attenzione.
- Nel caso di blocco dei denti della catena durante il taglio con la parte superiore della catena, può avvenire il cosiddetto fenomeno del contraccolpo diretto verso l'operatore. Per questo motivo per quanto è possibile bisogna effettuare il taglio con la parte inferiore della catena, in quanto in tal caso in caso di bloccaggio dei denti della catena il contraccolpo allontana l'utensile dal corpo dell'operatore.
- Bisogna fare particolare attenzione durante il taglio di legno soggetto a frammentazione. I frammenti di legno tagliati possono essere lanciati in ogni direzione (**rischio di lesioni corporali**).
- Il taglio dei rami deve essere effettuato da personale adeguatamente formato! **La caduta incontrollata di rami di alberi tagliati espone al rischio di lesioni corporali**
- È vietato tagliare con la punta della barra di guida della catena (**rischio di contraccolpo**).
- Fare particolare attenzione ai rami in tensione. È vietato tagliare dal basso rami che pendono liberamente.
- Bisogna sempre trovarsi a lato della linea prevista di caduta del legno che si sta tagliando.
- Quando l'albero è abbattuto vi è il rischio che si spezzino e cadano rami dell'albero o degli alberi che si trovano nelle vicinanze. Bisogna fare particolare attenzione in quanto vi è il rischio di lesioni corporali.
- Sui pendii l'operatore si deve trovare sulla parte del pendio posta sopra all'albero che si taglia, mai al di sotto.
- Attenzione ai tronchi degli alberi, che possono cadere verso l'operatore. **Allontanarsi rapidamente!**
- La motosega in funzione tende a rivoltarsi quando la punta della barra di guida della catena tocca il materiale in lavorazione. In tal caso la motosega può spostarsi in modo incontrollato in direzione dell'operatore (**rischio di lesioni corporali**).
- Prima del taglio di alberi bisogna preparare il luogo di lavoro, eliminando i rami bassi che ostacolano e ripulendo il terreno intorno al tronco dell'albero.
- È vietato lavorare in condizioni di forte vento, che può modificare la direzione di caduta dell'albero o provocare la sua caduta incontrollata.
- È vietato tagliare gli alberi in condizioni di visibilità ridotta dovute a nebbia, pioggia o neve.
- È vietato utilizzare la motosega al di sopra dell'altezza delle spalle o posti su un albero, su una scala, su un ponteggio, su un tronco, ecc.
- Nei pressi del luogo di lavoro vi deve essere un armadietto del pronto soccorso ben equipaggiato.

Per evitare il contraccolpo della motosega, bisogna rispettare le seguenti indicazioni:

- Non iniziare né eseguire il taglio con la punta della barra di guida della catena!
- Bisogna sempre iniziare il taglio quando la motosega è già in movimento!
- Assicurarsi che la catena di taglio sia opportunamente affilata.
- È vietato tagliare più di un ramo alla volta. Durante il taglio di un albero da parte a parte bisogna fare attenzione ai tronchi degli alberi posti nelle vicinanze.

Spiegazione dei pittogrammi utilizzati.



1. Attenzione operare con particolare prudenza
2. Rischio di incendio
3. Rischio di intossicazione con i gas di scarico
4. Utilizzare guanti di protezione
5. Spegnerne il motore e scollegare il cavo dalla candela di accensione prima di iniziare manutenzioni o riparazioni
6. Leggere il manuale per l'uso, rispettare le avvertenze e le norme di sicurezza in esso contenute!
7. Utilizzare protezioni per la testa, la vista e l'udito
8. Rischio di contraccolpo
9. Utilizzare indumenti protettivi
10. Utilizzare calzature protettive
11. Tenere mani e piedi a distanza dagli elementi taglienti

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

La motosega a catena è un utensile manuale. È alimentata da un motore a due tempi raffreddato ad aria. Questo tipo di utensili trova applicazione nell'esecuzione di lavori di giardinaggio. La motosega può essere utilizzata per tagliare alberi, rami, per preparare la legna da ardere e per altre applicazioni che richiedono il taglio del legno.



È vietato utilizzare l'utensile in modo non conforme alla sua destinazione d'uso.

DESCRIZIONE DELLE PAGINE DEI DISEGNI

La numerazione che segue si riferisce agli elementi dell'utensile presentati nelle pagine dei disegni del presente manuale.

1. Blocco della leva del gas
2. Starter
3. Pomello del coperchio del filtro dell'aria
4. Coperchio del filtro dell'aria
5. Impugnatura anteriore
6. Leva del freno
7. Dadi di fissaggio della barra
8. Vite di regolazione della tensione della catena
9. Vite di regolazione della quantità di olio
10. Carter
11. Leva del gas
12. Impugnatura principale
13. Corda di avviamento
14. Interruttore di accensione
15. Tappo del carburante
16. Viti di regolazione del carburatore L e H
17. Vite di regolazione del minimo T
18. Tappo dell'olio
19. Artiglio
20. Barra di guida
21. Catena
22. Ruota dentata

* Possono presentarsi differenze tra il disegno e il prodotto.

DESCRIZIONE DEI SIMBOLI GRAFICI UTILIZZATI



ATTENZIONE



AVVERTENZA



MONTAGGIO/REGOLAZIONE



INFORMAZIONE

EQUIPAGGIAMENTO E ACCESSORI

1. Protezione della catena – 1 pezzo
2. Barra di guida – 1 pezzo
3. Catena – 1 pezzo
4. Artiglio + viti – 1 completo
5. Contenitore per la miscela olio-benzina – 1 pezzo
6. Chiave per candele con cacciavite – 1 pezzo
7. Cacciavite – 1 pezzo
8. Chiave a brugola – 2 pezzi
9. Lima – 1 pezzo

PREPARAZIONE AL FUNZIONAMENTO

TRASPORTO DELLA MOTOSEGA A CATENA

Prima di trasportare la motosega a catena bisogna sempre mettere la protezione della catena sulla barra di guida e sulla catena. La motosega a catena va trasportata mediante l'impugnatura anteriore. È vietato trasportare la motosega tenendola per l'impugnatura principale. Se è necessario eseguire in successione diverse operazioni di taglio tra le successive operazioni la motosega deve essere spenta con l'interruttore di accensione.

MONTAGGIO DELL'ARTIGLIO

Per motivi di sicurezza l'artiglio deve essere sempre montato sulla motosega. Costituisce un punto di appoggio e riduce il rischio di insorgenza del fenomeno del contraccolpo.

- Avvitare l'artiglio (19) al corpo della motosega (viti fornite).

MONTAGGIO DELLA BARRA DI GUIDA E DELLA CATENA

Per regolare la tensione della catena viene utilizzato il perno e la vite di regolazione. È molto importante fare attenzione che durante il montaggio della barra di guida il perno posto sulla vite di regolazione entri nel foro della barra. Ruotando la vite di regolazione è possibile far scorrere il perno in avanti e all'indietro. Tali elementi vanno correttamente regolati prima di iniziare il montaggio della barra di guida nella motosega.

La barra di guida della catena e la catena della motosega sono fornite separatamente.

- La leva del freno (6) si deve trovare nella posizione superiore (verticale) (dis. A).
- Svitare i dadi di fissaggio della barra di guida (7) ed estrarre il carter (10).
- Inserire la catena (21) sulla ruota dentata motrice, posta dietro la frizione.
- Inserire la barra di guida (20) (infilandola dietro la frizione) sulle viti di guida (c) e spingerla fino in fondo in direzione della ruota dentata motrice (dis. B).
- Inserire la catena (21) dal basso, sulla ruota dentata della barra (22).
- Allontanare la barra di guida (20) dalla ruota dentata motrice, facendo attenzione che le maglie della catena si posizionino sulla scanalatura della barra di guida.
- Controllare che il perno (a) sulla vite di regolazione della tensione della catena (8) si trovi all'interno del foro inferiore (b) della barra di guida (20), (ne necessario effettuare la regolazione) (dis. B).
- Rimettere il carter (10) al suo posto e avvitare leggermente i dadi di fissaggio della barra di guida (7).
- Tendere opportunamente la catena della motosega con la vite di regolazione della tensione della catena (8). La tensione della catena è corretta quando è possibile sollevare la catena di 3 - 4 mm al centro della barra di guida posta in posizione orizzontale.
- Serrare a fondo i dadi di fissaggio della barra di guida (7) tenendo allo stesso tempo la punta della barra.

Prima di montare la barra di guida e la catena bisogna controllare la posizione corretta dei denti della catena (la posizione corretta della catena sulla barra di guida è indicata sulla punta della barra). Per evitare ferite a causa dei denti affilati, durante il controllo e il montaggio della catena bisogna sempre indossare guanti protettivi. Una nuova catena della motosega richiede un periodo di rodaggio,

che dura circa 5 minuti. In questa fase è molto importante la lubrificazione della catena. Dopo il periodo di rodaggio controllare la tensione della catena e correggerla se necessario. La tensione della catena va controllata abbastanza spesso, in quanto una catena troppo lenta può uscire dalla barra di guida, consumarsi troppo rapidamente o provocare una rapida usura della barra.

RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO DELL'OLIO DELLA MOTOSEGA

la motosega nuova ha il serbatoio dell'olio vuoto. Per questo prima del primo utilizzo il serbatoio dell'olio va riempito.

- Svitare il tappo dell'olio (18).
- Riempire d'olio - quantità massima 260 ml (bisogna fare attenzione che nessuna impurità penetri all'interno del serbatoio durante il suo riempimento).
- Avvitare il tappo dell'olio (18).

È vietato utilizzare olio usato o rigenerato, poiché questo può danneggiare la pompa dell'olio. Bisogna utilizzare olio SAE 10W/30 per tutto l'anno, oppure SAE 30W/40 l'estate, e SAE 20W/30 l'inverno.

RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO DEL CARBURANTE

Durante il riempimento del carburante bisogna rispettare quanto segue:

- Il motore deve essere spento.
- Non bisogna permettere che il carburante si versi.

Miscelare la benzina (senza piombo, a 95 ottani) con un olio di buona qualità per motori a due tempi, secondo la tabella sotto riportata.

PROPORZIONI CONSIGLIATE PER LA MISCELA

Condizioni di lavoro	Benzina : olio
Prime 20 ore di lavoro	20 : 1
Dopo 20 ore di lavoro	25 : 1

- Svitare il tappo del carburante (15).
- Versare la miscela di carburante preparata precedentemente (max. 550 ml).
- Avvitare il tappo del carburante (15).

La maggior parte dei problemi con i motori a scoppio sono dovuti direttamente o indirettamente al carburante utilizzato. Bisogna fare particolarmente attenzione a non utilizzare nella miscela olio motore destinato ai motori a 4 tempi.

FUNZIONAMENTO / REGOLAZIONI

AVVIAMENTO DEL MOTORE

Durante il funzionamento tenere la motosega con entrambe le mani.

- Controllare il riempimento del serbatoio del carburante e del serbatoio dell'olio.
- Controllare che la leva del freno (6) si trovi in posizione di attivazione (spinta in avanti).
- Con il motore freddo tirare lo starter (2).
- Addurre il carburante al motore tirando più volte il cavo d'avviamento (13).
- Porre l'interruttore di accensione (14) nella posizione di accensione (fig. C)
- Poggiare la motosega su un pavimento stabile (per terra).
- Tenendo la motosega saldamente appoggiata a terra, tirare il cordino di avviamento (13) prima lentamente, fino a sentire l'innesto della frizione, successivamente tirare il cordino con forza (fig. D).
- Tirare il cordino di avviamento (13) fino a quando la motosega non si accende per un momento e si spegne.
- Successivamente premere il blocco della leva del gas (1) e leggermente la leva del gas (11) per disattivare l'aria (lo starter ritorna automaticamente nella posizione di disattivazione).
- Già con l'aria disattivata, tirare nuovamente il cordino di avviamento (13) fino ad accendere il motore (potrebbe essere necessario tirare più volte il cordino).
- Lasciar scaldare il motore. Se necessario, aumentare la velocità premendo la leva dell'acceleratore (11).
- Spostare la leva del freno (6) nella posizione di disinserimento (spinta all'indietro).
- Effettuare il taglio.

È vietato avviare il motore tenendo la motosega in mano. Durante l'avviamento la motosega deve essere poggiata per terra, e tenuta ferma. Controllare che la catena possa ruotare liberamente, senza toccare alcun oggetto. È vietato procedere al taglio del materiale, se lo starter è tirato.

ARRESTO DEL MOTORE

- Rilasciare la leva del gas (11), in modo da far lavorare il motore per alcuni minuti al minimo.
- Porre l'interruttore di accensione (14) in posizione (STOP).

CONTROLLO DELLA LUBRIFICAZIONE DELLA CATENA

- Prima di iniziare il lavoro controllare la lubrificazione della catena della motosega e il livello dell'olio nel serbatoio. Accendere la motosega e tenerla sopra il terreno. Se si vedono tracce di olio che si allargano, questo vuol dire che la lubrificazione della catena funziona correttamente (dis. E). Se non vi sono tracce d'olio o vi sono tracce appena visibili bisogna effettuare la regolazione mediante la vite di regolazione della quantità di olio (9). Nel caso di mancata reazione alla regolazione bisogna pulire l'uscita dell'olio, l'apertura superiore del tendicateni e il canale dell'olio, o chiamare l'assistenza tecnica.

- La regolazione va condotta a utensile acceso, rispettando le misure di sicurezza e non permettendo mai che la barra di guida tocchi il terreno. Per motivi di sicurezza mantenere sempre una distanza di almeno 20 cm da terra.

- Mediante la vite di regolazione della quantità di olio (9) regolare la quantità di olio fornito secondo le condizioni di lavoro.

- Posizione „MIN“ – il flusso di olio si riduce.
- Posizione „MAX“ – il flusso di olio aumenta (dis. F).

Quando si taglia legno duro e secco utilizzando per il taglio tutta la lunghezza di lavoro della barra di guida, bisogna regolare la vite di regolazione (9) nella posizione „MAX“.

Durante il taglio di legno morbido e umido o quando si utilizza solo parzialmente la lunghezza di lavoro della barra di guida, è possibile ridurre la quantità di olio emesso ruotando al vite di regolazione (9) in direzione della posizione „MIN“.

- Il serbatoio dell'olio deve essere quasi vuoto nel momento in cui si svuota il serbatoio del carburante. Quando si aggiunge il carburante bisogna ricordarsi di rabboccare il serbatoio dell'olio.

MEZZI PER LA LUBRIFICAZIONE DELLA CATENA

- La durata della catena e della barra di guida della motosega in grande misura dipendono dalla qualità del mezzo lubrificante utilizzato. Bisogna utilizzare unicamente mezzi lubrificanti destinati alle motoseghe a catena.

- È vietato utilizzare olio usato o rigenerato per lubrificare la catena della motosega.

BARRA DI GUIDA DELLA CATENA

- La barra di guida (20) è esposta ad un consumo intenso della parte anteriore e inferiore. Per prevenire un consumo su una sola parte, come conseguenza dell'attrito, si consiglia di girare la barra guida ad ogni affilatura della catena. In tale occasione bisogna pulire le scanalature della barra di guida e le aperture per l'olio. La scanalatura di guida ha una forma rettangolare. Controllare il consumo della scanalatura. Accostare una riga alla barra di guida e alla superficie esterna del dente della catena. Se viene osservata una fessura tra loro questo vuol dire che la scanalatura è a posto. In caso contrario la barra di guida va considerata consumata, e va sostituita.

RUOTA DENTATA

- La ruota dentata motrice è un elemento particolarmente soggetto a usura. Se vengono notati segni evidenti di usura sui denti della ruota dentata, è necessario sostituirla. Una ruota dentata consumata accorcia la durata della catena della motosega. La ruota dentata deve essere sostituita da parte di un centro di assistenza tecnica autorizzato.

REGOLAZIONE DEL CARBURATORE

- Il carburatore della motosega è stato regolato in fabbrica, ma può richiedere una regolazione più precisa al variare delle condizioni di lavoro. Prima di regolare il carburatore bisogna accertarsi di avere montato un nuovo filtro dell'aria e del carburante, e che sia stato riempito il serbatoio con una miscela di carburante adatta.

- La regolazione del carburatore si effettua con barra di guida e catena montate.

- Serrare entrambe le viti di regolazione (L w H) (16) fino in fondo (non serrare con forza eccessiva) (dis. G).
- Inizialmente ruotare entrambe le viti di regolazione (16) come sotto indicato:
 - Vite L: 1 1/4 di giro
 - Vite H: 1 3/8 di giro
- Avviare il motore e permettere che si riscaldi, tenendo la leva del gas (11) tirata a metà.

- Dopo il riscaldamento del motore rilasciare la leva del gas (11) e permettere che il motore lavori al minimo.
- Ruotare lentamente la vite (L) a destra, fino alla posizione nella quale il numero di giri al minimo raggiunge il massimo, e successivamente tornare indietro di 1/4 di giro.

- Ruotare la vite di regolazione del minimo (T) (17) a sinistra, finché la catena si ferma. Se i giri al minimo sono troppo bassi, ruotare la vite a destra (dis. G).

Bisogna evitare di toccare il silenziatore. Il silenziatore surriscaldato può provocare gravi ustioni.

FRENO DELLA CATENA

- La motosega descritta è fornita di freno automatico, che ferma il movimento della catena in caso avvenga un contraccolpo durante il taglio con la motosega. Il freno agisce automaticamente per azione della forza di inerzia su un peso fissato all'interno dell'utensile. Il freno della catena può essere anche attivato a mano, se la leva del freno (6) viene spostata verso la barra di guida (20). L'attivazione del freno della catena arresta il movimento della catena entro 0,12 s.

CONTROLLO DELLA FUNZIONE DI FRENO

- Prima di ogni utilizzo della motosega bisogna controllare il funzionamento del freno.

- Porre la motosega accesa sopra al terreno e portare il motore della motosega al massimo numero di giri, tirando completamente la leva del gas per 1 – 2 secondi.

- Spingere la leva del freno (6) in avanti. La catena di deve immediatamente fermare.

- Se la catena si ferma lentamente o non si ferma bisogna sostituire il nastro del freno e il tamburo della frizione prima di utilizzare la motosega.

- Per disattivare il freno bisogna tirare la leva del freno (6) verso l'impugnatura principale (12) fino a sentire il lo scatto dello sblocco.

- Il controllo del funzionamento del freno della catena e il controllo dello stato di affilatura della catena prima di ogni utilizzo della motosega sono operazioni molto importanti, che permette di tenere sotto controllo il rischio legato al fenomeno del contraccolpo.

CONTROLLO DELL'ATTIVAZIONE DEL FRENO

- Durante l'esecuzione di tale controllo il motore della motosega deve essere spento.

- Sollevare la motosega e tenerla per l'impugnatura anteriore (5) e l'impugnatura principale (12) a circa 35 cm sopra un elemento in legno.

- Rilasciare l'impugnatura anteriore (5) e permettere che la barra di guida si inclini per effetto del suo stesso peso, e tocchi l'elemento in legno (dis. H).

- Al contatto con l'elemento in legno deve attivarsi il freno della motosega (la leva del freno (6) viene automaticamente spostata in avanti, in posizione di inserimento).

- Prima di iniziare il lavoro bisogna controllare che il freno della catena funzioni correttamente. Nel caso in cui il freno non agisca in modo efficace, prima di utilizzare l'utensile è necessario effettuare la regolazione o la riparazione in un centro di assistenza tecnica autorizzato.

- Se il motore funziona ad alto numero di giri con il freno della catena inserito avviene il surriscaldamento della frizione della motosega. Quando si attiva il freno della catena durante il funzionamento del motore bisogna immediatamente rilasciare la leva del gas e riportare il motore al minimo.

TENSIONE DELLA CATENA DELLA MOTOSEGA

- Durante il funzionamento della motosega la catena di taglio si allunga a causa del surriscaldamento. Una catena allungata è troppo lenta, con il rischio di uscita dalla barra di guida.

- Allentare i dadi di fissaggio della barra di guida (7).
- Assicurarci che la catena (21) si trovi sulla scanalatura di guida della barra (20).

- Utilizzando un cacciavite ruotare a destra la vite della tensione della catena (8) finché la catena non viene tesa in modo corretto (tenere delicatamente la barra di guida in posizione orizzontale).


- Ricontrollare la tensione della catena (deve essere possibile sollevare la catena a metà della barra di guida ad un'altezza di circa 3 – 4 mm (dis. I)).


- Serrare a fondo i dadi di fissaggio della barra di guida (7).

- Non è possibile tendere eccessivamente la catena. Una regolazione effettuata con una catena molto surriscaldata può condurre ad una sua tensione eccessiva una volta raffreddata.


FUNZIONAMENTO DELLA MOTOSEGA A CATENA


- Prima di eseguire il lavoro progettato bisogna prendere conoscenza delle norme per l'utilizzo in piena sicurezza della motosega. Si consiglia di fare esperienza tagliando frammenti di legno di scarto. Questo permette di conoscere da vicino le possibilità della motosega.
- Bisogna sempre rispettare le norme di sicurezza.
- La motosega a catena può essere utilizzata esclusivamente per il taglio del legno. È vietato tagliare altri materiali.
- L'intensità delle vibrazioni e il fenomeno del contraccolpo sono diversi durante il taglio di diversi tipi di alberi.
- È vietato utilizzare la motosega a catena come leva per sollevare, spostare o dividere oggetti. Nel caso i denti della catena si bloccino nel materiale, bisogna spegnere il motore e inserire nel legno un cuneo in plastica o legno per liberare la motosega (**dis. J**). Riaccendere l'utensile e riprendere il taglio con prudenza.
- È vietato fissare la motosega a postazioni fisse.
- È vietato collegare alla sua trazione altri utensili, che non sono indicati dal produttore della motosega.
- Durante il taglio non è necessario premere la motosega con forza eccessiva. Bisogna esercitare solo una pressione moderata, quando il motore lavora al massimo.

 **Se durante il taglio la motosega si blocca nella linea di taglio, è vietato estrarla con la forza. Vi è il rischio di perdere il controllo della motosega, con lesioni dell'operatore e/o danneggiamento della motosega.**

- Prima di iniziare il lavoro, il freno della catena deve essere rilasciato.
 - Premere il pulsante di blocco della leva del gas (1) e la leva del gas (11) (prima di iniziare il taglio attendere che il motore raggiunga la massima velocità).
 - Per tutto il tempo mantenere la piena velocità.
 - Permettere che la catena tagli l'albero. Premere leggermente la motosega verso il basso (**dis. K**).
 - Per non perdere il controllo al termine dell'operazione di taglio bisogna sospendere la pressione sulla motosega.
 - Al termine del taglio rilasciare la leva del gas (11) permettendo che il motore ritorni al minimo.
 - Prima di riporre la motosega bisogna spegnere il motore.
-  **Il mantenimento di un alto numero di giri della motosega senza tagliare il legno porta inutili perdite e consumo delle parti.**

PROTEZIONE DAL CONTRACCOLPO

- Per contraccolpo si intende il movimento della barra di guida della motosega a catena verso l'altro e/o all'indietro, che può avvenire quando la regione della catena della motosega che si trova sulla punta della barra di guida incontra un ostacolo.
 - Bisogna assicurarsi che il materiale in lavorazione sia saldamente fissato.
 - Utilizzare morsetti, per fissare il materiale.
 - Durante l'avviamento e il lavoro la motosega va tenuta con entrambe le mani.
 - Durante il contraccolpo la motosega si comporta in modo incontrollato, avviene l'allentamento della catena (**dis. L**).
 - Una catena scorrettamente affilata aumenta il rischio di contraccolpo.
 - È vietato effettuare tagli al di sopra dell'altezza delle proprie spalle.
-  **Bisogna evitare di tagliare con la punta della barra di guida, in quanto ciò può provocare un violento contraccolpo della motosega all'indietro, verso l'alto. Durante il lavoro con la motosega a catena bisogna utilizzare l'equipaggiamento completo della motosega e indossare opportuni abiti da lavoro.**

 **Lo smontaggio dei dispositivi di sicurezza, la manutenzione scorretta, o la sostituzione della barra di guida effettuata in modo scorretto, possono aumentare il rischio di lesioni corporali in caso di contraccolpo. È vietato effettuare qualsiasi modifica della motosega. Nel caso di utilizzo di una motosega autonomamente modificata, l'utilizzatore perde tutti i diritti legati alla garanzia. Anche l'utilizzo della motosega non conforme alle informazioni contenute nel presente manuale provoca la perdita della garanzia.**


TAGLIO DI PEZZI DI LEGNO

- Durante il taglio di un pezzo di legno bisogna rispettare le indicazioni sulla sicurezza del lavoro, e operare nel seguente modo:
 - Assicurarsi che il pezzo di materiale non possa spostarsi.
 - Pezzi di materiale di ridotta lunghezza, prima di iniziare il taglio vanno fissati per mezzo di morsetti.
 - È possibile tagliare solamente legno e materiali derivati.

- Prima del taglio assicurarsi che la motosega non tocchi pietre o chiodi, poiché questo potrebbe provocare la perdita del controllo della motosega e il danneggiamento della catena.
- Evitare le situazioni in cui la motosega in funzione potrebbe toccare una recinzione in filo metallico o la terra.
- Durante il taglio di rami, per quanto possibile appoggiare la motosega e non tagliare con la punta della barra di guida della motosega.
- Fare attenzioni a ostacoli come ceppi sporgenti, radici, affossamenti e buchi nel terreno, in quanto possono essere causa di incidenti.

ABBATTIMENTO DI UN ALBERO

- Stabilire la direzione di caduta dell'albero, considerando il vento, l'inclinazione dell'albero, la posizione di rami pesanti, la facilità di esecuzione del lavoro dopo l'abbattimento e altri fattori.
- Durante la pulizia della zona attorno all'albero bisogna ricordarsi di assicurarsi una buona aderenza la terreno e la zona dove allontanarsi durante la caduta dell'albero.
- Bisogna sempre prevedere e liberare due percorsi di fuga con un angolo di circa 45° dalla linea opposta a quella di caduta prevista dell'albero. In tali percorsi non vi deve essere nessun ostacolo (**dis. M**).
- Eseguire il taglio preliminare per un terzo dello spessore del tronco, sul lato di caduta (**dis. N**).
- Eseguire il taglio di abbattimento dal lato opposto rispetto al taglio eseguito precedentemente, e a un livello leggermente superiore rispetto alla superficie inferiore del taglio preliminare.
- Nel momento opportuno inserire un cuneo per evitare il blocco della catena della motosega.
- L'albero va abbattuto mediante l'inserimento del cuneo, e non tagliando il tronco da parte a parte.

 **Nel taglio di alberi bisogna rispettare tutte le norme di sicurezza, e bisogna operare nel modo seguente:**

- **Se la catena della motosega si blocca nel materiale, bisogna spegnere la motosega e liberare la catena utilizzando un cuneo. I cunei devono essere realizzati in legno o in plastica. È vietato utilizzare cunei di acciaio o ghisa.**
- **L'albero che cade può trascinare con se altri alberi.**
- **La zona di pericolo è pari a 2,5 volte la lunghezza dell'albero abbattuto (dis. M).**
- **Se l'operatore è un principiante o è inesperto, non fare esperienza da solo, ma seguire un corso di formazione.**

È vietato tagliare alberi nel caso in cui:

- **Non sia possibile stabilire le condizioni nella zona pericolosa a causa di nebbia, pioggia, neve o oscurità.**
- **Non sia possibile stabilire con certezza la direzione di caduta dell'albero a causa del vento o di raffiche di vento.**

TAGLIO DI TRONCHI

- Premere l'artiglio (19) sul materiale ed eseguire il taglio (**dis. O**).
- Se non si è riusciti a portare a termine il taglio con le possibilità di scorrimento della motosega, è necessario:
 - Spostare la barra di guida all'indietro ad una certa distanza dal materiale in lavorazione (con la catena di taglio sempre in movimento) e spostando leggermente l'impugnatura principale (12) verso il basso, appoggiare l'artiglio (19) e terminare il taglio sollevando leggermente l'impugnatura principale (12).

TAGLIO DI UN TRONCO POSTO A TERRA


- **Bisogna sempre avere una buona aderenza dei piedi al terreno. È vietato stare in piedi sul tronco.**
- **Fare attenzione alla possibilità di rotolamento del tronco abbattuto.**
- **Rispettare le indicazioni del manuale riguardanti il lavoro in piena sicurezza, per evitare il contraccolpo della motosega.**
- **Bisogna sempre terminare il taglio dal lato opposto alla direzione delle forze di compressione, per evitare il blocco dei denti della catena nella linea di taglio.**

- Prima di iniziare il lavoro controllare la localizzazione delle forze di compressione e trazione nel tronco da tagliare, per evitare il blocco dei denti della catena della motosega.
- Il primo taglio va effettuato sul lato sottoposto a compressione, per eliminarla.
- Tagliando un tronco posto a terra prima bisogna effettuare un taglio per una profondità di 1/3 del suo diametro, successivamente bisogna ruotare il tronco e terminare il taglio dall'altra parte.
- Tagliando un tronco posto a terra non bisogna permettere che la catena di taglio penetri nel terreno che si trova sotto il tronco.

Trascurare questa avvertenza può provocare il danneggiamento immediato della catena.


- Tagliando un tronco posto su un pendio, l'operatore deve trovarsi sempre a monte del tronco.

TAGLIO DI UN TRONCO SOLLEVATO RISPETTO A TERRA


 Nel caso di tronchi sollevati o appoggiati su cavalletti stabili, a seconda del punto di taglio bisogna sempre effettuare il primo taglio per un terzo dello spessore sul lato sottoposto a compressione e terminare il taglio sul lato opposto (**dis. P e R**).

TAGLIO DI RAMI DI ALBERI E CESPUGLI

- Il taglio di rami di un albero abbattuto può iniziare dalla base dell'albero tagliato e continuare verso la cima. I rami piccoli vanno tagliati con un taglio solo.
- Prima bisogna controllare da che lato il ramo è incurvato. Successivamente effettuare il taglio preliminare dal lato della curvatura e terminare il taglio dal lato opposto. Fare attenzione alla possibilità di salto all'indietro dei rami tagliati.
- Durante il taglio di rami di alberi bisogna sempre tagliare dall'alto in basso, permettendo la libera caduta degli alberi tagliati. Talvolta può essere tuttavia utile il taglio del ramo dal basso (**dis. S**).
- Bisogna fare particolare attenzione durante il taglio di alberi che può trovarsi sotto tensione. Tale ramo dopo il taglio può saltare dopo il taglio e colpire l'operatore.


 È vietato tagliare i rami arrampicandosi sull'albero. È vietato stare su scale, piattaforme, ceppi o in altre posizioni che possono provocare la perdita di equilibrio e di controllo della motosega. È vietato effettuare tagli al di sopra dell'altezza delle spalle. La motosega va sempre tenuta con entrambe le mani.

SERVIZIO E MANUTENZIONE

 Prima di eseguire pulizie, controlli o riparazioni della motosega bisogna assicurarsi che il motore dell'utensile sia fermo e freddo. Scollegare il cavo della candela di accensione, per evitare avviamenti accidentali del motore.

CONSERVAZIONE


- Prima di immagazzinare l'utensile per un periodo maggiore di un mese bisogna svuotare completamente il circuito del carburante.
- Svuotare il serbatoio del carburante, avviare il motore e permettere che si fermi per mancanza di carburante.
- Ogni stagione utilizzare carburante fresco. È vietato utilizzare nel serbatoio del carburante mezzi detergenti, in quanto può provocare il danneggiamento del motore.
- Bisogna fare particolare attenzione che le feritoie di ventilazione del corpo del motore siano aperte.
- Per pulire gli elementi in plastica bisogna usare un detergente delicato e una spugna.
- Con la motosega è possibile condurre separatamente le operazioni di manutenzione descritte nel presente manuale. Tutte le altre operazioni possono essere eseguite solo da un centro di assistenza tecnica autorizzato.
- È vietato eseguire qualsiasi modifica della struttura della motosega.
- La motosega, quando non è utilizzata, deve essere conservata pulita, su una superficie piana, in un luogo asciutto, lontano dalla portata dei bambini.

 È importante che durante la conservazione non si raccolgano depositi con particelle di gomma negli elementi fondamentali del circuito del carburante, come il carburatore, il filtro del carburante, il condotto del carburante o il serbatoio del carburante. Il carburante miscelato ad alcol (etilico o metilico) può assorbire l'umidità, e durante la conservazione avviene la separazione dei componenti della miscela di carburante e la creazione di acidi. La benzina acida può danneggiare il motore.


FILTRO DELL'ARIA

- Un filtro dell'aria sporco provoca la riduzione dell'efficienza del motore a scoppio e l'aumento del consumo del carburante. Il filtro dell'aria va pulito ogni 5 ore di lavoro della motosega.
- Pulire il coperchio del filtro dell'aria (4) e i dintorni, per non far entrare lo sporco nella camera del carburatore durante l'apertura.
- Svitare il pomello del coperchio del filtro dell'aria (3) e smontare il coperchio del filtro dell'aria (4).
- Estrarre il filtro dell'aria (**d**) (**dis. T**).
- Pulire il filtro dell'aria con acqua e sapone, sciacquarlo con acqua e asciugarlo.


- Rimontare il filtro dell'aria assicurandosi che le scanalature sul bordo del filtro corrispondano bene alle sporgenze sul coperchio del filtro dell'aria (4).
- Montando il coperchio del filtro dell'aria (4) assicurarsi che il cavo della candela di accensione e i canestrelli delle viti di regolazione dei carburatori si trovino nei posti corretti.

 Per evitare il rischio di incendio o di insorgenza di vapori pericolosi, il filtro dell'aria non va lavato con benzina o con altri solventi infiammabili.

ALETTE DEL CILINDRO


 La polvere che si accumula sulle alette del cilindro può provocare surriscaldamento del motore. Periodicamente controllare e pulire le alette del cilindro, durante le operazioni di pulizia del filtro dell'aria.

BARRA DI GUIDA E CATENA

 Ogni 5 ore di lavoro bisogna controllare le condizioni della barra di guida e della catena.

- Porre l'interruttore di accensione (14) nella posizione di spegnimento.
- Allentare e svitare i dadi di fissaggio della barra di guida (7).
- Estrarre il carter (10) e smontare la barra di guida (20) e la catena (21).
- Pulire le aperture dell'olio e la scanalatura (e) nella barra di guida (20) (**dis. U**).
- Lubrificare la ruota dentata della barra di guida (22) attraverso il foro (f) che si trova sulla punta della barra di guida (**dis. W**).
- Controllare le condizioni della catena (21).


AFFILATURA DELLA CATENA DELLA MOTOSEGA

 Bisogna dedicare particolare attenzione agli strumenti di taglio. Gli strumenti di taglio devono essere affilati e puliti, per operare con sicurezza ed efficacia. Il funzionamento della motosega con una catena non affilata provoca un'usura accelerata della catena, della barra di guida e della ruota dentata motrice della catena, e in casi estremi può portare alla rottura della catena. Per questo è importante affilare in tempo la catena.

L'affilatura della catena è un'operazione complessa, che richiede l'utilizzo di strumenti speciali così come una certa abilità. Si consiglia di affidare tale operazione a personale qualificato.


FILTRO DEL CARBURANTE

- Svitare il tappo del carburante (15).
- Con un gancio di filo di ferro estrarre il filtro del carburante (g) attraverso il foro di entrata del carburante (**dis. X**).
- Smontare il filtro del carburante, e pulirlo con benzina o sostituirlo.
- Rimontare il filtro del carburante nel serbatoio.
- Avvitare il tappo del carburante (15).

 Dopo lo smontaggio del filtro del carburante utilizzare un fermo, per tenere l'estremità del condotto di aspirazione. Durante il montaggio del filtro del carburante fare attenzione che nel condotto di aspirazione non entri nessuna impurità.

FILTRO DELL'OLIO


- Svitare il tappo dell'olio (18).
- Con un gancio di filo di ferro estrarre il filtro dell'olio (h) attraverso il foro di entrata dell'olio (**dis. Y**).
- Lavare il filtro dell'olio con benzina o sostituirlo.
- Eliminare ogni sporcizia dal serbatoio.
- Rimontare il filtro dell'olio nel serbatoio.
- Avvitare il tappo dell'olio (18).

 Inserendo il filtro dell'olio nel serbatoio bisogna assicurarsi che arrivi all'angolo anteriore destro.

CANDELA DI ACCENSIONE

- Per garantire un funzionamento affidabile dell'utensile, bisogna controllare periodicamente le condizioni della candela di accensione.
- Smontare il coperchio del filtro dell'aria (4).
- Estrarre il filtro dell'aria (d).
- Estrarre il cavo (i) dalla candela di accensione.
- Utilizzando la chiave per candele (fornita) svitare la candela di accensione (**dis. Z**).
- Pulire e regolare la distanza dei contatti (0,65 mm) (sostituire la candela se necessario).

ALTRE INDICAZIONI

 Controllare che non vi siano perdite di carburante, fissaggi allentati e danneggiamenti di parti essenziali, soprattutto i collegamenti delle impugnature e il fissaggio della barra di guida. Se viene rilevato un qualche danneggiamento, prima di utilizzare la motosega bisogna



accertarsi che sia stata riparata.

Ogni tipo di difetto deve essere eliminato da un punto autorizzato di assistenza tecnica del produttore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DATI NOMINALI

Motosega a catena	
Parametro	Valore
Cilindrata	52 cm ³
Lunghezza utile della barra	58G953 - 16," (400 mm) 58G954 - 18," (450 mm)
Potenza del motore	2 kW (2,7 KM)
Velocità del motore in fase di taglio (max)	10500 min ⁻¹
Velocità al minimo	3000 min ⁻¹
Carburante	Benzina/olio per motori a 2 tempi 25 : 1
Capacità del serbatoio del carburante	550 ml
Olio della catena	SAE 10W-30
Capacità del recipiente dell'olio della catena	260 ml
Sistema di accensione	A scintilla
Candela di accensione	L7T, BPM7A, CJ6Y
Sistema di alimentazione dell'olio	Pompa automatica con regolatore
Ruota dentata (denti x passo)	7T x 8,255 mm
Passo della catena	0,325" (8,255mm)
Spessore della catena	0,058" (1,47 mm)
Dimensioni (LxWxH) (senza barra)	270x235x225mm
Peso (senza barra e catena)	5,53 kg
Guida della catena nella barra	Ruota dentata con cuscinetto
Velocità del sistema di taglio	4000 min ⁻¹
Consumo di carburante	1,63 l/h
Carburatore a farfalla	MP16
Tipo di catena	.325 0.058
Anno di produzione	2021
58G953/58G954 indica sia il tipo e che la denominazione del dispositivo	

DATI RIGUARDANTI RUMORE E VIBRAZIONI

Livello di pressione acustica:	$L_{p,r} = 96,7$ dB (A) $K=3$ dB (A)
Livello di potenza acustica:	$L_{w,r} = 110$ dB(A) $K=3$ dB(A)
Accelerazione ponderata in frequenza delle vibrazioni (impugnatura anteriore)	$a_{h,r} = 7,907$ m/s ² $K=1,5$ m/s ²
Accelerazione ponderata in frequenza delle vibrazioni (impugnatura posteriore)	$a_{h,r} = 6,879$ m/s ² $K=1,5$ m/s ²

Informazioni su rumore e vibrazioni.

Il livello del rumore emesso dal dispositivo è stato descritto mediante: il livello di pressione acustica $L_{p,r}$ ed il livello di potenza acustica $L_{w,r}$ (dove K indica l'incertezza di misura). Le vibrazioni emesse dal dispositivo sono state descritte mediante il valore dell'accelerazione ponderata in frequenza delle vibrazioni $a_{h,r}$ (dove K indica l'incertezza di misura).

I dati riportati in questo manuale: livello di pressione sonora emessa $L_{p,r}$, livello di potenza sonora $L_{w,r}$ e valore dell'accelerazione ponderata in frequenza delle vibrazioni $a_{h,r}$ sono stati misurati conformemente alla norma EN ISO 11681-1A:2011. Il livello delle vibrazioni $a_{h,r}$ riportato può essere utilizzato per confrontare i dispositivi e per la valutazione preliminare dell'esposizione alle vibrazioni.

Il livello di vibrazioni specificato è rappresentativo solo per gli impieghi base del dispositivo. Se il dispositivo viene utilizzato per altre applicazioni o con altri utensili di lavoro, il livello delle vibrazioni può essere soggetto a cambiamenti. Un livello di vibrazioni più alto può essere dovuto ad una manutenzione del dispositivo insufficiente o effettuata troppo raramente. Le cause sopra descritte possono aumentare l'esposizione alle vibrazioni durante l'intero periodo di utilizzo.

Per stimare con precisione l'esposizione alle vibrazioni, tenere in considerazione i periodi in cui il dispositivo è spento o in cui questo è acceso ma non viene utilizzato. Dopo un'attenta valutazione di tutti i fattori l'esposizione totale alle vibrazioni può risultare essere molto

inferiore.

Per proteggere l'utente contro gli effetti delle vibrazioni, è necessario introdurre ulteriori misure di sicurezza, come ad es.: manutenzione ciclica del dispositivo e degli utensili di lavoro, mantenimento di una temperatura adeguata delle mani e un'organizzazione appropriata del lavoro.

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE



I dispositivi alimentati da motore a scoppio non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici, ma consegnati a centri autorizzati per il loro smaltimento. Informazioni circa lo smaltimento sono fornite dal venditore del prodotto o dalle autorità locali. I dispositivi usati contengono sostanze nocive per l'ambiente. I dispositivi non riciclati costituiscono un rischio potenziale per l'ambiente e per la salute umana.

* Ci si riserva il diritto di effettuare modifiche.

La Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* Spółka komandytowa con sede a Varsavia, ul. Pograniczna 2/4 (detta di seguito, "Grupa Topex") informa che tutti i diritti d'autore sul contenuto del presente manuale (detto di seguito, "Manuale"), che riguardano, tra l'altro, il testo, le fotografie, gli schemi e i disegni contenuti e anche la sua composizione, appartengono esclusivamente alla Grupa Topex sono protetti giuridicamente secondo la legge del 4 febbraio 1994, sul diritto d'autore e diritti connessi (Gazz. Uff. polacca del 2006 n. 90 posizione 631 con successive modifiche). La copia, l'elaborazione, la pubblicazione, la modifica a scopo commerciale, sia dell'intero Manuale che di singoli suoi elementi, senza il consenso scritto della Grupa Topex, sono severamente vietate e comportano responsabilità civile e penale.



TRADUCTION DE LA NOTICE ORIGINALE TRONÇONNEUSE À ESSENCE 58G953/58G954

ATTENTION : AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION DE LA TRONÇONNEUSE À ESSENCE, LISEZ ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE ET CONSERVEZ-LA POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ DÉTAILLÉES

SÉCURITÉ DES TRONÇONNEUSES À ESSENCE

Avertissement !

- Les personnes n'ayant pas lu la notice ne peuvent pas utiliser la tronçonneuse.
- La tronçonneuse ne peut être utilisée que pour couper du bois.
- L'utilisateur assume tous les risques liés à une autre utilisation de la tronçonneuse, sachant que celle-ci peut être dangereuse.
- Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant de l'utilisation non conforme de la tronçonneuse.

ZONE DE TRAVAIL

a. Garder la zone de travail ordonnée et bien éclairée. Le désordre et l'éclairage insuffisant provoquent des accidents, en particulier avec les tronçonneuses.

b. Ne pas laisser les enfants ni les observateurs entrer dans la zone de travail. La distraction de l'opérateur peut entraîner une perte de contrôle de la machine.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

a. Utiliser des équipements de protection : salopettes, lunettes de sécurité, chaussures de sécurité, casque, protections auditives et gants en cuir. L'utilisation appropriée des équipements de protection réduit le risque de blessures corporelles.

b. Ne pas surestimer ses capacités. Se tenir fermement sur le sol en maintenant l'équilibre à tout temps. Ceci assure un meilleur contrôle de la tronçonneuse dans des situations imprévisibles.

c. Ne pas porter de vêtements lâches ni de bijoux. Maintenir les cheveux, les vêtements et les gants à l'écart des pièces en mouvement. Les vêtements lâches, les bijoux et les cheveux longs peuvent être attrapés par des pièces en mouvement.

TRANSPORT ET STOCKAGE

- Avant de déplacer la tronçonneuse, arrêter le moteur, mettre le fourreau de protection et activer le frein de chaîne.** Le déplacement de la tronçonneuse en fonctionnement et non sécurisée peut provoquer des blessures corporelles.
- Toujours porter la tronçonneuse en la tenant par la poignée avant.** D'autres endroits ne garantissent pas un support sûr et peuvent entraîner des blessures.
- Contrôler la tronçonneuse. Contrôler la rectitude et la fixation des pièces mobiles, les fissures des éléments et tous les autres facteurs qui peuvent affecter le fonctionnement de la tronçonneuse. Si des dommages sont détectés, réparer la tronçonneuse avant l'utilisation.** L'entretien inapproprié de la machine est la cause de nombreux accidents.
- La chaîne doit être affûtée et propre.** L'entretien approprié des arêtes coupantes de la chaîne réduit le risque de coincement et facilite l'utilisation.

UTILISATION ET ENTRETIEN DE LA TRONÇONNEUSE

- De temps en temps, contrôler le fonctionnement correct du frein de la tronçonneuse.** Le frein défaillant risque de ne pas arrêter la chaîne dans une situation dangereuse.
- Nettoyer soigneusement la machine après chaque utilisation, nettoyer les équipements de protection individuelle et effectuer l'entretien des composants sensibles.**

TRAVAIL

- Éteindre le moteur de la tronçonneuse avant de relâcher le frein.
- Des précautions particulières sont nécessaires à la fin de la coupe, car une tronçonneuse sans appui tombe sous la force d'inertie, ce qui peut provoquer de blessures.
- Lors d'un travail prolongé, l'effet de fourmillement ou d'engourdissement des doigts et des mains peut apparaître chez l'opérateur. Dans ce cas, il faut faire une pause, car l'engourdissement réduit la précision de travail.
- Il est interdit d'utiliser un feu ouvert et de fumer.
- Avant le remplissage du réservoir en carburant, arrêter le moteur et attendre qu'il refroidisse, en raison du risque de déversement et d'inflammation du carburant par contact avec les éléments chauds de la tronçonneuse.
- Ne pas débrancher la tronçonneuse en cas de fuite du carburant du fait du risque d'incendie.
- La tronçonneuse atteint des températures élevées pendant le fonctionnement. Ne pas toucher les éléments chauds avec des parties du corps non protégées.
- La tronçonneuse ne peut être utilisée que par une seule personne. Toutes les autres personnes doivent se tenir à l'écart de la zone de travail. Ceci s'applique particulièrement aux enfants et aux animaux.
- Lors du démarrage de la tronçonneuse, la chaîne coupante ne peut pas être appuyée sur le matériau à couper ou toucher quoique ce soit.
- Pendant le travail, la tronçonneuse doit être tenue fermement à deux mains par les deux poignées. Maintenir une posture ferme.
- Les enfants et les adolescents ne peuvent pas utiliser la tronçonneuse. La tronçonneuse ne peut être utilisée que par des adultes sachant l'utiliser. Mettre à disposition cette notice d'emploi avec la tronçonneuse.
- En cas des signes de fatigue, arrêter immédiatement d'utiliser la tronçonneuse.
- Avant de commencer à couper, toujours positionner correctement le levier du frein de chaîne (tirer vers soi). Il sert également de protection à la main.
- Toujours retirer la tronçonneuse du matériau coupé avec la chaîne en marche.
- Lors de la coupe de bois scié et de branches de petit diamètre, utiliser un support (chevalet). Ne pas couper plusieurs planches à la fois (disposées l'une sur l'autre) ni de matériau soutenu par une autre personne ou maintenu en place avec le pied.
- Les éléments longs à couper doivent être immobilisés de manière appropriée.
- Sur une pente, toujours travailler en étant dirigé vers le haut.
- Lors d'une coupe à travers, toujours utiliser la griffe comme point d'appui. Tenir la tronçonneuse par la poignée arrière et la guider à l'aide de la poignée avant.
- S'il n'est pas possible de réaliser la coupe d'une seule fois, retirer la tronçonneuse vers l'arrière, déplacer la griffe et continuer la coupe en


soulevant légèrement la poignée arrière.

- Lors d'une coupe horizontale, se positionner selon un angle divergeant le moins possible de 90° par rapport à la ligne de coupe. Cette opération nécessite une concentration accrue.
- En cas de coincement de la chaîne lors d'une coupe avec la partie supérieure, un rebond dirigé vers l'opérateur peut se produire. Pour cette raison, dans la mesure du possible, couper avec la partie inférieure de la chaîne, car alors, en cas de coincement, le rebond éventuel sera dirigé dans le sens opposé à l'opérateur.
- Des précautions particulières sont nécessaires lors de la coupe d'un bois qui se fend. Les morceaux de bois coupés peuvent être éjectés dans n'importe quelle direction (**risque de blessures corporelles** !).
- Les branches d'arbres doivent être coupées par des personnes qualifiées ! **La chute non contrôlée d'une branche coupée risque de provoquer des blessures corporelles !**
- Ne jamais couper avec la pointe du guide-chaîne (**risque de rebond**).
- Accorder une attention particulière aux branches soumises à une contrainte. Il est interdit de couper par-dessous les branches librement suspendues.
- Toujours se tenir à côté de la ligne de chute prévue de l'arbre à couper.
- Lors de l'abattage d'un arbre, attention au risque de rupture et de chute des branches de l'arbre abattu et des arbres voisins. Des précautions particulières sont nécessaires en raison du risque de blessures corporelles.
- Sur une pente, l'opérateur doit se trouver au-dessus de l'arbre à couper, jamais au-dessous.
- Faire attention aux troncs qui peuvent rouler vers l'opérateur. **Sauter de côté !**
- La tronçonneuse peut se retourner lorsque la pointe du guide-chaîne est en contact avec le matériau travaillé. Dans ce cas, la tronçonneuse peut se déplacer de manière incontrôlée vers l'opérateur (**risque de blessures corporelles** !).
- L'abattage des arbres doit être précédé de la préparation de la zone de travail, ce qui consiste à éliminer les branches inférieures gênantes et à nettoyer la zone autour du tronc.
- Il est interdit de travailler en présence d'un vent fort qui peut changer la direction prévue de la chute de l'arbre ou le faire tomber de façon incontrôlée.
- Ne pas réaliser d'abattage par visibilité réduite causée par le brouillard, la pluie ou la neige.
- Ne jamais travailler à une hauteur supérieure aux épaules ou en se tenant sur une échelle, un arbre, un échafaudage, un tronc, etc.
- Une trousse de premiers soins bien équipée doit être disponible près de la zone de travail.

Afin d'éviter le rebond de la tronçonneuse, respecter les consignes suivantes :

- Ne jamais commencer à couper ni effectuer la coupe avec la pointe du guide-chaîne !
- Toujours commencer à couper avec la tronçonneuse déjà mise en marche !
- S'assurer que la chaîne est bien affûtée.
- Ne jamais couper plus d'une branche à la fois. Lors de la découpe, faire attention aux branches voisines. Lors de la coupe d'un arbre à travers, faire attention aux troncs des arbres voisins. .

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES UTILISES



1. Attention, prendre des précautions particulières
2. Risque d'incendie
3. Risque d'intoxication par les gaz d'échappement
4. Portez des gants de protection
5. Arrêter le moteur et déconnecter le câble de la bougie d'allumage avant de commencer toute opération d'entretien ou de réparation
6. Lisez la notice d'emploi et respectez les avertissements et les conditions de sécurité y figurant !
7. Utilisez des protections pour la tête, la vue et l'ouïe
8. Risque en raison du rebond
9. Portez des vêtements de protection
10. Portez des chaussures de protection
11. Ne pas approcher les membres des éléments coupants

CONCEPTION ET USAGE

La tronçonneuse à essence est une machine manuelle. Elle est entraînée par un moteur à combustion interne à deux temps avec refroidissement par air. La machine est destinée aux travaux de jardinage. La tronçonneuse peut être utilisée pour couper des arbres et des branches, préparer du bois de chauffage et pour d'autres applications nécessitant la coupe du bois.



Toute utilisation non conforme de la machine est interdite.

DESCRIPTION DES PAGES GRAPHIQUES

Les numéros ci-dessous se réfèrent aux éléments présentés sur les pages graphiques de cette notice.

1. Blocage de l'accélérateur
2. Bouton du starter
3. Volant du couvercle du filtre à air
4. Couvercle du filtre à air
5. Poignée avant
6. Levier du frein
7. Écrous de fixation du guide
8. Vis de réglage de la tension de la chaîne
9. Vis de réglage de la quantité d'huile
10. Boîtier
11. Levier de l'accélérateur
12. Poignée principale
13. Câble de démarrage
14. Interrupteur d'allumage
15. Bouchon de remplissage de carburant
16. Vis de réglage du carburateur L et H
17. Vis de réglage de basse vitesse T
18. Bouchon de remplissage d'huile
19. Griffes
20. Guide
21. Chaîne
22. Roue à chaîne du guide

* Des différences peuvent apparaître entre le produit et le dessin.

DESCRIPTION DES SIGNES GRAPHIQUES UTILISÉS



ATTENTION



AVERTISSEMENT



MONTAGE/RÉGLAGE



INFORMATION

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES

1. Fourreau de protection – 1 pièce
2. Guide – 1 pièce
3. Chaîne – 1 pièce
4. Griffes + vis – 1 jeu
5. Récipient pour le mélange essence-huile – 1 pièce
6. Clé pour bougies avec un tournevis – 1 pièce
7. Tournevis – 1 pièce
8. Clé hexagonale – 2 pièces
9. Lime – 1 pièce

PRÉPARATION AU TRAVAIL

DÉPLACEMENT DE LA TRONÇONNEUSE

Avant de transporter la tronçonneuse, toujours sécuriser le guide et la chaîne avec le fourreau de protection. Porter la tronçonneuse en

la tenant par la poignée avant. Ne pas porter la tronçonneuse en la tenant par la poignée principale. Lorsqu'il est nécessaire de réaliser plusieurs opérations de coupe, la tronçonneuse doit être arrêtée entre ces opérations à l'aide de l'interrupteur d'allumage.

MONTAGE DE LA GRIFFE

Pour des raisons de sécurité, la griffe doit être toujours installée. Elle sert de point d'appui et réduit le risque de rebond.



• Visser la griffe (19) au boîtier de la tronçonneuse (avec les vis fournies).



MONTAGE DU GUIDE ET DE LA CHAÎNE

La tension de la chaîne est réglée à l'aide du boulon et de la vis de réglage. Lors du montage du guide, il est essentiel que la tige sur la vis de réglage entre dans le trou sur le guide.

L'axe peut être déplacé vers l'avant et vers l'arrière en tournant la vis de réglage. Positionner correctement ces éléments avant de commencer le montage du guide de la tronçonneuse.



Le guide et la chaîne sont fournis séparément.

- Le levier du frein (6) doit être en position supérieure (verticale) (fig. A).
- Dévisser les écrous de fixation du guide (7) et retirer le boîtier (10).
- Placer la chaîne (21) sur la roue à chaîne motrice située derrière l'embrayage.
- Placer le guide (20) (derrière l'embrayage) sur les vis de guidage (c) et le pousser vers la roue à chaîne motrice (fig. B).
- Placer la chaîne (21) par le bas sur la roue à chaîne du guide (22).
- Déplacer le guide-chaîne (20) vers la roue à chaîne motrice de façon à ce que les maillons de guidage de la chaîne entrent dans le rayon du guide.
- Vérifier si l'axe (a) sur la vis de réglage de tension de la chaîne (8) se trouve au centre du trou inférieur (b) du guide (20) (régler, si nécessaire) (fig. B).
- Remettre le boîtier (10) en place et visser légèrement avec les écrous de fixation du guide (7).
- Tendre la chaîne de la tronçonneuse de manière appropriée avec la vis de réglage de tension (8). La chaîne est correctement tendue lorsqu'on peut la soulever de 3 à 4 mm au centre du guide positionné à l'horizontal.
- Bien serrer les écrous de fixation du guide (7), tout en soutenant la pointe du guide.



Avant d'assembler le guide et la chaîne, contrôler le positionnement correct des lames coupantes de la chaîne (la position correcte de la chaîne est indiquée sur la pointe du guide). Pour éviter le risque de blessures par les arêtes vives, toujours porter des gants de protection pendant le contrôle et le montage de la chaîne.



La chaîne nouvellement installée nécessite une période de rodage d'environ 5 minutes. La lubrification de la chaîne est très importante à ce stade. Après le rodage, contrôler la tension de la chaîne et la corriger, si nécessaire.

Il est nécessaire de vérifier et d'ajuster fréquemment la tension, car une chaîne lâche peut facilement sortir du guide, s'user rapidement ou provoquer une usure rapide du guide.

REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR D'HUILE



La tronçonneuse est fournie avec le réservoir d'huile vide. Pour cette raison, il faut remplir le réservoir d'huile avant la première utilisation.

- Dévisser le bouchon de remplissage d'huile (18).
- Verser de l'huile max. 260 ml (veiller à ce que les impuretés ne pénètrent dans le réservoir lors du remplissage).
- Visser le bouchon de remplissage d'huile (18).



Ne jamais utiliser d'huile usagée ou régénérée en raison du risque d'endommagement de la pompe à huile. Utiliser l'huile SAE 10W/30 durant toute l'année ou l'huile SAE 30W/40 en été et SAE 20W/30 en hiver.

REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR DE CARBURANT



Les règles suivantes doivent être respectées lors du remplissage de carburant :

- Le moteur doit être à l'arrêt.
 - Ne pas laisser le carburant se répandre.
- Mélanger l'essence (sans plomb 95) avec de l'huile de qualité pour moteur à deux temps selon les tableaux ci-dessous.



Proportion recommandée du mélange

Conditions de travail	Essence : huile
Premières 20 h de fonctionnement	20 : 1
Après 20 h de fonctionnement	25 : 1



- Dévisser le bouchon de remplissage de carburant (15).
 - Verser le mélange préparé (max. 550 ml).
 - Visser le bouchon de remplissage du carburant (15).
- La plupart des problèmes avec les moteurs à combustion interne sont directement ou indirectement liés au carburant utilisé. Faire particulièrement attention à ne pas utiliser une huile destinée aux moteurs à 4 temps.**

UTILISATION / RÉGLAGE

DÉMARRAGE DU MOTEUR

- Pendant le travail, il faut tenir la scie à chaîne entre les deux mains.
- Vérifier le remplissage du réservoir de carburant et du réservoir d'huile.
- Vérifier si le levier de frein (6) est en position enclenchée (déplacé en avant).
- Si le moteur est froid, tirez la trette d'aspiration (2).
- Pomper le carburant dans le moteur, en tirant quelques fois la corde de démarrage (13).
- Déplacer le contacteur d'allumage (14) en position de marche (fig. C). Placez la scie sur un sol stable.
- En tenant fermement la scie appuyée sur le sol, tirer lentement la corde de démarrage (13), pour entendre l'enclenchement de l'accouplement, puis la tirer fermement (Fig. D).
- Il faut tirer la corde de démarrage (13) quelques fois jusqu'à ce que la scie se mette pendant un moment en marche et s'éteigne.
- Il faut enfonce ensuite le verrouillage de levier de volet de carburateur (1) et enfonce légèrement le levier de volet (11) en vue de mettre hors marche l'aspiration (la trette d'aspiration reviendra automatiquement en position de mise hors marche).
- L'aspiration étant mise hors marche, il faut tirer la corde de démarrage (13), jusqu'à ce que le moteur démarre (quelques saccades peuvent s'avérer nécessaires).
- Laisser le moteur se chauffer. Si nécessaire, augmenter les tours de moteur, en appuyant légèrement sur le volet de carburateur (11).
- Déplacer le levier de frein (6) en position de mise hors marche (déplacé en arrière).
- Réaliser la coupe.

⚠ Il n'est pas permis de démarrer le moteur, en tenant la scie entre les mains. Lors du démarrage, la scie doit reposer sur le sol et être maintenue fermement. Il faut vérifier, si la chaîne peut tourner librement, sans toucher à aucun objet. Il n'est permis de couper aucun objet lorsque la trette d'aspiration a été sortie.

MISE À L'ARRÊT DU MOTEUR

- Relâcher le levier de l'accélérateur (11) pour que le moteur puisse fonctionner au ralenti pendant quelques minutes.
- Mettre l'interrupteur d'allumage (14) en position d'arrêt (STOP).

CONTRÔLE DE LA LUBRIFICATION DE LA CHAÎNE

- Avant de commencer le travail, contrôler la lubrification de la chaîne et le niveau d'huile dans le réservoir. Mettre la tronçonneuse en marche et la tenir au-dessus du sol. Les traces d'huile perceptibles signifient que la lubrification de la chaîne est correcte (fig. E). S'il n'y a pas de traces d'huile ou si les traces sont à peine perceptibles, régler la quantité d'huile avec la vis (9). Si le réglage n'a aucun effet, nettoyer la sortie d'huile, le trou supérieur de tension de la chaîne et la conduite d'huile ou contacter le service.

Le réglage doit être effectué lorsque la machine est à l'arrêt avec précaution et ne jamais laisser le guide toucher le sol. Pour des raisons de sécurité, toujours garder une distance minimale de 20 cm par rapport au sol.

À l'aide de la vis de réglage (9) ajuster la quantité d'huile en fonction des conditions de travail.

- Position « MIN » – moins d'huile.
 - Position « MAX » – plus d'huile (fig. F).
- Pour couper du bois dur et sec et lorsqu'on travaille avec toute la longueur utile du guide, mettre la vis de réglage (9) en position « MAX ». Pour couper du bois mou et humide ou lorsqu'on travaille avec une partie de la longueur utile du guide, on peut réduire la quantité d'huile en tournant la vis de réglage (9) vers la position « MIN ».

Le réservoir d'huile devrait se vider en même temps que le réservoir de carburant. Lors du remplissage du carburant, ne pas oublier de remplir le réservoir d'huile.

LUBRIFIANTS POUR LA CHAÎNE

La durée de vie de la chaîne et du guide dépend en grande partie de

la qualité du lubrifiant utilisé. N'utiliser que des lubrifiants destinés aux tronçonneuses.

Ne jamais utiliser d'huile usagée ou régénérée pour la lubrification de la chaîne de la tronçonneuse.

GUIDE-CHAÎNE

Le guide (20) est soumis à une usure particulièrement forte à l'avant et en dessous. Pour éviter l'usure par friction d'un seul côté, retourner le guide à chaque affûtage de la chaîne. En même temps, nettoyer la rainure du guide et les trous d'huile. La rainure du guide est rectangulaire. Contrôler l'usure de la rainure. Placer une règle sur le rail de guidage et la surface externe d'une dent de la chaîne. Si on observe une fente entre ces deux éléments, la rainure est correcte. Si tel n'est pas le cas, le guide doit être considéré comme usé et il faut le remplacer.

ROUE À CHAÎNE

La roue à chaîne motrice est particulièrement exposée à l'usure. S'il y a des signes évidents d'usure sur les dents de la roue à chaîne, celle-ci doit être remplacée. La roue à chaîne usée réduit la durée de vie de la chaîne. La roue à chaîne doit être remplacée par un atelier de service agréé.

RÉGLAGE DU CARBURATEUR

Le carburateur de la tronçonneuse est à été ajusté en usine, mais un réglage plus précis peut s'avérer nécessaire en cas de changement des conditions de travail. Avant de procéder au réglage du carburateur, il convient de s'assurer qu'un nouveau filtre à air a été installé et que le mélange approprié a été versé.

Le réglage du carburateur s'effectue avec le guide et la chaîne installés.

- Visser les deux vis de réglage (L et H) (16) jusqu'à la butée (ne pas serrer trop fortement) (fig. G).

En premier lieu, dévisser les deux vis de réglage (16) comme indiqué ci-dessous :

- Vis L : 1 1/4 tour

- Vis H : 1 3/8 tour

• Démarrer et laisser le moteur chauffer avec le levier de l'accélérateur appuyé à mi-course (11).

• Une fois le moteur chaud, relâcher le levier de l'accélérateur (11) et laisser le moteur fonctionner à faible vitesse.

• Tourner la vis (L) lentement à droite jusqu'à obtenir le ralenti maximal, puis tourner de 1/4 tour à gauche.

• Tourner la vis de réglage du ralenti (T) (17) à gauche jusqu'à ce que la chaîne s'arrête. Si le ralenti est trop faible, tourner la vis à droite (fig. G).

Évitez de toucher le silencieux. Le silencieux chaud peut causer de graves brûlures.

FREIN DE CHAÎNE

La tronçonneuse est équipée d'un frein automatique qui arrête la chaîne en cas de rebond lors de la coupe. Le frein s'active automatiquement par force d'inertie agissant sur un poids à l'intérieur du boîtier du frein. Le frein peut être activé manuellement. Pour ce faire, il suffit de déplacer le levier (6) vers le guide (20). Le frein arrête la chaîne en 0,12 s.

CONTRÔLE DE LA FONCTION DE FREINAGE

Contrôler le fonctionnement du frein avant chaque utilisation de la tronçonneuse

• Placer la tronçonneuse en fonctionnement au sol et amener le moteur à sa vitesse maximale pendant 1 à 2 secondes avec le levier de l'accélérateur appuyé au fond.

• Pousser le levier du frein (6) vers l'avant. La chaîne devrait s'arrêter immédiatement.

• Si la chaîne s'arrête lentement ou ne s'arrête pas, il faut remplacer la bande du frein et le tambour de l'embrayage avant de continuer à utiliser la tronçonneuse.

• Pour relâcher le frein, tirer le levier (6) vers la poignée principale (12) jusqu'à entendre le son caractéristique de verrouillage.

Le contrôle du fonctionnement du frein de chaîne et de l'affûtage de la chaîne avant chaque utilisation de la tronçonneuse est très important et permet de maintenir l'effet de rebond à un niveau sûr.

CONTRÔLE DE L'ACTIVATION DU FREIN

Le moteur de la tronçonneuse doit être à l'arrêt lors de ce contrôle.

• Soulever la tronçonneuse par la poignée avant (5) et la poignée principale (12) environ 35 cm au-dessus de l'élément en bois.

• Relâcher la poignée avant (5) et laisser le guide s'incliner vers l'avant sous son propre poids jusqu'à toucher l'élément en bois (fig. H).

• Au contact avec l'élément en bois, le frein devrait s'enclencher (le levier (6) se déplace automatiquement vers l'avant).



Avant de commencer le travail, contrôler le bon fonctionnement du frein de chaîne. Si le frein ne fonctionne pas correctement, il faut le régler ou faire réparer dans un centre de service agréé avant d'utiliser la tronçonneuse.



Le moteur fonctionnant à haute vitesse avec le frein de chaîne activé peut provoquer la surchauffe de l'embrayage. Lorsque le frein de chaîne s'enclenche pendant que le moteur tourne, il faut relâcher immédiatement le levier de l'accélérateur et maintenir le moteur à faible vitesse.



TENSION DE LA CHAÎNE DE LA TRONÇONNEUSE

Pendant le fonctionnement de la tronçonneuse, la chaîne s'allonge à cause du chauffage. La chaîne allongée se détend et risque de sauter du guide.

- Desserrer les écrous de fixation du guide (7).
- S'assurer que la chaîne (21) est située dans la rainure du guide (20).
- À l'aide d'un tournevis, tourner la vis de réglage de tension de la chaîne (8) à droite, jusqu'à ce que la chaîne soit correctement tendue (en maintenant légèrement le guide à l'horizontal).
- Contrôler de nouveau la tension de la chaîne (il devrait être possible de la soulever de 3 à 4 mm au centre du guide) (fig. I).
- Bien serrer les écrous de fixation du guide (7).



Ne pas tendre trop fortement la chaîne. Le réglage effectué sur la chaîne fortement réchauffée peut entraîner la tension excessive au fur et à mesure que la chaîne refroidit.



TRAVAIL AVEC LA TRONÇONNEUSE

Avant de commencer le travail, lire la section avec les règles concernant la sécurité de travail avec la tronçonneuse. Il est recommandé de d'acquiescer d'abord les compétences en découpant des morceaux de bois inutiles. Ceci permet également de se familiariser avec les capacités de la tronçonneuse.

- Toujours respecter les prescriptions de sécurité.
- La tronçonneuse ne peut être utilisée que pour couper du bois. Il est interdit de couper d'autres matériaux.
- L'intensité des vibrations et l'effet de rebond varient selon l'espèce d'arbre à couper.
- Ne pas utiliser la tronçonneuse comme levier pour soulever, déplacer ou fendre des objets. En cas de coincement de la chaîne, arrêter le moteur et enfoncer une cale en bois ou en plastique dans le bois pour libérer la tronçonneuse (fig. J). Remettre la machine en marche et recommencer à couper avec précaution.
- Il est interdit de fixer la machine à un poste fixe.
- Il est interdit de connecter à l'entraînement d'autres dispositifs non spécifiés par le fabricant de la tronçonneuse.
- Lors de la coupe, il n'est pas nécessaire de presser fortement la tronçonneuse. Il suffit d'exercer une légère pression lorsque le moteur fonctionne avec le levier de l'accélérateur appuyé à fond.



En cas de coincement, ne pas essayer de retirer la tronçonneuse par la force. Cela risque de provoquer une perte de contrôle de la tronçonneuse, des blessures à l'opérateur et/ou l'endommagement de la machine.



Le frein de chaîne doit être relâché avant le début du travail.

- Appuyez sur le blocage de l'accélérateur (1) et sur le levier de l'accélérateur (11) (avant de commencer à couper, attendez jusqu'à ce que le moteur atteigne sa vitesse maximale).
- Maintenez la pleine vitesse à tout moment.
- Laissez la chaîne couper le bois. Poussez la tronçonneuse légèrement vers le bas (fig. K).
- Pour ne pas perdre le contrôle, arrêter de presser la tronçonneuse à la fin de l'opération de coupe.
- Une fois la coupe terminée, relâchez le levier de l'accélérateur (11) et laissez le moteur fonctionner au ralenti.
- Arrêter le moteur avant de déposer la tronçonneuse.



Le maintien du régime élevé sans couper du bois entraîne des pertes inutiles et l'usure des pièces.



PROTECTION CONTRE LE REBOND

On entend par rebond un mouvement du guide-chaîne vers le haut et/ou vers l'arrière qui peut se produire lorsque la chaîne sur la pointe du guide entre accidentellement en contact avec un obstacle.

- Il faut s'assurer que la pièce à couper est bien immobilisée.
- Utiliser des serre-joints pour immobiliser la pièce.
- Pendant le démarrage et le fonctionnement, tenir la tronçonneuse avec les deux mains.
- Lors du rebond, la tronçonneuse est hors contrôle, la chaîne se

détend (fig. L).

- La chaîne mal affûtée augmente le risque de rebond.
- Ne jamais couper au-dessus des épaules.



Éviter de couper avec la pointe du guide, car cela peut entraîner un rebond brusque et incontrôlé vers l'arrière et vers le haut. Lors du travail, toujours utiliser l'équipement complet de la tronçonneuse et les vêtements de travail appropriés.



Le démontage des protections, la manipulation ou l'entretien inappropriés, ainsi que le remplacement incorrect du guide-chaîne peuvent augmenter le risque de blessures corporelles lors d'un rebond éventuel. N'apporter aucune modification à la tronçonneuse. La modification de la tronçonneuse annule la garantie. Toute utilisation non conforme aux informations contenues dans cette notice d'emploi annule également la garantie.



DÉCOUPAGE DES MORCEAUX DE BOIS

Lors de la découpe d'un morceau de bois, respecter les consignes de sécurité et procéder comme suit :

- S'assurer que le morceau ne peut pas bouger.
- Avant de procéder à la découpe, immobiliser les morceaux courts à l'aide de serre-joints.
- Couper uniquement du bois et des matériaux à base de bois.
- Avant de couper, s'assurer que la tronçonneuse n'entre pas en contact avec des pierres ou des clous, car cela pourrait provoquer un rebond et endommager la chaîne.
- Évitez les situations où la tronçonneuse en fonctionnement peut entrer en contact avec une clôture ou le sol.
- Lors de la coupe des branches, soutenir la tronçonneuse autant que possible et ne pas couper avec la pointe du guide-chaîne.
- Faire attention aux obstacles tels que les souches saillantes, les racines, les creux et les trous dans le sol, car ils peuvent causer un accident.



ABATTAGE D'UN ARBRE

Déterminer la direction de la chute de l'arbre en tenant compte de la direction du vent, l'inclinaison de l'arbre, la disposition des branches lourdes, la commodité de travail après l'abattage et d'autres facteurs.

- Lors du nettoyage de la zone autour de l'arbre, s'assurer d'une bonne adhérence au sol et d'un abri pendant la chute de l'arbre.
- Prévoir et aménager deux chemins de repli dans le sens opposé à la direction de chute de l'arbre, sous un angle d'environ 45° par rapport à la direction de chute de l'arbre. Aucun obstacle ne doit se trouver sur ces chemins (fig. M).
- Réaliser l'entaille préliminaire d'une profondeur de 1/3 du diamètre du tronc du côté de chute (fig. N).
- Réaliser l'entaille d'abattage du côté opposé à l'entaille précédente et à une hauteur légèrement supérieure au fond de l'entaille préliminaire.
- Au moment opportun, poser des cales pour éviter le coincement de la chaîne.
- Abattez l'arbre en insérant une cale et non en coupant à travers.



Lors de l'abattage, respecter toutes les consignes de sécurité et procéder comme suit :

- **En cas de coincement de la chaîne, arrêter la tronçonneuse et libérer la chaîne à l'aide d'une cale. Les cales doivent être en bois ou en plastique. Ne jamais utiliser de cales en acier ou en fonte.**
- **En tombant, l'arbre peut arracher d'autres arbres.**
- **Le diamètre de la zone dangereuse est de 2,5 fois la longueur de l'arbre abattu (fig. M).**
- **Si vous êtes un débutant inexpérimenté, n'essayez pas d'apprendre de vos erreurs, mais inscrivez-vous à un cours de formation.**



Ne pas abatte les arbres dans les cas suivants :

- S'il est impossible de déterminer les conditions dans la zone dangereuse à cause du brouillard, de la pluie, de la neige ou de l'éclairage insuffisant.
- S'il est impossible de déterminer la direction de la chute de l'arbre à cause du vent ou des rafales.





DÉCOUPAGE DES TRONCS

- Presser la griffe (19) contre le matériau et couper (fig. O).
- Si l'on ne peut pas finir la coupe malgré l'épuisement de la possibilité de déplacement de la tronçonneuse, il faut :
- Retirer le guide du matériau coupé à une certaine distance vers l'arrière (avec la chaîne en mouvement), déplacer légèrement la poignée principale (12) vers le bas et appuyer la griffe (19). Finir la

coupe, en soulevant légèrement la poignée principale (12).

TRONÇONNAGE DU TRONC COUCHÉ SUR LE SOL

-  **Toujours maintenir une bonne adhérence au sol. Ne pas se tenir sur un tronç.**
- Attention ! Le tronç abattu peut basculer.**
- Respecter les consignes de sécurité pour éviter le rebond de la tronçonneuse**
- Toujours finir la coupe du côté des contraintes de traction afin d'éviter le coincement de la chaîne dans l'entaille.**

-  Avant de commencer le travail, vérifier les contraintes du tronç à couper pour éviter le coincement de la chaîne.


• La première coupe doit être effectuée du côté des contraintes de traction afin de les éliminer.

• Lors de la coupe d'un tronç couché au sol, couper d'abord à une profondeur égale à 1/3 de son diamètre, puis tourner le tronç et finir la coupe du côté opposé.


• Lors du tronçonnage d'un tronç couché sur le sol, ne pas laisser la chaîne de coupe pénétrer dans le sol au-dessous du tronç. Sinon, la chaîne risque d'être immédiatement endommagée.


• Lors du tronçonnage des troncs couchés sur une pente, l'opérateur doit toujours se trouver sur la pente au-dessus du tronç.

TRONÇONNAGE DU TRONC SOULÉVÉ AU-DESSUS DU SOL


-  Si l'une ou les deux extrémités du tronç reposent sur un chevalet stable, en fonction de la position de la coupe, toujours faire une entaille au tiers de l'épaisseur du tronç sur le côté de la contrainte de compression et finir la coupe sur le côté opposé (figures P et R).

TAILLE / ÉLAGAGE D'ARBRES ET D'ARBUSTES


-  L'ébranchage de l'arbre abattu doit commencer à la base de l'arbre abattu et se poursuivre vers le haut. Couper les petites branches d'un seul coup.
- Vérifier d'abord dans quelle direction la branche est courbée. Ensuite, faire une première entaille du côté de la courbure et finir la coupe du côté opposé. Faire attention à un possible retour de la branche coupée d'un seul coup en position initiale.
- Lors de l'élagage des arbres, toujours couper de haut en bas pour permettre à la branche coupée de tomber librement. Parfois, il peut être utile d'entailler la branche par-dessous (fig. 5).
- Une attention particulière doit être portée à la coupe d'une branche qui peut être tendue. Après avoir été coupée, cette branche peut rebondir et frapper l'opérateur.

-  **Ne pas ébrancher en grimpant sur l'arbre. Ne pas se tenir sur des échelles, des plates-formes, des grumes ou dans des positions qui pourraient causer une perte d'équilibre ou de contrôle de la tronçonneuse. Ne jamais couper au-dessus des épaules. Toujours tenir la tronçonneuse avec les deux mains.**

MAINTENANCE ET ENTRETIEN

-  Avant le nettoyage, le contrôle ou la réparation de la tronçonneuse, s'assurer que le moteur de la machine est arrêté et froid. Déconnecter le câble de la bougie d'allumage pour éviter tout démarrage accidentel du moteur.


STOCKAGE

-  Vidanger complètement le système d'alimentation en carburant avant le stockage de la machine pendant plus d'un mois.
- Vidanger le réservoir de carburant, démarrer le moteur et attendre à ce qu'il s'arrête à cause d'un manque de carburant.
- Utilisez du carburant neuf pour chaque saison. Ne jamais ajouter de produits de nettoyage dans le réservoir de carburant, car cela pourrait endommager le moteur.
- Veiller à ce que les fentes de ventilation dans le carter du moteur soient dégagées.
- Utiliser un détergent doux et une éponge pour nettoyer les pièces en plastique.
- Réaliser uniquement les opérations d'entretien décrites dans cette notice d'emploi. Toutes les autres activités ne peuvent être effectuées que par un centre de service agréé.
- N'apporter aucune modification à la tronçonneuse.
- Lorsque la tronçonneuse n'est pas utilisée, elle doit être nettoyée et rangée sur une surface plate dans un endroit sec et hors de portée des enfants.


-  Lors du stockage, il est essentiel d'éviter la sédimentation de

particules de caoutchouc dans les composants fondamentaux du système d'alimentation comme le carburateur, le filtre à carburant, la conduite de carburant ou le réservoir de carburant. Les carburants mélangés avec de l'alcool (éthylrique ou méthylrique) peuvent absorber l'humidité, ce qui entraîne la séparation des composants du mélange et conduit à la formation d'acides lors du stockage. L'essence acidifiée peut endommager le moteur.


FILTRE À AIR

 Le filtre à air souillé réduit le rendement du moteur à combustion interne et augmente la consommation de carburant. Nettoyer le filtre à air toutes les 5 heures de fonctionnement.


- Nettoyer le couvercle du filtre à air (4) et la zone environnante pour que les impuretés ne pénètrent dans la chambre du carburateur pendant l'enlèvement du couvercle.
- Dévisser la poignée du couvercle du filtre à air (3) et retirer le couvercle (4).
- Retirer le filtre à air (d) (fig. T).
- Laver le filtre à air dans de l'eau savonneuse, rincer à l'eau claire et sécher.
- Installer le filtre à air, en s'assurant que les rainures sur le bord du filtre s'emboîtent parfaitement dans les saillies sur le couvercle du filtre (4).
- Lors du montage du couvercle du filtre à air (4), s'assurer que le câble de la bougie d'allumage et les guides des vis de réglage du carburateur se trouvent aux bons endroits.

 **Afin d'éviter le risque d'incendie ou de formation de vapeurs dangereuses, ne pas laver le filtre à air dans l'essence ni d'autres solvants inflammables.**

NERVURES DU CYLINDRE


 La poussière accumulée sur les nervures du cylindre peut causer la surchauffe du moteur. Contrôler et nettoyer périodiquement les nervures du cylindre pendant les opérations d'entretien du filtre à air.

GUIDE ET CHAÎNE

 Contrôler l'état du guide et de la chaîne toutes les 5 heures de fonctionnement.


- Mettre l'interrupteur d'allumage (14) en position d'arrêt.
- Desserer et dévisser les écrous de fixation du guide (7).
- Retirer le boîtier (10) le guide (20) et la chaîne (21).
- Nettoyer les trous d'huile et la rainure (e) du guide (20) (fig. U).
- Lubrifier la roue à chaîne avant du guide (22) à travers le trou (f) au niveau de la pointe du guide (fig. W)
- Contrôler l'état de la chaîne (21).


AFFÛTAGE DE LA CHAÎNE DE LA TRONÇONNEUSE

 Accorder une attention particulière aux outils tranchants. Les outils tranchants doivent être affûtés et propres pour assurer un travail sûr et efficace. Le travail avec une chaîne émoussée provoque l'usure accélérée de la chaîne, du guide et de la roue d'entraînement et, dans des cas extrêmes, peut entraîner la rupture de la chaîne. Il est donc important d'affûter la chaîne à temps.

L'affûtage de la chaîne est une opération complexe. Il nécessite des outils et des compétences spécifiques. Il est recommandé de confier l'affûtage à un personnel qualifié.


FILTRE À CARBURANT


-  Dévisser le bouchon de remplissage du carburant (15).
- À l'aide d'un crochet en fil, retirer le filtre à carburant (g) à travers le trou de remplissage du carburant (fig. X).
- Retirer le filtre à carburant et le laver dans de l'essence ou le remplacer.
- Installer le filtre à carburant dans le réservoir.
- Serrer le bouchon de remplissage de carburant (15).

 **Après avoir retiré le filtre à carburant, soutenir l'extrémité de la conduite d'aspiration à l'aide d'un crochet en fil métallique.**

Lors du montage du filtre à carburant, veiller à ce que les impuretés ne pénètrent dans la conduite d'aspiration.

FILTRE À HUILE

-  Dévisser le bouchon de remplissage d'huile (18).
- À l'aide d'un crochet en fil, retirer le filtre à huile (h) à travers le trou de remplissage d'huile (fig. Y).
- Laver le filtre à huile dans l'essence ou le remplacer.
- Retirer les impuretés du réservoir.
- Installer le filtre à huile dans le réservoir.
- Serrer le bouchon de remplissage d'huile (18).

 Lors du montage du filtre à huile dans le réservoir, s'assurer qu'il atteint le coin avant droit.



BOUGIE D'ALLUMAGE

Pour assurer un fonctionnement fiable de la machine, il convient de contrôler périodiquement l'état de la bougie d'allumage.

- Retirer le couvercle du filtre à air (4).
- Retirer le filtre à air (d).
- Retirer le câble (i) de la bougie d'allumage.
- Mettre en place la clé à bougie (fournie) et dévisser la bougie d'allumage (fig. Z).
- Nettoyer et régler la distance entre les contacts (0,65 mm) (remplacer la bougie d'allumage, si nécessaire).

AUTRES CONSIGNES



S'assurer qu'il n'a pas de fuites de carburant, fixations lâches ou endommagements des parties principales, en particulier de la poignée et du guide. Si des dommages sont détectés, assurez-vous que la tronçonneuse a été réparée avant de l'utiliser à nouveau.



Toutes les défaillances doivent être éliminées par un service après-vente agréé du fabricant.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Tronçonneuse à essence 58G953/58G954	
Paramètre nominal	Valeur
Cylindrée	52 cm ³
Longueur du guide	58G953 - 16,' (400 mm) 58G954 - 18,' (450 mm)
Puissance du moteur	2 kW (2,7 KM)
Vitesse de rotation maximale du moteur avec le système de coupe	10500 min ⁻¹
Vitesse de rotation en marche à vide	3000 min ⁻¹
Carburant : mélange	Essence / huile (pour les moteurs à 2 temps) 25 : 1
Capacité du réservoir de carburant	550 ml
Huile de chaîne	SAE10W-30
Capacité du réservoir d'huile de chaîne	260 ml
Système d'allumage	à étincelle
Bougie d'allumage	L7T, BPM7A, CJ6Y
Système d'alimentation en huile de chaîne	Pompe automatique avec régulateur
Roue à chaîne (dents x pas)	7T x 8,255mm
Dimensions sans guide (longueur x largeur x hauteur)	270x235x225mm
Poids (sans guide et chaîne)	5,53 kg
Guidage de la chaîne dans le guide	Pignon à roulement
Pas de la chaîne	0,325" (8,255mm)
Épaisseur de la chaîne	0,058" (1,47 mm)
Vitesse du système de coupe	4000 min ⁻¹
Consommation de carburant	1,63 l/h
Carburateur à papillon	MP16
Type de chaîne	.325 0.058
Année de fabrication	2021
58G953/58G954 signifie le type et également la définition de l'appareil	

DONNÉES CONCERNANT LE BRUIT ET LES VIBRATIONS

Niveau de pression acoustique	$L_{pa} = 96,7 \text{ dB (A) K}=3\text{dB (A)}$
Niveau de puissance acoustique	$L_{wa} = 110 \text{ dB(A) K}=3\text{dB(A)}$
Valeur d'accélération de vibrations (poignée avant)	$a_h = 7,907 \text{ m/s}^2 \text{ K}=1,5 \text{ m/s}^2$
Valeur d'accélération de vibrations (poignée arrière)	$a_h = 6,879 \text{ m/s}^2 \text{ K}=1,5 \text{ m/s}^2$



Informations relatives au bruit et aux vibrations

Le niveau du bruit émis par l'appareil a été défini par tels paramètres que le niveau de la pression acoustique L_{pa} et le niveau de puissance acoustique L_{wa} (la valeur K signifie l'incertitude de mesurage). Les vibrations émises par l'appareil sont décrites par la valeur d'accélération des vibrations a_h (la valeur K signifie l'incertitude de mesurage).

Les valeurs citées dans le présent document : le niveau de pression acoustique émise L_{pA} , le niveau de puissance acoustique L_{wA} et la valeur

d'accélération des vibrations a_h ont été mesurées conformément à la norme EN ISO 11681-1A:2011. Le niveau des vibrations cité a_h peut être utilisé pour la comparaison des appareils électriques et pour l'évaluation préliminaire de l'exposition aux vibrations.

Le niveau des vibrations cité n'est représentatif que pour des utilisations essentielles de l'appareil. Si un outil électrique sera utilisé pour d'autres applications ou conjointement avec d'autres outils de travail, et également, si cet outil ne sera pas entretenu d'une manière appropriée, le niveau des vibrations peut changer. L'entretien insuffisant ou trop rarement appliqué peut entraîner l'intensification des vibrations. Les raisons citées ci-dessus peuvent causer l'augmentation de l'exposition aux vibrations pendant toute la période d'utilisation de l'outil.

Afin d'estimer précisément l'exposition aux vibrations, il faut prendre en compte les périodes durant lesquelles un outil électrique est débranché ou les périodes durant lesquelles il est branché mais n'est pas utilisé. Ainsi, après l'analyse précise de tous les facteurs, l'exposition cumulée aux vibrations peut s'avérer sérieusement inférieure.

Il faut mettre en œuvre les moyens de sécurité supplémentaires pour protéger l'utilisateur contre les effets de vibrations, tels que : entretenir périodiquement l'outil électrique et d'autres outils de travail, assurer la température des mains adéquate, organiser le travail d'une manière adéquate.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Les produits alimentés par un moteur à combustion interne ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais dans des installations appropriées. Les informations sur la mise au rebut seront fournies par le vendeur du produit ou les autorités locales. Les équipements usés contiennent des substances non nocives pour l'environnement naturel. Les équipements non recyclés constituent un danger potentiel pour l'environnement et la santé humaine.

* Sujet à changement sans préavis.

« Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością » Spółka komandytowa domicyliu à Varsovie, ul. Pograniczna 2/4 (ci-après dénommée : « Grupa Topex ») informe que tous les droits d'auteur sur le contenu de cette notice (ci-après dénommée : « Notice »), y compris notamment les textes, les photographies, les schémas, les figures, ainsi que la mise en page, appartiennent uniquement à Grupa Topex et font l'objet d'une protection juridique conformément à la loi du 4 février 1994 sur le droit d'auteur et les droits voisins (J. O. 2006 n° 90 pos. 631, telle que modifiée). La copie, le traitement, la publication, les modifications à des fins commerciales de l'ensemble ou d'une partie de la présente Notice sans l'autorisation écrite de Grupa Topex sont strictement interdits et peuvent engager la responsabilité civile et juridique.



Deklaracja Zgodności WE

/EC Declaration of Conformity//Megfelelőségi Nyilatkozat EK/ES vyhlášení o zhode// Prohlášení o shodě ES//EO декларация за съответствие//Declaratia de conformitate CE//EG-Konformitätserklärung//Dichiarazione di conformità CE/

PL EN HU SK CS BG RO DE IT

Producent /Manufacturer//Gyártó/Výrobca/Výrobce/ /Производител/Producător/Hersteller/Produttore/	Grupa TopeX Sp. z o.o. Sp.k. ul. Pograniczna 2/4, 02-285 Warszawa
Wyrób /Product//Termék//Produkt//Продукт//Продукт//Produkt//Prodotta/	Pilarka spalnowa /Gasoline chain saw/Benzinláncfűrész /Benzinová reťazová píla/Benzinová motorová píla/Бензин вериген трюшн/Ferästräu cu lanț pe benzină/Benzin Kettsäge/Motosega a benzină/
Model /Model//Modell//Model//Model//Mođen//Model//Modell//Modello/	58G953
Nazwa handlowa /Commercial name/Kereskedelmi név/Общодный názov/Общодного názvu// Търговско наименование/Nume comercial//Handelsname/Nome depositato/	GRAPHITE
Numer seryjny /Serial number/Sorszám//Poradové číslo//Výrobního čísla//Серийн номер//Număr de serie//Ordnungsnummer//Numero di serie/	00001 + 99999

Opisany wyżej wyrób jest zgodny z następującymi dokumentami:

/The above listed product is in conformity with the following UE Directives://A feljeltett termék megfelel az alábbi irányelveknek/

/Vyššie popísaný výrobok je v zhode s nasledujúcimi dokumentmi://Vyšje popsaný výrobok spĺňaue nasledujúci dokumenty://Описаннй по-горе продукт отговоря на следните документи://Produktul descris mai sus respectă următoarele documente//Das oben beschriebene Produkt entspricht den folgenden Dokumenten//Il prodotto sopra descritto è conforme ai seguenti documenti/

Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE /Machinery Directive 2006/42/EC//2006/42/EK Gépek//Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2006/42/ES//Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2006/42/ES//Директива за машини 2006/42/EO//Directiva 2006/42/CE privind utilajele / Maschinenrichtlinie 2006/42 / EG//Direttiva macchine 2006/42 / CE/	Rozporządzenie (UE) 2016/1628 w sprawie emisji zanieczyszczeń /Regulation (EU) 2016/1628 on pollutant emissions//EU 2016/1628 rendelet a szennyezésanyag-kibocsátásról//Nariadenie (EÚ) 2016/1628 o emisiách znečisťujúcich látok//Nařízení (EU) 2016/1628 o emisiích znečisťujících látek//Резолюция (ЕС) 2016/1628 относено емисиите на замърсяемите//Regulamentul (UE) 2016/1628 privind emisiile poluante//Verordnung (EU) 2016/1628 über Schadstoffemissionen//Regolamento (UE) 2016/1628 sulle emissioni inquinanti/
Dyrektywa o Emisji Hałasu 2000/14/WE zmieniona 2005/88/WE /Noise Emission Directive 2000/14/EC as amended 2005/88/EC//A 2005/88/EK módosított 2000/14/EK zajkibocsátási irányelv // Smernica o emisiách hluku 2000/14/ES, 2005/88/ES//Směrnice o emisiích hluku 2000/14/ES, 2005/88/ES //Директива за шумовите емисии 2000/14/EO, 2005/88/EO//Directiva 2000/14/CE privind zgomotul modificată prin 2005/88/CE//Lärm-schutzrichtlinie 2000/14 / EG geändert durch 2005/88 / EG//Direttiva sul rumore 2000/14 / CE modificata dalla 2005/88 / CE/	Dyrektywa o Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/UE /EMC Directive 2014/30/EU//2014/30/EU Elektromágneses összeférhetőség/EMC Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2014/30/EU//2014/30/EU EMC Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2014/30/EU//Директива за електромагнитната съвместимост 2014/30/EO//Directiva 2014/30 / UE privind compatibilitatea electromagnetică//Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30 / EU//Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30 / UE/
LwA= 110 dB(A) K=3 dB(A) Zmierzony poziom mocy akustycznej /The measured sound power level//A mért hangteljesítményszint//Nameraná hladina akustického výkonu//Měřená hladina akustického výkonu//Измереното ниво на звука мощността//Nivelul de putere sonor măsurat//Gemessene Schalleistungsepegel//Il livello di potenza sonora misurata	LwA = 113 dB(A) Gwarantowany poziom mocy akustycznej /Guaranteed sound power level//garantált mennyiség//zaručená hladina akustického výkonu//Zaručená hladina akustického výkonu//гарантируемо ниво на звука мощността//Nivel de putere sonor garantat//Garantierter Schalleistungsepegel//Livello di potenza sonora garantito/

oraz spełnia wymagania norm:

/and fulfils requirements of the following Standards://alaminnt megfelel az alábbi szabványoknak://a spĺňa požiadavky norm//u отговоря на изискванията на стандартите//si indeplinește cerințele standardelor//und erfüllt die Anforderungen der Normen// e soddisfa i requisiti delle norme/

EN ISO 11681-1:2011; EN ISO 14982:2009	Certyfikat badania typu WE numer://Number of EC type certificate://Az EK típusú bizonysítványtanúsítvány//Certifikat počet typu osvedčenia ES//Číslo certifikátu EU prezkoušení typu//Номер на сертификата за EO изследване на типа//Numărul certificatului de examinare CE de tip//Nummer des EG-Musterprüfzeugnisses//Numero del certificato di esame CE del tipo/
Jednostka notyfikowana://Notified body//Bejelentett szervezet/ / Notifikovaný orgán//Notifikovaný orgán//Notificiрана единица// Unitate notificată//Benachrichtigte Einheit//Unità notificata/	M6A 1801 81059 036
No. 0123; TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstraße 65, 80339 München, Germany	

Deklaracja ta odnosi się wyłącznie do maszyny w stanie, w jakim została wprowadzona do obrotu i nie obejmuje części składowych dodanych przez użytkownika końcowego lub przeprowadzanych przez niego późniejszymi działaniami. /This declaration relates exclusively to the machinery in the state in which it was placed on the market, and excludes components which are added and/or operations carried out subsequently by the final user.//Ez a nyilatkozat a gépnek kizárólag arra az állapotára vonatkozik, amelynben forgalomba hozták, és kizár minden olyan alkatrész, amelyel hozzáadtak, és/vagy olyan műveletet, amit a végző felhasználó ezt követően végez rajta.//Toto vyhlášení sa vzťahuje výlučne na strojové zariadenie v stave, v jakom bolo uvedeno na trh, a nevzťahuje sa na súčasti, ktoré byly následne prídány konečným užívateľom, nebo následné provedené zásahy konečného užívateľa.//Tasa deklaracija se odnosi isključivo na mašinu u dem stanju, u kojem je puštena na tržište, a ne uključava komponente, koje su dodavane u /ulu operaciju, izvršenu poslije dostave u krajnju potrošnju.//Acceastă declarație se referă doar la mașina din starea în care a fost introdusă pe piață și nu acoperă componentele adăugate de utilizatorul final sau acțiunile ulterioare efectuate de utilizatorul final.//Diese Erklärung bezieht sich nur auf die Maschine in dem Zustand, in dem sie in Verkehr gebracht wurde, und gilt nicht für vom Endbenutzer hinzugefügte Komponenten oder nachfolgende vom Endbenutzer durchgeführte Aktionen.//La presente dichiarazione si riferisce solo alla macchina immessa sul mercato o non copre i componenti aggiunti dall'utente finale o le operazioni successive eseguite dall'utente finale/

Nazwisko i adres osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w UE upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej:

/Name and address of the person who established in the Community and authorized to compile the technical file://A műszaki dokumentációt összeállító személy felhatalmazott, a közösség területén lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező személy neve és címe://Meno a adresa osoby alebo bydliska v EU poverená zostavením technickej dokumentácie.//Jméno a adresa osoby pověřené sestavením technické dokumentace, přičemž tato osoba musí být usazena ve Společenství//Име и адрес на лицето, което пребувава или е установено в ЕС, изпълномощно да съставя техническото досие.//Numele și adresa persoanei care locuiește sau este stabilită în UE autorizată să întocmească dosarul tehnic.//Name und Anschrift der Person mit Wohnsitz oder Niederlassung in der EU, die zur Erstellung der technischen Akte berechtigt ist.//Nome e indirizzo della persona residente o stabilita nell'UE autorizzata a compilare il fascicolo tecnico/

Podpisano w imieniu:

/Signed for and on behalf of://A tanúsítványt a következő névben és megbízásból írták alá//Podpisán v mene//Podpisáno jménem//Подписано от имени на//Semnat în numele//Unterzeichnet im Namen von//Firmato per conto di/

Grupa TopeX Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Pograniczna 2/4
02-285 Warszawa

Paweł Kowalski

Pełnomocnik ds. jakości firmy GRUPA TOPEX
/GRUPA TOPEX Quality Agent//A GRUPA TOPEX Minőségügyi meghatalmazott képviselője//Spolnomocnenec kvality TOPEX GROUP//
Zástupce pro kvalitu TOPEX GROUP//Качествен представитель от GRUPA TOPEX//
Reprezentant de calitate al GRUPA TOPEX//Qualitätsbeauftragter von GRUPA TOPEX//
Rappresentante della qualità di GRUPA TOPEX//
Warszawa, 2021-11-03



Deklaracja Zgodności WE

/EC Declaration of Conformity//Megfelelőségi Nyilatkozat EK//ES vyhlášení o zhode//Prohlášení o shodě ES//EO декларация за съответствие//Declaratia de conformitate CE//EG-Konformitätserklärung//Dichiarazione di conformità CE/

PL EN HU SK CS BG RO DE IT

Producent

/Manufacturer//Gyártó/Vyrobca/Výrobce/
/Trouwsoedumen//Producator//Hersteller//Produttore/

Grupa TopeX Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Pograniczna 2/4, 02-285 Warszawa

Wyrób

/Product//Termék//Produkt//Продукт//Produs//Produkt//Prodoto/

Pilarka spalnowa
/Gasoline chain saw//Benzin lánčfűrés//Benzinová reťazová píla//Benzinová motorová píla//Бензин верижный трюш//Ferdstråu cu lant pe benzină//Benzin Ketensäge//Motosega a benzina/

Model

/Model//Modell//Model//Model//Моделл//Model//Modell//Modello/

58G954

Nazwa handlowa

/Commercial name//Kereskedelmi név//Обходной нэвов//Обходной нэвов//Тързовско наименование//Nume comercial//Handelsname//Nome depositato/

GRAPHITE

Numer serijny

/Serial number//Sorszám//Poradové číslo//Výrobního čísla//Серийн номер//Număr de serie//Ordnungsnummer//Numero di serie/

00001 + 99999

Opisany wyżej wyrób jest zgodny z następującymi dokumentami:

/The above listed product is in conformity with the following UE Directives://A fent jelzett termék megfelel az alábbi irányelveknek/

/Vyššie popísaný výrobok je v zhode s nasledujúcimi dokumentmi://Выше пописанный образец сплňuje následující dokumenty://Относимый по-горе продукт отговоря на следните документи//Produsul descris mai sus respectă următoarele documente://Das oben beschriebene Produkt entspricht den folgenden Dokumenten://Il prodotto sopra descritto è conforme ai seguenti documenti/

<p>Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE /Machinery Directive 2006/42/EC//2006/42/EK Gépek//Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2006/42/ES//Smernice Evropského Parlamentu a Rady 2006/42/ES//Директива за машините 2006/42/EO//Directiva 2006/42 / CE privind utilajele / Masinienrichtlinie 2006/42 / EG//Direttiva macchine 2006/42 / CE/</p>	<p>Rozporządzenie (UE) 2016/1628 w sprawie emisji zanieczyszczeń /Regulation (EU) 2016/1628 on pollutant emissions//EU 2016/1628 rendelet a szennyezőanyag kibocsátásról//Nariadenie (EÚ) 2016/1628 o emisiách znečisťujúcich látok//Nařízení (EU) 2016/1628 o emisiích znečisťujúcich látok//Regulament (EÚ) 2016/1628 относно емисиите на замърсители//Regulamentul (UE) 2016/1628 privind emisiile poluante//Verordnung (EU) 2016/1628 über Schadstoffemissionen//Regolamento (UE) 2016/1628 sulle emissioni inquinanti/</p>
<p>Dyrektywa o Emisji Hałas 2000/14/WE zmieniana 2005/88/WE /Noise Emission Directive 2000/14/EC as amended 2005/88/EC//A 2005/88/EK módosított 2000/14/EK zajkibocsátási irányelv // Smernica o emisiách hluku 2000/14/ES, 2005/88/ES//Smernice o emisiách hluku 2000/14/ES, 2005/88/ES //Директива за шумовите емисии 2000/14/EO, 2005/88/EO//Directiva 2000/14 / CE privind zgomotul modificată prin 2005/88/CE//Lärmschutzrichtlinie 2000/14 / EG geändert durch 2005/88 / EG//Direttiva sul rumore 2000/14 / CE modificata dalla 2005/88 / CE/</p>	<p>Dyrektywa o Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/UE /EMC Directive 2014/30/UE//2014/30/UE Elektromagnetnes összeférhetőség//EMC Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2014/30/UE//2014/30/UE EMC Smernice Evropského Parlamentu a Rady 2014/30/UE//Директива за електромагнитната съвместимост 2014/30/EO//Directiva 2014/30 / UE privind compatibilitatea electromagnetică//Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30 / EU//Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30 / UE/</p>
<p>LwA= 110 dB(A) K=3 dB(A) Zmierzony poziom mocy akustycznej /The measured sound power level//A mért hangteljesítményszint//Namerand hladina akustického výkonu//Měřená hladina akustického výkonu//Измереното ниво на звукова мощност//Nivelul de putere sonor măsurat//Gemessener Schalleistungspegel//Il livello di potenza sonora garantito</p>	<p>LwA = 113 dB(A) Gwarantowany poziom mocy akustycznej /Guaranteed sound power level//garantált mennyiség//zaručená hladina akustického výkonu//Zaručená hladina akustického výkonu//гарантирано ниво на звукова мощност//Nivel de putere sonor garantat//Garantierter Schalleistungspegel//Il livello di potenza sonora garantito/</p>

oraz spełnia wymagania norm:

/and fulfils requirements of the following Standards://valamint megfelel az alábbi szabványoknak://a splňa požiadavky norm://u отговоря на изискванията на стандартите//si indeplinește cerințele standardelor//und erfüllt die Anforderungen der Normen// e soddisfa i requisiti delle norme/

EN ISO 11681-1:2011; EN ISO 14982:2009

Jednostka notyfikowana: /Notified body//Bejelentett szervezet /
Notifikovany organ / /Notifikovany organ//Нотифицирана единица//
Unitate notificată / /Notifikativ richtige Einheit//Unità notificata/

Certyfikat badania typu WE numer: /Number of EC type certificate://Az EK típusú bizonysítványtanúsítványa//Certiřkat počet typu osvedčenia ES://Cislo certifikátu EU prežkoušení typu://Homor na certifikata za EU izsledvanje na tipu//Numărul certificatului de examinare CE de tip://Nummer des EG-Musterprüfzeugnisses//Numero del certificato di esame CE del tipo://

No. 0123; TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstraße 65,
80339 München, Germany

MGA 1801 81059 036

Deklaracija ta odnosi se izlucno do masiny w stanie, w jakim zostala wprowadzona do obrotu i nie obejmuje części składowych dodanych przez użytkownika końcowego lub przeprowadzonych przez niego późniejszych działań. /This declaration relates exclusively to the machinery in the state in which it was placed on the market, and excludes components which are added and/or operations carried out subsequently by the final user.//Ez a nyilatkozat a gépnek kizárólag arra az állapotára vonatkozik, amelynben forgalomba hozták, és kizár minden olyan alkatrész, amelyet hozzáfáadtak, és/vagy olyan műveletet, amit a végző felhasználó ezt követően végez rajta.//Toto vyhlášení sa vzťahuje výlucne na strojové zariadenie v stave, v akom sa uvádza na trh, a nezahráva prídavné komponenty a/alebo činnosti vykonávané následne koncovým používateľom.//Toto prohlášení se vzťahuje výlucně na strojí zariadenie v stave, v jakém bylo uvedeno na trh, a nevztahuje se na součásti, které byly následně prídavné konečným uživatelem, nebo následně provedené zásahy konečného uživatele.//Taza deklaracija se odnosi izlucno do masineta w sustojanostu, w koem e puščata na pazara, a izlucno komponentu, koito sa dobavenu i /ili operaciju, izvrsenu v posledstvie ot krajnia potrebiteľ.//Această declarație se referă doar la mașina din starea în care a fost introdusă pe piață și nu acoperă componentele adăugate de utilizatorul final sau acțiunile ulterioare efectuate de utilizatorul final.//Diese Erklärung bezieht sich nur auf die Maschine in dem Zustand, in dem sie in Verkehr gebracht wurde, und gilt nicht für vom Endbenutzer hinzugefügte Komponenten oder nachfolgende vom Endbenutzer durchgeführte Aktionen.//La presente dichiarazione si riferisce solo alla macchina immessa sul mercato e non copre i componenti aggiunti dall'utente finale o le operazioni successive eseguite dall'utente finale./

Nazwisko i adres osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w UE upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej:

/Name and address of the person who established in the Community and authorized to compile the technical file://A műszaki dokumentáció ősszedésétől felelősséget vállaló személy neve és címe://Meno a adresa osoby alebo bydliska v EU poverená zostavením technickej dokumentácie// Jméno a adresa osoby pověřené sestavením technické dokumentace, přičemž tato osoba musí být usazena ve Společenství//Име и адрес на лицето, което пребивава или е установено в ЕС, упълномощено да съставя техническо досие//Nume și adresa persoanei care locuiește sau este stabilită în UE autorizată să întocmească dosarul tehnic//Name und Anschrift der Person mit Wohnsitz oder Niederlassung in der EU, die zur Erstellung der technischen Akte berechtigt ist//Nome e indirizzo della persona residente o stabilita nell'UE autorizzata a compilare il fascicolo tecnico/

Podpisano w imieniu:

/Signed for and on behalf of://A tanúsítványt a következő nevében és megbízásból írták alá//Podpisané v mene//Podpisáno jménem//Подписано от имени нам//Semnat în numele//Unterzeichnet im Namen von//Firmato per conto di//
Grupa TopeX Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Pograniczna 2/4
02-285 Warszawa

Paweł Kowalski

Paweł Kowalski
Pełnomocnik ds. jakości firmy GRUPA TOPEX
/GRUPA TOPEX Quality Agent//A GRUPA TOPEX Minőségügyi meghatalmazott képviselője//Spñnomocnenec kvalita TOPEX GROUP/
/Zástupce pro Kvalitu TOPEX GROUP//Качественное представител на GRUPA TOPEX//
Reprezentant de calitate al GRUPA TOPEX//Qualitätsbeauftragter von GRUPA TOPEX//
Rappresentante della qualità di GRUPA TOPEX/
Warszawa, 2021-11-03



graphite.pl